

Краткая инструкция к радиотелефону Panasonic (модели 2400, 2500).

Заряд аккумулятора. До первого использования зарядите аккумуляторы в течении 7 часов. Для максимальной службы аккумуляторов, следует положить трубку на базу после того, как начнёт моргать индикатор разряда RECHARGE.

Выбор метода набора. Аппарат работает как в тональном, так и импульсном режимах. Переведите Ваш аппарат в тот режим, который позволяет Ваша АТС. Чтобы перевести в *тональный* метод набора, сделайте в следующем порядке: нажмите [PROGRAM], при этом индикатор TALK моргает, затем нажмите [AUTO], затем дважды *, затем снова [PROGRAM]. Чтобы перевести в *импульсный* метод набора, сделайте в следующем порядке: нажмите [PROGRAM], при этом индикатор TALK моргает, затем нажмите [AUTO], затем дважды #, затем снова [PROGRAM].

Позвонить. Нажать клавишу TALK, набрать телефонный номер, вести разговор. Повтор номера осуществляется нажатием клавиши REDIAL. Есть возможность регулировать громкость в трубке: нажмите клавишу TALK, навигационной клавишей LOUD/RINGER, нажимая стрелки вверх или вниз, выберите нужный уровень (низкий, средний, высокий).

Память. Трубка имеет 10 номеров памяти. Ввести номер: нажать клавишу PROGRAM (индикатор TALK начнёт моргать), ввести нужный номер до 22 цифр, нажать клавишу AUTO, нажать любую цифровую клавишу, где будет записан номер. В конце прозвучит длинный звуковой сигнал. Позвонить по номеру из памяти: [TALK] → [AUTO] → номер ячейки, где записан номер.

Прямой вызов. Имеется дополнительная память на один номер, набор которого осуществляется одной клавишей. Ввести номер: [PROGRAM] → номер → [DIRECT]. Позвонить: [TALK] → [DIRECT].

Сигнальная клавиша [FLASH] используется на электронных АТС. На обычных АТС работает, как сброс линии.

Поиск трубки осуществляется нажатием клавиши HANDSET LOCATOR на базе.

Ответ на входящий звонок. Если трубка лежит на базе, то просто снимите ее. Если трубка находится вне базы, то Вам необходимо нажать [TALK] или любую цифровую клавишу.

Выбор громкости звонка. Нажимая клавишу [LOUD/RINGER] вверх или вниз, Вы можете выбрать любой из двух уровней сигнала.

Выбор громкости сигнала в трубке. Нажимая клавишу [LOUD/RINGER] вверх или вниз *в течение разговора*, Вы можете выбрать любой из двух уровней сигнала.

Устанавливайте базовый блок как можно дальше от источников электромагнитного излучения (телевизоров, стереосистем, СВЧ-печей, компьютеров и т.д.). Также желательно располагать базовый блок в центре помещения, т.к. стены оказывают отрицательное влияние на распространение радиосигнала.

Периодически ставьте трубку на базовый блок для зарядки аккумулятора. Время работы телефона при полностью заряженном аккумуляторе:

- от 3-х до 9-ти часов в режиме разговора (зависит от расстояния между трубкой и базой).
- Около 14-ти дней в дежурном режиме.

Модель 2500 имеет подсветку кнопок трубки. Подсветка включается автоматически при снятии трубки с базы или при нажатии на любую клавишу и выключается примерно через 10 секунд. При поступлении вызова, подсветка моргает.

Аппарат имеет автоматическую защиту от подключения чужой трубки. Когда Вы ставите трубку на базу, автоматически выбирается случайный защитный код распознавания трубки базой (1000000 комбинаций).

Данный радиотелефон снабжен противоударной трубкой с резиновыми вставками по бокам.

Рабочая частота связи между базой и трубкой – 2400 МГц.