

Corrections (English)

Chapter 3 Controls and displays — Remote control (Except A-10)

Incorrect	Correct
3 SACD PLAYER control buttons Use to control Pioneer SACD/CD player.	3 SACD PLAYER control buttons Use to control Pioneer SACD player. (Cannot be used to perform playback/pause on the PD-D6/PD-D6MK2/PD-D9/PD-D9MK2 models.)

Corrections (Français)

Chapitre 3 Commandes et afficheur — Télécommande (à l'exception de l'A-10)

Incorrect	Correct
3 Boutons de commande du SACD PLAYER Permet de contrôler le lecteur SACD/CD Pioneer.	3 Boutons de commande du SACD PLAYER Permet de contrôler le lecteur SACD Pioneer. (Ne pas utiliser pour effectuer une lecture/pause sur les modèles PD-D6/PD-D6MK2/PD-D9/PD-D9MK2.)

Korrektur (Deutsch)

Kapitel 3 Bedienelemente und Anzeigen — Fernbedienung (außer A-10)

Falsch	Richtig
3 SACD PLAYER-Bedienungstasten Zum Steuern eines Pioneer-SACD/CD-Players.	3 SACD PLAYER-Bedienungstasten Zum Steuern eines Pioneer-SACD-Players. (Kann bei den Modellen PD-D6/PD-D6MK2/PD-D9/PD-D9MK2 nicht für Wiedergabe-/Pause-Funktionen genutzt werden.)

Correzione (Italiano)

Capitolo 3 Comandi e display — Telecomando (tranne che per il modello A-10)

Scorretto	Corretto
3 Pulsanti del comando SACD PLAYER Usare per gestire il lettore SACD/CD Pioneer.	3 Pulsanti del comando SACD PLAYER Usare per gestire il lettore SACD Pioneer. (Non può essere utilizzato per impostare la riproduzione/pausa sui modelli PD-D6/PD-D6MK2/PD-D9/PD-D9MK2.)

Correctie (Nederlands)

Hoofdstuk 3 Functies en displays — Afstandsbediening (behalve A-10)

Verkeerd	Correct
3 SACD PLAYER-bedieningsknoppen Gebruiken om de Pioneer SACD/CD-speler te bedienen.	3 SACD PLAYER-bedieningsknoppen Gebruiken om de Pioneer SACD-speler te bedienen. (Kan niet worden gebruikt voor afspelen/pauzeren op de modellen PD-D6/PD-D6MK2/PD-D9/PD-D9MK2.)

Corrección (Español)

Capítulo 3 Controles y pantallas — Mando a distancia (excepto la unidad A-10)

Erróneo	Correcto
3 Botones de control SACD PLAYER Utilícelos para controlar el reproductor de SACD/CD de Pioneer.	3 Botones de control SACD PLAYER Utilícelos para controlar el reproductor de SACD de Pioneer. (No se puede utilizar para reproducir o pausar en los modelos PD-D6, PD-D6MK2, PD-D9 y PD-D9MK2.)

Список исправлений (Русский)

Глава 3 Органы управления и индикаторы — Пульт ДУ (кроме модели A-10)

Напечатано	Следует читать
3 Кнопки управления SACD PLAYER (SACD-плеер) С помощью этих кнопок осуществляется управление SACD/CD-плеером Pioneer.	3 Кнопки управления SACD PLAYER (SACD-плеер) С помощью этих кнопок осуществляется управление SACD-плеером Pioneer. (Нельзя использовать для воспроизведения/паузы в моделях PD-D6/PD-D6MK2/PD-D9/PD-D9MK2.).