

Начало работы

1. Комплект поставки

1. Устройство для чтения электронных книг (eBook Reader)
2. Кабель USB
3. Сетевой адаптер
4. Краткое руководство пользователя
5. Гарантийный талон

2. Обзор устройства




1	Вращение	Поворот экрана при чтении или просмотре фото
2	Масштабирование	Изменение размера шрифта и размера фото
3	Кнопки навигации	Кнопки вверх/вниз/влево/вправо.
4	Меню (М)	Вызов меню, функция подтверждения.
5	Назад	Возврат к предыдущей странице. Нажмите и удерживайте, чтобы перейти к главному меню.
6	Пауза	Пауза воспроизведения музыки или видео. Функция «удаление» в проводнике файлов.
7	Следующий	Переход к следующему файлу при чтении, просмотре фото, воспроизведении видео и аудио.
8	Предыдущий	Переход к предыдущему файлу при чтении, просмотре фото, воспроизведении видео и аудио.
9	Питание	Включение и выключение устройства.
10	Сброс	Сброс устройства (вставьте в отверстие булавку или разогнутую скрепку)
11	Порт USB	Подключение кабеля USB
12	Разъем для наушников	Подключение наушников
13	Разъем для карт памяти Micro SD	Установка карты памяти micro SD

3. Включение/выключение питания

- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, чтобы включить устройство. Устройство отобразит логотип загрузки, а затем перейдет на главную страницу.
- Для выкл. устройства нажмите и удерживайте кнопку **Питание**.
- Чтобы войти в режим ожидания, нажмите и отпустите кнопку **Питание**. Снова нажмите эту кнопку для выхода из режима ожидания.

4. Зарядка

- Для зарядки подключите устройство к компьютеру или к сети питания (при помощи сетевого адаптера). Обычно полная зарядка устройства занимает 3~4 часа.
Снова зарядите устройство, если индикатор  указывает на низкий уровень заряда батареи.

5. Использование карт памяти Micro SD

- Устройство поддерживает карты памяти Micro SD до 32 Гб.
- Для установки карты памяти Micro SD поместите карту в разъем лицевой стороной вниз.
- Для извлечения карты памяти аккуратно нажмите на выступающий край карты и затем втяните карту из разъема.

Чтение электронных книг

a book," thought Alice, "without pictures or conversations?"

So she was considering in her own mind (as well as she could, for the day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.

There was nothing so very remarkable in that, nor did Alice think it so very much out of the way to hear the Rabbit say to itself, "Oh dear! Oh dear! I shall be too late!" But when the Rabbit actually took a watch out of its waistcoat-pocket and looked at it, and then took it out and looked at her feet, for she had never seen a watch before, or a watch to take out of its pocket, or a watch to look at, she got very much interested. The rabbit then popped down a large rabbit-hole under the hedge. In another moment, down went Alice after it. "This is a queer sort of a hole," thought Alice, "to go rabbit-hole down! Well, I'll go down and see what it's like. It's a very deep well."

The rabbit-hole went straight down like a well for some way, and then level again, only the hole was very dark. Alice had not a moment to lose, for she found herself falling down a very deep well.

Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of time, as she went down, to look about her. First, she tried to make out what she was coming to, but it was too dark to see anything; then she looked at the sides of the well and noticed that they were filled with cupboards and book-shelves; here and there she saw maps and pictures hung upon pegs. She took down a jar from one of the shelves as she passed. It was labeled "ORANGE MARMALADE," but, to her great disappointment, it was empty; she did not like to

Выберите книгу для чтения.

Нажмите кнопку М для вызова меню.

1. Переход

Введите номер страницы для перехода.

2. Закладка

Сохранить текущую страницу как закладку.

3. Все закладки

Все закладки в данной книге. Показывается до 5 закладок.

4. Удалить закладку

Удаление закладки.

5. Просмотр

Выберите Ручной (по умолчанию) или Автоматический режим для чтения книг.

6. Шрифт

Установка шрифта. По умолчанию доступны Default/ Arial/ Times New Roman и DroidSansFallback.

Внимание: Формат меню зависит от формата книги. См. полное руководство пользователя.

Получение электронных книг


1. Установка Adobe Digital Edition (ADE)

1. Загрузите Adobe Digital Edition (ADE) с сайта:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Установите Adobe Digital Edition (ADE) на Ваш компьютер.
3. Если у Вас нет аккаунта Adobe ID, создайте его в соответствии с инструкциями программы.

2. Загрузка электронных книг из онлайн-магазина на компьютер.

1. Получите доступ к онлайн-магазину для загрузки электронных книг на компьютер.
2. Скачанные книги могут быть переданы с компьютера на устройство.
3. Загружайте книги в формате Adobe PDF или EPUB для их последующего просмотра при помощи устройства.

3. Передача информации с компьютера на устройство.

1. Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля USB.
2. Выберите файлы, которые Вы хотите передать с компьютера.
3. Переместите данные с компьютера на устройство.
4. Не отключайте кабель USB во время передачи данных. Это может привести к повреждению устройство и потере данных.
5. Для безопасного отключения устройства воспользуйтесь пиктограммой .

Внимание:

Данные также могут быть скопированы на карту micro SD.