



**Кофемолка-измельчитель
Princess 221040**

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- При несоблюдении указаний по безопасности изготовитель не несет ответственность за повреждения.
- При повреждении сетевого кабеля его замена во избежание риска должна осуществляться изготовителем, отделом сервисного обслуживания или аналогичным квалифицированным персоналом.
- Не тянуть прибор за кабель при его перестановке, убедиться, что кабель не перекручен.
- Устанавливать прибор на ровной, стабильной поверхности.
- Не оставлять включенный в сеть прибор без присмотра.
- Использование прибора допускается только для применения в быту и только по тому назначению, для которого он был создан.
- Запрещено использование прибора детьми до 8 лет. Использование прибора детьми старше 8 лет разрешается только под непрерывным контролем. Использование прибора людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или недостатком опыта и знаний разрешается только под присмотром или в случае обучения их мерам безопасности по его применению и понимания ими связанных с его применением опасностей. Не допускать, чтобы дети играли с прибором. Держать прибор и сетевой кабель в месте, недоступном для детей до 8 лет. Чистка и техническое обслуживание детьми, за исключением детей старше 8 лет под присмотром, запрещены.
- Во избежание поражения током запрещено опускать прибор, сетевой кабель или штекер в воду или иную жидкость.
- Не допускать использование прибора детьми без присмотра.
- Выключать прибор и отсоединять его от сети каждый раз при замене комплектующих и при приближении к движущимся деталям.
- Отсоединять прибор от сети каждый раз при оставлении его без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или чисткой.
- Категорически необходимо содержать прибор в чистом состоянии, так как он имеет непосредственный контакт с пищевыми продуктами.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускать физический контакт с ножами при опорожнении и чистке прибора, так как ножи очень острые. Высока опасность получения серьезной травмы!
- Данный прибор предназначен для бытового или аналогичного применения, такого, как, например:
 - на кухнях для сотрудников в магазинах, офисах и иных производственных зонах
 - клиентами отелей, moteley и иных жилищных учреждений
 - в пансионатах с завтраком
 - в каркасных домах.



ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

1. Основание
2. Емкость для размельчения
3. Емкость - кофемолка
4. Прозрачная крышка

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ

- Вынуть прибор и комплектующие из упаковки. Удалить наклейки, защитную пленку или пластик с прибора.
- Поставить прибор на ровную и стабильную поверхность, обеспечить свободное пространство вокруг прибора минимум в 10 см. Этот прибор не пригоден для подключения или применения его в шкафу или на свежем воздухе.
- Вставить сетевой кабель в розетку. (Примечание: Перед подключением прибора убедиться в том, что указанное на приборе сетевое напряжение соответствует местному напряжению. Напряжение: 220В-240В, 50Гц.)
- ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускать физический контакт с ножами при опорожнении и чистке прибора, так как ножи очень острые. Высока опасность получения серьезной травмы!
- ПРИМЕЧАНИЕ: Убедиться, что продукт не превышает отметку максимального наполнения.
- ПРИМЕЧАНИЕ: После 30 секунд работы во избежание перегрева дать прибору остыть в течение минимум 1 минуты.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Не использовать твердые пищевые продукты, такие, как замороженные продукты, засохший хлеб или непищевые компоненты, например, хрящи или зерна. Такое неправильное применение повредит Ваш прибор.
- Следует помнить, что крупные куски необходимо разрезать на меньшие (размером около 1,5 см).

- Прибор не пригоден для жидких продуктов или таких, которые содержат жидкость. Жидкость может вытечь и повредить прибор. Прибор не пригоден для горячих продуктов или горячих жидкостей.
- Для перемалывания кофейных зерен, приправ или сушеных специй в порошок использовать емкость - кофемолку.
- Для размельчения таких продуктов, как морковь, грибы, кусочки сушеных овощей, петрушка или аналогичные продукты, использовать емкость для размельчения.
- Положите продукты в соответствующую емкость, установите ее на основание прибора и поверните по часовой стрелке, пока она не зафиксируется.
- Установите на емкость прозрачную крышку и нажмите на нее. При нажатии на крышку прибор активируется. Для остановки прибора просто отпустите крышку.

ЧИСТКА И УХОД

- Внимание! Перед чисткой обязательно отключить прибор, отсоединить его от сети и дать полностью остыть.
- Запрещено опускать прибор с мотором в воду!
- Очищать прибор влажной тряпочкой. Во избежание повреждения прибора не использовать острых или абразивных чистящих средств, средств для чистки кастрюль или металлическую мочалку.
- Очищать внешнюю сторону корпуса только влажной тряпочкой.
- Не допускать попадания бактерий в прибор. Убедиться, что прибор перед хранением хорошо очищен.
- Компоненты, контактирующие с пищевыми продуктами, можно мыть в мыльной воде.
- Дать полностью высохнуть деталям перед их сборкой.

ГАРАНТИЯ

- Гарантия на прибор действительна в течение 12 месяцев. Гарантийная претензия действительна только в том случае, если продукт использовался в соответствии с указаниями и по назначению, для которого он сконструирован. Следует приложить оригинал чека (счета, накладной или квитанции) с указанием даты покупки, фамилией частного продавца и номером артикула продукта.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По окончании срока службы запрещено утилизировать прибор как домашние отходы, он подлежит сдаче его по месту сбора сырья, подлежащего вторичной переработке, и электрических и электронных бытовых приборов. Символ на приборе, в инструкции по эксплуатации или на упаковке указывает Вам на важность информации. Использованные в данном приборе материалы могут быть использованы для вторичной переработки. Благодаря рециклингу использованных бытовых приборов Вы вносите важный вклад в защиту окружающей среды. О месте сбора бытовых приборов можно узнать в местной службе по утилизации.