

REDMOND

ИНСТРУКЦИЯ



Тостер **RT-402**



REDMOND



Чайник
RK-M104



Чайник
RK-M107



Чайник
RK-M112



Чайник
RK-M113



Чайник
RK-M114



Чайник
RK-M115



Чайник
RK-116



Чайник
RK-117



Чайник
RK-M118



Чайник
RK-119



Чайник
RK-M1200



Термос
RTP-M801



Бутербродница
RSM-1403



Тостер
RT-M401



Кофеварка
RCM-1501



Кофеварка
RCM-1502



Кофеварка
RCM-1503



Кофеварка
RCM-1504



Кофемолка
RCG-1601



Кофемолка
RCG-M1602



Соковыжималка
RJ-M901



Соковыжималка
RJ-M904



Соковыжималка
RJ-M905



Соковыжималка
RJ-M906



Мясорубка
RMG-1203-8



Блендер
RHB-2907



Блендер
RB-P1301



Пароварка
RST-M1101



Блендер
RHB-2908



Блендер
RHB-2905



Пароварка
RST-1103



Мясорубка
RMG-1201



Процессор
RFP-3901



Пароварка
RST-M1104



Мясорубка
RMG-1203



Процессор
RFP-3903



Мультиварка
RMC-4502



Мультиварка
RMC-4503



Хлебопечь
RBM-1901



Хлебопечь
RBM-1902



Микроволновая печь
RM-M1002



Микроволновая печь
RM-M1003



Микроволновая печь
RM-M1006



Микроволновая печь
RM-M1007



Пылесос
RV-303



Пылесос
RV-307



Пылесос
RV-308



Пылесос
RV-309



Professional series



Выпрямитель
RCI-2304



Выпрямитель
RCI-2305



Выпрямитель
RCI-2306



Мультистайлер
RMS-4301



Фен
RF-502



Фен
RF-503



Фен
RF-504



Фен
RF-505



Весы
RS-707




Весы
RS-710



Весы
RS-717



Весы
RS-715



Весы
RS-716



Весы
RS-713



Весы
RS-719



Весы
RS-M718



Весы
RS-M720



Утюг
RI-C205



Утюг
RI-C206



Утюг
RI-A207



Утюг
RI-C208



Утюг
RI-C209



Утюг
RI-C210



Утюг
RI-C211



Утюг
RI-A212



Увлажнитель воздуха
RHF-3301



Увлажнитель воздуха
RHF-3302



Увлажнитель воздуха
RHF-3303



Увлажнитель воздуха
RHF-3304



Увлажнитель воздуха
RHF-3305



Маникюрный набор
RNC-4901



Очиститель воздуха
RAC-3702



Пароочиститель
RSC-2010

CHROME IN BLACK



Соковыжималка
RJ-903



Измельчитель
RCR-3801



Блендер
RHB-2904



Блендер
RHB-M2904



Миксер
RHM-2101



Весы
RS-714



Весы
RSM-M711



Бутербродница
RSM-M1402



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике компании **REDMOND**. **REDMOND** – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей компании.

Тостер **RT-402** оснащен инновационной системой **SMART LID**, она позволяет на 20% снизить время обжаривания тостов и, соответственно, на 20% снизить энергопотребление прибора.

Благодаря функции автоматического центрирования, хлебные ломтики размещаются ровно в центре, на равном расстоянии от нагревательных элементов, что обеспечивает равномерное поджаривание тостов с двух сторон вне зависимости от толщины ломтиков.

Функция разморозки **DEFROST** позволяет использовать для приготовления тостов замороженный хлеб. Тостер сначала размораживает хлебные ломтики, а затем автоматически переключается в режим поджаривания.

Функция подогрева **REHEAT** позволяет разогреть остывшие тосты, рогаики, круассаны и т.п.

Светодиодная индикация наглядно отображает обратный отсчет времени поджаривания.



СИСТЕМА SMART LID

Время приготовления тостов на 20% меньше (по сравнению с обычным тостером).

ИНДИКАЦИЯ LED

Светодиодная индикация степени готовности тостов.

ГАРАНТИЯ-25 МЕСЯЦЕВ

СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация	17
Технические характеристики	16
Устройство модели	18
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	20
Меры безопасности	20
Перед первым включением	22
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОСТЕРА	23
Поджаривание тостов	23
Функция разморозки	25
Функция подогрева	28
III. ОЧИСТКА И УХОД	29
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	29
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	30
VI. РЕЦЕПТЫ	30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

Модель	RT-402
Максимальная мощность	900 Вт
Напряжение	220-240 В
Материал корпуса	высококачественный гигиенический пластик
Количество отделений	2
Выдвижной поддон для крошек	+

УПРАВЛЕНИЕ

Тип управления	электронное
Регулировка степени обжаривания	6 степеней
Функция разморозки	+
Функция подогрева	+
Автоматический выброс тостов	+
Автоматическое центрирование тостов	+

БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита от случайных ожогов	+
Автоматическое отключение	+
Термоизолированный корпус	+
Защита нагревательных элементов от загрязнения	+

ОСОБЕННОСТИ

Светодиодная индикация
степени готовности тостов

обратный отсчет времени
поджаривания

Система **SMART LID**

(время приготовления тостов
на 20% меньше, по сравнению
с обычным тостером)

+
20%

Энергосбережение

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тостер – 1 шт.

Подставка для подогрева – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

Сервисная книжка – 1 шт.

Производитель имеет право на
внесение изменений в дизайн,
комплектацию, а также в техни-
ческие характеристики изделия в
ходе совершенствования своей
продукции без дополнительного
уведомления об этих изменениях.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ



1. Корпус прибора
2. Рычаг **SMART LID** - закрывание «шторок» тостера
3. Система **SMART LID** - закрывающиеся «шторки»
4. Рычаг загрузки тостов / включение тостера
5. Светодиодная индикация готовности (отображает обратный отсчет времени поджаривания)
6. Панель управления
7. Кнопка **DEFROST** - функция разморозки и обжаривания замороженного хлеба
8. Кнопка **REHEAT** - функция подогрева
9. Кнопка **CANCEL** - отмена выбранной функции/выключение тостера
10. Регулятор степени обжаривания (1...6)
11. Подставка для подогрева.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Меры безопасности

При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным инструкциям. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

■ Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питающим напряжением прибора.

Это можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора.

■ Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора.

Разное напряжение тока может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

■ В целях безопасности при

подключении к сети прибор должен быть заземлен.

Подключение прибора должно производиться только к заземлённым розеткам.

В противном случае устройство не будет отвечать требованиям защиты от поражения электрическим током.

■ Если Вы хотите выключить прибор из розетки, то шнур питания вытаскивайте сухими руками непосредственно за саму вилку, а не за провод.

Иначе это может привести к разрыву кабеля или удару током. Выключайте прибор

из розетки после использования, а также во время очистки или перемещения.

■ Не протягивайте шнур питания около острых углов и краёв, близко к источникам тепла (газовым или электрическим плитам).

Это может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии.

■ Следите за тем, чтобы шнур не перекручивался и не перегибался через край стола. Устанавливайте прибор только на сухую ровную поверхность.

Соблюдайте также общепринятые правила безопасности при работе с прибором.

■ Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов в качестве игр для детей.

Не оставляйте детей рядом с работающим прибором. Держите прибор в недоступном для них месте.

■ Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не будут объяснены и станут понятны инструкции для безопасной эксплуатации.

Не оставляйте прибор включенным без присмотра.

■ Не погружайте прибор в воду и не используйте его в помещениях с повышенной влажностью.

Запрещено использовать прибор на открытом воздухе, существует опасность выхода из строя из-за попадания влаги внутрь.

■ Запрещено использование прибора на открытом воздухе.
Существует опасность не-

исправности из-за дождя и других погодных условий.

■ Не разрешается использовать прибор при любых неисправностях.

Если он неисправен, отсоедините его от сети, вынув вилку из розетки, и обратитесь в авторизованный сервис-центр.

■ Запрещён самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в конструкцию прибора.

Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-центр.

Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам и повреждению имущества.

■ Используйте прибор по назначению. Использование при-

бора в целях, отличающихся от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Эксплуатация должна производиться только в бытовых условиях, прибор не предназначен для промышленного использования.

■ Во время работы прибор нагревается. Не трогайте руками верхнюю часть прибора.

Не включайте прибор без ломтиков хлеба (кроме первого включения).

Никогда не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.

**ВНИМАНИЕ!**

Запрещено использование прибора при любых неисправностях. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Осторожно выньте прибор из коробки, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
2. Протрите корпус прибора влажной тканью

При первом включении тостер рекомендуется прогреть, используя максимальную степень поджаривания «6», не загружая в тостер хлебные ломтики.

ПРИМЕЧАНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ!
Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

При первом включении вы можете ощутить посторонний запах, что не является следствием неисправности тостера.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОСТЕРА

ПОДЖАРИВАНИЕ ТОСТОВ



Вставьте вилку сетевого шнура в розетку питающей сети.

Поместите ломтики хлеба в тостер.

Примечание! Ломтики хлеба должны свободно помещаться в слоты тостера.



Установите желаемую степень поджаривания при помощи регулятора степени поджаривания (10).

СОВЕТ!

Для разных сортов хлеба требуется разная степень поджаривания от «1» до «6». При первом поджаривании хлебных ломтиков используйте нейтральную степень поджаривания «3» или «4».



Плавнo, до упора нажмите на рычаг загрузки тостов (4), они опустятся, и начнется процесс поджаривания.

Светодиодная индикация процесса поджаривания тостов наглядно отображает обратный отсчет времени поджаривания.

Примечание! По мере приготовления тостов светодиодные индикаторы будут последовательно гаснуть.



Плавнo нажмите на рычаг **SMART LID** (2). Металлические «шторки» тостера закроются. Это позволяет на 20% снизить время обжаривания тоста и, соответственно, энергопотребление прибора.

Примечание! Тостер нормально функционирует и без закрытия «шторок».

*Если во время обжаривания нажат рычаг **SMART LID**, «шторки» можно повторно открыть только при нажатии кнопки выключения прибора **CANCEL** (9).*

Нажатие на кнопку **CANCEL** (9) позволяет немедленно прекратить запущенный процесс.



При завершении процесса поджаривания светодиодная индикация (5) гаснет, «шторки» автоматически откроются (в случае, если был нажат рычаг **SMART LID**), тосты автоматически поднимутся.

Аккуратно извлеките тосты (они горячие!) из тостера.



ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ

Теперь для тостов можно использовать замороженный хлеб. Тостер сначала размораживает хлебные ломтики, а затем автоматически переключается в режим поджаривания.

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электро-сети.

Поместите замороженные хлебные ломтики в тостер и выберите необходимую степень поджаривания.

Нажмите кнопку **DEFROST** (7), а затем плавно, до упора нажмите на рычаг загрузки тостов (4), они опустятся, и начнется процесс разморозки и поджаривания.

ПРИМЕЧАНИЕ! *Время приготовления тостов в режиме «Разморозка» больше, чем в обычном режиме поджаривания.*



Плавное нажатие на рычаг SMART LID (2). Металлические «шторки» тостера закроются.

Примечание! Тостер нормально функционирует и без закрытия «шторок».

Если во время обжаривания нажат рычаг SMART LID, «шторки» можно повторно открыть только при нажатии кнопки выключения прибора CANCEL (9).

Нажатие на кнопку **CANCEL** (9) позволяет немедленно прекратить запущенный процесс.



При завершении процесса поджаривания светодиодная индикация (5) гаснет, «шторки» автоматически откроются (в случае, если был нажат рычаг **SMART LID**), тосты автоматически поднимутся.

Аккуратно извлеките тосты (они горячие!) из тостера.

ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА

С помощью функции подогрева можно подогреть, например, рогалики или круасаны.

Установите подставку для подогрева на тостер, как показано на рисунке.

Положите на подставку продукт, который необходимо подогреть.



Нажмите кнопку **REHEAT** (8), а затем плавно, до упора нажмите на рычаг загрузки тостов, начнется процесс подогрева.

Помните о том, что в режиме подогрева не следует нажимать на рычаг **SMART LID** (2)!


Нажатие на кнопку **CANCEL** (9) позволяет немедленно прекратить запущенный процесс.

ПРИМЕЧАНИЕ! *Время работы тостера в режиме «Подогрев» меньше, чем в обычном режиме поджаривания.*



III. ОЧИСТКА И УХОД

РЕКОМЕНДУЕМ ОЧИЩАТЬ ПОДДОН ДЛЯ КРОШЕК ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА



Прежде, чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от сети и полностью остыл.

ОЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА

Очищайте корпус прибора по мере необходимости, при этом используйте чистую теплую воду и мягкую ткань, не используйте абразивные моющие средства и средства для мытья посуды.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Посторонний запах	При первом включении вы можете ощутить посторонний запах, что не является следствием неисправности прибора	Если посторонний запах ощущается и при дальнейшем использовании, обратитесь к разделу «ОЧИСТКА И УХОД»
Тосты получаются недостаточно обжаренными	Вы установили слишком маленькую степень обжаривания	Увеличьте степень обжаривания при помощи регулятора

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 25 месяцев, начиная с момента приобретения изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца магазина на оригинальном гарантийном талоне.

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, его элементы (фильтры, лампочки, керамические компоненты и т.д.)

Согласно п.2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.



РЕЦЕПТЫ

ТОСТЫ С БРЫНЗОЙ

Поджарьте тосты. Взбейте брынзу вместе с молоком и маслом в пасту. Намажьте тосты сверху полученной пастой. На пасту выложите порезанные кружочками вареные яйца. Для украшения используйте листики укропа или петрушки.

ТОСТЫ С КРЕВЕТОЧНЫМ МУСОМ

Мелко нарежьте креветки, лук, чеснок и обжарьте их вместе на оливковом масле. Охладите, добавьте сок лимона. Зеленый лук мелко нарежьте, смешайте с сыром и креветками, добавьте соль и красный перец. Перемешайте с креветочной массой взбитые сливки. Поставьте в холодильник на 1 час.

Поджарьте тосты, намажьте готовым креветочным муссом и украсьте зеленью.



ТОСТЫ ПО-НЕМЕЦКИ

Поджарьте тосты. Одну сторону слегка смажьте сливочным маслом, потом горчицей. Сверху положите ветчину, круглую дольку помидора, затем сыр «Чеддер».

ТОСТЫ С ГРИБАМИ

Нарежьте ломтиками грибы и обжарьте на сливочном масле в течение 5 минут. Добавьте белое вино и прогрейте на сильном огне 2 минуты, после чего уменьшите нагрев, посолите, добавьте сыр, сметану, перец и перемешайте. Поджарьте тосты. Сверху положите грибную массу и оформите зеленью.

ТОСТЫ С ПТИЦЕЙ

Мелко нарежьте обжаренное куриное филе и разотрите брынзу. Добавьте майонез и тщательно смешайте. Поджарьте тосты из порезанного французского багета.



Пока тосты горячие, выложите на них приготовленную массу. Для украшения используйте измельченную зелень петрушки



ФРАНЦУЗСКАЯ ЗАКУСКА

Взбейте творог в блендере до получения однородной массы. Сыр «Пармезан» натрите на мелкой терке, сыр «Чеддер» мелко порубите. В творог добавьте сыры, сельдерей и изюм. Все хорошо перемешайте.

Поджарьте тосты. Этой смесью намажьте тост и накройте сверху вторым тостом. Подождите, пока не расплавится сыр.

ТОСТЫ «САКУРА»

Слегка поджарьте тосты. На горячие тосты намажьте сливочное масло и дайте им остыть.

Затем тонким слоем намажьте сыр «Филадельфия» и сверху выложите тонко нарезанную слабосоленую семгу. Для украшения используйте веточку укропа или петрушки.





Produced by Redmond Industrial Group LLC, USA
1801 S Treasure Drive, 515, North Bay Village, Florida 33141, USA
<http://www.redmond-ig.com>
Made in China