

Назначение клавиш устройства.



Включение: Удерживайте кнопку Вкл./Выкл. В течении трех секунд, до появления логотипа Ritmix.

Выключение: Для выключения устройства удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в любом режиме до выключения дисплея.

RESET: Нажатие на эту кнопку приведет к принудительному возвращению к экран выбора игры. Если игра зависнет, нажмите эту кнопку.

Регулировка громкости: В верхней части корпуса плеера находится регулятор громкости (см. рисунок выше).

Кнопка А: Подтверждение

Кнопка С: Назад