

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА

МОДЕЛЬ: FM-21



Pore cleaner

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым массажером для лица FM-21.

**Внимание!**

Прибор является бытовым прибором и не предназначен для профессионального использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Прежде, чем приступить к работе, внимательно прочтите инструкцию.
2. Не оставляйте включенный прибор без присмотра даже на короткое время. Храните в недоступном для детей месте.
3. Используйте прибор только по его прямому назначению.
4. Запрещается использование сторонних аксессуаров, не рекомендованных производителем.
5. В случае поломки прибора обратитесь в сервисный центр, самостоятельный ремонт может стать причиной несчастного случая.
6. Прибор не должен эксплуатироваться людьми (включая детей): физически или психически неполноценными, с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под контролем или под руководством ответственных за их безопасность.

ОПИСАНИЕ:

Деликатная щеточка с ворсинками способствует улучшению состояния кожи, избавляет от загрязнений, а встроенная функция вибрации с частотой 10000 колебаний в минуту обеспечит полноценный массаж и тонизацию.

ОСОБЕННОСТИ:

- Вибрация с частотой 10000 колебаний в минуту способствует отшелушиванию мертвых клеток кожи, улучшает обменные процессы, выравнивает тон кожи.
- Питание от батареек позволяет брать аппарат с собой в дальние поездки.
- Регулярное использование прибора дарит более свежий и ровный тон кожи, улучшает внешний вид, помогает бороться с признаками старения и разглаживать морщинки.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:

Вставьте одну батарейку типа AAA, как показано на рисунке.



УХОД И ХРАНЕНИЕ:

1. Очистите все аксессуары водой (не используйте спирт или моющее средство) при температуре не выше 50° С.
2. Высушите устройство после использования.
3. Очищайте аксессуары регулярно, чтобы обеспечить их долгосрочное использование.
4. Храните аксессуары в недоступном для детей месте.
5. Старайтесь извлекать батарейки после каждого использования.

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

В случае возникновения проблем при использовании весов обратитесь в торговую организацию или в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических повреждениях весов.
- Наличии внутри посторонних предметов и насекомых.
- Наличии следов самостоятельной разборки весов.

Срок службы прибора 3 года.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара

Производитель: HONGKONG FLATT CORP., LTD. КНР, Восточный Ксинтанди Дзиангдонг Дистрикт, провинция Жедзианг, Нингбо, 6-206.

Претензии потребителей направлять по адресу: ООО «Союз-Сервис», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д.15/22, а/я 24, телефон 8-800-200-56-01

Сертификат соответствия: №TC RU
C-CN.ME10.B.03210
Серия RU №0268436 от 09.04.2015



Информационный центр ROLSEN-Россия:
8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

| дата производства | технический код | серийный номер |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| **** | AA | ***** |
| | | |
| месяц | год | |

Pore cleaner



Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com