

МОДЕЛЬ: RC1612C

ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС

МОДЕЛЬ: RC1612C



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашими электрощипцами для завивки волос RC1612C.

Внимание!

Электрощипцы для завивки волос являются бытовым прибором и не предназначены для профессионального использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Подключайте прибор только к сети переменного тока и проверяйте, чтобы напряжение сети соответствовало напряжению, указанному на маркировке прибора.
2. Никогда не пользуйтесь прибором в ванной, в душе или около заполненных водой емкостей.
3. Во избежание удара электрическим током, никогда не погружайте прибор в воду и прочие жидкости. Нельзя вынимать вилку прибора из розетки мокрыми руками!
4. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
5. Никогда не накрывайте прибор.
6. Не кладите прибор туда, откуда он может упасть в воду или в какую-либо другую жидкость.
7. Прежде чем воспользоваться прибором, проверьте, чтобы он полностью высох.
8. Во избежание ожогов, не допускайте прямого контакта нагревающихся элементов с кожей.
9. Необходимо повышенная осторожность при использовании прибора рядом с детьми, не допускайте детей пользоваться прибором.
10. Всегда кладите прибор на ровную и твердую поверхность. Не оставляйте прибор на любом материале, ткани и на неровных поверхностях.
11. Не используйте прибор, если шнур прибора, вилка или розетка повреждены. Поврежденный шнур и вилка могут быть заменены только в сервисном центре. Регулярно проверяйте целостность шнура.
12. Во избежание удара током не разбирайте прибор.
13. Всегда после использования прибора, дайте ему остыть и только после этого упаковывайте для хранения.
14. Для увеличения срока службы прибора, не обматывайте шнур вокруг его корпуса. При использовании прибора, полностью разматывайте шнур.
15. Не пользуйтесь прибором для укладки синтетических париков
16. Данный прибор должен использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным.

Изготовитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования прибора.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Модель прибора..... | RC1612C |
| Напряжение питания..... | 220-240 В, 50 Гц |
| Мощность..... | 13 Ватт |
| Максимальная температура..... | 160 градусов Цельсия |
| Регулятор температуры..... | нет |
| Рабочий элемент..... | диаметр 16 мм, керамическое напыление |
| Масса нетто | 0,27 кг |

ОПИСАНИЕ



1. Ненагреваемый наконечник
2. Язычок
3. Индикатор включения
4. Переключатель нагрева (с двумя режимами нагрева)
5. Вращающийся шнур
6. Подставка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Просим Вас внимательно изучить настоящую инструкцию по эксплуатации, в которой содержатся ценные советы по безопасности и использованию прибора.

Перед использованием убедитесь, что Ваши волосы и руки хорошо высушены

1. Подключите прибор к сети с напряжением 220-240 В, 50 Гц. Включите прибор, переместив переключатель нагрева в одно из двух положений, соответствующих требуемому режиму нагрева. При этом загорится индикатор включения прибора.
2. Подождите 5 минут, пока прибор нагреется до необходимой температуры.
3. Отделите прядь волос, захватите щипцами кончик пряди и намотайте волосы на щипцы. Избегайте контакта нагретой части щипцов с кожей головы.
4. Подержите прядь волос в зажатом состоянии 10-20 секунд (количество времени зависит от типа волос). Разожмите щипцы и захватите ими следующую прядь. Для укладки тонких волос, рекомендуется зажимать пряди на меньшее время, чем при укладке жестких волос.
5. Можно укладывать волосы волнами и спиралевидными локонами. Для волн просто зажимайте пряди щипцами, не накручивая их, для спиралевидных локонов скрутите прядь волос перед накручиванием её на щипцы.
6. Не расчесывайте волосы сразу после завивки, дайте им остыть.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для достижения наилучшего результата волосы должны быть полностью сухими.
2. Перед началом укладки, опробуйте температурный режим на небольшом участке волос, чтобы увидеть эффект.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Прежде чем приступать к очистке прибора, обязательно выньте вилку из электрической розетки!
2. Если Вы пользовались прибором перед чисткой, дайте ему остыть 20 минут, только после этого приступайте к очистке.
3. Используйте мягкую ткань, чтобы очистить поверхность прибора. Не позволяйте воде или какой-либо другой жидкости попадать внутрь прибора!
4. Не используйте для чистки растворители, агрессивные жидкости и абразивные материалы.

ГАРАНТИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРИ:

- Механических повреждениях корпуса прибора и сетевого шнура.
- Наличии внутри устройства посторонних предметов и насекомых.
- Наличии следов самостоятельной разборки электрощипцов.



Срок службы электрощипцов 3 года.

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать из приложенного списка.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

Производитель: «East Kit Electronic» (Шанхай) КО., ЛТД. № 2618, Гудай роуд., Шанхай,
201100, Китай

Информационный центр ROLSEN

тел.: **8-800-200-56-01**

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen