
























**SAMSUNG 740 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ**

<b>Включение/выключение телефона</b>	Нажмите и удерживайте клавишу  до включения / выключения изображения на экране.
<b>Набор номеров</b>	1. Наберите номер, включая код зоны (в случае ошибки при наборе, нажмите  для удаления цифры). 2. Для звонка нажмите на  .
<b>Ответ на звонок</b>	1. Откройте активную крышку телефона (если активная крышка открыта, нажмите клавишу  ). 2. Для окончания разговора закройте активную крышку или нажмите на  .
<b>Использование меню</b>	1. В режиме ожидания нажмите на  . 2. Перед Вами появляется графическое отображение различных меню, выберите при помощи  нужную опцию и нажмите на  или наберите номер требуемого параметра меню.

**КЛАВИШИ БЫСТРОГО ВЫБОРА**

	В режиме ожидания, доступ к меню 3G – TV. Долгое нажатие в режиме ожидания дает доступ в <b>פורטל שרותי הדור השלישי</b> .
	В режиме ожидания, доступ к меню <b>המשיבון הפנימי</b> . При долгом нажатии на клавишу в режиме ожидания производит звонок в <b>חיגוג לתא הקולי (*151)</b> .
 <b>Режим ожидания</b>	<b>I.Beam</b> доступ к меню <b>אינפרא אדום</b> . Долгое нажатие дает доступ к <b>שלט רחוק</b> .  Поиск имени в <b>ספר הטלפונים</b> (вам предоставляются возможности поиска по <b>מספר</b> или по <b>חיוג המהיר</b> ).  Доступ к меню <b>מוסיקה וקליפים</b> .  Долгое нажатие дает доступ в меню <b>צלצולים מובנים</b> . Доступ в <b>הודעות</b> . Долгое нажатие в режиме ожидания дает доступ в <b>כתיבת הודעה חדשה</b> .
	В режиме ожидания, доступ к <b>שירותי תוכן</b> . Долгое нажатие в режиме ожидания дает доступ в <b>פורטל</b> .
	В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу для включения/выключения <b>מצב השקט</b> (в бесшумном все сигналы, кроме будильника, выключаются или устанавливаются на вибровывоз).
	С помощью клавиш музыкального проигрывателя, расположенных под внешним дисплеем вы можете воспроизвести песни и клипы, снятые в портале. 1. В закрытом положении активной крышки телефона нажмите и удерживайте клавишу  для доступа к списку композиций.  2. Для просмотра меню/композиций используйте клавиши   . 3. Нажмите клавишу  для воспроизведения требуемой композиции. *Воспроизведение песен находящихся в списке композиций  → 2.

























**МЕНЮ УСЛУГ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ (3G – TV) \***

Широкий ассортимент услуг третьего поколения позволяет вам смотреть теле и видеоканалы, наслаждаться музыкой и видеоклипами, загружать видео материалы, а также принимать и посылать их по почте.

<b>Доступ к 3G – TV</b>	В режиме ожидания нажмите клавишу  . К вашим услугам следующие возможности:
	<b>פורטל וידאו</b> : портал <b>שרותי הדור השלישי</b> .
	<b>מוסיקה וקליפים</b> : загрузка <b>מוסיקה וקליפים</b> из сети и доступ к меню загруженных приложений.
	<b>ערוצי TV</b> : просмотр огромного количества каналов передающих в сети в реальном времени.
	<b>ציליים ב-Live ושומרי מסך</b> : загрузка <b>ש.מסך/צלצול וידאו</b> . Доступ к меню загруженных приложений и их настройка для разных вариантов изображения.
	<b>דואר וידאו/תמונה</b> : отправка изображений/видео-сообщений и просмотр полученных/отправленных изображений/видео-сообщений.
	<b>הגדרות</b> : изменение музыкального фона, состояния памяти, настройки звука, заставки в режиме ожидания и/или усилителя баса.

**ДИГИТАЛЬНАЯ КАМЕРА\***

Встроенный объектив камеры позволяет производить **וידאו עם קול ותמונות**, сохранять материалы, а также посылать на аппараты, поддерживающие эту услугу или на электронный адрес.

<b>Произведение съемки</b>	1. В режиме ожидания, (активная крышка в открытом состоянии) нажмите и удерживайте клавишу  расположенную справа на боковой части аппарата. 2. Выберите с помощью клавиши  (вправо/влево) требуемый вариант съемки ( <b>תמונה רגילה, צילום רציף</b> или <b>וידאו</b> ). ● нажмите клавишу  (вверх/вниз) для изменения контрастности. ● нажмите клавишу  для выбора режима съемки. 3. Для съемки направьте объектив камеры и нажмите на клавишу  . ● при выборе режима <b>וידאו</b> , нажмите клавишу  для остановки записи. ● при выборе <b>תמונה</b> нажмите клавишу  для сохранения изображения или  для того чтобы стереть снятую фотографию и сделать новый снимок. 4. Наберите название снимка или ролика и нажмите  .
<b>Отправка изображений или видео-сообщений</b>	1. В режиме ожидания, (активная крышка в открытом состоянии) нажмите клавишу  расположенную справа на боковой части аппарата и выберите требуемую функцию ( <b>הודעת תמונה, הודעת וידאו</b> ). 2. Нажмите клавишу <b>1</b> , выберите новый или сохраненный в памяти аппарата снимок, для отправки нажмите  . ● <b>תצלום חדש</b> : сделайте новый снимок или видеоролик, наберите название и нажмите  . ● <b>תצלום שמור</b> : выберите из альбома требуемый снимок и нажмите  → <b>1</b> .  3. Введите тему сообщения и нажмите  (необязательно заполнять это поле). 4. Введите содержание сообщения и нажмите  (необязательно заполнять это поле). 5. Введите номер/адрес электронной почты получателя (для добавления символа @ или точки нажмите <b>1</b> несколько раз (до появления требуемого символа) или нажмите  для поиска номера/адреса электронной почты в телефонной книге. 6. Нажмите клавишу  (вниз) для добавления нового адреса. 7. Повторите операции, описанные в пунктах 5 и 6, для добавления дополнительных адресатов (всего до 5). 8. Нажмите клавишу  . Выберите послать или сохранить сообщение и нажмите  .
<b>Получение сообщений с изображениями или видеороликов</b>	1. В режиме ожидания нажмите клавишу  → <b>1</b> → <b>1</b> .  2. Выберите нужное вам сообщение и нажмите на клавиши Телефон подключится к сайту для получения сообщения. Следуйте инструкциям на экране для получения сообщений. 3. Полученные <b>תמונות שקיבלתי</b> (  → <b>4</b> → <b>3</b> ). Полученные <b>וידאו שקיבלתי</b> – (  → <b>4</b> → <b>2</b> → <b>5</b> ).

## ИНТЕРНЕТ И ПРИЛОЖЕНИЯ\*











Вы можете подключиться к интернету и загружать различные программы для Вашего телефона, например: игры, анимации, мелодии и приложения. Вы можете подключать и загружать скачанные игры и приложения.

<b>Доступ к интернету и навигация в браузере</b>	В режиме ожидания нажмите и удерживайте  .
	Выберите при помощи  нужную тему и нажмите на  .
	● нажмите на  , чтобы вернуться к предыдущему меню.
<b>Доступ к меню приложений</b>	<p>В режиме ожидания нажмите  , к вашим услугам следующие услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>פורטל סלולרי</b>: доступ к широкому ассортименту услуг предоставляемых интернетом.</li> <li> <b>משחקים ותוכנות</b>: загрузка <b>משחקים ותוכנות</b> из сети и их подключение.</li> <li> <b>צלצולים</b>: загрузка <b>פוליפוניים</b> из сети и их установка.</li> <li> <b>אנימציות ותמונות</b>: загрузка <b>אנימציות ותמונות</b>, их установка и настройка для разных вариантов изображения.</li> <li> <b>פורטל המידע הקוליים</b>: портал компании "Пелефон" и "Esc".</li> <li> <b>דוא"ל</b>: настройка почтового ящика, просмотр и отправка электронной почты и т.д.</li> <li> <b>עדכוני SMS</b>: <b>עדכוני SMS</b> по любому интересующему вас вопросу.</li> <li> <b>מה חדש?</b>: информация по любому интересующему вас вопросу в сотовом портале.</li> </ul>

## ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

В памяти телефона можно сохранять до 1000 имен и до 2400 номеров телефонов в разных категориях









на иврите или английском языках. Во время набора текста, правая клавиша выбора  служит для выбора типа вводимых знаков. Можно выбрать обычное положение, положение **מספר** или **T9 (עברית), T9 (אנגלית), אנגלית, סמל** .

<b>Сохранение номера и имени в памяти</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Наберите номер телефона и нажмите  (вправо).</li> <li>Выберите нужную категорию номера и нажмите на  .</li> <li>Наберите имя записи и нажмите клавишу  (вниз).</li> <li>Вы увидите категории ввода. Выберите нужную категорию с помощью клавиши  (вверх/вниз). <ul style="list-style-type: none"> <li>● введите номер быстрого набора, номер телефона, адрес электронной почты и напоминание.</li> <li>● нажмите клавишу  (вправо/влево) для установки группы пользователей.</li> </ul> </li> <li>Нажав на клавишу  Вы можете сохранить установки, даже если не внесены все данные.</li> </ol>
<b>Просмотр списка имен</b>	<p>Нажмите на  и введите первые буквы имени, увеличив количество вводимых букв, Вы сокращаете варианты поиска.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Вам предоставляются возможности поиска <b>מספר</b> или <b>החיוג המהיר</b> с помощью клавиши  .</li> </ul>
<b>Ускоренный набор</b>	Введите номер позиции в памяти с продолжительным нажатием на последнюю цифру. Например, для набора позиции номер 12 нажмите <b>1→2 (удерживайте клавишу 2)</b> .
<b>Просмотр общих записей вызовов</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>В режиме ожидания нажмите  . У вас есть возможность просмотреть <b>שחייגו/ התקבלו /לא נענו</b>. Пропущенные звонки от абонентов оставивших сообщение на встроенном автоответчике будут отмечены.</li> <li>Для звонка выберите желаемый номер и нажмите  для звонка.</li> </ol>














## СООБЩЕНИЯ\*

Вы можете посылать и получать сообщения на иврите и на английском языках.

Во время ввода текста клавиша  служит для изменения типа вводимых знаков. Можно выбрать **מספר** или **T9 (עברית), T9 (אנגלית), אנגלית, סמל** .

<b>Чтение текстового сообщения</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>В режиме ожидания нажмите  → 1 → 1 .</li> <li>Выберите нужное сообщение, для чтения текста сообщения нажмите на  .</li> </ol>
<b>Отправка текстового сообщения</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>В режиме ожидания нажмите и удерживайте  .</li> <li>Напишите ваше сообщение. <ul style="list-style-type: none"> <li>● для пробела между словами нажмите  .</li> <li>● для особых знаков нажмите клавишу 1 несколько раз до появления требуемого символа.</li> </ul> </li> <li>Нажмите клавишу  .</li> <li>Наберите номер получателя или нажмите  для выбора номера из телефонной книги.</li> <li>Нажмите на  (вниз) для добавления новых адресатов.</li> <li>Повторите операции, описанные в пунктах 4 и 5 для добавления новых адресатов (всего 20), для завершения нажмите  .</li> </ol>

## ПАРАМЕТРЫ ТОНОВ/ИЗОБРАЖЕНИЯ







<b>Регулировка громкости динамика</b>	В ходе разговора нажмите на клавишу громкости, расположенную на боковой части аппарата.
<b>Регулировка громкости звонка</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Нажмите  → 8 → 1 → 2 .</li> <li>Отрегулируйте громкость звонка при помощи клавиши  (вверх/вниз). Для завершения, нажмите  .</li> </ol>
<b>Установка типа звонка</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу  (вниз).</li> <li>Выберите нужную категорию звонков и нажмите  .</li> <li>Выберите нужный звонок и нажмите  .</li> </ol>
<b>Приглушение звонка при поступлении вызова</b>	Нажмите и удерживайте клавишу громкости  , расположенную на боковой части телефона. В случае если встроенный автоответчик включен, нажатие на клавишу громкости  переведет звонок на встроенный автоответчик.
<b>Изменение языка системы</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Нажмите клавиши  →  → 6 .</li> <li>Выберите требуемый язык системы и нажмите  .</li> </ol>
<b>Установка параметров изображения в режиме ожидания</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Нажмите  → 3 → 2 → 1 .</li> <li>Выберите нужное изображение и нажмите на  .</li> </ol>

## ВСТРОЕННЫЙ АВТООТВЕТЧИК

В режиме ожидания нажмите клавишу  . К вашим услугам следующие возможности:

<b>Включен/выключен</b>	Включение/выключение встроенного автоответчика.
<b>Голосовые сообщения</b>	Прослушивание голосовых сообщений оставленных на встроенном автоответчике.
<b>Фильтр</b>	Включение/выключение возможности фильтрации входящих звонков.
<b>Время ожидания</b>	Установка продолжительности ожидания до включения автоответчика.
<b>Выбор индивидуального приветствия</b>	Выбор индивидуального приветствия, которое будет звучать при включении автоответчика.
<b>Запись индивидуального приветствия</b>	Возможность записать до трех различных приветствий.

## РАЗНОЕ

<b>Включение/выключение фонарика</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Закройте активную панель аппарата.</li> <li>Нажмите и удерживайте нижнюю часть (▼) клавиши регулировки громкости.</li> <li>Для выключения повторно нажмите на нижнюю часть (▼) клавиши регулировки громкости.</li> </ol> <p>* Для включения функции в настройках меню следует отметить <b>הגדרת פנס</b> ( →  → 7), как включенный.</p>
<b>Будильник</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Нажмите на  → 4 → 2 .</li> <li>Выберите требуемый вид будильника и нажмите на  .</li> <li>Нажмите клавишу  для установки <b>שעת ההתראה, צליל ההתראה</b> и/или <b>סוג ההתראה</b> .</li> <li>Для завершения выберите функцию включить и нажмите на клавишу  .</li> </ol>

\* В соответствии с условиями обслуживания и их доступности: некоторые услуги являются платными.