

Проигрыватель дисков Blu-ray™ руководство пользователя





Любая информация в данном руководстве пользователя
может изменяться без предварительного уведомления.






(В некоторых странах может не поддерживаться.)

Простой поиск и доступ к содержимому с различных источников (например, к приложениям, Your Video, AllShare)



1. Чтобы открыть **Search**, нажмите кнопки ▲/▼/◀/▶ для выбора **Search**, затем нажмите кнопку **ENTER** .
2. Если необходимо выполнить поиск термина, нажмите кнопку **ENTER** . Появится экран с клавиатурой. Введите термин для поиска с помощью пульта дистанционного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для выбора категории нажмите кнопку ▼. Используйте кнопки ◀/▶ для выбора категории, затем нажмите кнопку **ENTER** .
- **Your Video** : персонализация процесса просмотра фильмов через службу VOD (получение видео по требованию).
- **Most Searched** : можно выполнять поиск видео или другого содержимого, выбрав ключевое слово из списка. Список ключевых слов содержит слова и термины, которые наиболее часто ищут.
- **Top Application** : лучшие приложения и услуги Интернета можно выбрать из списка.
- **Search History** : можно выполнять поиск видео или другого содержимого, выбрав слово из списка истории поиска. Список слов в истории поиска содержит слова и термины, которые уже искали.



(В некоторых странах может не поддерживаться.)

1. Чтобы открыть **Your Video**, нажмите кнопки ▲/▼/◀/▶ для выбора **Your Video**, затем нажмите кнопку **ENTER** .
2. Используйте кнопки ◀/▶ для выбора рекомендованных, новых выпусков, 20 лучших фильмов, 20 лучших ТВ-шоу или рекомендованных друзьями. Затем используйте кнопки ▼/◀/▶ для выбора и кнопку **ENTER**  для подтверждения выбора. Можно выполнять поиск по имени или жанру.