

Установка SIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.



- Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.



Зарядка аккумулятора

- Подключите к телефону входящее в комплект зарядное устройство.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.



Ответ на вызов

- При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [↵].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [↵].

Регулировка громкости звука

- Регулировка громкости мелодии вызова**
- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

- Если используется профиль «Без звука», настроить громкость мелодии звонка невозможно.

- Для регулировки уровня громкости переместите ползунок в меню **Мелодия звонка**, затем выберите пункт **Применить**.

- Регулировка громкости звуков тонального набора**

В режиме ожидания нажмите клавишу громкости для регулировки громкости звуков тонального набора.

- Регулировка громкости во время разговора**

Для настройки громкости динамика во время разговора пользуйтесь клавишами громкости.

- При использовании громкой связи в условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Если используется громкая связь, то при использовании громкой связи в условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Введите текст сообщения *См. «Ввод текста»*. Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 7. Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 6.
- Выберите значок [📎] и добавьте элемент.
- Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

- Просмотр SMS- и MMS-сообщений**
- В режиме меню выберите пункт **Сообщения**, а затем — контакт.
- Выберите SMS- или MMS-сообщение.

Ложные вызовы

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

- Включение функции ложного вызова**
- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Ложный вызов** → **Горячая клавиша ложного вызова**.

- Выполнение ложного вызова**
- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу уменьшения громкости.

- Во время зарядки телефона сенсорный экран может не реагировать на касания. Это вызвано нестабильной подачей энергии. Отключите зарядное устройство от телефона.
- Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае телефон может быть поврежден.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому, чтобы прервать процесс зарядки телефона, его нужно отключить от сети. При использовании зарядного устройства вилка должна плотно прилегать к розетке.

Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 16 ГБ (в зависимости от производителя и типа карты).

- После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.

- После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи телефона.

- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.

Выбор мелодии вызова

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

- Во время использования профилей «Без звука» и «Автономный» сменить мелодию вызова невозможно.

- Выберите пункт **Мелодия звонка**.
- Выберите область памяти (при необходимости).
- Выберите мелодию, затем пункт **ОК**.

Для переключения на другой профиль выберите его из списка.

Набор номера из списка последних вызовов


- В режиме ожидания нажмите клавишу [↵], чтобы открыть список последних вызовов.
- Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- Выберите номер или имя, чтобы просмотреть сведения о вызове, либо нажмите клавишу [↵] для набора номера.

Виджеты

В этом разделе описано использование виджетов, расположенных на экране режима ожидания.

- Некоторые виджеты подключаются к веб-службам. Для использования такого веб-виджета может потребоваться дополнительная оплата.
- Доступность виджетов зависит от региона или оператора мобильной связи.

- Откройте защитную крышку разъема карты памяти, расположенного на боковой стороне телефона.
- Вставьте карту памяти золотистыми контактами вверх.



- Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- Закройте крышку разъема карты памяти.

Обозначения, используемые в данном руководстве

	Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению вашего телефона или другого оборудования.
	Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.
	Стрелка — последовательность параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия. Например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщения → Создать » означает, что необходимо выбрать пункт меню Сообщения , а затем — пункт Создать .
	Квадратные скобки — клавиши телефона. Например, [↵] (означает клавишу завершения вызова).

- Если используется громкая связь, то при использовании громкой связи в условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Запуск виджета**
- В режиме ожидания прокрутите изображение влево или вправо, чтобы перейти к нужному экрану.
- Выберите виджет на экране, чтобы запустить его.

- Упорядочивание виджетов**

Избранные виджеты можно расположить на любом рабочем столе в режиме ожидания.

- Чтобы открыть панель виджетов, выберите [📊] в левом верхнем углу экрана.
- Ознакомьтесь с отказом от ответственности и выберите пункт **Прин.** (при необходимости).
- Прокрутите панель влево или вправо, чтобы найти нужный виджет.
- Перетащите виджет на экран в режиме ожидания.
- Выберите пункт **ОК** в верхнем левом углу экрана.

Ввод текста

- Изменение режима ввода текста**

- Чтобы изменить язык ввода, коснитесь значка [🌐].
- Коснитесь значка [🌐] и удерживайте его, затем выберите пункт **Тип клавиатуры** для изменения режима ввода текста.
- Коснитесь значка [🌐] и удерживайте его, затем выберите пункт **Режим Т9**, чтобы включить режим Т9.
- Коснитесь значка [🌐] и удерживайте его, затем выберите пункт **Непрерывный ввод**, чтобы включить режим непрерывного ввода. В режиме Т9 можно воспользоваться способом непрерывного ввода.
- Коснитесь **123** для ввода цифр. Коснитесь **?#+** для ввода символов.

Сенсорный экран

В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.

- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на его поверхности могут появиться царапины.

- Для удобства работы с сенсорным экраном сначала удалите защитную пленку с его поверхности.
- На сенсорный экран устройства нанесено покрытие, чувствительное к слабым электрическим зарядам, которые исходят от тела человека, поэтому лучше всего работать с сенсорным экраном непосредственно с помощью пальцев рук. Сенсорный экран может не реагировать на прикосновения острых предметов, таких как стилус и ручка.

- Касание. Одним касанием пальца выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- Касание и удерживание. Нажмите и удерживайте элемент более 2 секунд.
- Перетаскивание. Коснитесь экрана пальцем и удерживайте его на выбранном элементе; затем проведите пальцем по экрану, чтобы перетащить элемент.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу [🔘].
- Введите PIN-код и выберите пункт **Готово** (при необходимости).
- Для настройки телефона следуйте указаниям на экране.

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [🔘], затем выберите пункт **Да**.

- Если используется громкая связь, то при использовании громкой связи в условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Коснитесь значка [↵], чтобы вставить пробел; дважды коснитесь значка [↵], чтобы вставить точку и пробел.
- Чтобы изменить регистр, коснитесь значка [⇧].
- Для удаления символов по одному касайтесь значка [⌫]. Для удаления целых слов коснитесь значка [⌫] и удерживайте его.

- Режим Т9**

- Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово.
- Когда на дисплее появится нужное слово, коснитесь к значку [↵], чтобы вставить пробел. Если необходимое слово не отобразилось, коснитесь значка [⌫] или [↵], затем выберите нужное слово из приведенного списка.

- Режим АБВ**

Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

- Режим ввода цифр**

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующую цифру.

- Режим ввода символов**

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующий символ.

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите клавишу меню.
- Прокручивая изображения влево или вправо, выберите экран главного меню. Можно также выбрать точку в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к экрану главного меню.
- Выберите пункт меню или приложение.
- Для перехода на один уровень вверх выберите пункт **Назад**; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [↵].

- При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания выберите пункт **Клавиатура** и введите код региона и номер телефона.
- Нажмите клавишу [↵], чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу [↵].

- Если используется громкая связь, то при использовании громкой связи в условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

Добавление контакта

- В некоторых случаях оператор мобильной связи заранее задает область памяти, в которой будут сохраняться новые контакты. Чтобы изменить ее, в режиме меню выберите пункт **Контакты** → [***] → **Настройки** → **Память по умолчанию** → **Сохранять контакты** → область памяти.

- В режиме ожидания выберите пункт **Клавиатура** и введите номер телефона.
- Выберите пункт **Добавить в Контакты** → **Создать контакт**.
- Введите сведения о контакте.
- Выберите пункт **Готово**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Отправка и просмотр сообщений

- Отправка SMS- или MMS-сообщения**

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать**.
- Выберите пункт **Контакты**.
- Установите флажки рядом с нужными контактами и выберите пункт **Добавить**.
- Выберите пункт **Нажмите для добавления текста**.

- Если используется громкая связь, то при использовании громкой связи в условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Введите текст сообщения *См. «Ввод текста»*. Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 7. Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 6.
- Выберите значок [📎] и добавьте элемент.
- Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Декларация соответствия (R&TTE)	
Компания, Samsung Electronics	
подтверждает, что данный	
мобильный телефон стандартов GSM, Wi-Fi : GT-S3850	

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Настоящим декларируется, что (были проведены все существенные радиотехнические тесты и что) указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описаная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационный знак: 0168	CE0168
Техническая документация хранится в: Samsung Electronics QA Lab.	
и предоставляется по запросу (<i>Представитель в ЕС</i>)	

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2011.02.14 (место и дата выпуска)	Joong-Hoon Choi / Менеджер

* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.