



SAMSUNG

DVD-C460
DVD-C450K
DVD-C360
DVD-C350K
DVD-C350

DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Руководство пользователя

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим Вас за приобретение этого продукта компании Samsung. Для получения более полного обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу:

www.samsung.com/global/register



AK68-01917A(01)



Меры иредосторожности

1. Установка

- * Проверьте, соответствует ли напряжение сети, указанное в паспортной табличке на задней панели плеера, напряжению сети.
- * Установите плеер так, чтобы обеспечить вокруг него свободное пространство (7-10 см). Не закрывайте вентиляционные отверстия плеера, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
- * Не задирайте лоток для диска рукой.
- * Не ставьте плеер и другие устройства друг на друга.
- * Перед перемещением плеера не забудьте выключить его и подсоединенные к нему внешние устройства.
- * Пережде, чем подсоединять к плееру внешние устройства, убедитесь в том, что они выключены.
- * После пользования плеером, не забудьте вынуть из него диск и выключите плеер, особенно если не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени.
- * Сетевая вилка используется в качестве устройства для отсоединения от сети питания. Онадолжна все время находиться в легкодоступном месте.

2. В целях вашей безопасности

- * В этом устройстве используется лазер. Использование настроек и регулировок, либо выполнение процедур, не предусмотренных данной инструкцией, может привести к опасному облучению лазером.
- * Не снимайте кожух проигрывателя и не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь по поводу ремонта к квалифицированным специалистам.

3. Предупреждения

- * Проигрыватель не предназначен для коммерческого использования, только для домашнего применения. Используйте этот проигрыватель только в быту.
- * Аппарат не следует подвергать воздействию жидкостей, на него не стоит ставить предметные жидкости, например вазы.
- * Внешние воздействия, такие, как разряд молнии или статическое электричество, могут нарушить нормальную работу проигрывателя. Если это произойдет, выключите проигрыватель и включите его снова с помощью кнопки POWER (Питание), либо отсоедините проигрыватель от сетевой розетки и затем вновь подсоедините его. После этого он будет работать нормально.
- * Если из-за резкого перепада температур внутри плеера образуется влага, плеер может перестать нормально работать. Если это произойдет,

подержите плеер при комнатной температуре некоторое время, пока внутри плеера не станет сухо, и плеер будет готов к работе.

4. Диски

- * Не используйте для чистки дисков спреи для виниловых пластинок, бензол, растворитель или иные летучие вещества-Вы можете повредить поверхность диска.
- * Не прикасайтесь к поверхности диска, с которой считывается сигнал. Держите диск за края, или за край и за отверстие в центре.
- * Аккуратно протирайте пыль с дисков; не протирайте диск круговыми движениями.

5. Защита окружающей среды

- * Используемые в этом устройстве батареи содержат вредные химические вещества, которые могут быть опасны для окружающей среды.
- * Поэтому, выбрасывая батареи, следует делать это в соответствии с вашими местными законами и нормами по охране окружающей среды.

На данный DVD-проигрыватель получена лицензия, в которой прописаны определенные интеллектуальные права третьих лиц. Указанная лицензия предоставляет право некоммерческого использования DVD-проигрывателя конечными покупателями, запреща, в то же время коммерческое использование DVD-проигрывателя. Указанная лицензия распространяет своё действие только на DVD-C250H/C450KP/C250/C350K/C150. И не распространяет своё действие на другие продукты или процессы, соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3 используемые или проданные с DVD-проигрывателем. Действие лицензии покрывает использование этого проигрывателя исключительно для кодирования и/или декодирования звуковых файлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Действие лицензии не распространяется ни на какие особенности или функции не соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТРОЕК И РЕГУЛИРОВОК, ЛИБО ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУР, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ ЛАЗЕРОМ.

Содержание

Меры предосторожности	2
Настройка и установка	2
Особенности проигрывателя	2
Описание	3
Знакомство с пультом дистанционного управления	4
Соединения	4
Выбор способа подключения	4
Основные функции	6
Воспроизведение диска	6
Использование функций "Поиск" и "Пропуск"	6
Использование функции вывода на экран информации о диске	6
Использование меню диска и меню фильма	6
Повторное воспроизведение	6
Замедленное воспроизведение	7
Дополнительные функции	7
Настройка формата изображения (EZ View)	7
Выбор языка звукового сопровождения	7
Выбор языка субтитров	7
Выбор желаемого ракурса изображения	7
Использование функции "Закладка"	7
Использование функции масштабирования изображения	8
Меню клипов для MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio	8
Выбор папки	8
Перезапись дисков MP3/WMA/CD Audio	8
Воспроизведение дисков MPEG4	9
Воспроизведение файлов мультимедиа с помощью функции USB-хоста (только DVD-C360, C450K, C460).	9
Перезапись компакт-дисков (только DVD-C360, C450K, C460)	10
Воспроизведение дисков с фотографиями	10
Функции Караоке	11
Функции Караоке (только DVD-C350K, C450K)	11
Использование меню "Настройка"	11
Использование меню "Настройка"	11
Настройка параметров звука	11
Настройка параметров изображения	12
Настройка уровня родительского контроля	12
Настройка DivX	12
Справочные данные	13
Руководство по устранению проблем	13
Технические характеристики	13

Настройка и установка

Особенности проигрывателя

Великолепный звук

Технология Dolby Digital, разработанная фирмой Dolby Labs, обеспечивает кристально-чистое воспроизведение звука.

Изображение

Используется технология компрессии изображения MPEG2. Вы можете просматривать изображение как в стандартном, так и в широкоэкранном формате (16:9)

Замедленное воспроизведение

Важный эпизод можно просмотреть в режиме замедленного воспроизведения.

Функция родительского контроля (DVD)

Функция Parental Control (Родительский контроль) позволяет установить нужный уровень родительского контроля с тем, чтобы предохранить детей от просмотра неподходящих для них фильмов, например, содержащих сцены насилия, фильмов "для взрослых" и т.п.

Различные функции экранного меню

Во время просмотра кинофильмов вы можете выбирать различные языки (звукового сопровождения /субтитров) и ракурсы изображения.

Прогрессивное сканирование

Прогрессивное сканирование обеспечивает улучшенное качество изображения с помощью

удвоения линий сканирования стандартного чересчурного изображения.

Подстройка формата экрана (DVD)

С помощью функции Easy View можно настроить изображение в соответствии с размерами экрана телевизора (16:9 и 4:3).

Просмотр цифровых фотоснимков (JPEG)

Вы можете просмотреть цифровые фотоснимки на экране телевизора.

Повтор

Вы можете повторить песню или фильм простым нажатием кнопки REPEAT (повтор).

MP3/WMA

Данный проигрыватель способен воспроизводить диски с файлами в формате MP3/WMA.

MPEG4

Данное изделие может воспроизводить файлы AVI, записанные в формате MPEG4.

Перезапись компакт-дисков

(только DVD-C360, C450K, C460)

Данная функция позволяет копировать аудиофайлы с диска на устройство USB с преобразованием их в формат MP3. (только для аудио компакт-дисков (CD-DA))

ПРИМЕЧАНИЕ

- Типы дисков, которые нельзя воспроизводить на данном проигрывателе.
 - DVD-ROM • DVD-RAM
 - CD-ROM • CDV
 - CDI • CVD
 - Super Audio CD (кроме слоя CD)
- Диски CDG воспроизводят только аудио без графики.
- Диски, возможность воспроизведения которых зависит от условий записи.
 - DVD-R, +R
 - CD-RW
 - DVD+RW, -RW
- В некоторых случаях воспроизведение дисков CD-R, CD-RW и DVD-R будет невозможно из-за неподдерживаемого типа носителя или способа записи.

ЗАЩИТА ОТ КОПИРОВАНИЯ

Многие DVD-диски имеют защиту от копирования. Вследствие этого, вы должны напрямую соединить выход DVD-проигрывателя с телевизором, а не подключать проигрыватель через видеоматрифон. Если вы подсоединитесь к телевизору через видеоматрифон, это приведет к искажению изображения, воспроизводимого с защищенных от копирования дисков. В этом издании использована технология защиты от копирования, основанная на методах, защищенных несколькими патентами США

МАРКИРОВКА НА ДИСКАХ

	Код региона, в котором возможно воспроизведение диска.
	PAL-система телевизионного вещания в Великобритании
	Диск системы Dolby Digital
	Диск со стерео сигналом
	Диск с цифровым аудио сигналом
	Диск системы DTS (Digital Theater System)
	Диск с файлами MP3

и другими правами на интеллектуальную собственность, которыми владеют фирма Macrovision Corporation и другие владельцы авторских прав. Разрешение на использование этой технологии защиты от копирования должно быть получено у Macrovision Corporation и она предназначена только для применения в бытовой аппаратуре и другой аппаратуре для просмотра ограниченной аудитории, если у Macrovision Corporation не получено разрешение на ее использование в других целях. Копирование технологии и разборка изделия запрещены.

ПРОГРЕССИВНАЯ РАЗВЕРТКА (576p)

Потребителям необходимо иметь в виду, что не все телевизоры стандарта ТВЧ (Телевидения высокой четкости) полностью совместимы с этим изделием и вследствие этого на изображении могут возникать паразитные узоры. При возникновении проблем с изображением в случае подачи на телевизор видеосигнала с прогрессивной разверткой с 576 строками, пользователю рекомендуется переключить соединение на выход видеосигнала "стандартной четкости". Если у вас возникнут вопросы по поводу совместимости телевизора, работающего с видеосигналом формата 576p, с этой моделью DVD-проигрывателя, пожалуйста, обращайтесь в наш "Центр поддержки потребителей."

Код региона, в котором возможно воспроизведение

Как в DVD-проигрывателе, так и в DVD-дисках используется специальное региональное кодирование. Чтобы диск можно было воспроизвести, эти региональные коды должны совпадать. Если коды не совпадают, диск не будет воспроизводиться

Региональный код данного проигрывателя указан на его задней панели.

Сертификация DivX

соответствующие логотипы являются товарными знаками компании DivXNetworks, Inc и используются по лицензии.
"Проигрыватель DivX можно использовать для воспроизведения видеофайлов DivX.




Описание

Описание - передняя панель


DVD-C460




DVD-C450K




DVD-C360



DVD-C350K



DVD-C350



1. ЛОТОК ДЛЯ ДИСКА

Зюда загружается диск.

2. ДИСПЛЕЙ

Здесь расположены индикаторы режимов работы проигрывателя.

3. ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ/СТОП (▲)

Нажимаите эту кнопку, чтобы открывать и закрывать лоток для диска / Останавливает воспроизведение диска

4. СТОП (■)

(только DVD-C460, C450K)

Останавливает воспроизведение диска

5. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (⏸)

Чтобы начать или приостановить воспроизведение диска.

6. ГОТОВНОСТЬ/ВКЛ (⏻)

Включите или выключите, чтобы включить или включить проигрыватель.

7. USB-хост

(только DVD-C460, C450K, C360)

Служит для подключения цифровых камер, проигрывателей MP3, карт памяти, Memory Stick, устройств чтения карт и других съемных запоминающих устройств.

8. МИКРОФОН 1/2

(только DVD-C350K, C450K)


Подсоедините микрофон для использования функции караоке

9. ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА

(только DVD-C450K)

Используйте для регулировки уровня громкости микрофона Для использования необходимо нажать кнопку. Для регулировки уровня громкости поворачивайте ее вправо и влево.

DVD-C350K
DVD-C350




1. Кнопка POWER (ВКЛЮЧЕНИЯ DVD-проигрывателя)
2. Кнопка REPEAT (ПОВТОР) Позволяет вам повторно воспроизвести фильм, часть, дорожку или диск.
3. Кнопка DISC MENU (МЕНЮ ДИСКА) Выводит меню диска.
4. Кнопка BOOKMARK (Закладка) Быстрое нахождение разделов с закладками на дисках DVD.
5. Кнопка STOP (СТОП) (■) Служит для остановки воспроизведения.
6. Кнопки SKIP (ПРОПУСК) (⏮/⏭) Используйте их также для пропуска фильма, части или дорожки.
7. Кнопка MENU (МЕНЮ) Выводит меню диска.
8. Кнопки ENTER (НАПРАВЛЕНИЕ) /▲▼▶◀ Эти кнопки функционируют как переключатель.
9. Кнопка ◀/AUDIO (ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ) Используйте эту кнопку для доступа к различным режимам звукового сопровождения на диске.
10. Кнопка INFO (ИНФО) Показывает текущий режим.
11. Кнопка OPEN/CLOSE (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ) (▲) Открывает и закрывает отсек диска.
12. Кнопка REPEAT A-B (ПОВТОР A-B)

- С помощью этой кнопки можно запустить повторное воспроизведение диска A-B.
13. Кнопка ZOOM (МАСШТАБИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ) Увеличивает изображение при просмотре диска DVD.
 14. Кнопка VIDEO SEL. Используется для выбора формата выходного видеосигнала.
 15. Кнопки SEARCH (ПОИСК) (⏮/⏭) Позволяют осуществлять поиск на диске вперед/назад.
 16. Кнопка PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/РАУЗА/ПАУЗА) (⏸) Служит для начала или приостановки воспроизведения диска.
 17. Кнопка ▲/SUBTITLE (СУБТИТРЫ) Позволяет выбрать субтитры из числа записанных на диске.
 18. Кнопка RETURN (ВОЗВРАТ) Возвращает к предыдущему меню.
 19. Кнопка ▶/TITLE MENU (МЕНЮ ФИЛЬМА) Используется для удаления с экрана меню или информации о диске.
 21. Кнопка ◀/KARAOKE (КАРАОКЕ) (только DVD-C350K) Используйте для начала karaoke.

Знакомство с пультом дистанционного управления

DVD-C460
DVD-C450K
DVD-C360



1. Кнопка POWER (ВКЛЮЧЕНИЯ DVD-проигрывателя) Включает или выключает питание.
2. Кнопка REPEAT (ПОВТОР) Позволяет вам повторно воспроизвести фильм, часть, дорожку или диск.
3. Кнопка DISC MENU (МЕНЮ ДИСКА) Выводит меню диска.
4. Кнопка BOOKMARK (ЗАКЛАДКА) Быстрое нахождение разделов с закладками на дисках DVD.
5. Кнопки SEARCH (ПОИСК) (⏮/⏭) Позволяют осуществлять поиск на диске вперед/назад.
6. Кнопка STOP (СТОП) (■) Служит для остановки воспроизведения.
7. Кнопки SKIP (ПРОПУСК) (⏮/⏭) Используйте их также для пропуска фильма, части или дорожки.
8. Кнопка MENU (МЕНЮ) Выводит меню диска.
9. Кнопки ENTER (НАПРАВЛЕНИЕ) /▲▼▶◀ Эти кнопки функционируют как переключатель.
10. Кнопка ◀/AUDIO (ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ) Используйте эту кнопку для доступа к различным режимам звукового сопровождения на диске.
11. Кнопка INFO (ИНФО) Показывает текущий режим.
12. Кнопка OPEN/CLOSE (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ) (▲) Открывает и закрывает отсек диска.
13. Кнопка REPEAT A-B (ПОВТОР A-B) С помощью этой кнопки можно запустить повторное воспроизведение диска A-B.
14. Кнопка USB (УСТРОЙСТВО USB) Кнопка активизации USB-устройства.
15. Кнопка VIDEO SEL. Используется для выбора формата выходного видеосигнала.
16. Кнопка PLAY/PAUSE (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА) (⏸) Служит для начала или приостановки воспроизведения диска.
17. Кнопка ▲/SUBTITLE (СУБТИТРЫ) Позволяет выбирать субтитры из числа записанных на диске.
18. Кнопка RETURN (ВОЗВРАТ) Возвращает к предыдущему меню.
19. Кнопка ▶/TITLE MENU (МЕНЮ ФИЛЬМА) Используется для удаления с экрана меню или информации о диске.
20. Кнопка ◀/KARAOKE (КАРАОКЕ) (только DVD-C450K) Используется для начала karaoke.
21. Кнопка CANCEL (ОТМЕНА) Используется для удаления с экрана меню или информации о диске.

Соединения

Выбор способа подключения

Ниже представлены примеры подключений, которые обычно используются для подключения DVD-проигрывателя к телевизору и другим компонентам.

Перед подключением DVD-проигрывателя

- Перед подключением или отсоединением любых кабелей всегда выключайте DVD-проигрыватель, телевизор и другие компоненты.
- Дополнительные сведения о тех или иных компонентах см. в руководстве пользователя дополнительных компонентов (например, телевизора).

А. Подключение к ТВ (SCART)

- Подсоедините скарт кабели к выходам SCART на задней панели DVD-проигрывателя и входам SCART IN на телевизоре.
- Включите DVD-проигрыватель и телевизор.
- Нажимайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится видеосигнал DVD-проигрывателя.

В. Подключение к ТВ (Композитный видеосигнал)

- Подсоедините видео/аудио кабели к выходам VIDEO (желтый)/AUDIO (красный и белый) OUT на задней панели DVD-проигрывателя и входам VIDEO (желтый)/AUDIO (красный и белый) IN на телевизоре.

- Нажимайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится видеосигнал DVD-проигрывателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если аудиокабель находится вблизи кабеля питания, может возникнуть шум.
- При необходимости подключения усилителя см. раздел "Подключение усилителя".
- Количество и расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от телевизора. См. руководство пользователя телевизора.
- Если на телевизоре имеется один аудиовход, соедините его с выходом [AUDIO OUT] [левый] (белый) DVD-проигрывателя.
- При нажатии кнопки VIDEO SEL. в режиме остановки DVD-проигрывателя или при отсутствии в нем диска режим Video Output изменяется в следующей последовательности: (Ч-СКАН → П-СКАН → SCART-RGB → SCART-CVBS).

С. Подключение к аудиосистеме (двухканальный усилитель, усилителю с декодером Dolby Digital, DTS, MPEG2)


- С помощью аудиокабеля соедините выходы AUDIO OUT, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами AUDIO (красный и белый) IN на усилителе.
- В случае использования коаксиального кабеля соедините выход DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL), расположенный на задней панели DVD-проигрывателя, с входом DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) на усилителе.
- С помощью кабелей видеосигнала соедините выходы VIDEO расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами VIDEO на телевизоре как описано на стр.
- Включите DVD-проигрыватель, телевизор и усилитель.
- Для воспроизведения звука с DVD-проигрывателя нажмите кнопку выбора входа усилителя для выбора внешнего входа. Информацию о настройке аудиовхода усилителя см. в руководстве пользователя усилителя.

Д. Подключение к ТВ (Чересстрочная развертка/Прогрессивная развертка)

- С помощью видеокабелей (в комплект не входит) соедините выходы COMPONENT VIDEO OUT, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами COMPONENT IN на телевизоре.
- С помощью аудиокабелей соедините выходы AUDIO (красный и белый) OUT на задней панели DVD-проигрывателя с входами AUDIO (красным и белым) IN на телевизоре. Включите DVD-проигрыватель и телевизор.
- Нажимайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится сигнал Component DVD-проигрывателя.
- В меню Display Setup (Настр. Показа/ Настройка дисплея) для параметра Video Output (Видеовыход) установите значение Компонент (Ч-СКАН/ П-СКАН).


ПРИМЕЧАНИЕ

- Что такое "Прогрессивная развертка"? Прогрессивная развертка обеспечивает вдвое большее число строк развертки по сравнению с методом чересстрочной развертки. С помощью прогрессивной развертки достигается более высокое качество и четкость изображений.
- Видеосигналы компонента не отображаются, если выбран режим "Scart-RGB" с помощью кнопки выбора видео на пульте дистанционного управления.



Е. Подключение к 5.1-канальному аналоговому усилителю (только DVD-C460)

- Если используются аудиокабели для 5.1-канального аналогового усилителя (не входят в комплект) соедините выходы 5.1CH ANALOG AUDIO OUT на задней панели DVD-проигрывателя с входами 5.1CH ANALOG AUDIO IN на 5.1-канальном аналоговом усилителе.
- С помощью кабелей видеосигнала соедините выходы VIDEO расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами VIDEO на телевизоре как описано.
- Включите DVD-проигрыватель, телевизор и усилитель.
- Для воспроизведения звука с DVD-проигрывателя нажмите кнопку выбора входа усилителя для выбора внешнего входа.



Основные функции

Воспроизведение диска

Перед началом воспроизведения

- Включите телевизор и с помощью пульта дистанционного управления выберите правильный видеовыход.
- Если подсоединена внешняя аудиосистема, включите ее и выберите источник входного аудиосигнала.

Когда Вы в первый раз нажмете кнопку включения питания DVD-проигрывателя (DVD Power) после подключения проигрывателя к сети переменного тока, на экран будет выведено меню, показанное на рисунке внизу. Если вы хотите выбрать определенный язык, нажмите соответствующую ему ▲/▼ кнопку а затем нажмите ENTER (это меню появится на экране только когда Вы включите проигрыватель в самый первый раз). Если не выбрать язык после первого включения питания, все значения меню настроек будут потеряны. После выбора языка меню его можно изменить, нажав кнопку ■ / ▲ на передней панели аппарата и удерживая ее нажатой в течение 5 секунд при отсутствии диска. После этого появится окно SELECT MENU LANGUAGE, в котором можно установить необходимый язык.

Использование функций “Поиск” и “Пропуск”

Во время воспроизведения Вы можете быстро найти нужное место в музыкальном произведении или фильме, а также воспользоваться функцией “Пропуск” для перехода к следующему музыкальному произведению.

Поиск нужного места в музыкальном произведении или фильме

Во время воспроизведения поверните диск нажимайте кнопку SEARCH (◀ или ▶) на пульте дистанционного управления более 1 секунды.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

ПРИМЕЧАНИЕ

- Скорость, выбранная с помощью этой функции, может отличаться от действительной скорости воспроизведения.
- В режиме поиска отсутствует звук (кроме компакт-диска).

Пропуск дорожек

При воспроизведении нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶.

- При воспроизведении DVD-диска, если вы нажмете кнопку ▶▶, то перейдете к следующей части фильма. Если вы нажмете кнопку ◀◀, то перейдете к началу текущей части фильма. При еще одном нажатии этой кнопки вы перейдете к началу предыдущей части.
- При воспроизведении диска компакт диска, если вы нажмете кнопку ▶▶, то перейдете к следующей дорожке (записи), а если кнопку ◀◀, то перейдете к началу текущей дорожки. При еще одном нажатии этой кнопки вы перейдете к началу предыдущей дорожки.

Использование функции вывода на экран информации о диске

Воспроизведение диска DVD/ MPEG4

1. Во время воспроизведения нажмите кнопку INFO на пульте ДУ.
2. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента.
3. Нажмите кнопки ◀/▶ сделайте нужные настройки, затем нажмите кнопку ENTER.
4. Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку INFO.

ПРИМЕЧАНИЕ

	Чтобы выбрать нужный фильм, если на диске их несколько. Например, если на диске DVD записано несколько фильмов, каждый фильм отождествляется со своим номером.
	Большинство дисков DVD записаны в виде последовательности фрагментов, чтобы можно было быстро найти конкретную сцену.
	Позволяет начать воспроизведение фильма с нужного момента времени. Просто введите время начала воспроизведения. При использовании некоторых дисков функция поиска по времени не работает.
	Доступные языки субтитров на диске. Можно выбрать язык субтитров либо, по вашему желанию, отключить показ субтитров. На диске DVD может быть до 32 языков субтитров.
	Введите данные и нажмите кнопки ◀/▶ чтобы перейти к требуемым функциям “Аудио”, “Ракурс”, “Закладка”, “Быстрый просмотр” или выбрать требуемое увеличение. Относится к языку звуковой дорожки фильма. В данном примере звуковая дорожка воспроизводится на английском языке в формате 5.1CH. На диске DVD может быть до восьми различных звуковых дорожек. Функция закладки позволяет легко и быстро найти раздел или дорожку на диске DVD или. Функция установки формата экрана EZ View используется для изменения форматного соотношения на DVD. Функция установки формата экрана Увеличивает изображение при просмотре диска DVD.

Использование меню диска и меню фильма

1. Во время воспроизведения диска DVD нажмите на пульте ДУ кнопку Disc Menu/Title Menu.

ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых дисках меню диска могут не действовать.
- Вы также можете вывести на экран меню диска, используя кнопку DISC MENU (Меню диска) на пульте дистанционного управления.
- Меню фильма отображается, если на диске имеется не менее двух фильмов.

Повторное воспроизведение

Имеется возможность повторного воспроизведения Chapter (Часть), Title (Фильм), Disc (Диск), фрагмента (A-B) или всего диска в целом.

При воспроизведении DVD-диска

Нажмите кнопки REPEAT (повтор) для выбора Chapter (Часть), Title (Фильм), Disc (Диск) или Repeat:Off (повтор выкл).

- Для DVD-диска может выполняться повтор части кинофильма или всего кинофильма.
- Часть : повтор воспроизводимой части.
- Фильм : повтор воспроизводимого фильма.
- Диск : повтор выбранного фрагмента на диске.
- Выкл.

Использование функции повтора A-B

1. Отметьте точку начала (A) повторного воспроизведения, нажав кнопку REPEAT A-B.
2. Отметьте точку окончания (B) повторного воспроизведения, нажав кнопку REPEAT A-B.
3. Чтобы вернуться в обычный режим воспроизведения, нажимайте кнопку REPEAT A-B (A-B ПОВТОР), пока на дисплее не отобразится индикация Repeat : Off (Повтор : Выкл).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция ПОВТОР A-B не позволяет установить точку (B), если после установки точки (A) не прошло 5 секунд.
- На некоторых дисках функция “Повтор” может не действовать.

Замедленное воспроизведение

Эта функция позволяет выполнить замедленный повтор спортивных упражнений, а также сцен танцев или игры на музыкальных инструментах, что помогает лучше их изучить.

При воспроизведении DVD -диска

- Во время воспроизведения нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||).
- Нажмите кнопку **SEARCH** (▶▶) для выбора скорости воспроизведения (1/2, 1/4, 1/8 и 1/16 от нормальной скорости) в режиме **PAUSE**.

Дополнительные функции

Настройка формата изображения (EZ View)

Воспроизведение изображений различных форматов (DVD)

- В режиме воспроизведения или паузы нажмите кнопку **INFO** на пульте дистанционного управления.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Shortcut**, а затем нажмите **ENTER**
- Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора Увелич, **EZ VIEW**, а затем нажмите **ENTER**.
 - При каждом нажатии кнопки **◀/▶** размер экрана изменяется. Графики размеров экрана и списки последовательности изменения размера см. в следующем столбце.

Если у вас телевизор с форматом экрана 16:9

Для дисков с записью в формате 16:9

- Широкий экран (Wide Screen)
- На весь экран (Screen Fit)
- На экран с увелич. (Zoom Fit)

Для дисков с записью в формате 4:3

- Норм. широкий (Normal Wide)
- На весь экран (Screen Fit)
- На экран с увелич. (Zoom Fit)
- На всю высоту (Vertical Fit)

Если у вас телевизор с форматом экрана 4:3

Для дисков с записью в формате 16:9

- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- На весь экран (Screen Fit)
- На экран с увелич. (Zoom Fit)

Для дисков с записью в формате 4:3

- Нормальный экран (Normal Screen)
- На весь экран (Screen Fit)
- На экран с увелич. (Zoom Fit)

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция может работать по-разному в зависимости от типа диска.

Выбор языка звукового сопровождения

Вы легко и быстро можете выбрать желаемый язык звукового сопровождения, используя кнопку **AUDIO** (Аудио).

Использование кнопки **◀/AUDIO** (DVD/MPEG4)

- Нажмите кнопку **◀/AUDIO**. Язык звукового сопровождения будет изменяться при каждом нажатии на кнопку. Нажмите кнопку **◀/Audio** (Аудио) на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать желаемый язык звукового сопровождения на диске MPEG4, затем нажмите кнопку **ENTER**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Работа этой функции зависит от того, какие языки аудио закодированы на диске; с некоторыми дисками эта функция не работает.
- DVD-диск может содержать звуковое сопровождение максимум на 8 языках.
- Чтобы при воспроизведении DVD-диска выбирался один и тот же язык аудио, см. раздел "Настройка языка".

Выбор языка субтитров

Вы легко и быстро можете выбрать желаемый язык субтитров, используя кнопку **SUBTITLE** (субтитры).

Использование кнопки **▲ / SUBTITLE(DVD/MPEG4)**

- Нажмите кнопку **▲ / SUBTITLE**.

Язык субтитров будет изменяться при каждом нажатии на кнопку.

Языки звукового сопровождения и субтитров представлены сокращениями.

- Чтобы убрать с экрана значок выбора языка субтитров, нажмите кнопку **▲ / SUBTITLE**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от DVD-диска необходимые субтитры можно выбрать в Disc Menu (Меню диска). Нажмите кнопку **DISC MENU**.
- Работа этой функции зависит от того, какие субтитры закодированы на диске; функция может работать не со всеми DVD-дисками.
- DVD-диск может содержать субтитры максимум на 32 языках.
- Чтобы при воспроизведении DVD-диска выбирались одни и те же субтитры, см. раздел "Настройка языка".

Выбор желаемого ракурса изображения

Когда DVD-диск содержит эпизод, снятый камерой с разных точек, вы можете воспользоваться функцией **ANGLE** (ракурс).

Использование кнопки **ANGLE** (DVD)

Если на диске имеется многокадровая видеозапись, на экране появляется значок **РАКУРС**.

- В режиме воспроизведения нажмите кнопку **INFO** на пульте дистанционного управления.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Shortcut**, а затем нажмите **ENTER**.
- Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **Angle**, а затем нажмите **ENTER**.
- Нажимайте кнопки **◀/▶**, пульта дистанционного управления для выбора требуемого угла.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данная функция работать не будет, если видеозапись на диске сделана в одном ракурсе.
- В настоящее время только очень небольшое количество дисков поддерживает эту функцию.

Использование функции "Закладка"

Функция "Закладка" позволяет вам пометить части DVD-диска, чтобы вы позже легко могли найти нужный эпизод на диске.

Использование функции "Закладка" (DVD)

- В режиме воспроизведения для паузы нажмите кнопку **INFO** на пульте дистанционного управления.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Shortcut**, а затем нажмите **ENTER**
- Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **Bookmark** (Закладка), а затем нажмите **ENTER**.
- Когда на экране показывается эпизод, который вы хотите пометить, нажмите кнопку **ENTER**. Одновременно можно отметить до 12 фрагментов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых дисках функция "Закладка" может не действовать.

Переход к помеченному эпизоду

- 1~3. шаги 1~3 являются теми же самыми, что и в разделе "Использование функции Закладка".
4. Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора отмеченного фрагмента.
5. Нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** (▶||), чтобы перейти к помеченному эпизоду.

Удаление "закладки"

- 1~3. шаги 1~3 являются теми же самыми, что и в разделе "Использование функции Закладка".
4. Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора номера удаляемой закладки.
5. Нажмите кнопку **CANCEL** (удаление), чтобы удалить номер "закладки".

Использование функции масштабирования изображения

- **Использование функции масштабирования изображения (диски DVD) (DVD-C350K, C350)**

1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку **ZOOM** на пульте дистанционного управления.

- **Использование функции масштабирования изображения (диски DVD) (DVD-C360, C450K, C460)**

1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку **INFO** на пульте дистанционного управления.
2. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Shortcut**, а затем нажмите **ENTER**.
3. Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора **Zoom (Масштаб)**, а затем нажмите **ENTER**.
 - При воспроизведении DVD-диска, нажимайте кнопку **ENTER**, чтобы изменить масштаб изображения в следующем порядке - 2X/3X/4X/нормальный размер.

Меню клипов для MP3/WMA/JPEG/CD Audio/MPEG4

На дисках с файлами MP3/WMA/JPEG/MPEG4 содержатся отдельные песни, изображения или фильмы, которые могут быть организованы в папки, как показано ниже. Это аналогично использованию Вами разных папок для хранения файлов на вашем компьютере.

Откройте отсек привода диска. Установите диск в отсек. Лоток закроется и появится этот экран.



Выбор папки

- **Чтобы выбрать родительскую папку**
Нажмите кнопку **RETURN**, чтобы перейти к родительской папке или с помощью кнопок ▲/▼ выберите ".." и нажмите кнопку **ENTER**, чтобы перейти к родительской папке.

Воспроизведение дисков MP3 / WMA/CD Audio

1. Откройте отсек привода диска. Установите диск в отсек. Закройте отсек.
 - Если на диске имеются файлы MP3 и WMA, будут воспроизводиться файлы только одного типа, а не двух.
2. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора композиции.
 - Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы начать воспроизведение файла песни.

Повтор воспроизведения/Воспроизведение в случайном порядке

Нажмите кнопку **REPEAT** (ПОВТОР), чтобы изменить режим воспроизведения. Существует четыре режима;

Обычное воспроизведение, Воспроизведение дорожки, Воспроизведение папки, Воспроизведение в случайном порядке.

- Выкл. (Off) : обычное воспроизведение
- Дорожка (Track) : повтор текущего файла песни;
- Папка (Folder) : повтор в текущей папке файлов песен, имеющих одинаковое расширение.
- Случайный [Воспроизведение в случайном порядке] (Random) : повтор в случайном порядке файлов песен на диске, имеющих одинаковое расширение.

Чтобы вернуться к обычному воспроизведению, нажмите кнопку **CANCEL**.

Диски CD-R MP3/WMA

Во время воспроизведения дисков CD-R с файлами MP3 или WMA выполняйте все изложенные выше рекомендации, а в отношении дисков CD-R также учитывайте и следующие замечания:

- **Файлы MP3 и WMA должны быть записаны на дисках формата ISO 9660 или JOLIET.** Диски форматов ISO 9660 и Joliet с файлами MP3 или WMA совместимы с операционными системами DOS и Windows корпорации Microsoft и Mac OS компании Apple. Эти два формата получили наибольшее распространение.
- **Присваивая имена вашим файлам MP3 или WMA, не используйте более 8 символов, а в качестве расширений имен файлов используйте ".mp3, wma".**
Для имени файла используется следующий общий формат: Имя.mp3 или Имя.wma. Присваивая имя файлу, используйте 8 или менее символов, не используйте пробелы и специальные символы, включая: (,./, \, =, +).

- **При записи файлов MP3 используйте битрейт не менее 128 кбит/с.**

Качество звучания при воспроизведении файлов MP3 в основном зависит от выбранного битрейта для компрессии/декомпрессии. Для получения качества звучания, аналогичного качеству звучания аудио компакт-диска, необходимо использовать аналого-цифровое преобразование, то есть, преобразование в формат MP3, с битрейтом от 128 до 160 кбит/с. Выбор более высокого битрейта, например, 192 кбит/с и выше редко приводит к улучшению качества звучания. Файлы с битрейтом ниже 128 кбит/с не будут воспроизводиться надлежащим образом.

- **При записи файлов WMA используйте битрейт не менее 64 кбит/с.**

Качество звучания при воспроизведении для компрессии/декомпрессии. Для получения качества звучания, аналогичного качеству звучания аудио компакт-диска, необходимо использовать аналого-цифровое преобразование, то есть, преобразование в формат WMA, с битрейтом от 64 до 192 кбит/с. Файлы с битрейтом ниже 64 кбит/с или выше 192 кбит/с не будут воспроизводиться надлежащим образом.

- **Не пытайтесь копировать охраняемые авторским правом файлы MP3.**

- **Не пытайтесь копировать охраняемые авторским правом файлы MP3.**

Некоторые "защищенные" файлы зашифрованы и закодированы таким образом, чтобы предотвратить их незаконное копирование. Например, файлы следующих типов: Windows Media™ (зарегистрированный товарный знак компании Microsoft Inc.), а также SDMI™ (зарегистрированный товарный знак SDMI foundation). Такие файлы не могут быть скопированы.

- **Внимание!**

Указанные выше рекомендации не могут гарантировать воспроизведение DVD-проигрывателем дисков с файлами MP3 или гарантировать качество звучания. Следует обратить внимание на то, что некоторые технологии и методы записи файлов MP3 на диски CD-R не позволяют оптимально воспроизводить такие файлы на вашем DVD-проигрывателе (низкое качество звучания и, в некоторых случаях, невозможность считывания файлов проигрывателем).

- Этот проигрыватель позволяет воспроизводить с одного диска максимум 500 файлов, которые могут размещаться максимум в 500 папках.

Воспроизведение дисков MPEG4

(За исключением)

Функция воспроизведения MPEG4

Файлы AVI содержат аудио и видеоданные. Проигрыватель может воспроизвести только файлы формата AVI, имеющие расширение .avi.

1. Откройте отсек привода диска. ставните диск в отсек. Закройте отсек.
2. Выберите файл avi (Divx/XviD) с помощью кнопок ▲/▼ а затем нажмите кнопку **ENTER**.

Повторное воспроизведение

С помощью кнопки **REPEAT** выберите нужный режим воспроизведения из 3-х: Аоржка (Track) , Папку (Folder) и Выкл (Off).

- Аоржка (Track) : повтор текущего файла песни.
 - Папка : повторное воспроизведение файлов AVI (имеющих такое же расширение) из текущей папки.
1. Отметьте точку начала (А) повторного воспроизведения, нажав кнопку **REPEAT A-B**.
 2. Отметьте точку окончания (В) повторного воспроизведения, нажав кнопку **REPEAT A-B**.
 3. Чтобы вернуться в обычный режим воспроизведения, нажимайте кнопку **REPEAT A-B (A-B ПОВТОР)**, пока на дисплее не отобразится индикация Repeat : Off (Повтор : Выкл).

Описание функций, доступных для файлов формата MPEG4

Функция	Описание
Пропуск (⏮ или ⏭)	Во время воспроизведения нажмите кнопку ⏮ или ⏭, в результате чего вы перейдете на 5 минут вперед или назад от текущего места на диске.
Поиск (⏮ или ⏭)	Во время воспроизведения нажмите кнопку НАПРАВЛЕНИИ (⏮ или ⏭) и нажимайте ее вновь для поиска на более высокой скорости. Позволяет вести поиск в файле AVI на повышенной скорости. (2X, 4X, 8X)
Замедленное воспроизведение /поиск	Позволяет вести поиск в файле AVI на замедленной скорости. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

- Для некоторых файлов формата MPEG4 данные функции могут быть недоступны.

Диски CD-R с файлами AVI

Данный проигрыватель может воспроизводить сжатые файлы AVI следующих форматов:

- DivX 3.11
 - DivX 4 (MPEG-4 простой профиль)
 - DivX 5 (MPEG-4 простой профиль с такими дополнительными особенностями, как кодирование кадров с двунаправленным предсказанием, поддержка Opel и GMC).
 - Xvid MPEG4-совместимые файлы.
- Поддерживаются все разрешения вплоть до максимальных, указанных в таблице.

DivX5
720 x 480 при 30 кадр./сек 720 x 576 при 25 кадр./сек Максимальная потоковая скорость: 4 Мбит/сек

ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые файлы MPEG4, созданные на персональном компьютере, воспроизвести невозможно. Поддерживаются только тип кодека, версия и разрешение, указанные в технических характеристиках.
- Этот проигрыватель поддерживает воспроизведение файлов MPEG4, записанные на диски CD-R/RW в соответствии с "форматом ISO 9660".

Воспроизведение файлов мультимедиа с помощью функции USB-хоста

(только DVD-C360, C450K, C460)

Файлы мультимедиа, например фотографии, фильмы и мелодии, сохраненные в памяти проигрывателя MP3, памяти USB или на цифровой фотокамере со звуком высокого качества, подключив запоминающее устройство к порту USB проигрывателя DVD.

Использование функции USB-хоста

1. Подключите устройство USB к порту USB на передней панели устройства.
2. С помощью кнопок ▲/▼ выберите файл на устройстве USB. Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы открыть файл.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При каждом нажатии кнопки USB на пульте дистанционного управления появляется рамка с выбранным устройством USB.
- На экране отобразится надпись "USB".
- При воспроизведении диска DVD или CD и установленном устройстве USB в верхнем левом углу на некоторое время отобразится сообщение "Нажмите USB, чтобы выбрать устройство" (Press USB to select device).
- На экране телевизора отобразится меню USB и начнется воспроизведение сохраненного файла.

Безопасное отключение устройства USB.

Во избежание повреждения данных, хранящихся на устройстве USB, перед отключением кабеля USB следует выполнить безопасное отключение.

- Нажмите кнопку **STOP (■)** .
- Отсоедините кабель USB.

Пропуск вперед/назад

Во время воспроизведения нажмите кнопку ⏮ или ⏭.

- Если имеется несколько файлов, при нажатии этой кнопки ⏭, будет выбран следующий файл.
- Если имеется несколько файлов, при нажатии этой кнопки ⏮, будет выбран предыдущий файл.

Быстрое воспроизведение

Для воспроизведения диска с большей скоростью во время воспроизведения нажимайте кнопки ⏮ или ⏭.

- Каждый раз при нажатии той или другой кнопки скорость воспроизведения изменяется следующим образом:
2x → 4x → 8x.

Совместимые устройства

1. Устройства USB, поддерживающие USB Mass Storage v1.0 (устройства USB, определяемые в операционной системе Windows (2000 или более поздней) как съемный диск, для которых требуется установка дополнительного драйвера).
2. Проигрыватель MP3: проигрыватель с жестким диском и флэш проигрыватель MP3.

3. Цифровая фотокамера: камеры, поддерживающие USB Mass Storage v1.0.

- Камеры, определяемые в операционной системе Windows (2000 или более поздней) как съемный диск, для которых не требуется установка дополнительного драйвера.

4. Жесткий диск USB и флэш-диск USB: устройства поддерживающие USB2.0 или USB1.1.

- При подключении устройства USB1.1 качество воспроизведения может отличаться.
- При использовании жесткого диска USB для обеспечения правильной работы к нему следует подключить дополнительный кабель питания.

5. Устройство чтения карт USB: устройство чтения карт USB с одним или несколькими гнездами.

- В зависимости от производителя устройство чтения карт USB может не поддерживаться.
- При установке нескольких запоминающих устройств в устройство чтения карт с несколькими гнездами возможно возникновение проблем.
- Протокол CBI (Control/Bulk/Interrupt) не поддерживается.
- Цифровые камеры, использующие протокол PTP или требующие установки дополнительной программы при подключении к компьютеру, не поддерживаются.
- Устройства, использующие файловую систему NTFS, не поддерживаются (поддерживается только файловая система FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32)).
- Некоторые проигрыватели файлов MP3, подключенные к данному продукту, могут не работать. Это зависит от размера сектора используемой файловой системы.
- Функция USB-хоста не поддерживается, если подключен продукт, преобразующий файлы мультимедиа с помощью программы, установленной производителем.
- Невозможна работа с устройствами, поддерживающими Janus и MTP (Media Transfer Protocol).
- Функция USB-хоста данного продукта поддерживает не все устройства USB.

Перезапись компакт-дисков

(только DVD-C360, C450K, C460)

Данная функция позволяет копировать аудиофайлы диска на устройство USB с преобразованием их в формат MP3.

1. Откройте лоток для диска. Вставьте аудио компакт-диск (CD DA) в лоток, затем лоток закройте. Подключите устройство USB к USB-хосту на передней панели проигрывателя. Отобразится экран.
2. Переключив устройство в режим остановки, нажмите кнопку RETURN, чтобы отобразить экран перезаписи.
3. Используя кнопки ▲/▼ выберите папку, затем с помощью кнопки ENTER отметьте все файлы, предназначенные для копирования.
 - Чтобы снять отметку для копирования всех файлов, нажмите кнопку ENTER еще раз.
4. С помощью кнопки ► и ▼ выберите пункт меню START для перезаписи, а затем нажмите кнопку ENTER.

Меню перезаписи содержит 4 кнопки :

- Bitrates (Скорость передачи бит) : нажмите кнопку ENTER, чтобы выполнить изменение 128 кбит/с → 192 кбит/с → 128 кбит/с.
- Device Selection (Выбор устройства) : нажмите кнопку ENTER, чтобы выполнить переключение между устройствами (не более 4)
- Select - Unselect (Выбор - Отмена выбора) : нажмите кнопку ENTER, чтобы изменить значение Select all (Выбрать все) на Select none (Отменить выбор всех).
- Start ripping (Начало перезаписи) : нажмите кнопку ENTER, чтобы начать процесс перезаписи.

Примечание

- Чтобы вернуться в экран CDDA, нажмите кнопку RETURN еще раз.
- По завершении процесса перезаписи компакт диска проигрыватель автоматически перейдет в режим воспроизведения.
- Перезапись возможна только для аудио компакт-дисков (CDDA).
- Скорость записи составляет 2,6 x, обычной.

Воспроизведение дисков с фотографиями

1. Выберите папку
2. Нажмите кнопки ▲/▼ выберите файл снимка в меню клипов, а затем нажмите кнопку ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если не нажимать кнопки на пульте ДУ в течение 10 секунд, меню исчезнет.
- Нажмите кнопку СТОП, чтобы вернуться в меню клипов.
- При воспроизведении Kodak Picture CD, проигрыватель сразу начинает показывать фотоснимки, а не меню клипов.

Поворот

- При каждом нажатии кнопки ◀/▶ изображение поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке.
- При нажатии кнопки ▲ изображение будет отображаться зеркально в перевернутом положении.
- При нажатии кнопки ▼ изображение будет поворачиваться вправо и отображаться зеркально.

Zoom

- При каждом нажатии кнопки ENTER изображение увеличивается. Режим масштабирования : 100%, 125%, 150%, 200%.

Показ слайдов

- при нажатии кнопок Play в случае открытия файла Jpeg выполняется переключение в полноэкранный режим, и автоматически начинается показ слайдов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от размера файла время перехода к следующему изображению может отличаться от заданного интервала.
- Если не нажимать кнопки, слайд-шоу начинается автоматически с интервалом показа по умолчанию 10 сек.

Диски CD-R с файлами JPEG

- Можно воспроизводить файлы только с расширением ".jpg" и ".JPG".
- Если диск записан не полностью (сессия не закрыта), для начала воспроизведения требуется дополнительное время и, возможно, не все файлы будут воспроизведены.
- Диски CD-R с файлами JPEG можно воспроизводить только в случае, если диски записаны в формате ISO или 9660 Joliet.
- Имя файла JPEG должно состоять не более чем из 8 символов и не содержать пробелов и специальных символов (/ = +).
- Многоэссенционные диски можно воспроизводить только если они записаны с непрерывной записью. Если на многоэссенционном диске имеются пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора.
- На один компакт-диск может быть записано до 500 изображений.

- Рекомендуется использовать компакт-диски, записанные в формате Kodak Picture CD.
- При воспроизведении дисков формата Kodak Picture CD из находящихся в папке файлов фотоснимков будут воспроизводиться только файлы формата JPEG..
- Kodak Picture CD : JPEG-файлы в папке снимков могут воспроизводиться автоматически.
- Konica Picture CD : Если вы хотите просматривать фотоснимки, выберите файлы JPEG в меню клипов.
- Fuji Picture CD : Если вы хотите просматривать фотоснимки, выберите файлы JPEG в меню клипов.
- QSS Picture CD : Воспроизведение дисков QSS Picture CD невозможно.
- Если на одном диске записано более 500 файлов, могут быть воспроизведены не более 500 файлов JPEG.
- Если на одном диске имеется более 500 папок, могут быть воспроизведены файлы JPEG только из 500 папок.
- В некоторых случаях, в зависимости от условий JPEG файлов, они могут выводиться на экран телевизора либо не на полный экран, либо с недостаточным качеством.

Функции караоке

■ Функции караоке (Только DVD-C350K, C450K)

Последовательность операций

1. Подсоедините телевизор или усилитель к разъемам Mixed Audio Out.
2. Подсоедините микрофон к гнезду MIC. После подсоединения микрофона можно использовать функцию караоке.

ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА/УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ

1. Загрузите диск караоке с необходимыми песнями. Нажмите кнопку KARAOKE.
 - Нажмите кнопки KARAOKE для выбора Громкость Микрофона, а затем нажмите KARAOKE для выбора Управление кнопкам.
2. Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора необходимого элемента.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если при использовании функции караоке имеет место обратная акустическая связь (пронзительный или подвывающий звук), переместите микрофон подальше от громкоговорителей или уменьшите уровень громкости микрофона или громкоговорителей.
- При воспроизведении дисков MP3, WMA, DTS, LPCM и DVD-AUDIO функция караоке не работает.
- Если микрофон подключен, функция Digital Out (Цифровой выход) не работает.
- Звуковые сигналы с микрофона выводятся только из аналогового аудиовыхода (Analog Audio Out).
- В данной модели уровень реверберации (эха) фиксирован.
- Когда подключен микрофон, цифровой звук не выводится через коаксиальный выход.

Использование меню “Настройка”

■ Использование меню “Настройка”

Меню SETUP (“Настройка”) позволяет Вам настроить DVD-проигрыватель в соответствии с Вашими потребностями. Вы можете выбрать различные языковые настройки, установить уровень родительского контроля или даже настроить проигрыватель на тип экрана вашего ТВ.

1. Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU. Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора **Setup (Настройка)**, а затем нажмите ▼ или **ENTER**.
2. Нажмите кнопки ▲/▼ для доступа к различным функциям. Нажмите кнопку ▶ или **ENTER** для доступа к дополнительным функциям.
3. Чтобы убрать экран настройки после выполнения установок, нажмите кнопку **MENU** еще раз.

■ Настройка языка

Если вы заранее выберете предпочитаемый вами язык для меню проигрывателя, меню диска, для звукового сопровождения и субтитров, он будет автоматически использоваться каждый раз, когда вы смотрите фильм.

1. Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку **MENU**.
2. Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора **Настройка Языка** (Language Setup Page), а затем нажмите ▼ или **ENTER**.
3. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ▶ или **ENTER**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбирается желаемый язык и на экране вновь появляется меню “Настр. Языка”.
- Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.
- Если информация о выбранном языке не записана на диске, выбирается записанный на диске язык оригинала.
- Если вы хотите, чтобы по умолчанию использовался язык оригинала фильма, записанного на диске, выберите пункт меню “Оригинал” (ORIGINAL).
- Выберите пункт меню “Автоматический” (AUTOMATIC), если вы хотите, чтобы для субтитров использовался тот же язык, который вы выбрали для звукового сопровождения.
- На некоторых дисках может отсутствовать информация о том языке, который вы выбрали в качестве предпочтительного. В этом случае будет использоваться тот язык, который задан на диске в качестве языка оригинала.

■ Настройка параметров звука

Параметры аудио позволяют выполнить настройку аудиоустройства и параметров состояния звука в зависимости от используемой аудиосистемы.

1. Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.
2. Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора **Настройка Звука** (Audio Setup Page), а затем нажмите ▼ или **ENTER**.
3. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ▶ или **ENTER**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Даже когда для пункта “Субдискретизация ИКМ” выбрано состояние “Выкл”.
- С некоторых дисков через выходы цифрового сигнала выдается сигнал только с пониженной частотой дискретизации.
- При воспроизведении звука в формате DTS аналоговый сигнал на выходе отсутствует.

Настройка громкоговорителей объемного звучания (только DVD-C460)

1. Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.
2. Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора **Настройка Звука** (Audio Setup Page), а затем нажмите ▼ или ENTER.
3. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Speaker Setup**, а затем ► или ENTER.
4. Нажмите кнопки ▲/▼/◀/▶ для выбора необходимого элемента, а затем нажмите кнопку ENTER для настройки громкоговорителя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для выхода из меню настройки нажмите кнопку MENU

Настройка TEST (Тест)

Тестовые сигналы подаются на громкоговорители поочередно по часовой стрелке, начиная с левого ф

• онтального громкоговорителя. Отрегулируйте баланс каналов, чтобы уравнивать громкость тестовых сигналов, занесенных в память системы.

FRONT(L) → CENTER → FRONT(R) → SURROUND(R) → SURROUND(L) → SUBWOOFER

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы убрать с экрана меню настройки или вернуться во время настройки в экран меню, нажмите кнопку RETURN.

- Уровень тестового выходного сигнала на сабвуфер ниже, чем на другие громкоговорители.
- Логотип системы MPEG Multichannel является торговым знаком, зарегистрированным фирмой PHILIPS Corporation.
- Если вы установите для фронтальных (Л, П) настройку "Малый", для громкоговорителя LFE (Сабвуфер) автоматически устанавливается настройка "Вкл."

Сделано по лицензии фирмы Dolby Laboratories. "Dolby" и символ D являются фирменными знаками Dolby Laboratories.

"DTS" и "DTS Digital Out" являются товарными знаками фирмы Digital Theater Systems, Inc.

Настройка параметров изображения

Параметры дисплея позволяют установить различные видеофункции проигрывателя.

1. Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.
2. Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора **Настройка изображения** (Display Setup Page), а затем нажмите ▼ или ENTER.
3. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ► или ENTER.

- См. руководство пользователя телевизора, чтобы определить, поддерживает ли телевизор функцию прогрессивной развертки. Если функция прогрессивной развертки поддерживается, то при ее настройке в системе меню телевизора следуйте инструкциям руководства пользователя телевизора.
- Если выход Video установлен неправильно, экран может заблокироваться.
- При изменении разрешения во время воспроизведения может потребоваться несколько секунд, прежде чем появится нормальное изображение.

Настройка уровня родительского контроля

Функция "Уровень родительского контроля" действует для DVD-дисков, на которых закодирована информация о возрастной категории - что помогает вам контролировать типы DVD-дисков, которые смотрит ваша семья. Диски разделяются максимум на 8 возрастных категорий, которым соответствуют уровни родительского контроля.

Настройка возрастной категории (рейтинга)

1. Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.
3. Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора **Родительский Контроль** (Parental Setup Page), а затем нажмите ▼ или ENTER.
3. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Родительский (Parental)/ Пароль (Password)**, а затем нажмите ► или ENTER.
4. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Возрастная категория** (Rating Level), а затем нажмите ENTER. Напр.) Установить детский.
5. Введите ваш пароль. В первый раз введите 0000. Затем введите новый пароль. Для активации функции родительского контроля новой числовой пароль должен отличаться от 0000. Затем введите новый пароль еще раз..

ПРИМЕЧАНИЕ

- ① детский.
- ② G (Общая аудитория) : для просмотра в любом возрасте.
- ③ PG (Рекомендуется контроль со стороны родителей): Некоторые записи непредназначены для просмотра маленькими детям.
- ④ PG 13 (Настоятельное предостережение родителям): Некоторые записи не предназначены для просмотра детьми младше 13 лет.
- ⑤ PGR ((Рекомендовано смотреть с родителями): родители или опекуны решают, может ли ребенок просматривать данные записи.
- ⑥ R (Детям не рекомендуется): дети младше 17 лет допускаются для просмотра только со взрослыми.
- ⑦ NC17 (NC-17) : 17-летние подростки и дети младше 17 лет к просмотру не допускаются.
- ⑧ взрослый
- Если вы забыли пароль, см. раздел "Восстановление пароля" в руководстве по устранению неисправностей.

Настройка DivX

1. Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.
2. Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора **управление DivX страница**, а затем ▼ или ENTER.
3. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ► или ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При нажатии кнопки OK меню настройки на экране исчезнет.
- Доступ к элементу DivX возможен только в режиме остановки.

Справочные данные

Руководство по устранению проблем

Перед обращением в сервисный центр (для устранения) проверьте следующее.

Проблема	Ваши действия
Не воспроизводится 5.1 каналный звук	5.1 каналный звук воспроизводится только при выполнении следующих условий:1) DVD-проигрыватель соединен с соответствующим усилителем2) На диске записан 5.1 каналный звук. - Проверьте, есть ли на воспроизводимом диске маркировка "Dolby5.1 ch".. - Проверьте, правильно ли выполнены соединения с вашей акустической системой и правильно ли она работает. - Был ли выбран в меню SETUP для Цифрового выхода режим"Битовый поток"?
Экран заблокирован	Нажимайте кнопку  /  в течение не менее 5 секунд при отсутствии диска в проигрывателе. Все параметры будут сброшены к заводским настройкам.
Вы забыли пароль	Нажимайте кнопку  /  в течение не менее 5 секунд при отсутствии диска в проигрывателе. Все параметры, включая пароль, будут сброшены к заводским настройкам. Используйте эту функцию только в случае крайней необходимости.

Технические характеристики

Общие	Источник питания	110-240 В переменного тока - 50/60 Гц
	Масса	DVD-C450K/C460 : 1.5 кг DVD-C350/C360/C350K : 1.2 кг
	Потребляемая мощность	6 Вт
	Габаритные размеры	DVD-C450K/C460 : Ширина 430 мм X Глубина 207 мм X Высота 42 мм DVD-C350/C360/C350K : Ширина 360 мм X Глубина 207 мм X Высота 42 мм
	Рабочий диапазон температур	+5°C ~ 35°C
	Рабочий диапазон влажности	10 % ~ 75 %
Выход видео	Разъем SCART	R (Красный) : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом) G (Зеленый) : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом) B (Синий) : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Полный ТВ сигнал : 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом)
	Компонентный видеосигнал	Y : 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Pr : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Pb : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом)
Выход аудио	Входной разъем	RCA, SCART
	Максимальный уровень входа	2Vrms
	Частотная характеристика	20 Гц - 20 кГц
	Цифровой аудиовход	Коаксиальный (S/PDIF)
	5.1 канала (DVD-C460)	F/L, F/R, R/L, R/R, CT, S/W

Memo

Memo



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежность или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для

соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Данный прибор изготовлен :

Производитель: «Самсунг Электроникс Индонезия», Жи, Жабабека Рая Блок F29-33, Сихаранг, Бекаси 17530, Индонезия
Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», 125099, Россия, Москва, Б. Неглинковский переулок, 1, стр.2

Подлежит использованию по назначению в
нормальных условиях
Срок службы: 7 лет

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Region	Area	Contact Center ☎	Web Site
North America	Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
	Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	Brazil	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
	Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	Honduras	800-7919267	www.samsung.com/latin
	Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
Latin America	El Salvador	800-6225	www.samsung.com/latin
	Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	Panama	800-7267	www.samsung.com/latin
	Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
	Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	Colombia	01-8000112112	www.samsung.com.co
	Belgium	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch)
Europe	Czech Republic	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Denmark	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
	Finland	3045227 515	www.samsung.com/fi
	France	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	Germany	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
	Italy	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
	Luxembourg	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	Norway	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
CIS	Poland	0 801 1 SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	Portugal	80000-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
	Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
	Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Eire	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	Austria	0810-SAMSUNG (7267864, € 0,07/min)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0,08/min)	www.samsung.com/ch
	Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ch/kr (French)
Asia Pacific	Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	
	Tadikistan	8-10-800-500-55-500	
	Ukraine	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	Belarus	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ua_ru
	Moldova	00-800-500-55-500	
	Lithuania	8-800-717777	www.samsung.com/lt
	Latvia	8000-7267	www.samsung.com/lv
	Estonia	800-7267	www.samsung.com/ee
Middle East & Africa	Australia	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	China	400-910-5858; 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	Hong Kong	3698-4698	www.samsung.com/hk_en/
	India	3036 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
	Indonesia	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	Japan	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
	Thailand	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr
	South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae



SAMSUNG

DVD-C460
DVD-C450K
DVD-C360
DVD-C350K
DVD-C350

DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

посібник користувача

уявіть МОЖЛИВОСТІ

Дякуємо за покупку цього продукту Samsung.
Щоб отримати більш повне обслуговування,
зареєструйте продукт за адресою:

www.samsung.com/global/register



AK68-01917A(01)



Заходи безпеки

1. Налаштування

- Робочу напругу вказано на наклейці ззаду програвача.
- Встановлюйте програвач у шафці таким чином, щоб між стінками та пристроєм залишалося достатньо простору для вентиляції (7-10 см). Не перекривайте вентиляційні отвори на жодному електронному пристрої, щоб не зашкодити циркуляції повітря.
- Не закривайте лоток для диску вручну.
- Не ставте пристрій один на другий.
- Обов'язково вимкніть всі пристрої перед тим, як переносити програвач.
- Перед під'єднанням до програвача інших пристроїв обов'язково вимкніть їх.
- Після користування обов'язково виймайте диск і виймайте програвач, особливо, якщо він не використовувався протягом тривалого часу.
- Штепсель використовується у якості пристрою від'єднання і повинен бути доступним для подальшої операції у будь-який час.

2. Особиста безпека

- Пристрій використовує лазер. Використання засобів керування, налагодження чи виконання функцій інших, ніж передбачено даною інструкцією, може спричинити шкідливе радіаційне опромінення.
- Не відкривайте кришки і не ремонтуйте виріб самостійно. Обслуговування пристрою повинні виконувати кваліфіковані технічні працівники.

3. Застереження

- Програвач призначено для домашнього, а не промислового використання. Використовуйте виріб лише для особистих потреб.
- Недопустимі є потрапляння рідини на апарат, а також не можна розмішувати на апараті такі об'єкти з рідиною, як вази.
- На нормальну роботу програвача можуть впливати зовнішні фактори, такі як блискавка чи статична напруга. У такому випадку вимкніть і увімкніть програвач знову за допомогою кнопки POWER або від'єднайте і знову підключіть кабель живлення до джерела змінного струму. Програвач працюватиме нормально.
- Програвач може не працювати коректно, якщо внаслідок раптових змін температури всередині утворився конденсат. У такому разі залиште програвач у приміщенні з кімнатною

температурою, поки його внутрішні частини висохнуть, і він почне нормально функціонувати.

4. Диск

- Не чистіть диски за допомогою розпилювачів для стирання написів, бензину, роздріжувачів чи інших летючих розчинників, які можуть пошкодити поверхню диску.
- Не торкайтеся робочої поверхні диску. Тримайте диск за краї або за один край і отвір в центрі диску.
- Обережно витирайте забруднення; ніколи не тріть поверхню диску.

5. Інформація про вплив на довкілля

- Батарея, що використовується у цьому пристрої, містить хімічні речовини, шкідливі для довкілля.
- Тому батареї слід утилізувати належним чином, відповідно до федеральних, державних та місцевих норм.

Виріб, до якого додається цей посібник користувача, ліцензований згідно відповідних прав на інтелектуальну власність відповідних третіх сторін. Умови ліцензії обмежені до приватного некомерційного використання ліцензованого комерційними споживачами. Жодні права на використання ліцензованого не надаються. Ліцензія не розповсюджується на жоден виріб, крім даного, і не поширюється на жоден неліцензійний виріб чи технологічний процес згідно стандартів ISO/OUR 11172-3 чи ISO/OUR 13818-3, що використовується чи продається разом з даним виробом. Ліцензія розповсюджується лише на використання виробу для кодування та розкодування звукових файлів згідно стандартів ISO/OUR 11172-3 чи ISO/OUR 13818-3. Ця ліцензія не надає жодних прав на використання характеристик чи функцій виробу, які не відповідають стандартам ISO/OUR 11172-3 чи ISO/OUR 13818-3.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ, НАЛАГОДЖЕННЯ ЧИ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ІНШИХ, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ДАНОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ, МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ШКІДЛИВЕ РАДІАЦІЙНЕ ОПРОМІНЕННЯ.

Зміст

Заходи безпеки	2
Налаштування	
Загальні характеристики	2
Опис	3
Огляд пульта дистанційного керування	4
Під'єднання	
Вибір під'єднання	4
Базові функції	
Програвання диску	6
Використання функцій пошуку та пропускання	6
Використання функцій дисплею	6
Використання меню диску і заголовку / меню тому	6
Повторне відтворення	6
Уповільнене відтворення	7
Розширені функції	
Налаштування пропорцій (EZ VIEW)	7
Вибір мови звучання	7
Вибір мови субтитрів	7
Зміна кута камери	7
Використання функції закладки	7
Використання функцій масштабування	8

Меню клінін для MP3/WMA/JPEG/MPEG4/ CD Audio	8
Вибір папки	8
Відтворення файлів MP3/WMA/CD Audio	8
Відтворення файлів MPEG4	9
Відтворення файлів медіа за допомогою функції USB Host (лише DVD-C360, C450K, C460)	9
Копіювання диска (лише DVD-C360, C450K, C460)	10
Програвання компакт-дисків із зображеннями	10
Функції караске	
Функції караске (лише DVD-C350K, C450K)	11
Меню зміни налаштувань	
Використання меню налаштувань	11
Налаштування мовних характеристик	11
Налаштування параметрів звуку	11
Налаштування параметрів відображення	12
Налаштування батьківського контролю	12
Налаштування DivX	12
Довідкова інформація	
Усунення несправностей	13
Специфікації	13

Налаштування

Загальні характеристики

Прекрасний звук

Технологія Dolby Digital, розроблена компанією Dolby Laboratories, забезпечує кришталеву чисте відтворення звуку.

Екран

Можна переглядати зображення як у звичайному, так і в широкому форматі (16:9).

Сповіднений режим

Важливі фрагменти можна переглядати у сповільненому режимі.

Батьківський контроль (DVD)

Функція батьківського контролю дозволяє встановити необхідний рівень захисту для унеможливлення перегляду дітьми шкідливих фільмів (жорстоких, фільмів для дорослих тощо).

Різноманітні функції екранного меню

Переглядаючи фільм, можна вибирати різні мови (звук/субтитри) та кути екрану.

Послідовна розгортка

Завдяки системі послідовної розгортки створюється покращене зображення із вдвічі більшою кількістю рядків, ніж у звичайному

черезрядковому зображенні.

EZ VIEW (DVD)

Функція зручного перегляду дозволяє пристосувати зображення до розмірів екрану телевізора (16:9 чи 4:3).

Переглядач цифрових фотографій (JPEG)

Можна переглядати цифрові фотографії на екрані телевізора.

Повторення

Можна повторити пісню чи фільм, просто натиснувши клавішу REPEAT.

MP3/WMA

Цей пристрій дозволяє програвати диски з файлами у форматі MP3/WMA.

MPEG4

Цей пристрій може відтворювати фрагменти у форматі MPEG4 в файлах AVI..

Копіювання диска

(лише DVD-C360, C450K, C460)
Ця функція дозволяє копіювати аудіофайли з диска на пристрій USB у форматі MP3. (Лише аудіокомпакт-диск (CD DA).

Примітка

- Диски, які не можна відтворювати на цьому програвачі.
 - DVD-ROM
 - CD-ROM
 - CDI
 - Super Audio CD (крім шару CD)
 - З дисків CDG відтворюється лише звук без зображення.
- Можливість відтворення може залежати від умов запису.
- DVD-R, +R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW (відео режим)
- Пристрій може не відтворювати деякі диски CD-R, CD-RW та DVD-R через тип диску чи умови запису.

ЗАХИСТ ВІД КОПІЮВАННЯ

Багато дисків DVD кодується для захисту від копіювання. Тому DVD-програвач необхідний під'єднувати безпосередньо до телевізора, а не до відеоманітофона. Якщо програвач під'єднати до відеоманітофона, зображення із захищеного від копіювання DVD-диску буде спотворене.

У даному виробі використана технологія захисту авторських прав, що захищена пунктами ряду патентів США та іншими правами на інтелектуальну власність

Позначення на дисках

	Цифровий код регіону відтворення
	Система трансляції PAL, поширена у Великій Британії, Франції, Німеччині тощо.
	Диск із звуком стандарту Dolby Digital
	Диск із стереозвуком
	Цифровий аудіо-диск
	Диск із звуком стандарту DTS
	Диск із записом у форматі MP3

корпорації Macrovision та інших власників відповідних прав. Для використання цієї технології захисту авторських прав необхідний дозвіл корпорації Macrovision, і її використання призначене для домашнього та іншого обмеженого перегляду, крім випадків, для яких отримано інші повноваження від корпорації Macrovision. Інженерний аналіз та розбирання виробу заборонені.

ВИХІДНИЙ СИГНАЛ ІЗ ПОСЛІДОВНОГО РОЗГОРТКОЮ (576p)

"КОРИСТУВАЧАМ СЛІД ВЗЯТИ ДО УВАГИ, ЩО НЕ ВСІ ТЕЛЕПРИЙМАЧІ З СИСТЕМОЮ ВИСОКОЇ ЧІТКОСТІ Є ПОВНІСТЮ СУМІСНИМИ З ДАНИМ ПРИСТРОЄМ І В ЗОБРАЖЕННІ МОЖУТЬ ВИНΙΚАТИ ПЕРЕШКОДИ; У РАЗІ ВИНΙΚНЕННЯ ПРОБЛЕМ ІЗ ПЕРЕГЛЯДОМ ЗОБРАЖЕННЯ В РЕЖИМІ ПОСЛІДОВНОЇ РОЗГОРТКИ 576 РЯДКІВ, РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПЕРЕКЛЮЧИТИ ПІД'ЄДНАННЯ НА ВИХІД СТАН ДАРТНОЇ ЧІТКОСТІ. ЯКЩО У ВАС ВИНΙΚАЮТЬ ПИТАННЯ ЩОДО СУМІСНОСТІ ТЕЛЕПРИЙМАЧА З ЦЬОЮ МОДЕЛЛЮ DVD-ПРОГРАВАЧА В РЕЖИМАХ 576p, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ КОРИСТУВАЧІВ SAMSUNG."

Цифровий код регіону

Як DVD-програвачу, так і дискам призначається цифровий код за регіоном. Для відтворення дисків ці регіональні коди повинні співпадати. Якщо код пристрою не співпадає з кодом диску, диск не буде програватися.

Цифровий регіональний код програвача знаходиться на його задній панелі.

Сертифікація DivX

DivX, DivX Certified, та відповідні логотипи є торговельними знаками компанії DivXNetworks, Inc і використовуються згідно ліцензії. DivX сертифікований для відтворення відео DivX.




Опис

Елементи керування на передній панелі


DVD-C460




DVD-C450K




DVD-C360



DVD-C350K



DVD-C350



1. ЛОТОК ДЛЯ ДИСКУ

Сюди вставляється диск.

2. ДИСПЛЕЙ

Тут відображаються індикатори роботи.

3. OPEN/CLOSE/ СТОП (▲)

Щоб відкрити чи закрити лоток диску, натисніть цю кнопку

4. СТОП (■)

(лише DVD-C450K, C460)
натисніть цю кнопку

5. ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (⏮)

Розпочинає або призупиняє відтворення з диску.

6. POWER ON/OFF (⏻)

Увімкніть/вимкніть для увімкнення/вимкнення плеєра.

7. USB HOST

(лише DVD-C360, C450K, C460)

Використовується для підключення цифрової фотокамери, MP3 плеєра, карток пам'яті, пристроїв для читання карток пам'яті чи інших знімних запам'ятовуючих пристроїв.

8. МІКРОФОН 1/2

(лише DVD-C350K, C450K)


Для використання функцій караоке підключіть

9. ГУЧНІСТЬ МІКРОФОНА

(лише DVD-C450K)

Регулює рівень гучності мікрофона. Щоб користатись кнопкою, натисніть її. Регулювання гучності здійснюється поворотом вліво або вправо.

Огляд пульта дистанційного керування



1. Кнопка DVD-POWER

Вмикає або вимикає живлення.

2. Кнопка REPEAT

Дозволяє повторити відтворення тому, розділу, доріжки чи диску.

3. Кнопка DISC MENU

Викликає меню диску.

4. Кнопка BOOKMARK

Швидкий пошук розділів із закладками на дисках DVD.

5. Кнопки SEARCH (◀▶)

Дозволяють здійснювати пошук вперед/назад на диску.

6. Кнопка СТОП (■)

Використовуються для пропускання тому, розділу або доріжки.

7. Кнопки SKIP (◀▶)

Використовуються для пропускання тому, розділу або доріжки.

8. Кнопка MENU

Викликає меню DVD-програвача.

9. Кнопки ENTER / ▲ ▼ ◀ ▶

Ця кнопка працює як перемикач.

10. Кнопка ◀ / AUDIO

Використовується для виклику різних звукових функцій на диску.

11. Кнопка INFO

Відображає поточний режим

диску.

12. Кнопка OPEN/CLOSE (▲)

Служить для відкривання та закривання лотка диску.

13. Кнопка REPEAT A-B

Дозволяє повторити відтворення певного проміжку на диску, від точки A до точки B.

14. Кнопка USB

Викликає меню DVD-програвача.

15. Кнопка VIDEO SEL. (вибір відео)

Для вибору вихідного формату відео.

16. Кнопка ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (⏮)

Розпочинає або призупиняє відтворення з диску.

17. Кнопка ▲ / SUBTITLE

Повертає до попереднього меню.

18. Кнопка RETURN

Повертає до попереднього меню.

19. Кнопка ▶ / меню тому

Використовується для вибирання функцій караоке.


20. Кнопка ▼ / KARAOKE

(лише DVD-C450K)
Використовується для вибирання функцій караоке.

21. Кнопка CANCEL

Використовується, щоб прибрати меню чи відображення стану з екрану.

DVD-C350K
DVD-C350



1. Кнопка DVD-POWER

2. Кнопка REPEAT

Дозволяє повторити відтворення тому, розділу, доріжки чи диску.

3. Кнопка DISC MENU

Викликає меню диску

4. Кнопка BOOKMARK

Швидкий пошук розділів із закладками на дисках DVD.

5. Кнопка СТОП (■)

6. Кнопка SKIP (◀▶)

Використовуються для пропускання тому, розділу або доріжки.

7. Кнопка MENU

Викликає меню диску.

8. Кнопки ENTER / ▲ ▼ ◀ ▶

Ця кнопка працює як перемикач.

9. Кнопка AUDIO (◀)

Використовується для виклику різних звукових функцій на диску.

10. Кнопка INFO

Відображає поточний режим диску

11. Кнопки OPEN/CLOSE (▲)

Служить для відкривання та закривання лотка диску.

12. Кнопка REPEAT A-B

Дозволяє повторити відтворення певного проміжку на диску, від точки A до точки B.

відтворення певного проміжку на диску, від точки A до точки B.

13. Кнопка ZOOM

(масштабування)
Для збільшення зображення з DVD

14. Кнопка VIDEO SEL.

(вибір відео)
Для вибору вихідного формату відео.

15. Кнопки SEARCH / (◀▶)

Дозволяють здійснювати пошук вперед/назад на диску

16. Кнопка ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (⏮)

Розпочинає або призупиняє відтворення з диску.

17. Кнопка SUBTITLE (▲)

Повертає до попереднього меню.

18. Кнопка RETURN

Повертає до попереднього меню.

19. Кнопка меню тому (▶)

Використовується для вибирання функцій караоке.

20. Кнопка CANCEL

Використовується, щоб прибрати меню чи відображення стану з екрану.

Під'єднання

Вибір під'єднання

Перш ніж під'єднати DVD-програвач

- Перед під'єднанням або від'єднанням будь-яких кабелів завжди вимикайте програвач, телевізор та інші пристрої.
- Дивіться додаткову інформацію про пристрої, які під'єднуються (наприклад, телевізор), у посібниках користувача для цих пристроїв.

А. Під'єднання до телевізора (SCART)

- За допомогою scart кабелів з'єднайте роз'єми SCART на задній панелі програвача DVD з роз'ємами SCART IN телевізора.
- Увімкніть DVD-програвач і телевізор.
- Натисніть на кнопку пошуку сигналу на пульті дистанційного керування телевізора, поки на екрані не з'явиться відеосигнал з DVD-програвача.

В. Під'єднання до телевізора (відео CVBS)

- За допомогою відео/аудіо кабелів з'єднайте роз'єми ВИХІД ВІДЕО (жовтий) / АУДІО (червоний та білий) на задній панелі програвача DVD з роз'ємами ВХІД ВІДЕО (жовтий) / АУДІО (червоний та білий) телевізора.
- Увімкніть DVD-програвач і телевізор.
- Натисніть на кнопку пошуку сигналу на пульті дистанційного керування телевізора, поки на екрані не з'явиться відеосигнал з DVD-програвача.

Примітка

- Якщо аудіо кабель проходить надто близько до кабелю живлення, це може спричинити появу шумів.
- Якщо потрібно під'єднати підсилювач, дивіться вказівки на сторінці про під'єднання підсилювача.
- Кількість та розташування роз'ємів можуть бути різними для різних телевізорів. Дивіться, будь ласка, посібник користувача телевізора.
- Якщо аудіо вхід телевізора має лише один роз'єм, під'єднайте його до [лівого] (білого) роз'єму [АУДИО ВИХОДУ] DVD-програвача.
- Якщо натиснути кнопку VIDEO SEL., коли DVD-програвач знаходиться в режимі зупинки або коли диск відсутній, режим відеовиходу змінюється в наступній послідовності: (Ч-СКАН → П-СКАН → SKART-RGB → SKART-CVBS)

С. Під'єднання до звукової системи (2-канальний підсилювач, підсилювач з декодером Dolby Digital, MPEG2 або DTS)


- За допомогою відео та аудіо кабелів з'єднайте роз'єми **АУДІОВИХІД** (червоний та білий) Під'єднайте 5.1-канальний вихід (передній L-R) на задній панелі DVD-плеєра до з роз'ємами **АУДІОВИХІД** (червоний та білий) підсилювача.
- Якщо використовується коаксіальний кабель (не входить в комплект), з'єднайте роз'єм **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** на задній панелі програвача з роз'ємом **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** підсилювача.
- За допомогою відеокабелю (і-в) з'єднайте роз'єми **VIDEO OUT** на задній панелі програвача з роз'ємами **VIDEO IN** телевізора
- Увімкніть DVD-програвач, телевізор та підсилювач.
- Натисніть відповідну кнопку вибору джерела вхідного сигналу підсилювача і виберіть зовнішній вхідний сигнал, щоб почути звук з DVD-програвача. Для встановлення джерела вхідного сигналу на підсилювачі дивіться вказівки у посібнику користувача, що додається до нього.

Д. Під'єднання до телевізора (черезрядковий режим/послідовний режим)

- За допомогою компонентного відеокабелю з'єднайте роз'єм **COMPONENT VIDEO OUT** на задній панелі програвача з роз'ємом **COMPONENT IN** телевізора.
- За допомогою відео та аудіо кабелів з'єднайте роз'єми **АУДІОВИХІД** (червоний та білий) на задній панелі програвача DVD 3. роз'ємами **АУДІОВИХІД** (червоний та білий) телевізора. Увімкніть DVD-програвач і телевізор.
- Натисніть на кнопку пошуку сигналу на пульті дистанційного керування телевізора, поки на екрані не з'явиться компонентний сигнал з DVD-програвача.
- В меню налаштування зображення встановіть відеовихід **Компонент (Ч-СКАН / П-СКАН)**.


Примітка

- Що таке "послідовна розгортка"?
В режимі послідовної розгортки відеозображення має вдвічі більше рядків, ніж у черезрядковому режимі. Послідовна розгортка забезпечує вищу якість і кращу чистоту зображення.
- Компонентне відео не відображається, якщо в і вибираєте "Scart-RGB", натиснувши на пульт дистанційного керування кнопку вибору відео.



Е. Під'єднання до аналогового підсилювача 5.1CH (лише DVD-C460)

- За використання аудіокабелів для аналогового підсилювача 5.1 CH (не входить до стандартного комплекту) підключіть термінали **АНАЛОГОВИЙ АУДІОВИХІД 5.1CH** на задній частині DVD-програвача до терміналів **АНАЛОГОВИЙ АУДІОВИХІД 5.1CH** аналогового підсилювача 5.1CH.
- За допомогою відеокабелю (і-в) з'єднайте роз'єми **VIDEO** на задній панелі програвача з роз'ємами **VIDEO** телевізора, як описано.
- Увімкніть DVD-програвач, телевізор та підсилювач. Аналоговий підсилювач 5.1ch
- Щоб отримати звук з DVD-програвача, натисніть кнопку вибору вхідного сигналу на підсилювачі та виберіть зовнішній вхід. Докладно про налаштування аудіовиходу див. посібник користувача до підсилювача.



Базові функції

Програвання диску

Перед програванням

- Увімкніть телевизор і за допомогою пульта дистанційного керування виберіть відповідне джерело вхідного відеосигналу.
- Якщо під'єднана зовнішня звукова система, увімкніть її і виберіть відповідне джерело вхідного аудіосигналу.

Коли програвач увімкнено в мережу живлення, при першому натисненні кнопки DVD POWER з'явиться цей екран. Щоб вибрати мову, натисніть кнопку з відповідною ▲/▼ потім натисніть кнопку ENTER. (Цей екран з'являється лише після першого увімкнення програвача в мережу живлення.) Якщо мова в екрані запуску не встановлена, параметри можуть змінюватися кожного разу, коли Ви вмикаєте чи вимикаєте живлення. Тому перевірте, чи вибрано потрібну мову. Щоб змінити вибрану мову меню, натисніть кнопку ■ / ▲ на передній панелі пристрою і утримуйте її понад 5 секунд, коли в пристрої немає диску. Тоді знову з'явиться вікно SELECT MENU LANGUAGE, в якому можна змінити обрану мову.

Використання функцій пошуку та пропускання

Під час відтворення можна здійснювати швидкий пошук у розділі чи доріжці і за допомогою функції ПРОПУСКАННЯ швидко перейти до наступного вибраного елемента.

Пошук у розділі або доріжці

Під час відтворення натисніть і утримуйте кнопку SEARCH (◀◀ або ▶▶) на пульті ДК довше 1 сек.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Примітка

- Швидкість, вибрана цією функцією, може відрізнитися від реальної швидкості відтворення.
- Звук в режимі пошуку не відтворюється (крім CD).

Пропускання доріжок

Під час відтворення натисніть кнопку SKIP (◀◀ або ▶▶).

- Під час програвання DVD-диску кнопка SKIP (▶▶) використовується для переходу до наступного розділу. Внаслідок натиснення кнопки SKIP (◀◀) відбувається перехід на початок розділу. Внаслідок повторного натиснення цієї кнопки відбувається перехід на початок попереднього розділу.
- Під час програвання компакт-диску, кнопки SKIP (▶▶) виконує перехід до наступної доріжки. Внаслідок натиснення кнопки SKIP (◀◀) відбувається перехід на початок доріжки. Внаслідок повторного натиснення цієї кнопки відбувається перехід на початок попередньої доріжки.

Використання функцій дисплею

Відтворення DVD/MPEG4

1. Під час відтворення натисніть кнопку INFO на пульті ДК.
2. Виберіть потрібний елемент за допомогою кнопок ▲/▼
3. Для вибору потрібного налаштування натискайте кнопки ◀/▶, потім натисніть кнопку ENTER.
4. Щоб приховати вікно, знову натисніть кнопку INFO.

Примітка



Служить для доступу до потрібного тому, коли на диску їх декілька. Наприклад, якщо на DVD-диску записано більше одного фільму, кожен з них буде визначено.



Більшість DVD-дисків поділено на розділи так, щоб було легше знайти потрібний момент.



Дозволяє почати відтворення фільму з потрібного моменту часу. Необхідно ввести час початку в якості орієнтури. На деяких дисках функція пошуку за часом не працює.



Стосується мов субтитрів, що наявні на диску. Можна вибрати мову субтитрів або зовсім їх вимкнути з екрану, якщо забажаєте. На DVD-диску може бути до 32 різних комплектів субтитрів.



Введіть і натискайте кнопки ◀/▶ щоб вибрати бажану функцію Audio, Angle, Bookmark або EZ View і збільшення. Стосується мови звукової доріжки фільму. У даному прикладі звукова доріжка відтворюється англійською у системі 5.1 каналів. На DVD-диску може бути до восьми різних звукових доріжок. Деякі DVD-диски мають більше кутівих функцій, виходячи із будь-якого зображення. Функція Bookmark полегшує іприскорює пошук звукової доріжки або розділу на DVD. Функція EZ View використовується для змінення співвідношення розмірів DVD-зображення. Функція ZOOM використовується для збільшення зображення з DVD.

Використання меню диску і Заголовку / меню тому

Під час відтворення DVD-диску натисніть кнопку Disc Menu/Title Menu на пульті ДК.

Примітка

- Залежно від типу диска, Disc Menu (Меню диску)/ Title Menu (Меню тому) може не працювати.
- Скористатися Disc Menu (Меню диску)/можна також за допомогою кнопки DISC MENU на пульті ДК.
- Title Menu (Меню тому) відображається лише за умови наявності на диску принаймні двох томів.

Повторне відтворення

Повторення поточної доріжки, розділу, Фільм, Диск, вибраного проміжку (від A до B), або усього диску.

Відтворення DVD

Щоб вибрати Chapter (Розділ), Title (Фільм), Disc (Диск) або Repeat:Off (повтор вкл) натискайте кнопки REPEAT.

- DVD повторює відтворення по частинах таназвах заголовків
- Chapter (Розділ) : повторює відтворюваний розділ.
- Title (Фільм) : повторює відтворюваний том.
- Disc (Диск) : повторює відтворюваний диск.

Використання функції повторення від A до B

1. Натисніть кнопку REPEAT A-B в тому місці, з якого потрібно почати повторення (A).
2. Натисніть кнопку REPEAT A-B в тому місці, в якому потрібно закінчити повторення (B).
3. Для повернення до звичайного відтворення натисніть кнопку ПОВТОР A-B, поки на дисплеї не з'явиться Повтор : Вимкнути

Примітка

- Функція повторення від A до B не дозволяє встановити пункт (B) ближче, ніж через 5 секунд відтворення від пункту (A).
- Залежно від типу диска, функція повторення може не працювати.

Уповільнене відтворення

Ця функція дозволяє повторити у сповільненому режимі сцени спортивних вправ, танців, гри на музичних інструментах тощо для докладнішого їх вивчення.

Відтворення DVD

1. Під час відтворення натисніть кнопку **ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА** (▶||).
2. Натисніть і утримуйте кнопку **SEARCH** (▶▶), щоб вибрати швидкість відтворення між 1/2, 1/4, 1/8 і 1/16 звичайної в режимі PAUSE.

Розширені функції

Налаштування пропорцій (EZ VIEW)

Для відтворення з використанням пропорцій (DVD)

1. Під час відтворення натисніть кнопку **INFO** на пульті ДК.
2. За допомогою кнопок ◀/▼ виберіть пункт **Shortcut**, потім натисніть **ENTER**.
3. За допомогою кнопок ◀/▶ виберіть пункт **EZ View**, потім натисніть **ENTER**.
 - При кожному натисканні кнопки ◀/▶ озмір екрана змінюється. Графіка розмірів вікна й списки послідовності зміни розміру зазначені в наступному стовпці.

телевізор з екраном 16:9

Для дисків із записом в форматі 16:9

- Широкий екран (Wide Screen)
- На весь екран (Screen Fit)
- На зкран с увелич. (Zoom Fit)

Для дисків із записом в форматі 4:3

- Норм. широкий (Normal Wide)
- На весь екран (Screen Fit)
- На зкран с увелич. (Zoom Fit)
- На всю высоту (Vertical Fit)

телевізор з екраном 4:3

Для дисків із записом в форматі 16:9

- Рамка 4:3 (4:3 Letter Box)
- Кадровання 4:3 (4:3 Pan Scan)
- На весь екран (Screen Fit)
- На зкран с увелич. (Zoom Fit)

Для дисків із записом в форматі 4:3

- Нормальний зкран (Normal Screen)
- На весь екран (Screen Fit)
- На зкран с увелич. (Zoom Fit)

Примітка

Ця функція може давати різний результат для різних типів дисків.

Вибір мови звучання

За допомогою кнопки **AUDIO** (◀) можна швидко і легко вибрати бажану мову звучання.

Використання кнопки **AUDIO** (DVD/MPEG4)

1. Натисніть кнопку ◀/AUDIO. Із кожним натисненням кнопки параметри звучання змінюватимуться. Мова звучання відображається абревіатурами. Для вибору потрібного звучання для MPEG4 натисніть декілька разів кнопку ◀/Audio (аудіо) на вашому пульті дистанційного керування, а потім **ENTER**.

Примітка

- Ця функція залежить від того, які мови звучання були записані на диску, та може не працювати.
- На DVD-диску може бути до 8 різних мов звучання.
- Щоб щоразу, коли відтворюється DVD-диск, вибирати ту саму мову звучання, дивіться розділ "Використання мови звучання".

Вибір мови субтитрів

За допомогою кнопки **SUBTITLE** (▲) можна швидко і легко вибрати бажану мову субтитрів.

Використання кнопки **SUBTITLE** (DVD/MPEG4)

1. Натисніть кнопку ▲/SUBTITLE. Із кожним натисненням кнопки субтитри змінюватимуться. Мова субтитрів відображається
2. Щоб прибрати з екрану піктограму **SUBTITLE**, Натисніть кнопку ▲/SUBTITLE.

Примітка

- Для деяких DVD-дисків необхідно змінити мову субтитрів в Disc Menu (Меню диску). Натисніть кнопку **DISC MENU**.
- Ця функція залежить від того, якими мовами на диску були записані субтитри, та може не працювати з деякими DVD-дисками.
- На DVD-диску може бути до 32 комплектів субтитрів різними мовами.
- Щоб щоразу, коли відтворюється DVD-диск, вибирати ту саму мову субтитрів, дивіться розділ "Використання мови субтитрів".

Зміна кута камери

Якщо на DVD-диску записано декілька варіантів зйомки однієї сцени під різними кутами, можна скористатися функцією **ANGLE**.

Використання кнопки **ANGLE** (DVD)

Якщо на диску записано декілька варіантів зйомки під різними кутами, на екрані з'явиться напис **ANGLE**.

1. Під час відтворення натисніть кнопку **INFO** на пульті ДК.
2. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт **Shortcut**, потім натисніть **ENTER**.
3. За допомогою кнопок ◀/▶ виберіть пункт **Angle**, потім натисніть **ENTER**.
4. Натисніть кнопки ◀/▶ на пульті дистанційного керування для вибору потрібного кута відображення.

Примітка

Якщо на диску записано лише один кут зйомки, ця функція не працює. На даний час дуже мало дисків підтримують цю функцію.

Використання функції закладки

Ця функція дозволяє залишати закладки на дисках DVD щоб пізніше можна було легко знайти потрібний момент.

Використання функції закладки (DVD)

1. Під час відтворення натисніть кнопку **INFO** на пульті ДК.
2. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт **Shortcut**, потім натисніть **ENTER**.
3. За допомогою кнопок ◀/▶ виберіть пункт **Закладка**, потім натисніть **ENTER**.
4. Коли на екрані з'явиться сцена, яку Ви бажаєте позначити, натисніть кнопку **ENTER**. Можна залишити не більше трьох закладок на диску одночасно.

Примітка

- Залежно від типу диска, функція закладки може не працювати.

Повернення до сцени з закладкою

- 1~3. Кроки 1~3 аналогічні наведеним у розділі "Використання функції закладки".
4. Виберіть сцену, на якій було залишено закладку, за допомогою кнопок ◀/▶.
5. Щоб перейти до відтворення сцени з закладкою, натисніть кнопку **ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА** (▶||).

Видалення закладки

- 1~3. Кроки 1~3 аналогічні наведеним у розділі "Використання функції закладки" на.
4. Виберіть номер закладки, яку Ви бажаєте видалити, за допомогою кнопок ◀/▶.
5. Натисніть кнопку **CANCEL** для видалення цього номеру закладки.

Використання функцій масштабування

Використання функції масштабування (DVD) (DVD-C350, C350K)

1. Під час відтворення натисніть кнопку **ZOOM** на пульті ДК.

Використання функції масштабування (DVD) (DVD-C360, C450K, C460)

1. Під час відтворення натисніть кнопку **INFO** на пульті ДК.
2. За допомогою кнопок ◀/▶ виберіть пункт **Shortcut**, потім натисніть **ENTER**.
3. За допомогою кнопок ◀/▶ виберіть пункт **Масштаб**, потім натисніть **ENTER**.
 - Під час відтворення DVD-диску натисканням кнопки **ENTER** можна масштабувати зображення у послідовності x2/x3/x4/Звичайне.

Меню кліпів для MP3/WMA/ JPEG/MPEG4/CD Audio

CD Audio або Диски з записами у форматах MP3/WMA/JPEG/MPEG4 містять окремі пісні і/або зображення, які можна систематизувати в папки, як показано нижче.

Це аналогічно тому, як файли розміщуються в папках на комп'ютері. Помістіть диск в лоток. Закрийте лоток.



Вибір папки

Папка може бути обрана як в режимі Stop (Стоп), так і в режимі відтворення.

- Щоб вибрати батьківську папку

Щоб перейти до батьківської папки, натисніть **RETURN** або, натискаючи кнопки ▲/▼, виберіть ".." і натисніть **ENTER**.

Відтворення файлів MP3/WMA/CD Audio

1. Відкрийте лоток диску. Помістіть диск в лоток. Закрийте лоток.
 - Якщо на диску є файли обох типів – MP3 і WMA, відтворюються файли лише одного типу.
2. Натискайте кнопки ▲/▼, щоб вибрати музичний файл.
 - Натисніть **ENTER**, щоб почати відтворення музичного файлу.

Відтворення в режимі Повторити/Випадково

Натисніть кнопку **REPEAT**, щоб змінити режим відтворення. Є чотири режими: **Викл.** (Off), **Дорожка** (Track), **Папка** (Folder) і **Случайний** [Воспроизведение в случайном порядке] (Random).

- **Викл.** (Off): Звичайний режим відтворення
- **Дорожка** (Track): Повторює поточний музичний файл.

- **Папка** (Folder): Повторює музичні файли з таким самим розширенням у поточній папці.
- **Случайний** [Воспроизведение в случайном порядке] (Random): Музичні файли з таким самим розширенням будуть відтворюватися в довільному порядку.
Щоб повернутись до нормального відтворення, натисніть кнопку **CANCEL**.

Файл MP3/WMA з диску CD-R

Записуючи файли MP3 чи WMA на диск CD-R, зверніть, будь-ласка, увагу на наступне.

- **Файли MP3 чи WMA повинні бути в форматі ISO 9660 або JOLIET.**

Файли MP3 чи WMA форматів ISO 9660 та Joliet сумісні з операційними системами Microsoft DOS та Windows, а також із системами Apple Macintosh. Цей формат є найпоширенішим.

- **При виборі імен файлів MP3 чи WMA не вводьте більше 8 символів та додавайте розширення файлу ".mp3" або ".wma".**

Загальний формат імені файлу: "Title.mp3" або "Title.wma". При виборі заголовка перевірте, щоб його розмір не перевищував 8 символів, не було пропусків у імені файлу, а також не використовуйте спеціальні символи, а саме: (./\|,=,+).

- **Під час запису файлів формату MP3 мінімальна швидкість декомпресії при передачі даних повинна становити 128 кбіт/с.**

Якість звуку MP3-файлів в основному залежить від обраної швидкості компресії/декомпресії. Для досягнення якості компакт-диску вимагається, щоб швидкість перетворення аналогових даних у цифрові, тобто у формат MP3, становила від 128 до 160 кбіт/с. Втім, вибір більшої швидкості, наприклад, 192 кбіт/с та вище рідко забезпечує покращення якості звуку.

З іншого боку, файли, записані із швидкістю перетворення нижче 128 кбіт/с, не відтворюватимуться з належною якістю.

- **Під час запису файлів формату WMA мінімальна швидкість декомпресії при передачі даних повинна становити 64 кбіт/с.**

Якість звуку WMA-файлів здебільшого залежить від обраної швидкості компресії/декомпресії.

Для досягнення якості компакт-диску вимагається, щоб швидкість перетворення аналогових даних у цифрові, тобто у формат WMA, становила від 64 і до 192 кбіт/с. Файли, записані із швидкістю перетворення нижче 64 кбіт/с чи вище 192 кбіт/с, не відтворюватимуться з належною якістю.

- **Не намагайтесь записувати MP3-файли, захищені авторським правом.**

Деякі "захищені" файли зашифровані та захищені кодом, щоб запобігти незаконному копіюванню.

До цих типів файлів належать такі: Windows Media™ (zareestrovaniy tovarniy znak korporatsii Microsoft Inc.) та SDM™ (zareestrovaniy tovarniy znak Foundation). Копіювання таких файлів заборонено.

- **Важлива інформація:**

Наведені вище рекомендації не можуть сприйматися як гарантія того, що DVD-програвач відтворюватиме записи в форматі MP3, чи як гарантія якості звуку. Необхідно зауважити, що деякі технології та методи запису MP3-файлів на диски CD-R не забезпечують оптимальної якості відтворення на DVD-програвачі (у деяких випадках спостерігається погіршена якість звуку та неспроможність програвача прочитати ці файли).

- Цей пристрій може відтворити не більше 500 файлів та 500 папок на окремому диску.

Відтворення файлів MPEG4

Функція відтворення MPEG4

Для збереження аудіо і відео інформації використовуються файли AVI. Можуть відтворюватися файли лише у форматі AVI з розширенням ".avi"

1. Відкрийте лоток диску. Помістіть диск в лоток. Закрийте лоток.
2. Натискайте кнопки ▲/▼, щоб вибрати файл avi (DivX/XviD), після чого натисніть кнопку ENTER.

Повторне відтворення

Натисніть кнопку **REPEAT**, щоб змінити режим відтворення. Є 3 режими, **Викл.** (Off), Фільм (Title) **Папка** (Folder).

- Фільм (Title) : повторює відтворюваний том.
 - **Папка** (Folder): Повторює файли AVI з таким самим розширенням у поточній папці.
1. Натисніть кнопку **REPEAT A-B** в тому місці, з якого потрібно почати повторення (A).
 2. Натисніть кнопку **REPEAT A-B** в тому місці, в якому потрібно закінчити повторення (B).
 - Для повернення до звичайного відтворення натисніть кнопку ПОВТОР A-B, поки на дисплеї не з'явиться Повтор : Виключити

Опис функції MPEG4

Функція	Опис
Пропускання (◀▶)	Якщо під час відтворення натиснути кнопку ◀▶ або ▶▶, відбувається перехід на 5 хвилин вперед або назад.
Пошук (◀▶)	Під час відтворення натисніть кнопку ПОШУК (◀▶ або ▶▶), для пошуку з вищою швидкістю натисніть її декілька разів. Дозволяє пошук у файлі AVI в прискореному режимі. (x2, x4, x8)
Сповільнене відтворення	Дозволяє пошук у файлі AVI у сповільненому режимі. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

- Залежно від файлу MPEG4, ці функції можуть не працювати.

Файл AVI з диску CD-R

Цей пристрій може відтворювати в рамках AVI файлу наступні стиснуті відео формати:

- вміст у форматі DivX 3.11
- вміст у форматі DivX 4 (на основі MPEG4 Simple Profile)
- вміст у форматі DivX 5 (MPEG4 simple profile плюс додаткові функції, наприклад, кадрування у двох напрямках. Також підтримуються Qpel та GMC.)
- вміст, що відповідає XviD MPEG4.

Цей пристрій підтримує всі розподільчі здатності, аж до максимальної, поданої нижче.

DivX5
720 x 480 при 30 кадр/с 720 x 576 при 25 кадр/с : Максимальна швидкість: 4 Mbit/c

Примітка

- Можуть не відтворюватися деякі файли MPEG4, створені на комп'ютері. Тому тип кодеку, версія і розподільча здатність, вищі, ніж в технічних характеристиках, не підтримуються.
- Цей пристрій підтримує диски CD-R/RW, записані у форматі MPEG4 згідно з "форматом ISO9660".

Відтворення файлів медіа за допомогою функції USB Host

(лише DVD-C360, C450K, C460)

Ви можете насолоджуватися високоякісним відтворенням файлів мультимедіа, наприклад, зображень, фільмів або мелодій, збережених на MP3-плеєрі, запам'ятовуючому пристрої USB чи цифровій камері, підключивши запам'ятовуючий пристрій до USB-порту DVD-плеєра.

Використання функції USBHOST

1. Підключіть пристрій USB до USB-порту на передній панелі пристрою.
2. Натисніть кнопки ▲/▼ щоб вибрати один зі збережених файлів. Натисніть **ENTER**, щоб відкрити файл.

Примітка

- За кожного натискання на пульті дистанційного керування кнопки USB з'являється вікно вибору USB-пристрою.
- На дисплеї з'являється піктограма "USB".
- Якщо вставити USB-пристрій під час відтворення DVD- або компакт-диска, у верхньому лівому кутку на мить з'явиться повідомлення «Натисніть USB, щоб вибрати пристрій» (Press USB to select device).
- На екрані телевізора з'являється USB MENU (МЕНЮ USB), і починається відтворення збережених файлів.

Безпечне видалення пристрою USB

Щоб запобігти пошкодженню даних, збережених на пристрої USB, дотримуйтеся процедури безпечного видалення перед тим, як від'єднати USB-кабель.

- Натисніть кнопку STOP (■)
- Від'єднайте USB-кабель.

Перехід до наступного/попереднього файлу

Під час відтворення натисніть кнопку (◀▶/▶▶).

- Якщо на пристрої збережено більше одного файлу, після натискання цієї кнопки ▶▶ почнеться відтворення наступного файлу.
- Якщо на пристрої збережено більше одного файлу, після натискання кнопки ◀▶, почнеться відтворення попереднього файлу.

Прискорене відтворення

Щоб збільшити швидкість відтворення диска, натисніть (◀▶/▶▶).

- Після кожного натискання однієї з цих кнопок швидкість відтворення змінюватиметься таким чином :
2x → 4x → 8x.

Сумісні пристрої

1. Пристрої USB, які підтримують USB Mass Storage v1.0. (Пристрої USB, що функціонують як знімі диски у Windows (2000 або більш пізньої версії) без потреби додаткового встановлення драйверів.).
2. MP3-плеєр: Жорсткий диск та MP3-плеєр флеш-типу.
3. Цифрова камера: камери, що підтримують USB Mass Storage v1.0.
 - Камери, що функціонують як знімі диски у Windows (2000 або більш пізньої версії) без потреби додаткового встановлення драйверів.
4. Жорсткий диск USB та флеш-пам'ять USB: пристрої, що підтримують USB2.0 або USB1.1.
 - Ви можете спостерігати зміну якості зображення в разі підключення пристрою USB1.1.
 - За підключення жорсткого диска USB для забезпечення нормальної роботи під'єднайте те до пристрою додатково кабель живлення.

5. Пристрій для чищення запам'ятовуючих пристроїв USB: пристрій для чищення запам'ятовуючих пристроїв USB підтримує одиницю чи кількох розмірів.
 - Залежно від виробника, пристрій для чищення карток пам'яті USB може не підтримуватися.
 - Підключення кількох запам'ятовуючих пристроїв може призвести до виникнення неполадок.
6. Якщо використовувати подовжувач USB, пристрій USB може не розпізнаватися.
 - CBI (Control/Bulk/Interrupt) не підтримується.
 - Цифрові камери, що використовують RTP-протокол або потребують встановлення додаткової програми
 - Пристрій, що використовує файлову систему NTFS, не підтримується. (Підтримується лише файлова система FAT 16/32, тобто таблиця розміщення файлів 16/32.)
 - Деякі MP3 плеєри за під'єднання до цього пристрою можуть не працювати. Це залежить від розміру секторів їх файлової системи.
 - Функція USB HOST не підтримується, якщо пристрій, що передає файли мультимедіа спеціальної програми його виробника.
 - Не працює із пристроями Janus з підтримкою протоколу MTP.
 - **Функція USBHOST цього продукту підтримує не всі USB-пристрої.**

Копіювання диска (лише DVD-C360, C450K, C460)

Ця функція дозволяє копіювати аудіофайли з диска на пристрій USB у форматі MP3.

1. Відкрийте лоток для дисків. Вставте аудіокомпакт-диск (CD-DA), потім закрийте. Під'єднайте пристрій USB до USB-порту на передній панелі програвача. З'явиться це вікно.
2. **У режимі зупиненого відтворення натисніть кнопку RETURN (НАЗАД), щоб повернутися до екрана копіювання**
3. Натисніть кнопки ▲/▼, далі натисніть ENTER (ВВЕДЕННЯ), щоб позначити всі файли для копіювання.
 - Щоб відмінити копіювання усіх файлів, знову натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ).
4. Натисніть кнопки ► і ▼ щоб вибрати меню START (ПОЧАТОК) копіювання, після чого натисніть кнопку ENTER.
 - У меню копіювання містяться 4 кнопки :
 - Швидкість передачі даних: натискайте ENTER (ВВЕДЕННЯ) для зміни значення 96 кбіт/сек → 128 кбіт/сек → 192 кбіт/сек → 128 кбіт/сек.
 - Вибір пристрою: натискайте ENTER (ВВЕДЕННЯ) для переключення між пристроями (макс. 4)
 - Вибір/скасування вибору: натискайте ENTER (ВВЕДЕННЯ) для переключення між функціями.
 - Select all (Вибрати все) та Select none (Не вибрати жодного).
 - Початок копіювання : натисніть ENTER (ВВЕДЕННЯ), щоб запустити процес копіювання.

Примітка

- Щоб повернутися до екрана CDDA, знову натисніть кнопку RETURN (НАЗАД).
- Під час копіювання диска програвач автоматично перейде у режим відтворення.
- Копіювати можна лише аудіокомпакт-диски (CDDA).
- Оскільки швидкість становить 2,6 х від звичайної. Під час копіювання відтворення CDDA неможливе.

Програвання компакт-дисків із зображеннями

1. Виберіть потрібну папку.
2. Виберіть файл зображення із списку за допомогою кнопок ▲/▼ потім натисніть кнопку ENTER.

Примітка

- Натисніть кнопку СТОП для повернення до меню кліпів.
- Якщо відтворюється компакт-диск Kodak Picture, пристрій відобразить відразу фотографії, а не меню кліпів.

Поворот (Rotation)

- Щоразу за натиснення лівої чи правої кнопки ◀/▶ зображення обертається на 90 градусів за годинниковою стрілкою.
- У випадку натискання кнопки ▲ зображення відобразиться дзеркально в перевернутому вигляді.
- У випадку натискання кнопки ▼ зображення повертатиметься вправо та відобразиться дзеркально

Збільшення (Zoom)

- Щоразу за натиснення кнопки ENTER зображення збільшується. Режим масштабування : 100%, 125%, 150%, 200%.

Перегляд слайдів

- при нажатті кнопку Play в случае открытия файла Jpeg выполняется переключение в полноэкранный режим, и автоматически начинается показ слайдов

Примітка

- Залежно від розміру файлу інтервал між зображеннями може відрізнятися від заданого.
- Якщо не натиснути жодної кнопки, режим перегляду слайдів увімкнеться автоматично через 10 секунд.

Диски CD-R із файлами формату JPEG

- Можуть відтворюватися файли лише з розширенням „.jpg” і „.JPG”.
- Якщо диск не завершений, початок відтворення може зайняти більше часу і можуть відтворюватися не всі файли.
- З дисків CD-R можуть відтворюватися лише файли JPEG у форматі ISO 9660 або Joliet.
- Назви файлів не повинні перевищувати довжиною 8 символів і не можуть містити пропусків чи спеціальних символів (. / = +).
- Можуть відтворюватися багатосеансні диски лише з неперервним записом. Якщо багатосеансний диск містить порожній сегмент, то він буде відтворений лише до цього сегменту.
- На одному компакт-диску можна зберегти не більше 500 зображень.
- Рекомендуються компакт-диски Kodak Picture.
- Якщо відтворюється диск Kodak Picture, з папки з зображеннями будуть відтворені лише файли JPEG.
- Компакт-диск Kodak Picture: Файли JPEG з папки з зображеннями можуть відтворюватися автоматично.
- Компакт-диск Konica Picture: Для перегляду зображень виберіть файли JPEG в меню кліпів.
- Компакт-диск Fuji Picture: Для перегляду зображень виберіть файли JPEG в меню кліпів.
- Компакт-диск QSS Picture: Пристрій може не відтворювати зображення з дисків QSS Picture.
- Якщо на диску є понад 500 файлів, відтворити можна лише 500 файлів JPEG.
- Якщо на диску є понад 500 папок, відтворити можна лише файли JPEG із 500 папок.

Функції караоке

Функції караоке (лише DVD-C350K, C450K)

Послідовність операцій

1. Під'єднайте виходи ЗМІШАНЕ АУДІО до телевізора або підсилювача.
2. Під'єднайте мікрофон до гнізда для мікрофона. Коли мікрофон підключено, можна скористатися функціями караоке.

Гучність мікрофона / Зміна тональності

1. Запустіть диск караоке з потрібними піснями.
 - За допомогою кнопок **KARAOKE** виберіть пункт **Гучність мікрофона**, потім натисніть **KARAOKE** виберіть пункт **Зміна тональності**.
2. За допомогою кнопок **◀/▶** виберіть потрібний параметр.

Примітка

- Якщо за використання функцій караоке з'являються побічні шуми (писк або виття), віднесіть мікрофон далі від динаміків або зменшіть гучність мікрофону чи динаміків.
- Функції караоке не працюватимуть під час відтворення дисків MP3, WMA, DTS та LPCM.
- Цифровий вихід не працюватиме, якщо підключено мікрофон.
- Звук з мікрофону подається лише через аналоговий аудіовихід.
- В даній моделі рівень реверберації (відлуння) фіксований.

Меню зміни налаштувань

Використання меню налаштувань

Меню налаштувань дозволяє пристосувати програвач до власних потреб, налаштовуючи мовні параметри, рівень батьківського контролю і, навіть, пристосувати програвач до типу екрана телевізора.

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті ДК в режимі зупинки. За допомогою кнопок **◀/▶** виберіть пункт **Setup** (Налаштування), потім натисніть **▼** або **ENTER**.
2. Щоб вибрати ту чи іншу функцію, натискайте кнопки **▲/▼**. Щоб скористатися підфункцією, натисніть **▶** або **ENTER**.
3. Щоб приховати вікно налаштувань, знову натисніть кнопку **MENU**.

Примітка

Залежно від типу диска, деякі пункти меню Setup (Налаштування) можуть не працювати.

Налаштування мовних характеристик

Якщо заздалегідь налаштувати мову меню програвача, меню диска, звучання і субтитрів, ці значення автоматично вибиратимуться щоразу під час перегляду фільму.

Використання мови меню програвача

1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.
2. За допомогою кнопок **◀/▶** виберіть пункт **Настройка Языка** (Language Setup Page), потім натисніть **▼** або **ENTER**.
3. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібну мову, а потім натисніть **▶** або **ENTER**.

Примітка

- Мова встановлена і знову з'явиться меню Налаштування мови.
- Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку **MENU**.
- Якщо вибрана мова не записана на диску, буде вибрана оригінальна мова початкового запису.
- Щоб звукова доріжка диску відтворювалася мовою оригінального запису, виберіть "Оригінал".
- Щоб мова субтитрів відповідала вибраній мові звукової доріжки, виберіть "Авто".
- На деяких дисках може не бути запису обраною мовою, в такому випадку використовуються оригінальні мовні налаштування диску.

Налаштування параметрів звуку

Параметри звуку дозволяють налаштувати параметри аудіо пристрою та стану звучання залежно від використовуваної звукової системи.

1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.
2. За допомогою кнопок **◀/▶** виберіть пункт **Настройка Звука** (Audio Setup Page), потім натисніть **▼** або **ENTER**.
3. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібний параметр, а потім натисніть **▶** або **ENTER**.

Примітка

- Навіть якщо пониження частоти дискретизації в сигналі ІКМ вимкнено
- Деякі диски можуть подавати на цифрові виходи лише сигнал з пониженою частотою дискретизації.
- Якщо відтворюються диски зі звуком стандарту DTS, аналоговий аудіовихід не працює.

Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. "Dolby" та логотип з подвійною літерою D є торгівельними знаками компанії Dolby Laboratories. "DTS" та "DTS Digital Surround" є торгівельними знаками компанії Digital Theater Systems, Inc.

Настройка колонок об'ємного звуку (лише DVD-C460)

1. Коли програвач знаходиться в режим "Стоп", натисніть кнопку **MENU**.
2. За допомогою кнопок **◀/▶** виберіть пункт **Настройка Звука** (Audio Setup Page), потім натисніть кнопку **▼** або **ENTER**.
3. Використовуйте кнопки **▲/▼** для вибору **Speaker Setup**. Після - натисніть на кнопку **▶** або **ENTER**.
4. Використовуйте кнопки або **▲/▼/◀/▶** для вибору необхідного пункту. Після цього натисніть на кнопку **ENTER**.

Примітка

Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку MENU.

Налаштування ТЕСТ*

Вихідні тестові сигнали йдуть по годинниковій стрілці, починаючи з фронтальної колонки). Налаштуйте баланс каналу, для відповідності потужності тестових сигналів, записаних системою.

ФРОНТАЛЬНА(L) → ЦЕНТРАЛЬНА → ФРОНТАЛЬНА(R) → ОБ'ЄМНА(R) → ОБ'ЄМНА(L) → САБВУФЕР

Примітка

Налаштування щезло або повернутися до екрану меню під час налаштування.

Натисніть на кнопку RETURN (Возврат).

- Тестовий сигнал, який погає сабвуфер нижчий, ніж у інших колонок.
- Логотип MPEG Multichannel являється торговою маркою, зареєстрованою PHILIPS Corporation.
- Якщо Ви встановлюєте Передні (L, R) "Малі", LFE (Сабвуфер) встановлюється "(Вкл.)" автоматично.

Налаштування параметрів відображення

Параметри зображення дозволяють налаштовувати різноманітні відео функції програвача.

1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.
2. За допомогою кнопок ◀/▶ виберіть пункт **Налаштування зображення**, потім натисніть ▼ або **ENTER**.
3. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібний параметр, а потім натисніть ► або **ENTER**.

- Перевірте в посібнику користувача до телевізора, чи підтримує він послідовне розгортку. Якщо послідовна розгортка підтримується, налаштуйте свій телевізор за допомогою екранного меню, дотримуючись вказівок посібника користувача для телевізора щодо встановлення режиму послідовної розгортки.
- Якщо відеовихід встановлений неправильно, екран може бути заблокований.
- Коли розподільча здатність змінюється під час відтворення, нормальне зображення може з'явитися за кілька секунд.

Налаштування батьківського контролю

Функція батьківського контролю працює з DVD-дисками, яким присвоєно рівень рейтингу, це дозволяє контролювати типи дисків, які переглядаються в сім'ї. На диску може бути до 8 рівнів рейтингу.

1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.
2. За допомогою кнопок ◀/▶ виберіть пункт **Налаштування Контроль**, потім натисніть ▼ або **ENTER**.
3. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Родительский (Parental)/Пароль (Password), потім натисніть ► або **ENTER**.
4. Виберіть потрібний рівень рейтингу за допомогою кнопок ▲/▼ і натисніть **ENTER**. В прикладі - Встановлення детский.
5. Введіть пароль. У перший раз введіть 0000. Потім введіть новий пароль. Новий пароль повинен бути числом, що відрізняється від 0000, для активації функції батьківського контролю. Повторно введіть свій новий пароль.

Примітка

- ① детский.
- ② G (без вікових обмежень) : Для будь-якого віку.
- ③ PG (категорія фільмів) щ о потребу є контрол ю з боку дорослих(: Дещо може не підходити для дітей.
- ④ PG-13 (Настійне застереження для батьків(: Дещо може не підходити для дітей віком до 13 років.
- ⑤ PGR (Рекомендовано контроль з боку доросл их(: Це не обов'язково те) що зовсім не підхо дить дітям) проте бажана розсудливість гляд ача(Тому батьки та опікуни заохочуються до нагляду за молодшими глядачами(.
- ⑥ R (Обмежено) : До 17 років у присутності дорослих.
- ⑦ NC17(заборонено(: Педегляд особам до 17 р боків не дозволяється
- ⑧ взрослый.

- Якщо Ви забули пароль, зверніться до розділу "Забуто пароль" у Посібнику з усунення несправностей.

Налаштування DivX

1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.
2. За допомогою кнопок ◀/▶ для вибору управління DivX страница, потім натисніть ▼ або **ENTER**.
3. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібний параметр, а потім натисніть ► або **ENTER**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При нажатии кнопки OK меню настройки на экране исчезнет.
- Доступ к элементу DivX возможен только в режиме остановки.

Довідкова інформація

Усунення несправностей

Перш, ніж звернутися по допомогу (з усунення несправності) перевірте, будь ласка, наступне.

Проблема	Дія
5.1-канальний звук відтворюється лише в наступних умовах.: 1) До програвача під'єднано відповідний підсилювач 2) Диск записано у стандарті звуку 5.1.	• Перевірте, чи є на зовнішньому боці диска позначка "5.1 ch". • Перевірте підключення та справність аудіосистеми. • Чи в меню SETUP (Налаштування) для параметру Audio Output (Аудіовихід) встановлено значення Bitstream (Потік даних)?
Екран заблоковано.	• Вийміть диск і утримуйте кнопку  /  понад 5 секунд. Всі параметри будуть очищені до заводських стандартних значень.
Забуто пароль	• Вийміть диск і утримуйте кнопку  /  понад 5 секунд. Всі параметри, включно з паролем, будуть очищені до заводських стандартних значень. Використовуйте лише в разі крайньої необхідності.

Специфікації

Загальні	Вимоги до живлення	110-240 ^В змінного струму · 50/60 ^{Гц}
	Вага	DVD-C450K/C460 : 1,5 кг DVD-c350/C350K/C360 : 1,2 кг
	Споживання енергії	6 Вт
	Розміри	DVD-C450K/C460 : 430 мм (Ш) x 207 мм (Г) x 42 мм (В) DVD-C350/C350K/C360 : 360 мм (Ш) x 207 мм (Г) x 42 мм (В)
	Робочий діапазон температур	+5°C~+35°C
	Робочий діапазон вологості	10 %~75 %
Вихід відеосигналу	Гніздо SCART	Червоний (Ч) 0,7 Вp-p (при 75 навантаженні Ом) Зелений (З) 0,7 Вp-p (при навантаженні 75 Ом) Блакитний (Б) 0,7 Вp-p (при 75 навантаженні Ом) Сигнал яскравості: 1,0 Вp-p (при навантаженні 75 Ом)
	Компонентний відеосигналY	Y : 1,0 Вp-p (при навантаженні 75 Ом) Pr : 0,70 Вp-p (при навантаженні 75 Ом) Pb : 0,70 Вp-p (при навантаженні 75 Ом)
Аудіовихід	Вихідний термінал	RCA, SCART
	Максимальний вихідний рівень	2Vrms
	*Частотна характеристик	20 Гц~20 кГц
	Цифровий аудіовихід	Коаксіальний термінал (S/PDIF)
	5.1 каналний (DVD-C460)	F/L, F/R, R/L, R/R, CT, S/W

Меморандум

Меморандум



Належна утилізація продукту (спрацьованого електричного та електронного обладнання)

(Застосовується в країнах Європейського союзу та інших європейських країнах з окремими системами збору відходів)

Ця позначка на продукті, аксесуарах чи в документації вказує на неможливість утилізації продукту та електронних аксесуарів (наприклад, зарядного пристрою, навушників, USB-кабелю) з іншими відходами господарства після завершення строку експлуатації. Щоб запобігти шкоді оточуючому середовищу чи здоров'ю людей від неправильної утилізації відходів, ці елементи потрібно утилізувати окремо від інших відходів, щоб забезпечити можливість його обробки та повторного використання матеріальних ресурсів.

Щоб отримати інформацію про місце та спосіб обробки цих елементів, безпечний для оточуючого середовища, домашнім користувачам слід звернутися до агентів, у яких було придбано продукт, або до місцевої урядової установи.

Промисловим користувачам слід звернутися до постачальника та ознайомитися з умовами договору про придбання. Під час утилізації цей продукт та його електронні аксесуари не слід змішувати з використаними елементами пакування.

Юридический адрес изготовителя: Самсунг Электроникс Ко., Лтд
Самсунг Мэйн Билдинг. 250-2 Га Тэпнэг-Ро, Чунг-Гу, Сеул, Корея



AB57

Подлежит использованию по назначению в
нормальных условиях
Срок службы: 7 лет

Зв'яжіться із SAMSUNG WORLD WIDE

У разі виникнення коментарів або запитань стосовно виробів компанії Samsung зв'яжіться з центром підтримки користувачів SAMSUNG.

Region	Area	Contact Center ☎	Web Site
North America	Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
	Argentina	0800-335-3733	www.samsung.com/ar
	Brazil	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
	Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com/ci
	Honduras	800-7319687	www.samsung.com/hn
	Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com/cr
	Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com/ec
Latin America	El Salvador	800-6225	www.samsung.com/sv
	Guatemala	1-800-299-0913	www.samsung.com/gt
	Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com/jm
	Panama	800-7267	www.samsung.com/pa
	Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com/pr
	Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com/dm
	Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/tt
	Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com/ve
	Colombia	01-8000112112	www.samsung.com/co
	Belgium	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch)
Europe	Czech Republic	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Denmark	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
	Finland	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	France	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	Germany	01800-SAMSUNG (726-7864 € 0.14/Min)	www.samsung.de
	Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
	Italy	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
	Luxemburg	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	Netherlands	0800-SAMSUNG (8000-7267864) (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	Norway	3-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/no
CIS	Poland	0 801 1SAMSUNG (12678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
	Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
	Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Eire	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	Austria	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.at
	Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
	Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru
Asia Pacific	Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/uz
	Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	
	Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	
	Ukraine	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	Belarus	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ua_ru
	Moldova	00-800-500-55-500	
	Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	Latvia	8000-7267	www.samsung.com/lv
	Estonia	800-7267	www.samsung.com/ee
Middle East & Africa	Australia	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	China	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	Hong Kong	3698-4698	www.samsung.com/hk
	India	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
	Indonesia	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	Japan	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg



SAMSUNG

DVD-C460
DVD-C450K
DVD-C360
DVD-C350K
DVD-C350

DVD ойнатқышы

Пайдаланушы нұсқаулығы

мүмкіндіктерді елестетіңіз

Осы Samsung өнімін сатып алғаныңызға рақмет.

Толық қызмет көрсетілгенін қаласаңыз, өніміңізді
мына сайтта тіркеңіз:

www.samsung.com/global/register



AK68-01917A(01)



Сақтандыру шаралары

1. Реттеу

- Сәйкес жұмыс кернеуін білу үшін ойнатқыштың артындағы анықтамалық зат белгіні қараңыз.
- Ойнатқышты желдету саңылаулары жеткілікті жерге орналастырыңыз. (7~10 см) Компоненттердің көз келгенін ауа айналымына арналған желдету саңылауларын жауып тастамау керек.
- Дискжетекті қолмен тартпаңыз.
- Компоненттерді бірінің үстіне бірін қоймаңыз.
- Ойнатқыштың орнын ауыстырудан бұрын оның барлық компоненттерінің өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Басқа компоненттерді осы ойнатқышқа қосудан бұрын олардың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Пайдаланып болған соң, әсіресе бұдан кейін ұзақ уақытқа пайдаланылмайтын жағдайда дискінің алынып, ойнатқыштың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Электр шуырын ашасы ажыратылған құрылғыны білдіреді және көз келген уақытта пайдалануға дайын болып тұрады.

2. Қауіпсіздігіңіз үшін

- Бұл өнім лазерді пайдаланады. Осында берілгеннен басқа басқару элементтерін немесе реттеулерді пайдалану немесе процедураларды орындау зиянды радиация әсеріне өкпелі соқтыруы мүмкін.
- Жабындарды ашуға және өз бетінше жөндеуге болмайды. Қызмет көрсету үшін білікті мамандармен хабарласыңыз.

3. Сақтаныңыз

- Ойнатқыш өндірісте емес, үй жағдайында пайдалану мақсаттарына арналған. Бұл өнім тек жеке адамның пайдалануына арналады.
- Өнімге еш нәрсе тымшылауы немесе шашырамуы керек және үстіне ваза сияқты сұйықтық толтырылған ыдыстарды қоймау керек.
- Найзағай немесе статикалық электр өрісі сияқты сыртқы әсерлер берілген ойнатқыштың қалыпты жұмыс істеуіне әсер етуі мүмкін. Егер мұндай жағдай туындаса, POWER (қуат) түймесін басу арқылы ойнатқышты өшіріп, қайта қосыңыз немесе айнымалы ток электр шуырын ток желісінен суырып, қайта қосыңыз. Ойнатқыш қалыпты жұмыс істейтін болады.
- Температураның күрт өзгеруіне байланысты ойнатқыштың ішінде конденсация пайда болған

жағдайда ойнатқыш дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Егер бұл орын алса, ойнатқышты оның іші құрғап, жұмысқа жарамды болғанша бөлме температурасында қалдырыңыз.

4. Диск

- Дискінің бетін зақымдауы мүмкін пластинканы тазалайтын бүріккішті, бензинді, ысқышты немесе басқа ұшпа еріткіштерді пайдалануға болмайды.
- Дискінің сигнал берілетін бетіне тиіспейсіз. Екі шетінен немесе бір жақ шеті мен ортасындағы ойығынан ұстаныңыз.
- Кірді мұқият сүртіңіз, дискінің бетін шүберекпен алға-артқа бағытта сүртіңіз.

5. Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

- Бұл өнімде пайдаланылатын батареяның құрамында қоршаған ортаға зиян әсерін тигізетін химиялық заттар бар.
- Сондықтан батареяларды облыстық, мемлекеттік және жергілікті ережелерге сәйкес тастаңыз.

Бұл пайдаланушы нұсқаулығымен бірге берілетін құрылғы белгілі бір үшінші тараптардың зияткерлік меншік құқықтары бойынша лицензияланған. Лицензия соңғы пайдаланушының лицензияланған мазмұнды коммерциялық емес жеке меншік мақсатта пайдалану құқығымен шектеледі. Коммерциялық мақсатқа пайдалануға ешқандай құқықтар берілмейді. Лицензия бұл өнімнен басқа ешбір өнімдерге берілмейді және де осы өнімнен бірге сатылатын немесе қолданылатын ISO/OUR 11172-3 немесе ISO/OUR 1318-3 талаптарына сәйкес келетін, лицензия берілмеген көз келген өнім немесе үрдіске қолданылмайды. Лицензия ISO/IEC 11172-3 немесе ISO/IEC 1318-3 талаптарына сәйкес келетін файлдарды шифрлайтын немесе шифрлы ашатын осы өнімге ғана беріледі. Бұл лицензия ISO/OUR 11172-3 немесе ISO/OUR 1318-3 талаптарына сәйкес келмейтін өнім мүмкіндіктеріне немесе қызметтеріне ешқандай құқық бермейді.

САҚТАНЫҢЫЗ: Осы ҚҰЖАТТА КӨРСЕТІЛМЕГЕН КЕЗ КЕЛГЕН БАҚЫЛАУ ЭЛЕМЕНТТЕРІН, РЕТТЕУЛЕРДІ НЕМЕСЕ ПРОЦЕДУРАЛАРДЫ ПАЙДАЛАҢА АСА ҚАУІПТІ РАДИАЦИЯЛЫҚ СӨҮЛЕ ШЫҒАРУДЫ ТУҒЫЗУЫ МҮМКІН.

Мазмұны

Сақтандыру шаралары	2	арналған «Clips» (Клиптер) мәзірі	8
Орнату	2	Қалтаны таңдау	8
Негізгі мүмкіндіктер	2	Аудио MP3/WMA/CD дискісін ойнату	8
Сипаттамалар	3	MPEG4 ойнату	9
Қашықтан басқару пультіне кіріспе	4	Негізгі USB мүмкіндігін пайдаланып мультимедиялық файлдарды ойнату (Тек DVD-C360, C450K, C460)	9
Жалғау үлгілері	4	CD дискісін түрлендіру (Тек DVD-C360, C450K, C460)	10
Негізгі функциялар	6	Суреттері бар CD дискісін ойнату	10
Дискіні ойнату	6	Караоке функциялары	11
Іздеу және өткізу функцияларын пайдалану	6	Караоке функциялары	11
Дисплей функциясын пайдалану	6	Орнату мәзірін өзгерту	11
Диск пен тақырып мәзірін пайдалану	6	Орнату мәзірін пайдалану	11
Қайталап ойнату	6	Тіл мүмкіндіктерін реттеу	11
Баяу ойнату	7	Дыбыс параметрлерін реттеу	12
Кенейтілген функциялар	7	Дисплей параметрлерін реттеу	12
Өлшемдер арақатынасын (EZ View) дұрыстау ..	7	Ата-аналық бақылауды орнату	12
Аудио тілді таңдау	7	DivX орнату	13
Субтитр тілін таңдау	7	Анықтама	13
Түсіру бұрышын өзгерту	7	Ақауларды түзету	13
Бетбелгі функциясын пайдалану	8	Техникалық сипаттамалар	14
Масштабтау функциясын пайдалану	8		
MP3/WMA/JPEG/ MPEG/CD аудио файлдарына			

Орнату

Негізгі мүмкіндіктер

Excellent Sound (Таза дыбыс)

Dolby Digital, Dolby Laboratories компаниясы әзірлеген технология таза дыбыс шығарады.

Экран

Стандартты және кең экрандық (16:9) суреттерді көруге болады.

Баяу қимыл

Маңызды көріністі баяу қимылмен көруге болады.

Ата-аналық бақылау (DVD)

Ата-аналық бақылау балалардың зорлық-зомбылық, ересектерге арналған фильмдерді көруіне тыйым салуға қажетті деңгейді орнатуға мүмкіндік береді.

Экрандағы әр түрлі мәзір функциялары

Фильм көру кезінде әр түрлі тілдерді (аудио/ субтитр) және экран бұрыштарын таңдауыңызға болады.

Прогрессивті сканерлеу

Прогрессивті сканерлеу қадімігі кезектескен суреттің сканерлеу жолдарын екі еселеп, жақсартылған сурет жасайды.

EZ VIEW (DVD)

Easy View (оңай көру) теледидар экранының өлшеміне (16:9 немесе 4:3) сәйкес келетін суретті дұрыстауға мүмкіндік береді.

Сандық фотосуреттерді көру құралы (JPEG)

Сандық фотосуреттерді теледидарда көруіңізге болады.

Қайталау

Өнді немесе фильмді REPEAT (қайталау) түймесін басып қайталауыңызға болады.

MP3/WMA

Бұл құрылғы MP3/WMA файлдарынан құралатын дискілерді ойнатады.

MPEG4

Бұл құрылғы avi файлындағы MPEG4 пішімдерін ойнатады.

CD дискісін түрлендіру (Тек DVD-C360, C450K, C460)

Бұл мүмкіндік аудио файлдарды дискілерден USB құрылғыға MP3 пішімдеде көшіруге мүмкіндік береді. (тек аудио CD (CD DA)).

Ескертпе

- Бұл ойнатқышта ойнатылмайтын дискілер.
 - DVD-ROM
 - DVD-RAM
 - CD-ROM
 - CDV
 - CDI
 - CVD
- CDG дискілері үшін тек дыбыс ойнатылады, сурет көрсетілмейді.
- Ойнату мүмкіндігі жазу жағдайларына байланысты болуы мүмкін.
 - DVD-R, +R
 - CD-RW
 - DVD+RW, -RW (V режимі)
- Диск түрі мен жазбаның күйіне байланысты құрылғы белгілі бір CD-R, CD- RW және DVD-R дискілерін ойната алмауы мүмкін.

КӨШІРУДЕН ҚОРҒАУ

Көптеген DVD дискілері көшіруден қорғалған. Сондықтан DVD ойнатқышын бейнемагнитофонға емес, тікелей теледидарға жалғауыңыз керек. Бейнемагнитофон арқылы қосу көшіруден қорғалған DVD дискілердегі суреттерді бұрмаланған күйде көрсетуі мүмкін. Бұл өнімде Macrovision Corporation компаниясы мен басқа құқық иелерінің иелігіндегі арнайы АҚШ патенттерінің әдістемелік талаптарымен

Диск белгілері

	Аймақ нөмірін көрсету
	Ұлыбритания, Франция, Германия, т.с.с. елдердегі PAL хабар тарату жүйесі
	Dolby Digital дискісі
	Стерео диск
	Сандық аудио диск
	DTS дискісі
	MP3 дискісі

және зияткерлік меншік құқықтарымен қорғалған авторлық құқық технологиясы қолданылған. Осы авторлық құқықты қорғау технологиясын пайдалануға Macrovision Corporation компаниясының рұқсаты қажет, ол Macrovision Corporation компаниясының басқа мақсатқа пайдалану рұқсатын алғанға дейін үй және шектелген көрермен мақсаттарына пайдалануға арналған. Технологияларды қайталау және жабдықты бөлшектеуге тыйым салынған.

ПРОГРЕССИВТІ СКАНЕРЛЕУ ШЫҒЫСТАРЫ (576р)

«ТҰТЫНУШЫЛАР БАРЛЫҚ АЙҚЫНДЫЛЫҒЫ ЖОҒАРЫ ТЕЛЕДИДАРЛАРДЫҢ ОСЫ ӨНІМГЕ СӨЙКЕС КЕЛМЕЙТІНІН ЕСКЕРУІ КЕРЕК ЖӘНЕ СУРЕТТІҢ КӨРСЕТІЛУІНЕ КЕДЕРГІ БОЛУЫ МҮМКІН, 576 ПРОГРЕССИВТІ СКАНЕРЛЕУ СУРЕТІНІҢ АҚАУЛАРЫ БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА, ПАЙДАЛАНУШЫҒА «СТАНДАРТТЫ АЙҚЫНДЫЛЫҚ» ШЫҒЫС ҰЯСЫНА ЖАЛҒАУҒА КЕҢЕС БЕРІЛЕДІ. ЕГЕР 576р МОДЕЛІ DVD ОЙНАТҚЫШЫМЕН ТЕЛЕДИДАРДЫҢ ҮЙЛЕСУІНЕ ҚАТЫСТЫ СУРАҚТАР БОЛСА, SAMSUNG КОМПАНИЯСЫНЫҢ ТҰТЫНУШЫЛАРҒА ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.»

Аймақ нөмірі

DVD ойнатқышында және дискілерде аймақ коды болады. Дискіні орнату үшін осы аймақ кодтары бір-біріне сәйкес келуі қажет. Егер кодтар бір-біріне сәйкес келмесе, диск ойнатылмайды.

Бұл ойнатқыштың аймақ нөмірі оның артқы жағында берілген.

DivX сертификаттауы

DivX, DivX Certified және осыларға қатысты белгілер — DivXNetworks, Inc компаниясының сауда белгілері және олар лицензия бойынша пайдаланылады. DivX бейнесін ойнату үшін DivX сертификаттаған.



Сипаттамалар

Алдыңғы панельдегі басқару элементтері


DVD-C450




DVD-C450K




DVD-C360



DVD-C350K



DVD-C350



1. ДИСКЖЕТЕК

Дискіні осы жерге салыңыз.

2. ДИСПЛЕЙ

Жұмыс индикаторлары осы жерде көрсетіледі.

3. OPEN/CLOSE/STOP (ашу/жабу/тоқтату) (▲)

Дискжетекті ашу және жабу үшін басыңыз

4. STOP (тоқтату) (■)

(Тек DVD-C460, C450K)

Дискіні ойнатуды тоқтату.

5. PLAY/PAUSE (ойнату/уақытша тоқтату) түймесі (▶||)

Дискіні ойнату немесе уақытша тоқтату / Дискіні ойнатуды тоқтатады

6. POWER ON/OFF (күту/қосу түймесі) (⏻)

DVD ойнатқышты қосу/өшіру

7. USB HOST (USB хост)

(Тек DVD-C460, C450K, C360)

Сандық фотоаппарат, MP3 ойнатқыш, жад картасы, карта оқу құрылғысы және тағы басқа алынбалы ақпарат сақтау құрылғылары қосылады.

8. MIC 1/2 (Тек DVD-C350K, C450K)


Микрофонды караоке функцияларына қосады.

9. MICROPHONE VOLUME

(микрофонның дыбыс қаттылығы) (Тек DVD-C450K)

Микрофонның дыбыс қаттылығын реттеу үшін қолданылады. Түймелерді басып қолданыңыз. Дыбыс қаттылығын реттеу үшін оны солға немесе оңға қарай бұраңыз.

DVD-C350K
DVD-C350



1. DVD POWER (қуат) түймесі

Қуатты қосады не сөндіреді.

2. REPEAT (қайталау) түймесі

Тақырыпты, тарауды, тректі немесе дискіні қайталап ойнатуға мүмкіндік береді.

3. DISC MENU (диск мәзірі) түймесі

Диск мәзірін шығарады.

4. BOOKMARK (бетбелгі)

DVD дискінің бетбелгі бар бөлімдерін тез табыңыз.

5. STOP (тоқтату) түймесі (■)

Тақырыпты, тарауды немесе тректі өткізу үшін пайдаланылады

7. MENU (мәзір) түймесі

DVD ойнатқышының мәзірін шығарады.

8. ENTER (енгізу) /▲/▼/◀/▶/ түймелері

Бұл түйме қосқыш ретінде қызмет атқарады.

9. AUDIO (аудио) түймесі (◀)

Дискідегі түрлі аудио функцияларға кіру үшін осы түймені пайдаланыңыз.

10. INFO (ақпарат) түймесі

Дискінің ағымдағы режимін көрсетеді.

11. OPEN/CLOSE (ашу/жабу) түймесі (▲)

Дискжетекті ашуға және жабуға арналады.

12. REPEAT A-B (A-B қайталау) түймесі

Дискіні (A-B) қайталауға мүмкіндік береді.

13. ZOOM (масштабтау) түймесі

DVD суретін үлкейтеді.

14. VIDEO SEL. (бейне таңдау) түймесі

Бейне шығысының пішімдерін таңдайды.

15. SEARCH (іздеу) түймелері (◀▶)

Дискіде алға және артқа қарай іздеуге мүмкіндік береді.

16. PLAY/PAUSE (ойнату/уақытша тоқтату) түймесі (▶||)

Дискіні ойнатуды бастайды/ уақытша тоқтатады.

17. SUBTITLE (субтитр) түймесі (▲)

18. RETURN (кері қайту) түймесі

Алдыңғы мәзірге кері қайтады.

19. TITLE MENU (тақырып мәзірі) түймесі (▶)

Тақырып мәзірін көрсетеді.

20. CANCEL (бас тарту) түймесі


Экраннан мәзірлерді немесе күй дисплейлерін кетіру үшін пайдаланыңыз.

21. KARAOKE (караоке) түймесі (▼)

(Тек DVD-C350K)
Караоке функцияларын қосу үшін пайдаланыңыз.

Қашықтан басқару пультіне кіріспе

DVD-C460
DVD-C450K
DVD-C360



1. DVD POWER (қуат) түймесі

Қуатты қосады не сөндіреді.

2. REPEAT (қайталау) түймесі

Тақырыпты, тарауды, тректі немесе дискіні қайталап ойнатуға мүмкіндік береді.

3. DISC MENU (диск мәзірі) түймесі

Диск мәзірін шығарады.

4. BOOKMARK (бетбелгі)

DVD дискінің бетбелгі бар бөлімдерін тез табу.

5. SEARCH (іздеу) түймелері (◀▶)

Дискіде алға және артқа қарай іздеуге мүмкіндік береді.

6. STOP (тоқтату) түймесі (■)

Ойнатуды тоқтатады.

7. SKIP (өткізу) түймелері (◀▶)

Тақырыпты, тарауды немесе тректі өткізу үшін пайдаланылады

8. MENU (мәзір) түймесі

DVD ойнатқышының мәзірін шығарады.

9. ENTER (енгізу) /▲/▼/◀/▶/ түймелері

Бұл түйме қосқыш ретінде қызмет атқарады.

10. AUDIO (аудио) түймесі (◀)

Дискідегі түрлі аудио функцияларға кіру үшін осы түймені пайдаланыңыз.

11. INFO (ақпарат) түймесі

Дискінің ағымдағы режимін көрсетеді.

12. OPEN/CLOSE (ашу/жабу) түймесі (▲)

Дискжетекті ашуға және жабуға арналады.

13. REPEAT A-B (A-B қайталау) түймесі

Дискіні (A-B) қайталауға мүмкіндік береді.

14. USB түймесі

15. VIDEO SEL. (бейне таңдау) түймесі

Бейне шығысының пішімдерін таңдайды.

16. PLAY/PAUSE (ойнату/уақытша тоқтату) түймесі (▶||)

Дискіні ойнатуды бастайды/ уақытша тоқтатады.

17. SUBTITLE (субтитр) түймесі (▲)

Алдыңғы мәзірге кері қайтады.

19. TITLE MENU (тақырып мәзірі) түймесі (▶)

Тақырып мәзірін көрсетеді.

20. KARAOKE (караоке) түймесі (▼)

(Тек DVD-C450K)
Караоке функцияларын қосу үшін пайдаланыңыз.

21. CANCEL (бас тарту) түймесі

Экраннан мәзірлерді немесе күй дисплейлерін кетіру үшін пайдаланыңыз.

Жалғау үлгілері

Жалғау үлгілерін таңдау

Төменде берілгендер DVD ойнатқышын теледидарға және басқа құрылғыларға жалғау үшін қолданылатын үлгілерді көрсетеді.

DVD ойнатқышын жалғамас бұрын

- Кез келген кабельдерді жалғамас немесе ажыратпас бұрын DVD ойнатқышын, теледидарды және басқа құрылғыларды өшіріңіз.
- Жеке құрылғыларға қосымша құрылғыларды жалғау туралы толық ақпарат үшін пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

A. Теледидарға қосу (SCART)

- Scart кабелін пайдаланып DVD ойнатқыштың артқы SCART ұясын теледидардағы SCART IN ұясына жалғаңыз.
- DVD ойнатқышын және теледидарды қосыңыз.
- Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі кіріс сигналын таңдау түймесін DVD ойнатқышының бейне сигналы теледидарда пайда болғанша басыңыз.

B. Теледидарға жалғау (VIDEO CVBS)

- Бейне/аудио кабельдерін пайдалана отырып, DVD ойнатқыштың артындағы VIDEO (сары)/AUDIO (қызыл және ақ) OUT (бейне және аудио шығыстары) ұяларын теледидардың VIDEO (сары)/AUDIO (қызыл және ақ) IN (бейне және аудио кіріс) ұяларына жалғаңыз.

- DVD ойнатқышын және теледидарды қосыңыз.
- Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі кіріс сигналын таңдау түймесін DVD ойнатқышының бейне сигналы теледидарда пайда болғанша басыңыз.

Ескертпе

- **Аудио кабель электр шнурына тым жақын орналасқан жағдайда, шу пайда болуы мүмкін.**
- Егер күшейткішке жалғағыңыз келсе, күшейткішке жалғау туралы бетті қараңыз.
- Ұялардың саны мен орындары теледидарға байланысты басқаша болуы мүмкін.
- Теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Теледидарда дыбыс сигналының тек жалғыз кіріс ұясы болған жағдайда, оны DVD ойнатқышындағы [AUDIO OUT] (аудио шығыс) [сол жақ] (ақ түсті) ұясына жалғаңыз.
- DVD ойнатқышы тоқтату режимінде тұрған кезде немесе дискі салынбаған кезде VIDEO SEL. (бейне таңдау) түймесін бассаңыз, бейне шығыс режимі келесі ретпен өзгереді : (SCART-CVBS → I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB).

С. Аудио жүйесіне жалғау (2 арналы күшейткіш, Dolby Digital, MPEG2 немесе DTS күшейткіші)


- Аудио кабельдерді қолданып, DVD ойнатқышының артындағы **AUDIO (қызыл және ақ) OUT** (аудио шығыс) ұяларын күшейткіштің **AUDIO (қызыл және ақ) IN** (аудио кіріс) ұяларына жалғаңыз.
- Бейне сигнал кабел(ь)іні қолданатын болсаңыз, DVD ойнатқышының артындағы **VIDEO** (бейне) ұясын теледидардың **VIDEO** (бейне) ұясына жалғаңыз. Егер коаксиальді кабельді қолдасаңыз, DVD ойнатқышының артындағы **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** (сандық аудио шығыс (коаксиальді)) ұясын күшейткіштің **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** (сандық аудио кіріс (коаксиальді)) ұясына жалғаңыз.
- DVD ойнатқышын, теледидарды және күшейткішті қосыңыз.
- DVD ойнатқышынан дыбыс естіліңіз келсе, **сыртқы сигналдың кірісін** таңдау үшін күшейткіштегі кіріс сигналын таңдау түймесін басыңыз.
- Күшейткіштегі дыбыс сигналының кірісін орнату үшін күшейткіштің пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Д. Теледидарға жалғау, көзектескен/прогрессивті

- Бейне кабельдерді қолданып, DVD ойнатқышының артындағы **COMPONENT VIDEO OUT** (компонентті бейне шығыс) ұясын теледидардың **COMPONENT IN** (компонентті кіріс) ұясына жалғаңыз.
- Аудио кабельдерді қолданып, DVD ойнатқышының артындағы **AUDIO (қызыл және ақ) OUT** (аудио шығыс) ұяларын теледидардың **AUDIO (қызыл және ақ) IN** (аудио кіріс) ұяларына жалғаңыз. DVD ойнатқышын және теледидарды қосыңыз.
- Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі кіріс сигналын таңдау түймесін DVD ойнатқышының компонентті сигналы теледидарда пайда болғанша басыңыз.
- Дисплей реттеу мәзірінде бейне шығысты **I-SCAN/P-SCAN** етіп белгілеңіз. Бейне шығыс режимін өзгерту үшін **VIDEO SEL.** (бейне таңдау) түймесін қолдануыңызға болады.


Ескертпе

- «Прогрессивті сканерлеу» дегеніміз не? Прогрессивті сканерлеуде кезектескен сигнал шығару әдісінен екі есе көп сканерлеу жолдары болады. Прогрессивті сканерлеу әдісі сапасы жақсырақ және тазарақ бейне көрсетеді.
- Қашықтан басқару пультіндегі VIDEO SELECT (бейнені таңдау) түймесін басып «Scart RGB» таңдалған кезде ешқандай компонентті бейне көрсетілмейді.



Е. 5.1CH аналогты күшейткішке жалғау (тек DVD-DVD-C460)

- Егер 5.1 CH аналогты күшейткішке аудио кабельдерді қолдасаңыз, DVD ойнатқышының артындағы **5.1CH ANALOG AUDIO OUT** (5.1 арналы аналогты аудио шығыс) ұяларын 5.1CH аналогты күшейткіштің **5.1CH ANALOG AUDIO IN** (5.1 арналы аналогты аудио кіріс) ұяларына жалғаңыз.
- Бейне сигнал кабел(ь)іні қолданып, DVD ойнатқышының артындағы **VIDEO** (бейне) немесе **COMPONENT** (компонент) ұяларын теледидардың **VIDEO** (бейне) немесе **COMPONENT** (компонент) ұяларына беттерде сипатталғандай жалғаңыз.
- DVD ойнатқышын, теледидарды және күшейткішті қосыңыз.
- DVD ойнатқышынан дыбыс естіліңіз келсе, **сыртқы сигналдың кірісін** таңдау үшін күшейткіштегі кіріс сигналын таңдау түймесін басыңыз.



Негізгі функциялар

Дискіні ойнату

Ойнатудан бұрын

- Теледидарыңызды қосып, теледидардың қашықтан басқару пульті TV/VIDEO түймесін басу арқылы дұрыс бейне кіріс көзін орнатыңыз.
- Егер сыртқы аудио жүйені жалғаған болсаңыз, аудио жүйеңізді қосып, оны дұрыс аудио кіріс көзіне орнатыңыз.

Ойнатқышты қосқаннан кейін бірінші рет DVD **POWER** (қуат) түймесін басқаныңызда, экранда келесі хабар шығады: Егер тілді таңдағыңыз келсе, ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз (Бұл экран тек ойнатқыш алғаш қосылған кезде ғана шығады). Егер бастапқы экранға тіл орнатылмаса, құрылғыны қосып сөндіргенде параметрлер өзгеруі мүмкін. Сондықтан, пайдаланыңыз келген тілді таңдағаныңызға көз жеткізіңіз. Мәзір тілін таңдап алғаннан кейін, оны диск салынбаған құрылғының алдыңғы панеліндегі ■ / ▲ түймесін 5 секундтан аса басу арқылы өзгертуге болады. Содан кейін қажетті тіл қайта орнатылатын **SELECT MENU LANGUAGE** (мәзір тілін таңдау) терезесі қайтадан шығады.

Іздеу және өткізу функцияларын пайдалану

Ойнату кезінде тарауды немесе тректі жылдам іздеуге және келесі таңдауға өткізу функциясын пайдалануға болады.

Тарау немесе тректің арасынан іздеу

Ойнату кезінде қашықтан басқару пультінде **SEARCH** (іздеу) (◀◀ немесе ▶▶) түймесін 1 секундтан аса басыңыз.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Ескертпе

- Осы функцияда көрсетілген жылдамдық негізгі ойнатқыш жылдамдығынан өзгеше болуы мүмкін.
- Іздеу күйінде еш дыбыс естілмейді (CD-дан басқа).

Тректерді өткізу

Ойнату кезінде **SKIP** (өткізу) (◀◀ немесе ▶▶) түймесін басыңыз.

- DVD дискісін ойнатқанда, **SKIP** (өткізу) (▶▶) түймесін бассаңыз, ол келесі тарауға жылжытады. Егер **SKIP** (өткізу) (◀◀) түймесін бассаңыз, ол тараудың басына жылжытады.

- Түйме тағы бір рет басылса, ол алдыңғы тараудың басына жылжытады.
- CD дискісін ойнатқанда, **SKIP** (өткізу) (▶▶) түймесін бассаңыз, ол келесі трекке жылжытады. Егер **SKIP** (өткізу) (◀◀) түймесін бассаңыз, ол тректің басына жылжытады. Түйме тағы бір рет басылса, ол өткен тректің басына жылжытады.

Дисплей функциясын пайдалану

DVD/MPEG4 дискісін ойнату кезінде

1. Ойнату кезінде қашықтан басқару пультіндегі **INFO** (ақпарат) түймесін басыңыз.
2. Қажетті элементті таңдау үшін ▲/▼ түймелерін басыңыз.
3. Қажетті реттеуді таңдау үшін ◀▶ түймелерін басып, **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
4. Экранның жоғалуы үшін **INFO** (ақпарат) түймесін қайта басыңыз.

	Дискіде бірден көп тақырыптар болған жағдайда қалаған тақырыпқа қол жеткізу үшін арналады. Мысалы, егер DVD дискісінде бірден көп фильм болса, әрқайсысы анықталады.
	Белгілі бір жолды тез табу үшін DVD дискілерінің көпшілігі тараулармен жазылған.
	Фильмді қалаған уақыттан бастап ойнатуға мүмкіндік береді. Басталу уақытын нұсқау ретінде енгізуіңіз керек. Уақытпен іздеу функциясы кейбір дискілерде жұмыс істемейді.
	Дискіде бар субтитр тілдеріне нұсқайды. Сіз субтитр тілін таңдауға мүмкіндік аласыз, егер қаласаңыз, экраннан оларды сөндіруіңізге болады. DVD дискісінде әр түрлі 32-ге жуық субтитр болуы мүмкін.
	Қалаған аудиого, бұрышқа, бетbelrне, EZ View (EZ қарау) функциясына және масштабтауға кіру үшін ◀▶ түймелерін енгізіп, басыңыз. Фильмнің саундтрегінің тіліне нұсқайды. Мысалы, саундтрек English 5.1CH (ағылшынша) арнасымен ойналады. DVD дискісінде әр түрлі 8-ге жуық саундтрек болуы мүмкін. Кейбір DVD дискілерінде кез келген суреттен бірден аса жазылған бұрыш бар. Бетbelгі функциясы DVD немесе CD дискіде тректі немесе тарауды оңай және тез табуға мүмкіндік береді. EZ View (EZ қарау) функциясы DVD дискідегі өлшемдер арақатынасын өзгерту үшін пайдаланылады. ZOOM (Масштабтау) функциясы DVD суретін үлкейту үшін пайдаланылады.

Диск пен тақырып мәзірін пайдалану

DVD дискісі ойнатылып жатпағанда қашықтан басқару пультіндегі **DISC MENU/TITLE MENU** (диск мәзірі/тақырып мәзірі) түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Disc Menu (диск мәзірі) жұмыс істемейді мүмкін. Дискіге байланысты.
- Сондай-ақ, дискінің мәзірін қашықтан басқару пультіндегі DISC MENU (диск мәзірі) түймесін басу арқылы пайдалануға болады.
- Тақырып мәзірі дискіде кем дегенде екі тақырып болған жағдайда ғана көрсетіледі.

Қайталап ойнату

Ағымдағы тректі, тарауды, тақырыпты, (A-B) таңдалған үзіндіні немесе толықтай дискіні қайталайды.

DVD дискісін ойнатқанда

1. Тарауды, тақырыпты, дискіні немесе қайталауды сөндіруді таңдау үшін **REPEAT** (қайталау) түймелерін басыңыз.
- Chapter (тарау): ойнатылып жатқан тарауды қайталайды.
- Title (тақырып): ойнатылып жатқан тақырыпты қайталайды.
- Disc (диск): ойнатылып жатқан дискіні қайталайды.
- Off (сөндіру)

A-B қайталау функциясын пайдалану

1. Қашықтан басқару пультінде қайталағыңыз келетін үзінді басталатын (A) жерде **REPEAT A-B** (A-B қайталау) түймесін басыңыз.
2. Қайталағыңыз келетін үзінді тоқтатылатын (B) жерді белгілеу үшін қашықтан басқару пультінде **REPEAT A-B** (A-B қайталау) түймесін басыңыз.
3. Қалыпты ойнатуға оралу үшін **REPEAT A-B** (A-B қайталау) түймесін басып, дисплейден «Repeat : Off» (қайталау : сөндіру) көрінгенше **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз. .

Ескертпе

- A-B REPEAT (A-B қайталау) (B) орнын (A) орны белгіленгеннен кейін бірден орнатуға мүмкіндік береді.
- Дискіге байланысты қайталау функциясы істемеуі мүмкін.

Баяу ойнату

Бұл мүмкіндік жақын үйрену үшін спорттық жаттығулар, билеу, музыкалық аспаптардың ойнау кездерін баяу қайталауға мүмкіндік береді.

DVD дискісін ойнатқанда

1. Ойнату кезінде **PLAY/PAUSE (▶||)** (ойнату/уақытша тоқтату) түймесін басыңыз.
2. **SEARCH (▶▶)** (іздеу) пернесін уақытша тоқтап тұрғанда қалыпты режимнен 1/2, 1/4, 1/8 жеңе 1/16 арасынан ойнату жылдамдығын таңдау үшін басыңыз.

Кеңейтілген функциялар

Өлшемдер арақатынасын (EZ View) дұрыстау

Өлшемдер арақатынасы арқылы ойнату (DVD)

1. Ойнату кезінде қашықтан басқару пультіндегі **INFO** (ақпарат) түймесін басыңыз.
2. **▲/▼** түймелерін басып, **Shortcut** (ен) тармағын таңдап, **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. **◀/▶** түймелерін басып, **EZ View** (EZ қарай) таңдап, **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
 - **◀/▶** түймесін басқан сайын экранның өлшемі өзгереді. Экран өлшемдерінің графикасын және өлшемдері өзгертін реттілікті келесі бағаннан қараңыз.

Егер 16:9 теледидарды пайдалансаңыз

16:9 өлшемдер арақатынасындағы дискілер үшін

- КЕҢ ЭКРАН
- ЭКРАН СӨЙКЕСТІГІ
- МАСШТАБ СӨЙКЕСТІГІ

4:3 өлшемдер арақатынасындағы дискілер үшін

- Қалыпты кең
- ЭКРАН СӨЙКЕСТІГІ
- МАСШТАБ СӨЙКЕСТІГІ
- VERTICAL FIT (Тік сәйкестік)

Ескертпе

Бұл функция дискінің түріне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Аудио тілді таңдау

AUDIO (аудио) түймесі арқылы қалаған тілді тез әрі оңай таңдауға болады.

AUDIO (аудио)/◀ түймесін пайдалану (DVD/MPEG4)

1. AUDIO (аудио) / **◀** түймесін басыңыз. Түйме бірнеше рет басылғанда аудио өзгереді. Аудио тілдердің қысқартындылар түрінде берілген.
- MPEG4 файлда қалаған аудионы таңдау үшін қашықтан басқару пультінде Audio (аудио) / **◀** түймесін бірнеше қайтара басып, **ENTER** (енгізу) пернесін басыңыз.

Ескертпе

- Бұл функция дискіде шифрланған аудио тілдерге байланысты және жұмыс істемеуі мүмкін.
- DVD дискісінде 8-ге жуық аудио тілдер болуы мүмкін.

Субтитр тілін таңдау

SUBTITLE (субтитр) (**▲**) түймесін пайдаланып, қажетті субтитрді жылдам және жеңіл пайдалануға болады.

SUBTITLE (субтитр) / ▲ түймесін пайдалану (DVD/MPEG4)

1. SUBTITLE (субтитр) / **▲** түймесін басыңыз. Субтитр тілдері қысқарған сөздермен көрсетілген. Түйме бірнеше қайтара басылғанда субтитр өзгереді.
2. **SUBTITLE** (субтитр) белгішесін алып тастау үшін SUBTITLE (субтитр) / **▲** түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Диск мәзірінде қажетті субтитрді дискіге қарап өзгертуіңіз қажет. DISC MENU (диск мәзірі) түймесін басыңыз.
- Бұл функция дискіде қай субтитр шифрланатынына байланысты және барлық DVD ойнатқыштарында ойнатылмауы мүмкін.
- DVD дискісінде 32-ге жуық субтитр тілдері болуы мүмкін.

Түсіру бұрышын өзгерту

DVD дискісінде бір көрініс бірнеше бұрыштан түсірілген болса, ANGLE (бұрыш) функциясын пайдалануыңызға болады.

ANGLE (бұрыш) түймесін пайдалану (DVD)

Егер диск бірнеше бұрыштарды қамтитын болса, экранда ANGLE (бұрыш) пайда болады.

1. Ойнату кезінде қашықтан басқару пультіндегі **INFO** (ақпарат) түймесін басыңыз.
2. **▲/▼** түймелерін басып, **Shortcut** (ен) тармағын таңдап, **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. **◀/▶** түймелерін басып, **Angle** (бұрыш) таңдаңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
4. Қалаған бұрышты таңдау үшін қашықтан басқару пультінде **◀/▶** түймелерін басыңыз.

Ескертпе

- Дискіде бір ғана бұрыш болса, бұл мүмкіндік жұмыс істемейді. Қазіргі уақытта бұл мүмкіндік аз ғана дискілерде бар.
- Дискіге байланысты бұл функциялар жұмыс істемеуі мүмкін.

Бетбелгі функциясын пайдалану

Бұл мүмкіндік кейінірек іздеуге ыңғайлы болу үшін DVD бөлімдеріне бетбелгі қоюға мүмкіндік береді.

Бетбелгі функциясын пайдалану

1. Ойнату кезінде қашықтан басқару пультіндегі **INFO** (ақпарат) түймесін басыңыз.
2. ▲/▼ түймелерін басып, **Shortcut** (ен) тармағын таңдап, **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. ◀/▶ түймелерін басып, **Bookmark** (бетбелгі) таңдап, **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
4. Белгілеу керек көрініске жеткенде: **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз. Бір уақытта 12 көрініске дейін белгілеуге болады.

Ескөртпе

- Дискіге байланысты бетбелгі функциясы істемеуі мүмкін.

Белгіленген көріністі шақыру

- 1~3. Алғашқы 1-3 қадамдары дәл «Бетбелгі функциясын пайдалану» қадамдарымен бірдей болады.
4. Бетбелгі қойылған көрініске өту үшін ◀/▶ түймелерін басыңыз.
5. Белгіленген көріністі өткізу үшін PLAY/PAUSE (ойнату/уақытша тоқтату) (▶||) түймесін басыңыз.

Бетбелгіні алып тастау

- 1~3. Алғашқы 1-3 қадамдары дәл «Бетбелгі функциясын пайдалану» қадамдарымен бірдей болады.
4. Жойғыңыз келетін бетбелгі нөмірін таңдау үшін ◀/▶ түймелерін басыңыз.
5. Бетбелгі нөмірін жою үшін **CANCEL** (бас тарту) түймесін басыңыз.

Масштабтау функциясын пайдалану

- Масштабтау функциясын пайдалану (DVD-C350K,C350)

1. Ойнату кезінде қашықтан басқару пультінде **ZOOM** (масштабтау) түймесін басыңыз.
- **Масштабтау функциясын пайдалану (DVD-C360, C450K, C460)**
1. Ойнату кезінде қашықтан басқару пультіндегі **INFO** (ақпарат) түймесін басыңыз.
2. ▲/▼ түймелерін басып, **Shortcut** (ен) тармағын таңдап, **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. ◀/▶ түймелерін басып, **Zoom** (масштабтау) параметрін таңдап, **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
- DVD дискіні ойнатқанда 2X/3X/4X/ Normal (қалыпты) ретімен масштабтау үшін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

MP3/WMA/JPEG/ MPEG/CD аудио файлдарына арналған «Clips» (Клиптер) мәзірі

Аудио CD немесе жеке әндерді және/немесе суреттерді қамтитын MP3/WMA/JPEG дискілері төменде көрсетілгендей қалталарға бөлінеді. Олар файлдарды әр түрлі қалталарға орналастыру үшін компьютеріңізді пайдаланумен бірдей.

Дискжетекті ашыңыз. Дискіні дискжетекке салыңыз. Дискжетекті жабыңыз. Дискжетек жабылады және бұл экранға шығады.



Қалтаны таңдау

- Ата-аналық қалтаны таңдау үшін
- Ата-аналық қалтаға өту үшін RETURN (кері қайту) түймесін басыңыз немесе «.» таңдау үшін ▲/▼ түймелерін басып, ата-аналық файлға ENTER (енгізу) түймесінің көмегімен өтіңіз.

Аудио MP3/WMA/CD дискісін ойнату

1. Дискжетекті ашыңыз. Дискіні дискжетекке салыңыз. Дискжетекті жабыңыз.
- Дискіде немесе қалтада MP3 файлдар да, WMA файлдар да болса, тек қана бір файл түрі ойнатылады.
2. Өлең файлын таңдау үшін ▲/▼ түймешіктерін басыңыз.
- Өлең файлын ойнатуды бастау үшін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

Қайталау/Еркін ойнату

Ойнату режимін өзгерту үшін **REPEAT** (қайталау) түймесін басыңыз. Төрт режим болады: **Off** (өшіру), **Track** (трек), **Folder** (қалта) және **Random** (еркін).

- Off (өшіру): қалыпты ойнату
 - Track (трек): ағымдық өлең файлын қайталайды.
 - Folder (қалта): ағымдық қалтадағы кеңейтімі бірдей өлең файлдарын ойнатады.
 - Random (еркін): кеңейтімі бірдей өлең файлдары еркін ретпен ойнатылады.
- Қалыпты ойнатуды жалғастыру үшін **CANCEL** (бас тарту) түймесін басыңыз.

CD-R MP3/WMA файлы

CD-R дискіне **MP3** не **WMA** файлдарын жазғаныңызда мыналарға көңіл бөліңіз.

- **MP3** не **WMA** файлдары **ISO 9660** не **JOLIET** пішімінде болуы тиіс.
- ISO 9660 пішімі және Joliet MP3 не WMA файлдары Microsoft корпорациясының DOS және Windows және Apple компаниясының Mac жүйелерімен үйлесімді. Бұл пішім неғұрлым кеңінен пайдаланылады.
- **MP3** не **WMA** файлдарына ат қойғанда, 8 таңбадан асырмай, файлдың кеңейтімі ретінде «mp3, .wma» кеңейтімін енгізіңіз.
- Жалпы ат пішімі: Аты.mp3. не Аты.wma. Атын жазғаныңызда, 8 таңбадан не одан кем тұратынына, атында бос орындар жоқтығына көз жеткізіңіз және мына арнайы таңбаларды пайдаланбаңыз: (./\|,=,+).
- **MP3** файлдарын жазу кезінде шығарылған деректерді кемінде 128 Кбит/с беру жылдамдығын пайдаланыңыз.
- MP3 файлдарының дыбыс сапасы негізінен таңдалатын сығу/шығару жылдамдығына байланысты. Аудио CD дыбысын шығару аналогты/сандық қабылдау жылдамдығын, яғни MP3 пішіміне кемінде 128 Кбит/с пен 160 Кбит/с дейінгі жылдамдықпен өзгертуді қажет етеді. Дегенмен, Кбит/с не одан жоғары жылдамдықты таңдау жақсы дыбыс сапасын сирек береді. Керісінше, шығарылған деректерді беру жылдамдығы 128 Кбит/с мәнінен кем файлдар дұрыс ойнатылмайды.

- **WMA** файлдарын жазу кезінде шығарылған деректерді кемінде 64 Кбит/с беру жылдамдығын пайдаланыңыз.

WMA файлдарының дыбыс сапасы негізінен таңдалатын сығу/шығару жылдамдығына байланысты. Аудио CD дыбысын шығару аналогты/сандық қабылдау жылдамдағын, яғни кемінде 64 Кбит/с-тан дейінгі жылдамдықпен WMA пішімін өзгерту қажет етеді. Керісінше, деректерді шығару жылдамдықтары 64 Кбит/с төмен немесе жоғары болған файлдар дұрыс ойнатылмайды.

- Авторлық құқықтары қорғалған MP3 файлдарын жазуға болмайды.

Кейбір «қорғалған» файлдар заңсыз көшіруге қарсы шифрланған және кодпен қорғалған. Мұндай файлдар мына түрде болады: Windows Media (Microsoft Inc тіркелген сауда белгісі)

және SDMI™ (SDMI Foundation компаниясының тіркелген сауда белгісі). Ондай файлдарды көшіруге болмайды.

- Маңызды:

Жоғарыдағы кеңестер DVD ойнатқышының MP3 жазбаларын ойнататыны туралы кепілдік немесе дыбыс сапасына кепілдеме ретінде қолданылмайды. CD-R дискілеріне MP3 файлдың жазудың кейбір технологиялары мен әдістері осы файлдардың DVD ойнатқышында қалыпты ойнатпайтынын (дыбыс сапасының нашарлауы және кей жағдайларда ойнатқыштың файлдарды оқи алмауы) ескеру керек.

- Бұл құрылғы көп дегенде әр дискіден 500 файл мен 500 қалтаны ойната алады.

MPEG4 ойнату

MPEG4 ойнату функциясы

MPEG4 — төменірек деректер жылдамдығымен және азырақ файл өлшемдерімен DVD сапалы бейнені жеткізу үшін жасалған сығылған бейне пішімі. MPEG4 файлдарының түрлері: DivX немесе Xvid. Бұлардың кеңейтмі .avi болады. AVI файлдары аудио мен бейне деректерді қамту үшін пайдаланылады. Бұл құрылғы тек «.avi» кеңейтмі бар AVI пішіміндегі файлдарды ғана ойната алады.

1. Дискетекті ашыңыз. Дискіні дискетекке салыңыз. Дискетекті жабыңыз.
2. avi файлды (DivX/XviD) таңдау үшін ▲/▼ түймелерін басып, **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

Қайталап ойнату

Ойнату режимін өзгерту үшін REPEAT (қайталау) түймесін басыңыз. 3 режим бар: Track (трек), Folder (қалта) және Off (сөндіру).

- Track (трек): ойнатылып жатқан тректі қайталайды.

- Folder (қалта): ағымдағы қалтада кеңейтмі бірдей AVI файлдарын қайталайды.

- Off (сөндіру)

1. Қашықтан басқару пультінде қайталағыңыз келетін үзінді басталатын (A) жерде REPEAT A-B (A-B қайталау) түймесін басыңыз.
2. Қайталағыңыз келетін үзінді тоқтатылатын (B) жерді белгілеу үшін қашықтан басқару пультінде REPEAT A-B (A-B қайталау) түймесін басыңыз.
3. Қалыпты ойнатуға оралу үшін REPEAT A-B (A-B қайталау) түймесін басып, дисплейден «Repeat : Off» (қайталау : сөндіру) көрінгенше ENTER (енгізу) түймесін басыңыз. .

MPEG4 функциясының сипаттамасы

Функция	Сипаттама
Өткізу (◀ немесе ▶)	Ойнату кезінде ◀ немесе ▶ түймесін басыңыз, ол 5 минутқа алға немесе артқа жылжиды.
Іздеу (◀ немесе ▶)	Ойнату кезінде SEARCH (іздеу) (◀ немесе ▶) түймесін басыңыз және тезірек жылдамдықпен іздеу үшін тағы басыңыз. AVI файлында жылдамдық іздеуге мүмкіндік береді. (2X, 4X, 8X)
Баяу қимыл Ойнату	AVI файлында баяу жылдамдықпен іздеуге мүмкіндік береді. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

- Бұл функциялар MPEG4 файлына байланысты жұмыс істемеуі мүмкін.

CD-R AVI файлы

Бұл құрылғы AVI файлының пішімінде мына бейне файлды сығу пішімдерін ойната алады:

- DivX 3.11 мазмұндары

- DivX 4 мазмұндары (MPEG-4 оңай профиліне негізделген)

- DivX 5 мазмұндары (MPEG-4 оңай профилі мен екі бағытты рамкалар сияқты мүмкіндіктер. Сондай-ақ, Qpel және GMC қолданылады.)

- Xvid MPEG-4 үйлесімді мазмұндары.

Бұл құрылғы төменде берілген ең үлкеніне дейінгі барлық кеңейтімдерді қолдайды.

DivX5
720 x 480 @30 кадр/с 720 x 576 @25 кадр/с : Ең жоғарғы биттердің берілу жылдамдығы: 4Мбайт/сек

Ескертпе

- Компьютерде жасалған кейбір MPEG-4 файлдар ойнатылмауы мүмкін. Осы себепті кодек түріне, нұсқасына және сипаттамадан жоғары кеңейтімді файлдарға қолдау көрсетілмейді.
- Бұл құрылғы «ISO9660 format» пішіміне сәйкес MPEG4 пішімінде жазылған CD-R/RW дискісін қолдайды.

Негізгі USB мүмкіндігін пайдаланып мультимедиялық файлдарды ойнату

(Тек DVD-C360, C450K, C460)

Еске сақтау құрылғысын DVD ойнатқышының USB портына қосып, MP3 ойнатқышта, USB жадында немесе сандық камерада жоғары дыбыспен жазылған суреттер, бейне жазбалар мен дыбыс реңктері сияқты мультимедиялық файлдарды тамашалауыңызға болады.

USB HOST (негізгі USB) мүмкіндігін пайдалану

1. USB құрылғысын бұйымның алдыңғы жағындағы USB портына жалғаңыз.
2. USB құрылғыдағы файлды таңдау үшін ▲/▼ түймелерін басыңыз. Файлды ашу үшін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Қашықтан басқару пультіндегі USB түймесі басылған сайын USB құрылғысын таңдау экраны пайда болады.
- «**USB**» жазуы экранда көрсетіледі.
- DVD немесе CD дискіні USB қосылған кезде ойнатқанда бір сәтке сол бұрыштың жоғарғы жағында «Press USB to select device» (құрылғыны таңдау үшін USB басыңыз) жазуы шығады.
- Теледидардың экранында USB MENU (USB мәзірі) экраны пайда болып, сақталған файл ойнатылады.

Алға/Артқа өткізу

Ойнату кезінде (◀▶/▶▶) түймесін басыңыз.

• Бірнеше файл болғанда ▶▶ түймесін басқанда келесі файл таңдалады.

• Бірнеше файл болғанда ◀▶ түймесін басқанда алдыңғы файл таңдалады.

USB құрылғысын қауіпсіз ажырату

USB құрылғының жадының зақымдануын болдырмау үшін USB кабельді ажыратудан бұрын қауіпсіз ажыратуды орындаңыз.

- STOP (■) (тоқтату) түймесін басыңыз
- USB кабельді ажыратыңыз.

Жылдам ойнату

Дискіні тезірек жылдамдықпен ойнату үшін ойнату кезінде (◀▶) түймесін басыңыз.

- Түйменің біреуін басқан сайын ойнату жылдамдығы төмендегідей өзгереді:

2x → 4x → 8x.

Үйлесімді құрылғылар

1. USB Mass Storage v1.0. нұсқасын қолдайтын USB құрылғылар. (Windows (2000 немесе жоғарырақ) жүйесінде қосымша драйверді орнатусыз алынбалы дискі ретінде жұмыс істейтін USB құрылғылар.)
2. MP3 ойнатқышы: флэш түріндегі MP3 ойнатқышы.
3. Сандық камера: USB Mass Storage v1.0. нұсқасын қолдайтын камералар.
 - Windows (2000 немесе жоғарырақ) жүйесінде қосымша драйверді орнатусыз алынбалы диск ретінде жұмыс істейтін камералар.
4. USB флэш жады: USB2.0 немесе USB1.1 қолдайтын құрылғылар.
 - USB1.1 құрылғысын қосқан кезде ойнатылудың айырмашылығын көруіңізге болады.
5. USB карта оқу құрылғысы: бір ұялы USB карта оқу құрылғысы және бірнеше ұялы USB карта оқу құрылғысы
 - Өндірушіге байланысты USB карта оқу құрылғысына қолдау болмауы мүмкін.
 - Егер бірнеше картаны оқитын құрылғыға бірнеше жад құрылғысын орнатсаңыз, ақаулар болуы мүмкін.
6. Егер USB ұзартқыш сымын пайдалансаңыз, USB құрылғысы танылмауы мүмкін.
 - CBI (Control/Bulk/Interrupt) стандарты қолданылмайды.
 - PTP протоколын пайдаланатын немесе компьютер қосулы кезде қосымша бағдарламаның қосымша орнатылуын қажет ететін сандық камералар қолданылмайды.
 - NTFS файлы жүйесін қолданатын құрылғы қолданылмайды. (Тек FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) файлы жүйесіне қолдау бар.)
 - Осы бұйымға қосылғанда кейбір USB және MP3 ойнатқыштары файл жүйесінің бөлігі өлшеміне байланысты жұмыс істемейі мүмкін.
 - USB HOST (USB хост) функциясына медиа файлдарды бұйым қосылған өндірушінің арнайы бағдарламасы арқылы тасымалдаған жағдайда қолдау жоқ.
 - Janus арқылы қосылған MTP(Media Transfer Protocol) құрылғылармен жұмыс істемейді.
 - Өнімнің USB хост функциясы барлық USB құрылғыларын қолдамайды.

CD дискісін түрлендіру (тек DVD-C360, C450K, C460)

Бұл мүмкіндік аудио файлдарды дискіден USB құрылғысынан MP3 пішіміне көшіруге мүмкіндік береді.

1. Дискжетекті ашыңыз. Жетекке аудио CD(CD DA) дискіні салып, жетекті жабыңыз.
USB құрылғысын құрылғының алдыңғы жағындағы USB портына жалғаңыз. Бұл экранға шығады.Дискіні таңдау үшін ENTER (енгізу) түймесін басыңыз.
2. Өзгерту экранын көрсету үшін RETURN (кері қайту) түймесін басыңыз.
3. ▲/▼ түймелерін басып, өзгертуге файлдарды таңдау үшін ENTER (енгізу) түймесін басыңыз.
 - Таңдаудан бас тарту үшін ENTER (енгізу) түймесін қайта басыңыз.
4. START (бастау) таңдау үшін ► және ▼ түймесін басып, өзгертуді бастау үшін ENTER (енгізу) түймесін басыңыз.
 - «Ripping» (өзгеру) мәзірі 4 түймеден тұрады:
 - Bit Rate (биттердің берілу жылдамдығы), өзгерту үшін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз 128Кбит/с → 192Кбит/с → 128Кбит/с.
 - Standart (стандартты): 128Кбит/с.
 - Better Quality (Жақсырақ сапа): 192бт/с.
 - Құрылғыны таңдау, құрылғыларды (ең көбі 4) өзгерту үшін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
 - Таңдау - Таңдаудан бас тарту: «Select all (files)» (барлығын (файлдарды) таңдаудан) немесе «Select none» (ешқайсысын таңдамаудан) өзгерту үшін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
 - Өзгертуді бастау, өзгерту үрдісін бастау үшін ENTER (енгізу) түймесін басыңыз.

Ескертпе

- CDDA экранына оралу үшін RETURN (кері қайту) түймесін қайта басыңыз.
- Ықшам дискіні өзгерту кезінде ойнатқыш автоматты түрде ойнатыла бастайды.
- Тек аудио ықшам дискісі (CD DA) дискілері өзгертіледі.
- Жылдамдық қалыпты жылдамдықтан 2.6х құрауына байланысты. Өзгерту барысында пайдаланушы CD DA дискісін ойната алмайды.

Суреттері бар CD дискісін ойнату

1. Қажетті қалтаны таңдаңыз.
2. ▲/▼ түймелерін басып, клиптер мәзірінде сурет файлын таңдап, **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Клиптер мәзіріне оралу үшін STOP (тоқтату) түймесін басыңыз.
- Kodak Picture CD ойнатқан кезде құрылғы клиптер мәзірін емес фотосуретті көрсетеді.

Айналыдыру

- ◀/▶ түймесі басылған сайын сурет сағат тілі бойынша 90 градусқа айналады.
- ▲ түймесі басылған сайын сурет 180 градусқа айналады.
- ▼ түймесі басылған сайын сурет айна көрінісіне өзгереді.

Масштабтау

- ENTER (енгізу) түймесі басылған сайын сурет ұлғаяды : 100%, 125%, 150%, 200%.

Слайдшоу

- JPEG файлында ENTER/PLAY (енгізу/ойнату) түймесін басқанда ол толық экранға және автоматты слайдшоуға өтеді.

Ескертпе

- Файлдың өлшеміне байланысты әрбір суреттің арасындағы уақыт нұсқаулықтағыдан басқа болуы мүмкін.
- Егер ешқандай түймені баспасаңыз, слайдшоу әдепкісінше автоматты түрде шамамен 10 секунд ішінде қосылады.

CD-R JPEG дискі

- Тек «.jpg» және «.JPG» кеңейтімдері бар файлдар ойнатылады.
- Жазу барысында дискі жабылмаған болса (яғни, ол финализацияланбаған болса) ойнатудың басталуы ұзағырақ уақыт алуы мүмкін және жазылған файлдардың барлығы ойнатылмауы мүмкін.
- Тек ISO 9660 немесе Joliet пішімдері JPEG файлдары бар CD-R дискілері ойнатылады.
- JPEG файлының аты 8 таңбадан ұзақ болмауы керек және онда бос орындар мен ерекше (. / = +) таңбалар кездеспеуі керек.
- Тек ретімен жазылған көп бөлімді диск ойнатылады. Егер көп бөлімді дискіде бос бөлім болса, диск тек бос бөлікке дейін ойнатылады.
- Жалғыз CD дискінде ең көбі 500 бейне сурет сақтауға болады.
- Kodak Picture CD пішімінді дискілерді пайдалануға кеңес беріледі.
- Kodak Picture CD дискілерін ойнатқанда, тек суреттер қалтасындағы JPEG файлдары ойнатылады.
- Kodak Picture CD дискі: суреттер қалтасындағы JPEG файлдары автоматты түрде ойнатылады.
- Konica сурет CD дискісі: Егер суретті көргіңіз келсе, клиптер мәзірінде JPEG файлдарын таңдаңыз.
- Fuji Picture CD дискісі: Егер суретті көргіңіз келсе, клиптер мәзірінде JPEG файлдарын таңдаңыз.
- QSS Picture CD дискісі: құрылғы QSS сурет CD дискісін ойнатпауы мүмкін.
- Егер 1 дискідегі файлдар саны 500-ден асса, тек 500 JPEG файлдары ойнатылады.
- Егер 1 дискідегі файлдар саны 500-ден асса, тек 500 қалтадағы JPEG файлдары ойнатылады.

Караоке функциялары

Караоке функциялары

Жұмыс реті (Тек DVD-C350K, C450K)

1. Аралас аудио шығыс терминалдарын теледидарға не күшейткішке жалғаныз.
2. Микрофон құрылғысына микрофонды жалғаныз. Микрофон жалғанған кезде, караоке функциялары пайдаланылады.

Микрофонның дыбыс қаттылығы және түймелермен басқару

1. Керекті өндері бар караоке дискісін ойнатыңыз.
 - **KARAOKE (▼)** (караоке) түймесін басып, **Mic Volume** (микрофонның дыбыс қаттылығы) таңдаңыз, содан кейін **KARAOKE (▼)** (караоке) түймесін қайта басып, **keycon** таңдаңыз.
2. Қалаған дыбысты өзгерту үшін ◀/▶ түймелерін басыңыз.

Ескертпе

- Караоке мүмкіндігін пайдалану кезінде кері байланыс сигналдарын (шыңылдау не ысықыр) естілетін болса, микрофонды дауыс зорайтқыштардан алыс қойыңыз немесе микрофонның не дауыс зорайтқыштың дауысын ақырындатыңыз.
- MP3, WMA, DTS және LPCM дискілерін ойнатқанда, караоке функциялары жұмыс істемейді.
- Микрофон қосылып тұрғанда, дыбыс жұмыс істемейді.
- Микрофон дыбысы тек аналогты аудио шығыс көзі арқылы шығады.
- Егер микрофон алдыңғы панелдегі микрофон құрылғысына жалғанып тұрса, 5.1CH аудио 2 CH аудиоға автоматты түрде өзгереді, егер микрофон қосылмаған болса, бұл жағдай өзгермейді.

Орнату мәзірін өзгерту

Орнату мәзірін пайдалану

Реттеу мәзірі DVD ойнатқышыңызды әр түрлі тілдерді таңдау арқылы реттеуге, бастапқы деңгейді орнатуға, тіпті ойнатқышты өзіңіздің теледидар экранының түріне сай етіп реттеуге мүмкіндік береді.

1. Құрылғы тоқтатп тұрған кезде қашықтан басқару пультінде **MENU** (мәзір) түймесін басыңыз. ◀/▶ түймелерін пайдаланып Setup (орнату) таңдап, ▼ немесе ENTER (енгізу) түймесін басыңыз.
2. ▲/▼ түймелерін басып, мәзір параметрін таңдаңыз. Ішкі мәзірді ашу үшін ▶ немесе ENTER (енгізу) түймесін басыңыз.
3. Реттегеннен кейін орнату экранын кетіру үшін **MENU** (мәзір) түймесін қайта басыңыз.

Ескертпе

Дискіге байланысты орнату мәзіріндегі кейбір таңдаулар жұмыс істемеуі мүмкін.

Тіл мүмкіндіктерін реттеу

Егер ойнатқыш мәзірін, диск мәзірін, аудио және субтитр тілін алдын ала орнатқан болсаңыз, фильмді көріп отырған кезде олар автоматты түрде шығады.

Ойнатқыш мәзірінің тілін пайдалану

1. Құрылғы тоқтату режимінде тұрғанда, **MENU** (мәзір) түймесін басыңыз.
2. ◀/▶ түймелерін басып, **Language Setup Page** (тілді орнату бетін) таңдаңыз, содан кейін ▼ немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. ▲/▼ түймелерін басып, қалаған тілді таңдаңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Тіл таңдалып, экран тіл орнату мәзіріне қайтып оралады.
- Орнату мәзірін кетіру үшін **MENU** (мәзір) түймесін басыңыз.
- Егер таңдалған тіл дискіге жазылмаған болса, бастапқы алдын ала жазылған тіл таңдалады.
- Егер әдепкі саундтрек тілі дискіге жазудың негізгі тілі болуын қаласаңыз, «Original» (түпнұсқа) мәнін таңдаңыз.
- Егер субтитр тілі аудио тіл ретінде таңдалуын қаласаңыз, «Automatic» (автоматты) мәнін таңдаңыз.
- Кейбір дискілерде сіз таңдаған тіл болмауы мүмкін, бұл жағдайда дискі бастапқы тілді пайдаланады.

Dolby зертханаларының лицензиясымен жасалынған. «Dolby» және қос D таңбасы Dolby зертханаларының сауда белгілері болып табылады. «DTS» және «DTS Digital Out» Digital Theater Systems Inc. корпорациясының сауда белгілері болып табылады.

Дыбыс параметрлерін реттеу

Аудио опциялар қолданылып тұрған аудио жүйеге байланысты аудио құрылғы мен дыбыс күйін орнатуға мүмкіндік береді.

1. Құрылғы тоқтату режимінде тұрғанда, **MENU** (мәзір) түймесін басыңыз.
2. ◀/▶ түймелерін басып, **Audio Setup page** (аудио реттеу бетін) таңдаңыз, содан кейін ▼ немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. ▲/▼ түймелерін басып, қажет элементті таңдаңыз, содан кейін ► немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

Ескертпе:

- Тіпті PCM төменгі үлгісі сәндірулі болған жағдайда да кейбір дискілер сандық дыбыс шығару көздерінен тек таңдалған дыбысты шығарады.
- DTS дыбыс дискісін ойнатқанда аналогты аудио дыбыс шықпайды.

Көлемді дыбыс динамиктерін реттеу (тек DVD-C460)

1. Құрылғы тоқтату режимінде тұрғанда, **MENU** (мәзір) түймесін басыңыз.
2. ◀/▶ түймелерін басып, **Audio Setup Page** (аудио реттеу бетін) таңдаңыз, содан кейін ▼ немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. ▲/▼ түймелерін басып, **Speaker Setup** (динамиктерді реттеу) параметрін таңдап, ► немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
4. ▲/▼/◀/▶ түймелерін басып, қалаған элементті таңдаңыз, содан кейін динамиктерді реттеу үшін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

Ескертпе

Орнату мәзірін кетіру үшін MENU (мәзір) түймесін басыңыз.

Тексеруді реттеу

Тексеру шығыс көзі сигналдары сағат тілі бойынша алдыңғы динамиктен (L) бастап шығады. Динамиктерден бөлмеде бірдей дыбыс шығару үшін арна балансын дұрыстаңыз.
FRONT(L) (алдыңғы (L)) → CENTER (ортаңғы) → FRONT(R) (алдыңғы (R)) → SURROUND(R) (айналма (R)) → SURROUND(L) (айналма (L)) → SUBWOOFER (сабвуфер)

Ескертпе

Орнату кезінде реттеу мәзірін кетіру немесе қайтару үшін RETURN (кері қайту) түймесін басыңыз.

- Сабуфердің тексеру шығыс көзі сигналдары басқа динамиктерден төменірек.
- MPEG Multichannel логотипі — PHILIPS корпорациясының тіркелген сауда белгісі.
- FRONT (L, R) «Small» (алдыңғы сол-оң «кіші») орнатсаңыз, LFE (сабуфер) автоматты түрде «On» (қосу) деп орнатылады.

Дисплей параметрлерін реттеу

Дисплей параметрлері ойнатқыштың түрлі бейне функцияларын орнатуға мүмкіндік береді.

1. Құрылғы тоқтату режимінде тұрғанда, **MENU** (мәзір) түймесін басыңыз.
2. ◀/▶ түймелерін басып, **Display Setup Page** (дисплейді орнату бетін) таңдаңыз, содан кейін ▼ немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. ▲/▼ түймелерін басып, қажет элементті таңдаңыз, содан кейін ► немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

- Теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан теледидарыңыздың прогрессивті сканерлеуді қолдағанын тауып қараңыз. Егер прогрессивті сканерлеу қолданылса, прогрессивті сканерлеу параметрлері жайлы теледидардың мәзір жүйесіндегі теледидардың пайдаланушы нұсқаулығына назар аударыңыз.
- Егер бейне шығыс қате орнатылса, экран бұғатталуы мүмкін.
- Ойнату кезінде ажыратымдылық өзгерсе, қалыпты бейне сурет пайда болуына бірнеше секунд қажет болуы мүмкін.

Ата-аналық бақылауды орнату

Ата-аналық бақылау функциясы деңгей белгіленген DVD дискілеріне сәйкес жұмыс істейді, ол отбасы қарайтын DVD дискілерін бақылауға мүмкіндік береді. Дискіде 8-ге жуық деңгейі бар.

Деңгейді реттеу / Құпиясөзді өзгерту

1. Құрылғы тоқтату режимінде тұрғанда, **MENU** (мәзір) түймесін басыңыз.
2. ◀/▶ түймелерін басып, **Parental Setup** (ата-аналық бақылауды) таңдаңыз, содан кейін ▼ немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. ▲/▼ түймелерін басып, **Parental/Password** (ата-аналық/құпиясөз) тармағын таңдап, ► немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
4. ▲/▼ түймелерін басып, қажет **Rating Level** (деңгей) түймесін таңдаңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
мысалы) KID SAFE (балалар қауіпсіздігі) параметрін орнату.
5. Құпиясөзді енгізіңіз. Бұл бірінші рет болса, 0000 санын енгізіңіз. Содан кейін жаңа құпиясөзді енгізіңіз. Ата-аналық бақылау функциясын белсендіру үшін жаңа құпиясөз 0000 санынан басқа сан болуы керек, содан кейін жаңа құпиясөзді қайта енгізіңіз.

Ескертпе

- ① KID SAFE (балалар қауіпсіздігі).
 - ② G (жалпы көрермендер): барлық жастағыларға рұқсат етіледі.
 - ③ PG (ата-ана қарауымен ұсынылады): Кейбір материалдар жас балаларға арналмаған болуы мүмкін.
 - ④ PG 13 (PG-13 ата-ана қатаң ескертеді): Кейбір материалдар 13 жасқа толмаған балаларға арналмаған болуы мүмкін.
 - ⑤ PGR (ата-ана қарауымен кеңес беріледі): Балаларға мүлдем арналмаған емес, бірақ көрермендерді шектеуге кеңес беріледі, ал ата-аналар мен қамқоршылар жастау көрермендерді бақылауға алуы тиіс.
 - ⑥ R (шектелген): 17 жасқа толмағандар ересектермен бірге қарауы тиіс.
 - ⑦ NC17 (NC-17): 17 жастағы және оған толмағандарға рұқсат етілмейді.
 - ⑧ ADULT (ересек).
- Егер құпиясөзіңізді ұмытып қалсаңыз, «Ақауларды түзету» кестесіндегі «Құпиясөз ұмытылып қалған» бөлімін қараңыз.

DivX орнату

1. Құрылғы тоқтату режимінде тұрғанда, **MENU** (мәзір) түймесін басыңыз.
2. **◀/▶** түймелерін басып, **DivX Page** (DivX бетін) таңдаңыз, содан кейін **▼** немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. **▲/▼** түймелерін басып, қажет элементті таңдаңыз, содан кейін **▶** немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

Ескертпе:

- Ок түймесін басу тіркеу коды терезесін кетіреді.
- DivX файлына тоқтап тұрғанда ғана қол жеткізуге болады.

Анықтама

Ақауларды түзету

Қызмет көрсету орталығына хабарласудан бұрын (ақауларды түзету) төмендегіні тексеріңіз.

Мәселе	Әрекет
5.1 арналы дыбыс шықпай жатыр	• 5.1 арналы дыбыс тек мына шарттар орындалған жағдайда шығады. : 1) DVD ойнатқышы тиісті күшейткішпен қосылады 2) Диск 5.1 арналы дыбыспен жазылған. • Ойнатылып жатқан дискінің сыртында «5.1 ch» (5.1 арналы) белгісінің бар екенін тексеріңіз. • Аудио жүйенің қосылғанын және сәйкесінше жұмыс істеуін тексеріңіз. • SETUP (орнату) мәзірінде аудио шығысқа биттер ағыны орнатылған ба?
Экран бұғаттаулы	• Ішінде диск болмаған кезде ■ / ▲ түймесін (алдыңғы панельдегі) 5 секундтан аса басып тұрыңыз. Барлық параметрлер зауыттық мәндеріне оралады.
Құпиясөз ұмытылып қалған.	• Ішінде диск болмаған кезде ■ / ▲ түймесін (алдыңғы панельдегі) 5 секундтан аса басып тұрыңыз. Барлық параметрлерге, оның ішінде құпиясөзге зауыттық мәндері қайта қойылады. Мұны аса қажет болмайынша пайдаланбаңыз.

Жалпы	Электр қуатына қойылатын талаптар	AC 110-240 В ~ 50/60 Гц
	Салмағы	DVD-C450K/C460: 1,5 кг DVD-C350/C350K/C360: 1,2 кг
	Қуат тұтыну	6Вт
	Өлшемдері	DVD-C450K/C460: 430 мм (ені) x 207 мм (тереңдігі) x 42 мм (биіктігі) DVD-C350/C350K/C360: 360 мм (ені) X 207 мм(тереңдігі) X 42 мм (биіктігі)
	Жұмыс істеу температурасы	+5°C пен +35°C аралығында
	Жұмыс істеу ылғалдылығы	10 % – 75 %
Бейне шығыс	Scart ұясы	R(қызыл): 0,7 Вp-p (75 Ом жүктеме) G(жасыл): 0,7 Вp-p (75 Ом жүктеме) B(көк): 0,7 Вp-p (75 Ом жүктеме) Композициялық бейне: 1,0 Вp-p (75 Ом жүктеме) Ашықтық сигналы: 1,0 Вp-p (75 Ом жүктеме) Түс сигналы: 0,3 Вp-p (75 Ом жүктеме)
	Компонентті бейне	Y: 1,0 Вp-p (75 Ом жүктеме) Pr: 0,70 Вp-p (75 Ом жүктеме) Pb: 0,70 Вp-p (75 Ом жүктеме)
Аудио шығыс	Шығыс ұясы	RCA, SCART
	Шығыс сигналының ең жоғары деңгейі	2 ОКВ
	Жиілік сипаттамасы	20Гц ~ 20кГц
	Сандық аудио шығыс	Коаксиальді ұя (S/PDIF)
	5.1 арналы (DVD-C460)	F/L, F/R, R/L, R/R, CT, S/W (алд/сол, алд/оң, арт/сол, арт/оң, орт, сабв)

Ескерту



Өнімді дұрыс тастау
(Электр және электрондық жабдық қалдықтары)

(Бөлек жинау жүйелері бар Еуропа Одағы мен басқа Еуропа елдеріне қатысты)

Өнімдегі, қосымша жабдықтардағы немесе әдебиеттегі осы белгі өнімді және оның электронды қосымша жабдықтарының қызмет істеу мерзімі аяқталғаннан кейін (мысалы, зарядтау құрылғысы, құлақспал, USB кабелі) оларды үйдің қалдықтарымен бірге жоюға болмайтынын білдіреді. Қалдықтардың бақылаусыз тасталуынан туындайтын қоршаған орта мен адамға келетін ықтимал зияндардың алдын алу мақсатында осы бұйымдарды өзге қалдықтардан бөліп, мүмкіндігінше материалдық ресурстарды қайта пайдалануды қолдау бағытында айналымға қайтарыңыз. Үй жағдайында пайдаланушылар қоршаған ортаға зиянсыз өңдеу үшін өнімдерді қайда және қалай апаруы керектігі туралы мәліметтер алу үшін бұл өнімді сатып алу барысында сатушыға немесе жергілікті білік органына хабарласуы тиіс. Заңды тұлғалар жабдықтаушысына хабарласып, сатып алу туралы келісім шарттың жағдайларын тексеруі қажет. Бұл өнім мен оның электрондық керек-жарақтары қалдық ретінде тасталатын өзге сатып алынған қалдықтармен араласпауы қажет.

SAMSUNG компаниясымен дүниежүзі бойынша хабарласыңыз

Samsung өнімдеріне қатысты кез келген сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, SAMSUNG тұтынушыны қолдау орталығына хабарласыңыз.

Region	Area	Contact Center ☎	Web Site
North America	Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
	Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	Brazil	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
Latin America	Chile	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
	Nicaragua	00-1800-5077297	www.samsung.com/nicar
	Honduras	800-7919267	www.samsung.com/hn
	Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com/cr
	Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com/ec
	El Salvador	800-625	www.samsung.com/sv
	Guatemala	1-800-599-0013	www.samsung.com/gt
	Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com/jm
	Panama	800-7267	www.samsung.com/pa
	Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com/pr
	Rep. Domica	1-800-751-2676	www.samsung.com/dm
	Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/tn
	Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com/ve
Europe	Colombia	01-8000112112	www.samsung.com/co
	Belgium	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be (French)
	Czech Republic	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Denmark	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
	Finland	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	France	01 4963 0000	www.samsung.com/fr
	Germany	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com/de
	Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
	Italy	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
	Luxemburg	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	Norway	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
	Poland	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
	Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
	Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Eire	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	Austria	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
CIS	Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch (French)
	Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	
	Tajikistan	8-10-800-500-55-500	
	Ukraine	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	Belarus	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ua_ru
	Moldova	00-800-500-55-500	
	Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	Latvia	8000-7267	www.samsung.com/lv
	Estonia	800-7267	www.samsung.com/ee
	Australia	1300 362 803	www.samsung.com/au
	New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	China	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	Hong Kong	3698-4698	www.samsung.com/hk
	India	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/hk_en/ www.samsung.com/in
	Indonesia	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	Japan	0120-327-527	www.samsung.com/jp
Asia Pacific	Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-9805777	www.samsung.com/ph
	Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
	Thailand	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr
	South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae