

Внешний вид телефона



- Кнопка подтверждения**
Выбор выделенного пункта меню или подтверждение ввода; В режиме ожидания — переход в режим меню
В некоторых регионах, а также у отдельных операторов мобильной связи эта кнопка может иметь другое назначение
- Кнопка вызова**
Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания — переход к журналу вызовов и сообщений; отправка экстренного сообщения
См. раздел «Активация и отправка экстренного сообщения»
- Кнопка голосовой почты**
В режиме ожидания — доступ к голосовой почте (нажмите и удерживайте)
- Кнопка блокировки клавиатуры**
В режиме ожидания — блокировка клавиатуры и снятие блокировки (нажмите и удерживайте)
- Внутренняя антенна**
- Программные клавиши**
Выполнение действий, указанных в нижней строке дисплея
- 4-х позиционная кнопка навигации**
В режиме ожидания — доступ к функциям, выбранным пользователем (предустановленные функции зависят от поставщика услуг мобильной связи), включение режима фонарика (длгое нажатие вверх) и выполнение ложного вызова (длгое нажатие вниз); в режиме меню — переход между пунктами меню
См. раздел «Включение режима фонарика»
См. раздел «Ложные вызовы»
- Кнопка питания и завершения вызова**
Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова, в режиме меню — отмена ввода и возврат в режим ожидания
- Алфавитно-цифровые клавиши**
- Кнопка профиля «Без звука»**
В режиме ожидания — включение и выключение профиля «Без звука» (нажмите и удерживайте)

Обозначения, используемые в данном руководстве

	Примечание: примечания, советы или дополнительные сведения
	Последовательность действий: порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия: например: текст «В режиме меню выберите пункт Сообщения → Создать сообщение » означает, что нужно выбрать пункт Сообщения , а затем — пункт Создать сообщение
	Квадратные скобки: клавиши телефона. Например: [↵] (означает клавишу питания и выхода из меню)
	Угловые скобки: программные клавиши, служащие для выполнения действий, названия которых отображаются на экране. Например, <Сохранить> обозначает программную клавишу Сохранить .

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия:

- Нажмите и удерживайте клавишу [↵].
- Введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Да> (при необходимости).
- После запуска мастера установки настройте телефон в соответствии со своими предпочтениями, следуя указаниям на экране.

-
- Если аккумулятор полностью разряжается или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.

Для выключения телефона выполните шаг 1.

Добавление контакта

-
- По умолчанию контакты будут сохраняться в памяти телефона. Чтобы изменить место сохранения контактов, выберите в режиме меню пункт **Контакты** → **Настройки** → **Сохранять контакты** → место сохранения контактов.

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу <Опции>.
- Выберите пункт **Создать контакт**.
- Выберите тип номера (при необходимости).
- Введите сведения о контакте.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить контакт в памяти.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение**.
- Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
- Введите текст сообщения *См. раздел «Ввод текста»*
- Для отправки сообщения нажмите клавишу подтверждения.

Просмотр SMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
- Выберите SMS-сообщение.

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните указанные ниже действия:

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите <Меню>.

-
- В некоторых регионах и при пользовании услугами некоторых операторов мобильной связи для перехода в режим меню может потребоваться нажать клавишу подтверждения.

- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Нажмите программную клавишу <Выбор> или клавишу подтверждения, чтобы выбрать выделенный пункт.
- Для перехода к меню верхнего уровня нажмите программную клавишу <Назад>. Нажмите клавишу [↵], чтобы вернуться в режим ожидания.

-
- Когда вы входите в меню, для перехода к которому необходим PIN2-код, введите этот код: он поставляется с SIM-картой. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
 - Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконным использованием ПО.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу [↵],чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу [↵].

Выполнение ложных вызовов

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Горячая клавиша ложного вызова** → **Включено**.

Чтобы выполнить ложный вызов, выполните следующие действия

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации «Вниз».
- Если клавиатура заблокирована, нажмите клавишу навигации «Вниз» четыре раза.

Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер указанным получателям. Благодаря этой функции увеличиваются шансы обнаружить и вернуть утерянный телефон. Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
- Введите пароль и нажмите программную клавишу <Да>.

-
- При первом использовании функции **Оповещение о смене SIM** вам будет предложено создать и подтвердить пароль.

В верхней части дисплея могут отображаться следующие значки состояния.

Значок	Описание
	Уровень сигнала сети
	Выполняется вызов
	Включена переадресация вызовов
	Включен режим экстренных сообщений
	Включен будильник
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Новое SMS-сообщение
	Новое голосовое сообщение
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Уровень заряда аккумуляторной батареи

Ответ на вызов

- Чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу [↵].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [↵].

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
- Выберите используемый профиль.

-
- Если используется профиль «Без звука» или «Автономный», отрегулировать громкость вызова невозможно.

- Выберите пункт <Опции> → **Изменить**.
- Выберите значок **Громкость**.
- Выберите пункт **Сигнал вызова**
- Отрегулируйте уровень громкости, нажимая клавишу навигации влево или вправо, и нажмите <Сохранить>.

Регулировка громкости во время разговора

Для изменения громкости динамика телефона во время вызова нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

-
- В условиях сильного шума при использовании громкой связи слышимость может ухудшаться. В этом случае рекомендуется разговаривать в обычном режиме.

Смена мелодии звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.

- Перейдите к пункту **Включено** с помощью клавиш влево или вправо.
- Перейдите ниже и нажмите на сенсорной панели, чтобы открыть список получателей.
- Выберите пункт <Опции> → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
Вы можете также ввести номера телефонов, включая код страны (со знаком +), в список получателей. Перейдите к шагу 8.
- Выберите контакт.
- Выберите номер (при необходимости).
- После завершения настройки контактов нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите в поле ниже и введите имя отправителя.
- Нажмите клавишу подтверждения, а затем программную клавишу → <Принять>.

Активация и отправка экстренного сообщения

При необходимости пользователь может отправлять друзьям или родственникам экстренные сообщения с просьбой о помощи.

Активация функции отправки экстренных сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
- Перейдите к пункту **Включено** с помощью клавиш влево или вправо.
- Перейдите ниже и нажмите на сенсорной панели, чтобы открыть список получателей.

Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумулятора и аккумулятор и вставьте SIM-карту.



- Вставьте батарею и установите крышку на место.
- Выберите используемый профиль.

-
- Во время использования профилей «Без звука» и «Автономный» сменить мелодию вызова невозможно.

- Выберите пункт <Опции> → **Изменить**.
- Выберите пункт **Мелодия звонка**.
- Выберите мелодию.

Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

Набор номера одного из последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу [↵].
- Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации влево или вправо.
- Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу подтверждения, для набора номера — клавишу [↵].

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами Т9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [##]. Возможность ввода на родном языке зависит от региона.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [##].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [✱].
- Нажмите и удерживайте [✱], чтобы выбрать способ ввода или изменить язык ввода.

- Выберите пункт <Опции> → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
Можно также ввести номера телефонов в списке получателей. Перейдите к шагу 7.
- Выберите контакт.
- Выберите номер (при необходимости).
- После завершения выбора контактов нажмите клавишу подтверждения → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите ниже и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
- Нажмите программную клавишу <Сохранить> → [↵].

Отправка экстренного сообщения

- При заблокированной клавиатуре нажмите клавишу [↵], четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на указанные ранее номера.
Телефон переключится в экстренный режим и отправит заданное экстренное сообщение.
- Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [↵].

Включение режима фонарика

В режиме фонарика дисплей светится с максимальной яркостью, помогая видеть в неосвещенных местах.

Чтобы включить режим фонарика, в режиме ожидания нажмите и не отпускайте клавишу навигации вверх. Фонарик включается автоматически.

Чтобы выключить фонарик, нажмите программную клавишу <Выключено>. Чтобы выключить режим фонарика, нажмите программную клавишу <Назад>.

Зарядка аккумуляторной батареи

-
- Если аккумулятор полностью разряжен, телефон не будет включаться даже после подключения зарядного устройства. Подождите, пока разряженный аккумулятор зарядится в течение нескольких минут, прежде чем включать телефон.

- Подсоедините зарядное устройство.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.



-
- Не извлекайте аккумуляторную батарею, пока не отсоединено зарядное устройство. В противном случае телефон может быть поврежден.
 - В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Режим Т9

- Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, нажмите клавишу навигации вверх или вниз для выбора другого слова.

Режим АБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

Режим ввода символов

Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

Использование других функций для ввода текста

- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу <Стереть>. Для быстрого удаления слов нажмите и удерживайте нажатой программную клавишу <Стереть>.
- Чтобы вставить пробел между символами, нажмите клавишу [0].
- Для ввода знаков препинания или смайликов нажмите клавишу [1] несколько раз.
- Для перехода к новой строке нажмите клавишу [0] три раза.

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания

Samsung Electronics

подтверждает, что данный

мобильный телефон стандарта GSM : GT-E1200M

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше издание соответствует принципальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Foulty House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab,
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.23

(место и дата выпуска)

Joong-Hoon Choi / Менеджер

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung Адреса и номера телефонных сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.