

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

Режим ввода символов

Нажмите цифровые клавиши, соответствующие необходимому символу, а затем — программную клавишу **Да**. Для отображения дополнительных символов используйте клавиши **Вверх** и **Вниз**.

Советы по вводу текста

- Для управления курсором используйте клавиши перемещения.
- Чтобы удалить отдельную букву, нажмите клавиш у **С**. Чтобы удалить все буквы, нажмите и удерживайте клавишу **С**.
- Для вставки пробела между буквами нажмите клавишу **#**.
- Для изменения регистра в режиме T9 и алфавитном режиме служит клавиша *****.
- Для ввода знаков препинания в режиме T9 и алфавитном режиме служит клавиша **1**.
- Для изменения языка ввода, нажмите и удерживайте клавишу *****.

Функция	Описание	Команды
Выбор мелодии и громкости	Выбор мелодии для входящих вызовов или уровня громкости.	Меню > Звуки > Звонок или Громкость звонка
Тип сигнала	Выбор типа сигнала для звонка	Меню > Звуки > Тип сигнала
Звук клавиатуры	Выбор звука, который издает телефон при нажатии клавиш.	Меню > Звуки > Звук клавиатуры
Громкость клавиатуры	Регулировка громкости звука клавиатуры.	Меню > Звуки > Громкость клавиатуры
Звук сообщений	Выбор мелодии для входящих SMS, MMS или сообщений сети.	Меню > Звуки > Звук сообщений
Сигналы при вызове	Подача сигнала во время вызова при получении нового сообщения или наступлении времени, на которое установлен будильник.	Меню > Звуки > Сигналы при вызове
Звук включения/выключения телефона	Выбор мелодии, воспроизводимой при включении или выключении телефона.	Меню > Звуки > Вкл/Выкл питания
Дополнительные звуки	Настройка дополнительных звуковых сигналов телефона.	Меню > Звуки > Дополнительные

Функция	Описание	Команды
FM-радио	Прослушивание на телефоне музыки или новостей, транслируемых по FM-радио. Прежде всего необходимо подключить к телефону гарнитуру, которая играет роль антенны радиоприемника.	Меню > Радио
Дисплей	Изменение параметров дисплея и подсветки.	Меню > Настройки > Мои настройки
Приветственное сообщение	Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона.	Меню > Настройки > Приветственное сообщение
Собственные телефонные номера	Проверка собственных телефонных номеров и присвоение им имен.	Меню > Настройки > Свой номер
Язык дисплея	Выбор языка для отображения текста на дисплее телефона.	Меню > Настройки > Язык
Безопасность	Защита телефона от несанкционированного использования.	Меню > Настройки > Безопасность

Сведения об удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом ограничений в отношении облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных Советом ЕС. Эти ограничения являются составной частью общих директив и определяют допустимые уровни ЭМИ для населения. Директивы основаны на стандартах безопасности, разработанных независимыми научными организациями путем проведения систематических исследований и тщательного анализа их результатов.

Стандарты ограничивают уровень излучения со значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Установленное Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг. Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0,419 Вт/кг.

Отправка SMS-сообщения

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Сообщения** → **SMS сообщения** → **Создать**.
- Введите текст сообщения.

Чтобы изменить регистр, нажмите клавишу *****.
- Чтобы добавить в сообщение объект, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите один из следующих вариантов.
 - Добав. объект.** Добавление звуков, картинок или анимированных изображений.
 - Добав. шаблон.** Добавление текстовых шаблонов.
 - Добав. смайл.** Добавление значков эмоций.
 - Добав. из тел.кн.** Добавление записей из телефонной книги.
 - Добав. закладку.** Добавление закладок.
- Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Только отправить**, **Сохранить и отправить** или **Только сохранить**.
- При выборе варианта **Сохранить и отправить** или **Только сохранить** укажите область памяти.
- Введите номер адресата и нажмите программную клавишу **Да**.

Функция	Описание	Команды
Чтение SMS- и MMS-сообщений	Чтение полученных, отправленных и сохраненных сообщений.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Входящие, Исходящие или Черновики
Отправка SMS- и MMS-сообщений	Создание и отправка сообщений на другие мобильные телефоны.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Создать
Шаблоны сообщений	Задание шаблонов часто используемых сообщений или смайлов.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Шаблоны
Параметры обмена сообщениями	Настройка параметров для пользования службой обмена сообщениями.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Настройки
Удаление сообщений	Удаление сообщений во всех папках.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Удалить все

Функция	Описание	Команды
Дополнительные настройки	Настройка функции автодозвона или способа ответа.	Меню > Настройки > Дополнительные настройки
Быстрый доступ к меню	Назначение клавишам перемещения наиболее часто используемых пунктов меню для быстрого доступа к ним.	Меню > Настройки > Быстрый доступ
Сброс настроек	Восстановление стандартных (заводских) настроек телефона.	Меню > Настройки > Сброс настроек

Важная информация по технике безопасности

Прежде чем пользоваться телефоном, прочитайте это руководство. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или незаконным.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь телефонной трубкой за рулем движущегося автомобиля; остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

Выключайте телефон во время заправки

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станции техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

Заявление о соответствии (R&TTE)

Описание изделия. Портативный сотовый телефон (GSM 900/GSM1800)

Название модели: SGH-C240

Производитель: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Inseo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

к которому относится настоящее заявление, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	: EN 60950-1:2001	Уд. коэфф. поглощения:	EN 50360:2001
ЭМС	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)		: EN 50361:2001
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)	Сеть	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)


Настоящим мы заявляем, что (были проведены все существенные радиотехнические тесты и что) указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC. Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в
Samsung Electronics QA Lab

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Место и дата выпуска:
Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.23



Yong-Sang Park / ст. менеджер

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Краткий справочник функций

Этот раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

Функция	Описание	Команды
Поиск контакта	Поиск контактов в телефонной книге.	Тел.Кн. > Найти
Добавление нового контакта	Добавление нового контакта в телефонную книгу.	Тел.Кн. > Новая запись
Поиск по группам	Поиск контактов в телефонной книге по группам абонентов.	Тел.Кн. > Найти группу
Изменение свойств группы абонентов	Выбор мелодии для вызовов и сообщений, поступающих от членов определенной группы. Изменение имени группы.	Тел.Кн. > Правка группы
Быстрый набор	Назначение цифровым клавишам (2–9) восьми часто используемых телефонных номеров.	Тел.Кн. > Быстрый набор
Удаление записей телефонной книги	Удаление всех записей телефонной книги, которые хранятся в памяти телефона, на SIM-карте или в памяти обоих типов.	Тел.Кн. > Удалить все
Состояние памяти телефонной книги	Проверка сведений о памяти для телефонной книги.	Тел.Кн. > Состояние памяти

Функция	Описание	Команды
Состояние памяти для сообщений	Проверка сведений о памяти для сообщений.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Состояние памяти
Голосовая почта	Доступ к серверу голосовой почты и прослушивание сообщений в сети.	Меню > Сообщения > SMS сообщения > Голосовая почта
Сообщения сети	Изменение параметров службы и получение доступа к сообщениям сети.	Меню > Сообщения > SMS сообщения > Сообщения сети
MMS-профиль	Выбор или настройка профиля подключения для MMS.	Меню > Сообщения > MMS сообщения > MMS профиль
Push-сообщения	Изменение параметров службы, получение доступа к push-сообщениям и их удаление.	Меню > Сообщения > Push сообщения
WAP-браузер	Запуск WAP-браузера.	Меню > WAP и игры > WAP браузер
Получение доступа к файлам мультимедиа	Получение доступа к играм, звуковым файлам и картинкам, находящимся в памяти телефона.	Меню > WAP и игры > Игры, Звуки, Картинки

Выключайте устройство в самолете!

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Пользоваться ими в самолете опасно и противозаконно.

Выключайте устройство рядом с любым медицинским оборудованием!

В больницах и других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.

Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

Особые правила

Соблюдайте особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Берегайте его от воздействия влаги.

Разумное использование

Во время разговора телефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом). Избегайте прикосновения к антенне, когда телефон включен.

Мобильный телефон Samsung SGH-C240

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой **в стандарте:** GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г): 104/43.5/14.8 мм

Вес: 70 г.

1 Аккумулятор*: Стандартный. Li-Ion, 750 mAh до 200 часов в режиме ожидания, до 3 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- 2 рабочих диапазона (GSM900/1800).
- UFB ЖК-дисплей 65.536 цветов.
- Встроенное стерео FM-радио со стереогарнитурой
- 16-инструментальная полифония звонка.
- Доступ в интернет (WAP 1.2).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GRPS класс 10, JAVA.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, мировое время, калькулятор).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 500 записей.

***время работы аккумулятора** зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

Функция	Описание	Команды
SDN (телефонные номера оператора)	Доступ к списку телефонных номеров, предоставленных оператором.	Тел.Кн. > Сервисы SIM
SIM-меню	Использование дополнительных услуг, которые предлагаются оператором.	Меню > SIM AT
Просмотр последних вызовов	Просмотр последних исходящих, принятых или пропущенных вызовов.	Меню > Журнал звонков > Пропущенные, Входящие, Исходящие
Удаление последних вызовов	Удаление записей о вызовах определенного типа или всех записей сразу.	Меню > Журнал звонков > Удалить все
Отображение продолжительност и вызовов	Просмотр продолжительности последних принятых и сделанных вызовов. Сброс счетчика времени.	Меню > Журнал звонков > Продолжительность
Отображение стоимости вызовов	Просмотр стоимости вызовов.	Меню > Журнал звонков > Стоимость
Услуги сети	Доступ к услугам сети, которые предоставляются оператором мобильной связи.	Меню > Услуги сети

Функция	Описание	Команды
Удаление всех файлов мультимедиа	Удаление игр, звуковых файлов, картинок из каждой папки или всех файлов мультимедиа сразу.	Меню > WAP и игры > Удалить все
Состояние памяти для WAP и игры	Проверка объема памяти, используемого для игр, звуков и картинок.	Меню > WAP и игры > Состояние памяти
Будильник	Установка будильника на определенное время.	Меню > Органайзер > Будильник
Календарь	Отслеживание расписания на день или месяц.	Меню > Органайзер > Календарь
Время и дата	Ручная настройка текущего времени и даты.	Меню > Органайзер > Время и дата
Калькулятор	Выполнение основных арифметических операций.	Меню > Органайзер > Калькулятор
Список дел	Создание списка дел и назначение срока исполнения для каждого из них.	Меню > Органайзер > Список дел
Диктофон	Запись и прослушивание голосовых напоминаний.	Меню > Органайзер > Диктофон
Конвертер валют	Пересчет сумм в различных валютах.	Меню > Органайзер > Конвертер валют

Экстренные вызовы

Введите местный номер службы экстренной помощи и нажмите клавишу . Не завершайте вызов до получения соответствующего разрешения от оператора.

Дети и телефон

Храните телефон, а также его компоненты и аксессуары в недоступном для детей месте.

Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и другие аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование любых аксессуаров, отличных от рекомендованных, может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

Внимание

Использование аккумулятора неправильного типа может послужить причиной взрыва телефона. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями изготовителя.



Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 **SGH-C240** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.** сертифицирована органом по сертификации "Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	
Сертификат соответствия выдан:	
Сертификат соответствия действителен до:	
Абонентские радиостанции носимые типа SGH-C240 соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99



АЯ 46

Срок службы: 3 года

Изготовитель:
Samsung Electronics Co.Ltd.
Адрес:
**7th Fl., Samsung Main Building,
250, 2-Ka, Taepyeong-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea**

Самсунг Электроникс Ко.Лтд.
Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг ,
250, 2-Ка, Таепунг-Ро, Чунг-Ку