

Фен

Руководство пользователя

RU



SENCOR®

SHD 40B / SHD 40G

Перед тем, как приступить к использованию данного устройства, внимательно прочтите руководство пользователя, даже в том случае, если вы уже пользовались раньше аналогичными приборами. Используйте данное устройство только в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве. Храните руководство пользователя в надежном месте, чтобы к нему всегда можно было обратиться при необходимости.

Рекомендуется сохранять оригинальную картонную упаковку, упаковочные материалы, чек и гарантийный талон в течение всего срока действия гарантии. При транспортировке упакуйте устройство в оригинальную заводскую упаковку.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	4
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА	6
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	6

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

- Осторожно распакуйте продукт и постарайтесь не выбрасывать какие-либо части упаковки до того, как проверите комплектность.
- Данное изделие не предназначено для применения лицами (включая детей) с ограниченными умственными или физическими возможностями или неопытными пользователями, до того, как они будут обучены или должным образом проинструктированы о его безопасном использовании или при отсутствии наблюдения со стороны ответственного лица.
- Соблюдайте особую осторожность при использовании в тех случаях, когда поблизости находятся дети. Всегда храните данный продукт в местах, недоступных для детей. Следите за тем, чтобы дети не играли с продуктом.
- Перед подключением устройства к розетке убедитесь в том, что напряжение, указанное на паспортной табличке устройства, соответствует параметрам напряжения сети.
- Никогда не используйте фен в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Никогда не используйте никакие дополнительные принадлежности, кроме тех, которые входят в комплект поставки или были разработаны специально для данного устройства.
- Проследите за тем, чтобы шнур питания и штепсельная вилка не входили в контакт с водой или влагой.
- Не распыляйте на данный продукт воду или какую-либо иную жидкость. Не погружайте данное устройство или какие-либо его компоненты в воду или какую-либо иную жидкость.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования. Не используйте его в производственных условиях или вне помещения.
- Не пользуйтесь какими-либо распылителями в непосредственной близости от данного устройства.
- Если вы не собираетесь пользоваться данным устройством в ближайшее время, отключите его от сети питания. Эти действия необходимо также выполнять перед очисткой или перемещением изделия.
- Не кладите устройство на электрическую или газовую плиту или поблизости от нее. Держите данное устройство на расстоянии от источников тепла, таких как камин и т.д.
- Не используйте данное устройство в том случае, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка.
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт данного устройства или модифицировать его конструкцию - это может привести к поражению электрическим током! Для выполнения ремонта и регулировки передайте данное устройство в специализированный сервисный центр. Попытки самостоятельно починить устройство в течение периода действия гарантии могут привести к аннулированию гарантии.
- При наличии повреждений шнура питания передайте его в специализированный центр для ремонта. Не используйте данное устройство в том случае, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка.
- Не размещайте шнур питания вблизи горячих поверхностей или острых предметов.
- Не ставьте на шнур тяжелые предметы. Расположите шнур таким образом, чтобы на него невозможно было наступить или споткнуться. Проследите за тем, чтобы шнур питания не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.
- При отключении устройства от розетки не тяните за шнур питания – это может привести к повреждению шнура или розетки. Чтобы отключить устройство от сети, осторожно вытяните штепсельную вилку из розетки.
- Используйте данное устройство только по назначению.
- Проследите за тем, чтобы впускное и выпускное отверстия для воздуха не были закрыты.
- Проследите за тем, чтобы в отверстиях фена не оставались волосы или нитки.
- При использовании данного устройства в ванной комнате, отключите его от розетки после использования, так как наличие воды поблизости представляет опасность, даже в том случае, если фен выключен.
- Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в электрический контур ванной устройство защитного отключения с максимальной токовой нагрузкой 30 мА. Обратитесь за рекомендациями к квалифицированному электрику.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием данного устройства или его дополнительных принадлежностей. К таким повреждениям относятся испорченная пища, травмы, ожоги, ошпаривание, пожар и т.д.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1) Вставьте штепсельную вилку в розетку до упора.
- 2) На рукоятке фена выберите уровень мощности I. или II. и начинайте сушить волосы на расстоянии около 10 см от головы.

**Совет:**

Для получения оптимальных результатов, перед использованием фена вымойте голову с шампунем, а затем высушите волосы полотенцем, чтобы удалить излишки воды, и расчешите их. Рекомендуется использовать кондиционер или лосьон для волос для более легкого расчесывания.

Уровень мощности	
УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ I.:	УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ II.:
- слабый поток воздуха	- сильный поток воздуха
- низкая температура	- высокая температура

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед очисткой всегда отключайте устройство от сети питания.

Для очистки внешних частей воспользуйтесь мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде. Не используйте сильнодействующие химические вещества и растворители, которые могут повредить наружное покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение 220 - 240 В перем. тока
Номинальная частота 50 Гц
Разъем питания 1200 Вт
Класс безопасности (в отношении защиты от поражения электрическим током) II
Гарантированный уровень шума 68 дБ(А)

Заявленный уровень шума для данного устройства 68 дБ(А), что соответствует уровню А акустической мощности, применительно к стандартной акустической мощности в 1 пВт.

Изготовитель оставляет за собой право изменять текст данного руководства и технические характеристики изделия.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта. Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

Для предприятий стран ЕС

Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения. Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.



Данный продукт соответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.

Мы оставляем за собой право изменять текст руководства, конструкцию или технические характеристики изделий без предварительного уведомления.