

Электрический фен для волос

Инструкция по эксплуатации

RU



SENCOR®

SHD 6503B / SHD 6503V

Перед первым применением этого прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по эксплуатации, а то и в случае, если Вы ознакомились с применением электроприбора подобного типа. Прибором пользуйтесь только в соответствии с описанием этой инструкции по эксплуатации. Инструкцию по эксплуатации следует сохранить.

Минимально на время срока гарантии рекомендуем сохранить оригинальный транспортный картон, упаковочный материал, кассовый ордер и гарантийный талон. В случае перевозки упакуйте изделие снова в оригинальную коробку от производителя.

RU-1

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	6
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.....	7
ОЧИСТКА И УХОД.....	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ.....	8
ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	8
УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.....	8

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Дети старше 8 лет и люди с ограниченными физическими или умственными возможностями или люди, не имеющие опыта пользования подобными устройствами могут пользоваться им только под присмотром человека, отвечающего за их безопасность или после того, как они будут соответствующим образом проинструктированы о безопасном использовании устройства и поймут потенциальную опасность неправильного использования. Не позволяйте детям играть с устройством. Уход и обслуживание нельзя доверять детям без присмотра старших.



Не используйте устройство рядом с ванной, душем, мойкой и прочими контейнерами с водой.

При использовании данного устройства в ванной комнате отключите его от розетки после использования, так как наличие воды поблизости представляет опасность, даже в том случае, если фен выключен.

В качестве дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Посоветуйтесь с электротехником.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Перед подключением устройства к розетке убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке продукта, соответствует параметрам напряжения сети.
- Никогда не используйте дополнительные принадлежности, не входящие в комплект поставки данного устройства или не рекомендованные изготовителем.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования. Не используйте его в промышленной среде или вне помещений!
- Не распыляйте на данное устройство воду или другие жидкости. Не погружайте данный продукт в воду или другие жидкости.
- Убедитесь, что контакты сетевой розетки не имеют контакта с водой или другими жидкостями.
- Не оставляйте прибор вблизи открытого пламени или устройств, являющихся источниками тепла.
- Не оставляйте шнур питания рядом с источниками тепла или на острых предметах. Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. Расположите шнур таким образом, чтобы не наступить на него и не запутаться.
- Убедитесь, что во время работы устройства впускное и выпускное отверстия не заблокированы. Если одно из отверстий будет заблокировано, устройство автоматически отключится. Отсоедините устройство от источника питания и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением устройства удалите помеху, блокирующую отверстие впуска или выпуска воздуха.
- После каждого использования отключайте прибор от источника питания.
- Не тяните за кабель питания, чтобы отсоединить устройство от электросети. Это может повредить кабель питания или сетевую розетку. Чтобы отсоединить шнур питания от розетки, аккуратно тяните вилку шнура.
- Если сетевой шнур поврежден, замените его в центре технического обслуживания. Запрещается использовать устройство если поврежден шнур питания или штепсельная вилка.
- Во избежании риска получения травмы или поражения электрическим током не ремонтируйте и не регулируйте устройство самостоятельно. Любой ремонт или настройку устройства необходимо выполнять в авторизованном сервисном центре. Попытки самостоятельного ремонта устройства во время срока действия гарантии могут привести к ее аннулированию.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

A



- ① Резиновый боковой защитный бампер
- ② Решетка отверстия для всасывания воздуха
- ③ Главный выключатель
0 = выключено
1 – 1. ступень мощности
2 – 2. ступень мощности
- ④ Петелька для подвешивания фена

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 1) Перед подключением прибора к розетке сетевого напряжения проверьте положение переключателя дуального питания (см. далее).
- 2) Засуньте вилку сетевого кабеля в электрическую розетку.
- 3) На ручке фена выберите в соответствии с необходимостью первую (положение "1") или другую ступень (положение "2") мощности и начните сушку волос.
- 4) Для полного отключения фена переключите переключатель в позицию "0".



СОВЕТ:

Для достижения самых лучших результатов, перед использованием фена, помойте волосы шампунем, для снижения влажности волос вытрите их полотенцем и расчешите. Рекомендуем использовать кондиционер или бальзам для волос, который облегчит расчесывание и последующую сушку волос.

Петелька для подвешивания фена

Если необходимо в течении проведения сушки волос отложить фен, то можете его повесить за петельку для подвешивания.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДУАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 120 V – 230 V

Этот прибор для укладки волос оснащен переключателем дуального питания. Перед подключением прибора к розетке сетевого напряжения проверьте положение переключателя дуального питания (для передвигания переключателя можете использовать монету).

Для питания от 100 V до 120 V передвиньте переключатель в положение обозначенное 120V. Для питания от 220 V до 240 V передвиньте переключатель в положение обозначенное 230 V. Выбранное питание должно соответствовать напряжению Вашей электрической розетки, в противном случае может произойти повреждение прибора.



ОЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ



Предупреждение:

Перед проведением очистки обязательно отсоедините фен от источника электрического тока.

Для очистки корпуса прибора рекомендуем использовать увлажненную мягкую тряпку. Для очистки никогда не применяйте абразивные или агрессивные моющие средства, спирт, бензин или тому подобные вещества, так как это может привести к повреждению поверхности прибора.

После каждого использования рекомендуем вычистить отверстие на входе фена, куда часто бывают втянуты волосы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	120 V / 230 V (переменный ток)
Номинальная частота	~ 50 Hz / 60 Hz
Мощность	1200 W
Класс безопасности (охрана от удара электрическим током)	II
Уровень шума	73 дБ(A)

Заявленный уровень шума устройства 73 дБ(A) соответствует уровню А звуковой мощности с учетом опорной звуковой мощности 1 пВт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

- 1) Фен для волос
- 2) Инструкция для обслуживания
- 3) Гарантийный талон

Производитель оставляет за собой право на изменение текста и технических параметров.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Утилизируйте упаковочные материалы в месте, предусмотренном для утилизации отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данный символ на продуктах или оригинальной документации означает, что отработавшее электрическое или электронное оборудование нельзя выбрасывать с обычным бытовым мусором. Такие устройства следует доставлять на специализированные сборные пункты для утилизации, восстановления или переработки. Кроме того, в некоторых странах ЕС и других государствах Европы предлагается вернуть отработавшие изделия продавцу при покупке нового аналогичного устройства.

Надлежащая утилизация этого изделия помогает сэкономить ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде от неправильной утилизации. Для получения дополнительной информации обратитесь к местным властям или на сборный пункт.

В соответствии с законодательством каждой страны, неправильная утилизация таких отходов может привести к штрафным санкциям.

Для юридических лиц в странах ЕС

При необходимости утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору или продавцу.

Утилизация в странах, не входящих в состав ЕС

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. При необходимости утилизации данного изделия обратитесь для получения необходимой информации в местные органы самоуправления или к поставщику.



Устройство соответствует всем основным стандартам ЕС, которые применимы к нему.