

DigiBirds

DigiBirds™
DIGIBIRDS.COM



SCAN FOR
SECRET FUN!

СКАНИРУЙТЕ

SCANNE POUR
DÉCOUVRIR
DES SECRETS
AMUSANTS!

SCAN VOOR
GEHEIM
PLEZIER!

¡ESCANEAR
PARA
ENCONTRAR
LA DIVERSIÓN
SECRETA!

QR CODE
PER UN
DIVERTIMENTO
SEGRETO!

Silvuditi®

DigiBirds

РУССКИЙ

EI-5766

От 3-х лет



ВНИМАНИЕ:

Ввиду наличия мелких деталей существует опасность удушья. Для детей от 3-х лет.

1. В набор входит

- ДигиБерд x 1
- 6 батареек AG13
- Кольцо – свисток x 1
- Наклейка корона
- Инструкция



Знак перечёркнутого мусорного ведра символизирует, что батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Батареи токсичны и могут нанести вред здоровью и окружающей среде. Пожалуйста проинформируйте детей о том, что батарей должны быть сданы в специальный пункт для безопасной переработки. Помогите сохранить окружающую среду.

среди. Пожалуйста проинформируйте детей о том, что батарей должны быть сданы в специальный пункт для безопасной переработки. Помогите сохранить окружающую среду.



WEEE

Согласно «Директиве по отходам от электрического и электронного оборудования», использованные батареи должны сдавать на безопасную переработку в соответствующий пункт приема отходов.

Меры безопасности:

Предупреждение:

- Не аккумуляторные батареи запрещено заряжать
- Аккумуляторные батареи необходимо достать перед зарядкой
- Зарядку аккумуляторных батарей необходимо проводить под присмотром взрослых
- Запрещено одновременно использовать новые и старые батареи
- Рекомендовано использовать однотипные либо одинаковые батареи
- Разрядившиеся батареи необходимо извлечь из игрушки
- Клеммы питания не должны быть подвержены короткому замыканию
- Запрещено одновременно использовать карбон-цинковые батареи и аккумуляторные никель-кадмиевые батареи

Важно:

- Рекомендуется установку и замену батареи производить под присмотром родителей.
- Сохраните инструкцию по эксплуатации для будущего использования.
- Во время эксплуатации игрушки необходимо четко следовать руководству инструкции.
- Под действием статического разряда окружающей среды игрушка может выйти из строя, при этом требуется перезапустить игрушку.

Уход и обслуживание:


- Всегда извлекайте батареи из игрушки если она не используется в течении длительного времени
- Протирайте игрушку осторожно чистой тканью
- Не оставляйте игрушку рядом с источниками отопления
- Не погружайте игрушку в воду – это может повредить электронный механизм

Батареи для ДигиБерд

2. Описание



3. Установка батареек



Внимание!

Извлеките батарейки, потянув край одной из них на себя с помощью рук.

Не используйте острые или металлические предметы для установки / извлечения батареек.



- Убедитесь, что переключатель питания находится в положении "OFF".

- Используйте отвёртку для того чтобы

4. Основные черты

4.1 Чтобы активировать способность чирикать, дуйте на ДигиБерд в течение 3 секунд. Чтобы активировать способность петь, свистите на ДигиБерд с помощью кольца.

4.2 ДигиБерд двигает головой и открывает клюв в такт музыки.

5. Начинаем играть

У ДигиБерд есть 2 режима игры. До начала игры выберите нужный режим, передвинув переключатель на груди птички. (рис. 1)

5.1 Режим соло

В режиме соло, птичка будет чирикать (если вы дуете на нее) или будет петь (если вы свистите на нее). (рис. 2-4)



Дуйте, чтобы она зачирикала.



Подуйте в свисток, чтобы она спела.



5.2 Режим хора

Вы можете синхронизировать сразу несколько птиц, чтобы они пели вместе. Вы можете наклеить корону на главную птицу в хоре. (рис. 5) Поставьте первую птичку ДигиБерд в режим хора, вы услышите волшебную мелодию. Птичка повернет головой несколько раз, тем самым определяя, что она Главная в хоре. Затем поставьте еще одну птичку рядом с главной, переключите на режим хора. Вы услышите волшебную мелодию, птичка несколько раз раскроет клюв – это означает, что птичка определила себя как подпевающая. Когда вы подуете или свистнете на Главную птичку, подпевающие птички будут повторять ее действия. Чем больше птиц вы синхронизируете с главной, тем больше хор у вас будет. Можно подсоединять неограниченное количество птичек.



6. Советы и подсказки

- 6.1 Чтобы птички ДигиБерд могли отчетливо слышать друг друга, расстояние между ними не должно превышать 15 см
- 6.2 При синхронизации включайте последующих птичек строго по одной за раз.
- 6.3 Подпевающие птички могут иногда пропустить команду Главной птички из-за внешних помех, они подключаться на следующей мелодии.
- 6.4 Энергосберегающий режим
Для экономии батареек, птичка перейдет в энергосберегающий режим через 10 минут после последнего использования. Выключите и включите заново, если вы хотите продолжить играть.
- 6.5 Сигнал низкого заряда батареи
Если батарея разряжается во время игры, вы услышите звуковой сигнал, напоминающий, что пора заменить батарейки.