

Два в одном


Керамический выпрямитель волос и щипцы для завивки

Руководство пользователя

Прежде чем начать пользоваться устройством, внимательно прочтите инструкцию.

Для снижения риска несчастного случая, пожалуйста, принимайте во внимание следующие предупреждения:

Предупреждения

1. С точки зрения соблюдения техники безопасности при пользовании, не допускается пользование этим устройством людьми, обладающими физическими, умственными и душевными расстройствами (включая детей), без присмотра и контроля лица, способного взять на себя ответственность, обладающего необходимыми знаниями или опытом.
2. Для предотвращения использования устройства детьми в качестве игрушки, не оставлять без надлежащего присмотра.
3. Для предотвращения опасности связанной с повреждением силового кабеля, в случае неисправности, замену кабеля должен производить изготовитель кабеля, компетентный представитель сервисной службы или аналогичный квалифицированный специалист.
4.  **ВНИМАНИЕ:** Не пользуйтесь данным устройством вблизи воды. Не пользуйтесь устройством вблизи наполненных водой ванн, душевых кабин, раковин и других емкостей с водой.
5. Не оставляйте без присмотра работающий или включенный в сеть прибор.
6. Пользуйтесь устройством только тем способом, который описан в инструкции. Не используйте аксессуары, не рекомендованные заводом-изготовителем.
7. Не допускать приближения кабеля к горячим или нагревающимся поверхностям.
8. Не пользоваться устройством во время сна.
9. В связи с опасностью удара электрическим током, не допускайте помещения какого-либо постороннего предмета в отверстия, которые расположены на поверхности прибора.
10. В процессе использования устройство нагревается. Для предотвращения опасности ожога, не допускайте прямого контакта горячей поверхности с кожей.
11. Не кладите включенный в розетку и еще не остывший прибор прямо на какую-либо поверхность. Пользуйтесь встроенной подставкой.

Отдельное примечание: Новое устройство имеет защитное покрытие вокруг нагревательных спиралей. Поэтому, при первом включении прибора в розетку, в процессе нагревания может появиться дым и запах от сгорания этого покрытия. В подобном случае для пользователя не возникает никакой опасности и это не означает, что прибор неисправен. Перед началом применения, подождите пока дым развеется. Это займет примерно 30 секунд.

Начиная

Прибор быстро нагревается и сохраняет стабильную температуру в процессе всего пользования:

- (1) Включите прибор в розетку.

- (2) Переведите регулятор в положение “AÇIK” (ВКЛ).
- (3) Примерно через 1 минуту ожидания прибор будет готов к применению.
- (4) После применения прибора, переведите регулятор в положение “KAPALI” (ВЫКЛ) и отсоедините от сети.
- (5) Подождите пока волосы остынут.

Применение:

Чтобы не нанести своим волосам вреда, необходимо чтобы они были сухими, чистыми и расчесанными. Не пользуйтесь прибором для укладки синтетических волос (париков, прядей и т.п.).

● Функция выпрямления

- (1) Пользуясь кнопкой выбора, открыть пластины выпрямителя.
- (2) Отделить одну прядь волос шириной в несколько сантиметров, расчесать и поместить между пластинами.
- (3) Плотнo закрыть пластины, и начиная от корней волос к низу, медленно протягивают по всей длине пряди.
- (4) Керамическое покрытие пластин обеспечивает равномерное распределение тепла и защищает ваши волосы от перегрева.
- (5) Повторное разглаживание прядей допускается только после полного остывания.

● Функция завивки

- (1) Пользуясь кнопкой выбора функции, закрыть пластины для выпрямления и перевести на функцию щипцов для завивки волос.
- (2) Разделить волосы на пряди шириной 2-3 см.
- (3) Нажав книзу на рычаг прижима валика, открыть щипцы для завивки и поместить концы пряди волос между валиком и прижимом.
- (4) Чтобы закрыть прижим, отпустите рычаг. Закрутить волосы вокруг валика, предварительно убедившись в правильном направлении локонов.
- (5) Другой рукой придерживайте щипцы за не нагревающийся конец.
- (6) Вращая прибор, закрутите волосы вокруг валика щипцов. При этом требуется соблюдать необходимую осторожность, чтобы не обжечь кожу головы.
- (7) Подержите щипцы в этом положении примерно 20 секунд (чтобы получить более выраженные кудри, это время необходимо увеличить).
- (8) Открутить щипцы для завивки немного назад, открыть и для того, чтобы потом полностью освободить всю прядь, нажать на рычаг прижима.
- (9) Для завивки новой пряди, отделить прядь и повторить тот же процесс.

Обслуживание и аккуратность: Этот прибор не требует особого обслуживания и не имеет никакой детали, которую пользователь смог бы самостоятельно отремонтировать. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Ремонтные работы должны проводиться только квалифицированными сотрудниками авторизованной мастерской.

Чистка: Отсоединить от сети щипцы для завивки и оставить до полного остывания. Очистка щипцов для завивки должна выполняться только в холодном состоянии. Ручку щипцов можно протирать слегка увлажненной мягкой тканью. Не допускать попадания воды или иной жидкости с ручки вовнутрь устройства.