

smile

Маникюрный / педикюрный набор

MPS 3405

Инструкция по эксплуатации



Технические характеристики

| | |
|-------------|-------------|
| Модель | MPS 3405 |
| Напряжение: | 2*1,5V «AA» |
| Мощность: | 2,4 W |

- Перед использованием прибора прочитайте руководство по эксплуатации.
- Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

Общие указания по технике безопасности

- Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования.
- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора из электрической розетки, тянуть нужно за штекер, а не за кабель.
- Для того, чтобы предохранить детей от опасностей, связанных с электрическими приборами, ни в коем случае не оставляйте их наедине с электрическими приборами без надзора. Выберите место установки Вашего прибора так, чтобы дети не могли до него достать. Следите за тем, чтобы кабель не свисал вниз.
- Регулярно проверяйте кабель и прибор на наличие повреждений. **Если прибор имеет какие-либо повреждения, то им нельзя пользоваться!**
- **Не ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно. Обязательно обратитесь в аккредитованный сервисный центр.**

- Из соображений безопасности, замена дефектного сетевого кабеля допускается только на заводе-изготовителе или в аккредитованном сервисном центре.
- Прибор и кабель должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей, влаги, острых кромок и т.д. Не оставляйте прибор рядом с обогревательными приборами.
- **Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, всегда выключайте его.**
- Используйте только оригинальную оснастку.
- Не пользуйтесь прибором на улице.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости; Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте.
- Используйте прибор только для тех целей, для которых он предназначен.

Специальные указания по технике безопасности для данного прибора

- Если прибор не используется долгое время, выньте батарейки из него, чтобы предотвратить окисление батареек.

Обзор деталей прибора (Рис.1)

Элементы управления

1. Корпус прибора
2. Переключатель режимов работы
3. Отсек для батареек
- 4-9. Насадки
10. Футляр для хранения и перевозки
11. Фиксатор крышки



Рис. 1

Порядок работы

- Для работы прибора необходимо вставить 2 батарейки 1,5В типа (AA).
- Снимите крышку с отсека для батареек (3) и вставьте батарейки, соблюдая полярность (см. рисунок внутри отсека для батареек).
- Установите нужную насадку.
- Когда нужная насадка установлена, то выберите подходящий Вам режим работы, переключателем режимов работы (2).

Установка насадок

- Удерживая насадку, установите её на ось прибора.
- Для снятия насадки потяните её по направлению вверх

Предложение по использованию насадок

- Шлифовальный круг для ногтей, грубый (для грубого спиливания тонких и толстых ногтей)
- Шлифовальный круг для ногтей, мелкозернистый (для точного спиливания тонких и толстых ногтей)

- Полировочный круг (для полировки ногтей)
- Шлифовальный камень, остроконечный (для обработки уголков ногтей)
- Шлифовальный камень, тупой (для обработки уголков ногтей)
- Полировочный камень, большой (для полировки уголков ногтей)

После обработки ногтей.

- После обработки ногтей, Вы можете сделать ванночку для рук, чтобы увлажнить кожу рук и размягчить кутикулу. Опустите руки в тёплую воду на 15 минут. При желании Вы можете добавить немного соли или специального косметического средства.
- Массажными движениями нанесите увлажняющий крем на каждый ноготь, а также на кутикулу.
- Вытрите насухо руки и ногти, установите полирующий диск (6) и отполируйте ноготь, для придания ему блеска и гладкости.

Чистка прибора

- Всегда выключайте прибор после использования
- Если прибор не используется длительное время, извлеките батарейки из прибора.
- Прибор можно протирать слегка влажной тканью, нельзя использовать чистящие средства.
- Абразивные насадки для дезинфекции рекомендуется протирать этиловым спиртом

Хранение прибора.

- Хранить прибор и все его детали, рекомендуется в футляре, в месте недоступном для детей и домашних животных, во избежание случайного попадания мелких деталей в дыхательные пути.
- Оберегайте прибор от попадания влаги.

Гарантийное обязательство

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год.

В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия. Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.

Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

После гарантии

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за плату аккредитованными сервисными центрами.

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности. Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.

