

smile

Мельничка для перца и соли

SPG 1150

Инструкция по эксплуатации



Технические характеристики

Модель

SPG 1150

Напряжение:

4x1.5 В «AA»

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими возможностями, с нервными расстройствами, с отсутствием опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда пользование прибором осуществляется под руководством и контролем человека, отвечающего за их безопасность. Следите за детьми и не давайте им играть с прибором.

- Перед использованием прибора прочитайте руководство по эксплуатации.
- Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

Общие указания по технике безопасности

- Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования.
- **Не ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно. Обязательно обратитесь в аккредитованный сервисный центр.**
- Используйте только оригинальную оснастку.
- Не пользуйтесь прибором на улице.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости; Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные. Прибор следует предохранять от прямых солнечных лучей. Храните прибор в сухом месте.
- Используйте прибор только для тех целей, для которых он предназначен.



Обзор деталей прибора (Рис.1)

- 1-Крышка
- 2-Моторный блок
- 3-Бункер
- 4-Гильза
- 5-Выключатель
- 6-Винт регулировки качества помола



Порядок работы

При первом включении

не забудьте вставить батарейки, для этого:

Поверните крышку 1 (Рис.1) против часовой стрелки.

Снимите крышку, потянув ее вверх.

Вытащите гильзу 4, закрывающую отсек для батареек. Вставьте в него четыре батарейки 1,5V типа «AA» (батарейки в комплект поставки не входят). Соблюдайте правильную полярность (см. рисунок внутри отсека для батареек). Вставьте гильзу обратно, чтобы зафиксировать батарейки.

Работа с прибором

Для заполнения бункера солью или зернами перца:

- 1-Открыть крышку, повернув ее против часовой стрелки.
 - 2-Отделить моторный блок 2 от бункера 3, потянув его.
 - 3-Наполнить бункер солью или зернами перца.
 - 4-Вставить моторный блок так, чтобы привод попал на ось бункера.
 - 5-Закрыть крышку по часовой стрелке.
- Мельница включается и выключается при помощи переключателя 5.

Примечание: Для изменения размера помола зерен перца/соли, необходимо повернуть винт регулировки с нижней стороны мельнички **6**:

- крупный (против часовой стрелки)

- мелкий (по часовой стрелке)

Чистка прибора

Для чистки прибора снаружи используйте влажную тряпку. Не используйте для чистки моющие средства.

Хранение прибора.

Храните прибор в сухом месте, не доступном для детей.

Гарантийное обязательство

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год.

В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.

Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.

Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

После гарантии

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за плату аккредитованными сервисными центрами.

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.