

Другие операции

Создание Вашей собственной программы CD

(**Программное воспроизведение**)

Для создания Вашей собственной программы воспользуйтесь кнопками на пульте дистанционного управления.

1 Нажмите кнопку CD ⏏ для выбора функции CD.

2 При остановленном проигрывателе нажимайте повторно кнопку PLAY MODE ⏮ до тех пор, пока не появится индикация “PGM”.

3 Нажимайте повторно кнопку ◀▶⏮▶⏏ до появления нужного номера дорожки.

При программировании файлов MP3 нажимайте повторно кнопку ⏏ +/- ⏏ для выбора нужной группы, а затем выберите нужный файл.

⏏	⏏
Номер выбранной дорожки или файла	Общее время воспроизведения программы (включая выбранную дорожку или файл)

4 Нажмите кнопку ENTER ⏏ для добавления дорожки или файла к программе.

Если общее время превысит 100 минут на диск или если Вы выберете дорожку CD с номером 21 или выше, либо выберите MP3-файл, на дисплее появится индикация “- - - - -”.

5 Повторите действия пунктов с 3 по 4 для программирования дополнительных дорожек или файлов, всего до 25 дорожек или файлов.

6 Для воспроизведения Вашей программы дорожек или файлов нажмите кнопку ▶ (воспроизведение) ⏏.

Программа сохраняется до тех пор, пока не будет извлечен диск. Для воспроизведения той же самой программы еще раз, выберите функцию CD и нажмите кнопку ▶ (воспроизведение) ⏏.

Для отмены программного воспроизведения

При остановленном проигрывателе нажимайте повторно кнопку PLAY MODE ⏮ до тех пор, пока не исчезнет индикация “PGM”.

Для удаления последней дорожки или файла программы

Нажмите кнопку CLEAR ⏏ в то время, когда проигрыватель остановлен.

Для просмотра информации о программе, например, общего количества дорожек программы

Нажимайте повторно кнопку DISPLAY ⏏.

Совет
Для выбора файлов в пункте 3 также можно использовать поворотный переключатель ⏏ на аппарате. Поверните поворотный переключатель ⏏ и нажмите кнопку PUSH ENTER ⏏ на аппарате для выбора нужной группы, а затем выберите нужный файл.

Предварительная установка радиостанций

Вы можете предварительно установить свои любимые радиостанции и мгновенно настраиваться на них, выбрав соответствующий номер предварительно установленной станции.

Для предварительной установки радиостанций используйте кнопки на пульте дистанционного управления.

1 Выполните настройку на нужную станцию (см. раздел “Прослушивание радиоприемника”).

2 Нажмите кнопку TUNER MEMORY ⏏.

MEMORY	⏏
AUTO STEREO TUNER	Предварительно установленный номер

3 Нажимайте повторно кнопку +/- ⏏ для выбора нужного номера предварительно установленной станции.

Если на данный номер предварительно установленной станции уже назначена другая станция, эта станция будет заменена на новую.

4 Нажмите кнопку ENTER ⏏.

5 Повторите действия пунктов с 1 по 4 для сохранения в памяти других станций.

Вы можете предварительно установить до 20 станций FM и до 10 станций AM. Предварительно установленные станции сохраняются в памяти в течение приблизительно половины дня, даже если Вы отсоедините сетевой шнур или если произойдет сбой питания.

6 Для вызова предварительно установленной радиостанции нажимайте повторно кнопку TUNING MODE ⏮ до тех пор, пока не появится индикация “PRESET”, а затем нажимайте повторно кнопку +/- ⏏ для выбора нужного номера предварительно установленной станции.

Запись на кассету

Вы можете выполнять запись на кассету TYPE I (обычную) двумя способами:

Синхронная запись с CD:

Вы можете полностью перезаписать CD на кассету.

Запись вручную:

Вы можете записать понравившиеся Вам фрагменты с источника звука, включая подсоединенные аудиокомпоненты.

Воспользуйтесь кнопками на аппарате для управления записью на кассету.

1 Вставьте кассету с лентой вперед той стороной, которую нужно записать.

2 Подготовьте кассетную деку к записи.

Нажимайте повторно кнопку FUNCTION ⏏ для выбора функции кассеты.

Нажимайте повторно кнопку DIRECTION ⏮ на аппарате и выберите индикацию “↔” для записи на одну сторону или выберите индикацию “↔” или “↔” для записи на обе стороны.

Для переключения записываемой стороны кассеты нажимайте повторно кнопку TAPE ◀▶ (воспроизведение) ⏏ (индикация “▶” появляется при записи на передней стороне, а индикация “◀” появляется при записи на обратной стороне), а затем нажмите кнопку TAPE ■ (stop) ⏏.

3 Подготовьте источник записи.

Для синхронной записи с CD:
Нажимайте повторно кнопку FUNCTION ⏏ для выбора функции CD.

Вставьте диск, с которого Вы хотите выполнить запись.

При записи группы с диска MP3 нажимайте повторно кнопку PLAY MODE ⏮ для выбора индикации ⏏, а затем нажимайте повторно кнопку ⏏ +/- ⏏ для выбора нужной группы. Для записи только отдельных дорожек с CD в нужном порядке выполните действия пунктов с 2 по 5 раздела “Создание Вашей собственной программы CD”.

Для записи вручную:

Выберите нужный источник для записи.

4 Установите кассетную деку в режим ожидания для записи.

Для синхронной записи с CD:
Нажмите кнопку CD SYNCHRO ⏏.

Для записи вручную:
Нажмите кнопку TAPE ● REC ⏏.

5 Начните запись.

Во время записи прослушивание других источников будет невозможно.

Для синхронной записи с CD:

Нажмите кнопку TAPE ⏏ (пауза) ⏏. По завершении записи CD-проигрыватель и кассетная дека останются автоматически. Если выполняется запись на обе стороны кассеты, и первая сторона кассеты закончится посередине дорожки, дорожка целиком будет записана снова с начала обратной стороны.

Для записи вручную:

Нажмите кнопку TAPE ⏏ (пауза) ⏏, а затем начните воспроизведение нужного источника записи.

Если во время записи с тюнера воспроизводится шум, измените положение соответствующей антенны для его уменьшения.

Для остановки записи

Нажмите кнопку TAPE ■ (stop) ⏏ или кнопку CD ■ (stop) ⏏ (только в случае синхронной записи с CD).

Для приостановки записи (только в случае записи вручную)

Нажмите кнопку TAPE ⏏ (пауза) ⏏.

Примечания

•Если Вы переключитесь на другую функцию, запись остановится.

•Вы не сможете извлечь диск во время синхронной записи CD.

Советы

•В случае остановки синхронной записи с CD путем нажатия кнопки CD ■ (stop) ⏏, кассета остановится, и перед остановкой останется примерно 4 секунды пустою (несанкционаного) места.

•При записи на обе стороны обязательно начинайте с перешей стороны. Если Вы начнете с обратной стороны, запись остановится в конце обратной стороны.

Использование таймеров

В системе имеется три функции таймера. Вы не можете активировать таймер воспроизведения и таймер записи одновременно. В случае использования таймера сна он имеет приоритет.

Таймер сна:

Вы можете засыпать под музыку. Функция работает, даже если часы не установлены.

Нажмите несколько раз кнопку SLEEP ⏏ на пульте дистанционного управления. Если Вы выберете “AUTO”, система выключится автоматически после того, как текущий диск или кассета остановится, или же через 100 минут.

Таймер воспроизведения:

Вы можете просыпаться под музыку CD, кассеты или тюнера в предварительно установленное время.

Таймер записи:

Вы можете выполнять запись предварительно установленной станции в указанное время.

Используйте кнопки на пульте дистанционного управления для управления таймером воспроизведения и таймером записи. Убедитесь, что Вы установили часы.

1 Подготовьте источник звука.

Для таймера воспроизведения:

Подготовьте источник звука, а затем нажмите кнопку VOLUME +/- ⏏ для регулировки громкости.

Чтобы начать с определенной дорожки CD или файла MP3, создайте собственную программу CD.

Для таймера записи:

Настройте приемник на предварительно установленную радиостанцию.

2 Нажмите кнопку CLOCK/TIMER SET ⏏.
Нажмите повторно кнопку ◀▶⏮▶⏏ для выбора опции “PLAY SET” или “REC SET”, а затем нажмите кнопку ENTER ⏏.

Появится индикация “ON TIME”, и будет мигать индикация часов.

4 Установите время для начала воспроизведения или записи.

Нажимайте повторно кнопку ◀▶⏮▶⏏ для выбора нужной дорожки, а затем нажмите кнопку ENTER ⏏.

Будет мигать индикация минут. Используйте приведенную выше процедуру для установки минут.

5 Используйте такую же процедуру, как в пункте 4, для установки времени для остановки воспроизведения или записи.

6 Выберите источник звука или подготовьте кассету.

Для таймера воспроизведения:
Нажимайте повторно кнопку ◀▶⏮▶⏏ до тех пор, пока не появится нужный источник звука, а затем нажмите кнопку ENTER ⏏. Дисплей отображает установки таймера.

Для таймера записи:

Вставьте кассету с лентой для записи и нажмите кнопку TAPE ⏏ для выбора функции кассеты.

Нажимайте повторно кнопку DIRECTION ⏮ на аппарате и выберите индикацию “↔” для записи на одну сторону или выберите индикацию “↔” или “↔” для записи на обе стороны.

Для переключения записываемой стороны кассеты нажимайте повторно кнопку ▶ (воспроизведение) ⏏ (индикация “▶” появляется при записи на передней стороне, а индикация “◀” появляется при записи на обратной стороне), а затем нажмите кнопку ■ (stop) ⏏.

7 Нажмите кнопку I/⏏ (питание) ⏏ для выключения системы.

Система включится за 15 секунд перед предварительно установленным временем.

Если система включена в предварительно установленное время, таймер воспроизведения и таймер записи не будут выполнять воспроизведение или запись.

Для активации или проверки таймера еще раз

Нажмите кнопку CLOCK/TIMER SELECT ⏏, нажмите несколько раз кнопку ◀▶⏮▶⏏ до тех пор, пока не появится индикация “PLAY SEL” или “REC SEL”, а затем нажмите кнопку ENTER ⏏.

Для отмены таймера

Повторяйте описанную выше процедуру до появления индикации “TIMER OFF”, а затем нажмите кнопку ENTER ⏏.

Для изменения установки

Начните с пункта 1.

Советы

•Установка воспроизведения по таймеру остается до тех пор, пока установка не будет отменена вручную.

•Таймер записи будет отменен автоматически после его активации.

•При активации таймера записи громкость уменьшится до минимума.

Отыскание и устранение неисправностей

1 Убедитесь, что сетевой шнур и шнуры акустической системы правильно и надежно подсоединены.

2 Найдите неисправность в контрольной таблице, приведенной ниже, и выполните указанное действие по ее устранению.

Если неисправность не устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

<p>Если мигает индикатор STANDBY Немедленно отсоедините сетевой шнур и проверьте следующие пункты.</p> <ul style="list-style-type: none">Если Ваша система оснащена переключателем напряжения, установлен ли переключатель напряжения на правильное напряжение? Не замкнуты ли накоротко шнуры акустической системы + и —? Используете ли Вы только прилагаемые акустические системы? Не закрывает что-либо вентиляционные отверстия с задней стороны системы? После того как индикатор STANDBY ⏏ прекратит мигать, подсоедините снова сетевой шнур и включите систему. Если неисправность не устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Система в целом

Звук поступает только по одному каналу или же громкость звука не сбалансирована между левым и правым каналами.

•Расположите акустические системы как можно более симметрично.
•Подсоединяйте только прилагаемые акустические системы.

Сильные помехи или шум.

•Отодвиньте систему от источников шума.
•Подсоедините систему к другой сетевой розетке.
•Установите фильтр помех (имеющийся в продаже) на шнур питания.

Не функционирует пульт дистанционного управления.

•Устраните препятствия между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления ⏏ на аппарате, а затем расположите аппарат подальше от флуоресцентного света.
•Направьте пульт дистанционного управления на датчик системы.
•Переместите пульт дистанционного управления поближе к системе.

Проигрыватель CD/MP3

Звук пропускается, или диск не воспроизводится.

•Протрите диск и установите его обратно на место.

•Переместите систему в место вдали от вибрации (например, на устойчивую подставку).
•Переместите акустические системы подальше от системы или разместите их на отдельных подставках. На большой громкости вибрация акустических систем может привести к пропуску звука.

Воспроизведение не начинается с первой дорожки.

•Вернитесь в режим нормального воспроизведения, нажмая повторно кнопку PLAY MODE ⏮ до тех пор, пока не исчезнут обе индикации “PGM” и “SHUT”.

Начало воспроизведения занимает больше времени, чем обычно.

•Следующим диском требуется более продолжительное время для начала воспроизведения.

—диск, на котором записана сложная структура папок.

—диск, записанный в мультисессионном режиме.

—диск, который еще не завершен (диск, на который можно добавлять данные).

—диск содержит много групп.

Тюнер

Сильный шум или помехи, или же станции не принимаются.

•Подсоедините антенну надлежащим образом.
•Найдите место и направление, обеспечивающее хороший прием, а затем снова установите антенну.

•Подсоедините приобретенную отдельно наружную антенну.

•Во избежание создания помех держите антенну подальше от шнуров громкоговорителей и сетевого шнура.

•Если прилагаемая антенна AM отсоединится от пластмассовой стойки, обратитесь в ближайшее торговое агентство фирмы Sony.

•Отключите расположенное поблизости электрическое оборудование.

Кассетная дека

Значительная низкочастотная или высокочастотная детонация, либо прерывание звука.

•Очистите ведущие валики, прижимные ролики и магнитные головки. Подробные сведения приведены в разделе “Меры предосторожности”.

Для улучшения качества приема тюнера

Отключите питание CD-проиргывателя, воспользовавшись функцией управления питанием CD. По умолчанию питание CD включено. Вы не можете изменить установку в режиме экономии питания.
Используйте кнопки на аппарате для выключения питания CD-проигрывателя.

1 Нажимайте повторно кнопку FUNCTION ⏏ для выбора функции CD.

2 Нажмите кнопку I/⏏ (питание) ⏏ для выключения системы.

3 После того как прекратит мигать индикация “STANDBY”, нажмите кнопку I/⏏ (питание) ⏏, удерживая нажатой кнопку CD ■ (stop) ⏏. Появится индикация “CD POWER” и “OFF”. Если питание CD-проигрывателя отключено, время доступа к диску увеличивается. Для включения питания CD-проигрывателя повторяйте процедуру до тех пор, пока не появится индикация “CD POWER” и “ON”.

Для сброса системы к заводским установкам

Если система все равно не функционирует надлежащим образом, сбросьте систему к заводским установкам. Вы не можете переустановить систему на заводские установки в режиме экономии питания.
Используйте кнопки на аппарате для возвращения настроек системы к заводским установкам.

1 Отсоедините и повторно подсоедините шнур питания, а затем включите систему.

2 Нажмите кнопки TAPE ■ (stop) ⏏, DISPLAY ⏏ и I/⏏ (питание) ⏏ одновременно.

Удаляются все определенные пользователем установки, такие как предварительно установленные радиостанции, таймер и часы.

Сообщения

COMPLETE : Предварительно установленная операция выполнена нормально.

LOCKED : Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

NO DISC : В проигрывателе нет диска, или же Вы вставили диск, который невозможно воспроизвести.

NO STEP : Все запрограммированные дорожки удалены.

NO TAB : Вы не можете выполнить запись, потому что на кассете удален лепесток защиты от перезаписи.

NO TAPE : В кассетной деке нет кассеты.

NOT IN USE : Вы нажали неправильную кнопку.

OVER : Вы достигли конца диска при нажатии на кнопку ▶ (перемотка вперед) ⏏ во время воспроизведения или паузы.

PUSH SELECT : Вы пытались установить часы или таймер во время работы таймера.

PUSH STOP : Вы нажали кнопку PLAY MODE ⏮ во время воспроизведения.

SET CLOCK : Вы пытались выбрать таймер, когда часы не были установлены.

SET TIMER : Вы пытались выбрать таймер в то время, когда таймер воспроизведения или таймер записи не установлены.

STEP FULL : Вы пытались запрограммировать более 25 дорожек или файлов (фрагментов).

TIME NG : Время начала и окончания действия таймера воспроизведения или таймера записи совпадают.

Примеры индикаций	
Индикация	значение
2	2 (два)
6	6 (шесть)
8	8 (восемь)
A	A
B	B
D	D
G	G
H	H
K	K
M	M
0	О или 0 (ноль)
Q	Q
R	R
5	5 или 5 (пять)
Z	Z
,	,
@	@

Меры предосторожности

Диски, которые система МОЖЕТ воспроизводить

•Аудио CD
•CD-R/CD-RW (аудио данные/файлы MP3)

Диски, которые система НЕ МОЖЕТ воспроизводить

•CD-ROM
•CD-R/CD-RW, записанные в форматах, отличных от музыкальных CD или MP3-форматов, соответствующих уровням 1/уровней 2 по ISO9660, Joliet.
•CD-R/CD-RW, записанные в мультисессионном режиме, которые не были завершены “закрытием сессии”
•CD-R/CD-RW плохого качества, поцарапанные или грязные CD-R/CD-RW или же CD-R/CD-RW, записанные с помощью несовместимого записывающего устройства
•CD-R/CD-RW, которые не