

4 Используйте сопряжение на BLUETOOTH-устройстве и выполните поиск системы с помощью этого BLUETOOTH-устройства.

После завершения поиска на экране BLUETOOTH-устройства может появиться список найденных устройств.

• Эта система отображается как «SONY-SBT100» или «SONY-SBT00». Если системы нет в списке, повторите процедуру с шага 1.

• При установке подключения к этой системе выберите профиль аудио (A2DP, AVRCP) на BLUETOOTH-устройстве.

• Если BLUETOOTH-устройство не поддерживает профиль AVRCP, вы не сможете воспроизводить файлы и останавливать воспроизведение в системе.

• Дополнительные сведения об использовании подключаемого BLUETOOTH-устройства см. в инструкции по эксплуатации, поставленной с BLUETOOTH-устройством.

5 Выберите «SONY:CMT-SBT100» или «SONY:CMT-SBT100B» на экране BLUETOOTH-устройства.

Если на устройстве BLUETOOTH запрашивается секретный код, введите «0000».

6 Используйте устройство BLUETOOTH и установите соединение с помощью BLUETOOTH.

После завершения сопряжения и установки подключения к устройству BLUETOOTH сообщение на экране **10** меняется на «PAIRING» на «BT AUDIO», а индикатор BLUETOOTH **5** начинает мигать синим цветом.

• В зависимости от типа BLUETOOTH-устройства подключение может быть установлено автоматически после сопряжения.

Примечания

- Секретный код может изменяться кодом, RIN-кодом, PIN, паролем и т. д., в зависимости от устройства
- Состояние режима ожидания при сопряжении отключается через 5 минут. При неудачном сопряжении повторите процедуру с шага 1
- Если вы хотите выполнить сопряжение с несколькими BLUETOOTH-устройствами, выполните процедуру с шага 1 по шаг 6 отдельно для каждого BLUETOOTH-устройства.

Совет
Мигать выполненн сопряжение или попытаться установить подключение с другим BLUETOOTH-устройством, когда соединение уже установлено с одним BLUETOOTH-устройством. Текущее соединение будет разорвано после успешного подключения к другому BLUETOOTH-устройству.

Удаление данных регистрации при сопряжении

1 Нажимайте кнопку BLUETOOTH-FUNCTION **4** на пульте ДУ или нажимайте FUNCTION **4** на устройстве, пока на экране не появится сообщение «BT AUDIO» **10**.

Если к системе подключено BLUETOOTH-устройство, имя этого устройства отображается на экране **10** системы.
Нажмите кнопку BLUETOOTH **5** на системе, чтобы разорвать соединение с этим BLUETOOTH-устройством, после чего на экране появится сообщение «BT AUDIO».

2 Нажмите кнопку OPTIONS **34**, чтобы открыть меню настроек.

С несколько раз нажмите **4**/**24** для выбора «DEL LINK», затем нажмите **33**.

4 Нажмите **4**/**24** несколько раз, чтобы выбрать пункт «OK», а затем нажмите **33**.
На экран появится сообщение «COMPLETE», а все данные сопряжения будут удалены.

Примечание
Если вы удалили данные сопряжения, вы не сможете установить BLUETOOTH-подключение, если не повторите операцию сопряжения. Для повторного подключения BLUETOOTH-устройства необходимо ввести секретный код на устройстве.

Подключение одной кнопкой (NFC)

Протокол NFC позволяет обмениваться данными, конушувшись определенного места устройством. Для этого поддерживаются смартфонами с функцией NFC (совместимая операционная система: Android 2.3 или более поздняя версия, за исключением Android 3).

Сведения о совместимых устройствах см. на следующем веб-сайте.

Для пользователей в Европе и России:
http://support.sony-europe.com/
Для пользователей в Латинской Америке:
http://www.sony-latam.com/index.csp
Для пользователей в других странах и регионах:
http://www.sony-asia.com/support

Подготовка смартфона (Android)

На смартфон необходимо установить NFC-совместимое приложение. Если такое приложение не установлено, вы можете загрузить приложение NFC Easy Connect на портале Google Play.

• В некоторых странах и регионах загрузка NFC-совместимого приложения может быть недоступна.

• Для некоторых смартфонов эта функция может быть доступна и без загрузки NFC Easy Connect. В этом случае управление смартфоном и его характеристики могут отличаться от описанных в этом руководстве.

1 Для установки приложения посетите указанный ниже веб-сайт.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easycconnect

При доступе с использованием 2D-кода
Для получения доступа прочитайте следующий 2D-код.



Отмена соединения с BLUETOOTH-устройством
Нажмите BLUETOOTH **5** на устройстве.
На экране появится сообщение «DISCONNECT» **10**. В зависимости от типа BLUETOOTH-устройства подключение может быть отменено автоматически после остановки воспроизведения.

2 Включите на смартфоне функцию NFC.

Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя, предоставленного со смартфоном.

Использование дополнительных аудиокomпонентов

1 Нахмите VOLUME **17** на пульте ДУ или поверните регулятор VOLUME **17** на системе влево, чтобы уменьшить громкость.

2 Подключите дополнительные аудиокomпоненты к гнезду AUDIO IN **6** с помощью аудиокабеля (не входит в комплект поставки).

3 Нажимайте кнопку AUDIO IN FUNCTION **4** на пульте ДУ или нажимайте FUNCTION **4** на устройстве, пока на экране не появится сообщение «AUDIO IN» **10**.

4 Начните воспроизведение на подключенном устройстве.
Измените громкость на подключенном устройстве во время воспроизведения.

5 Нахмите VOLUME +/- **17** на пульте ДУ или поворачивайте регулятор VOLUME **17** на системе влево или вправо, чтобы изменить громкость.

Примечание
Система может перейти в режим ожидания автоматически, если уровни громкости подключенного компонента будут слишком низкими. Отрегулируйте громкость компонента соответственно.

• Чтобы разорвать подключение, коснитесь смартфоном к N-Mark **9** на устройстве.
• Если присоединусь NFC-совместимым смартфоном к системе, когда другое BLUETOOTH-устройство соединено с системой, BLUETOOTH-устройство отсоединяется, а система подключается к смартфону.
• Если присоединусь совместимым смартфоном, подключенным к системе, к NFC-совместимой гарнитуре BLUETOOTH или динамичку, смартфон отсоединяется от системы и подключается к другому устройству BLUETOOTH.

Сведения о том, какая часть смартфона используется для подобного контакта, см. в руководстве пользователя смартфона.

• Чтобы разорвать подключение, коснитесь смартфоном к N-Mark **9** на устройстве.
• Если присоединусь NFC-совместимым смартфоном к системе, когда другое BLUETOOTH-устройство соединено с системой, BLUETOOTH-устройство отсоединяется, а система подключается к смартфону.
• Если присоединусь совместимым смартфоном, подключенным к системе, к NFC-совместимой гарнитуре BLUETOOTH или динамичку, смартфон отсоединяется от системы и подключается к другому устройству BLUETOOTH.

Благодаря этой функции система переходит в режим ожидания автоматически примерно через 15 минут бездействия или от отсутствия выходного аудиосигнала. На экране будет показано «AUTO STBY» **10** в течение 2 минут, после чего система перейдет в режим ожидания. По умолчанию функция автоматического перехода в режим ожидания включена. Ее можно отключить в меню настроек.

1 Нахмите кнопку OPTIONS **34**, чтобы открыть меню настроек.
2 Повторно нажимайте **4**/**24**, чтобы выбрать «AUTO STBY», а затем нажмите **33**.
3 Повторно нажимайте **4**/**24**, чтобы выбрать «ON» или «OFF», затем нахмите **33**.

Примечания
• Функция автоматического перехода в режим ожидания не работает для тюнера (FM/AM/DAB+), даже если она выключена.
• Система не может не перейти в режим ожидания автоматически в следующих случаях:
— при обнаружении аудиосигнала;
— во время воспроизведения аудиодорожки или файла;
— при работе таймера воспроизведения или таймера сна;
• Система отсчитывает время (15 минут) еще раз до перехода в режим ожидания, даже если функция автоматического перехода в режим ожидания включена, когда подключено USB-устройство или нажата кнопка на пульте ДУ.
• Функция AM доступна только для CMT-SBT100, а DAB+ — только для CMT-SBT100B.

Настройка режима ожидания BLUETOOTH

Режим ожидания BLUETOOTH можно включать и отключать. Если включен режим ожидания BLUETOOTH, система переходит в режим ожидания BLUETOOTH-соединения, даже если она включена. Если система принимает команду воспроизведения от подключаемого BLUETOOTH-устройства, она включается и начинается воспроизведение музыки. Режим ожидания BLUETOOTH по умолчанию отключен.

1 Нажмите кнопку OPTIONS **34**, чтобы открыть меню настроек.

2 Повторно нажимайте **4**/**24**, чтобы выбрать «BT STBY», затем нахмите **33**.

3 Повторно нажимайте **4**/**24**, чтобы выбрать «ON» или «OFF», затем нажимите **33**.

4 Нажмите I/⏻ (питание) **1**, чтобы выключить систему.

Если для функции «BT STBY» задано значение «ON», система включается и вы можете прослушивать музыку, включая функцию BLUETOOTH на подключенном компоненте.

Примечание
«BT STBY» не появляется в меню настроек, если BLUETOOTH-устройство не зарегистрировано в этой системе.
1 Нажимайте кнопку BLUETOOTH-FUNCTION **4** на пульте ДУ или нажимайте FUNCTION **4** на устройстве, пока на экране не появится сообщение «BT STBY», затем нахмите **33**.

2 Повторно нажимайте **4**/**24** для выбора «PLAY SET», затем нажимите **33**.

Время начала начнет мигать на экране.

Доступными источниками звука являются: CD, USB и TUNER (FM, AM или DAB+) FUNCTION.

Чтобы начать с определенной дорожки на компакт-диске, заданной аудиорадио или радиостанции, создайте свою собственную программу.

• FM или AM для CMT-SBT100 либо FM или DAB для CMT-SBT100B.

2 Нажмите TIMER MENU **19**.

Повторно нажимайте **4**/**24** для выбора «PLAY SET», затем нажимите **33**.

Индикатор мигнут начнет мигать. Повторите указанную процедуру для установки минут.

После остановки времени начала система переходит к настройке времени окончания.

3 Повторно нажимайте **4**/**24** до появления желаемого источника звука, а затем нажимите **33**.

Список доступных источников звука см. в описании шага 1.

После окончания выбора источника звука появится экран подтверждения таймера воспроизведения.

7 Нажмите I/⏻ (питание) **1**, чтобы выключить систему.

• Если таймер воспроизведения включен, система включается автоматически приблизительно на 15 секунд (для FM, AM или DAB+) или 90 секунд (для диска CD-DA или USB-устройства) перед заданным временем.

• Таймер воспроизведения не работает, если система включена в заданное время. Будьте внимательны и не использовать систему, пока она не включится и не начнется воспроизведение по таймеру.
• Оновым AM доступны только для CMT-SBT100, а DAB+ — только для CMT-SBT100B.

Проверка настроек

1 Нажмите TIMER MENU **19**.

2 Несколько раз нажмите **4**/**24** для выбора «SELECT», а затем нажимите **33**.

3 Несколько раз нажмите **4**/**24** для выбора «PLAY SEL», а затем нажимите **33**.
На экране появится таймер.

Сброс таймера
Повторите процедуру «Проверка настроек» до появления сообщения «OFF» на шаге 3, а затем нахмите **33**.

Изменение настроек

Начните с шага 1.

Примечания
• Если в качестве источника звука для таймера воспроизведения выбран радиостанция, заданная с помощью автоматического поиска (AUTO) или ручной настройки (MANUAL), и вы измените радиостанцию также изменится частота или диапазон после настройки таймера, настройка радиостанции также изменится.
• Если в качестве источника звука для таймера воспроизведения выбрана одна из предварительно настроенных радиостаций (номер предустановки 1-20), и вы измените частоту или диапазон после настройки таймера, настройка радиостанции не изменится. Радиостанция, заданная для таймера, остается такой же, какой вы ее задали.

Совет
Настройка таймера воспроизведения сохраняется до тех пор, пока не будет отменена вручную.

Устранение неполадок

1 Убедитесь, что кабель питания надежно подсоединен.

2 Найдите проблему в списке ниже и выполните указанное действие по устранению неполадки.
Если проблему не удается устранить, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Если индикатор STANDBY **2 мигает**
Немедленно отсоедините кабель питания и проверьте следующие:

- Не замкнуты ли контакты провода акустической системы? Когда индикатор STANDBY **2** перестает мигать, подсоедините кабель питания и включите систему. Если проблему не удается устранить, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Общие сведения

Система не включается.

• Правильно ли подключен кабель питания?

Система неожиданно перешла в режим ожидания.

• Это не является неисправностью. Система переходит в режим ожидания автоматически примерно через 15 минут бездействия или отсутствия выходного аудиосигнала. См. раздел «Настройка функции автоматического перехода в режим ожидания».

Настройка часов или таймера воспроизведения была неожиданно отменена.

• По истечении примерно минуты бездействия настройка часов или таймера воспроизведения будет сброшена автоматически. Выполните действия еще раз сначала.

Отсутствует звук.

• Убедитесь в том, что шнуры динамиков правильно подключены.

• Проверьте, используются ли прилагаемые динамики.

• Поверните регулятор VOLUME **17** на устройстве по часовой стрелке или нажимте VOLUME +/- **17** на пульте ДУ, чтобы увеличить громкость.

• Убедитесь в том, что наушники отключены от гнезда для наушников.

• Убедитесь в том, что внешние компоненты правильно подключены к разъему AUDIO IN **6**, и выберите функцию AUDIO IN.

• Указанная станция могла временно приостановить вещание.

• Левый и правый канал звука не сбалансированы.

• Разместите динамики симметрично.

• Подключите прилагаемые динамики.

Пульт дистанционного управления работает.

• Удалите все препятствия между пультом ДУ и датчиком ДУ **3** на устройстве и поместите устройство подальше от флуоресцентных ламп.

• Направьте сигнал ДУ пульта ДУ на устройство.

• Поднесите пульт ДУ чуть ближе к системе.

• Если таймер воспроизведения включен, система включается автоматически приблизительно на 15 секунд (для FM, AM или DAB+) или 90 секунд (для диска CD-DA или USB-устройства) перед заданным временем.

• Систему невозможно использовать в качестве зарядного устройства, когда она выключена.
• USB-устройство может не поддерживаться этой системой. Сведения о совместимых устройствах USB см. на соответствующих веб-сайтах.

Тюнер

Возникает высокий уровень жужжания или шумов [экране появляется мигающее сообщение «STEREO» **10] или не удается прослушивать радиопередачи.**

• Правильно подключите антенну.
• Определите место и положение антенны, которые обеспечат хороший прием, а затем повторите настройку антенны.
• Поместите антенны на расстоянии от устройства, шнуров динамиков и других аудио-видео компонентов, чтобы прекратился прием шумов.
• Выключите находящиеся поблизости электрооборудование.

Одновременно принимается сигнал нескольких радиостанций.

• Определите место и положение антенны, которые обеспечат хороший прием, а затем повторите настройку антенны.

• Скрепите кабель антенны с помощью доступных в продаже зажимов и отрегулируйте длину кабеля.

Прием радиостанция DAB/DAB+ осуществляется неправильно.

• Проверьте подключение антенны и выполните процедуру автоматического поиска DAB (см. раздел «Выполнение автоматического сканирования DAB вручную (только для CMT-SBT100B»).

• Служба DAB/DAB+ может быть недоступна. Нажмите TUNE +/- **8**, чтобы выбрать другую службу.

• Если вы переместились в другое расположение, некоторые службы/частоты могли измениться и вы не сможете настроиться на радиостанцию с привычной частотой. Выполните процедуру автоматического поиска DAB, чтобы повторно зарегистрировать данные станции. (Эта процедура удалит все ранее сохраненные станции.)

Трансляция DAB/DAB+ была прервана.

• Проверьте расположение системы или измените ориентацию антенны, чтобы улучшить качество сигнала. Дополнительные сведения о качестве сигнала см. в разделе «Изменение дисплея».

Восстановление заводских настроек

Если система по-прежнему не работает должным образом, выполните восстановление заводских настроек системы.

Используйте кнопки на системе, чтобы восстановить настройки по умолчанию.

Выключите систему и повторно подсоедините USB-устройство.

Присутствуют шумы, звук периодически пропадает или искажается.

• Подключите неподдерживаемое USB-устройство. Подсоедините поддерживаемое USB-устройство.

• Отключите систему, заново подсоедините USB-устройство и включите систему.

• Сами данные музыки содержат шумы или искаженный звук. Шум может возникать при создании музыкальных данных из-за состояния компьютера. В этом случае удалите файл и начните передачу музыкальных данных.

• Скорость передачи данных в бит/с, использованная при кодировании файлов, была низкой. Отправьте на USB-устройство файлы, закодированные с более высокой скоростью передачи данных.

• Если проблема сохраняется после этих действий, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

«CANNOT PLAY»: система не может воспроизводить аудиодорожки из-за неподдерживаемого формата файла или неподдерживаемых параметров файла.

«CANNOT PLAY»: вы установили диск, который не может быть воспроизведен на этой системе, например диск CD-ROM или DVD.

«COMPLETE»: станция успешно записана как предустановленная станция.

«DATA ERROR»: вы попытались воспроизвести файл, который не предназначен для воспроизведения.

«ERROR»: вы использовали систему во время инициализации. Дождитесь завершения инициализации.

«LOCKED»: поток диска **16** заблокирован и вы не можете извлечь диск. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

«NO DEVICES»: не подключено ни одно USB-устройство или подсоединенное USB-устройство извлечено.

«NO DISC»: а проигрыватель нет диска или вы вставили диск который не может быть воспроизведен на этой системе.

«NO MEMORY»: запоминающее устройство не вставлено в USB-устройство или система не определяет его.

«NO STEP»: все запрограммированные дорожки были удалены.

«NO SUPPORT»: USB-устройство не поддерживается этой системой.

«NO TRACK»: на USB-устройстве или папке нет воспроизводимых файлов.

«NOT IN USE»: вы нажали кнопку, не предназначенную для применения в режиме воспроизведения.

«OVER CURRENT»: извлекаете USB-устройство из порта, отключите систему, а затем заново включите систему.

«PUSH STOP»: во время воспроизведения была нажата кнопка PLAY MODE **27** при использовании функции CD или USB.

«REPEAT»: система считает данные диска или USB-устройства. Некоторые кнопки во время чтения данных не работают.

«STEP FULL»: попытка запрограммировать более 25 треков или файлов.

«TIME NG»: установлено одинаковое время начала и окончания таймера воспроизведения.

Не удается зарядить USB-устройство.

• Убедитесь, что USB-устройство надежно подключено.

Технология BLUETOOTH можно использовать для подключения одного устройства в вашей сумке или кармане.

Технология BLUETOOTH — это глобальный стандарт, поддерживаемый тысячами компаний. Эти организации создают продукты, соответствующие глобальному стандарту.

Для европейских моделей:
531 кГц - 1 602 кГц (с интервалом настройки 9 кГц)
Для других моделей:
530 кГц - 1 710 кГц (с интервалом настройки 10 кГц)
531 кГц - 1 710 кГц (с интервалом настройки 9 кГц)

Антенна: петлевая AM-антенна
Средняя частота: 400 кГц
FM-тюнер:
FM-стерео, супергетеродинный FM-тюнер
Антенна: внешняя антенна FM
Диапазон частот: 87,5 МГц - 108,0 МГц (с шагом 50 кГц)

Тюнер DAB/DAB+ (только для CMT-SBT100B):
FM-стерео, супергетеродинный DAB/FM-тюнер
Диапазон частот*
Band-III: 174,928 (5A) МГц - 239,200 (13F) МГц
* Дополнительные сведения см. в таблице частот DAB/DAB+ ниже.

Антенна: внешняя антенна DAB/FM
Службы DAB/DAB+ доступны только в странах и регионах, поддерживающих службы DAB/DAB+.

Частота	Метка	Частота	Метка
174,928 МГц	5A	209,936 МГц	10A
176,640 МГц	5B	213,680 МГц	10B
178,352 МГц	5C	213,360 МГц	10C
180,064 МГц	5D	215,072 МГц	10D
181,936 МГц	6A	216,928 МГц	11A
183,648 МГц	6B	218,640 МГц	11B
185,360 МГц	6C	220,352 МГц	11C
187,072 МГц	6D	222,064 МГц	11D
188,928 МГц	7A	223,936 МГц	12A
190,640 МГц	7B	225,648 МГц	12B
192,352 МГц	7C	227,360 МГц	12C
194,064 МГц	7D	229,072 МГц	12D
195,936 МГц	8A	230,784 МГц	13A
197,648 МГц	8B	232,496 МГц	13B
199,360 МГц	8C	234,208 МГц	13C
201,072 МГц	8D	235,776 МГц	13D
202,928 МГц	9A	237,488 МГц	13E
204,640 МГц	9B	239,200 МГц	13F
206,352 МГц	9C		
208,064 МГц	9D		

* В системе значения частот отображаются с двумя знаками после запятой.

Воздействие других устройств на систему
Устройства BLUETOOTH и беспроводные локальные сети (IEEE 802.11b/g) используют одну частоту (2,4 ГГц). При использовании устройств BLUETOOTH рядом с устройством с беспроводным подключением, могут возникнуть электромагнитные помехи. Это может привести к снижению скорости передачи данных, помехам или невозможности подключения. В этом случае выполните следующие действия.