

# ***DVD Home Theatre System***

---

Инструкции по эксплуатации



***MP3***

***DAV-DZ20***

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание возникновения пожара и поражения электрическим током предохраняйте устройство от попадания в него воды и от воздействия влаги.

**Осторожно. Использование оптических измерительных приборов с этим изделием увеличивает опасность ухудшения зрения.**

Не устанавливайте устройство в тесном пространстве, например на книжной полке или в стенном шкафу.


Для предотвращения возгорания не закрывайте вентиляционные отверстия устройства газетами, скатертями, занавесками и т. д. Не ставьте на устройство горящие свечи.

Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не ставьте на устройство предметы, наполненные жидкостями, например вазы.

Не подвергайте батарею воздействию чрезмерно высоких температур, например прямых солнечных лучей, открытого пламени и т. п.



Не выбрасывайте батарейку вместе с обычными домашними отходами. Ее следует утилизировать как химические отходы.



Данное устройство классифицируется как ЛАЗЕРНЫЙ продукт КЛАССА 1. Маркировка расположена на задней панели устройства.



Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где

действуют системы раздельного сбора отходов)



Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, Япония

Страна-производитель: Китай

## Меры предосторожности

### Источники питания

- Кабель питания переменного тока необходимо заменять только в специализированной ремонтной мастерской.
- Пока устройство включено в электророзетку, на него по-прежнему подается электропитание, даже если само устройство выключено.
- Установите систему таким образом, чтобы при возникновении неисправности кабель питания переменного тока можно было немедленно отсоединить от розетки.

## Добро пожаловать!

Благодарим за покупку системы домашнего кинотеатра DVD фирмы Sony. Перед началом эксплуатации этой системы внимательно прочтите данное руководство и храните его под рукой.

# Содержание

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Добро пожаловать! .....                                                                                          | 2  |
| О данном руководстве .....                                                                                       | 5  |
| На этой системе можно<br>воспроизводить следующие<br>диски .....                                                 | 6  |
| <b>Начало работы</b>                                                                                             |    |
| <b>– ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ –</b>                                                                                     |    |
| Шаг 1: Подсоединение системы к<br>телевизору .....                                                               | 10 |
| Шаг 2: Размещение системы .....                                                                                  | 15 |
| Шаг 3: Быстрая настройка .....                                                                                   | 16 |
| <b>Начало работы</b>                                                                                             |    |
| <b>– ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ –</b>                                                                               |    |
| Выключение демонстрации .....                                                                                    | 18 |
| Установка динамиков на стену .....                                                                               | 19 |
| Подключение телевизора<br>(дополнительные сведения) .....                                                        | 20 |
| Подключение других<br>компонентов .....                                                                          | 23 |
| <b>Основные операции</b>                                                                                         |    |
| Воспроизведение дисков .....                                                                                     | 24 |
| Прослушивание радио или<br>других компонентов .....                                                              | 25 |
| Прослушивание звука<br>телевизора или<br>видеомагнитофона через все<br>динамики .....                            | 26 |
| Выбор режима фильма или<br>музыки .....                                                                          | 27 |
| <b>Настройка звука</b>                                                                                           |    |
| Создание эффекта объемного<br>звучания с помощью звукового<br>поля .....                                         | 28 |
| <b>Различные функции<br/>воспроизведения дисков</b>                                                              |    |
| Поиск определенного места на<br>диске .....                                                                      | 30 |
| (Сканирование, замедленное<br>воспроизведение, остановка<br>кадра)                                               |    |
| Поиск главы/раздела/дорожки/<br>сцены и т.д. ....                                                                | 31 |
| Поиск по сцене .....                                                                                             | 33 |
| (навигация по изображениям)                                                                                      |    |
| Возобновление воспроизведения с<br>точки останковки диска .....                                                  | 34 |
| (возобновленное<br>воспроизведение)                                                                              |    |
| Создание собственной<br>программы .....                                                                          | 35 |
| (программное<br>воспроизведение)                                                                                 |    |
| Воспроизведение в случайном<br>порядке .....                                                                     | 36 |
| (Произвольное<br>воспроизведение)                                                                                |    |
| Повторное воспроизведение .....                                                                                  | 37 |
| (повторное воспроизведение)                                                                                      |    |
| Использование меню DVD .....                                                                                     | 38 |
| Изменение параметров<br>звучания .....                                                                           | 39 |
| Выбор значения [ORIGINAL] или<br>[PLAY LIST] при<br>воспроизведении DVD-R/DVD-<br>RW .....                       | 41 |
| Просмотр информации о диске .....                                                                                | 41 |
| Смена ракурсов .....                                                                                             | 44 |
| Отображение субтитров .....                                                                                      | 45 |
| Настройка задержки между<br>изображением и звуком .....                                                          | 45 |
| (AV СИНХРОНИЗАЦИЯ)                                                                                               |    |
| О звуковых дорожках MP3 и файлах<br>изображений JPEG .....                                                       | 46 |
| Воспроизведение дисков DATA CD<br>или DATA DVD со звуковыми<br>дорожками MP3 и файлами<br>изображений JPEG ..... | 48 |
| Воспроизведение звуковых дорожек<br>и изображений в виде<br>демонстрации слайдов со<br>звуком .....              | 50 |
| Просмотр видеофайлов в формате<br>DivX® .....                                                                    | 52 |

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Воспроизведение дисков VIDEO CD<br>с функциями контроля<br>воспроизведения<br>(версия 2.0) ..... | 54 |
| (воспроизведение с функцией<br>контроля воспроизведения)                                         |    |

## Функции тюнера

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Предварительная настройка<br>станций..... | 56 |
| Прослушивание<br>радиоприемника.....      | 57 |

## Прочие функции

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Управление телевизором с<br>помощью прилагаемого пульта<br>дистанционного управления..... | 59 |
| Использование функции THEATRE<br>SYNC.....                                                | 60 |
| Использование звуковых<br>эффектов.....                                                   | 61 |
| Использование таймера<br>отключения.....                                                  | 61 |
| Изменение яркости дисплея<br>передней панели .....                                        | 62 |
| Отключение кнопок на<br>устройстве .....                                                  | 62 |
| (Ограничение доступа для<br>детей)                                                        |    |

## Расширенные настройки и регулировки

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Блокировка дисков.....                                                    | 64 |
| (ОБЩАЯ ЗАЩИТА ОТ<br>ПРОСМОТРА, ДОСТУП)                                    |    |
| Настройка оптимальных<br>параметров объемного звучания<br>в комнате ..... | 68 |
| (ПОДКЛЮЧЕНИЕ А/С)                                                         |    |
| Использование дисплея<br>настройки .....                                  | 70 |
| Установка языка дисплея или<br>звуковой дорожки .....                     | 71 |
| [НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ]                                                        |    |
| Установки для дисплея .....                                               | 72 |
| [НАСТРОЙКА ЭКРАНА]                                                        |    |
| Пользовательские установки.....                                           | 74 |
| [УСТАНОВКИ]                                                               |    |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Установки для динамиков .....                | 76 |
| [НАСТРОЙКА АС]                               |    |
| Восстановление настроек по<br>умолчанию..... | 78 |

## Дополнительная информация

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Меры предосторожности .....                      | 79  |
| Примечания относительно<br>дисков .....          | 80  |
| Поиск и устранение<br>неисправностей.....        | 81  |
| Функция самодиагностики .....                    | 86  |
| (когда на дисплее появляются<br>буквы или цифры) |     |
| Технические характеристики .....                 | 87  |
| Глоссарий.....                                   | 89  |
| Перечень кодов языков .....                      | 93  |
| Указатель деталей и элементов<br>управления..... | 94  |
| Руководство по дисплею меню<br>управления.....   | 96  |
| Список дисплеев настройки<br>DVD .....           | 100 |
| Список системного меню .....                     | 101 |
| Указатель.....                                   | 102 |

## О данном руководстве

- Инструкции в данном руководстве относятся к элементам управления на пульте дистанционного управления. Можно также использовать элементы управления на системе с теми же или похожими названиями, что и на пульте дистанционного управления.
- Элементы меню управления могут отличаться в зависимости от области.
- Термин “DVD” обычно используется для определения дисков DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R и DVD-RW/DVD-R.
- Для моделей для Северной Америки измерения приведены в футах.
- В этом руководстве используются следующие символы.

| Символ                                                                              | Значение                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Функции, доступные для дисков DVD VIDEO, DVD-R/ DVD-RW в режиме видео и дисков DVD+R/DVD+RW                                                                                    |
|    | Функции, доступные для дисков DVD-R/DVD-RW в режиме VR (видеозапись)                                                                                                           |
|    | Функции, доступные для дисков VIDEO CD (включая диски Super VCD и CD-R/CD-RW в форматах Video CD и Super VCD)                                                                  |
|  | Функции, доступные для музыкальных компакт-дисков или дисков CD-R/CD-RW в формате музыкального компакт-диска                                                                   |
|  | Функции, доступные для дисков DATA CD (CD-ROM/ CD-R/CD-RW), содержащих звуковые дорожки MP3 <sup>1)</sup> , файлы изображений JPEG и видеофайлы в формате DivX <sup>2)3)</sup> |

| Символ                                                                            | Значение                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Функции, доступные для дисков DATA DVD (DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/ DVD+R/DVD+RW), содержащих звуковые дорожки MP3 <sup>1)</sup> , файлы изображений JPEG и видеофайлы в формате DivX <sup>2)3)</sup> |

<sup>1)</sup>MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) – это стандартный формат, установленный ISO/ MPEG и предназначенный для сжатия аудиоданных.

<sup>2)</sup>DivX<sup>®</sup> представляет собой технологию сжатия видеофайлов, разработанную компанией DivX, Inc.

<sup>3)</sup>DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются товарными знаками DivX, Inc. и используются по лицензии.

## На этой системе можно воспроизводить следующие диски

| Формат дисков                                                   | Логотип диска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DVD VIDEO                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DVD-RW/<br>DVD-R                                                |                                                                                                                                                                              |
| DVD+RW/<br>DVD+R                                                |  <br>DVD+ReWritable DVD+R<br>                                                               |
| VIDEO CD<br>(компакт-<br>диски версий<br>1.1 и 2.0)/Audio<br>CD |                                                                                                                                                                              |
| CD-RW/CD-R<br>(аудиоданные)<br>(файлы MP3)<br>(файлы JPEG)      |  <br>  |

“DVD-RW”, “DVD+RW”, “DVD+R”,  
“DVD VIDEO” и “CD” являются товарными  
знаками.

## Примечание относительно компакт-дисков/дисков DVD

На этой системе можно воспроизводить компакт-диски CD-ROM/CD-R/CD-RW, записанные в следующих форматах:

- формат Audio CD;
- формат VIDEO CD;
- звуковые дорожки MP3, файлы изображений JPEG и видеофайлы DivX в формате, который отвечает требованиям стандарта ISO 9660 Level 1/Level 2, или в расширенном формате Joliet.

С помощью этой системы можно воспроизводить диски DVD-ROM/ DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R, записанные в следующих форматах:

- звуковые дорожки MP3, файлы изображений JPEG и видеофайлы DivX в формате, который отвечает требованиям стандарта UDF (Universal Disc Format).

## Примеры дисков, которые нельзя воспроизводить на этой системе

На этой системе нельзя воспроизводить следующие диски:

- компакт-диски CD-ROM/CD-R/CD-RW, кроме тех, что записаны в форматах, перечисленных на стр.6;
- компакт-диски CD-ROM, записанные в формате PHOTO CD;
- данные на компакт-дисках CD-Extra;
- диски DVD Audio;
- диски Super Audio CD;
- диски DATA DVD, не содержащие звуковых дорожек MP3, файлов изображений JPEG или видеофайлов в формате DivX;
- диски DVD-RAM.

Кроме того, на этой системе нельзя воспроизводить следующие диски:

- диск DVD VIDEO с несовпадающим кодом региона (стр. 8, 89);

- диск нестандартной формы (например, в форме открытки, сердца);
- диск с бумажными и другими наклейками;
- диск, на поверхности которого имеется клей от целлофановой пленки или осталась наклейка.

### **Примечание по дискам CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW**

Возможно, в некоторых случаях диски CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW не будут воспроизводиться на этой системе из-за низкого качества записи, их состояния или характеристик записывающего устройства, а также авторского программного обеспечения.

Диск не будет воспроизводиться, если его сеанс не был закрыт надлежащим образом. Для получения дополнительной информации см. инструкции по эксплуатации записывающего устройства.

Следует помнить, что некоторые функции воспроизведения, возможно, не будут работать для дисков DVD+RW/DVD+R, даже если их сеансы были закрыты надлежащим образом. В этом случае выполните просмотр диска в режиме обычного воспроизведения. Кроме того, не воспроизводятся диски DATA CD/DATA DVD, созданные в формате пакетной записи Packet Write.

## **Музыкальные диски, закодированные с помощью технологий защиты авторских прав**

Это устройство предназначено для воспроизведения дисков, отвечающих требованиям стандарта Compact Disc (CD).

В настоящее время некоторые звукозаписывающие компании выпускают различные музыкальные диски, закодированные с помощью технологий защиты авторских прав. Некоторые из этих дисков не отвечают требованиям стандарта CD, и их нельзя воспроизвести с помощью данного устройства.

### **Примечание относительно дисков DualDisc**

DualDisc - это двусторонний диск, на одной стороне которого записан материал в формате DVD, а на другой стороне - аудиоматериалы.

Однако поскольку сторона с аудиоматериалами не отвечает требованиям стандарта Compact Disc (CD), воспроизведение на этом устройстве не гарантируется.

---

## **О дисках Multi Session CD**

- На этой системе можно воспроизводить диски Multi Session CD, если в первом сеансе содержится звуковая дорожка MP3. Можно также воспроизводить все последующие звуковые дорожки MP3, записанные позже в других сеансах.
- На этой системе можно воспроизводить диски Multi Session CD, если в первом сеансе содержится файл изображения JPEG. Можно также воспроизводить все последующие файлы изображений JPEG, записанные позже в других сеансах.
- Если в первом сеансе записаны звуковые дорожки и изображения в формате музыкального компакт-диска или Video CD, будет воспроизводиться только первый сеанс.

*продолжение на следующей странице*

---

## Код региона

На задней панели устройства нанесен код региона, означающий, что на нем можно воспроизводить диски DVD с тем же кодом региона.

Диски DVD VIDEO со знаком  также можно воспроизводить на данной системе.

При попытке воспроизвести какой-либо другой диск DVD VIDEO на экране телевизора появится сообщение [Воспроизведение этого диска невозможно в связи с региональными ограничениями.]. В зависимости от диска DVD VIDEO код региона на нем, возможно, не будет указан, хотя его воспроизведение в определенных регионах запрещено.

---

## Примечание относительно операций воспроизведения дисков DVD и VIDEO CD

Некоторые операции воспроизведения дисков DVD и VIDEO CD могут быть специально установлены фирмами-изготовителями программного обеспечения. Поскольку на данной системе воспроизводятся диски DVD и VIDEO CD, содержимое которых разработано определенными фирмами-изготовителями программного обеспечения, возможно, некоторые функции будут недоступны. См. также инструкции, прилагаемые к дискам DVD и VIDEO CD.

---

## Авторские права

При работе данного устройства применяется технология защиты авторских прав, охраняемая патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность. Данная технология защиты авторских прав должна использоваться только с разрешения Macrovision. Она предназначена только для домашнего и другого ограниченного просмотра, если нет специального разрешения Macrovision. Запрещается разбирать устройство и осуществлять его инженерный анализ.

В этой системе используется декодер объемного звучания с адаптивной матрицей Dolby\* Digital и Dolby Pro Logic (II) и применяется технология окружающего звука DTS\*\* Digital Surround.


\* Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories.  
“Dolby”, “Pro Logic” и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

\*\* Изготовлено по лицензии компании DTS, Inc.  
“DTS” и “DTS Digital Surround” являются зарегистрированными товарными знаками DTS, Inc.

См. раздел “Распаковка” в главе “Технические характеристики”, стр. 87.

### Установка батарей в пульт дистанционного управления

Системой можно управлять с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления. Вставьте две батареи типа R6 (размер AA), расположив полюса  $\oplus$  и  $\ominus$  батарей в соответствии с метками внутри батарейного отсека. Для использования пульта дистанционного управления направляйте его на датчик дистанционного управления , расположенный на системе.



#### Примечание


- Не оставляйте пульт дистанционного управления в жарком или влажном месте.
- Не используйте новую батарею вместе со старой.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус пульта, особенно при замене батарей.
- Не допускайте попадания на датчик прямых солнечных лучей или света от осветительных приборов. Это может вызвать неисправность.
- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение продолжительного периода времени, следует извлечь батареи во избежание возможного повреждения вследствие утечки электролита и коррозии.



## ① Подсоединение динамиков

### Необходимые кабели

Разъем и цветная трубка кабелей динамиков такого же цвета, что и гнезда, к которым они подключаются.




#### Примечание

- Не допускайте попадания изоляции кабеля динамика в гнездо SPEAKER.


### Как избежать короткого замыкания динамиков

Короткое замыкание динамиков может привести к неисправности системы. Во избежание этого при подключении динамиков обязательно следует соблюдать следующие меры предосторожности. Убедитесь в том, что оголенные жилы кабелей динамиков не соприкасаются между собой или с разъемами других кабелей, как показано ниже.

Оголенный кабель динамика соприкасается с разъемом другого динамика.



Оголенные кабели соприкасаются друг с другом из-за удаления излишнего количества изоляции.



После подключения всех компонентов, динамиков и кабеля питания переменного тока подайте тестовый сигнал для проверки правильности подключения всех динамиков. Подробные сведения о подаче тестового сигнала см. в разделе стр. 77.

Если при воспроизведении тестового сигнала отсутствует звук из динамика или тестовый сигнал выдается не через тот динамик, который отображается в данный момент на дисплее настройки, возможно, на динамике произошло короткое замыкание. В этом случае проверьте подсоединение динамика еще раз.

#### Примечание

- Обязательно подсоединяйте кабели динамиков к соответствующим разъемам на компонентах: ⊕ к ⊕ и ⊖ к ⊖. Если кабели подсоединены наоборот, возможны искажения звука, а также недостаток низких частот.

продолжение на следующей странице

## ② Подключение телевизора

### Необходимые кабели

#### А Видеокабель



Желтый

#### В Аудиокабель (приобретается дополнительно)



Белый (L/аудио)



Красный (R/аудио)

#### К сведению


- Если требуется вывести звук телевизора или стереозвук 2-канального источника через 6 динамиков, выберите звуковое поле “Dolby Pro Logic”, “Dolby Pro Logic II MOVIE” или “Dolby Pro Logic II MUSIC” (стр. 28).

## ③ Подсоединение антенны

### Подсоединение рамочной антенны AM


Форма и размеры антенны разработаны для приема сигналов диапазона AM. Не разбирайте и не сворачивайте антенну.

- 1 Допускается только отделение кольца от пластмассовой подставки.
- 2 Установка рамочной антенны AM.



### 3 Подсоединение кабелей к разъемам антенны AM.

Кабель (А) или кабель (В) можно подключать к любому разъему.



Вставьте кабели, нажав на зажим гнезда.

Вставьте на эту длину.

#### Примечание

- Не ставьте рамочную антенну AM вблизи устройства или другого аудио-/видеооборудования. В противном случае могут возникнуть помехи.


#### К сведению

- Настройте направление рамочной антенны AM, чтобы добиться оптимального приема сигналов в диапазоне AM.

- 4** Слегка потянув кабель, убедитесь, что рамочная антенна AM надежно подключена.

### Подсоединение проволочной антенны FM

Подсоедините проволочную антенну FM к гнезду COAXIAL FM 75  $\Omega$ .




#### Примечание

- Обязательно полностью растяните проволочную антенну FM.
- После подключения проволочной антенны FM поддерживайте, насколько это возможно, ее в горизонтальном положении.

#### К сведению

- При плохом приеме FM воспользуйтесь 75-омным коаксиальным кабелем (приобретается дополнительно) для подключения устройства к наружной антенне FM, как показано ниже.



## ④ Подсоединение кабеля питания переменного тока

Перед включением кабеля питания переменного тока этого устройства в розетку подсоедините к устройству динамики.

### Изменение системы цветности (PAL или NTSC)

(Только модели для Австралии и стран Азии, Ближнего Востока)

В зависимости от подсоединяемого телевизора, возможно, потребуется выбрать систему цветности PAL или NTSC.

Настройкой по умолчанию для систем моделей для Австралии и стран Ближнего Востока является PAL.

Настройкой по умолчанию для моделей, предназначенных для стран Азии, является NTSC.

### Изменение системы цветности

- 1** Выключите систему, нажав кнопку I/⏻.

продолжение на следующей странице

## **2 Включите систему, нажав одновременно кнопки и на панели управления устройства.**

При каждом выполнении этой процедуры выбирается система цветности PAL или NTSC.

При переключении системы цветности на NTSC на дисплее передней панели появляется индикация “NTSC”.

## Шаг 2: Размещение системы


### Размещение динамиков

Для получения наилучшего эффекта объемного звучания все динамики, кроме сабвуфера, должны находиться на одинаковом расстоянии от слушателя (А).

Центральный динамик данной системы разрешается устанавливать на 1,6 м ближе (В), а динамики объемного звучания – на 5,0 м ближе (С) по отношению к слушателю.

Передние динамики можно разместить на расстоянии 1,0-7,0 м (А) от слушателя.

Установите динамики в соответствии со схемой, приведенной далее.



#### Примечание


- Не устанавливайте динамики в наклонном положении.
- Не устанавливайте динамики в местах, где:
  - слишком жарко или холодно;
  - пыльно или грязно;
  - слишком влажно;
  - возникает вибрация;
  - есть риск попадания прямых солнечных лучей.
- Для очистки пользуйтесь мягкой тканью, например салфеткой для протирки стекол.
- Не пользуйтесь абразивными средствами, полирующими порошками или такими растворителями, как спирт или бензин.

#### К сведению

- При изменении положения динамиков рекомендуется изменить настройки системы. Для получения дополнительной информации см. раздел “Настройка оптимальных параметров объемного звучания в комнате” (стр. 68).

## Шаг 3: Быстрая настройка

Выполните следующие действия, чтобы начать эксплуатацию системы с минимальным количеством основных настроек.



**1** Включите телевизор.

**2** Нажмите кнопку I/⏻.

### Примечание

- Убедитесь, что выбрана функция “DVD” (стр. 24).

**3** Переключите селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы сигнал с системы появился на экране телевизора.

Внизу экрана появится надпись [Нажмите [ENTER], чтобы запустить БЫСТРУЮ НАСТРОЙКУ]. Если это сообщение не появилось, выведите на экран меню “Быстрая настройка” и выполните процедуру еще раз (стр. 17).

**4** Нажмите кнопку (+), не вставляя диск.

Появится дисплей настройки для выбора языка, используемого в экранном дисплее.

| НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ |               |
|------------------|---------------|
| ЭКРАН:           | АНГЛИЙСКИЙ    |
| МЕНЮ:            | АНГЛИЙСКИЙ    |
| ЗВУК:            | ФРАНЦУЗСКИЙ   |
| СУБТИТРЫ:        | ИСПАНСКИЙ     |
|                  | ПОРТУГАЛЬСКИЙ |

**5** Нажмите кнопку ↑/↓ для выбора языка.

Для отображения меню и субтитров системы будет использоваться выбранный язык.

**6** Нажмите (+).

Появится дисплей настройки для выбора форматного соотношения экрана подключаемого телевизора.

| НАСТРОЙКА ЭКРАНА  |          |
|-------------------|----------|
| ТИП ЭКРАНА:       | 16:9     |
| СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ | 16:9     |
| ЗАСТАВКА:         | 4:3      |
| ФОН:              | 4:3 СКАН |
| ВЫВОД 4:3:        | ПОЛНЫЙ   |

**7** Нажмите кнопку ↑/↓ для выбора настройки, соответствующей типу телевизора.

■ Если используется широкоэкранный телевизор или стандартный телевизор 4:3 с функцией широкоформатного режима [16:9] (стр. 72)

■ Если используется стандартный телевизор 4:3 [4:3] или [4:3 СКАН] (стр. 72)

**8** Нажмите (+).

Появляется дисплей настройки для выбора конфигурации динамиков.


**9** Нажмите ←/→ для выбора изображения реальной конфигурации динамиков.

Для получения дополнительной информации см. раздел “Настройка оптимальных параметров объемного звучания в комнате” (стр. 68).




## 10 Нажмите $\oplus$ .


Появляется дисплей настройки для установки расстояния между динамиками.



## 11 Нажмите $\uparrow/\downarrow$ , чтобы выбрать расстояние от переднего динамика до места прослушивания, затем нажмите $\oplus$ .



## 12 Нажмите $\uparrow/\downarrow$ , чтобы выбрать расстояние от центрального динамика до места прослушивания, затем нажмите $\oplus$ .



## 13 Нажмите $\uparrow/\downarrow$ , чтобы выбрать расстояние от динамика объемного звучания до места прослушивания, затем нажмите $\oplus$ .

Быстрая настройка будет завершена. Все операции по подключению и установке завершены.

## Выход из быстрой настройки

На любом этапе быстрой настройки нажмите  $\square$  DISPLAY.

### К сведению

- При изменении положения динамиков сбросьте настройки динамиков. См. раздел “Настройка оптимальных параметров объемного звучания в комнате” (стр. 68).
- Если требуется изменить какую-либо настройку, см. раздел “Использование дисплея настройки” (стр. 70).


## Вызов режима быстрой настройки

### 1 Нажмите кнопку $\square$ DISPLAY, когда система находится в режиме остановки.

Появится меню управления.

### 2 Нажимая кнопки $\uparrow/\downarrow$ , выберите $\square$ [УСТАНОВКА] и нажмите кнопку $\oplus$ .

Появятся значения для элемента [УСТАНОВКА].




### 3 Нажимая кнопки $\uparrow/\downarrow$ , выберите [БЫСТРАЯ] и нажмите кнопку $\oplus$ .

Появится дисплей быстрой настройки.

## Начало работы – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ –

## Выключение демонстрации



После подключения кабеля питания переменного тока на дисплее передней панели запускается деморолик. Если нажать кнопку I/⏻ на пульте дистанционного управления, демонстрация отключится.

### Примечание

- Если нажать кнопку I/⏻ на устройстве, демонстрация не отключится.
- Если включить деморежим в системном меню, то демонстрация не отключится даже при нажатии кнопки I/⏻ на пульте дистанционного управления. Чтобы выключить демонстрацию, сначала отключите деморежим, затем нажмите кнопку I/⏻ на пульте дистанционного управления. После выключения деморежима система переходит в режим ожидания для экономии энергии.
- Если настройки системы имеют заводские предустановленные значения (например, после выполнения “COLD RESET” (стр. 78)), можно выключить демонстрацию нажатием кнопки I/⏻ на пульте дистанционного управления. В противном случае, для

остановки демонстрации установите “DEMO” в “DEMO OFF.”

## Включение/выключение деморежима



- 1** Нажмите кнопку SYSTEM MENU.
- 2** Несколько раз нажмите кнопку ↕/↕, пока на дисплее передней панели не появится индикация “DEMO”, затем нажмите ⊕ или ➡.
- 3** Нажмите кнопку ↕/↕ для выбора значения.  
Настройка по умолчанию подчеркнута.
  - “DEMO ON”: включение деморежима.
  - “DEMO OFF”: выключение деморежима.
- 4** Нажмите ⊕.  
Настройка выполнена.
- 5** Нажмите кнопку SYSTEM MENU.  
Системное меню отключится.

## Установка динамиков на стену

Динамики можно использовать, установив их на стене.


### Установка динамиков на стену

- 1 Приготовьте винты (приобретаются дополнительно), соответствующие отверстиям на задней панели динамика. См. рисунок ниже.




Отверстие в задней панели динамика (за исключением центрального динамика)

- 2 Ввинтите винты в стену.



- 3 Повесьте динамики на винты.




#### Примечание

- Выберите винты, соответствующие материалу и прочности стен. Поскольку стена из гипсокартона обладает повышенной хрупкостью, ввинтите винты в деревянную планку и закрепите планку на стене. Установите динамики на плоской вертикальной стене на закрепленной планке.
- Консультацию о материале стен и необходимых винтах можно получить в магазине, где продают металлоизделия, или в фирме, занимающейся установкой.
- Sony не несет ответственности за травмы или поломки вследствие неправильной установки, недостаточной прочности стен, неправильно подобранных винтов, стихийного бедствия и т.п.

# Подключение телевизора (дополнительные сведения)

Отправляет воспроизводимое изображение с диска DVD на телевизор.

Проверьте гнезда телевизора и выберите способ подключения: **A**, **B** или **C**. Качество изображения улучшается от **A** (стандартное) к **C** (компонентное).



## **A** Подключение телевизора, оснащенного гнездом VIDEO IN

Подключите видеокабель.




## **B** Подключение телевизора, оснащенного гнездом S VIDEO IN

Подключите кабель S VIDEO (приобретается дополнительно). Для использования гнезда S VIDEO вместо гнезд VIDEO телевизор должен быть подключен через гнездо S VIDEO. Сигналы S VIDEO передаются по отдельной от видеосигналов шине и не выводятся через видеогнездо.



## Ⓢ Подключение телевизора, оснащенного гнездами COMPONENT VIDEO IN

Подключите кабель компонентного видеосигнала (приобретается дополнительно). Чтобы использовать гнезда COMPONENT VIDEO OUT (Y, P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub>) вместо гнезда видеосигнала, телевизор должен быть оснащен гнездами COMPONENT VIDEO IN (Y, P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub>). Если телевизор принимает сигналы в прогрессивном формате, необходимо использовать это соединение и настроить выходной канал системы на прогрессивный формат (стр. 21).




### При подключении к телевизору с экраном стандарта 4:3

В зависимости от диска, возможно, изображение не будет полностью отображаться на экране телевизора.

Сведения об изменении форматного соотношения экрана см. на стр. 72.

### Принимает ли телевизор сигналы в прогрессивном формате?

Прогрессивный метод отображения телеизображений снижает мерцание и делает изображение четче. Для использования данного метода необходимо подключиться к телевизору, принимающему сигналы в прогрессивном формате.




Когда на выход системы подаются сигналы в прогрессивном формате, на дисплее передней панели появляется индикация “PROGRE”.

**1** Нажимая кнопку **FUNCTION**, выберите “DVD”.

## 2 Нажмите кнопку VIDEO FORMAT.

На дисплее передней панели появится индикация текущего сигнала.

Каждый раз при нажатии кнопки VIDEO FORMAT индикация на дисплее передней панели изменяется следующим образом:



### ■ NORMAL (INTERLACE)

Выберите данное значение, если:

- телевизор не принимает сигналы в прогрессивном формате;
- телевизор подключен к гнездам, отличным от COMPONENT VIDEO OUT (MONITOR OUT (VIDEO/S VIDEO)).

### ■ PROGRESSIVE

Выберите данное значение, если:

- телевизор может принимать сигналы в прогрессивном формате;
- телевизор подключен к гнездам COMPONENT VIDEO OUT.

В данном случае обычно следует выбирать это значение. Таким образом, автоматически выбирается тип программного обеспечения и соответствующий режим преобразования.

Если при выборе данных значений не выполняется какое-либо из этих условий, то изображение будет нечетким или будет отсутствовать вообще.

## Типы программ для работы с DVD и способ преобразования

Программное обеспечение для DVD можно разделить на 2 типа: для обработки кино- и видеопрограмм.

Видеопрограммы создаются на основе телевизионных программ, например спектаклей и комедийных шоу, и отображают изображения со скоростью 30 кадров/60 полей в секунду. Кинопрограммы создаются на основе фильмов и отображают изображения со скоростью 24 кадра в секунду. Некоторые диски DVD содержат как кино-, так и видеопрограммы.

Чтобы при выводе в прогрессивном формате эти изображения отображались на экране естественным образом, видеосигналы в прогрессивном формате должны преобразовываться и соответствовать типу просматриваемой программы на диске DVD.


### Примечание

- При воспроизведении видеопрограммы, имеющей прогрессивный формат видеосигналов, отдельные участки в изображениях некоторых типов могут отображаться неестественно из-за процесса преобразования при выводе изображения через гнезда COMPONENT VIDEO OUT. Даже если выбрать параметр “PROGRESSIVE”, при выводе через гнездо MONITOR OUT (VIDEO или S VIDEO) изображения остаются без изменений, поскольку они выводятся в чересстрочном формате.

## Подключение других компонентов


С помощью динамиков данной системы можно слушать звук, подключив гнезда AUDIO OUT другого компонента. Видеоподключение других компонентов производится непосредственно к телевизору.

Видеомагнитофон, цифровой спутниковый ресивер или PlayStation и т.д.



### Подключение гнезд AUDIO OUT другого компонента к гнездам TV/VIDEO (AUDIO IN) данной системы

Подключите видеомагнитофон или другой компонент к гнездам TV/VIDEO (AUDIO IN) с помощью аудиокабеля (приобретается дополнительно). При подключении кабеля обязательно подключайте цветные штекеры к соответствующим гнездам на компонентах.



#### Примечание



- Подключения должны быть надежными, чтобы избежать гудения и шума.
- При подключении другого компонента с регулятором громкости установите громкость на уровне, при котором звук не искажается.

## Основные операции

# Воспроизведение дисков

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

DATA DVD



В зависимости от диска DVD VIDEO или VIDEO CD некоторые операции могут отличаться или быть ограничены. См. инструкцию, прилагаемую к диску.

**1 Включите телевизор.**

**2 Переключите селектор входного сигнала телевизора на систему.**

**3 Нажмите I/⏻.**


Система включится.

Если система не установлена в режим “DVD”, нажмите кнопку FUNCTION, чтобы выбрать “DVD”.

**4 Нажмите ⏮.**

**5 Вставьте диск.**

Поместите один диск в лоток для дисков и нажмите ⏮.



### Примечание

- При воспроизведении диска диаметром 8 см поместите его во внутренний круг лотка. Убедитесь, что диск установлен строго по центру лотка.
- Закрывая лоток с диском, не прилагайте больших усилий, так как это может привести к повреждению системы.
- Не помещайте в лоток более одного диска.

**6 Нажмите ▷.**

Система начнет воспроизведение (непрерывное).

Отрегулируйте громкость на устройстве.

Уровень громкости отобразится на экране телевизора и на дисплее передней панели.

### Примечание

- В зависимости от режима работы системы уровень громкости на экране телевизора может не отобразиться.

## Экономия электроэнергии в режиме ожидания

Нажмите кнопку I/⏻ при включении системы. Для отмены режима ожидания нажмите кнопку I/⏻ один раз.

## Дополнительные операции

| Чтобы                                            | Нажмите                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Остановить просмотр                              | ■                                                                                                                                  |
| Поставить воспроизведение на паузу               |                                                                                                                                    |
| Возобновить воспроизведение после паузы          | или ▷                                                                                                                              |
| Перейти к следующему разделу, дорожке или сцене  | ▶▶ (кроме JPEG)                                                                                                                    |
| Перейти к предыдущему разделу, дорожке или сцене | ◀◀ (кроме JPEG)                                                                                                                    |
| Временно выключить звук                          | MUTING. Чтобы снова включить звук, нажмите эту кнопку еще раз или воспользуйтесь кнопкой VOLUME +, чтобы отрегулировать громкость. |
| Остановить воспроизведение и извлечь диск        | ▲ на пульте дистанционного управления или ≡ на устройстве.                                                                         |
| Повторно воспроизвести предыдущую сцену*         | ◀● / ◀   (быстрый повтор воспроизведения) во время воспроизведения.                                                                |
| Быстрая перемотка текущей сцены вперед**         | ●➡ /   ▶ (быстрое продвижение) во время воспроизведения.                                                                           |


\* Только диски DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. Кнопка не используется для видеофайлов формата DivX.

\*\* Только диски DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R. Кнопка не используется для видеофайлов формата DivX.

### Примечание

- Функцию быстрого повтора воспроизведения или быстрого продвижения нельзя использовать для некоторых сцен.

## Прослушивание радио или других компонентов



## Выбор подключенного компонента

Можно использовать видеомagneтофон или другие устройства, подключенные к гнездам TV/VIDEO на задней панели. Для дополнительной информации см. инструкции по эксплуатации, прилагаемые к компонентам.

**Несколько раз нажмите кнопку FUNCTION, пока на дисплее передней панели не появится индикация “TV/VIDEO”.**

При каждом нажатии кнопки FUNCTION режим работы системы изменяется следующим образом.

DVD → TUNER FM → TUNER AM → TV/VIDEO → ...

## Изменение входящего уровня громкости звука подключенных компонентов


При воспроизведении звука с компонента, подключенного к гнезду TV/VIDEO на задней панели, могут возникать искажения. Это не является неисправностью и зависит от типа подключенного компонента. Для предотвращения такого явления можно изменить уровень входящего сигнала, поступающего от компонентов.

- 1** Несколько раз нажмите кнопку **FUNCTION**, пока на дисплее передней панели не появится индикация **“TV/VIDEO”**.
- 2** Нажмите кнопку **SYSTEM MENU**.
- 3** Несколько раз нажмите кнопку **↑/↓**, пока на дисплее передней панели не появится индикация **“ATTENUATE”**. Затем нажмите кнопку **+** или **→**.
- 4** Нажмите кнопку **↑/↓** для выбора значения.  
Настройка по умолчанию подчеркнута.
  - **“ATT ON”**: уровень входного сигнала понижается. Уровень выходного сигнала изменился.
  - **“ATT OFF”**: нормальный уровень входного сигнала.
- 5** Нажмите **+**.  
Настройка выполнена.
- 6** Нажмите кнопку **SYSTEM MENU**.  
Системное меню отключится.

## Прослушивание звука телевизора или видеомаягнитофона через все динамики

Можно воспроизводить звук телевизора или видеомаягнитофона через все динамики системы.

Для получения дополнительной информации см. “Шаг 1: Подсоединение системы к телевизору” (стр. 10), “Подключение телевизора (дополнительные сведения)” (стр. 20), и “Подключение других компонентов” (стр. 23).




- 1** Несколько раз нажмите кнопку **FUNCTION**, пока на дисплее передней панели не появится индикация **“TV/VIDEO”**.
- 2** Несколько раз нажмите кнопку **SOUND FIELD**, пока на дисплее передней панели не появится нужное звуковое поле.

Если вы хотите вывести звук с телевизора или стереозвук 2-канального источника через 6 динамиков, выберите звуковое поле **“PRO LOGIC”**, **“PLII MOVIE”** или **“PLII MUSIC”**.

Дополнительную информацию о звуковом поле см на стр. 28.

## Выбор режима фильма или музыки

Для просмотра фильма или прослушивания музыки можно подобрать подходящий звуковой режим.



**В ходе воспроизведения нажмите кнопку MOVIE/MUSIC.**

Нажимайте MOVIE/MUSIC, пока нужный режим не загорится на дисплее передней панели. Настройка по умолчанию подчеркнута.

- AUTO: происходит автоматический выбор режима, соответствующего звуковым эффектам воспроизводимого диска.
- MOVIE: выводится звуковое сопровождение фильма.
- MUSIC: выводится музыкальный звук.


### К сведению

- При выборе режима фильма или музыки на дисплее передней панели отображается индикация “MOVIE” или “MUSIC”. Если на дисплее передней панели не отображается ни “MOVIE”, ни “MUSIC”, установлен режим “AUTO”.

## Настройка звука

# Создание эффекта объемного звучания с помощью звукового поля

Возможностями объемного звучания можно воспользоваться, просто выбрав одно из звуковых полей, запрограммированных в системе. Благодаря этому можно наслаждаться захватывающим и мощным звучанием акустической системы кинотеатра у себя дома.



**Нажмите кнопку SOUND FIELD.**

Несколько раз нажмите кнопку SOUND FIELD, пока на дисплее передней панели не появится нужное звуковое поле.

## Все звуковые поля

| Звуковое поле               | Отображение на дисплее |
|-----------------------------|------------------------|
| AUTO FORMAT DIRECT STANDARD | A.F.D. STD             |
| AUTO FORMAT DIRECT MULTI    | A.F.D. MULTI           |
| Dolby Pro Logic             | PRO LOGIC              |

| Звуковое поле            | Отображение на дисплее |
|--------------------------|------------------------|
| Dolby Pro Logic II MOVIE | PLII MOVIE             |
| Dolby Pro Logic II MUSIC | PLII MUSIC             |
| 2 CHANNEL STEREO         | 2CH STEREO             |

## Автоматическое воспроизведение оригинального звучания

### ■ AUTO FORMAT DIRECT STANDARD

С помощью функции автодекодирования тип входного аудиосигнала (Dolby Digital, DTS или стандартный 2-канальный стереозвук) распознается автоматически. При необходимости выполняется его правильное декодирование. В этом режиме звук передается в том виде, в котором он был записан/закодирован, без добавления каких-либо эффектов (например, реверберации). Однако при отсутствии низкочастотных сигналов (Dolby Digital LFE и т.д.) он будет генерировать низкочастотный сигнал для вывода на сабвуфер.

## Вывод звука через несколько динамиков

### ■ AUTO FORMAT DIRECT MULTI

В этом режиме можно прослушивать звук с дисков всех типов через несколько динамиков.

#### Примечание

- Звук не выводится через несколько динамиков в зависимости от источника.

## Воспроизведение 2-канальных источников, например компакт-дисков, путем 5.1-канального воспроизведения

### ■ Dolby Pro Logic

Dolby Pro Logic создает пять выходных каналов из 2-канального звукового источника. В этом режиме Pro Logic выполняет декодирование входного сигнала и вывод на передние и центральный динамики, а также на динамики объемного звучания. Канал объемного звучания становится монофоническим.

### ■ Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC

Dolby Pro Logic II создает пять выходных всечастотных каналов из 2-канального звукового источника. Это достигается за счет использования усовершенствованного декодера объемного звучания с матрицей, обеспечивающей высокую чистоту звучания, который извлекает пространственные свойства оригинальной записи без добавления новых звуков или тональных окрасок.

#### Примечание

- Если входной сигнал является сигналом многоканального источника, функции Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC отменяются и многоканальный источник воспроизводится напрямую.
- При приеме сигнала двуязычного вещания функции Dolby Pro Logic и Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC не работают.

## Использование только переднего динамика и сабвуфера

### ■ 2 CHANNEL STEREO

В этом режиме выводится звук только с передних левого и правого динамиков и с сабвуфера. Стандартные 2-канальные (стерео) источники полностью игнорируют обработку звукового поля. Звук любого многоканального объемного формата декодируется в двухканальный.

Это дает возможность воспроизводить любой источник, используя только передние левый и правый динамики и сабвуфер.

## Отключение эффекта объемного звучания

Несколько раз нажмите кнопку SOUND FIELD на пульте дистанционного управления, пока на дисплее передней панели не появится индикация “A.F.D. STD” или “2CH STEREO”.

## Различные функции воспроизведения дисков

### Поиск определенного места на диске

*(Сканирование, замедленное  
воспроизведение, остановка кадра)*

DVD-V

DVD-VR

VIDEO CD

C D

DATA-CD

DATA DVD

Можно быстро найти определенное место на диске путем просмотра изображения или замедленного воспроизведения.


#### Примечание

- При использовании некоторых дисков DVD/видеофайлов DivX/VIDEO CD можно выполнять не все описанные выше операции.

### Быстрый поиск места с помощью функции перемотки вперед или назад (Сканирование) (кроме формата JPEG)

Во время воспроизведения диска нажмите кнопку  $\times 2 \blacktriangleleft$  или  $\blacktriangleright \times 2$ . После того как будет найдено нужное место, нажмите кнопку  $\triangleright$  для возврата к обычной скорости воспроизведения. При каждом нажатии кнопки  $\times 2 \blacktriangleleft$  или  $\blacktriangleright \times 2$  во время сканирования скорость воспроизведения изменяется. После каждого нажатия индикация изменяется, как показано ниже. Реальная скорость для некоторых дисков может отличаться.


Направление воспроизведения



$3 \blacktriangleright$  (только диски DVD VIDEO/режим DVD-VR/видеофайлы DivX/VIDEO CD)

$\times 2 \blacktriangleright$  (только DVD VIDEO/CD)

Противоположное направление



$3 \blacktriangleleft$  (только диски DVD VIDEO/режим DVD-VR/видеофайлы DivX/VIDEO CD)

$\times 2 \blacktriangleleft$  (только диски DVD VIDEO)

При каждом нажатии скорость воспроизведения увеличивается.

### Покадровый просмотр (замедленное воспроизведение)

**(Только DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,  
видеофайлы DivX, VIDEO CD)**

Нажмите кнопку  $\blacktriangleleft/\blacktriangleleft$  или  $\blacktriangleright/\blacktriangleright$ , когда система находится в режиме паузы. Для возврата к режиму обычного воспроизведения нажмите кнопку  $\triangleright$ . При каждом нажатии кнопки  $\blacktriangleleft/\blacktriangleleft$  или  $\blacktriangleright/\blacktriangleright$  во время замедленного воспроизведения изменяется скорость воспроизведения. Предусмотрены две скорости воспроизведения. После каждого нажатия индикация изменяется следующим образом:

Направление воспроизведения

$2 \blacktriangleright \leftrightarrow 1 \blacktriangleright$

Противоположное направление (только DVD VIDEO)

$2 \blacktriangleleft \leftrightarrow 1 \blacktriangleleft$

### Воспроизведение по одному кадру (Остановка кадра)

**(Только DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,  
видеофайлы DivX, VIDEO CD)**

Когда система находится в режиме паузы, нажмите кнопку  $\bullet \rightarrow / \parallel \blacktriangleright$  (шаг) для перехода к следующему кадру. Нажмите кнопку  $\leftarrow \bullet / \blacktriangleleft \parallel$  (шаг) для перехода к предыдущему кадру (только DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW). Для возврата к обычному режиму воспроизведения нажмите кнопку  $\triangleright$ .

#### Примечание

- На дисках DVD-R/DVD-RW в режиме VR невозможно выполнять поиск неподвижного изображения.
- Для дисков DATA CD/DATA DVD эта функция работает только для видеофайлов формата DivX.

## Поиск главы/раздела/ дорожки/сцены и т.д.

DVD-V

DVD-VR

VIDEO CD

C D

DATA-CD

DATA DVD

На DVD диске можно выполнить поиск главы или раздела, а на VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA DVD диске - дорожки, индекса или сцены. Так как главам и дорожкам на диске присвоены уникальные номера, можно выбрать нужное, введя этот номер. Имеется возможность поиска сцены с помощью временного кода.

- 1** Нажмите кнопку  DISPLAY. (При воспроизведении диска DATA CD/DATA DVD с файлами изображений JPEG нажмите кнопку  DISPLAY дважды).

Появится меню управления.

- 2** Для того чтобы выбрать способ поиска, нажмите кнопку .

Для разных дисков на дисплее будут отображаться различные элементы.

 [ГЛАВА], [ДОРОЖКИ],  
[СЦЕНА]

 [РАЗДЕЛ], [ИНДЕКС]

 [ВРЕМЯ/ТЕКСТ]

Для того чтобы найти начало с помощью временного кода, выберите [ВРЕМЯ/ТЕКСТ].

 [ДОРОЖКИ]

 [АЛЬБОМ]

 [ФАЙЛ]

Пример: при выборе  [РАЗДЕЛ]


выбирается [\*\* (\*\*)] (где \*\* – некоторое число).

Цифра в скобках обозначает общее количество глав, разделов, дорожек, индексов, сцен, альбомов или файлов.



### 3 Нажмите $\oplus$ .

[\*\* (\*\*)] изменяется на [-- (\*\*)].



### 4 С помощью кнопки $\uparrow/\downarrow$ или цифровых кнопок выберите номер главы, раздела, дорожки, индекса, сцены и т.д., которую нужно найти.

#### Если сделана ошибка

Отмените введенную цифру, нажав кнопку CLEAR, затем выберите другой номер.

### 5 Нажмите $\oplus$ .

Система начнет воспроизведение с выбранного номера.

### Поиск определенной сцены с помощью временного кода (только режим DVD VIDEO и DVD-VR)

#### 1 В шаге 2 выберите элемент [ВРЕМЯ/ТЕКСТ].

Выбирается [T \*\*:\*\*:\*\*:\*\*] (время воспроизведения текущей главы).

#### 2 Нажмите $\oplus$ .

[T \*\*:\*\*:\*\*:\*\*] изменяется на [T --:--:--].

#### 3 Введите временной код с помощью цифровых кнопок и нажмите кнопку $\oplus$ .

Например, чтобы найти сцену, которая будет через 2 часа 10 минут и 20 секунд от начала, введите [2:10:20].

#### К сведению

- Если дисплей меню управления выключен, можно выполнять поиск раздела (DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW), дорожки (VIDEO CD/CD) или файла (DATA CD/DATA DVD (видеофайлы DivX)) нажатием цифровых кнопок и  $\oplus$ .

#### Примечание

- Временной код нельзя использовать для поиска сцены на диске DVD+RW.

# Поиск по сцене

*(навигация по изображениям)*


DVD-V

VIDEO CD

Можно разделить экран телевизора на 9 областей и быстро найти нужную сцену.

## 1 Нажмите кнопку PICTURE NAVI во время воспроизведения.

Появится следующий дисплей.




## 2 Нажимая кнопку PICTURE NAVI, выберите элемент.

- [ПРОСМОТР ГЛАВЫ] (только для DVD VIDEO)
- [ПРОСМОТР РАЗДЕЛА] (только для DVD VIDEO)
- [ПРОСМОТР ДОРОЖКИ] (только для VIDEO CD/ Super VCD)

## 3 Нажмите $\oplus$ .

Первая сцена каждого раздела, главы или дорожки отображается следующим образом.



## 4 Нажмите кнопку $\leftarrow/\updownarrow/\rightarrow$ для выбора раздела, главы или дорожки, затем нажмите кнопку $\oplus$ .

Система начнет воспроизведение с выбранной сцены.

**Возврат к воспроизведению в обычном режиме во время настройки**

Нажмите  $\hookrightarrow$  RETURN.

### Примечание

- На некоторых дисках функция выбора определенных элементов, возможно, не будет работать.

# Возобновление воспроизведения с точки остановки диска

## *(возобновленное воспроизведение)*

DVD-V

DVD-VR

VIDEO CD

C D

DATA-CD

DATA DVD

В случае остановки диска система запоминает тот момент, когда была нажата кнопка ■, а на дисплее передней панели появляется индикация “RESUME”. Пока диск не извлечен из системы, возможность возобновленного воспроизведения остается, даже если система перейдет в режим ожидания в результате нажатия кнопки I/⏏.

### **1 Чтобы остановить воспроизведение диска, нажмите кнопку ■.**

На дисплее передней панели появится индикация “RESUME”.

Если индикация “RESUME” не появится, возобновленное воспроизведение невозможно.

### **2 Нажмите ▷.**

Система начнет воспроизведение с точки, в которой был остановлен диск в шаге 1.

#### **Примечание**

- Существует некоторая вероятность того, что система не сможет возобновить воспроизведение именно с той точки, в которой просмотр был остановлен.
- Точка, в которой был остановлен диск, может быть стерта в следующих случаях:
  - извлечение диска;
  - переход системы режим ожидания (только для дисков DATA CD/DATA DVD);
  - изменение или сброс настроек на дисплее настройки;
  - изменение уровня доступа;
  - изменение функции нажатием кнопки FUNCTION;
  - отключение кабеля питания от сети переменного тока.

- Для дисков DVD-R/DVD-RW в режиме VR, дисков VIDEO CD, CD, DATA CD и DATA DVD система сохраняет место возобновления воспроизведения для текущего диска.
- Функция возобновления воспроизведения не работает во время программного воспроизведения и произвольного воспроизведения.
- Возможна некорректная работа данной функции для некоторых дисков.

#### **К сведению**

- Чтобы начать воспроизведение с начала диска, дважды нажмите кнопку ■, затем нажмите ▷.

## **Возобновление воспроизведения диска (в режиме ВОЗОБН. ВОСПР. МНОГОДИСК.) (только диски DVD VIDEO, VIDEO CD)**

Система имеет возможность запоминать точку остановки воспроизведения для 40 дисков одновременно, и при загрузке того же диска в следующий раз возобновляет воспроизведение с того места, на котором его просмотр был остановлен. При запоминании точки возобновления воспроизведения для 41-ого диска точка возобновления воспроизведения для первого диска удаляется.

Для включения этой функции установите для параметра [ВОЗОБН. ВОСПР. МНОГОДИСК.] в меню [УСТАНОВКИ] значение [ВКЛ]. Для получения дополнительной информации см. раздел “[ВОЗОБН. ВОСПР. МНОГОДИСК.] (только диски DVD VIDEO/VIDEO CD)” (стр. 75).

#### **К сведению**

- Чтобы начать воспроизведение с начала диска, дважды нажмите кнопку ■, затем нажмите ▷.

#### **Примечание**

- Если для опции [ВОЗОБН. ВОСПР. МНОГОДИСК.] в меню [УСТАНОВКИ] задано значение [ВЫКЛ] (стр. 75), то точка возобновления воспроизведения стирается при изменении функции нажатием кнопки FUNCTION.

# Создание собственной программы

(программное воспроизведение)

VIDEO CD




Содержимое диска можно воспроизводить в том порядке, который необходим. Чтобы создать собственную программу, можно задать последовательность воспроизведения имеющихся на диске дорожек. Можно запрограммировать до 99 дорожек.

## 1 Нажмите кнопку DISPLAY.

Появится меню управления.


## 2 Нажимая кнопки , выберите [ПРОГРАММА] и нажмите кнопку .

Появятся значения для элемента [ПРОГРАММА].




## 3 Нажмите кнопку для выбора [УСТАНОВ ->], затем нажмите кнопку .

При воспроизведении диска VIDEO CD или CD отображается индикация [ДОРОЖКИ].



## 4 Нажмите на кнопку .


Курсор переместится к строке дорожки [Т] (в данном случае к [01]).



## 5 Выберите дорожку, которую требуется включить в программу.

Например, выберите дорожку с номером [02].

Нажмите кнопку для выбора номера [02] в столбце [Т], затем нажмите кнопку .



## 6 Чтобы запрограммировать другие дорожки, повторите шаги 4 - 5.

Запрограммированные дорожки отобразятся в выбранном порядке.

## 7 Чтобы запустить программное воспроизведение, нажмите кнопку .

Начнется программное воспроизведение выбранных элементов.

По окончании программы ее можно запустить повторно, нажав кнопку .

## Возврат к обычному режиму воспроизведения

Нажмите кнопку CLEAR или выберите [ВЫКЛ] в шаге 3. Для воспроизведения этой же программы выберите [ВКЛ] в шаге 3 и нажмите кнопку ⊕.

## Отключение меню управления

Несколько раз нажмите кнопку ☹  
DISPLAY, пока не отключится меню управления.

## Изменение или отмена программы

**1** Выполните шаги с 1 по 3 раздела “Создание собственной программы”.

**2** С помощью кнопки ↑/↓ выберите номер программы, содержащей дорожку, которую требуется изменить или отменить.

Чтобы удалить дорожку из программы, нажмите кнопку CLEAR.

**3** Чтобы создать новую программу, выполните действия, описанные в шаге 5.

Чтобы отменить программу, выберите [--] в столбце [Т], затем нажмите кнопку ⊕.

## Отмена всех дорожек в запрограммированном порядке

**1** Выполните шаги с 1 по 3 раздела “Создание собственной программы”.

**2** Нажав кнопку ↑, выберите [СТЕРЕТЬ ВСЕ].

**3** Нажмите кнопку ⊕.

## Воспроизведение в случайном порядке

### (Произвольное воспроизведение)

VIDEO CD   C D   DATA-CD   DATA DVD

Система может “перетасовать” дорожки. В результате “перетасовки” порядок воспроизведения изменяется.

#### Примечание


• При воспроизведении файлов формата MP3 одна и та же песня может воспроизводиться многократно.

**1** Нажмите кнопку ☹ DISPLAY во время воспроизведения.

Появится меню управления.

**2** Нажимая кнопки ↑/↓, выберите [ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВОСПР] и нажмите кнопку ⊕.

Появятся значения для элемента [ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВОСПР].



**3** Нажмите кнопку ↑/↓ для выбора элемента для произвольного воспроизведения.

■ При воспроизведении VIDEO CD или CD диска

• [ДОРОЖКИ]: произвольное воспроизведение дорожек на диске.

■ При активированной функции программного воспроизведения

• [ВКЛ]: перетасовка дорожек, выбранных для программного воспроизведения.

## ■ При воспроизведении дисков DATA CD (кроме формата DivX) или DATA DVD (кроме формата DivX)

- [ВКЛ (MP3)]: происходит перетасовка звуковых дорожек MP3 в альбоме на текущем диске. Если альбом не выбран, в случайном порядке будет воспроизведен первый альбом.

### Примечание

- Дорожка, которая уже воспроизводилась, также включается в список случайного воспроизведения.

## 4 Нажмите .

Начнется произвольное воспроизведение.

## Возврат к обычному режиму воспроизведения

Нажмите кнопку CLEAR или выберите [ВЫКЛ] в шаге 3.

## Отключение меню управления

Несколько раз нажмите кнопку  DISPLAY, пока не отключится меню управления.

### Примечание

- Эту функцию нельзя использовать для дисков VIDEO CD и Super VCD с функцией контроля воспроизведения.

# Повторное воспроизведение

(повторное воспроизведение)

DVD-V

DVD-VR

VIDEO CD

C D

DATA-CD

DATA DVD

Возможно многократное воспроизведение всех глав, дорожек или альбомов, имеющихся на диске, или одной главы, раздела, дорожки или альбома.


Можно использовать комбинацию режимов произвольного или программного воспроизведения.

## 1 Нажмите кнопку DISPLAY во время воспроизведения.

Появится меню управления.

## 2 Нажимая кнопки , , выберите [ПОВТОР] и нажмите кнопку .

Появятся значения для параметра [ПОВТОР].



## 3 Нажмите кнопку , для выбора элемента для повторного воспроизведения.

Настройка по умолчанию подчеркнута.

## ■ При воспроизведении дисков DVD VIDEO или DVD-VR

- [ВЫКЛ]: повторное воспроизведение не выполняется.
- [ДИСК]: повтор всех глав на диске.
- [ГЛАВА]: повтор текущей главы на диске.
- [РАЗДЕЛ]: повтор текущего раздела.

## ■ При воспроизведении VIDEO CD или CD диска

- [ВЫКЛ]: повторное воспроизведение не выполняется.
- [ДИСК]: повтор всех дорожек на диске.
- [ДОРОЖКИ]: повтор текущей дорожки.

## ■ При воспроизведении дисков DATA CD или DATA DVD

- [ВЫКЛ]: повторное воспроизведение не выполняется.
- [ДИСК]: повтор всех альбомов на диске.
- [АЛЬБОМ]: повтор текущего альбома.
- [ДОРОЖКИ] (только для звуковых дорожек MP3): повтор текущей дорожки.
- [ФАЙЛ] (только для видеофайлов формата DivX): повтор текущего файла.

### 4 Нажмите .

Элемент выбран.

## Возврат к обычному режиму воспроизведения

Нажмите кнопку CLEAR или выберите [ВЫКЛ] в шаге 3.

## Отключение меню управления

Несколько раз нажмите кнопку  DISPLAY, пока не отключится меню управления.

### Примечание

- Эту функцию нельзя использовать для дисков VIDEO CD и Super VCD с функцией контроля воспроизведения.
- При воспроизведении диска DATA CD/ DATA DVD, содержащего звуковые дорожки MP3 и файлы изображений JPEG, время воспроизведения которых различается, возможно несоответствие звука и изображения.
- Если для параметра [РЕЖИМ (MP3, JPEG)] установлено значение [ИЗОБРАЖЕНИЕ (JPEG)] (стр. 50), выбрать параметр [ДОРОЖКИ] невозможно.

# Использование меню DVD

## DVD-V

Диск DVD разделен на участки, которые представляют собой изображение или музыкальный фрагмент. Эти участки называются “главами”. При воспроизведении диска DVD, содержащего несколько глав, можно выбрать нужную главу с помощью кнопки DVD TOP MENU. При воспроизведении диска DVD, для которого можно выбирать такие элементы, как язык субтитров и язык звукового сопровождения, выберите их с помощью кнопки DVD MENU.

### 1 Нажмите кнопку DVD TOP MENU или DVD MENU.

На экране телевизора появится меню диска.

Содержание меню для различных дисков разное.

### 2 Для выбора элемента, который требуется воспроизвести или изменить, нажимайте кнопки /↑/↓/→ или цифровые кнопки.

### 3 Нажмите .

# Изменение параметров звучания

DVD-V   DVD-VR   VIDEO CD   C D   DATA-CD


DATA DVD

При воспроизведении диска DVD VIDEO или DATA CD/DATA DVD (видеофайлы в формате DivX), записанного в нескольких аудиоформатах (PCM, Dolby Digital, MPEG audio или DTS), можно изменить аудиоформат. Если дорожки на диске DVD VIDEO записаны на нескольких языках, можно также изменить язык.

При воспроизведении дисков VIDEO CD, CD, DATA CD или DATA DVD можно выбрать звук левого или правого канала и прослушивать его как через левый, так и через правый динамик.

## 1 Нажмите кнопку AUDIO во время воспроизведения.

Появится следующий дисплей.



## 2 Нажимая кнопку AUDIO, выберите нужный аудиосигнал.

### ■ При воспроизведении диска DVD VIDEO

На разных дисках DVD VIDEO языки, доступные для выбора, могут быть различными.

Четыре отображаемых символа означают код языка. Чтобы определить, к какому языку относится тот или иной код, см. раздел “Перечень кодов языков” (стр. 93). Если один и тот же язык отображается два или более раз, то диск DVD VIDEO записан с использованием нескольких аудиоформатов.

### ■ При воспроизведении диска DVD-VR

Отображаются типы звуковых дорожек, записанные на диске. Настройка по умолчанию подчеркнута.

Пример:

- [1: ГЛАВНОЕ] (основной звук)
- [1: ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ] (дополнительный звук)
- [1: ГЛАВНОЕ+ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ] (основной и дополнительный звук)
- [2: ГЛАВНОЕ]
- [2: ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ]
- [2: ГЛАВНОЕ+ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ]

#### Примечание

- [2: ГЛАВНОЕ], [2: ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ] и [2: ГЛАВНОЕ+ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ] не отображаются, когда на диске записан один аудиопоток.

### ■ При воспроизведении дисков VIDEO CD, CD, DATA CD (звуковые дорожки MP3) или DATA DVD (звуковые дорожки MP3)

Настройка по умолчанию подчеркнута.

- [СТЕРЕО]: стандартный стереозвук
- [1L]: звук левого канала (монофонический)
- [2R]: звук правого канала (монофонический)

### ■ При воспроизведении дисков DATA CD (видеофайл DivX) или DATA DVD (видеофайл DivX)

Форматы аудиосигналов DATA CD или DATA DVD дисков, доступные для выбора, могут быть различными у разных видеофайлов формата DivX, имеющихся на диске. Формат показан на дисплее.

### ■ Воспроизведение диска Super VCD

Настройка по умолчанию подчеркнута.

- [1:СТЕРЕО]: стереозвук звуковой дорожки 1
- [1:1\Л]: звук левого канала звуковой дорожки 1 (монофонический)
- [1:2\П]: звук правого канала звуковой дорожки 1 (монофонический)
- [2:СТЕРЕО]: стереозвук звуковой дорожки 2
- [2:1\Л]: звук левого канала звуковой дорожки 2 (монофонический)
- [2:2\П]: звук правого канала звуковой дорожки 2 (монофонический)

#### Примечание

- При воспроизведении диска Super VCD, на котором не записана звуковая дорожка 2, звук не будет воспроизводиться, если выбраны режимы [2:СТЕРЕО], [2:1\Л] или [2:2\П].


## Проверка формата аудиосигнала (только DVD, видеофайлы DivX)

При многократном нажатии кнопки AUDIO во время воспроизведения формат текущего аудиосигнала (PCM, Dolby Digital, DTS и т.д.) отображается следующим образом.

### ■ При воспроизведении диска DVD


#### Пример:

Dolby Digital 5.1 канала



#### Пример:


Dolby Digital, 3 канала



### ■ При воспроизведении дисков DATA CD (видеофайл DivX) или DATA DVD (видеофайл DivX)

#### Пример:

Звуковые дорожки mp3



### Об аудиосигналах

Аудиосигналы, записанные на диске, содержат звуковые элементы (каналы), представленные ниже. Каждый канал выводится на отдельный динамик.

- Передний (L)
- Передний (R)
- Центральный
- Объемного звучания (L)
- Объемного звучания (R)
- Объемное звучание (монофонический): это могут быть преобразованные сигналы Dolby Surround Sound или монофонические аудиосигналы объемного звучания звука в формате Dolby Digital.
- Сигнал LFE (низкочастотный эффект)

## Выбор значения [ORIGINAL] или [PLAY LIST] при воспроизведении DVD-R/ DVD-RW

### DVD-VR


Некоторые диски DVD-R/DVD-RW, созданные в режиме VR (Video Recording) могут содержать два типа глав для воспроизведения: оригинально записанные главы ([ORIGINAL]) и главы, которые можно создавать и редактировать на проигрывателях, воспроизводящих записываемые диски DVD ([PLAY LIST]). Можно выбрать тип главы для воспроизведения.

- 1 Нажмите кнопку  **DISPLAY**, когда система находится в режиме остановки.

Появится меню управления.

- 2 Нажимая кнопки , выберите  [ORIGINAL/PLAY LIST] и нажмите кнопку .

Появятся значения для элемента [ORIGINAL/PLAY LIST].



- 3 Нажмите кнопку , для выбора значения.

Настройка по умолчанию подчеркнута.

- **[PLAY LIST]**: воспроизведение глав, созданных в области [ORIGINAL] для редактирования.
- **[ORIGINAL]**: воспроизведение оригинально записанных глав.

- 4 Нажмите .

## Просмотр информации о диске

DVD-V

DVD-VR

VIDEO CD

C D

DATA-CD

DATA DVD

### Просмотр на дисплее передней панели времени, прошедшего с начала или оставшегося до конца воспроизведения

Такие сведения о диске, как оставшееся время, общее количество глав на диске DVD или дорожек на диске VIDEO CD, CD или MP3, имя видеофайла DivX можно узнать на дисплее передней панели (стр. 95).

#### Нажмите кнопку **DISPLAY**.

При каждом нажатии кнопки **DISPLAY** в ходе воспроизведения диска индикация сменяется в следующем порядке: ① → ② → ... → ① → ...

Некоторые отображаемые элементы могут через несколько секунд исчезнуть с экрана.

#### При воспроизведении диска **DVD VIDEO** или **DVD-R/DVD-RW**

- ① Время воспроизведения и номер текущей главы
- ② Оставшееся время воспроизведения текущей главы
- ③ Время воспроизведения и номер текущего раздела
- ④ Оставшееся время воспроизведения текущего раздела
- ⑤ Название диска
- ⑥ Глава и раздел

#### При воспроизведении дисков **DATA CD** (видеофайл DivX) или **DATA DVD** (видеофайл DivX)

- ① Время воспроизведения текущего файла
- ② Имя текущего файла
- ③ Номер текущего альбома и файла

## При воспроизведении VIDEO CD диска (без функции контроля воспроизведения) или CD диска

- 1 Время воспроизведения текущей дорожки
- 2 Оставшееся время воспроизведения текущей дорожки
- 3 Время воспроизведения диска
- 4 Оставшееся время воспроизведения диска

5 Название диска

6 Дорожка и индекс\*

\* Только VIDEO CD.

## При воспроизведении дисков DATA CD (звуковые дорожки MP3) или DATA DVD (звуковые дорожки MP3)

- 1 Время воспроизведения и номер текущей дорожки
- 2 Название дорожки (файла)

### К сведению

- При воспроизведении дисков VIDEO CD с функцией контроля воспроизведения отображается время воспроизведения.

### Примечание


- На этой системе может отображаться только текст первого уровня дисков DVD/CD, например названия дисков или глав.
- Если отображение имени файла MP3 невозможно, на дисплее передней панели появится индикация “\*”.
- В зависимости от текста, может оказаться невозможным отображение названия диска или дорожки.
- Время воспроизведения звуковых дорожек MP3 и видеофайлов формата DivX может отображаться неправильно.

## Проверка времени, прошедшего с начала или оставшегося до конца воспроизведения

Можно узнать время, прошедшее с начала или оставшееся до конца воспроизведения текущей главы, раздела или дорожки, а также общее время воспроизведения или время, оставшееся до конца воспроизведения диска. Можно также вывести на дисплей текст диска DVD и название папки/файла MP3, записанных на диске.

### 1 Нажмите кнопку DISPLAY во время воспроизведения.

Появится следующий дисплей.



### 2 Для изменения информации о времени несколько раз нажмите кнопку DISPLAY.

Способ отображения и тип проверяемого времени зависят от воспроизводимого диска.

#### ■ Воспроизведение диска DVD VIDEO или DVD-RW

- T \*\*.\*.\*.\*.\*  
Время воспроизведения текущей главы
- T\_\*\*.\*.\*.\*.\*  
Оставшееся время воспроизведения текущей главы
- C \*\*.\*.\*.\*.\*  
Время воспроизведения текущего раздела
- C\_\*\*.\*.\*.\*.\*  
Оставшееся время воспроизведения текущего раздела

## ■ При воспроизведении диска VIDEO CD (с функцией контроля воспроизведения)

• \*\*.\*

Время воспроизведения текущей сцены

## ■ При воспроизведении VIDEO CD диска (без функции контроля воспроизведения) или CD диска

• T \*.\*.\*

Время воспроизведения текущей дорожки

• T\_ \*.\*.\*

Оставшееся время воспроизведения текущей дорожки

• D \*.\*.\*

Время воспроизведения текущего диска

• D\_ \*.\*.\*

Оставшееся время воспроизведения текущего диска

## ■ При воспроизведении дисков DATA CD (звуковые дорожки mp3) или DATA DVD (звуковые дорожки mp3)

• T \*.\*.\*

Время воспроизведения текущей дорожки

## ■ При воспроизведении дисков DATA CD (видеофайл DivX) или DATA DVD (видеофайл DivX)

• \*.\*.\*.\*

Время воспроизведения текущего файла

### Примечание


- Символы/знаки в некоторых языках могут не отображаться.
- Система может отображать лишь ограниченное количество символов, что зависит от типа воспроизводимого диска. Кроме того, для некоторых дисков будут отображаться не все текстовые символы.

## Проверка информации о воспроизведении диска

### Для проверки текста диска DVD/CD

Нажимая кнопку DISPLAY в шаге 2, отобразите текст, записанный на DVD/CD диске.

Текст DVD/CD диска отображается только в том случае, если он записан на диске. Невозможно изменить текст. Если текст на диске отсутствует, отображается надпись “NO TEXT”.



### Чтобы проверить текст дисков DATA CD/ DATA DVD (звуковые дорожки MP3/ видеофайлы DivX)

Нажимая кнопку DISPLAY при воспроизведении звуковых дорожек MP3 или видеофайлов DivX на диске DATA CD/DATA DVD, можно отобразить на экране телевизора название альбома/ дорожки/файла и скорость передачи данных (объем аудиоданных, передаваемых в секунду для данного аудиофайла).



\* Появляется в следующих случаях:

- воспроизведение звуковой дорожки MP3 на дисках DATA CD/DATA DVD;
- воспроизведение видеофайла DivX, содержащего звуковые дорожки mp3 на дисках DATA CD/DATA DVD.


продолжение на следующей странице

## Проверка информации о дате (только для формата JPEG)

Если среди данных изображения в формате JPEG записан тег Exif\*, во время воспроизведения можно проверять информацию о дате.

**Дважды нажмите кнопку  DISPLAY во время воспроизведения.**

Появится меню управления.



\* “Exchangeable Image File Format” (EXIF) это формат изображения для цифровых фотокамер, разработанный ассоциацией JEITA (Японская ассоциация производителей электроники и информационных технологий).

### К сведению

- Настройка даты: [ГГГГ/ММ/ДД].  
ГГГГ: год  
ММ: месяц  
ДД: день
- Формат даты зависит от региона.

## Смена ракурсов

### DVD-V

Если на диске DVD VIDEO записаны сцены с несколькими ракурсами, то ракурс просмотра можно изменять.

**Нажмите кнопку ANGLE во время воспроизведения.**

При каждом нажатии кнопки ANGLE ракурс изменяется.

### Примечание

- Для некоторых дисков DVD VIDEO смена ракурса может оказаться невозможной, даже если на диске DVD VIDEO имеется запись, содержащая несколько ракурсов.

## Отображение субтитров

DVD-V

DVD-VR

DATA-CD

DATA DVD

Если на диске записаны субтитры, то во время воспроизведения их можно включать или отключать. Если на диске записаны субтитры на нескольких языках, можно изменить язык субтитров во время воспроизведения или по желанию включать или отключать их.

**Нажмите кнопку SUBTITLE во время воспроизведения.**

При каждом нажатии кнопки SUBTITLE язык субтитров изменяется.

### Примечание

- Для некоторых дисков DVD VIDEO изменение языка субтитров может оказаться невозможным, даже если на диске записаны субтитры на нескольких языках. Также, возможно, их нельзя будет отключить.
- Функция изменения субтитров доступна в том случае, если видеофайл DivX имеет расширение “.AVI” или “.DIVX”, а информация о субтитрах содержится в этом же файле.

## Настройка задержки между изображением и звуком

### (AV СИНХРОНИЗАЦИЯ)

DVD-V

DVD-VR

VIDEO CD

DATA-CD

DATA DVD


Если звук не соответствует изображению на экране телевизора, настройте время задержки между изображением и звуком.

**1 Нажмите кнопку  DISPLAY.**

Появится меню управления.

**2 Нажмите кнопку  для выбора  [AV СИНХРОНИЗАЦИЯ], затем нажмите кнопку .**

Появятся доступные значения для элемента [AV СИНХРОНИЗАЦИЯ].



**3 Нажмите кнопку  для выбора значения.**

Настройка по умолчанию подчеркнута.

- [ВЫКЛ]: настройка не работает.
- [ВКЛ]: настройка задержки между изображением и звуком.

**4 Нажмите .**

### Примечание

- В зависимости от входного потока эта функция может быть недоступна.

# О звуковых дорожках MP3 и файлах изображений JPEG

DATA-CD DATA DVD

## Что такое MP3/JPEG?

MP3 – это технология сжатия аудиоданных, отвечающая требованиям стандарта ISO/MPEG. JPEG – это технология сжатия данных изображения.

## Диски, которые могут воспроизводиться данной системой

Можно воспроизводить диски DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) или DATA DVD (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/DVD-ROM), записанные в формате MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) или JPEG. Однако, чтобы система распознавала дорожки (файлы), диски DATA CD должны быть записаны в соответствии с требованиями формата ISO 9660 Level 1, Level 2 или Joliet, а диски DATA DVD - в формате Universal Disk Format (UDF). Можно также воспроизводить диски, записанные в режиме Multi Session.

Для получения подробных сведений о формате записи см. инструкции, прилагаемые к дисководам CD-R/CD-RW или DVD-R/DVD-RW и программному обеспечению записи (приобретается дополнительно).

## О дисках Multi Session

Если во время первого сеанса записаны звуковые дорожки MP3 или файлы изображений JPEG, система также будет воспроизводить звуковые дорожки MP3 или файлы изображений JPEG, записанные в других сеансах. Если в первом сеансе записаны звуковые дорожки и изображения в формате Audio

CD или Video CD, будет воспроизводиться только первый сеанс.

### Примечание

- Некоторые диски DATA CD/DATA DVD, созданные в формате Packet Write, не могут воспроизводиться данной системой.

## Звуковая дорожка MP3 или файл изображения JPEG, которые может воспроизводить эта система

Система может воспроизводить звуковые дорожки MP3 MP3 и файлы изображений JPEG:

- с расширением “.MP3” (звуковая дорожка MP3) или “.JPG”/“ .JPEG” (файл изображений JPEG),
- соответствующие формату файлов изображений DCF\*

\* “Design rule for Camera File system” (DCF) - это стандарт изображений для цифровых камер, регулируемый ассоциацией JEITA (Японская ассоциация производителей электроники и информационных технологий).

### Примечание



- Система будет воспроизводить любые данные с расширением “.MP3”, “.JPG” или “.JPEG”, даже если их формат отличается от формата MP3 или JPEG. При воспроизведении таких данных может слышаться сильный шум, который может стать причиной повреждения системы динамиков.
- Эта система не поддерживает звуковые файлы в формате MP3PRO.

## Порядок воспроизведения звуковых дорожек MP3 или файлов изображений JPEG

Порядок воспроизведения звуковых дорожек MP3 или файлов изображений JPEG, записанных на диске DATA CD или DATA DVD, следующий:

### ■ Структура содержания диска

Дерево 1 Дерево 2 Дерево 3 Дерево 4 Дерево 5



При установке диска DATA CD или DATA DVD и нажатии кнопки ► пронумерованные дорожки (файлы) воспроизводятся по порядку от ① до ⑦. Все дополнительные альбомы/дорожки (файлы), содержащиеся внутри выбранного в текущий момент альбома, имеют приоритет над следующим альбомом того же дерева. (Пример: альбом ③ содержит дополнительный альбом ④, поэтому дорожка ④ воспроизводится перед дорожкой ⑤.)

После нажатия кнопки DVD MENU и появления списка названий альбомов (стр. 48) названия альбомов располагаются в следующем порядке:

А → В → С → D → F → G.

Альбомы, которые не содержат дорожки (файлы) (например, альбом ⑤), не появляются в списке.

#### К сведению

- Если при сохранении дорожек (файлов) на диск перед именами дорожек/файлов добавляются номера (01, 02, 03 и т.д.), то дорожки (файлы) будут воспроизводиться в соответствии с этими номерами.
- Запуск воспроизведения диска со сложной структурой папок занимает больше времени.

#### Примечание

- Порядок воспроизведения может отличаться от приведенного на иллюстрации в зависимости от программного обеспечения, использованного при создании диска DATA CD или DATA DVD, либо если на диске более 200 альбомов или в альбоме более 300 файлов.
- Система может распознать до 200 альбомов. Альбомы, превышающие эту цифру, воспроизводиться не будут.
- При переходе к следующему или новому альбому воспроизведение может занять больше времени.
- Некоторые файлы в формате JPEG могут быть недоступны для воспроизведения.

# Воспроизведение дисков DATA CD или DATA DVD со звуковыми дорожками MP3 и файлами изображений JPEG

DATA-CD DATA DVD

## Выбор звуковой дорожки MP3 или альбома

- 1 Вставьте диск DATA CD или DATA DVD.

Появится список альбомов, записанных на диске DATA CD или DATA DVD. При воспроизведении альбома его название затемняется.



- 2 Выберите нужный альбом с помощью кнопок ↑/↓.


### ■ Выбор альбома

Нажмите кнопку ▷, чтобы воспроизвести выбранный альбом.

### ■ Выбор дорожки

Нажмите ⊕.

Появится список дорожек, входящих в альбом.



Нажимая кнопки ↑/↓, выберите дорожку, затем нажмите кнопку ⊕. Начнется воспроизведение выбранной дорожки. Можно отключить отображение списка дорожек нажатием кнопки DVD MENU. При повторном нажатии кнопки DVD MENU на экран будет выведен список альбомов.

## Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку ■.

## Переход к предыдущей или последующей звуковой дорожке MP3

Нажмите кнопку ◀◀/▶▶. Обратите внимание, что повторным нажатием на кнопку ▶▶ можно выбрать следующий альбом после окончания воспроизведения предыдущего, однако с помощью кнопки ◀◀ невозможно вернуться к предыдущему альбому. Для возврата к предыдущему альбому выберите его из списка альбомов.

## Возврат к предыдущему экранному изображению

Нажмите ⏮ RETURN.

## Отключение дисплея

Нажмите кнопку DVD MENU.

## Выбор файла изображения JPEG или альбома

- 1 Вставьте диск DATA CD или DATA DVD.

Появится список альбомов, записанных на диске DATA CD или DATA DVD. При воспроизведении альбома его название затемняется.




## 2 Выберите нужный альбом с помощью кнопок $\uparrow/\downarrow$ .

### ■ Выбор альбома


Нажмите кнопку  $\triangleright$ , чтобы воспроизвести выбранный альбом.

### ■ Выбор изображения

Нажмите кнопку PICTURE NAVI. На 16 областях экрана отобразятся файлы изображений, имеющиеся в альбоме.



Нажимая кнопки  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ , выберите изображение, которое требуется просмотреть, и нажмите кнопку  $\oplus$ .




## Переход к следующему или предыдущему файлу изображения JPEG

Нажмите  $\leftarrow/\rightarrow$  когда меню управления не отображается. Обратите внимание, что следующий альбом можно выбрать повторным нажатием на кнопку  $\rightarrow$  после воспроизведения последнего изображения текущего альбома, но невозможно вернуться к предыдущему альбому с помощью кнопки  $\leftarrow$ . Для возврата к предыдущему альбому выберите его из списка альбомов.

## Вращение изображения JPEG

При воспроизведении на экране телевизора файла изображения JPEG его можно поворачивать на угол 90 градусов. Во время просмотра отображенного на экране изображения нажмите кнопку  $\uparrow/\downarrow$ . При каждом нажатии кнопки  $\uparrow$  изображение будет поворачиваться на 90 градусов против часовой стрелки. При однократном нажатии  $\uparrow$ :

Направление вращения



Для возврата к обычному режиму нажмите CLEAR.

## Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку ■.

### К сведению

- Справа на экране телевизора отобразится поле прокрутки. Для отображения дополнительных файлов изображений выберите нижние изображения и нажмите кнопку  $\downarrow$ . Для возврата к предыдущему изображению выберите верхнее изображение и нажмите кнопку  $\uparrow$ .

# Воспроизведение звуковых дорожек и изображений в виде демонстрации слайдов со звуком

**DATA-CD DATA DVD**

Можно проводить демонстрацию слайдов со звуком, предварительно поместив файлы MP3 и JPEG в один альбом на диске DATA CD или DATA DVD. При воспроизведении диска DATA CD или DATA DVD выберите режим [ABTO], как показано ниже.


**1** Вставьте диск DATA CD или DATA DVD.

**2** Нажмите кнопку  DISPLAY, когда система находится в режиме остановки.

Появится меню управления.

**3** Нажимая кнопки , выберите  [РЕЖИМ (MP3, JPEG)] и нажмите кнопку .

Появятся возможные значения для параметра [РЕЖИМ (MP3, JPEG)].



**4** Нажмите кнопку  для выбора значения.

Настройка по умолчанию подчеркнута.

- **[ABTO]**: одновременное воспроизведение файлов изображений JPEG и звуковых дорожек MP3, содержащихся в одном и том же альбоме, в виде демонстрации файлов.

- **[ЗВУК (MP3)]**: непрерывное воспроизведение только звуковых дорожек MP3.
- **[ИЗОБРАЖЕНИЕ (JPEG)]**: воспроизведение только файлов изображений JPEG в виде демонстрации слайдов.

**5** Нажмите .

**6** Нажмите кнопку DVD MENU.

Появится список альбомов, записанных на диске DATA CD или DATA DVD.

**7** Нажмите  для выбора нужного альбома, а затем нажмите .

Система автоматически начнет воспроизведение выбранного альбома.

Можно включать и отключать список альбомов, нажимая кнопку DVD MENU.

## К сведению

- При выборе режима [ABTO] система способна распознавать до 300 дорожек MP3 и до 300 файлов JPEG в одном альбоме. При выборе режима [ЗВУК (MP3)] или [ИЗОБРАЖЕНИЕ (JPEG)] система способна распознавать до 600 дорожек MP3 или до 600 файлов JPEG в одном альбоме. Независимо от выбранного режима максимальное количество распознаваемых альбомов – 200.


## Примечание

- При установке для параметра [РЕЖИМ (MP3, JPEG)] значения [ИЗОБРАЖЕНИЕ (JPEG)] на диске, который содержит только дорожки MP3 или [ЗВУК (MP3)] на диске, который содержит только файлы JPEG, возможно, нельзя будет изменить настройку [РЕЖИМ (MP3, JPEG)].
- Функция PICTURE NAVI не работает, если выбран режим [ЗВУК (MP3)].
- При одновременном воспроизведении большого файла аудиоданных в формате MP3 и файла изображения JPEG звук может пропадать. При создании файла рекомендуется установить значение скорости передачи данных в формате MP3 на уровне 128 кбит/с и ниже. Если звук по-прежнему пропадает, уменьшите размер файла JPEG.

## Установка продолжительности демонстрации слайдов (только для формата JPEG)

При воспроизведении файлов изображений JPEG во время демонстрации слайдов можно указать продолжительность демонстрации каждого слайда.

- 1 Дважды нажмите кнопку  **DISPLAY**.  
Появится меню управления.
- 2 Нажимая кнопки , выберите  [ИНТЕРВАЛ], затем нажмите кнопку  .  
Появятся значения для параметра [ИНТЕРВАЛ].



- 3 Нажмите кнопку  для выбора значения.  
Настройка по умолчанию подчеркнута.
- [НОРМАЛЬНЫЙ]: установка продолжительности от 6 до 9 секунд.
- [БЫСТРЫЙ]: установка более короткого интервала по сравнению со значением [НОРМАЛЬНЫЙ].
- [МЕДЛЕННЫЙ 1]: установка более продолжительного интервала времени по сравнению со значением [НОРМАЛЬНЫЙ].
- [МЕДЛЕННЫЙ 2]: установка более продолжительного интервала времени по сравнению со значением [МЕДЛЕННЫЙ 1].
- 4 Нажмите  .

### Примечание

- Процесс отображения некоторых файлов JPEG может занять больше времени, чем отображение остальных, поэтому в целом


продолжительность может показаться более длительной, чем было установлено. Это относится к прогрессивным файлам JPEG и файлам JPEG размером 3000000 пикселей и выше.

## Выбор эффекта для файлов изображения при демонстрации файлов

(только для формата JPEG)

При воспроизведении файла изображений JPEG можно выбрать эффект, который будет использоваться при демонстрации слайдов.

- 1 Дважды нажмите кнопку  **DISPLAY**.  
Появится меню управления.
- 2 Нажимая кнопки , выберите  [ЭФФЕКТ] и нажмите кнопку  .  
Появятся значения для параметра [ЭФФЕКТ].



- 3 Нажмите кнопку  для выбора значения.  
Настройка по умолчанию подчеркнута.
- [РЕЖИМ 1]: изображение появляется на экране в направлении сверху вниз.
- [РЕЖИМ 2]: изображение появляется на экране телевизора в направлении слева направо.
- [РЕЖИМ 3]: изображение появляется из центра экрана телевизора.
- [РЕЖИМ 4]: для изображения случайно выбирается любой из эффектов.

продолжение на следующей странице

- [РЕЖИМ 5]: следующее изображение наплывает на предыдущее.
- [ВЫКЛ]: выключение функции.

**4** Нажмите .

## Просмотр видеофайлов в формате DivX®

**DATA-CD** **DATA DVD**

### О видеофайлах формата DivX

DivX® представляет собой технологию сжатия видеофайлов, разработанную компанией DivX, Inc. Данное устройство имеет статус DivX® Certified.

Можно воспроизводить диски DATA CD и DATA DVD, которые содержат видеофайлы формата DivX®.

### Диски DATA CD и DATA DVD, которые воспроизводятся этой системой.

Воспроизведение дисков DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) и DATA DVD (DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) на данной системе зависит от определенных условий:

- если на дисках DATA CD/DATA DVD наряду со звуковыми дорожками MP3 или файлами изображений JPEG содержатся видеофайлы формата DivX, система воспроизводит только видеофайлы формата DivX.

Данная система воспроизводит только диски DATA CD, чей логический формат удовлетворяет требованиям ISO 9660 Level 1/Level 2 или Joliet, и диски DATA DVD формата Universal Disk Format (UDF).

Подробные сведения о формате записи можно найти в инструкциях к дисководам и программному обеспечению для записи (приобретается дополнительно).

### Порядок воспроизведения данных на дисках DATA CD или DATA DVD

См. раздел “Порядок воспроизведения звуковых дорожек MP3 или файлов изображений JPEG” (стр. 47). Порядок воспроизведения может игнорироваться в зависимости от использованного для создания видеофайла DivX программного обеспечения, либо если количество

альбомов превышает 200, а количество видеофайлов DivX в каждом альбоме превышает 600.

#### Примечание

- Некоторые диски DATA CD/DATA DVD, созданные в формате Packet Write, не могут воспроизводиться данной системой.

### Видеофайлы формата DivX, которые воспроизводятся системой

Система воспроизводит данные, которые записаны в формате DivX и имеют расширение “.AVI” или “.DIVX”. Система не воспроизводит файлы с расширением “.AVI” или “.DIVX”, если они не содержат видео в формате DivX.

#### К сведению

- Подробные сведения о воспроизводимых звуковых дорожках MP3 и файлах изображений JPEG на дисках DATA CD или DATA DVD см. в разделе “Диски, которые могут воспроизводиться данной системой” (стр. 46).


#### Примечание

- Некоторые видеофайлы формата DivX не воспроизводятся системой, если они были составлены из двух или более файлов этого же формата.
- Системе не может воспроизвести видеофайл формата DivX размером более 720 (ширина) × 576 (высота) или объемом 2 ГБ.
- В некоторых видеофайлах формата DivX звук может прерываться или не совпадать с изображением на экране телевизора.
- Система не может воспроизводить некоторые видеофайлы DivX, если их продолжительность составляет более 3 часов.
- Воспроизведение изображения в некоторых видеофайлах формата DivX может быть нечетким или прерывистым. В таком случае рекомендуется записать файл с меньшей скоростью передачи данных. Если сохраняется низкое качество звучания, рекомендуется использовать аудиоформат MP3. Однако следует принять к сведению, что данная система не поддерживает формат WMA (Windows Media Audio).
- Из-за особенностей технологии сжатия видеофайлов DivX между нажатием кнопки ▷ и появлением изображения может пройти некоторое время.

## Выбор альбома

### 1 Нажмите кнопку DVD MENU.

Появится список альбомов, имеющихся на диске. Перечисляются только альбомы, содержащие видеофайлы в формате DivX.



### 2 Нажимая кнопки ↑/↓, выберите альбом, который требуется воспроизвести.

### 3 Нажмите ▷.

Система автоматически начнет воспроизведение выбранного альбома.

Для выбора видеофайлов формата DivX см. раздел “Выбор видеофайлов формата DivX” (стр. 53).

### Переход к следующей или предыдущей странице

Нажмите кнопку ←/→.

### Отключение дисплея

Нажмите кнопку DVD MENU несколько раз.


### Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку ■.

## Выбор видеофайлов формата DivX

### 1 После выполнения шага 2 “Выбор альбома” нажмите кнопку ⊕.

Появится список файлов, входящих в альбом.



- 2** Нажимая кнопки  $\uparrow/\downarrow$ , выберите файл и нажмите кнопку  $\oplus$ .  
Начнется воспроизведение выбранного файла.

### Переход к следующей или предыдущей странице

Нажмите кнопку  $\leftarrow/\rightarrow$ .

### Возврат к предыдущему экранному изображению

Нажмите  $\hookrightarrow$  RETURN.

### Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку  $\blacksquare$ .

### Воспроизведение следующего или предыдущего видеофайла формата DivX без вывода на дисплей списка файлов

Нажав кнопку  $\lll/\ggg$ , можно выбрать следующий или предыдущий видеофайл формата DivX в том же альбоме.

Нажав кнопку  $\ggg$  во время воспроизведения последнего файла в текущем альбоме, можно перейти к первому файлу следующего альбома. Следует иметь в виду, что невозможно вернуться к предыдущему альбому, нажав кнопку  $\lll$ . Для того чтобы вернуться к предыдущему альбому, выберите его из списка альбомов.

#### К сведению

- Если количество просмотров установлено предварительно, то такие видеофайлы формата DivX можно будет воспроизвести не более указанного количества раз. Учитываются следующие случаи:
  - отключение системы;
  - воспроизведение другого файла;
  - лоток для дисков в открытом положении.

## Воспроизведение дисков VIDEO CD с функциями контроля воспроизведения (версия 2.0)

*(воспроизведение с функцией контроля воспроизведения)*

#### VIDEO CD

С помощью функции контроля воспроизведения можно без труда выполнять простые операции в диалоговом режиме, а также функции поиска и другие подобные действия. Воспроизведение с функцией PBC (контроль воспроизведения) позволяет просматривать компакт-диски VIDEO CD в диалоговом режиме, следуя командам меню на экране телевизора.

- 1** Начало воспроизведения диска VIDEO CD с функцией контроля воспроизведения.

Появится меню, из которого требуется выбрать нужные шаги.

- 2** Выберите нужный номер элемента с помощью цифровых кнопок.

- 3** Нажмите  $\oplus$ .

- 4** Для того чтобы выполнять операции в диалоговом режиме, следуйте инструкциям меню.

См. инструкции, прилагаемые к диску, поскольку процедуры могут меняться в зависимости от диска VIDEO CD.

### Возврат в меню

Нажмите  $\hookrightarrow$  RETURN.

#### Примечание

- В зависимости от используемого диска VIDEO CD в шаге 3 прилагаемой к диску инструкции вместо рекомендации [Нажмите кнопку ENTER] может содержаться рекомендация [Нажмите кнопку SELECT]. В этом случае нажмите кнопку  $\triangleright$ .

#### К сведению

- Чтобы диск воспроизводился без использования функций РВС, нажмите **⏮** / **⏭** или одну из цифровых кнопок, когда система остановлена для выбора дорожки, затем нажмите кнопку **▷** или **⊕**. Система начнет непрерывное воспроизведение. Неподвижные изображения, такие как меню, воспроизводиться не будут. Для того чтобы вернуться к воспроизведению с использованием функции контроля воспроизведения дважды нажмите кнопку **■**, а затем кнопку **▷**.

## Функции тюнера

# Предварительная настройка станций

Можно запрограммировать до 20 станций диапазона FM и 10 станций диапазона АМ. Перед настройкой уменьшите громкость до минимума.

**1** Несколько раз нажмите кнопку **FUNCTION**, пока на дисплее передней панели не появится индикация “TUNER FM” или “TUNER AM”.

**2** Нажмите и удерживайте кнопку **TUNING +** или **-**, пока не начнется автопоиск.

Сканирование остановится, когда система настроится на какую-нибудь станцию. На дисплее передней панели появятся индикации “TUNED” и “ST” (для стереопрограммы).

**3** Нажмите кнопку **SYSTEM MENU**.

**4** Несколько раз нажмите кнопку **↑/↓** до тех пор, пока на дисплее передней панели не появится индикация “MEMORY”.

**5** Нажмите кнопку **⊕** или **→**.

На дисплее передней панели появится номер предварительной настройки.



**6** Нажмите кнопку **↑/↓** для выбора необходимого номера предварительной настройки.




### К сведению

- С помощью цифровых кнопок введите нужный номер предварительной настройки.

**7** Нажмите **⊕**.

Станция сохраняется в памяти.



**8** Повторите шаги 1 - 7 для сохранения в памяти других станций.

**9** Нажмите кнопку **SYSTEM MENU**.

Системное меню отключится.

## Для изменения номера предварительной настройки

Повторите действия, начиная с шага 1.

## Изменение шага настройки АМ (за исключением моделей для России и Ближнего Востока)

Шаг настройки АМ может быть установлен на 10 КГц или 9 КГц.

Чтобы изменить шаг настройки АМ сначала настройтесь на любую станцию диапазона АМ, затем отключите систему, нажав **I/⏻** на устройстве. Удерживая нажатой кнопку **▶▶** на устройстве, нажмите кнопку **I/⏻** на устройстве, чтобы включить питание. При изменении шага настройки запрограммированные станции диапазона АМ будут удалены. Для новой настройки шага повторите ту же процедуру.

# Прослушивание радиоприемника

Сначала необходимо предварительно настроить радиостанции в памяти системы (см. раздел “Предварительная настройка станций” (стр. 56)).

- 1 Несколько раз нажмите кнопку **FUNCTION**, пока на дисплее передней панели не появится индикация “**TUNER FM**” или “**TUNER AM**”.

Включается станция, которая принималась последней.

- 2 Несколько раз нажмите кнопку **PRESET +** или **-**, чтобы выбрать предварительно настроенную станцию.

При каждом нажатии кнопки система переходит к одной из предварительно настроенных станций.

#### К сведению

- С помощью цифровых кнопок введите нужный номер предварительно настроенной станции.

- 3 Отрегулируйте громкость с помощью кнопок **VOLUME +/-**.

## Отключение радиоприемника

Нажмите **I/⏻**.

## Прослушивание станций, которые не были настроены предварительно

Выполните ручную или автоматическую настройку в шаге 2.

Для настройки вручную несколько раз нажмите кнопку **TUNING +** или **-**.

Для автоматической настройки нажмите и удерживайте нажатой кнопку **TUNING +** или **-**. Автоматическая настройка автоматически останавливается при обнаружении станции. Для остановки автоматической настройки вручную нажмите **TUNING +** или **-**.

## Прослушивание станций, частота вещания которых известна

При выполнении действий шага 2 используйте прямую настройку.

- 1 Нажмите кнопку **D.TUNING**.
- 2 Цифровыми кнопками введите частоту.
- 3 Нажмите **+**.


#### К сведению

- Чтобы улучшить качество приема, попробуйте изменить ориентацию прилагаемых антенн.

## Если в эфире программы диапазона FM слышны шумы

Если в эфире программы диапазона FM слышны шумы, можно выбрать монофонический режим. Стереoeffект исчезнет, но качество приема улучшится.

- 1 Нажмите кнопку **SYSTEM MENU**.
- 2 Несколько раз нажмите кнопку **↑/↓** до тех пор, пока на дисплее передней панели не появится индикация “**FM MODE**”.



- 3 Нажмите кнопку **+** или **→**.
- 4 Нажмите кнопку **↑/↓** для выбора значения “**MONO**”.  
Настройка по умолчанию подчеркнута.
  - “**STEREO**”: прием в стереофоническом режиме.
  - “**MONO**”: прием в монофоническом режиме.
- 5 Нажмите **+**.  
Настройка выполнена.
- 6 Нажмите кнопку **SYSTEM MENU**.  
Системное меню отключится.


## Присвоение названий предварительно настроенным станциям

Для предварительно настроенной станции можно ввести название. Эти названия (например, “XYZ”) отображаются на дисплее передней панели при выборе станции. Следует помнить, что для каждой предварительно настроенной станции можно ввести только одно название.

- 1 Несколько раз нажмите кнопку **FUNCTION**, пока на дисплее передней панели не появится индикация “TUNER FM” или “TUNER AM”.

Включается станция, которая принималась последней.

- 2 Нажимайте последовательно кнопку **PRESET+** или **-**, чтобы выбрать станцию, для которой нужно ввести название.
- 3 Нажмите кнопку **SYSTEM MENU**.
- 4 Несколько раз нажмите кнопку **↑/↓** до тех пор, пока на дисплее передней панели не появится индикация “NAME IN”.



- 5 Нажмите кнопку **+** или **→**.
- 6 Создайте название станции с помощью кнопок управления курсором.

Нажмите кнопку **↑/↓**, чтобы выбрать символ, затем нажмите кнопку **→**, чтобы переместить курсор к следующему символу.

В названиях станций можно использовать буквы, цифры и другие символы.

## Если сделана ошибка

Несколько раз нажмите кнопку **←/→**, пока не замигает символ, который необходимо изменить, затем нажмите кнопку **↑/↓**, чтобы выбрать нужный символ.

Чтобы удалить символ, нажмите несколько раз кнопку **←/→**, пока нужный символ не начнет мигать, затем нажмите **CLEAR**.

- 7 Нажмите **⊕**.

На дисплее передней панели появится индикация “COMPLETE”, и название станции сохранится в памяти.

- 8 Нажмите кнопку **SYSTEM MENU**.

Системное меню отключится.

### К сведению

- Можно посмотреть частоту, нажав несколько раз кнопку **DISPLAY** (стр. 58).

## Просмотр названия станции или частоты на дисплее передней панели

Если система настроена на “TUNER FM” или “TUNER AM”, частоту можно посмотреть на дисплее передней панели.

### Нажмите кнопку **DISPLAY**.

Каждый раз при нажатии кнопки **DISPLAY** дисплей передней панели изменяется следующим образом:

- ① Название станции\*
- ② Частота\*\*

\* Такая индикация будет высвечиваться, если введено название предварительно настроенной станции.

\*\* Дисплей принимает обычный вид через несколько секунд.

## Прочие функции

### Управление телевизором с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления

Управлять телевизором (только Sony) можно с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.

#### Управление телевизором с помощью пульта дистанционного управления

Управлять телевизором можно с помощью следующих кнопок.

| С помощью кнопки         | Можно                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TV I/⏻                   | Включить или выключить телевизор.                                                     |
| TV INPUT                 | Выбрать телевизор или другие устройства в качестве входного источника для телевизора. |
| TV VOL +/-               | Регулировать громкость телевизора.                                                    |
| TV CH +/-                | Выбрать телевизионные каналы.                                                         |
| Цифровые кнопки*, ENTER* | Выбрать телевизионные каналы.                                                         |
| DVD MENU*                | Отобразить меню телевизора.                                                           |
| ⏮/⏪/⏩/⏭*, ⊕ *            | Выберите пункт меню.                                                                  |
| RETURN*                  | Вернуться к предыдущему каналу или уровню в меню телевизора.                          |

\* Используйте эти кнопки, нажав и удерживая кнопку TV

Кнопка -/- используется для выбора номера канала больше 10. (Например, для выбора канала 25 нажмите -/-, затем 2 и 5.)

#### Примечание

- В зависимости от модели телевизора управление им или использование некоторых вышеупомянутых кнопок может стать невозможным.

# Использование функции THEATRE SYNC

Функция THEATRE SYNC позволяет включать телевизор Sony и данную систему, переключаться в режим “DVD” и выбирать источник входного сигнала для телевизора одним нажатием кнопки.

## Подготовка к использованию функции THEATRE SYNC

Зарегистрируйте источник сигнала телевизора, подключенного к системе.

**Удерживая нажатой кнопку TV INPUT, введите код источника сигнала для телевизора, подключенного к устройству (см. таблицу) с помощью цифровых кнопок.**

Выбирается источник сигнала телевизора.

Установите для входного сигнала телевизора такой же сигнал, что и при подключении устройства. Более подробная информация содержится в к инструкции по эксплуатации телевизора.

| С помощью кнопки | Номер         | Источник входного сигнала телевизора        |
|------------------|---------------|---------------------------------------------|
| TV INPUT         | 0             | Входной источник отсутствует (по умолчанию) |
|                  | 1             | VIDEO1                                      |
|                  | 2             | VIDEO2                                      |
|                  | 3             | VIDEO3                                      |
|                  | 4             | VIDEO4                                      |
|                  | 5             | VIDEO5                                      |
|                  | 6             | VIDEO6                                      |
|                  | 7             | VIDEO7                                      |
|                  | 8             | VIDEO8                                      |
|                  | 9*            | COMPONENT 1                                 |
|                  | CLEAR*        | COMPONENT 2                                 |
|                  | SYSTEM MENU*  | COMPONENT 3                                 |
|                  | PICTURE NAVI* | COMPONENT 4                                 |

\* За исключением моделей для стран Северной Америки.

## Процедура установки функции THEATRE SYNC

**Направьте пульт дистанционного управления в сторону телевизора и данного устройства, и нажмите один раз кнопку THEATRE SYNC.**

Если функция не работает, измените время передачи. Значение времени передачи зависит от типа телевизора.

### Для изменения времени передачи

**Удерживая нажатой кнопку TV CH +, введите код времени передачи (см. таблицу) с помощью цифровых кнопок.**

Будет выбрано время передачи с пульта дистанционного управления.

| С помощью кнопки | Номер | Время передачи     |
|------------------|-------|--------------------|
| TV CH +          | 1     | 0,5 (по умолчанию) |
|                  | 2     | 1                  |
|                  | 3     | 1,5                |
|                  | 4     | 2                  |
|                  | 5     | 3                  |
|                  | 6     | 4                  |
|                  | 7     | 5                  |
|                  | 8     | 6                  |

### Примечание

- Эта функция действует только для телевизоров Sony. (Эта функция может не работать на некоторых телевизорах Sony.)
- Эта функция может не работать, если расстояние между телевизором и устройством слишком большое. Установите устройство рядом с телевизором.
- Пульт дистанционного управления должен быть направлен в сторону телевизора и устройства при вводе кода.

## Использование звуковых эффектов

### Усиление низких частот

Низкие частоты можно усиливать.

**Нажмите кнопку DYNAMIC BASS.**

Низкие частоты будут усилены.

### Отключение звуковых эффектов

Нажмите кнопку DYNAMIC BASS еще раз.

## Использование таймера отключения

Можно задать автоматическое отключение системы в назначенное время, что позволит засыпать под музыку. Время до отключения задается шагами от 1 до 10 минут.

- 1 Нажмите кнопку SYSTEM MENU.**
- 2 Несколько раз нажмите кнопку  $\uparrow/\downarrow$ , пока на дисплее передней панели не появится индикация “SLEEP”, затем нажмите  $\oplus$  или  $\rightarrow$ .**
- 3 Нажмите кнопку  $\uparrow/\downarrow$  для выбора значения.**

Индикация минут на дисплее (оставшееся время) изменяется следующим образом:

SLEEP 90M  $\leftrightarrow$  SLEEP 80M  $\leftrightarrow$  SLEEP 70M  
 $\uparrow$   $\downarrow$   
SLEEP OFF  $\leftrightarrow$  SLEEP 10M ..... SLEEP 60M

#### К сведению

- С помощью цифровых кнопок можно ввести нужное оставшееся время. В этом случае время до отключения задается шагами по 1 минуте.

- 4 Нажмите  $\oplus$ .**  
Настройка выполнена и на дисплее передней панели появляется индикация “SLEEP”.
- 5 Нажмите кнопку SYSTEM MENU.**  
Системное меню отключится.

### Для изменения оставшегося времени

Повторите действия, начиная с шага 1.

### Для отмены функции отключения

Выберите “SLEEP OFF” в шаге 3.

## Изменение яркости дисплея передней панели

Яркость дисплея передней панели может быть установлена на один из 2 уровней.

- 1 Нажмите кнопку SYSTEM MENU.**
- 2 Несколько раз нажмите кнопку ↑/↓, пока на дисплее передней панели не появится индикация “DIMMER”, затем нажмите ⊕ или →.**
- 3 Нажмите кнопку ↑/↓ для выбора уровня яркости дисплея передней панели.**

Настройка по умолчанию подчеркнута.

- “DIMMER OFF”: Яркий.
- “DIMMER ON”: Дисплей передней панели гаснет.

- 4 Нажмите ⊕.**  
Настройка выполнена.
- 5 Нажмите кнопку SYSTEM MENU.**  
Системное меню отключится.

## Отключение кнопок на устройстве

*(Ограничение доступа для детей)*

Можно отключить кнопки на устройстве (за исключением I/⏻) для предотвращения неправильных действий, например, детских шалостей (ограничение доступа для детей). При включенной функции ограничения доступа для детей на устройстве блокируются кнопки, а на дисплее передней панели появляется индикация “”. (Системой можно управлять с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.)

### Примечание

- Если вы нажимаете кнопки на устройстве при включенной функции ограничения доступа для детей, на дисплее передней панели появляется индикация “CHILD LOCK”.

- 1 Нажмите кнопку SYSTEM MENU.**
- 2 Несколько раз нажмите кнопку ↑/↓, пока на дисплее передней панели не появится индикация “CHILD LOCK”, затем нажмите ENTER или ⊕ или →.**
- 3 Нажмите кнопку ↑/↓ для выбора значения.**  
Настройка по умолчанию подчеркнута.
  - “OFF”: Функция ограничения доступа для детей выключена.
  - “ON”: Функция ограничения доступа для детей включена.
- 4 Нажмите ⊕.**  
Настройка выполнена.
- 5 Нажмите кнопку SYSTEM MENU.**  
Системное меню отключится.

#### К сведению

- Для включения функции ограничения доступа для детей нажмите и удерживайте кнопку ■ более 5 секунд (на дисплее передней панели появляется индикация “”).

Для выключения функции нажмите и удерживайте кнопку ■ более 5 секунд до исчезновения с дисплея передней панели индикации “”.

## Расширенные настройки и регулировки

### Блокировка дисков

*(ОБЩАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСМОТРА, ДОСТУП)*

DVD-V VIDEO CD C ID

Для диска можно установить два типа ограничений на воспроизведение.

- **Общая защита от просмотра**  
Можно установить ограничения, запрещающие воспроизводить нежелательные диски.
- **Доступ**  
Воспроизведение некоторых дисков DVD VIDEO может быть ограничено по предварительно определенному признаку, например по возрасту зрителей. Сцены можно заблокировать или заменить на другие сцены.

Для контроля доступа и общей защиты от просмотра используется один и тот же пароль.

### Запрет на воспроизведение конкретных дисков [ОБЩАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСМОТРА]

Один и тот же пароль защиты от просмотра можно установить для 40 дисков. После установки пароля для 41-го диска настройка для первого диска отменяется.

#### 1 Вставьте диск, который требуется заблокировать.


Если диск воспроизводится, нажмите кнопку ■ для остановки воспроизведения.

#### 2 Нажмите кнопку DISPLAY, когда система находится в режиме остановки.

Появится меню управления.

#### 3 Нажмите кнопку для выбора элемента [ДОСТУП], затем нажмите кнопку .

Появятся доступные значения для элемента [ДОСТУП].



#### 4 Нажмите кнопку для выбора [ВКЛ →], затем нажмите кнопку .

##### ■ Если пароль не введен

Появится экран для регистрации нового пароля.




Введите 4-значный пароль, используя цифровые кнопки, затем нажмите кнопку .

Появится окно для подтверждения пароля.

##### ■ После регистрации пароля

Появится окно для ввода пароля.



#### 5 Введите или повторно введите 4-значный пароль, используя цифровые кнопки, затем нажмите кнопку .


На экране появится надпись [Общая защита установлена.], затем экран вернется к меню управления.

## Для отключения функции общей защиты от просмотра

- 1 Выполните пункты с 1 по 3 раздела “Запрет на воспроизведение конкретных дисков [ОБЩАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСМОТРА]”.
- 2 Нажмите кнопку  $\uparrow/\downarrow$  для выбора значения [ВЫКЛ  $\rightarrow$ ], затем нажмите кнопку  $\oplus$ .
- 3 Введите 4-значный пароль, используя цифровые кнопки, затем нажмите  $\oplus$ .

## Для воспроизведения диска, для которого установлена общая защита от просмотра

- 1 Вставьте диск, для которого установлена общая защита от просмотра.  
Появится дисплей [ОБЩАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСМОТРА].



- 2 Введите 4-значный пароль, используя цифровые кнопки, затем нажмите  $\oplus$ .  
Система готова для воспроизведения.


### К сведению

- Если не удастся вспомнить пароль, введите 6-значный номер “199703”, используя цифровые кнопки, когда на дисплее [ОБЩАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСМОТРА] появится запрос на ввод пароля, затем нажмите кнопку  $\oplus$ . На дисплее появится запрос на ввод нового 4-значного пароля.

## Ограниченное воспроизведение для детей [ДОСТУП] (только DVD)

Воспроизведение некоторых дисков DVD VIDEO может быть ограничено по предварительно определенному признаку, например по возрасту зрителей. Функция [ДОСТУП] позволяет установить уровень ограничения воспроизведения.


- 1 Нажмите кнопку  $\odot$  DISPLAY, когда система находится в режиме остановки.  
Появится меню управления.
- 2 Нажмите кнопку  $\uparrow/\downarrow$  для выбора элемента  [ДОСТУП], затем нажмите кнопку  $\oplus$ .  
Появятся доступные значения для элемента [ДОСТУП].



- 3 Нажмите кнопку  $\uparrow/\downarrow$  для выбора [ПРОИГРЫВАТЕЛЬ  $\rightarrow$ ], затем нажмите кнопку  $\oplus$ .

### ■ Если пароль не введен

Появится экран для регистрации нового пароля.




Введите 4-значный пароль, используя цифровые кнопки, затем нажмите кнопку  $\oplus$ .

Появится окно для подтверждения пароля.


продолжение на следующей странице

■ После регистрации пароля  
Появится окно для ввода пароля.




- 4** Введите или повторно введите 4-значный пароль, используя цифровые кнопки, затем нажмите кнопку  $\oplus$ .

Появится дисплей для установки ограничения на воспроизведение.



- 5** Нажимая кнопки  $\uparrow/\downarrow$ , выберите пункт [СТАНДАРТНЫЙ] и нажмите кнопку  $\oplus$ .

Появятся значения для параметра [СТАНДАРТНЫЙ].




- 6** Нажмите кнопку  $\uparrow/\downarrow$  для выбора географической зоны в качестве уровня ограничения воспроизведения, затем нажмите кнопку  $\oplus$ .

Зона выбрана.

При выборе значения [ДРУГИЕ  $\rightarrow$ ] выберите и введите стандартный код в таблице “Список кодов зон функции Родительский контроль” (стр. 93), используя цифровые кнопки.


- 7** Нажимая кнопки  $\uparrow/\downarrow$ , выберите пункт [УРОВЕНЬ] и нажмите кнопку  $\oplus$ .

Появятся значения для параметра [УРОВЕНЬ].



- 8** Нажимая кнопки  $\uparrow/\downarrow$ , выберите нужный уровень и нажмите кнопку  $\oplus$ .

Установка параметра доступа завершена.



Чем меньше значение, тем строже ограничение.

### Для отключения функции доступа

В пункте 8 установите для параметра [УРОВЕНЬ] значение [ВЫКЛ].

### Для воспроизведения диска, для которого установлен доступ

- 1** Вставьте диск и нажмите кнопку  $\triangleright$ .

Появится дисплей для ввода пароля.

## 2 Введите 4-значный пароль, используя цифровые кнопки, затем нажмите .

Система начнет воспроизведение.

### К сведению

- Если Вы забыли пароль, извлеките диск и повторите пункты 1–3 раздела “Запрет на воспроизведение конкретных дисков [ОБЩАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСМОТРА]”. Когда появится запрос на ввод пароля, введите “199703”, используя цифровые кнопки, затем нажмите кнопку . На дисплее появится запрос на ввод нового 4-значного пароля. После ввода нового 4-значного пароля снова установите диск в устройство и нажмите кнопку . Когда появится дисплей для ввода пароля, введите новый пароль.

### Примечание

- На этой системе нельзя ограничить воспроизведение дисков, которые не имеют функции доступа.
- В зависимости от диска может потребоваться изменить уровень доступа во время воспроизведения диска. В этом случае введите пароль, затем измените уровень. При отмене режима возобновления воспроизведения восстанавливается предыдущее значение уровня.

## Изменение пароля

### 1 Нажмите кнопку DISPLAY, когда система находится в режиме остановки.

Появится меню управления.

### 2 Нажмите кнопку для выбора элемента [ДОСТУП], затем нажмите кнопку .

Появятся доступные значения для элемента [ДОСТУП].

### 3 Нажмите кнопку для выбора значения [ПАРОЛЬ →], затем нажмите кнопку .

Появится окно для ввода пароля.

### 4 Введите 4-значный пароль, используя цифровые кнопки, затем нажмите .

### 5 Введите новый 4-значный пароль, используя цифровые кнопки, затем нажмите кнопку .

## 6 Для подтверждения пароля введите его еще раз, используя цифровые кнопки, затем нажмите кнопку .

### Если при вводе пароля была сделана ошибка


Нажмите кнопку , затем нажмите  и введите правильный код.

# Настройка оптимальных параметров объемного звучания в комнате

## (ПОДКЛЮЧЕНИЕ А/С)

В зависимости от формы помещения некоторые динамики установить не удастся. Для достижения оптимального объемного звучания рекомендуется подобрать положение динамиков.

- 1** Несколько раз нажмите кнопку **FUNCTION**, пока на дисплее передней панели не появится индикация “DVD”.
- 2** Нажмите кнопку  **DISPLAY**, когда система находится в режиме остановки.  
Появится меню управления.
- 3** Нажимая кнопки **↑/↓**, выберите  **[ПОДКЛЮЧЕНИЕ А/С]** и нажмите кнопку **+**.




- 4** Нажмите **+**.

Появятся доступные значения для функции **[ПОДКЛЮЧЕНИЕ А/С]**.




- 5** Нажмите **←/→**, чтобы выбрать настройку.

- **[СТАНДАРТНЫЙ]**: когда нормально установлены все динамики.




- **[БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО]**: при установке передних динамиков и динамиков объемного звучания.




- **[БЕЗ ОБЪЕМНЫХ]**: при установке центрального и передних динамиков.



- **[ТОЛЬКО ФРОНТАЛЬНЫЕ]**: при установке передних динамиков.




- [ВСЕ ФРОНТ. ДИНАМИКИ]: при установке всех динамиков перед слушателем.




- При изменении значения [ПОДКЛЮЧЕНИЕ] в меню [НАСТРОЙКА АС] параметр [ПОДКЛЮЧЕНИЕ А/С] возвращается к значению [СТАНДАРТНЫЙ].

- [ВСЕ ФРОНТ. ДИНАМИКИ - БЕЗ ЦЕНТР.]: при установке передних динамиков и динамиков объемного звучания перед слушателем.



- [ВТОРАЯ КОМНАТА]: при установке передних динамиков в одной комнате, а динамиков объемного звучания - в другой.



#### Примечание

- Звучание динамиков в другой комнате будет таким же, как у передних динамиков и динамиков объемного звучания.

## 6 Нажмите .

Настройка выполнена.

#### Примечание

- На дисплее передней панели отображается выбранная схема [ПОДКЛЮЧЕНИЕ А/С]. Динамики, через которые выводится звук, не помечаются.

# Использование дисплея настройки


С помощью дисплея настройки можно выполнить различные настройки таких элементов, как изображение и звук. Общий перечень элементов дисплея настройки см. на стр. 100. Отображение элементов зависит от страны, для которой предназначена модель.

## Примечание

- Параметры воспроизведения, которые записаны на диске, имеют больший приоритет по сравнению с параметрами дисплея настройки. Кроме того, могут работать не все описанные функции.


- 1 Несколько раз нажмите кнопку FUNCTION, пока на дисплее передней панели не появится индикация “DVD”.**
- 2 Нажмите кнопку  DISPLAY, когда система находится в режиме остановки.**  
Появится меню управления.
- 3 Нажимая кнопки  $\uparrow/\downarrow$ , выберите  [УСТАНОВКА] и нажмите кнопку  $\oplus$ .**

Появятся значения для элемента [УСТАНОВКА].



- 4 Нажимая кнопки  $\uparrow/\downarrow$ , выберите [ПОЛНАЯ], затем нажмите кнопку  $\oplus$ .**


Появится дисплей настройки.



- 5 Нажмите  $\uparrow/\downarrow$  для выбора элемента настройки в отображаемом списке: [НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ], [НАСТРОЙКА ЭКРАНА], [УСТАНОВКИ] или [НАСТРОЙКА АС]. Затем нажмите кнопку  $\oplus$ .**


Будет выбран элемент настройки.  
Пример: [НАСТРОЙКА ЭКРАНА]

Выбранный элемент




- 6 Выберите элемент, используя кнопки  $\uparrow/\downarrow$ , затем нажмите кнопку  $\oplus$ .**

Появятся возможные параметры выбранного элемента.  
Пример: [ТИП ЭКРАНА]



## 7 Выберите установку, используя кнопки ↑/↓, затем нажмите ⊕.

Установка выбрана, настройка завершена.



## Чтобы сбросить все параметры в меню [УСТАНОВКА]

### 1 Выберите [СБРОС] в пункте 4 и нажмите кнопку ⊕.

### 2 Выберите [ДА] с помощью кнопок ↑/↓.

Можно также остановить процесс и вернуться в меню управления, выбрав здесь [НЕТ].

### 3 Нажмите ⊕.

Для всех параметров, описанных на стр. 71 – 78, будут восстановлены значения по умолчанию. Не нажимайте I/⏻ во время сброса настроек системы. Операция может занять несколько секунд, поэтому дождитесь ее окончания.

#### Примечание


- При включении системы после сброса параметров и в устройстве нет диска, на телевизионном экране появляется сообщение-инструкция. Чтобы выполнить быструю настройку (стр. 16), нажмите кнопку ⊕, а для возврата к обычному экрану нажмите кнопку CLEAR.

## Установка языка дисплея или звуковой дорожки

### [НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ]

Параметр [НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ] позволяет установить нужный язык для экранного дисплея или звуковой дорожки.

Выберите на дисплее настройки пункт [НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ]. Для получения дополнительной информации см. раздел “Использование дисплея настройки” (стр. 70).



#### ■ [ЭКРАН] (Экранный дисплей)

Переключение языка дисплея на экране телевизора.

#### ■ [МЕНЮ] (только диски DVD VIDEO)

Можно выбрать нужный язык для меню диска.

#### ■ [ЗВУК] (только диски DVD VIDEO)

Переключение языка звуковой дорожки. При выборе значения [ОРИГИНАЛ] выбирается язык с учетом приоритета, установленного на диске.

#### ■ [СУБТИТРЫ] (только диски DVD VIDEO)

Переключение языков субтитров, записанных на диске DVD VIDEO. При выборе значения [КАК И ЗВУК] язык субтитров меняется в соответствии с языком, выбранным для звуковой дорожки.

#### К сведению

- При выборе значения [ДРУГИЕ →] для элементов [МЕНЮ], [ЗВУК] и [СУБТИТРЫ] выберите и введите с помощью цифровых кнопок код языка, указанный в таблице “Перечень кодов языков” (стр. 93).

#### Примечание

- Если в качестве значений для элементов [МЕНЮ], [ЗВУК] или [СУБТИТРЫ] будет выбран язык, не записанный на диске DVD VIDEO, автоматически выбирается один из записанных языков (в зависимости от диска функция автоматического выбора языка может не работать).


## Установки для дисплея

### ***[НАСТРОЙКА ЭКРАНА]***

Выберите установки в зависимости от подключаемого телевизора.

Выберите на дисплее настройки [НАСТРОЙКА ЭКРАНА]. Для получения дополнительной информации см. раздел “Использование дисплея настройки” (стр. 70).

Настройки, принятые по умолчанию, подчеркнуты.



### ■ [ТИП ЭКРАНА]

Выбор форматного соотношения подключенного телевизора (стандарта 4:3 или широкоэкранный).

Настройки по умолчанию варьируются в зависимости от модели и страны.

|            |                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [16:9]     | Выберите этот параметр при подключении широкоэкранный телевизора или телевизора с функцией широкоформатного режима.                                                                     |
| [4:3]      | Выберите этот параметр при подключении телевизора с экраном стандарта 4:3. Широкоэкранный изображение с полосами в верхней и нижней частях экрана телевизора.                           |
| [4:3 СКАН] | Выберите этот параметр при подключении телевизора с экраном стандарта 4:3. Автоматически показывается широкое изображение во весь экран, а не вмещающиеся части изображения обрезаются. |


[16:9]



[4:3]



[4:3 SKAN]



**Примечание**

- На некоторых дисках DVD вариант [4:3] может выбираться автоматически вместо [4:3 SKAN] и наоборот.

**■ [СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ (VIDEO CD)]**

(Только модели для Австралии и стран Азии, Ближнего Востока)

Выберите систему цветности при воспроизведении VIDEO CD.

|               |                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[ABTO]</b> | Видеосигнал выводится в той системе, в какой он записан на диске - PAL или NTSC. Если ваш телевизор использует систему DUAL, выбирайте [ABTO]. |
| <b>[PAL]</b>  | Изменяет видеосигнал диска в формате NTSC и выводит его в системе PAL.                                                                         |
| <b>[NTSC]</b> | Изменяет видеосигнал диска в формате PAL и выводит его в системе NTSC.                                                                         |

**Примечание**

- Невозможно изменить систему цветности самого диска.
- Систему цветности этой системы можно менять в зависимости от подключенного телевизора (стр. 13).

**■ [ЗАСТАВКА]**

Изображение заставки появляется, если система находится в режиме паузы или остановки в течение 15 минут, или диск CD, DATA CD (аудиоданные в формате MP3) или DATA DVD (аудиоданные в формате MP3) воспроизводится более 15

минут. Заставка позволяет предотвратить повреждение экрана (появление ореола). Нажмите любую кнопку (например, ▷), чтобы отключить заставку.

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>[ВКЛ]</b>  | Включает экранную заставку.  |
| <b>[ВЫКЛ]</b> | Отключает экранную заставку. |

**■ [ФОН]**

Выбор цвета фона или изображения на экране телевизора в режиме остановки или при воспроизведении диска CD, DATA CD (с аудиоданными в формате MP3) или DATA DVD (с аудиоданными в формате MP3).

|                  |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[С ДИСКА]</b> | Изображение с диска (неподвижное) появляется только в том случае, если оно уже записано на диске (CD-EXTRA и т.п.). Если на диске отсутствует такое изображение, появляется изображение [ГРАФИКА]. |
| <b>[ГРАФИКА]</b> | Появляется изображение, ранее сохраненное в системе.                                                                                                                                               |
| <b>[ГОЛУБОЙ]</b> | Цвет фона – голубой.                                                                                                                                                                               |
| <b>[ЧЕРНЫЙ]</b>  | Цвет фона – черный.                                                                                                                                                                                |

**■ [УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО]**

(Только модели для Северной Америки, Мексики и Латинской Америки)

Выбор уровня черного (установочный уровень) вывода видеосигнала с гнезд, отличных от COMPONENT VIDEO OUT.

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[ВКЛ]</b>  | Возврат уровня черного выходного сигнала к стандартному уровню.              |
| <b>[ВЫКЛ]</b> | Понижение стандартного уровня черного. Используется при белесом изображении. |

## ■ [BLACK LEVEL (COMPONENT OUT)]

(Только модели для Северной Америки, Мексики и Латинской Америки)

Выбор уровня черного (установочный уровень) вывода видеосигнала с гнезд COMPONENT VIDEO OUT.

При выводе системой прогрессивного сигнала данный параметр не активен и не может быть выбран.

|               |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[ВЫКЛ]</b> | Возврат уровня черного выходного сигнала к стандартному уровню.                  |
| <b>[ВКЛ]</b>  | Повышение стандартного уровня черного. Используется при затемненном изображении. |


## ■ [ВЫВОД 4:3]

Данная настройка действует, только если в меню [НАСТРОЙКА ЭКРАНА] для элемента [ТИП ЭКРАНА] задано значение [16:9] (стр. 72). Выполните настройку для просмотра прогрессивного сигнала формата 4:3. Если есть возможность изменить форматное соотношение телевизора, поддерживающего прогрессивный формат (525p/625p), измените настройки телевизора, а не системы.

### Примечание

- Эта настройка действует, только если установлено значение "PROGRESSIVE" в пункте VIDEO FORMAT (стр. 21).

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[ПОЛНЫЙ]</b>  | Выберите, если можно изменить форматное соотношение на телевизоре.                                                                        |
| <b>[ОБЫЧНЫЙ]</b> | Выберите, если невозможно изменить форматное соотношение на телевизоре. Изображение выводится в формате 16:9 с черными полосами по бокам. |



телевизор с форматным соотношением 16:9


# Пользовательские установки

## [УСТАНОВКИ]

Используется для настройки параметров, относящихся к воспроизведению, и других параметров.

Выберите на дисплее настройки [УСТАНОВКИ]. Для получения дополнительной информации см. раздел "Использование дисплея настройки" (стр. 70).

Настройки, принятые по умолчанию, подчеркнуты.



## ■ [РЕЖИМ ПАУЗЫ] (только диски DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)

Выбор изображения для режима паузы.

|                |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[АВТО]</b>  | Изображение, содержащее быстро движущиеся объекты, выводится без дрожания. Обычно выбирается это положение. |
| <b>[РАМКА]</b> | Изображение, содержащее объекты, не совершающие быстрых движений, выводится с высоким разрешением.          |

## ■ [ВЫБОР ДОРОЖКИ] (только диски DVD VIDEO)

Установка большего приоритета для звуковой дорожки, содержащей максимальное число каналов, при воспроизведении DVD VIDEO диска, на котором звук записан в нескольких звуковых форматах (PCM, DTS, MPEG audio или Dolby Digital).

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| <b>[ВЫКЛ]</b> | Приоритет не устанавливается. |
|---------------|-------------------------------|

**[АВТО]** Приоритет устанавливается.

**Примечание**

- При установке данного пункта в положение [АВТО] язык может изменяться. Установка [ВЫБОР ДОРОЖКИ] имеет больший приоритет по сравнению с параметрами [ЗВУК] в меню [НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ] (стр. 71). (В зависимости от диска эта функция может быть недоступна.)
- Если звуковые дорожки в форматах PCM, DTS, Dolby Digital и MPEG audio и содержат одинаковое число каналов, то система выбирает звуковые дорожки в следующей последовательности: PCM, DTS, Dolby Digital и MPEG audio.

**■ [ВОЗОбН. ВОСПР. МНОГОДИСК.] (только диски DVD VIDEO/VIDEO CD)**

Переключение параметра возобновленного многодискового воспроизведения в положение включено или выключено.

**[ВКЛ]** Данные возобновления сохраняются в памяти для 40 дисков.

**[ВЫКЛ]** Данные возобновления не сохраняются в памяти. Воспроизведение возобновляется в точке возобновления только для текущего диска в устройстве.

**■ [ДИАПАЗОН] (только диски DVD VIDEO)**

Ограничивает динамический диапазон звуковых дорожек. Это может быть удобно при просмотре фильмов с малой громкостью в позднее время.

**[ВЫКЛ]** Динамический диапазон не сжимается.

**[СТАНДАРТНЫЙ]** Воспроизводит звуковую дорожку с динамическим диапазоном, определенным инженером звукозаписи.

**[МАКС]** Полное ограничение динамического диапазона.

**■ [DivX]**

Отображение кода регистрации для данной системы.

Для получения подробных сведений посетите веб-сайт

<http://www.divx.com> в Интернете.


# Установки для динамиков

## [НАСТРОЙКА АС]

Для получения наилучшего эффекта объемного звучания укажите подключение динамиков, а также расстояние от них до слушателя. Затем воспользуйтесь тестовым сигналом для настройки одинакового уровня и баланса всех динамиков.

Выберите на дисплее настройки [НАСТРОЙКА АС]. Для получения дополнительной информации см. раздел “Использование дисплея настройки” (стр. 70).

Настройки, принятые по умолчанию, подчеркнуты.



## Для восстановления значения по умолчанию при изменении параметра

Выберите элемент и нажмите кнопку CLEAR. Обратите внимание, что только настройки параметра [ПОДКЛЮЧЕНИЕ] не восстанавливаются до настроек по умолчанию.

## ■ [ПОДКЛЮЧЕНИЕ]

Если не подключены центральный динамик или динамики объемного звучания, установите для параметров значения [ЦЕНТРАЛЬНЫЙ] и [ОБЪЕМНОЕ]. Так как настройки для передних динамиков и сабвуфера являются фиксированными, их не удастся изменить.

[ПЕРЕДНИЕ]      [ДА]

[ЦЕНТРАЛЬНЫЙ]      [ДА]: обычно следует выбрать это значение.  
[НЕТ]: выберите это значение, если центральный динамик не используется.

[ОБЪЕМНОЕ]      [ДА]: обычно следует выбрать это значение.  
[НЕТ]: выберите это значение, если динамик объемного звучания не используется.

[САБВУФЕР]      [ДА]


## Примечание

- При изменении значения [ПОДКЛЮЧЕНИЕ] параметр [ПОДКЛЮЧЕНИЕ А/С] возвращается к значению [СТАНДАРТНЫЙ].

## ■ [ДИСТАНЦИЯ]

Ниже показаны принятые по умолчанию расстояния для динамиков относительно слушателя.

При установке расстояния с помощью функции Быстрая настройка (стр. 16) установки отображаются автоматически.



После перемещения динамиков обязательно измените указанное значение на дисплее настройки.

|                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[ПЕРЕДНИЕ]</b><br><b>3,0 м<sup>1)</sup></b> | Расстояние от слушателя до переднего динамика можно изменять в пределах от 1,0 до 7,0 м <sup>3)</sup> . |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[ЦЕНТРАЛЬНЫЙ]</b><br><b>3,0 м<sup>1)</sup></b><br>(появляется при задании значения [ДА] для параметра [ЦЕНТРАЛЬНЫЙ] в установке [ПОДКЛЮЧЕНИЕ]). | Центральный динамик можно смещать от передних динамиков по направлению к слушателю на расстояние до 1,6 м. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[ОБЪЕМНОЕ]</b><br><b>3,0 м<sup>1)</sup></b><br>(появляется при задании значения [ДА] для параметра [ОБЪЕМНОЕ] в установке [ПОДКЛЮЧЕНИЕ]). | Расстояние от слушателя до динамика объемного звучания можно изменять в пределах от 0,0 до 7,0 м <sup>2)</sup> . |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1)</sup> При выполнении Быстрой настройки (стр. 16) изменяются параметры, принимаемые по умолчанию.

<sup>2)</sup> 0,0 – 6,9 м в моделях для стран Северной Америки.

<sup>3)</sup> 0,9 – 6,9 м в моделях для стран Северной Америки.

#### Примечание

- Если не все передние динамики или динамики объемного звучания расположены от слушателя на равном расстоянии, установите расстояние до ближайшего динамика.
- Не устанавливайте динамики объемного звучания дальше от слушателя, чем передние.
- В зависимости от входного потока настройка [ДИСТАНЦИЯ] может быть недоступна.

#### ■ [УРОВЕНЬ (ФРОНТ.)]

Уровень каждого громкоговорителя можно изменять следующим образом. Для упрощения регулировки установите для параметра [ТЕСТ СИГНАЛ] значение [ВКЛ].

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>[Л/П]</b><br><b>0,0 дБ</b> | Задайте это значение в диапазоне от –6,0 дБ до 0,0 дБ. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                        |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>[ЦЕНТРАЛЬНЫЙ]</b><br><b>0,0 дБ</b><br>(появляется при задании значения [ДА] для параметра [ЦЕНТРАЛЬНЫЙ] в установке [ПОДКЛЮЧЕНИЕ]). | Задайте это значение в диапазоне от –6,0 дБ до +6,0 дБ. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>[САБВУФЕР]</b><br><b>0,0 дБ</b> | Задайте это значение в диапазоне от –6,0 дБ до +6,0 дБ. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|

#### ■ [УРОВЕНЬ (ОБЪЕМ.)]

Уровень каждого громкоговорителя объемного звучания можно изменять следующим образом. Для упрощения регулировки установите для параметра [ТЕСТ СИГНАЛ] значение [ВКЛ].

|                                                                                                                             |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>[Л/П]</b><br><b>0,0 дБ</b><br>(появляется при задании значения [ДА] для параметра [ОБЪЕМНОЕ] в установке [ПОДКЛЮЧЕНИЕ]). | Задайте это значение в диапазоне от –6,0 дБ до +6,0 дБ. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

#### Изменение громкости сразу всех динамиков

Поверните регулятор VOLUME на устройстве или нажмите кнопку VOLUME +/- на пульте дистанционного управления.

#### ■ [ТЕСТ СИГНАЛ]

Динамики будут воспроизводить тестовый сигнал для регулировки параметров [УРОВЕНЬ (ФРОНТ.)] и [УРОВЕНЬ (ОБЪЕМ.)].

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>[ВЫКЛ]</b> | Тестовый сигнал не воспроизводится через динамики. |
|---------------|----------------------------------------------------|


|              |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[ВКЛ]</b> | В момент регулировки уровня тестовый сигнал воспроизводится по очереди через каждый динамик. При выборе одного из элементов меню [НАСТРОЙКА АС] тестовый сигнал звучит последовательно из каждого динамика. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Регулировка уровня громкости с помощью тестового сигнала

- 1 Нажмите кнопку  DISPLAY, когда система находится в режиме остановки.  
Появится меню управления.
- 2 Нажимая кнопки , выберите  [УСТАНОВКА] и нажмите кнопку .
- Появятся значения для элемента [УСТАНОВКА].
- 3 Нажимая кнопки , выберите [ПОЛНАЯ], затем нажмите кнопку .
- Появится дисплей настройки.
- 4 Нажимая кнопку , выберите [НАСТРОЙКА АС], затем нажмите кнопку  или .
- 5 Нажимая кнопку , выберите [ТЕСТ СИГНАЛ], затем нажмите кнопку  или .
- 6 Нажимая кнопку , выберите [ВКЛ], затем нажмите кнопку .
- Тестовый сигнал будет звучать по очереди через каждый динамик.
- 7 Находясь в положении для прослушивания, отрегулируйте значение параметров [УРОВЕНЬ (ФРОНТ.)] или [УРОВЕНЬ (ОБЪЕМ.)] с помощью кнопок , ,  или .
- Тестовый сигнал выдается только из настраиваемого динамика.
- 8 По завершении настройки нажмите кнопку .
- 9 Нажимая кнопку , выберите [ТЕСТ СИГНАЛ], затем нажмите кнопку .
- 10 Нажимая кнопку , выберите [ВЫКЛ], затем нажмите кнопку .

## Восстановление настроек по умолчанию

Настройки системных параметров (например, радиостанций) можно вернуть к предустановленным значениям.



- 1 Нажмите кнопку  для включения системы.
- 2 Нажмите на устройстве одновременно ,  и .
- На дисплее передней панели появится индикация “COLD RESET” и будут восстановлены значения по умолчанию.

## Дополнительная информация

### Меры предосторожности

#### Источники питания

- Если устройство не будет использоваться длительное время, отключите его от электрической розетки. При отключении кабеля тяните за вилку, а не за шнур.

#### Установка

- Установите систему в месте с достаточной вентиляцией для предотвращения нагрева системы.
- При воспроизведении на высокой громкости в течение продолжительного времени корпус может нагреться. Это не является неисправностью. Тем не менее, прикасаться к корпусу не следует. Не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве с плохой вентиляцией, так как это может привести к перегреву.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия системы и не вставляйте в них никакие предметы. Данная система оснащена усилителем высокой мощности. Если перекрыть вентиляционные отверстия устройства, оно может перегреться и выйти из строя.
- Не располагайте устройство на мягких поверхностях (коврах, одеялах и т.п.) или возле мягких материалов (шторы, драпировки), которые могут блокировать вентиляционные отверстия.
- Не устанавливайте устройство возле источников тепла, таких как радиаторы или воздухопроводы, а также в местах попадания прямого солнечного света; оберегайте устройство от чрезмерного запыления, механической вибрации и ударов.
- Не устанавливайте устройство в наклонном положении. Оно предназначено для работы только в горизонтальном положении.
- Держите устройство и диски вдали от источников магнитного излучения, таких как микроволновые печи или большие динамики.
- Не ставьте на устройство тяжелые предметы.

#### Эксплуатация

- Если система перенесена непосредственно из холодного места в теплое или установлена в комнате с повышенной влажностью, на линзах внутри блока управления может образоваться конденсат. Если это произойдет, система может работать ненадлежащим образом. В этом случае выньте диск и оставьте систему включенной примерно на полчаса до тех пор, пока не испарится влага.
- Перед транспортировкой системы извлеките из нее диск. Если этого не сделать, диск может быть поврежден.
- В случае попадания внутрь корпуса посторонних предметов отключите устройство от сети и не пользуйтесь им, пока его не проверит специалист.

#### Регулировка громкости

- Не увеличивайте уровень громкости во время прослушивания фрагмента с низким уровнем входного сигнала или без звуковых сигналов. В этом случае возможно повреждение динамиков при внезапном воспроизведении участка с пиковым уровнем звука.

#### Чистка

- Протирайте корпус, панель и регуляторы мягкой тканью, слегка смоченной раствором нейтрального моющего средства. Использование любых типов абразивных подушечек, чистящих порошков или растворителей, например, спирта или бензина, запрещено.
- При возникновении вопросов или проблем с системой обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

#### Чистящие диски, средства для чистки дисков и линз

- Не используйте чистящие диски или средства для чистки дисков и линз (влажные салфетки или спреи). Это может привести к неисправности.

#### Цвета телевизора

- Если при работе динамиков возникают искажения цветопередачи на экране телевизора, выключите телевизор и включите его через 15-30 минут. Если искажения в отображении цветов не устраняются, увеличьте расстояние между динамиками и телевизором.

### **ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ**

Внимание! Данная система позволяет удерживать неподвижное видеоизображение или изображение экранного дисплея на экране телевизора неограниченно долго. Если оставить неподвижное видеоизображение или изображение экранного дисплея на экране телевизора на продолжительное время, это может повредить экран телевизора. В особенности это относится к проекционным телевизорам.

### **Переноска системы**

Прежде чем перемещать систему, убедитесь, что в лотке нет диска, и отсоедините кабель питания переменного тока.

## **Примечания относительно дисков**

### **Обращение с дисками**

- Чтобы не испачкать диск, его следует держать за края. Не прикасайтесь к поверхности диска.
- Не наклеивайте на диск бумагу или клейкую ленту.



- Не подвергайте диски воздействию прямого солнечного света и не храните вблизи источников тепла, таких как трубопроводы горячего воздуха, не оставляйте их в автомобиле, припаркованном на солнце, поскольку внутри салона автомобиля может значительно повыситься температура.
- После воспроизведения храните диски в футлярах.

### **Чистка**

- Перед воспроизведением протрите диск специальной тканью. Протирать следует от центра к краям.



- Не используйте растворители, такие как бензин, разбавитель, имеющиеся в продаже очистители или антистатические аэрозоли, предназначенные для виниловых долгоиграющих пластинок.

С помощью этой системы можно воспроизводить диски только обычной круглой формы. Использование диска нестандартной или некруглой формы (например, в форме открытки, сердца или звезды) может привести к неисправности.

Не используйте диски, которые продаются с наклейками или кольцом.

## Поиск и устранение неисправностей

Если в процессе эксплуатации системы появится одна из описанных ниже проблем, помощь в ее решении может оказать данное руководство по поиску и устранению неисправностей. Если разрешить проблему все же не удастся, обратитесь к ближайшему дилеру фирмы Sony.

Учтите, что если специалист по обслуживанию заменяет во время ремонта некоторые детали, их можно сохранить.

### Питание

#### Питание не включается.

- Проверьте правильность подключения кабеля питания переменного тока.
- Нажмите I/⏻, после того как с дисплея передней панели исчезнет индикация “STANDBY”.

#### Если на дисплее передней панели попеременно появляется индикация “PROTECTOR” и “PUSH POWER”.

Нажмите I/⏻ для выключения системы и после того как индикация “STANDBY” исчезнет, проверьте следующее.

- Нет ли короткого замыкания между кабелями динамиков (+ и –)?
- Используются ли только указанные динамики?
- Нет ли предметов, перекрывающих вентиляционные отверстия системы?

Проверив перечисленные выше моменты и устранив проблемы, включите систему. Если причину неисправности найти не удалось даже после проверки перечисленных пунктов, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

### Изображение

#### Отсутствует изображение.

- Соединительные видеокабели подключены не надежно.
- Повреждены соединительные видеокабели.

- Устройство не подключено к правильному входному телевизионному разъему (стр. 10, 20).
- Видеовход на телевизоре не настроен для просмотра изображений, поступающих из системы.
- Установлен прогрессивный формат сигнала, на который телевизор не рассчитан. В таком случае верните настройку чересстрочного формата (по умолчанию) (стр. 21).
- Даже если телевизор поддерживает сигналы в прогрессивном формате 525р/625р, качество изображения может ухудшаться при установке прогрессивного формата. В таком случае верните настройку чересстрочного формата (по умолчанию) (стр. 21).

---

#### **Изображение с помехами.**

- Диск загрязнен, или на нем имеются трещины.
- Если видеосигнал от системы к телевизору проходит через видеомагнитофон, защита от копирования, используемая в некоторых программах DVD, может повлиять на качество изображения. Если после подключения устройства к телевизору напрямую проблема остается, попытайтесь подключить систему к входному разъему S VIDEO (стр. 20) на телевизоре.

---

#### **Даже если установлено форматное соотношение экрана в параметре [ТИП ЭКРАНА] меню [НАСТРОЙКА ЭКРАНА], изображение не заполняет экран телевизора целиком.**

- Фиксированное форматное соотношение экрана на диске.

---

#### **Искажения цветности на экране телевизора.**

- Сабвуфер и передние динамики в этой системе защищены магнитным экраном, что препятствует рассеянию магнитного потока. Однако некоторое рассеяние может иметь место, так как используется магнит большой мощности. В этом случае проверьте следующее:
- Если динамики используются с телевизором с электронно-лучевой трубкой или проекционного типа, установите динамики на расстоянии не менее 0,3 м от телевизора.
  - Если искажение цветности не устранено, выключите телевизор и включите его через 15-30 минут.

- При возникновении гула отодвиньте динамики подальше от телевизора.
- Убедитесь, что рядом с динамиками нет намагниченных предметов (магнитная защелка на подставке телевизора, медицинские устройства, игрушки и пр.).

## **Звук**

---

### **Отсутствует звук.**

- Соединительный кабель динамиков подсоединен неправильно.
- Если на дисплее передней панели появилась индикация “MUTING ON”, нажмите кнопку MUTING на пульте дистанционного управления.
- Система находится в режиме паузы или замедленного воспроизведения. Для возврата в режим обычного воспроизведения нажмите кнопку ▷.
- Выполняется перемотка вперед или назад. Для возврата в режим обычного воспроизведения нажмите кнопку ▷.
- Проверьте настройки динамиков (стр. 76).

---

### **Звук, исходящий из левых и правых динамиков, не сбалансирован, или каналы подключены неверно.**

- Проверьте правильность и надежность подключения динамиков и компонентов.

---

### **Звук не воспроизводится через сабвуфер.**

- Проверьте соединения и настройки динамиков (стр. 10, 76).
- Выберите для звукового поля значение “A.F.D. STD” (стр. 28).

---

### **Слышен сильный шум или помехи.**

- Проверьте надежность подключения динамиков и компонентов.
- Убедитесь, что соединительные кабели находятся на безопасном расстоянии от трансформатора или двигателя и не ближе 3 м от телевизора или источника флуоресцентного света.
- Отодвиньте телевизор от аудиокomпонентов.
- Штекеры и гнезда загрязнены. Протрите их тканью, слегка смоченной в спирте.
- Очистите диск.

---

### **При воспроизведении диска VIDEO CD, CD или MP3 звук утрачивает стереозвук.**

- Установите для параметра [ЗВУК] значение [СТЕРЕО], нажав кнопку AUDIO (стр. 39).

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.

### **Эффект объемного звучания трудноразличим при воспроизведении звуковых дорожек в формате Dolby Digital, DTS или MPEG.**

- Убедитесь, что включена функция звукового поля (стр. 28).
- Проверьте соединения и настройки динамиков (стр. 10, 76).
- В зависимости от диска DVD выходной сигнал может быть не полностью 5.1-канальным. Он может быть монофоническим или стереофоническим даже в том случае, если звуковая дорожка записана в звуковом формате Dolby Digital или MPEG.

### **Звук подается только через центральный динамик.**

- В зависимости от диска звук может выводиться только через центральный динамик.

### **Не подается звук из центрального динамика.**

- Проверьте соединения и настройки динамиков (стр. 10, 76).
- Убедитесь, что включена функция звукового поля (стр. 28).
- В зависимости от источника эффект центрального динамика может быть менее различим.
- Воспроизводится 2-канальный источник.

### **Из динамиков объемного звучания звук не выдается совсем или выдается на очень малой громкости.**

- Проверьте соединения и настройки динамиков (стр. 10, 76).
- Убедитесь, что включена функция звукового поля (стр. 28).
- В зависимости от источника эффект динамиков объемного звучания может быть менее различим.
- Воспроизводится 2-канальный источник.

### **Нет звука от динамиков, показанных на дисплее передней панели.**

- На дисплее передней панели отображается выбранная схема [ПОДКЛЮЧЕНИЕ A/C]. Динамики, через которые выводится звук, не помечаются (стр. 28, 68).

## **Эксплуатация**

### **Не удается выполнить настройку на радиостанции.**

- Проверьте правильность подключения антенны. Отрегулируйте антенну. При необходимости подключите внешнюю антенну.
- Сигнал станции слишком слаб (для автоматической настройки). Выполните прямую настройку вручную.
- Станции предварительно не настроены или удалены из памяти (при настройке путем сканирования предварительно настроенных станций). Выполните предварительную настройку станций (стр. 56).
- Нажмите кнопку DISPLAY, чтобы на дисплее передней панели появилась индикация частоты.

### **Пульт дистанционного управления не работает.**

- Между пультом дистанционного управления и устройством имеется препятствие.
- Слишком большое расстояние между пультом дистанционного управления и устройством.
- Пульт дистанционного управления не направлен на датчик дистанционного управления на устройстве.
- Разрядились батарейки в пульте дистанционного управления.

### **Не воспроизводится диск.**

- Не вставлен диск.
- Диск перевернут. Вставьте диск воспроизводимой стороной вниз.
- Диск в лотке перекошен.
- Система не может воспроизводить диски CD-ROM и т.д. (стр. 6).
- Код региона диска DVD не соответствует коду системы.
- Внутри устройства скопировалась влага, которая может повредить линзы. Выньте диск и оставьте устройство включенным примерно на полчаса.

### **Невозможно воспроизвести звуковую дорожку MP3.**

- Диск DATA CD записан не в MP3, а в другом формате, который не соответствует стандарту ISO 9660 Level 1/Level 2 или формату Joliet.

продолжение на следующей странице

- Диск DATA DVD записан в формате MP3, не соответствующем стандарту UDF (Universal Disk Format).
- Для звуковой дорожки MP3 не указано расширение “.MP3”.
- Формат данных отличается от MP3, хотя указано расширение “.MP3”.
- Данные записаны в формате, отличном от MPEG1 Audio Layer 3.
- Система не может воспроизводить звуковые дорожки в формате MP3PRO.
- Для параметра [РЕЖИМ (MP3, JPEG)] установлено значение [ИЗОБРАЖЕНИЕ (JPEG)] (стр. 50).
- Если нет возможности изменить настройку [РЕЖИМ (MP3, JPEG)], переустановите диск или выключите и снова включите систему.
- Диск DATA CD/DATA DVD содержит видеофайл в формате DivX.

---

#### **Файлы изображений JPEG не воспроизводятся.**

- Диск DATA CD записан не в JPEG, а в другом формате, который не соответствует стандарту ISO 9660 Level 1/ Level 2 или формату Joliet.
- Диск DATA DVD записан в формате JPEG, не соответствующем стандарту UDF (Universal Disk Format).
- Файл имеет расширение, отличное от “.JPEG” или “.JPG”.
- Размер изображения более 3072 (ширина) × 2048 (высота) в обычном режиме или более 2000000 пикселей в прогрессивном режиме JPEG, который в основном используется на веб-сайтах в Интернете.
- Размер изображения не совпадает с размером экрана телевизора (подобные изображения сокращаются).
- Для параметра [РЕЖИМ (MP3, JPEG)] установлено значение [ЗВУК (MP3)] (стр. 50).
- Если нет возможности изменить настройку [РЕЖИМ (MP3, JPEG)], переустановите диск или выключите и снова включите систему.
- Диск DATA CD/DATA DVD содержит видеофайл в формате DivX.

---

#### **Воспроизведение звуковых дорожек MP3 и файлов изображений JPEG начинается одновременно.**

- Для параметра [РЕЖИМ (MP3, JPEG)] выбрано значение [АВТО] (стр. 50).

---

#### **Не воспроизводится видеофайл в формате DivX.**

- Файл создан в формате, отличном от формата DivX.
- Файл имеет расширение, отличное от “.AVI” или “.DIVX”.
- Диск DATA CD/DATA DVD создан в формате DivX, не отвечающем требованиям стандарта ISO 9660 Level 1/ Level 2 или Joliet/UDF.
- Размер видеофайла формата DivX превышает значение 720 (ширина) × 576 (высота).

---

#### **Названия альбома/дорожки/файла отображаются неверно.**

- Система может отображать только цифры и буквы алфавитов. Другие символы отображаются как [\*].

---

#### **Воспроизведение диска начинается не с начала.**

- Выбран режим программного, произвольного или повторного воспроизведения. Нажмите CLEAR для отмены этих функций до начала воспроизведения диска.
- Выбран параметр возобновленного воспроизведения. В режиме остановки нажмите кнопку ■ на устройстве или пульте дистанционного управления, затем начните воспроизведение (стр. 34).
- На экране телевизора автоматически появится меню главы, DVD или PBC.

---

#### **Система автоматически начинает воспроизведение диска.**

- Для диска DVD предусмотрена функция автоматического воспроизведения.

---

#### **Воспроизведение останавливается автоматически.**

- На некоторых дисках может быть записан сигнал автопаузы. При воспроизведении такого диска система останавливает воспроизведение на сигнале автопаузы.

---

#### **Не удастся выполнить некоторые функции, такие как остановка, поиск, замедленное и повторное воспроизведение.**

- Над некоторыми дисками невозможно выполнить перечисленные выше операции. См. руководство по эксплуатации, прилагаемое к диску.

---

**Сообщения на экране телевизора не отображаются на нужном языке.**

- На дисплее настройки выберите нужный язык для экранного дисплея с помощью параметра [ЭКРАН] в меню [НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ] (стр. 71).

---

**Не удается изменить язык звуковой дорожки.**

- Диск DVD не содержит многоязыковых звуковых дорожек.
- На этом диске DVD невозможно изменить язык звуковой дорожки.

---

**Не удается изменить язык субтитров.**

- Диск DVD не содержит многоязыковых субтитров.
- На этом диске DVD невозможно изменить язык субтитров.

---

**Не удается отключить субтитры.**

- На этом диске DVD невозможно отключить субтитры.

---

**Не удается изменить ракурсы.**

- На воспроизводимом диске DVD не записаны изображения с несколькими ракурсами (стр. 44).
- На диске DVD невозможно изменить ракурсы.

---

**Диск не извлекается, а на дисплее передней панели высвечивается надпись “LOCKED”.**

- Обратитесь к дилеру фирмы Sony или в местный сервисный центр фирмы Sony.

---

**При воспроизведении диска DATA CD или DATA DVD на экране телевизора появляется надпись [Ошибка данных].**

- Звуковая дорожка MP3/файл изображения JPEG/видеофайл в формате DivX, которые требуется воспроизвести, повреждены.
- Данные записаны в формате, отличном от MPEG1 Audio Layer 3.
- Формат файла изображения JPEG не соответствует формату DCF.
- Файл изображения имеет расширение “.JPG” или “.JPEG”, но не является файлом в формате JPEG.
- Файл, который требуется воспроизвести, имеет расширение “.AVI” или “.DIVX”, но его формат отличается от формата DivX, либо не отвечает профилю DivX Certified.

---

**Система не работает должным образом.**

- Отсоедините кабель питания переменного тока от настенной розетки сети

переменного тока и снова подсоедините его через несколько минут.

---


**Устройство не работает и при нажатии кнопок на устройстве на дисплее передней панели появляется индикация “CHILD LOCK”.**

- Отключите функцию ограничения доступа для детей (стр. 62).

## Функция самодиагностики

***(когда на дисплее появляются буквы или цифры)***

Во время срабатывания функции самодиагностики, предохраняющей систему от неисправностей, на экране телевизора и на дисплее передней панели появляется 5-значный сервисный код, состоящий из буквы и 4 цифр (например, C 13 50). В этом случае следует выполнить проверку в соответствии с приведенной ниже таблицей.



| Первые 3 символа сервисного кода | Вероятная причина и/или способ устранения                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C 13                             | Диск загрязнился.<br>➔Протрите диск мягкой тканью (стр. 80).                                                                                                                                                                 |
| C 31                             | Диск вставлен неправильно.<br>➔Перезапустите систему, затем вставьте диск правильно.                                                                                                                                         |
| E XX<br>(xx – это номер)         | Для предотвращения неисправностей система привела в действие функцию самодиагностики.<br>➔При обращении к дилеру фирмы Sony или в местный сервисный центр фирмы Sony сообщите 5-значный сервисный код.<br>Например – E 61 10 |

## Вывод на экран телевизора информации о номере версии

При включении системы на экране телевизора может появляться номер версии [VER.X.XX] (где X – это цифры). Хотя это не является неисправностью и информация предназначена для сервисной службы Sony, нормальная работа системы будет невозможна. Выключите систему и затем снова включите ее.



# Технические характеристики

## Усилитель

Стереорежим (номинально)

50 Вт + 50 Вт (3 Ом при 1 кГц, суммарное значение коэффициента нелинейных искажений 1%)

Режим объемного звучания (базовый)

выходная мощность RMS  
FL/FR/C/SL/SR\*: 67 Вт (для канала 3 Ом, 1 кГц, суммарное значение коэффициента нелинейных искажений 10 %)  
Сабвуфер\*: 65 Вт (3 Ом при 80 Гц, суммарное значение коэффициента нелинейных искажений 10%)

\* Звук может отсутствовать в зависимости от параметров звукового поля и источника.

Входы (аналоговые)

TV/VIDEO (AUDIO IN)

Чувствительность: 450/250 мВ

## Система DVD

Лазер

Полупроводниковый лазер  
(DVD:  $\lambda = 650$  нм)  
(CD:  $\lambda = 790$  нм)  
Продолжительность излучения: постоянное

Система формата сигнала

Модели для Мексики и Латинской Америки:

NTSC

Другие модели:

NTSC/PAL

## Тюнер

Система

цифрового синтезатора PLL

FM-тюнер

Диапазон настройки

Модели для Северной Америки:

87,5-108,0 МГц (шаг 100 кГц)

Другие модели:

87,5-108,0 МГц (шаг 50 кГц)

Антенна

Проволочная антенна FM

Выводы антенны

75 Ом, несбалансированные

Промежуточная частота

10,7 МГц

АМ-тюнер

Диапазон настройки

Модели для Северной Америки, Мексики и

стран Латинской

Америки:

530-1710 кГц (с шагом 10 кГц)

531 – 1710 кГц (с шагом 9 кГц)

Модели для Европы, России и Ближнего

Востока:

531 – 1602 кГц (с шагом 9 кГц)

Модели для Австралии и Ближнего Востока:

531-1710 кГц (с шагом 9 кГц)

530-1710 кГц (с шагом 10 кГц)

Другие модели:

531-1602 кГц (с шагом 9 кГц)

530-1610 кГц (с шагом 10 кГц)

Антенна

Рамочная антенна АМ

Промежуточная частота

450 кГц

## Видео

Выходы

VIDEO: 1 Vp-p, 75 Ом

S VIDEO:

Y: 1 Vp-p 75 Ом

C: 0,286 Vp-p 75 Ом

КОМПОНЕНТ:

Y: 1 Vp-p 75 Ом

Pb/Cb, Pr/Cr: 0,7 Vp-p

75 Ом

## Динамики

**Передние/Объемного звучания (SS-TS60)**

Система динамиков

Фазоинверторного типа, с магнитным экраном

Динамик

диаметром 50 мм, конического типа

Номинальное сопротивление

3,0 Ом

Размеры (прибл.) 68 × 126 × 55 мм (ш/в/г)

Масса (прибл.) 0,4 кг

### Центральный (SS-CT54)

Система динамиков Фазоинверторного типа, с магнитным экраном

Динамик диаметром 50 мм, конического типа

Номинальное сопротивление

3,0 Ом

Размеры (прибл.) 125 × 69 × 51 мм (ш/в/г)

Масса (прибл.) 0,3 кг

### Сабвуфер (SS-WS75)

Система динамиков Фазоинверторного типа, с магнитным экраном

Динамик Конический динамик 150 мм, конического типа

Номинальное сопротивление

3,0 Ом

Размеры (прибл.) 169 × 300 × 335 мм (ш/в/г)

Масса (прибл.) 3,8 кг

### Общие

Требования к источнику питания

Модели для Мексики: 120 В переменного тока, 60 Гц

Модели для Аргентины: 220 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Модели для Латинской Америки (за исключением моделей для Аргентины): 110 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Модели для Тайваня: 120 В переменного тока, 50/60 Гц

Другие модели: 220 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Потребляемая мощность в рабочем режиме: 80 Вт  
В режиме готовности: 0,3 Вт (в режиме экономии энергии)

Размеры (прибл.) 430 × 67 × 310 мм (ш/в/г), включая выступающие части

Масса (прибл.) 3,2 кг

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

### Распаковка

- Передние динамики (2)
- Центральный динамик (1)
- Динамики объемного звучания (2)
- Сабвуфер (1)
- Рамочная антенна АМ (1)
- Проволочная антенна FM (1)
- Кабели динамиков (6, красный/белый/зеленый/серый/голубой/фиолетовый)
- Видеокабель (1)
- Пульт дистанционного управления (пульт) (1)
- Батарейки R6 (размера AA) (2)
- Инструкции по эксплуатации

## Глоссарий

### Альбом

Часть музыкальных произведений или изображений на диске DATA CD, содержащем звуковые дорожки MP3 или файлы JPEG.

### Глава

Наиболее продолжительные участки изображения или звука на диске DVD, в фильме и т. д. в программном обеспечении обработки видеоизображений или же целый альбом в программном обеспечении обработки звука.

### Дорожка

Часть изображения или музыкального произведения на дисках CD, VIDEO CD или MP3. Альбом состоит из нескольких дорожек (только MP3).

### Доступ

Функция диска DVD, позволяющая ограничить воспроизведение диска в соответствии с возрастом зрителя и согласно принятым нормам в каждой отдельной стране. Ограничение на разных дисках может быть различным. Когда активизирована эта функция, можно полностью запретить воспроизведение, пропускать сцены насилия, заменять их другими эпизодами и т.д.

### Кинопрограмма, видеопрограмма

Диски DVD можно подразделить на кино- и видеопрограммы. Изображение кинопрограмм на дисках DVD не отличается от изображения, демонстрируемого в кинотеатрах (24 кадра в секунду). На дисках DVD с видеопрограммами, например с телевизионными драматическими или комедийными сериалами, скорость изображения составляет 30 кадров (или 60 полей) в секунду.

### Код региона

Эта система используется для защиты авторских прав. Код региона предусмотрен в каждой системе DVD или на диске DVD и соответствует региону, в котором тот был продан. Код региона указывается на корпусе системы, а также на упаковке диска. Система может воспроизводить диски, которые соответствуют ее коду региона. Система может также воспроизводить диски с обозначением “”. Региональное ограничение может действовать, даже если код региона не указан на диске DVD.

### Контроль воспроизведения (PBC)

Сигналы, записанные на дисках VIDEO CD (версии 2.0) для контроля воспроизведения.

Используя экраны меню, записанные на дисках VIDEO CD с функциями PBC, можно воспроизводить простые интерактивные программы, программы с функциями поиска и т.д.

### Прогрессивный формат (последовательное сканирование)

В противоположность чересстрочному формату прогрессивный формат может воспроизводить 50-60 кадров в секунду, воспроизводя все строки сканирования (525 строк для системы NTSC, 625 строк для PAL). Общее качество изображения повышается, а неподвижные изображения, текст и горизонтальные линии отображаются резче. Данный формат совместим с 525/625-строчным прогрессивным форматом.

### Раздел

Подраздел главы на диске DVD. Глава состоит из нескольких разделов.

### Сцена

На диске VIDEO CD с функциями PBC (контроль воспроизведения) экраны меню, движущиеся и неподвижные изображения подразделяются на части, которые называются “сценами”.

## Файл

Записанное изображение JPEG или видео в формате DivX на диске DATA CD/DATA DVD. (“Файл” – это эксклюзивное определение, используемое для этой системы.) Один файл содержит одно изображение или фильм.

## Функция нескольких ракурсов

На некоторых дисках DVD записываются сцены с различными ракурсами, то есть сцены, снятые видеокамерами с разных точек.

## Функция нескольких языков

На некоторых дисках DVD звук и субтитры в изображении записаны на нескольких языках.

## Чересстрочный формат (Чересстрочное сканирование)

Чересстрочный формат – стандартный для NTSC способ отображения телеизображений при 30 кадрах в секунду. Каждый кадр сканируется дважды: поочередно между четными и нечетными строками сканирования, по 60 раз в секунду.

## DivX®

Технология цифрового видео, разработанная DivX, Inc. Видео, закодированное с помощью технологии DivX, имеет наивысшее качество среди аналогичных файлов малого размера.

## Dolby Digital

Этот звуковой формат для кинотеатров представляет собой дальнейшее развитие формата Dolby Surround Pro Logic. В этом формате динамики объемного звучания выдают стереозвук в расширенном частотном диапазоне. Кроме того, предусмотрен независимый канал сабвуфера для глубоких басовых составляющих. Этот формат также называют “5.1”, поскольку канал сабвуфера считается каналом 0.1 (так как он работает только в том случае, если требуется эффект глубоких басовых звуков). Все шесть каналов в этом формате записываются отдельно, что

обеспечивает четкое разделение каналов. Более того, поскольку выполняется цифровая обработка всех сигналов, качество сигнала снижается гораздо меньше.

## Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II создает пять выходных всечастотных каналов из 2-канального звукового источника. Это достигается за счет использования усовершенствованного декодера объемного звучания с матрицей, обеспечивающей высокую чистоту звучания, который извлекает пространственные свойства оригинальной записи без добавления новых звуков или тональных окрасок.

## ■ Режим кино

Режим кино предназначен для использования с телевизионными стереоспектаклями. При этом все программы кодируются в формате Dolby Surround. Результатом является улучшение направленности звукового поля, что приближает звук к качеству звучания дискретных каналов 5.1.

## ■ Режим музыки

Режим музыки предназначен для использования со стереозаписями и обеспечивает широкое глубокое звуковое пространство.

## Dolby Surround Pro Logic

Один из методов декодирования формата Dolby Surround. Dolby Surround Pro Logic создает четыре канала из 2-канального звукового источника. По сравнению с системой Dolby Surround предыдущего поколения система Dolby Surround Pro Logic обеспечивает более естественное панорамирование между левым и правым каналами и более четкое позиционирование звучания. Для наиболее полного использования возможностей системы Dolby Surround Pro Logic потребуется одна пара динамиков объемного звучания и центральный динамик. Через динамики объемного звучания выдается монофонический звук.

## DTS

Технология сжатия цифрового звука, разработанная фирмой DTS, Inc. Эта технология поддерживает 5.1-канальный объемный звук. В этом формате существует стереофонический задний канал и дискретный канал сабвуфера. DTS предоставляет такое же 5.1-канальное высококачественное цифровое звучание. Благодаря отдельной записи данных всех каналов и цифровой обработке обеспечивается хорошее разделение каналов.

## DVD

Диск, содержащий до 8 часов видеозаписей, хотя его диаметр совпадает с диаметром обычного диска CD. Емкость однослойного одностороннего диска DVD составляет 4,7 Гб (гигабайт), что в 7 раз больше емкости диска CD. Более того, емкость двухслойного одностороннего диска DVD составляет 8,5 Гб, однослойного двустороннего DVD – 9,4 Гб, а двухслойного двустороннего DVD – 17 Гб.

Для хранения данных изображения используется формат MPEG 2, один из мировых стандартов технологии цифрового сжатия. Данные изображения сжимаются до 1/40 своего первоначального размера. Кроме того, DVD использует технологию переменной скорости кодирования, что позволяет обрабатывать данные в зависимости от состояния изображения.

Аудиоданные записываются в формате Dolby Digital и PCM, что позволяет получить звучание с более четким эффектом присутствия.

К тому же, для работы с дисками DVD существует множество усовершенствованных функций, например, различные ракурсы, многоязыковая поддержка, функция доступа и др.

## DVD+RW

DVD+RW (плюс RW) – это записываемый диск с возможностью перезаписи. Диски DVD+RW используют формат записи, совместимый с форматом DVD VIDEO.

## DVD-RW

DVD-RW диск - это записываемый диск с возможностью перезаписи, имеющий такой же размер, как DVD VIDEO. Диск DVD-RW можно записать в двух различных режимах: VR и Video. DVD-RW диски, созданные в режиме Video, имеют такой же формат, что и DVD VIDEO диски, а диски, созданные в режиме VR (Video Recording – видеозапись), позволяют программировать или редактировать содержимое диска.

## MPEG Аудио

Стандарт кодирования, использующийся для сжатия цифрового аудиосигнала. MPEG-1 используется для MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3). MPEG-2 используется для одного из аудиоформатов DVD.

## PCM (импульсно-кодовая модуляция)

Метод преобразования аналогового звукового сигнала в цифровой. Используется для аудиоформата Compact Disc (CD).

## **VIDEO CD**

Компакт-диск, содержащий видеозаписи. Для хранения данных изображения используется формат MPEG 1, один из мировых стандартов технологии цифрового сжатия. Данные изображения сжимаются до 1/140 своего первоначального размера. Благодаря этому диск VIDEO CD диаметром 12 см может содержать видеозаписи продолжительностью до 74 минут. Диски VIDEO CD также содержат сжатые аудиоданные. Звуки, не воспринимаемые человеческим ухом, сжимаются. Звуки, которые человек способен различать, остаются несжатыми. На диски VIDEO CD можно записать в шесть раз больше аудиоинформации, чем на обычные аудио компакт-диски.

Существуют 2 версии дисков VIDEO CD.

- Версия 1.1: можно воспроизводить только видеоизображение и звук.
- Версия 2.0: можно воспроизводить неподвижные изображения с высоким разрешением, а также использовать функции РВС.

Данная система поддерживает обе версии дисков.

## Перечень кодов языков

Написание названий языков соответствует стандарту ISO 639: 1988 (Е/Ф).

| Код Язык          | Код Язык          | Код Язык         | Код Язык        |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1027 Afar         | 1183 Irish        | 1347 Maori       | 1507 Samoan     |
| 1028 Abkhazian    | 1186 Scots Gaelic | 1349 Macedonian  | 1508 Shona      |
| 1032 Afrikaans    | 1194 Galician     | 1350 Malayalam   | 1509 Somali     |
| 1039 Amharic      | 1196 Guarani      | 1352 Mongolian   | 1511 Albanian   |
| 1044 Arabic       | 1203 Gujarati     | 1353 Moldavian   | 1512 Serbian    |
| 1045 Assamese     | 1209 Hausa        | 1356 Marathi     | 1513 Siswati    |
| 1051 Aymara       | 1217 Hindi        | 1357 Malay       | 1514 Sesotho    |
| 1052 Azerbaijani  | 1226 Croatian     | 1358 Maltese     | 1515 Sundanese  |
| 1053 Bashkir      | 1229 Hungarian    | 1363 Burmese     | 1516 Swedish    |
| 1057 Byelorussian | 1233 Armenian     | 1365 Nauru       | 1517 Swahili    |
| 1059 Bulgarian    | 1235 Interlingua  | 1369 Nepali      | 1521 Tamil      |
| 1060 Bihari       | 1239 Interlingue  | 1376 Dutch       | 1525 Telugu     |
| 1061 Bislama      | 1245 Inupiak      | 1379 Norwegian   | 1527 Tajik      |
| 1066 Bengali;     | 1248 Indonesian   | 1393 Occitan     | 1528 Thai       |
| Bangla            | 1253 Icelandic    | 1403 (Afan)Oromo | 1529 Tigrinya   |
| 1067 Tibetan      | 1254 Italian      | 1408 Oriya       | 1531 Turkmen    |
| 1070 Breton       | 1257 Hebrew       | 1417 Punjabi     | 1532 Tagalog    |
| 1079 Catalan      | 1261 Japanese     | 1428 Polish      | 1534 Setswana   |
| 1093 Corsican     | 1269 Yiddish      | 1435 Pashto;     | 1535 Tonga      |
| 1097 Czech        | 1283 Javanese     | Pushto           | 1538 Turkish    |
| 1103 Welsh        | 1287 Georgian     | 1436 Portuguese  | 1539 Tsonga     |
| 1105 Danish       | 1297 Kazakh       | 1463 Quechua     | 1540 Tatar      |
| 1109 German       | 1298 Greenlandic  | 1481 Rhaeto-     | 1543 Twi        |
| 1130 Bhutani      | 1299 Cambodian    | Romance          | 1557 Ukrainian  |
| 1142 Greek        | 1300 Kannada      | 1482 Kirundi     | 1564 Urdu       |
| 1144 English      | 1301 Korean       | 1483 Romanian    | 1572 Uzbek      |
| 1145 Esperanto    | 1305 Kashmiri     | 1489 Russian     | 1581 Vietnamese |
| 1149 Spanish      | 1307 Kurdish      | 1491 Kinyarwanda | 1587 Volapük    |
| 1150 Estonian     | 1311 Kirghiz      | 1495 Sanskrit    | 1613 Wolof      |
| 1151 Basque       | 1313 Latin        | 1498 Sindhi      | 1632 Xhosa      |
| 1157 Persian      | 1326 Lingala      | 1501 Sangho      | 1665 Yoruba     |
| 1165 Finnish      | 1327 Laothian     | 1502 Serbo-      | 1684 Chinese    |
| 1166 Fiji         | 1332 Lithuanian   | Croatian         | 1697 Zulu       |
| 1171 Faroese      | 1334 Latvian;     | 1503 Singhalese  |                 |
| 1174 French       | Lettish           | 1505 Slovak      | 1703 He         |
| 1181 Frisian      | 1345 Malagasy     | 1506 Slovenian   | определен       |

Дополнительная информация


## Список кодов зон функции Родительский контроль

| Код Зона            | Код Зона        | Код Зона        | Код Зона       |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2047 Австралия      | 2238 Индонезия  | 2390 Новая      | 2165 Финляндия |
| 2046 Австрия        | 2149 Испания    | Зеландия        | 2174 Франция   |
| 2044 Аргентина      | 2254 Италия     | 2379 Норвегия   | 2090 Чили      |
| 2057 Бельгия        | 2079 Канада     | 2427 Пакистан   | 2086 Швейцария |
| 2070 Бразилия       | 2092 Китай      | 2436 Португалия | 2499 Швеция    |
| 2184 Великобритания | 2304 Корея      | 2489 Россия     | 2276 Япония    |
| 2109 Германия       | 2363 Малайзия   | 2501 Сингапур   |                |
| 2115 Дания          | 2362 Мексика    | 2528 Таиланд    |                |
| 2248 Индия          | 2376 Нидерланды | 2424 Филиппины  |                |

# Указатель деталей и элементов управления


Дополнительные сведения см. на страницах, указанных в скобках.

## Передняя панель



- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 I/⏻ (вкл/ожидание) (24)      | 6  (дистанционный датчик) (9) |
| 2  (открыть/закрыть) (24)      | 7 Регулятор VOLUME (24)       |
| 3  (Операции с дисками) (24)   | 8 Лоток для дисков (24)       |
| 4 FUNCTION (24)                |                               |
| 5 Дисплей передней панели (95) |                               |


## Задняя панель



- |                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Гнезда SPEAKER (10)                     | 4 Разъем AM (10)                  |
| 2 Гнезда TV/VIDEO (AUDIO IN R/L) (23)     | 5 Гнездо COAXIAL FM 75Ω (10)      |
| 3 Гнезда MONITOR OUT (S VIDEO/VIDEO) (20) | 6 Гнезда COMPONENT VIDEO OUT (20) |


## Дисплей передней панели

### Индикация дисплея передней панели




- 1 Загорается, когда на дисплее передней панели отображается временная информация о главе или разделе. (только DVD) (41)
- 2 Загорается при выборе системы цветности NTSC. (Только модели для Австралии и стран Азии, Ближнего Востока)  
Загорается при установке диска NTSC. (Только модели для России)
- 3 Загорается при обнаружении станции. (только Радио) (56)
- 4 Эффект стерео/моно (только Радио) (57)
- 5 Загорается при установке таймера отключения. (61)
- 6 Загорается при выборе режима музыки или фильма. (27)
- 7 Состояние воспроизведения (только для функции DVD)
- 8 Текущий режим повтора (37)
- 9 Загорается при включенной функции ограничения доступа для детей. (62)
- 10 Загорается при выводе системой прогрессивного сигнала. (только для функции DVD) (21)
- 11 Обозначает выбранное [ПОДКЛЮЧЕНИЕ A/C]. (68)
- 12 Текущий формат объемного звучания (кроме JPEG)
- 13 Загорается при выборе функции DYNAMIC BASS. (61)
- 14 Отображает состояние системы, например номер раздела, главы или дорожки, информацию о времени, радиочастоту, состояние воспроизведения, звуковое поле и т.п.

# Руководство по дисплею меню управления



Дисплей меню управления используется для выбора функции и просмотра сопутствующей информации. Нажимая кнопку  DISPLAY, включите и измените дисплей меню управления, как показано ниже:




---

## Дисплей меню управления

Для разных дисков на дисплее меню управления 1 и 2 будут отображаться различные элементы. Дополнительные сведения по каждому элементу см. на страницах, указанных в скобках.

Пример: дисплей меню управления 1 при воспроизведении диска DVD VIDEO.



<sup>1)</sup> Отображение номера сцены для дисков VIDEO CD (функция PBC включена), номера дорожки для дисков VIDEO CD/CD, номера альбома для дисков DATA CD/DATA DVD. Номер видеоальбома видеофайла DivX для дисков DATA CD/DATA DVD.

<sup>2)</sup> Отображение индексного номера для дисков VIDEO CD, номера звуковой дорожки MP3 или файла изображения JPEG для дисков DATA CD/DATA DVD. Номер видеофайла DivX для дисков DATA CD/DATA DVD.

<sup>3)</sup> Отображение индикации для диска Super VCD в виде “SVCD”. Отображение “MP3” на дисплее меню управления 1 или “JPEG” в меню управления 2 для дисков DATA CD/DATA DVD.

<sup>4)</sup> Отображение даты для файлов JPEG.

## Отключение дисплея

Нажмите кнопку DISPLAY.

## Перечень элементов меню управления

| Элемент | Имя элемента, функция, соответствующий тип диска                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>[ГЛАВА] (стр. 31)/[СЦЕНА] (стр. 31)/[ДОРОЖКИ] (стр. 31)</b><br>Выбор главы, сцены или дорожки, которые необходимо воспроизвести.<br>             |
|         | <b>[РАЗДЕЛ] (стр. 31)/[ИНДЕКС] (стр. 31)</b><br>Выбор раздела или индекса, который необходимо воспроизвести.<br>                                    |
|         | <b>[ДОРОЖКИ] (стр. 31)</b><br>Выбор дорожки для воспроизведения.<br>                                                                                |
|         | <b>[ORIGINAL/PLAY LIST] (стр. 41)</b><br>Выбор типа глав (диск DVD-RW/DVD-R) для воспроизведения: [ORIGINAL] или отредактированный [PLAY LIST].<br> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>[ВРЕМЯ/ТЕКСТ] (стр. 31)</b><br/>         Проверка прошедшего и оставшегося времени воспроизведения.<br/>         Ввод временного кода для поиска изображения или музыки.<br/>         Отображение текста диска DVD/CD или названия дорожки MP3.</p> <p>DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <p><b>[ПОДКЛЮЧЕНИЕ А/С] (стр. 68)</b><br/>         Настройка схемы подключения динамиков.</p> <p>DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <p><b>[ПРОГРАММА] (стр. 35)</b><br/>         Выбор нужного порядка воспроизведения дорожек.</p> <p>VIDEO CD C D</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <p><b>[ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВОСПР] (стр. 36)</b><br/>         Воспроизведение дорожек в случайной последовательности.</p> <p>VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <p><b>[ПОВТОР] (стр. 37)</b><br/>         Повторное воспроизведение всего диска (всех глав/всех дорожек/всех альбомов) или одной главы/раздела/дорожки/альбома.</p> <p>DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <p><b>[AV СИНХРОНИЗАЦИЯ] (стр. 45)</b><br/>         Настройка задержки между изображением и звуком.</p> <p>DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA-CD DATA DVD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <p><b>[ДОСТУП] (стр. 64)</b><br/>         Установка запрета воспроизведения на данной системе.</p> <p>DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <p><b>[УСТАНОВКА] (стр. 70)</b><br/> <b>[БЫСТРАЯ]</b> настройка (стр. 16)<br/>         Быстрая настройка используется для выбора языка экранного дисплея, форматного соотношения экрана телевизора, расположения динамиков, а также выбора или отказа от процедуры автокалибровки.<br/> <b>[ПОЛНАЯ]</b> установка<br/>         Кроме параметров быстрой настройки, можно настроить многие другие параметры.<br/> <b>[СБРОС]</b><br/>         Возврат к значениям по умолчанию для элемента <b>[УСТАНОВКА]</b>.</p> <p>DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD</p> |
|  | <p><b>[АЛЬБОМ] (стр. 31)</b><br/>         Выбор альбома для воспроизведения.</p> <p>DATA-CD DATA DVD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p><b>[ФАЙЛ] (стр. 31)</b><br/>         Выбор файла изображения JPEG или видео в формате DivX*, который необходимо воспроизвести.</p> <p>DATA-CD DATA DVD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p><b>[ДАТА] (стр. 44)</b><br/>         Отображение даты выполнения съемки цифровой фотокамерой.</p> <p>DATA-CD DATA DVD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p><b>[ИНТЕРВАЛ] (стр. 51)</b><br/>         Указание продолжительности интервала, в течение которого слайды отображаются на экране телевизора.</p> <p>DATA-CD DATA DVD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p><b>[ЭФФЕКТ] (стр. 51)</b><br/>         Выбор эффектов, которые должны использоваться для смены слайдов во время демонстрации слайдов.</p> <p>DATA-CD DATA DVD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <p><b>[РЕЖИМ (MP3, JPEG)] (стр. 50)</b><br/>         Выбор типа данных звуковая дорожка MP3 (ЗВУК), файл изображения JPEG (ИЗОБРАЖЕНИЕ) или оба (АВТО) при воспроизведении диска DATA CD/ DATA DVD.</p> <p>DATA-CD DATA DVD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\* Эти элементы не отображаются при воспроизведении диска DATA CD/DATA DVD, содержащего видеофайл в формате DivX.

**К сведению**

- Индикатор значка меню управления горит зеленым  →  при выборе любого элемента кроме [ВЫКЛ] (только [ПРОГРАММА], [ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВОСПР], [ПОВТОР] и [AV синхронизация]). Индикатор [ORIGINAL/PLAY LIST] горит зеленым при выборе параметра [PLAY LIST] (по умолчанию).

# Список дисплеев настройки DVD

С помощью дисплея настройки DVD можно устанавливать следующие элементы.

Порядок отображаемых элементов может отличаться от того, в котором они действительно отображены на дисплее.

## НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ

- ЭКРАН<sup>1)</sup>
- МЕНЮ<sup>1)</sup>
- ЗВУК<sup>1)</sup>
- СУБТИТРЫ<sup>1)</sup>

## УСТАНОВКИ

- РЕЖИМ — АВТО
- ПАУЗЫ — РАМКА
- ВЫБОР — ВЫКЛ
- ДОРОЖКИ — АВТО
- ВОЗОБН. ВОСПР. — ВКЛ
- МНОГОДИСК. — ВЫКЛ
- ДИАПАЗОН — ВЫКЛ
- — СТАНДАРТНЫЙ
- — МАКС
- DivX

## НАСТРОЙКА ЭКРАНА

- ТИП ЭКРАНА<sup>2)</sup> — 16:9
- — 4:3
- — 4:3 СКАН
- СИСТЕМА — АВТО
- ЦВЕТНОСТИ — PAL
- (VIDEO CD)<sup>3)</sup> — NTSC
- ЗАСТАВКА — ВКЛ
- — ВЫКЛ
- ФОН — С ДИСКА
- — ГРАФИКА
- — ГОЛУБОЙ
- — ЧЕРНЫЙ
- УРОВЕНЬ — ВКЛ
- ЧЕРНОГО<sup>4)</sup> — ВЫКЛ
- BLACK LEVEL — ВЫКЛ
- (COMPONENT — ВКЛ
- OUT)<sup>4)</sup>
- ВЫВОД 4:3 — ПОЛНЫЙ
- — ОБЫЧНЫЙ

## НАСТРОЙКА АС

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ — ПЕРЕДНИЕ — ДА
- — ЦЕНТРАЛЬНЫЙ — ДА
- — — НЕТ
- — ОБЪЕМНОЕ — ДА
- — — НЕТ
- — САБВУФЕР — ДА
- ДИСТАНЦИЯ — ПЕРЕДНИЕ — 1,0 м – 7,0 м
- — ЦЕНТРАЛЬНЫЙ — 0,0 м – 7,0 м
- — ОБЪЕМНОЕ — 0,0 м – 7,0 м
- УРОВЕНЬ — Л — — — — -6,0 дБ – 0,0 дБ
- (ФРОНТ.) — П — — — — -6,0 дБ – 0,0 дБ
- — ЦЕНТРАЛЬНЫЙ — -6,0 дБ – +6,0 дБ
- — САБВУФЕР — -6,0 дБ – +6,0 дБ
- УРОВЕНЬ — Л — — — — -6,0 дБ – +6,0 дБ
- (ОБЪЕМ.) — П — — — — -6,0 дБ – +6,0 дБ
- ТЕСТ СИГНАЛ — ВЫКЛ
- — ВКЛ

<sup>1)</sup> Выберите нужный язык из списка отображаемых языков.

<sup>2)</sup> Порядок элементов зависит от страны, для которой предназначены модели.


<sup>3)</sup> Только модели для Австралии и стран Азии и Ближнего Востока.

<sup>4)</sup> Только модели для Северной Америки, Мексики и Латинской Америки.

## Список системного меню

С помощью кнопки SYSTEM MENU на пульте можно устанавливать следующие элементы.

### Системное меню



<sup>1)</sup>Появляется только при использовании функции “TUNER FM” или “TUNER AM”.

<sup>2)</sup>Появляется только при использовании функции “TUNER FM”.

<sup>3)</sup>В зависимости от выбранной функции надпись “ATTENUATE” может не появиться.

## Численные значения

16:9 72

4:3 72

4:3 СКАН 72

5.1-канальное объемное  
звучание 40

## A

ANGLE 44

ATTENUATE 26

AV СИНХРОНИЗАЦИЯ  
45

## B

BLACK LEVEL  
(COMPONENT OUT) 74

## C

COLD RESET 78

COMPONENT VIDEO  
OUT 21

## D

DATA CD 48, 52

DATA DVD 48, 52

DEMO 18

DIMMER 62

DISPLAY 58

DivX® 52, 75, 90

Dolby Digital 39, 90

Dolby Pro Logic II 90

Dolby Surround Pro Logic 90

DTS 39, 91

DVD 91

DVD+RW 91

DVD-RW 41, 91

DYNAMIC BASS 61

## F

FM MODE 57

## I

INTERLACE 22

## J

JPEG 46, 48

## M

MOVIE/MUSIC 27

MP3 46, 48

MPEG Аудио 91

MUTING 25

## O

ORIGINAL 41

## P

PCM (импульсно-кодовая  
модуляция) 91

PICTURE NAVI 33, 49

PLAY LIST 41

PROGRESSIVE 22

## S

S VIDEO 20

SLEEP 61

SYSTEM MENU 18, 26, 57,  
61, 62

## T

THEATRE SYNC 60

## V

VIDEO CD 92

## A

АЛЬБОМ 31

Альбом 89

## B

Батареи 9

Быстрое продвижение 25

Быстрый повтор  
воспроизведения 25

## B

ВРЕМЯ/ТЕКСТ 32

ВОЗОБН. ВОСПР.

МНОГОДИСК. 75

Возобновление  
воспроизведения 34

Воспроизведение с  
функцией контроля  
воспроизведения 54

Выбор 27

ВЫБОР ДОРОЖКИ 74

ВЫВОД 4:3 74

## G

ГЛАВА 31

Глава 89

## D

Демонстрация 18

Демонстрация файлов 50

ДИАПАЗОН 75

Дисплей меню управления  
96

Дисплей настроек 70, 100

Дисплей передней панели  
41, 95

Дорожка 89

ДОРОЖКИ 31

ДОСТУП 65

Доступ 89

## 3

Задняя панель 94

Замедленное  
воспроизведение 30

ЗАСТАВКА 73

ЗВУК 71

Звуковое поле 28

## I

ИНДЕКС 31

ИНТЕРВАЛ 51

Используемые диски 6

## K

Кинопрограммы 89

Код региона 8, 89

Контроль воспроизведения  
(PBC) 89

## M

МЕНЮ 71

Меню диска DVD 38

## **Н**

НАСТРОЙКА АС 76

ДИСТАНЦИЯ 76

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 76

УРОВЕНЬ 77

НАСТРОЙКА ЭКРАНА

72

НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ

71

Непрерывное

воспроизведение 24

## **О**

Обращение с дисками 80

ОБЩАЯ ЗАЩИТА ОТ

ПРОСМОТРА 64

О дисках Multi Session CD 7

Ограничение доступа для  
детей 62

Остановка кадра 30

## **П**

Передняя панель 94

Перемотка вперед 30

Перемотка назад 30

Перечень кодов языков 93

Повторное

воспроизведение 37

ПОДКЛЮЧЕНИЕ А/С 68

Подключение других  
компонентов 23

Подключение телевизора  
20

Поиск 30

Поиск и устранение  
неисправностей 81

ПОЛНАЯ 70

Присвоение названий  
предварительно

настроенным станциям 58

Программное

воспроизведение 35

Прогрессивный формат 21,  
89

произвольное

воспроизведение 36

Прослушивание

других компонентов 25

звука телевизора 26

определенного места на  
диске 30

Пульт дистанционного  
управления 9, 59

## **Р**

Радиоприемник 57

РАЗДЕЛ 31

Раздел 89

Распаковка 88

РЕЖИМ (MP3, JPEG) 50

РЕЖИМ ПАУЗЫ 74

## **С**

СБРОС 71

СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ  
(VIDEO CD) 73

Сканирование 30

Список системного меню  
101

Станции 56

СУБТИТРЫ 45, 71

СЦЕНА 31

Сцена 89

## **Т**

ТЕСТ СИГНАЛ 77

ТИП ЭКРАНА 72

## **У**

Управление телевизором  
59

УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО 73

УСТАНОВКА 70

Установка динамиков на  
стену 19

УСТАНОВКИ 74

## **Ф**

ФАЙЛ 31

Файл 90

ФОН 73

Функция нескольких  
ракурсов 44, 90

Функция нескольких  
языков 90

## **Ч**

Чересстрочный формат 90

## **Э**

ЭКРАН 71

ЭФФЕКТ 51







# Пульт дистанционного управления

## ПО АЛФАВИТУ

### A – O

ANGLE [5] (44)  
 AUDIO [4] (39)  
 CLEAR [34] (32, 60, 71)  
 D.TUNING [24] (57)  
 DISC SKIP\* [35]  
 DISPLAY [2] (41, 58)  
 DVD MENU [26] (38, 52, 59)  
 DVD TOP MENU [14] (38)  
 DYNAMIC BASS [23] (61)  
 ENTER [25] (59)  
 FUNCTION [22] (21, 24, 25, 34, 56, 68)  
 Номерные кнопки\*\* [15] (31, 57, 59, 64)  
 MOVIE/MUSIC [17] (27)  
 MUTING [7] (24)

### P – Z


PICTURE NAVI [6] (33, 60)  
 PRESET +/- [28] [32] (57)  
 SOUND FIELD [16] (28)  
 SUBTITLE [24] (45)  
 SYSTEM MENU [25] (18, 26, 60, 62, 101)  
 THEATRE SYNC [20] (60)  
 TUNING +/- [10] [12] (56)  
 TV [30] (59)  
 TV CH +/- [21] (59)  
 TV INPUT [18] (59)  
 TV VOL +/- [36] (59)  
 VIDEO FORMAT [3] (21)  
 VOLUME +/-\*\* [8] (24, 57, 77)

## ОПИСАНИЕ КНОПОК

I/⏻ (вкл/ожидание) [1] (16, 18, 24, 34, 57)  
 TV I/⏻ (вкл/ожидание) [37] (59)  
 ⏮/⏪/⏩/⏭ [13] (16, 18, 26, 31, 56, 64)  
 ⏮/⏪/⏩/⏭ REPLAY/ADVANCE [9] (24)  
 ⏮/⏪/⏩/⏭ [32] [28] (24)  
 ⏮/⏪/⏩/⏭ [12] [10] (30)  
 ⏮/⏪/⏩/⏭ SLOW [12] [10] (30)  
 ▷ (воспроизведение)\*\* [31] (24, 34, 66)  
 ⏮/⏪/⏩/⏭ STEP [9] (30)  
 ■ (стоп) [29] (25, 34, 64)  
 || (пауза) [11] (25)  
 ▲ (открыть/закрыть) [19] (25)  
 ☰ DISPLAY [27] (17, 31, 64, 96)  
 ⏮/⏪/⏩/⏭ RETURN [33] (33)  
 -/-- [34] (59)

\* Кнопка DISC SKIP на данной модели отсутствует.

\*\* На кнопках ▷, “5” и VOLUME + имеются выпуклые точки. По ним удобно ориентироваться при управлении системой.





\* 2 8 9 5 9 5 7 4 2 \* (2)