

Советы
Если воспроизведение на увеличенной скорости выполнено до конца последнего сообщения, в течение 5 секунд будет мигать индикация "END".
(воспроизводимый звук не будет слышен). Если удерживать нажатой кнопку в то время, когда мигает индикация "END", сообщения будут воспроизводиться на быстрой скорости, и воспроизведение в обычном режиме начнется в том месте, где была отпущена кнопка. Когда индикация "END" перестанет мигать и индикатор работы погаснет, устройство остановится в начале последнего сообщения.

