



- Будьте осторожны, чтобы не ударить установочный адаптер во время его прикрепления.
- Не выполняйте смену объектива в пыльных или грязных местах.
- При переноске камеры с прикрепленным объективом возмнитесь за камеру и объектив.
- Не прикасайтесь к контактам объектива. Грязь на контактах объектива может препятствовать передаче и приему сигналов между объективом и камерой, что ведет к неисправной работе.
- Не прикасайтесь к внутренней поверхности установочного адаптера. Если на внутренней поверхности установочного адаптера имеется грязь, осторожно удалите ее с помощью воздушнойулки или мягкой щетки. Не протирайте поверхность.
- При прикреплении объектива к установочному адаптеру обратите внимание на следующее. При использовании штатива прикрепите установочную площадку к установочному адаптеру (прилагается). При использовании указанного ниже объектива на опору помещается груз. Используйте для объектива штатив и т.п. 70-200mm F2.8G (SAL70200G) 70-400mm F4-5.6G SSM (SAL70400G) 300mm F2.8G (SAL300F28G)
- Для прикрепления штатива к штативной площадке необходим один винт длиной 5,5 мм или короче. Если винт длиннее 5,5 мм, он не обеспечит плотного прикрепления и может повредить штативную площадку.
- Не переносите камеру или объектив, когда штатив прикреплен к штативной площадке. Закрепляющий винт может ослабиться, а камера или объектив может упасть.

- Всегда закрывайте крышку объектива на установочном адаптере.
- Для предупреждения образования плесени не держите установочный адаптер во влажном месте продолжительное время.

- Если установочный адаптер переместить сразу из холодного места в теплое, на нем может произойти конденсация влаги. Для предотвращения этого сначала поместите установочный адаптер в пластиковый пакет или что-либо подобное, а затем перенесите его в теплое место. Когда температура воздуха внутри пакета достигнет температуры окружающей среды, выньте установочный адаптер из пакета.

- Не используйте для чистки установочного адаптера органические растворители, например разбавитель или бензин.

- ...Контакты объектива*
- ...Установочная метка объектива
- ...Фиксатор объектива
- ...Установочная метка камеры
- ...Е-переходник
- ...А-переходник
- ...Отверстие для крючка штативной площадки
- ...Отвертие для закрепляющего винта
- ...Штативная площадка
- ...Крючок
- ...Закрепляющий винт
- ...Отверстие для винта штатива

- * Не прикасайтесь к контактам объектива на переднем и заднем переходнике.

- Снимите прикрепленный к камере объектив, заднюю крышку объектива и переднюю и заднюю крышки установочного адаптера.
 - Поверните крышки установочного адаптера против часовой стрелки, чтобы снять их.

- Совместите установочную метку камеры на установочном адаптере с белой меткой на камере. Вставьте установочный адаптер в гнездо камеры и поверните его по часовой стрелке до тех пор, пока он не защелкнется на месте.

- Не нажимайте кнопку фиксатора объектива на камере во время прикрепления установочного адаптера, иначе установочный адаптер не будет прикреплен надлежащим образом.
- Не вставляйте установочный адаптер под углом.

- Совместите установочную метку на цилиндре объектива с оранжевой установочной меткой объектива на установочном адаптере. Вставьте объектив в гнездо установочного адаптера и поверните его по часовой стрелке до тех пор, пока он не защелкнется на месте.

- Не нажимайте фиксатор объектива на установочном адаптере во время прикрепления объектива, иначе он не будет прикреплен надлежащим образом.
- Не вставляйте объектив под углом.

- Держите нажатым фиксатор объектива на установочном адаптере и поверните объектив против часовой стрелки до упора. Осторожно выньте объектив из гнезда установочного адаптера.

- Держите нажатой кнопку фиксатора объектива на камере и поверните установочный адаптер против часовой стрелки до упора. Осторожно выньте установочный адаптер из гнезда камеры.

- Поместите крючок штативной площадки в отверстие установочного адаптера для крючка штативной площадки.

- Во время нажатия штативной площадки по направлению к установочному адаптеру, затяните закрепляющий винт штативной площадки.
 - При использовании установочного адаптера с адаптером штатива периодически проверяйте, не ослаблен ли закрепляющий винт.

Полностью ослабьте закрепляющий винт, поворачивая его в направлении, противоположном направлению его закрепления, а затем снимите штативную площадку.

- Не прикрепляйте ничего (телеконвертер и т.п.) к передней или задней стороне установочного адаптера.
- В зависимости от объектива действительное расстояние может слегка отличаться от шкалы расстояния объектива.
- При съемке с установочным адаптером минимальное фокусное расстояние может увеличиться.
- При съемке в режиме MF (Ручная фокусировка):
 - При использовании объектива с переключателем режима фокусировки, установите его в положение MF (Ручная фокусировка).
 - Смотрите на ЖК-экран или в видоискатель для выполнения фокусировки.

- Камера должна поддерживать автофокусировку. Проверьте функции камеры.
- Автофокусировка поддерживается только при подсоединенном объективе SAM или SSM.
- При использовании объектива с А-переходником подсветка AF не работает.
- Во время видеозаписи могут быть записаны функциональные шумы или звуковые сигналы от камеры или объектива.
- Автофокусировка при подсоединенном объективе с А-переходником работает медленнее, чем при подсоединенном объективе с Е-переходником. (Приблизительно от 2 до 7 секунд при съемке в соответствии с условиями измерений Sony) (Может отличаться в зависимости от состояния объекта или яркости во время съемки.)

Размер экрана съемки	Размер APS-C
Размеры	Максимальный диаметр
	Высота
Масса	Приблиз. 26,6 мм (не включая выступающие части) Приблиз. 110 г (не включая штативную площадку) Приблиз. 150 г (включая штативную площадку)
Комплектность поставки	Установочный адаптер (1), штативная площадка (1), передняя крышка объектива (1), задняя крышка объектива (1), набор печатной документации

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

α является товарным знаком Sony Corporation.

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075 Япония
Страна-производитель: Япония

為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮。

卡口轉接器 LA-EA1 為含 E-安裝座的 Sony 可換鏡頭數碼相機（以下稱“相機”）專屬的轉接器。安裝含 A-安裝座的 α 鏡頭（以下稱“鏡頭”）時，請使用卡口轉接器。

- 安裝卡口轉接器時，請小心不要使其受到機械性衝擊。
- 避免在多灰塵或髒汗的場所更換鏡頭。
- 搬移已安裝鏡頭的相機時，請同時握住相機和鏡頭。
- 請勿觸碰鏡頭接點。若鏡頭接點沾有髒汗，可能會干擾鏡頭和相機間訊號的傳送和接收，進而導致操作失常。
- 請勿觸碰卡口轉接器的內側。若卡口轉接器內側有髒汗，請用吹氣刷或軟刷輕輕將其拂去。請勿用力摩擦。
- 安裝鏡頭與卡口轉接器時，請小心下列事項。使用三腳架時，請將安裝座連接至卡口轉接器（隨附）。使用以下鏡頭時，請務必安裝在卡座上。請使用適合該鏡頭的三腳架。 70-200mm F2.8G (SAL70200G) 70-400mm F4-5.6G SSM (SAL70400G) 300mm F2.8G (SAL300F28G)
- 將三腳架安裝至三腳架安裝座上時，請使用 5.5 mm 以下長度的螺絲。若螺絲長度超過 5.5 mm，將無法確實鎖緊且可能會損壞三腳架安裝座。
- 請勿搬移已安裝三腳架並安裝至三腳架安裝座的相機或鏡頭。否則安裝座螺絲可能會鬆脫，並導致相機或鏡頭掉落。

- 存放時務必在卡口轉接器上蓋上鏡頭蓋。
- 為防止發霉，請勿長時間將卡口轉接器放置在極為潮溼的地方。

- 若您將卡口轉接器直接從寒冷處移至溫暖處，轉接器上可能會出現冷凝現象。如要避免此現象，請先將卡口轉接器放置在塑膠袋或類似的物品內，再移至溫暖的場所。等到袋內的空氣溫度達到周圍環境的溫度時，再將卡口轉接器取出。

- 請勿使用任何有機溶劑清潔卡口轉接器，例如稀釋劑或汽油。

- ...鏡頭接點*
- ...鏡頭安裝記號
- ...鏡頭釋放鍵
- ...相機安裝記號
- ...E-安裝座
- ...A-安裝座
- ...三腳架安裝掛勾孔
- ...安裝螺絲孔
- ...三腳架安裝座
- ...掛勾
- ...安裝螺絲
- ...三腳架螺絲孔

- * 請勿觸碰前後安裝座的鏡頭接點。

- 取下相機的鏡頭、鏡頭後蓋及卡口轉接器的前後蓋。
 - 逆時針旋轉卡口轉接器的蓋子將其取下。
- 將卡口轉接器上的相機安裝記號與相機上的白色記號對齊。將卡口轉接器放入相機的卡座，並以順時針方向旋轉直到鎖緊為止。
 - 安裝卡口轉接器時，請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵，否則無法確實安裝卡口轉接器。
 - 請勿傾斜放入卡口轉接器。

- 將鏡頭機身上的安裝記號與卡口轉接器上的橘色鏡頭安裝記號對齊。將鏡頭放入卡口轉接器的卡座，並以順時針方向旋轉直到鎖緊為止。
 - 安裝鏡頭時，請勿按下卡口轉接器上的鏡頭釋放鍵，否則無法確實安裝鏡頭。
 - 請勿傾斜放入鏡頭。

- 按住卡口轉接器上的鏡頭釋放鍵，並將鏡頭以逆時針方向旋轉直至轉動停止，然後小心地將鏡頭從卡口轉接器的卡座上取下。
- 按住相機機身上的鏡頭釋放鍵，並將卡口轉接器以逆時針方向旋轉直至轉動停止，然後小心地將卡口轉接器從相機的卡座上取下。

- 將三腳架安裝座的掛勾放入卡口轉接器的三腳架安裝座掛勾孔中。
- 朝卡口轉接器壓下三腳架安裝座時，請鎖緊三腳架安裝座的安裝螺絲。
 - 搭配三腳架轉接器使用卡口轉接器時，請不時檢查安裝螺絲是否鬆脫。

以安裝時的相反方向旋轉，徹底鬆脫安裝螺絲，然後取下三腳架安裝座。

- 請勿在卡口轉接器前後加裝任何配件（增距鏡等）。
- 視鏡頭而定，實際距離可能會與鏡頭的距離比例有些微差距。
- 搭配卡口轉接器進行拍攝時，最小焦距可能會增加。
- 以 MF（手動對焦）拍攝時：
 - 使用有對焦模式開關的鏡頭時，請設為 MF（手動對焦）。
 - 請觀看液晶螢幕或觀景器進行對焦。

- 您的相機必須支援自動對焦。請檢查您相機的功能。
- 只有在安裝 SAM 或 SSM 鏡頭時才能支援自動對焦功能。
- 使用 A-安裝座鏡頭時，AF 照明器不會亮起。
- 錄製影片時，可能會錄進相機或鏡頭所發出的操作噪音或嗶聲。
- 安裝 A-安裝座時的自動對焦作用會比安裝 E-安裝座鏡頭時的速度還慢。（依 Sony 的測量環境進行拍攝時，需要約 2 到 7 秒）（可能隨拍攝時的拍攝目標環境或亮度而有不同。）

拍攝螢幕尺寸	最大直徑	APS-C 尺寸
尺寸	高度	約 φ 65 mm 約 26.6 mm（不包括突出部分）
質量		約 110 g（不包括三腳架安裝座）約 150 g（包括三腳架安裝座）
所含物品	卡口轉接器（1）、三腳架安裝座（1）、鏡頭前蓋（1）、鏡頭後蓋（1）、成套印刷文件	

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。

α 為 Sony Corporation 之商標。

