

Suomi

Äänenlaadun säätäminen (digitaalilaänen esivalinta) (katso kuvaa ☒☒)

Äänenlaatu voidaan säätää mieleiseksi ja kaksi säätöä voidaan tallentaa muistiin.

- Valitse kauko-ohjaimen painiketta SOUND toistuvasti painamalla "SOUND1" tai "SOUND2" (katso kuvaa ☒☒)
- Paina soiton aikana kauko-ohjaimen painiketta SOUND 2 sekuntia tai kauemmin. (Katso kuvaa ☒☒)
Soitin kytketty basson säätömuotoon. Painikkeen SOUND painaminen uudelleen 2 sekuntia kytkee soittoimen diskantin staatioodolle.

- Säädä bassoa tai diskantti käännettämällä kauko-ohjaimen säädintä toistuvasti. (Katso kuvaa ☒☒). Jos painiketta SOUND painetaan 2 sekuntia tai kauemmin säädettäessä bassoa, näyttö kytkettyy diskantin säädölle (tai painamattaisiin).

Kun painiketta SOUND painetaan lyhyesti säädettäessä bassoa tai diskanttiä, kyseisen äänen säätö tallentuu ja näyttö kytkettyy toiselle äänisäädölle.

- Paina kauko-ohjaimen painiketta RPT/ENT. Äänen säädöt ovat tallennettu muistiin ja toistontyyttö tulee taas näkyviin. ➤

Esisäädetyн äänen valinta
Valitse painiketta SOUND kauko-ohjaimesta toistuvasti painamalla "SOUND1" tai "SOUND2"
Jos valitaan muoto, jossa ei ole mitään näyttöä, digitaalinen äänen esivalinta katkessa pois toiminnasta.

Digitaalisen äänen esivalinnan tehdessäädöt

Digitaalisen äänen esivalinta tehdessäädöt ovat seuraavat:
• "SOUND1": bassо +1, diskantti +0
• "SOUND2": bassо +3, diskantti +0

Vlji
Digitaalinen äänen esivalinta voidaan säätää myös silloin, kun soitto on kytketty hetkeksi tauolle.

Huomautuksia

- Säätöjä ei voi muuttaa soittoen käytötapoinnikella.
- Kun käytetään digitaalista äänen esivalintaa, ääni saattaa katketa tai säröytyä riippuen säädöistä tai raidasta. Muuta tällöin äänenlaadun säätöä.

Ääntä voidaan säätää 8 vaiheissa välillä -4 +3.
Звук можно регулировать в пределах восьми шагов, от -4 до +3.

Kuulon suojaaminen (AVLS) (Katso kuvaa ☒☒)

AVLS-toiminto (Automatic Volume Limiter System, automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitusjärjestelmä) pitää suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden kohtuullisella tasolla kuulon suojaamiseksi.

- Paina soiton aikana painiketta DISPLAY kauko-ohjaimesta 2 sekuntia tai kauemmin.

- Käännä kauko-ohjaimen säädintä toistuvasti, kunnes "AVLS" vilkkuu näytössä ja paina painiketta ■ kauko-ohjaimesta.

- Käännä kauko-ohjaimen säädintä toistuvasti, kunnes "AVLS ON" vilkkuu näytössä ja paina painiketta ■ kauko-ohjaimesta.
"AVLS ON" tulee näkyviin näyttöön.

AVLS-toiminnon säätäminen soittimella

Siirrä soiton aikana säädin HOLD suuntaan ➡ ja sitten samalla kun painat painiketta VOL-, siirrä HOLD vastakkaiseen suuntaan.

AVLS-toiminnon peruuttaminen

Valitse kauko-ohjaimella "AVLS OFF" ja paina painiketta ■ kauko-ohjaimesta vaiheessa 3. Tai siirrä soittimessa soiton aikana säädin HOLD suuntaan ➡ ja sitten samalla kun painat painiketta VOL+,- siirrä HOLD vastakkaiseen suuntaan.

Äänimerkin katkaiseminen (Katso kuvaa ☒)

Kuulokkeiden /korvakuulokkeiden äänimerkki voidaan katkaista pois toiminnasta.

- Paina painiketta DISPLAY kauko-ohjaimesta 2 sekuntia tai kauemmin.

- Käännä kauko-ohjaimen säädintä toistuvasti, kunnes "BEEP" vilkkuu näytössä ja paina sitten painiketta ■ kauko-ohjaimesta.

- Käännä säädintä toistuvasti, kunnes "BEEP OFF" vilkkuu näytössä ja paina sitten painiketta ■ kauko-ohjaimesta.

Äänimerkin kytkeminen

Valitse "BEEP ON" ja paina painiketta ■ kauko-ohjaimesta vaiheessa 3.

Числито периодически контакты слюточному булавочному тампону или мягкой тканью, как показано на рисунке.

Säätimien lukkaiseminen (HOLD) (Katso kuvaa ☒)

- Siirrä kauko-ohjaimen säädin HOLD suuntaan ➡ kauko-ohjaimen säätimien lukkaiseksi ja soittoimen säädin HOLD suuntaan ➡ soittoimen säätimien lukkaisseksi.

Säätimien vapauttaminen

Siirrä HOLD-säädin nuolen suhteen vastakkaiseen suuntaan.

Liisätietoja

Huomautuksia

Turvallisuudesta

- Säilytä soitin varusteisiin kuuluvassa kantolaukussa. Jos soittoimen, pariston lataustelineen tai paristokotelon liittimet koskettavat vahingoissa metalliesineitä, ne saattavat mennä osaksiuon ja alkaa lämmetä.
- Pida soittoimen ja paristokotelon liittimet pois metalliesineistä ja puhdistamalla.
- Kosketus saattaa aiheuttaa liittimien menon osaksiuon ja synnyttää vaarallista lämpöä. Kun kanna soittoa mukana, pidä paristokotelo kiinniytettyä soittoimen ja soiton varusteisiin kuuluvassa kantolaukussa.
- Kun kannat varusteisiin kuuluvaa ladattavaa paristoa mukana, pidä se varusteisiin kuuluvassa ladattavan pariston kotelossa. Pariston kuljettamien ilman koteloa saattaa aiheuttaa oikosolon, jos liittin koskettaa metalliesineitä kuten kolkoita, avainrenkaita tai kaulaukkea. Surauskensa saattaa synytä kuumuutta.

- Älä aseta vieraista esineitä liittimeen DC IN 3V.

- Jos paristosta tuotaan nestettä, pyyhi neste pois huolellisesti paristokotelosta ennen kuin asetat uudett pariston paikalleen.
- Jos soitinta ei aleta käyttää pitkään aikaan, irrota virtalähde (verkkolite, kuivaparisto, ladattava paristo tai pariston latausteline). Kun irrotat verkkolaitteen verkkoluostosta, eto kiinni pistokkeesta; älä kosketa vedä johdosta.

Verkkolaitteesta (varusteisiin kuuluvalle pariston latausteleenleelle)

• Käyttö kotona: Käytä varusteisiin kuuluvaa verkkolaitetta AC-ES01E. Älä käytä muuta verkkolaitetta, koska soitin saattaa mennä epäkuuntoon.



- Sijaita soitin niin, että se ulottuu helposti verkkoluostoon. Jos funktionneissa ilmenee jotakin epätavallista, irrota verkkolaitte heti verkkoluostosta.

Lataamisesta

- Varusteisiin kuuluvassa pariston lataustelinttä voidaan käyttää vain MZ-ES01:n kanssa. Sitä ei voi käyttää muiden mallien lataamiseen.
- Älä käytä MZ-ES01:tä muuten kuin sillä suunnitellun pariston lataamiseen.
- Vaikka pariston latausteline ja paristo saattavat kuumeita lauteksen aikana, tästä ei aiheudu vaaraa.
- Pariston ominaisuuksista johtuen sen kapasiteetti saattaa olla yhteyhti kuin tavallisesti, kun sitä käytetään ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömyenä odon jälkeen. Lataa ja pura paristi tällaisissa tapauksissa useita kertoja. Pariston kapasiteetti palautuu ennalleen.
- Jos ladattavan pariston kapasiteetti laskee puoleen normaalista, vaihd se uuteen.
- Irrota soitin pariston lataustelimestä heti, kun paristo on ladattu ja kytke pariston lataustelini irri verkkoluostosta. Jos se jätetään liittelyksi, pariston suorituskyky heikkenee.
- CHARGE-lamppu sammuu noin 6 tunnin kuluttua sen jälkeen, kun soitin on asetettu pariston lataustelineeseen. Jos soitin etetaan pois pariston lataustelimestä 3 sekunniksi tai kauemmaksi alka lauteksen aikana, CHARGE-lamppu sammuu ja kestää 6 tuntia ennen kuin se sammuu, kun soitin asetetaan seuraavaan kerran pariston lataustelineeseen.

Käsiteltystä

- Älä pudota aläkä koolhi soitinta. Soitin saattaa mennä epäkuuntoon.
- Älä vedä kauko-ohjaimen tai kuulokkeiden /korvakuulokkeiden jätettä.
- Älä sijoita soitinta seuraavansiinäis paikkoihin:
 - Erittäin kuumaan paikkaan (yli 60 °C).
 - Suoraan auringsuojasteeseen tai lämmittimien lähetyville.
 - Autoon, jonka ikkunat on suljettu (varsinkin kesäaikaan).
 - Kosteaan paikkaan kuten esim. kylpyhuoneeseen.
 - Sähkömagneettientien kuten esim. magneettien, kaluttimien tai TV-vastaanotimen lähelle.
 - Pölyisiin paikkoihin.

Kuumuuden muodostumisesta

Soittoimen saattaa kertyä kuumuutta, jos sitä käytetään kauan. Tämä ei ole ilme laitteessa olevasta viasta.

Mekaanisesta äänestä

Soittimesta kuuluu mekaanista ääntä sen toimiesha, jonka aiheuttaa soittoimen virransäätömekanismi. Tämä ei ole oire laitteessa olevasta viasta.

Asennuksesta

- Älä käytä soitinta kuumissa, kosteissa paikoissa tai paikoissa, joissa on väärinä.
- Älä koskaan kääri soitinta mihinkään, kun sitä käytetään verkkolaitteella. Soittimeen muodostunut kosteus saattaa aiheuttaa virtalaittointoja tai vahingoittaa käytäjiä.

Kauko-ohjaimesta

Varusteisiin kuuluu kauko-ohjain on suunniteltu ainoastaan mallille MZ-ES01. Huomaa myös, että tästä laitteesta ei voi säätää muiden mallien kauko-ohjaimella.

Minilevykotelosta

- Älä kosketa sisällä olevaa levyä. Sulkiimen avaaminen väkisin saattaa vahingoittaa sisällä olevaa levyä.
- Kun kangot minilevyä mukana, pidä ne aina kotelossaan.
- Älä pidä levykoteloa sellaisessa paikassa, jossa siihen kohdistuu jokin valo, kuumuutta, kosteutta tai pölyä.
- Älä ilmaa taraja muualle kuin MD-levulle merkityihin kohtiin. Ilmaata tarat aina niille katveritettiin kohtiin.

Kuulokkeista/korvakuulokkeista

Liikenneturvallisuus
• Älä käytä kuulokkeita /korvakuulokkeita ajassa, pyöräillessäsi tai käyttäessäsä muuta moottorijonevuoa. Kuulokkeiden käyttö vaarantaa liikennettä ja on leuvyyden aiheuttaja. On myös vaarallista kunnella kuulokkeilla kovalla äänenvoimakkuudella kälvellässä, erityisesti risteyksissä.
Ole erittäin varovainen tai lopeta kuulokkeiden käyttö mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
• Älä pidä levykoteloa suljettuna, jos se on suljettu, kun olet yhteyttä lääkärin tai Somy-huollokeskuksen.

Kuuluvuomjnen estäminen

Älä käytä kuulokkeita /korvakuulokkeita kovalla äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat neuvovat välttämään pitkäaikaista kovalla äänenvoimakkuudella tapahtuvaa kuuntelua. Jos tunnet korviestä sovan, pienemää äänenvoimakkuudella tai lopeta kuulokkeiden käyttö.

Ota huomioon ympäristön olevat
Pida äänenvoimakkuus kohtuullisella. Kuleat tällöin ympäristön äänet ja olet samalla huomavaavinen ympärillä olevia kohtaan.

Paristokotelosta
• Jos varusteisiin kuuluvat paristokotelo on suunniteltu vain mallille MZ-ES01.

Puhdistuksesta

- Pyyhi soittoimen pinnat kevyesti veteen kostutetulla kangalla ja kuivaa lopetta kuivalla kankaalla. Älä käytä hankaavaa pesuainetta, puhdistetta tai liuotusainetta kuten alkoholita tai bensiiniä, sillä tällaiset aineet saattavat pilata pinnan.
- Pyyhi levykotelot kuivalla kankaalla.
- Lisillää oleva pöly saattaa estää laitteen oikean toiminnan. Sulje levykotelon kansi, kun MD-levy on asetettu sisään tai otettu pois.
- Likainen pistoke saattaa aiheuttaa oikosolon tai kortinaitisen äänen soiton aikana. Jotta äänenlaatu säilyisi hyvänä, pyyhi kuulokkeiden / korvakuulokkeiden ja kauko-ohjaimen pistokset kuivalla kankaalla.

Hoidosta (katso kuvaa ☒)
Jos soittoimen suhteen ilmenee kysyttävää tai ongelmaa, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään Sony-edustajaan. (Jos jokin ongelma ilmenee levyjen ollessa sisällä soittimessa, suosittelemme levyjn jättämissä soittoimen ja ongamista yhteyttä Sony-edustajaan, jotta saisimme paremmin selville ongelman aiheuttajan.)

Vianetsintä

Soitin ei toimi tai toimii huonosti.

- On yrittely soittoa ilman levyä. ("NO DISC" vilkkuu kauko-ohjaimessa.)
 - Aseta MD-levy paikalleen.
 - Pölytoiminto on käynnistetty ja säätimet ovat lukussa. (Jos painat jotakin soittoimen käyttöpainiketta, "HOLD" vilkkuu kauko-ohjaimessa.)
 - "HOLD" säädin nuolen suhteen vastakkaiseen suuntaan ➡ säätämien lukun vapauttamiseksi.
- Kun kauko-ohjain on säädetty valmiiksi säätöjä varten ("MENU" näkyy kauko-ohjaimessa painaettaessa soittoimen painiketta).
 - Lopeta säätötoimenpiteet kauko-ohjaimella tai irrota kauko-ohjaimen pistokete.
- Kosteutta on tiivistyt soittoimen sisälle.
 - Ota MD-levy pois ja odota muutama tunti, kunnes kosteus haihtuu.

- Ladattava paristo tai kuivaparisto on heikko ("LOW BATT" vilkkuu kauko-ohjaimessa).
 - Aseta litteä uusi kuivaparisto tai lataa paristo.
- Ladattava paristo tai kuivaparisto on asettu paikalleen väärin.
 - Aseta paristo oikein päin.
- Soittoimen on asettu MD-levy, jolle ei ole äänitetty mitään ("BLANKDISC" vilkkuu kauko-ohjaimessa).
 - Aseta paristot niin, että ja -para tulee oikein päin.
- Soitin ei pysty lukemaan levyä (se on naarmuttunut tai likainen). ("DISC ERR" vilkkuu kauko-ohjaimessa)
 - Aseta levy uudelleen tai vaihda se.

- Soittoimen on sen toiminnan aikana osunut siten, on liian pillan sähköistä kohinaa, samalla aiheuttama epänormaali ääni jms.
 - Käytä soittoa uudelleen sivulla 28 tavalla:
 - 1 Irrota kaikki virtalähteet.
 - 2 Anna soittimen olla noin 30 sekuntia.
 - 3 Liitä virtalähde uudelleen.

MD-levy ei soi oikein.

- Soitin on säädetty uudelleensoitolle ("C" näkyy kauko-ohjaimessa).
 - Paina painiketta PLAYMODE toistuvasti, kunnes "C" katoaa ja alotta soitto sitten.
- Levy soi ryhmämuodolla.
 - Katkaise ryhmämuotoa pois toiminnasta.

Digitaalilaänen esivalinta ei toimi.

- Digitaalilaänen esivalinta on katkaistu pois toiminnasta.
 - Valitse kauko-ohjaimen painiketta SOUND toistuvasti painamalla "SOUND1" tai "SOUND2".

Toistoaäni hyyppi.

- Soitin on asetettu sellaiseen paikkaan, jossa siihen välitytty jatkuva ääniää.
- Sijaita soitin vakaseen paikkaan.
- Erittäin paljon raita saattaa aiheuttaa äänen hyyppimistä.

Äänessa on paljon säätöjä

- Televisiosta tai muusta sellaisesta laitteesta tuleva voimakas magneettinen häiritsee toimintaa.
- Siirrä soitto pois voimakkaan magneettikenttäiltehen lähetyiltä.

Kuuluu hetkittästä kohinaa.

- Ääni on äänitetty LP4 stereomuodolla.
 - LP4-muodossa käytetyt puristustavan luonteesta johtuen kohinaa saattaa joskus kuulua, kun soitetaan tällä muodolla äänitettä yäntä joko.

Ladattavan pariston lataus ei käynnisty.

- Pariston lataustelineen liitin on likainen.
 - Pyyhi liitin kuivalla kankaalla.
- Ladattava paristoa ei ole asettu soittimeen. (Kun soitto on pariston lataustelimestä, "NO BATT" näkyy kauko-ohjaimessa painaettaessa jotakin soittoimen tai kauko-ohjaimen käyttöpainiketta paristonastan tarkistamiseksi.)
 - Aseta ladattava paristo soittimeen.

CHARGE-lamppu ei syty

- Ladattava paristoa ei ole asettu soittimeen.

- Aseta ladattava paristo soittimeen.

Soitin ei toimi oikein.

- Ota soitto pois pariston lataustelimestä.
- On yrittely säätää ryhmämuotoa, kun ohjelmuoto soitto on valittu.
 - Kytke ryhmämuodolle ennen kuin valitset ohjelmuodin soiton.

Ei ääntä kuulokkeista/korvakuulokkeista

- Kuulokkeiden /korvakuulokkeiden pistoketta ei ole liitetty liittimeen (?).
- Liitä kuulokkeiden /korvakuulokkeiden pistoke lujasti kauko-ohjaimen.
- Liitä kuulokkeiden /korvakuulokkeiden pistoke lujasti liittimeen (?).
- AVLS on kytketty.
 - Katkaise AVLS-pois toiminnasta. Koska tarkimmat tiedot kohdasta "AVLS-toiminnon peruuttaminen" luvusta "Kuulon suojaaminen".

Ryhmatointinto (ryhmämuoto/ryhman ohitusmuoto) ei toimi.

- On yrittely kytkes ryhmämuotoa käytettäessä sellaista levyä, jolla ei ole ryhmäkäyttöä. ("NO GROUP" näkyy kauko-ohjaimessa.)
 - Kytä sellaista levyä, jolla on ryhmäkäyttö.
- On yrittely kytkyä ryhmämuotoa soittaessa sellaista raitaa, joka ei kuulu mihinkään ryhmään. ("Invalid GP" näkyy kauko-ohjaimella.)

- Ryhmatointinto ei voi käyttää sellaisen raidan sisoidessa, joka ei kuulu mihinkään ryhmään. Joskin ryhmän ohitusmuodolla sellainen raita, joka kuuluu johonkin ryhmään, katsota tarkemmat tiedot luvusta "Haluttujen ryhmien valinta ja soitto".
- On yrittely kytkyä ryhmämuoto ohjelmuodin soitto ollessa
 - Kytke ryhmämuodolle ennen kuin valitset ohjelmuodin soiton.

Tekniset tiedot

Äänen soittajajärjestelmä
Digitaalinen minilevyäänjäijestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallon pituus: λ = 780 nm
Kytkeytyn kesto: Jatkuva
Laserlähde: alle 44,6 uW
Tämä lähtö on mitattu 200 mm etäisyudeltä objektiivillisinä pinnalta optisella lukulaupalla 7 mm aukolla.
Kierrokset
Noin 300 kierrosta per minuutti - 2 700 kierrosta per minuutti
Virheen korjaus
ACSR (Advanced Cross Interleave Reed Solomon Code)
Nyäännettotajajuus
44,1 kHz
Koodaus
ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)
ATRACS:LP2
ATRACS:LP4
Modulaatiojärjestelmä
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Kanavien lukumäärä
2 stereokanava
1 monofoninen kanava
Taajuusalue
20–20 000 Hz ±3 dB
Värinä ja hajuuntu
Alle mitattavien arvojen
Lähdöt
Kuulokkeet /korvakuulokkeet: stereominnliittin, suurin lähtöosa 5 mW + 5 mW, kuormitusimpedanssi 16 Ω
Paino
Noin 80 g (vain soitto)
Vakiovarusteet

Kuulokkeet /korvakuulokkeet, joissa kauko-ohjain (1)
Pariston latausteline (koottava) (1)
Verkkolite (1)
Ladattava paristo (1)
Ladattavan pariston kotelotele (1)
Kuivaparisto (koottava) (1)
Kantolaukku (1)
Lisäosat
Kuulokkeet /korvakuulokkeet
suoraan päälaitteen tai kauko-ohjaimen liittimeen (?), käyttö ainoastaan sellaisia kuulokkeita /korvakuulokkeita, joissa on stereominnipistokete. Et ole mahdollista käyttää mikroprosittokella varustettuja kuulokkeita /korvakuulokkeita.

US ja ulkomaat saatavin ovat Dolby Laboratories lisensoimäitä.

Pitäämme oikeudet muuttaa ulkoosua ja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoliittoa.

Lisävarusteet
NH-14WM ladattava nikkelimetallihydridiparisto
CPA-9C äänin liitäntäyksikkö
MDR-sarjan stereokuulokkeet /korvakuulokkeet*
SR5-sarjan aktiivikaluttimet
Kantolaukku
* Lisäosat kuulokkeet /korvakuulokkeet voidaan päälaitteen tai kauko-ohjaimen liittimeen (?), käyttö ainoastaan sellaisia kuulokkeita /korvakuulokkeita, joissa on stereominnipistokete. Et ole mahdollista käyttää mikroprosittokella varustettuja kuulokkeita /korvakuulokkeita.

Kauppialaasi ei kenties ole kaikkia edellä ttehtyä varusteita. Kysy jäliveumyyjältä tarkat tiedot maassas saatavilla olevista varusteista.

Riskий

Регулировка качества звука (Предварительная установка цифрового звукового сигнала) (см. рис.☒ ☒)

Вы можете выполнить регулировку качества звука согласно Вашему вкусу, а затем сохранить в памяти два набора этих настроек.

- Повторно нажмите кнопку SOUND на пульте дистанционного управления для выбора опции "SOUND1" или "SOUND2" (см. рис. ☒ ☒).
- Во время воспроизведения нажмите кнопку SOUND на пульте дистанционного управления на 2 секунды или более (см. рис. ☒ ☒).
Плеер перейдет в режим установки низких звуковых частот. При нажатии кнопки SOUND на пульте дистанционного управления на 2 секунды или более еще раз плеер перейдет в режим установки высоких звуковых частот.

- Повторно нажмите регулятор на пульте дистанционного управления повторно для регулировки низких частот или высоких частот (см. рис. ☒ ☒).
Когда Вы нажмете кнопку SOUND более, чем на 2 секунды во время регулировки низких звуковых частот, дисплей переключится на верхние звуковые частоты (или наоборот).
Когда Вы нажмете кнопку SOUND на короткое время во время регулировки низких или высоких звуковых частот, установка для этого звука будет введена в память, а дисплей переключится на другую установку звука.

- Нажмите кнопку "RPT/ENT" на пульте дистанционного управления. Установка звукового сигнала будет сохранена в памяти, после чего снова появится дисплей воспроизведения.

Для выбора предварительного установленного звукового сигнала

Повторно нажимайте кнопку SOUND для выбора опций "SOUND1" или "SOUND2".

Если ничего не выбирается, функция предварительной установки цифрового звукового сигнала на дисплее отключается.

Заводские установки предварительно установленных цифровых звуковых сигналов

Имеется следующий набор установок предварительного установленных цифровых звуковых сигналов:

- "SOUND1": низкие звуковые частоты +1, высокие звуковые частоты ±0
- "SOUND2": низкие звуковые частоты +3, высокие звуковые частоты ±0

Рекомендации
Предварительная установка звукового сигнала может быть также изменена во время паузы воспроизведения.
Изменения
• Установки не могут быть изменены посредством функциональных кнопок на плеере.
• При использовании предварительной установки цифрового звукового сигнала воспроизводимый звуковой сигнал может превратиться или быть искажен в зависимости от скорости движения диска. В этом случае следует изменить установки качества звукового сигнала.

Защита Вашего слуха L (AVLS)

Функция **AVLS (Automatic Volume Limiter System** – система автоматического ограничения громкости) не допускает повышения громкости выше максимального уровня для защиты Ваших ушей.

- Во время воспроизведения нажмите кнопку DISPLAY на пульте дистанционного управления на 2 секунды или более.
- Повторно поверачайте регулятор на пульте дистанционного управления до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать индикация "AVLS", и нажмите кнопку ■ на пульте дистанционного управления.
- Повторно поверачайте регулятор на пульте дистанционного управления до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать индикация "AVLS ON", и нажмите кнопку ■ на пульте дистанционного управления.
Индикация "AVLS ON" появится на дисплее.

Для установки функции AVLS на плеере
Во время воспроизведения переведите переключатель HOLD в направлении ➡, а затем, нажимая кнопку VOL -, переведите переключатель HOLD в противоположном направлении.

Для отмены функции AVLS
На пульте дистанционного управления выберите опцию "AVLS OFF" и нажмите кнопку ■ на пульте дистанционного управления в пункте 3. Или же на плеере, во время воспроизведения переведите переключатель HOLD в направлении ➡, а затем, нажимая кнопку VOL +, переведите переключатель HOLD в противоположном направлении.

Отключение звумерного сигнала (см. рис.☒☒)

Вы можете отключить звумерный сигнал в головных телефонных наушниках.

- Нажмите кнопку DISPLAY на пульте дистанционного управления на 2 секунды или более.
- Повторно поверачайте регулятор на пульте дистанционного управления до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать индикация "BEEP", и нажмите кнопку ■ на пульте дистанционного управления.
- Повторно поверачайте регулятор до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать индикация "BEEP OFF", ■ а затем нажмите кнопку на пульте дистанционного управления.

Для включения звумерного сигнала

Выберите опцию "BEEP ON" и нажмите кнопку ■ на пульте дистанционного управления в пункте 3.

Блокировка регуляторов (HOLD) (см. рис.☒)