

SONY®

RU



Руководство по безопасности

PCH-2016

7025594

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус устройства. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой изготовлено данное устройство - Сони Компьютер Энтертаймент Инк., 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония.

Импортер на территории стран Таможенного Союза- ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: MM.YYYY, где MM – месяц, а YYYY – год изготовления.



Информация для покупателей в Украине

Уполномоченный представитель в Украине по вопросам соответствия требованиям технических регламентов: ООО “Сони Украина”, ул. Спасская 30, г.Киев, 04070, Украина.



Получить декларацию соответствия можно по адресу ООО “Сони Украина”, ул. Спасская 30, г.Киев, 04070, Украина, e-mail info@sony.ua.

Оборудование отвечает требованиям:

- Технического регламента безопасности низковольтного электрического оборудования (постановление КМУ от 29.10.2009 № 1149).
- Технического регламента по электромагнитной совместимости оборудования (постановление КМУ от 29.07.2009 № 785);
- Технического регламента ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (постановление КМУ от 03.12.2008 № 1057)
- Производитель Сони Компьютер Энтертаймент Инк. этим декларирует, что оборудование РСН-2016 отвечает требованиям и другим применимым положениям Технического регламента радиооборудования и телекоммуникационного конечного (терминального) оборудования.

Приступ при воздействии мельканий света (фотосенситивная или светочувствительная эпилепсия)

Если вы страдаете эпилепсией или тяжелыми приступами, то перед воспроизведением игр на этом устройстве проконсультируйтесь у врача. При воздействии мелькающего света или при другом световом воздействии экрана телевизора или экрана с видеоигрой некоторые люди испытывают дискомфорт глаз, ухудшение зрения, головную боль, мышечные судороги, конвульсии. Может также наступить потеря сознания или потеря ориентации. Если во время игры у вас наблюдаются какие-либо из перечисленных выше симптомов, немедленно прекратите использование системы и проконсультируйтесь у врача.

При появлении следующих симптомов немедленно прекратите игру

Кроме перечисленных симптомов, игру следует прекратить при возникновении следующих ощущений: головная боль, головокружение, тошнота, утомление, симптомы как при укачивании, дискомфорт или боль в любых частях тела - глазах, ушах, ладонях, руках, ногах и т.п. Если такое состояние не проходит, обратитесь за медицинской помощью.

Наушники

Отрегулируйте громкость наушников так, чтобы были слышны и окружающие звуки. Если возникнет звон или другие неприятные ощущения в ушах, прекратите использование наушников.

Радиоизлучение

Радиоизлучение может создать помехи для электронного оборудования и медицинских приборов (например кардиостимуляторов) или вызвать их повреждение, что приведет к тяжелым последствиям.

- Лица, пользующиеся электрокардиостимуляторами и другими медицинскими приборами, перед работой в беспроводной сети (с применением функций Bluetooth® или беспроводной локальной сети) должны проконсультироваться с врачом или изготовителем медицинского прибора.
- Когда используются сетевые функции, расстояние между системой PS Vita и кардиостимулятором (или другим медицинским устройством) должно быть не менее 20 см.
- Если вы пользуетесь кардиостимулятором, не носите систему PS Vita в нагрудном кармане.

- Если вам показалось, что система PS Vita вызывает помехи в работе кардиостимулятора, немедленно выключите систему.
- Запрещается использовать сетевые функции в следующих местах:
 - Там, где использовать сетевые функции запрещено, например в самолетах и больницах. При использовании системы в медицинских учреждениях выполняйте установленные правила.
 - Поблизости от устройств пожарной сигнализации, автоматических дверей и других автоматизированных устройств.
- Проявляйте осторожность при использовании сетевых функций в автомобиле, поскольку радиоволны могут влиять на работу электрооборудования некоторых автомобилей.

Системное программное обеспечение

Использование этой системы PS Vita означает принятие лицензионного соглашения о системном программном обеспечении с Сони Компьютер Энтертайнмент Инк. Подробнее см. <http://www.scei.co.jp/psvita-eula/>.

Коммерческое использование и аренда данного продукта запрещены.

Содержание

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.....	2
Меры предосторожности	5
ГАРАНТИЯ	11
Технические характеристики	14
Авторские права и товарные знаки	16

Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

Меры предосторожности

Перед использованием устройства внимательно прочитайте это Руководство. Сохраните его для дальнейшего пользования. Родители или опекуны ребенка должны прочитать данное руководство и убедиться, что ребенок соблюдает все меры предосторожности.

Безопасность

При разработке данного устройства учтены все требования к обеспечению полной безопасности пользователя. Однако любой электрический прибор при неправильном использовании является потенциальным источником возгорания, поражения электрическим током или травмы. Для обеспечения безопасной работы устройства следуйте данной инструкции:

- Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, мерами предосторожности и инструкциями.
- Регулярно проверяйте адаптер переменного тока, шнур питания и кабель USB.
- Если система PS Vita повреждена, не используйте ее. Немедленно отключите шнур питания от электросети и отсоедините все остальные кабели.
- Если устройство работает неправильно, издает необычные звуки, испускает запахи или если адаптер переменного тока разогревается настолько, что к нему невозможно прикоснуться, прекратите использование, отключите шнур питания от электросети и отсоедините все остальные кабели.
- Не трогайте поврежденные или протекшие литий-ионные аккумуляторы. Если протечет встроенный аккумулятор, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь за помощью в службу технической поддержки.

Если вещество из аккумулятора попадет в глаза, немедленно промойте глаза чистой водой и обратитесь к врачу. Содержащаяся в аккумуляторе жидкость может вызвать слепоту.

- Обратитесь в ближайшую службу поддержки клиентов PlayStation®, контакты которой можно найти среди гарантийной информации.

Использование и обслуживание

- Данная система PlayStation®Vita — это игровая консоль, предназначенная для воспроизведения специального программного обеспечения формата PlayStation®Vita. Эту систему также можно подключить к сети Интернет и PSNSM.
- Используйте устройство в хорошо освещенном помещении, располагая экран на безопасном расстоянии от лица.
- При использовании крепко держите устройство в руке.
- Старайтесь не использовать систему PS Vita слишком долго. Чтобы дать отдохнуть глазам, через каждый час игры устраивайте 15-минутный перерыв.
- Не рекомендуется играть, если вы чувствуете усталость или нуждаетесь в отдыхе.
- Незамедлительно прекратите использование системы, если почувствуете усталость, дискомфорт или боль в руках или кистях во время использования системы. Если состояние не прекратится, проконсультируйтесь с врачом.
- При возникновении следующих проблем со здоровьем, незамедлительно прекратите использование системы. Если симптомы не прекратятся, проконсультируйтесь с врачом.
 - Головокружение, тошнота, переутомление или симптомы укачивания
 - Дискомфорт или боль в отдельных частях тела, например, в глазах, ушах, руках или кистях

- Регулируйте громкость осторожно. Слишком высокий уровень громкости может вызвать проблемы со слухом или привести к повреждению динамиков.
- Храните систему и аксессуары в месте, недоступном для маленьких детей. Ребенок может случайно проглотить карту памяти или обмотать вокруг шеи кабели или шнуры, что может привести к травме, несчастному случаю и поломке оборудования. Если ребенок проглотит карту памяти, он может задохнуться.
- Не используйте систему при управлении автомобилем или езде на велосипеде. Отвлекаясь на экран и на работу с системой во время вождения, вы можете стать виновником дорожно-транспортного происшествия.
- Соблюдайте осторожность, используя систему на ходу.
- Не используйте систему или аксессуары вблизи водоемов.
- Не используйте систему там, где использование устройств с беспроводной связью запрещено, например в самолетах и больницах. Радиоизлучение системы может создать помехи для электронного оборудования или вызвать его повреждение, что приведет к тяжелым последствиям. Используя систему в медицинском учреждении, обязательно соблюдайте все правила этого учреждения. Если вы летите в самолете, перед использованием системы зайдите в меню  (Настройки) ➡ [Запуск] и нажмите на поле [Режим авиAPERелета]. Выключайте систему при взлете и посадке. За использование системы в тех самолетах, где использование таких устройств запрещено, вы будете нести ответственность по закону.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и принадлежности.
- Не бросайте, не роняйте и не наступайте на систему или аксессуары, не подвергайте их сильным ударам. Если вы положите систему PS Vita в задний карман брюк и сядете на нее или положите ее на дно рюкзака, в котором лежат тяжелые предметы, система может получить повреждения.

- Не сгибайте систему PS Vita слишком сильно и не подвергайте ее во время игры сильным ударам.
- Не касайтесь разъемов системы или аксессуаров, не вставляйте в них посторонние предметы.
- Во внутренних компонентах системы используются магниты, которые могут привести к помехам в работе магнитных записывающих устройств.
- Не располагайте систему возле банковских карт или других предметов с магнитной полосой.
- В зависимости от условий использования система или адаптер переменного тока могут нагреваться до 40 °C и выше. Не прикасайтесь к системе или адаптеру переменного тока, которые оставались включенными в сеть в течение длительного времени. Длительный контакт с такими поверхностями может вызвать низкотемпературный ожог*.
- * Такие ожоги возникают при длительном контакте кожи с предметами, нагретыми до сравнительно невысоких температур (40 °C или более).
- Родителям рекомендуется следить за действиями детей в сети во избежание небезопасного и безответственного пользования сетью Интернет. Подробнее см. на сайте <http://www.ps-playsafeonline.com>.

Условия хранения

- Не подвергайте систему или аккумулятор воздействию высоких температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей.
- Не оставляйте систему или аксессуары в машине с закрытыми окнами (особенно в летнее время).
- Не подвергайте систему и аксессуары воздействию дыма, пыли или пара. Не допускайте попадания внутрь системы или аксессуаров жидкости или мелких предметов.

- Не устанавливайте систему и аксессуары на неустойчивые, наклонные или вибрирующие поверхности.
- Используйте и храните систему вдали от влаги, жидкостей и дождя.

Использование адаптера переменного тока, шнура питания и кабеля USB

- В целях безопасности используйте для зарядки системы PS Vita только лицензированный или произведенный Sony адаптер переменного тока. Использование других адаптеров может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению оборудования.
- Не касайтесь мокрыми руками вилки шнура питания.
- Во время грозы не касайтесь шнура питания, адаптера переменного тока, кабеля USB или системы, соединенных с электрической розеткой.
- Не используйте источник питания, отличный от поставляемого (или рекомендованного для замены) адаптера переменного тока.
- Перед тем как подключить кабель, убедитесь, что разъемы системы (например разъем USB), адаптера переменного тока и кабеля USB не загрязнены. При загрязнении разъемов протрите их сухой мягкой тканью.
- Перед чисткой системы, а также если планируете не использовать систему в течение длительного времени, отсоедините от электросети шнур питания и все другие кабели.
- Не допускайте повреждения адаптера переменного тока или шнура питания:
 - Не вносите изменения в конструкцию адаптера переменного тока или шнура питания.
 - Не наматывайте шнур питания или кабель USB на систему PS Vita или адаптер переменного тока.
 - Не располагайте адаптер переменного тока и шнур питания рядом с источниками тепла и не допускайте их перегрева.
 - Не растягивайте шнур питания.
 - Вынимая шнур питания из розетки, держите его за штепсель и тяните его прямо. Запрещается тянуть за шнур и вытаскивать штепсель под углом к розетке.
 - Не допускайте сжатия и перегиба шнура питания, в особенности у вилки и в местах присоединения к системе и розетке.
 - Не используйте систему PS Vita и адаптер переменного тока, если они накрыты тканью или находятся в чехлах. Перегрев может привести к возгоранию или повреждению системы.
- Не подсоединяйте шнур питания к трансформатору или инвертору. Подсоединение шнура питания к трансформатору напряжения во время заграничных поездок или к инвертору для использования системы в автомобиле может привести к перегреву адаптера переменного тока, что, в свою очередь, может стать причиной ожогов или неисправностей.
- Используйте розетки, расположенные в доступных местах, чтобы при необходимости можно было легко отсоединить шнур питания от розетки.
- Электрическая розетка должна быть расположена рядом с оборудованием в легкодоступном месте.

Экран

- Экран (сенсорный экран) изготовлен из стекла и может треснуть или разбиться, если на него сильно надавить. Если это произошло, не трогайте экран и открывшиеся элементы внутреннего устройства.
- Используйте систему в хорошо освещенном помещении и не подносите экран слишком близко к источнику света.

- Не нажимайте на экран слишком сильно. Не трите и не царапайте экран твердыми или заостренными предметами (к примеру, металлическими предметами, карандашами или ногтями). Такие действия могут привести к повреждению экрана.
- Длительный контакт с водой или пылью может повредить экран и сократить срок его службы.
- В некоторых местах экрана могут появляться черные (темные) или светящиеся точки. Появление таких точек – нормальное явление для экранов и не является признаком неисправности. Экраны изготавливаются с использованием высокоточной технологии. Однако на каждом экране может быть небольшое количество темных или постоянно светящихся точек, неравномерность цвета или яркости. Кроме того, после выключения системы на экране в течение нескольких секунд может оставаться искаженное изображение.
- Воздействие прямых солнечных лучей может вызвать повреждение экрана системы. Будьте осторожны при использовании системы на улице или возле окна.
- При использовании системы в холодной среде вы можете заметить тени на изображении или экран может показаться темнее обычного. Это не является признаком неисправности, после повышения температуры экран начнет функционировать нормально.
- Не оставляйте неподвижные изображения на экране в течение длительного времени. Это может привести к тому, что бледное изображение будет оставаться на экране постоянно.

Левый джойстик / правый джойстик

- Не пытайтесь отсоединить джойстики. Это может привести к повреждению системы или травме.
- Не нажимайте на джойстики. При слишком сильном нажатии вы можете повредить их.

Использование точек доступа Wi-Fi

При подключении к Интернету с использованием функции беспроводной связи Wi-Fi система автоматически определяет расположенные неподалеку точки доступа. В список обнаруженных устройств могут быть включены и те точки доступа, на использование которых у вас нет прав. Подключайтесь только к разрешенным вам частным точкам доступа или коммерческим точкам доступа Wi-Fi общего пользования. Использование беспроводных точек доступа Wi-Fi оплачивает пользователь.

Родительский контроль

В системе PS Vita родители и опекуны могут ограничить доступ детей и подростков к неподходящим по возрасту материалам и функциям. См. Руководство пользователя для получения дополнительной информации о родительском контроле.

Записываемые данные

Во избежание повреждения или потери данных, сохраненных на карте PlayStation®Vita или карте памяти, соблюдайте следующие правила:

- Не извлекайте карту PS Vita и не выключайте систему PS Vita во время загрузки или сохранения данных.
- Не извлекайте карту памяти, пока система PS Vita включена.

- Не используйте карту в местах, подверженных действию статического электричества или электрических помех.

Если потеря ПО или данных по какой-либо причине все же произошла, как правило, восстановить утраченное невозможно. Рекомендуется регулярно делать резервные копии программного обеспечения и данных. Компания Sony Computer Entertainment Inc., а также ее дочерние компании и филиалы не несут ответственности за любые убытки или затраты, вызванные потерей или порчей программного обеспечения или данных.

Футляры и чехлы

Помещая систему в чехол или футляр, выключите питание или переведите систему в режим ожидания. В противном случае возможно повреждение системы из-за перегрева.

Не разбирайте систему или аксессуары

Используйте систему PS Vita и аксессуары в соответствии с инструкциями, приведенными в данном Руководстве. Не разрешается анализировать и модифицировать систему, а также анализировать и использовать примененные в ней схемотехнические решения. Разборка системы аннулирует гарантию. Кроме того, подобные действия могут привести к поломке системы, возгоранию и поражению электрическим током.

Использование в других странах

В некоторых странах и регионах существуют ограничения на использование определенных типов радиоволн. В некоторых случаях вас могут оштрафовать или применить к вам иные санкции за использование сетевых функций системы.

Конденсация влаги

Если систему PS Vita принести в теплое помещение с холода, внутри системы может сконденсироваться влага, что приведет к неправильной работе системы.

В таком случае выключите систему и извлеките вилку из розетки. Не используйте систему PS Vita до тех пор, пока влага не испарится (этот процесс может занять несколько часов). Если система работает некорректно, обратитесь в ближайшую службу поддержки клиентов PlayStation®, контакты которой можно найти среди гарантийной информации.

Уход за наружными поверхностями

Для безопасности отключите шнур питания от электросети и отсоедините все прочие кабели.

Очистка наружной поверхности корпуса, экрана и камеры

- Аккуратно протирайте поверхности мягкой тканью.
- Не применяйте растворители и другие химикаты для очистки наружной поверхности, экрана и камеры.
- Не используйте химически обработанную чистящую ткань для очистки системы.

Очистка разъемов

Не допускайте скопления пыли или грязи на разъемах системы PS Vita, адаптера переменного тока, кабеля USB и аксессуаров. Загрязнение разъемов может вызвать помехи в приеме и передаче сигнала, возгорание или поражение электрическим током. Загрязнение разъема наушников может привести к появлению звуковых помех. Для очистки разъемов протирайте их сухой мягкой тканью.

Контакт с другими предметами

Следуйте приведенной далее инструкции, чтобы предотвратить обесцвечивание или повреждение корпуса системы PS Vita: не допускайте длительного прямого контакта системы с изделиями из резины или винила.

Срок эксплуатации аккумулятора

Срок эксплуатации аккумулятора ограничен. Чем старше аккумулятор и чем больше циклов перезарядки он выдержал, тем меньше его ресурс.

Совет

Срок эксплуатации аккумулятора меняется в зависимости от условий хранения и использования, а также под влиянием таких внешних факторов, как температура.

Что делать, если система PS Vita работает неправильно

Нажмите и удерживайте кнопку  (кнопку питания), пока не отобразится меню безопасного режима. Перезагрузите систему PS Vita, следуя указаниям на экране.

Если система PS Vita не запустилась в безопасном режиме даже после того, как вы нажали и удерживали  (кнопку питания) дольше 30 секунд, это может означать, что заряд аккумулятора слишком мал. В таком случае необходимо зарядить систему PS Vita с помощью адаптера переменного тока из комплекта поставки системы.

Безопасный режим - это особый режим работы системы PS Vita, в котором доступно лишь несколько системных функций и который предназначен для устранения неполадок. Для просмотра и выбора пунктов меню в безопасном режиме нажимайте кнопки на системе PS Vita.

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ

Благодарим за приобретение данного продукта. Надеемся, что вы будете им довольны.

Под термином «продукт» подразумевается система PlayStation® и любые официально одобренные дополнительные устройства PlayStation®, поставляемые в одной упаковке с системой PlayStation®.

Внимание: системное программное обеспечение, заранее установленное в продукте или предоставляемое позднее в виде исправленных или обновленных версий, не продается вам, а предоставляется по лицензии и предназначено только для использования в качестве составляющей продукта. Условия лицензии на системное программное обеспечение см. на сайте по адресу eu.playstation.com/legal.

Данная гарантия предоставляется вам как первому покупателю данного экземпляра продукта компанией Sony Computer Entertainment Europe Limited (далее – SCEE), расположенной по адресу: 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. Гарантия предоставляется лично вам и не может использоваться кем бы то ни было другим. Данная гарантия является дополнением к вашим законным правам потребителя (предоставляемым соответствующим законодательством) и ни в коей мере их не нарушает. Наша гарантия: SCEE гарантирует отсутствие дефектов, связанных с материалами и с изготовлением продукта, которые могли бы привести к неудовлетворительной работе продукта при нормальном использовании, в соответствии с условиями, изложенными ниже. В случае возникновения неисправности продукта компания обязуется бесплатно отремонтировать или, по усмотрению SCEE, заменить любой компонент данного продукта, если неисправность

связана с дефектами материалов или изготовления, выявленными в течение 1 (одного) года с даты первоначальной покупки (далее – «гарантийный период»). Замена производится на новый или восстановленный компонент или узел (по усмотрению компании SCEE). На замененный компонент или систему распространяется гарантия на больший из двух сроков – 3 (три) месяца или срок, оставшийся от первоначального гарантийного периода. Данная гарантия не распространяется на ваши данные и любое программное обеспечение или игры для PlayStation®, включенные в продукт или поставляемые в одной упаковке с ним, на любые дополнительные устройства PlayStation®, произведенные не SCEE и не по заказу SCEE, а также на любые аксессуары PlayStation®.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Если потребуется предъявить претензию по данной гарантии, обратитесь в службу технической поддержки вашего региона по телефону или по электронной почте для получения инструкций по возврату.
2. Поскольку SCEE поставляет данный продукт в следующие страны: Азербайджан, Беларусь, Грузия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан, данная гарантия действительна во всех перечисленных странах, если:
 - a. оригинальный кассовый чек, квитанция, счет-фактура или другой документ, подтверждающий покупку (в котором указана дата покупки и название компании-продавца), без изменений и разборчиво читаемый, предоставляется вместе с продуктом до истечения гарантийного периода;
 - b. все гарантийные наклейки и серийный номер продукта не были повреждены, изменены, удалены или сделаны нечитаемыми;

- с. нет признаков любых попыток (успешных или безуспешных) вскрытия или снятия корпуса продукта.
3. SCEE по собственному усмотрению может отремонтировать или заменить продукт.
4. Ремонт или замена может сопровождаться установкой последней версии системного или встроенного программного обеспечения.
5. Продукты со съемным жестким диском (HDD):
- a. для получения гарантийного обслуживания устройств со съемным жестким диском при обращении в службу технической поддержки необходимо предоставить устройство вместе с оригинальным жестким диском;
 - b. при ремонте и замене устройства будет выполнено форматирование жесткого диска;
 - c. вы понимаете и соглашаетесь с тем, что форматирование жесткого диска приведет к потере сохраненных данных, файлов и программного обеспечения. Во избежание потери любых программ, данных или файлов, которые необходимо сохранить, перед передачей устройства со съемным жестким диском на гарантийное обслуживание следует, если это возможно, сделать резервные копии данных, файлов и программ, а затем удалить их с жесткого диска. Для защиты конфиденциальной информации рекомендуется сбросить пароль Sony Entertainment Network.
6. Во избежание повреждений, потери или уничтожения данных с других съемных носителей, дополнительного оборудования, аксессуаров или неоригинальных компонентов необходимо извлечь данные устройства перед тем, как передать продукт в центр гарантийного обслуживания.
7. Вы понимаете, что данная гарантия не распространяется на сохраненные файлы и программное обеспечение, и вы соглашаетесь с тем, что SCEE не несет ответственности за любые потери и повреждения ваших данных, файлов и программного обеспечения, связанные с вашим обращением в центр гарантийного обслуживания.
8. Рекомендуется регулярно делать резервные копии данных, сохраненных на жестком диске, чтобы предотвратить потерю или изменение данных, файлов и программного обеспечения, хотя некоторые материалы не подлежат резервному копированию и должны быть повторно установлены пользователем.
9. Вы не сможете предъявлять претензии в рамках данной гарантии, если повреждение продукта обусловлено следующими причинами:
- a. коммерческое использование, несчастный случай, естественный износ, небрежное отношение, неправильное использование (включая, без ограничений, использование данного продукта не в целях, для которых он предназначен, и (или) без соблюдения инструкций по эксплуатации и обслуживанию, а также установку или использование без соблюдения требований действующих местных технических стандартов и (или) стандартов по безопасности);
 - b. использование вместе с любыми неавторизованными дополнительными устройствами и аксессуарами (включая, без ограничений, устройства, улучшающие качество игр, жесткие диски, адаптеры и источники питания);
 - c. любые переделки, регулировки и изменения данного продукта, выполненные по любым причинам, независимо от того, правильно или неправильно они выполнены;
 - d. техническое обслуживание, ремонт либо попытка технического обслуживания или ремонта, выполненные организациями технического обслуживания, не уполномоченными компанией SCEE;

- е. использование вместе с любыми несанкционированными программами, заражение вирусами, пожар, наводнение и другие стихийные бедствия;
 - ф. использование и (или) обслуживание продукта в целях, не относящихся к домашнему или личному использованию, или в условиях, не соответствующих техническим характеристикам продукта.
10. Вы не сможете предъявлять претензии в рамках данной гарантии при любом существенном нарушении лицензии на системное программное обеспечение (см. eu.playstation.com/legal).
 11. В пределах, допустимых действующим законодательством, данная гарантия будет единственным и исключительным средством при устранении дефектов данного продукта, и все другие гарантии, положения и условия, выраженные или подразумеваемые в отношении данного продукта, не применяются. Поэтому ни SCEE, ни любое другое подразделение Sony, ни их поставщики, ни авторизованные сервисные центры не несут ответственности за любые специальные, случайные, не прямые или косвенные потери или повреждения, включая потерю данных, каким бы образом они ни возникли.
 12. SCEE не предоставляет гарантию на продукты и услуги третьих сторон, которые могут предоставляться в связи с данным продуктом.

Если требуется выполнить ремонт продукта, на который не распространяется данная гарантия, за рекомендацией обратитесь в службу технической поддержки вашего региона. Если вы находитесь в стране, не указанной в приведенном выше списке, обратитесь по месту приобретения продукта.

Телефоны службы поддержки

AZ Azərbaycan

BY Беларусь

GE საქართველო

KG Кыргызстан

TJ Тоҷикистон

TM Türkmenistan

UZ O'zbekiston

IN भारत गणराज्य

 1800-103-7799

 sonyindia.care@ap.sony.com

KZ Қазақстан

 8-800-070-70-35

 info@sony.ru

RU Россия

 8 800 200 7667

 info@sony.ru

UA Україна

 0 800 307 669

 info@sony.ua

 +7 495 258 7669

RU

Технические характеристики

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Система может работать иначе, чем описано в данном руководстве, в зависимости от используемой версии системного программного обеспечения.

Система PlayStation®Vita

Экран	5 дюймов / 12,7 см (16:9), 960 × 544, LCD, емкостный сенсорный экран с поддержкой нескольких одновременных касаний Отображение прикл. 16 770 000 цветов
Задняя сенсорная панель	Емкостная, с поддержкой нескольких одновременных касаний
Камеры	Передняя камера, задняя камера Максимальное разрешение: 640 × 480 (VGA)
Звук	Встроенные стереодинамики Встроенный микрофон
Датчики	Шестиосевая система датчиков движения (трехосевой гироскоп, трехосевой акселерометр) Трехосевой электронный компас
Местоположение	Поддерживается определение местоположения по Wi-Fi

Основные гнезда и разъемы	Гнездо для карты PS Vita Гнездо для карты памяти Разъем USB Разъем гарнитуры
Внутренняя карта памяти	Прикл. 1 Гб*
Источник питания	Аккумулятор встроенный литий-ионный перезаряжаемый: постоянный ток с напряжением 3,7 В, 2210 мА/ч Адаптер переменного тока: постоянный ток с напряжением 5 В
Максимальная потребляемая мощность	Прикл. 6 Вт (во время зарядки)
Внешние габариты	Прикл. 183,6 × 15,0 × 85,1 мм (длина × толщина × ширина, без выступающих элементов)
Вес	Прикл. 219 г
Рабочая температура	5 °C - 35 °C
Страна изготовления	Китай

* На внутренней карте памяти часть пространства доступна пользователям, а часть зарезервирована под системные данные, поэтому доступный пользователям объем памяти меньше указанного в этом документе.

Сетевые функции

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n*
Bluetooth®	Совместимость с Bluetooth® 2.1+EDR

* 802.11n поддерживается только для конфигурации 1 × 1.

Адаптер переменного тока

Вход	Переменный ток с напряжением 100 – 240 В, 50/60 Гц
Выход	Постоянный ток с напряжением 5 В, 1500 мА (1,5 А)
Внешние габариты	Прибл. 45 × 22 × 68 мм (ширина × толщина × длина, без выступающих элементов)
Вес	Прибл. 51 г

Код региона

Программному обеспечению формата PlayStation®Vita присваивается код региона, соответствующий региону продаж. В этой системе можно воспроизводить программное обеспечение со следующими кодами регионов:



Эта модель PS Vita также поддерживает карты PS Vita с маркировкой кода 5 региона.

Примерный срок зарядки аккумулятора*

Зарядка с помощью адаптера переменного тока	Прибл. 2 часа 40 минут
---	------------------------

* Если аккумулятор полностью разряжен.

Примерный срок работы аккумулятора

Игра ^{*2}	бл. 4 - 6 часов
Просмотр видео ^{*1}	Прибл. 7 часов
Воспроизведение музыки ^{*3}	Прибл. 12 часов

*1 Если яркость экрана стандартная, функция Bluetooth® выключена, используются наушники.

*2 Если сетевые функции не используются.

*3 Если система при воспроизведении музыки находится в режиме ожидания.

Совет

Срок работы аккумулятора зависит от яркости экрана, использования сетевых функций (Wi-Fi/Bluetooth®) и типа воспроизводимых материалов.

Авторские права и товарные знаки

«PS», «PlayStation» и «» являются зарегистрированными товарными знаками Sony Computer Entertainment Inc.

«PS VITA» и «LIVEAREA» являются товарными знаками той же компании.

«SONY» и «» являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Sony.

«Sony Entertainment Network» является товарным знаком этой же компании.

Логотипы и словесный знак Bluetooth® принадлежат Bluetooth SIG, Inc. и используются Sony Computer Entertainment Inc. по лицензии. Прочие товарные знаки и торговые марки принадлежат соответствующим владельцам.

Все прочие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Руководство пользователя

Чтобы прочитать руководство пользователя, нажмите  (Руководство пользователя) в меню  (Настройки) на экране LiveArea™. Для доступа к руководству пользователя требуется интернет-соединение.

Также вы можете изучить Руководство пользователя на следующем веб-сайте:

eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

Сайт обновлений

На этом сайте находится информация о последних обновлениях системного программного обеспечения и инструкции по выполнению обновления. Обновление программного обеспечения системы PS Vita предоставляет пользователю дополнительные возможности и повышает безопасность системы. Всегда используйте новейшую версию системного программного обеспечения.

eu.playstation.com/psvita/support/system-software/

Поддержка

На сайте технической поддержки вы найдете дополнительную информацию об использовании системы PS Vita и ответы на технические вопросы.

eu.playstation.com/psvita/support/

SONY



COMPUTER
ENTERTAINMENT ®