

# SUPRA

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ** **НАБОР МАНИКЮРНЫЙ/ПЕДИКЮРНЫЙ** **СО ВСТРОЕННОЙ СУШКОЙ**

# MPS-103



- Две скорости вращения
- Два направления вращения
- Встроенная сушка
- 7 насадок:
- 3 Мелкозернистые дисковые насадки для педикюра
- Фетровая дисковая насадка

- Большая конусная насадка
- Малая конусная насадка
- Круглая щеточка
- Футляр для хранения
- Индикатор сети
- Сетевой адаптер

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Благодарим Вас за приобретение набора для маникюра и педикюра SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если набор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

## СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности .....	3
Описание модели.....	4
Питание прибора .....	5
Рекомендации по эксплуатации .....	5
Чистка и уход.....	5
Безопасная утилизация.....	6
Технические характеристики.....	6

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для выполнения маникюра и педикюра в домашних условиях.

Перед использованием прибора полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке адаптера питания.
2. Запрещается использовать с прибором удлинитель или преобразователь напряжения.
3. Запрещается использовать неисправный прибор или адаптер питания. Если прибор или адаптер питания поврежден или неисправен, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
4. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
5. Запрещается погружать адаптер питания или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током. Запрещается использовать прибор в ванной, душе или рядом с бассейном. Если прибор упал в воду, немедленно отключите его от электросети, ни в коем случае не пытайтесь достать его сразу из воды.
6. По окончании использования прибора отключайте его от электросети.
7. Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или ударялся.
8. Следите, чтобы шнур адаптера питания не соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами.
9. Запрещается использовать прибор во время сна.
10. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует удалить безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
11. Храните прибор в недоступном для детей месте.
12. Не позволяйте детям использовать набор для маникюра и педикюра без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
13. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.

14. Запрещается вставлять какие-либо предметы в какие-либо отверстия прибора.
15. Запрещается использовать прибор на улице, а также в помещениях, где распыляются какие-либо вещества, в т.ч. кислород.
16. Запрещается использовать прибор под одеялом или чем-либо накрывать его во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.
17. Запрещается переносить или удерживать прибор за шнур адаптера питания.
18. Запрещается обматывать шнур адаптера питания вокруг прибора.
19. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
20. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

### Внимание!

*Для обеспечения долгой и бесперебойной работы прибора выключайте его на 15 минут после каждых 20 минут непрерывного использования.*

*Во время работы насадки прибора могут сильно нагреваться, не прикасайтесь к ним сразу по окончании работы, подождите, пока они остынут.*

*Диабетикам, а также людям с пониженной чувствительностью рук и ступней рекомендуется делать паузы в работе с прибором для проверки результатов.*

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



1 – Фетровая дисковая насадка для полировки поверхности ногтей

2, 3, 4 – Мелкозернистые дисковые насадки для удаления огрубевшей кожи на ступнях и пятках

5 - Большая конусная насадка для выравнивания огрубелой кожи и обработки твердых мозолей на руках и ногах

6– Малая цилиндрическая насадка для придания формы ногтям

7 – Щеточка для чистки поверхности ногтей

8 – Сушка для ногтей

## ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Прибор оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Для заряда батареи переведите переключатель питания в положение 0, затем подключите к прибору штекер адаптера питания, поставляемого с прибором, а вилку адаптера питания подсоедините к розетке электросети. Провод адаптера питания должен быть полностью размотан. Во время заряда батареи горит индикатор заряда на корпусе прибора.

Перед первым использованием зарядите аккумулятор в течение как минимум 16 часов.

Нормальное время заряда батареи - 8 часов.

Прибором можно также пользоваться, непосредственно подключив его к электросети с помощью адаптера питания. При этом дайте ему поработать 30 секунд на максимальной мощности вхолостую перед началом использования.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Зарядите аккумуляторную батарею прибора или подключите его к электросети.
2. Выберите подходящую насадку и установите ее на прибор. Чтобы снять насадку, просто потяните ее.
3. Переключателем режимов на корпусе прибора выберите нужную скорость: 1 или 2.
4. Для обеспечения лучших результатов не рекомендуется мыть руки или ноги перед процедурой. После окончания процедуры вымойте руки или ноги теплой водой с мылом, затем нанесите крем, чтобы увлажнить кожу.
5. По окончании работы переведите переключатель режимов в положение 0 и отключите от электросети (если он был подключен).

## ЧИСТКА И УХОД

### ЧИСТКА КОРПУСА

1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
2. Протрите корпус прибора влажной тканью. При этом следите, что влага не попала внутрь корпуса.
3. Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки корпуса.

### УХОД ЗА НАСАДКАМИ

Через каждые 70-90 процедур протирайте насадки ватой, смоченной в спирте.

### ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в чистом прохладном месте, недоступном для детей.

Не обматывайте шнур адаптера питания вокруг прибора, не скручивайте, не вытягивайте и не перегибайте его особенно в местах соединений с штекером или вилкой.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на корпусах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время полного заряда аккумуляторной батареи: 8 ч  
Время непрерывной работы аккумуляторной батареи: 30 мин  
Габаритные размеры – 22 см\*10см\*16см  
Вес -0,55 кг

## ИНФОРМАЦИЯ

### О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».



Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Адрес ближайшего СЦ вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте **www.supra.ru**, а так же отправив запрос на **supra@supra.ru**

**Центральный авторизованный сервисный центр:** ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Институтский пр., д.2

**Единая справочная служба:** 8-800-100-3331, e-mail: [service@deltael.ru](mailto:service@deltael.ru)

**Производитель:**

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

## Гарантийный талон

### Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня производства.

2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

4. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.

5. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- неправильной установки или транспортировки;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- попадания внутрь корпуса прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- повреждения животными;
- ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов рабочих параметров телекоммуникационных и кабельных сетей;
- использования изделия в промышленных или коммерческих целях.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Изделие: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Версия: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Серийный номер:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Информация о фирме-продавце: \_\_\_\_\_

МП