Compact Toaster 5396

Ref. : 5305982
Cotation 90 x 90 x 90 mm
S.A. SEB 21261 SELONGEY CEDEX
302 412 226 R.C.S. DIJON

F

Fonctionnement des commandes

1 - Bouton de commande
2 - Bouton de réglage (7 positions + position stop-cycle)
3 - Tiroir ramasse-miettes
4 - Accessoire "réchauffe pains-paninis/croissants" (selon modèle)
5 - Levier accessoire "réchauffe pains-paninis/croissants" (selon modèle)
6 - Parois froides
7 - Range-cordon

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser pour la première fois votre grille-pain, lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité.

Note : Sur ce modèle électronique, la commande de fonctionnement n'enclenche en position basse que lorsque l'appareil est chaud (lorsque elle s'enfonce).

1 - **Avant le premier emploi :** Retirer l'étiquette et le carton de protection éventuels. Nettoyer délicatement à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Sécher soigneusement.

2 - **Réglage du pain :**
Mettez le boulon de commande. En appuyant, la commande se verrouille en position basse. Le grille-pain se mettra s'ajuster automatiquement selon l'épaisseur des tranches et les contrôle avec les éléments chauffants que sont alors activés.

Pour l'utiliser suivre ces instructions :
Relevez-les. Ils en **appuyant** sur le levier de l'accessoire "réchauffe petits-pains/croissants".
Réglez le bouton de réglage sur la position désirée.
Déposez les petits pains ou les croissants sur les fils supports de l'accessoire.
Abaisser le boutons de commande de fonctionnement.
En fin de réchauffage, le bouton de commande remonte, les petits pains sont prêts.
Vous pouvez retourner les petits pains quand le cycle est fini, la chaleur se diffusera encore 1 à 2 minutes et réchauffera ainsi bien homogène.
Si vous souhaitez laisser refroidir l'appareil et débranchez-le.
Abaissez les fils en **remontant** le levier de l'accessoire.

Précautions :
- **Vous ne devez pas utiliser l'appareil pour griller simultanément des tranches de pain et réchauffer des petits-pains, croissants...**

- **Ne jamais placer les petits-pains ou croissants directement sur les fentes de grille-pain.**
- **Ne pas utiliser l'accessoire pour cuire ou décongeler des plats surgelés.**

3 - **Extrémité et retrogage :**
Avant tout entretien, débrancher et laisser refroidir l'appareil.
Retirer le reste ramasse-miettes et vider les miettes.
Ne jamais immerser à l'intérieur de l'appareil avec un objet métallique sous peine de détériorations graves.
Essuyer l'extérieur et le cordon avec un linge humide. Sécher.
Ne pas envoler le cordon après de cycle de l'appareil, ou un danger-court est disponible sous l'appareil.

4 - **Si votre appareil ne fonctionne ...!**
(y' ne marche pas)
Le Toaster ni est éteint Zubehörteil Brötchenhalter zum „Aufwärmen von Brötchen/Croissant" angepasst.

D

Diese Anweisungen sorgfältig aufbewahren.

1 - Toastlift
2 - Einstellknopf (7 Positionen + Stop/Ausgabe)
3 - Krümelschublade
4 - Brötchenaufsatz zum Erwärmen von Brötchen/Croissants
(je nach Modell)
5 - Hebel zum Aufstellen des Brötchenaufsatzes
(je nach Modell)
6 - Thermo-Gehäuse
7 - Kabelfach

GEBRAUCHSANLEITUNG

Bevor Sie Ihren Toaster das erste Mal benutzen, sollten Sie die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam lesen.

1 - **Den Toaster am Stromnetz anschließen.**
2 - **Den Einstellknopf, je nach Art und Frische des Brotes, in die gewünschte Position drehen.**
1-2 hell bräunt gewünscht
3-4 gut gebräunt
5-6-7 dunkel gewünscht oder Toasten von gefrorenem Brot

Nach ein paar Versuchen werden Sie schnell mit den verschiedenen Einstellungen zurechtkommen. Wo empfehlen Ihnen, den Einstellknopf auf eine mittlere Position zu stellen, wenn Sie zum ersten Mal Brot toasten. Sie können den Toastvorgang jederzeit unterbrechen, indem Sie den Einstellknopf in die Position "Stop-Ausgabe" stellen.

3 - **Aufwärmen von Brötchen ...:**
(je nach Modell)
Der Toaster ist mit einem Zubehörteil Brötchenaufsatz zum „Aufwärmen von Brötchen/Croissants" angepasst.

Hinweis : *Bei diesem Elektrogerät wird die Bräunungsstufe in der unteren Position nur dann ausgelöst, wenn das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.*

Die Funktion kann nach längerem Gebrauch etwas nachlassen, wenn sich Krümel angesammelt haben. In einem solchen Fall empfehlen wir Ihnen, unseren autorisierten Kundendienst aufzusuchen.

4 - **Ende des Toastvorgangs :**
Am Ende des Vorgangs fest sich die Rückregung der Brötchenhalterung automatisch ein, und der Brötchenhalter wird nach oben gedrückt. Sie können auch den Toastvorgang jederzeit beenden, indem Sie den Einstellknopf in die Position "Stop-Ausgabe" stellen.

5 - **Entfernen der Krümelschublade ... :**
(je nach Modell)
Sie können den Toastvorgang jederzeit beenden, indem Sie den Einstellknopf in die Position "Stop-Ausgabe" stellen.

6 - **Aufwärmen von Brötchen ... :**
(je nach Modell)
Der Toaster ist mit einem Zubehörteil Brötchenaufsatz zum „Aufwärmen von Brötchen/Croissants" angepasst.

7 - **Die Brötchen oder Brötchen nie direkt auf die Schlitze des Toasters legen.**
- **Den Aufsatz nicht zum Garen oder Auftauen von tiefgefrorenen Speisen benutzen.**

8 - **Pflege und Reinigung :**
Vor jeder Pflege das Gerät vom Stromnetz trennen und abkühlen lassen.
Krümelschublade herausziehen und Krümel entfernen.
Nie mit einem Metallgegenstand im Toastschacht hantieren, sonst können schwere Schäden verursacht werden.
Die Außenseite des Gerätes und das Kabel mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen.
Keine Reinigungsmittel oder scharfkantigen Metallschwämme benutzen.
Außenseite des Gerätes mit Küchenkrepp abwischen.
Kabel nicht um das Gerät wickeln ; das Kabel dem Gerät befestigt sich am Kabelfach an der Rückseite.

Vorsichtsmaßnahmen :
- **Sie dürfen das Gerät nicht gleichzeitig zum Toasten von Brotscheiben und Aufwärmen von Brötchen benutzen...**

NL

Deze aanwijzingen zorgvuldig bewaren.

1 - Broodlift/bedieningsknop
2 - Regelbare thermostaat (7 standen + STOP-EJECT stand)
3 - Kruimellade
4 - Opwarmaccessoire voor broodjes (afhankelijk van het model)
5 - Verlicht kunststof koele wanden
6 - Koel wall
7 - Snoeropwikkeling

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees voordat u het broodrooster voor het eerst gaat gebruiken de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies aandachtig door.

NB.: Bij dit elektronische model kan de broodlift alleen in de lage stand vastgezet worden als de stekker zich in het stopcontact bevindt.

1 - **Sluit de stekker in het stopcontact.**
2 - **Zet de thermostaatknop op de gewenste stand, afhankelijk van soort en dikte van het brood :**
1-2 heel licht gebruind of opwarmen
3-4 gemiddeld gebruind
5-6-7 donker gebruind of bevroren brood ontdooien

Als u het broodrooster een paar keer gebruikt heeft, zult u snel het juiste stand op de thermostaatknop voor uw voorkeur ontdekken. Wij raden u aan om de knop voor het eerste gebruik op een gemiddelde stand te zetten. U kunt het broodrooster gedurende het toastproces altijd stoppen door de knop op de stand STOP-EJECT te zetten.

3 - **Opwarmen van broodjes :**
Het broodrooster is voorzien van een opwarmaccessoire voor broodjes.
Om het accessoire te gebruiken, zet u de knop op de stand STOP-EJECT en haalt u de stekker uit het stopcontact.
Druk op de knop aan de voorzijde van de broodlift om het accessoire te openen.
Zet het thermostaatknop op de stand 1, 2 of 3 (snel bruin).
Leg de broodjes of croissants op het rooster.
Druk de broodlift naar beneden.
Na het opwarmen, de broodjes of croissants met een mes uit een stroeg beschadigen te voorkomen.
Laat het roosters van het broodrooster na het eerste regelmatig af met een vochtig doekje om de kruimels te verwijderen.
Laat het broodrooster verkoelen alvorens het in de kast te zetten.
Wikkel het snoer niet rond het apparaat, maar plaats de snoeropwikkeling onder het apparaat.

Voorzorgsmaatregelen :
- **Het apparaat niet gebruiken om tegelijkertijd brood te roosteren en broodjes of croissants te verwarmen.**

- **Broodjes en croissants mogen niet op de broodgleuven plaatsen.**
- **Het opwarmen van broodjes of croissants is niet geschikt voor het ontdooien van diepgevroren producten.**

5 - **Schoonmaken en onderhoud :**
Voor het schoonmaken van het broodrooster, haalt de stekker uit het stopcontact nemen en laat het broodrooster afkoelen.
Verwijder de broodkruimellade en gooi de kruimels weg.
Raak de binnenkant van het broodrooster nooit met metalen voorwerpen aan, omdat u dit een ernstige beschadigingen kan veroorzaken.
Veeg de buitenkant van het apparaat en het snoer regelmatig af met een vochtig doekje. Droog het goed af.
Gebruik geen schuurmiddelen of schuurspons.
Laat het broodrooster voor het opbergen afkoelen.
Het snoer niet rond het apparaat, maar plaats de snoeropwikkeling onder het apparaat.

Voorzorgsmaatregelen :
- **Het apparaat niet gebruiken om tegelijkertijd brood te roosteren en broodjes of croissants te verwarmen.**

E

Consulte cuidadosamente estas instrucciones.

1 - Palanca de mando.
2 - Botón de ajuste (7 posiciones + posiciones STOP-EYECCIÓN).
3 - Bandeja recogmigas.
4 - Accesorio "calientapanecillos/croissants" (según modelo).
5 - Palanca del accesorio de "calientapanecillos/croissants" (según modelo).
6 - Paredes frías.
7 - Alojamiento de recogacable.

MODO DE EMPLEO

Antes de utilizar el tostador de pan por primera vez le sugerimos que lea atentamente el modo de empleo y las instrucciones de seguridad.

1 - **Conecte el tostador.**
2 - **Sitúe el botón de ajuste en la posición deseada, según la clase y el estado del pan :**
1-2 pan poco hecho o descongelado
3-4 pan ligeramente tostado,
5-6-7 tostado.

Después de algunas utilizaciones, se familiarizará con este aparato. No recomendamos reducir la posición del botón de ajuste cuando se utilizan pan de molde o pan dulce (el calor baja finalizado. El calor se mantiene durante 1 o 2 minutos).

3 - **Fin de ciclo,** son utilizar mas del pro-dorit abrazo o troupe aparezca el pan o el pan se queda demasiado tiempo en el aparato. Son asimismo el contrario interior del aparato. Para sacar el pan, utilice el accesorio apto cuando por sistemar el cordone.

Precauciones :
- **No utilizar nunca el accesorio para tostar dos finas de pan o recalentar mal molde pan de pan y de croissants al mismo tiempo.**
- **No poner mai i panini o i croissant directamente sulle fessure del tostapane.**

- **No utilizar nunca la scaldapanini per cuocere o scongelare degli alimenti surgelati.**

4 - **Limpieza y mantenimiento :**
Antes de limpiar el aparato, desenchufe la clavija de la toma de corriente y deje que se enfríe.
Retire el cajón recogemigas, vacíelo y limpie con un paño húmedo.
Nunca introduzca ningún objeto metálico en el interior del aparato, ya que podría estropearlo.
Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo y séquelo bien.
No sumerja el aparato en agua.
Limpie el cable con un paño húmedo.

Precauciones :
- **Nunca utilice el aparato para tostar dos finas de pan a la vez y para calentar panecillos o croissants.**
- **No introduzca nunca los panecillos o croissants directamente en las ranuras del tostador.**
- **No utilice el accesorio para cocinar o descongelar alimentos congelados.**

5 - **Mantenimiento y limpieza :**
Antes de cualquier operación de mantenimiento, desconecte el aparato y déjelo enfriar.
Retire la bandeja recogemigas y saque las migas.
No introduzca nunca en el interior del aparato objetos metálicos que puedan deteriorarlo seriamente.
Limpie el exterior del aparato y el cable con un paño húmedo y séquelos.
No sumerja el aparato en agua.
No utilice productos de limpieza demasiado agresivos o abrasivos (estropajos para limpieza de fregadero, etc.).
Limpie el cable con un paño húmedo.

6 - **No utilice el aparato para tostar simultáneamente las rebanadas de pan y recalentar los panecillos, croissants...**

P

Conservar precisamente as presentes instruções.

1 - Botão de controlo
2 - Botão de ajuste (7 posições + posição STOP-EJECT)
3 - Bandeja recolhe migalhas removível
4 - Acessório para panquetes / croissants (consoante o modelo)
5 - A tua tomadores para panquetes / croissants (consoante o modelo)
6 - Paredes frias
7 - Alojamento do fio

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar pela primeira vez a sua torradeira, leia com atenção as instruções de utilização e de segurança.

Nota : Neste modelo electrónico, o botão de controlo só fica em baixo quando o aparelho está ligado à tomada.

1 - **Ligar a torradeira à tomada.**
2 - **Colocar o botão de ajuste na posição desejada, segundo a clase e o estado do pão :**
1-2 pão pouco tostado ou descongelado.
3-4 pão ligeiramente tostado,
5-6-7 tostado.

Depois de algumas utilizações, se familiarizará com este aparelho. Se recomenda reducir la posición del botón de ajuste cuando se utilizan pan de molde o pan dulce (el calor baja finalizado. El calor se mantiene durante 1 o 2 minutos).

3 - **Fin de ciclo,** son utilizar mas del pro-dorit abrazo o troupe aparezca el pan o el pan se queda demasiado tiempo en el aparato. Son asimismo el contrario interior del aparato. Para sacar el pan, utilice el accesorio apto cuando por sistemar el cordone.

Precauciones :
- **No utilice el aparato para tostar simultáneamente las rebanadas de pan y recalentar los panecillos, croissants...**

- **Nunca introduzca los panecillos o croissants directamente en las ranuras del tostador.**
- **No utilice el accesorio para cocinar o descongelar alimentos congelados.**

4 - **Limpieza y mantenimiento :**
Antes de cualquier operación de mantenimiento, desconecte el aparato y déjelo enfriar.
Retire la bandeja recogemigas y saque las migas.
No introduzca nunca en el interior del aparato objetos metálicos que puedan deteriorarlo seriamente.
Limpie el exterior del aparato y el cable con un paño húmedo y séquelos.
No sumerja el aparato en agua.
No utilice productos de limpieza demasiado agresivos o abrasivos (estropajos para limpieza de fregadero, etc.).
Limpie el cable con un paño húmedo.

5 - **No utilice el aparato para tostar simultáneamente las rebanadas de pan y recalentar los panecillos, croissants...**

ENG

Please keep these instructions in a safe place.

1 - Control lever
2 - Browning control (7 positions + STOP-EJECT)
3 - Crumb tray
4 - Bun/croissant warmer (depending on model)
5 - Bun/croissant warmer lever
6 - Cool wall
7 - Cord storage

INSTRUCTIONS FOR USE

Before using your toaster for the first time, please read the instructions for use and safety instructions carefully

When the toaster is plugged in.

1 - **Plug in the toaster**
2 - **Turn the browning control to required position, depending on type and freshness of the bread :**
1-2 very lightly toasted or for warm, defrosted bread
3-4 well toasted,
5-6-7 very well toasted or for frozen bread.

After several trials, you will quickly get used to these adjustments. It is advisable to turn down the browning control position if you are toasting only one slice.

3 - **To insert the bread :**
With the control lever in the UP position, place the slices of bread in each slot.

4 - **Toasting the bread :**
Push down the control lever which locks the slices in position. You can choose the slices and toast evenly.

5 - **Ejecting the toast :**
Press the control lever to the UP position. The slices will toast evenly.

6 - **Warming buns and croissants, etc. :**
(depending on model)
(accessory for warming buns and croissants)

7 - **Do not warm buns or croissants on the slots.**
- **Do not use the accessory to cook or defrost frozen food.**

8 - **Cleaning and maintenance :**
Before cleaning, unplug and leave the toaster to cool down.
Pull out the crumb tray and empty out the crumbs.
Never use a metal object inside the toaster, this could cause serious damage.
Wipe the outside of the toaster and the cord with a damp cloth. Dry.
Never use harsh or abrasive cloths.
Before storing, allow the toaster to cool.
Do not wind the cord around the toaster body, there is a cord storage area underneath.

Precautions :
- **You should not use the toaster to toast slices of bread and warm buns/croissants at the same time.**
- **Never place buns or croissants directly in the slots on the top of the toaster.**
- **Do NOT use the accessory to cook or defrost frozen food**

7 - **Cleaning :**
Before any cleaning, unplug and leave the toaster to cool down.
Pull out the crumb tray and empty out the crumbs.
Never use a metal object inside the toaster, this could cause serious damage.
Wipe the outside of the toaster and the cord with a damp cloth. Dry.
Never use harsh or abrasive cloths.
Before storing, allow the toaster to cool.
Do not wind the cord around the toaster body, there is a cord storage area underneath.

SAFETY INSTRUCTIONS

Elementary rules to be followed : please read the instructions for use and pay particular attention to the safety instructions

- The safety of this appliance is guaranteed only if it is used in accordance with the technical rating and standards in force.
- This appliance complies with the safety rules and conditions in force, as well as the following directives : electromagnetic compatibility directive, 89/336/EEC, low-voltage directive 73/23/EEC, modified by directive 93/68/EEC.
- Given the many standards in effect in the various countries, we recommend that you check that the voltage indicated on the rating plate corresponds to the voltage in your country where it was purchased, have it verified by an approved service center.
- Check that the mains voltage corresponds to the voltage indicated on the appliance.
- Use only a socket with an adequate current rating.
- Use on a stable working surface, and keep away from heat sources.
- Do not carry or move the appliance when in use.
- Do not touch the very hot surfaces, notably the cord cover, which is particularly vulnerable to heat.
- Do not leave the cord hanging loose. Do not let the cord come into contact with the hot cooktop.
- Use only heat resistant mitts to handle hot parts.
- Do not immerse the electric wires, plug or the appliance in water or any other liquid.
- **Do not let the toaster operate unattended, and do not put your face close to the hot vents or when changing settings.**
- **Risk of reach of children.**
- Unplug appliance when not in use or for cleaning.
- Do not use appliance if :
  - the appliance has fallen,
  - the appliance has been damaged or is visibly damaged or is not working correctly.
- In this case, the appliance must be sent to an approved service center for examination and repair.
- To avoid all danger, do not attempt to open or tamper with the appliance yourself. This will also negate the guarantee.
- For your own personal safety, do not dismount the appliance yourself. This will also negate the guarantee.

Customer relations helpline

- If you need any help or advice, please call our customer relation's team FREE on :
  - 0845 602 1454 - UK (calls charged at local rate).
  - (01) 412 300 - Ireland.

RUS

Перед использованием внимательно прочтите данную инструкцию

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием тостера в первый раз внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности.

1 - **Установите тостер в розетку.**
2 - **Установите переключатель в нужное положение в зависимости от типа и степени свежести хлеба :**
1-2 для подсушивания или подогрева
3-4 для среднего уровня прожарки
5-6-7 для прожарки

После нескольких проб вы быстро научитесь устанавливать нужную степень прожарки. Мы рекомендуем установить переключатель в среднее положение при первом использовании тостера. Чтобы прервать процесс, установите переключатель в положение "Стоп-Выброс".

3 - **Установка тостов в прибор :**
Опустите ручку вниз до упора, чтобы тосты зафиксировались в приборе.

4 - **Подсушивание хлеба :**
Опустите ручку вниз до упора. Одновременно включится автоматическая система, которая обеспечит равномерную прожарку тостов.

5 - **Извлечение тостов :**
Поднимите ручку вверх до упора. Тосты будут извлечены.

6 - **Разогрев булочек, круассанов и других хлебобулочных изделий :**
(в зависимости от модели)
(специальная насадка для разогрева булочек, круассанов и других хлебобулочных изделий)

7 - **Не разогревайте булочки и круассаны непосредственно в прорезях тостера.**
- **Не используйте насадку для приготовления замороженных продуктов.**

8 - **Чистка и уход :**
Перед чисткой выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть.
Выньте поддон для крошек и удалите крошки.
Не используйте для чистки прибора металлические предметы, так как они могут повредить его.
Протрите корпус и шнур влажной тканью. Вытрите насухо.
Не используйте для чистки прибора абразивные материалы.
Перед хранением дайте прибору остыть.
Не наматывайте шнур на корпус прибора. Шнур можно намотать под прибором.

Предупреждения :
- **Не используйте прибор для одновременного приготовления тостов и разогрева булочек, круассанов и других хлебобулочных изделий.**

- **Не помещайте булочки и круассаны непосредственно в прорези тостера.**
- **Не используйте насадку для приготовления замороженных продуктов.**

TR

Bu talimatları dikkatlice saklayınız

WIRING INSTRUCTIONS (FOR U.K. ONLY)

WARNING : All appliances must be earthed.

Important : The wires in this lead are coloured in accordance with the following codes :

- Connect the Green/Yellow wire to the terminal in the plug marked «E» or by the earth symbol or coloured Green or coloured Green and Yellow.
- Connect the Brown wire to the terminal in the plug marked «L» or coloured Red.
- Connect the Blue wire to the terminal in the plug marked «N» or coloured Black.
- A 13 amp fuse should be fitted when the appliance is connected to a BS 1363A plug.
- Seek professional advice if you are unsure of the correct procedure for the above.

About your factory fitted plug (for U.K. only - supplied with selected models)

- The cord is already fitted with a plug incorporating an appropriate fuse. If the plug does not fit your socket outlet, see paragraph below. Should you need to replace the fuse in the plug supplied an approprietely rated approved BS 1362 fuse must be used (refer to wiring instructions for fuse rating).
- If the plug supplied does not fit your socket outlet, it should be removed from the mains lead and disposed of safely. The flexible cord insulation should be stripped back as appropriate and a suitable alternative plug fitted. The replacement plug must be equipped with an appropriate fuse.
- If the plug has external access to the fuse (non-rewirable type plug) please note that the fuse cover is an important part of the plug. If you require a replacement fuse cover, you must not use a plug unless the refitted cover is identical in colour to that visible on the plug. You may contact Tefal UK Limited for a replacement.

Customer relations helpline

- If you need any help or advice, please call our customer relation's team FREE on :
  - 0845 602 1454 - UK (calls charged at local rate).
  - (01) 412 300 - Ireland.

KULLANMA TALİMATI

Ekmek kızartma makinesini ilk defa kullanmadan önce kullanma ve güvenlik talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

1 - **Ekmek kızartma makinesini prize takınız.**
2 - **Ayar düğmesini ekmeğin cinsine ve tazeliğine göre istediğiniz konuma getiriniz :**
1-2 çok hafif kızartmak veya ısıtma, *3-4* orta kızartma,
5-6-7 çok kızartma veya donmuş/buz etmiş ekmeği kızartma.

Bir kaç denemeden sonra bu ayarlara alışacaksınız. Tost yaparken bir seferde iki dilim ekmek yapmanızı öneririz.

3 - **Ekmek ölçülerinin yerleştirilmesi :**
Çalıştırma düğmesi yukarı konumdayken, ekmekleri kesme yuvalarına yerleştiriniz.

4 - **Ekmek kızartma :**
Çalıştırma düğmesini indirin. Kızartma makinesinde bulunan otomatik sistem ekmeklerinizin eşit olarak kızarmasını sağlayacaktır.

5 - **Kızarmış ekmeklerin çıkarılması :**
Çalıştırma düğmesini yukarı konuma getirin. Ekmekler çıkacaktır.

6 - **Kruvasan ve benzeri ürünlerin ısıtılması :**
(modele göre değişir)
(kruvasan ve benzeri ürünlerin ısıtılması için özel aksesuar)

7 - **Ekmek ve kruvasanları kızartma makinesinin yuvalarına koymayınız.**
- **Aksesuarı dondurulmuş ürünleri pişirmek için kullanmayınız.**

8 - **Temizlik ve bakım :**
Temizlik yapmadan önce fişini çekiniz ve kızartma makinesinin soğumasını bekleyiniz.
Kırıntı kutusunu çekmecesini çekiniz ve kırıntıları atınız.
Kızartma makinesinin içini asla metal bir cisimle temizlemeyiniz. Bu durum ciddi hasarlara yol açabilir.
Kızartma makinesinin dış yüzeyini ve kablosunu ıslak bir bezle silebilirsiniz. Kuru bir bezle kurulayınız.
Aşındırıcı bez veya süngerler kullanmayınız.
Saklamadan önce kızartma makinesinin soğumasını bekleyiniz.
Kablosunu kızartma makinesinin etrafına dolamayınız. Kablo için kızartma makinesinin altında bir yer bulunmaktadır.

Uyarılar :
- **Aynı anda hem ekmek kızartmak hem de kruvasan ısıtmak için kullanmayınız.**
- **Kruvasanları doğrudan ısıtıcı yuvalarına koymayınız.**
- **Aksesuarı dondurulmuş ürünleri pişirmek için kullanmayınız.**

GÜVENLİK TALİMATLARI

Uyulması gereken başlıca kurallar : kullanma talimatlarını okuyunuz ve bu talimatları uygulayınız.

- Bu alet yürürlükteki tüm teknik kurallar ve standartlara uygundur.
- Bu alet aşağıdaki direktiflere uygun olarak üretilmiştir : elektromanyetik uyum konusu 89/336/EEC direktifi, alçak gerilim konusu 73/23/EEC direktifi, değişiklik yapılmıştır 93/68/EEC.
- Yürürlükteki standartların çeşitli ülkelerde farklı olduğunu dikkate alarak, satın aldığınız yerde cihazın üzerinde belirtilen gerilimin, şebeke voltajı ile aynı olduğunu kontrol ettiriniz.
- Şebeke voltajı ile aletin anlaşında yer alan etiketteki voltajın aynı olduğundan emin olunuz.
- Cihaza zarar vermemek için yeterli akım değerine sahip bir priz kullanınız.
- Çalışırken sabit bir yüzeye yerleştiriniz ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Çalışırken cihazı taşımayınız veya yerini değiştirmeyiniz.
- Özellikle ısıya karşı hassas olan kablo kılıfına dikkat ederek, sıcak yüzeylere dokunmayınız.
- Kablonun sarkıntı yapmasına ve sıcak ocak üzerine değmesine dikkat ediniz.
- Sıcak parçaları tutmak için ısıya dayanıklı eldiven kullanınız.
- Elektrik kablosunu, fişini veya cihazı suya veya başka sıvılara daldırmayınız.
- **Cihazın çalışırken başında bulunmayınız ve yüzünüzü veya ellerinizi ayar düğmelerinin veya ısıtıcı yuvalarının yakınına getirmeyiniz.**
- **Çocukların ulaşabileceği yerlerde kullanmayınız.**
- Kullanmadığınız zaman ve temizlik yapmadan önce fişini çekiniz.
- Aşağıdaki durumlarda cihazı kullanmayınız :
  - cihaz düşmüş ise,
  - cihaz hasarlı ise veya görünür hasarlar var ise veya düzgün çalışmıyor ise.
- Bu durumda cihazın yetkili bir servis merkezine kontrol ve tamir için gönderilmesi gerekmektedir.
- Kendi güvenliğiniz için cihazı kendiniz sökmeyiniz veya değiştirmeyiniz. Bu durum garantiyi de geçersiz kılacaktır.
- Kendi güvenliğiniz için cihazı kendiniz sökmeyiniz. Bu durum garantiyi de geçersiz kılacaktır.

* 1 : ayar düğmesi
2 : ısıtıcı yuvalar
3 : ekmek kırıntı tepsisi
4 : kruvasan ısıtıcı (modele göre)
5 : kruvasan ısıtıcı kolu
6 : soğuk duvar
7 : kablo sarıcı

* depending on model
1 : browning control
2 : toaster slots
3 : crumb tray
4 : bun/croissant warmer (depending on model)
5 : bun/croissant warmer lever
6 : cool wall
7 : cord storage

* 1 : ayar düğmesi
2 : ısıtıcı yuvalar
3 : ekmek kırıntı tepsisi
4 : kruvasan ısıtıcı (modele göre)
5 : kruvasan ısıtıcı kolu
6 : soğuk duvar
7 : kablo sarıcı

Création MAGNUM 01 42 68 00 00

Compact Toaster 5396

Cod.no.:BO5396 01 GB 02 GR 03

Ref. : 3303082
Mise à jour 01/2002
S.A. SEB 21261 SELONGEY CEDEX
302 412 226 R.C.S. DIJON

* = selon modèle
** = se nach Modell
*** = dipendendo dai modelli
EN - depending on models
FR - suivant modèle
IT - secondo i modelli
ES - según modelo
GR - ανάλογα με τα μοντέλα
NL - afhankelijk van het model
DK - afhængig af model
SE - beroende på modell
FI - mallin mukaan
NO - avhengig av modell
CZ - podle modelu
PL - zależnie od modelu
HU - a modelltől függően
SK - podľa modelu
RO - în funcţie de model
TR - modele göre değişir
GR - ανάλογα με το μοντέλο

DK

Sikkerhedsforskrifter for denne brugsanvisning og for brødristeren

Sikkerhedsforskrifter

Overhold følgende elementære regler : Læs omhyggeligt brugsanvisningen, og følg nøje instruktionerne for brug.

- Dette apparat skal bruges af voksne. Børn må kun bruge apparatet, hvis de er undervist/instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der kan opstå ved forkert brug.
- Apparatet er fremstillet i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
- Brug kun apparatet til ristning af brød.
- Brug kun apparatet på en stabil, plan overflade.
- Tag brødristeren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug eller i forbindelse med rengøring.
- Brug aldrig brødristeren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, apparatet er faldet på gulvet eller på anden måde er blevet beskadiget. Den må aldrig åbnes af andre end autoriseret servicetekniker.
- Den kan være farlige at bruge tilbehør på

(EJECT).

3 - Krummebakke
4 - Tilbehør holder/ opvarmningsrist
5 - Varme

(afhængig af model)

5 - Lofttasting til tilbehører/ bolle-varme (afhængig af model)

6 - Sidevæg
7 - Ledningsholder

"bolle/croissant varme".

Følg disse anvisninger for brug af tilbehøret.

Lad ikke op ved at trykke på løftearmen til tilbehøret holder-varmen.

Tryk på løftearmen til tilbehøret holder-varmen, og lad apparatet varme i ca. 1 til 2 minutter, indtil tilbehøret er varmt.

Tryk på løftearmen til tilbehøret holder-varmen, og lad apparatet varme i ca. 1 til 2 minutter, indtil tilbehøret er varmt.

Sæt brødet eller bollen/croissanten på tilbehøret holder-varmen.

Sænk tilbehøret ned ved at trykke på løftearmen til tilbehøret holder-varmen.

Sænk brødet eller bollen/croissanten ned ved at trykke på løftearmen til tilbehøret holder-varmen.

Tryk på løftearmen til tilbehøret holder-varmen, og lad apparatet varme i ca. 1 til 2 minutter, indtil tilbehøret er varmt.

Sænk brødet eller bollen/croissanten ned ved at trykke på løftearmen til tilbehøret holder-varmen.

Tilbehørsholder :

- Brødristeren har ikke længere til samtidig at risto brødskiver og opvarme bolle/ rundstykker mv. på tilbehøret.

Du bruddsten er adskrevet med til tilbehøret.

- Ikke ikke varde eller magnetiske genstande, som kan påvirke magnetfeltet, ned i apparatet.
- Ikke brødristeren i nærheden af varmekilder.
- Lad ikke ledningen hænge frit. Rul aldrig ledningen stramt omkring apparatet eller stadig et varm.
- Ikke brødristeren på ujævne overflader, hvis ledningen kan blive beskadiget.
- **Hold altid opsat med brødristeren under brug. Brug aldrig apparatet, hvis det er tildækket af viske brødskiver.**
- **Opbevar apparat utilgængeligt for børn.**
- Tag brødristeren ikke ud af stikkontakten ved at trække i ledningen.
- Brug aldrig brødristeren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, apparatet er faldet på gulvet eller på anden måde er blevet beskadiget. Den må aldrig åbnes af andre end autoriseret servicetekniker.
- Den kan være farlige at bruge tilbehør på

S

Gardez précieusement ces instructions

BRUKSANVISNING

Innan du använder apparaten första gången, läs noga igenom hela bruksanvisningen och förvara den väl.

- Detta apparat är avsedd för vuxna. Barn får endast använda apparaten om de har undervisats/instruerats om säker användning av apparaten och förstår de risker som kan uppstå vid felaktig användning.
- Apparaten är tillverkad i överensstämmelse med gällande säkerhetsstandarder och godkänd av Elsäkerhetsverket.
- Använd endast apparaten för att rosta bröd.
- Använd endast apparaten på en stadig, plan yta.
- Dra ut kontakten ur vägguttaget när brödrosten inte används och före rengöring.
- Använd aldrig brödrosten om sladden eller kontakten är skadad, om den har fallit i golvet eller om den har skadats på något annat sätt. Den får endast repareras av en behörig servicetekniker.
- Det kan vara farligt att använda tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Låt inte sladden hänga över bordskanten eller över heta ytor.
- Använd aldrig brödrosten när den är placerad under hyllor.
- Lämna inte brödrosten utan uppsikt när den används.
- Sätt aldrig in metallföremål i brödrostens slitsar.
- Använd inte brödrosten för att värma upp tidningspapper eller kläder.
- Använd inte brödrosten för att värma upp tomma konservburkar.
- Använd inte brödrosten för att värma upp tomma konservburkar.
- Använd inte brödrosten för att värma upp tomma konservburkar