

Благодарим Вас за покупку этого устройства TEFAL. Внимательно изучите инструкцию и храните ее поблизости. Этот прибор предназначен только для бытового использования. Этот продукт соответствует всем стандартам и нормам (Электромагнитная совместимость, Совместимость материалов с пищей, Безопасность...).

Фирма TEFAL оставляет за собой право в любое время изменить характеристики и составные части прибора в интересах пользователя.

Правила техники безопасности

Если прибор используется в компании детей:

- всегда делайте это под присмотром взрослых;
- никогда не касайтесь горячих поверхностей прибора;
- никогда не включайте прибор, если не собираетесь его использовать.

- Для ребенка даже малейший ожог может привести к серьезным последствиям.
- Привучайте детей к осторожному обращению с нагревательными приборами на кухне.
- Если несчастный случай все-таки произошел, немедленно промойте ожог холодной водой и вызовите врача при необходимости.

Перед первым использованием

Запрещается погружать электрическое основание прибора и шнур питания в воду.

- Распаковать прибор, снять наклейки и дополнительные аксессуары, как снаружи, так и внутри прибора.
- Перед первым использованием, промойте теплой водой розничную ложку, пластмассовые палочки, металлическое основание, чашу и извлекаемую головку и тщательно их просушите. Извлекаемая головка должна быть идеально высушена для обеспечения правильной работы прибора.

Включение (A)

ВНИМАНИЕ. плотно закрепите извлекаемую головку на штыре. Неправильная сборка может привести к опасным ситуациям, некачественной работе или сильной вибрации.

Не используйте прибор без чаши.

Не рекомендуется ставить прибор на мягкую поверхность, например, скатерть из порезиненной ткани или бумажную скатерть.

Запрещается ставить прибор непосредственно на поверхность, которая может испортиться (стеклянный

- Поставьте основание прибора на твердую поверхность. Надавите на прибор, так чтобы присоски хорошо закрепились (B).
- Установите чашу на основание и закрепите в предназначенных для этого выемках (C).
- Установите извлекаемую головку на штырь основания, для этого совместите выемки извлекаемой головки с прорезями в углублении головки. Надавите на извлекаемую головку вниз по направлению к основанию до правильной фиксации (D)(E).
- Во избежание перегрева прибора не ставьте его в угол или вплотную к стене.
- Полностью вытяните шнур питания.

- Проверить, что напряжение и мощность сети соответствуют указанным на нижней части прибора.
- Включать прибор только в розетку с заземлением.
- Подключите прибор к сети через устройство с дифференциальным распределителем электрического тока, не превышающего 30 мА.
- При использовании удлиителя убедитесь, что:
 - он снабжен встроенным разъемом с заземлением;
 - вы приняли все меры предосторожности, чтобы никто не зацепился за него.

- Электрический провод необходимо регулярно осматривать, чтобы выявлять те или иные признаки

RUS

стол, скатерть, лакированная мебель...)

Не оставляйте прибор включенным в сеть, когда он не используется.

Не включайте прибор вхолостую.

повреждений. Если провод поврежден, пользоваться прибором нельзя.

• Если шнур поврежден, то для предотвращения опасности, он должен быть заменен изготовителем или в установленном сервисном центре.

Приготовление сладкой ваты

Советы

Не используйте и не добавляйте к сахару другие ингредиенты (ванильный порошок, кофе....

Не превышайте максимальной рекомендованной дозы сахара.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь остановить извлекаемую головку самостоятельно, дождитесь, пока она остановится сама.

Не прикасайтесь к извлекаемой головке руками, она сильно нагревается в процессе работы!

Что нужно сделать, чтобы ваша сладкая вата

получилась красивой

Не прикасайтесь к металлическим частям работающего прибора, поскольку они сильно нагреваются в процессе работы.

Из-за нагрева прибора во время работы, по окончании

- Для приготовления сахарной ваты следует использовать исключительно сахарный песок или специальный ароматизированный/подкрашенный сахар, предназначенный для приготовления сахарной ваты.
- Поставьте выключатель в положение «1» (F).
- При первом использовании возможно легкое выделение запаха и дыма в течение первых минут.
- Оставьте прибор для предварительного прогрева вхолостую приблизительно в течение 5 минут.
- Выключите прибор (положение 0) (G) и дождитесь полной остановки вращения извлекаемой головки.
- Положите 1 или 1 1/2 ложки сахара в центральную часть извлекаемой головки (H).
- Проследите за тем, чтобы сахар равномерно распределился в углублении для избежания выбросов сахара.
- Снова включите прибор (положение 1) (F).
- Через 2 или 3 минуты в чаше начинается процесс образования сладкой ваты.
- Расплавленный сахар имеет высокую температуру, поэтому во время использования прибора следует принять необходимые меры предосторожности.
- Не опускайте руку в чашу во время вращения извлекаемой головки.
- Не скрывайтесь над чашей, чтобы избежать риска попадания в глаза.

- Поместите палочку вертикально в чашу, сделайте несколько вращательных движений до тех пор, пока к палочке не прилипнет тонкий слой сладкой ваты (J).
- Наклоните палочку горизонтально, и, держа ее над чашей, быстро вращайте для придания формы сладкой вате (K).
- Выключите прибор после завершения процесса приготовления сладкой ваты.
- Прежде чем приступить к приготовлению другой порции сладкой ваты, дождитесь остановки извлекаемой головки и повторите операции в порядке, описанном выше (H) (J) (K).
- Чистить чашу перед приготовлением каждой новой порции сладкой ваты необходимо. Однако, вокруг чаши может

работы обращайтесь с ними с осторожностью.

образоваться налет кристаллов сахара. Уберите его пластмассовой лопаткой. Для удаления сахара не используйте влажную ткань.

После использования

Запрещается погружать нижнюю часть прибора и шнур питания в воду.

- Выключите прибор (положение 0).
- Выньте шнур питания из розетки.
- Оставьте прибор охлаждаться.
- Снять извлекаемую головку.
- Разблокируйте чашу, поворачивая по часовой стрелке, и снимите ее, потянув вверх.
- Очистите чашу, извлекаемую головку, а также нижнюю часть прибора губкой, смоченной в горячей воде с жидкостью для мытья посуды.
- Чашу и извлекаемую головку можно мыть в посудомоечной машине.
- Для облегчения очистки извлекаемой головки, рекомендуется предварительно замочить ее в горячей воде.
- Во избежание повреждения металлической части нижней части прибора, запрещается использование металлической губки и чистящего порошка.
- Храните прибор в сухом месте.

RUS