

лефон. Если заведомо исправный телефонный аппарат работает надлежащим образом, не присоединяйте неисправный телефонный аппарат от телефонной линии до тех пор, пока не будет устранена неисправность. Если заведомо исправный телефонный аппарат не работает надлежащим образом, обратитесь в Вашу телефонную компанию.

Дата выпуска

Серийный номер

--	--

СОДЕРЖАНИЕ

Подготовка к работе

Внешний вид	2
Подключение к телефонной линии	4
Установка режима набора номера	4
Выбор громкости звонка	4

Основные операции

Набор номера	4
Ответ на звонок	5

Расширенные функции

Сброс линии	5
Временный тональный набор	5
Использование памяти быстрого набора	6
Повтор последнего набранного номера	6

Полезная информация

Перед тем, как обратиться за помощью	6
Характеристики	6
Комплект поставки	7
Инструкция по технике безопасности	7

Подготовка
к работе

Основные
операции

Расширенные
функции

Полезная
информация

ВНЕШНИЙ ВИД



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Телефон КХТ-643
Телефонная трубка
Шнур телефонный линейный
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковочная коробка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Особое внимание уделяйте приведенным ниже инструкциям по технике безопасности.

Установка аппарата

Условия окружающей среды

1. Запрещается эксплуатировать аппарат вблизи источников воды, например ванн, раковин, моек и т.д. Следует также избегать влажных подвалов.
2. Аппарат следует размещать на удалении от источников тепла, например, радиаторов, кухонных плит и т.д. Не следует также размещать аппарат в помещениях с температурой ниже +1 или выше +40С.

Расположение

1. Не ставьте тяжелые предметы на верхнюю панель аппарата.
2. Не допускайте случаев падения на аппарат посторонних предметов или пролива жидкости. Не подвергайте аппарат воздействию излишнего дыма, пыли, механических колебаний или ударов.
3. Устанавливайте аппарат на ровную поверхность.

При хранении аппарата соблюдайте температурный режим.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание случаев пожара или поражения электрическим током не подвергайте данное изделие воздействию дождя или любого вида влаги.

ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА

ПОВТОР Поднимите трубку телефона, затем нажмите клавишу **ПОВТОР** и последний набранный на телефоне номер наберется в линию.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Проблема

Способ устранения

Аппарат не работает	-Проверьте правильность подключения к телефонной линии
Звонок аппарата не работает или звучит очень тихо	-Отрегулируйте громкость звонка -Производитель не гарантирует нормальную работу телефона на нестандартно работающих АТС
Невозможно сделать исходящий звонок	- Убедитесь в правильном выборе режима набора номера

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Телефонный аппарат КХТ-643 предназначен для работы в сетях автоматических телефонных станций (АТС) с номинальным напряжением 60В или 48В.

Телефон рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от +1 до +40 градусов и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре +25 градусов).

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 6654-014-43166136-2004, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Телефонный аппарат КХТ-643 не подлежит обязательной сертификации.

1. клавиши **П1, П2, П3**

клавиши прямого набора из памяти аппарата

2. клавиша **ПОВТОР**

включает набор последнего набравшегося номера в линию

3. световой индикатор входящего звонка и разговора

горит красным когда снята трубка и мигает при звонке

4. клавиша **ПАМЯТЬ**

позволяет записать последний набранный номер в память

5. клавиша **СБРОС**

сбрасывает линию для последующего звонка, или используется для перевода входящего звонка на вторую линию

Подключите телефонную трубку к аппарату, используя витой шнур, входящий в комплект поставки, через соответствующий разъем сбоку аппарата.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ

Подключите телефон к телефонной линии длинным шнуром через разъем, расположенный на фронтальной стороне аппарата.

Внимание! Данная модель комплектуется линейным шнуром, рассчитанным для подключения к разьему типа "Евророзетка". Если Вам нужно подключить телефон к обычной 4-х контактной телефонной розетке, используйте соответствующий переходник.

УСТАНОВКА РЕЖИМА НАБОРА НОМЕРА

При первом включении телефона в нем установлен тоновый режим набора номера (**Т**). Тоновый режим поддерживают только новые цифровые АТС. Большинство АТС в России поддерживают только импульсный (**П**) режим набора номера.

Для выбора режима набора номера необходимо переключатель **НАБОР**, находящийся на фронтальной стороне аппарата, установить в соответствующее положение (**П**) или (**Т**).

ВЫБОР ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Выбор громкости звонка осуществляется переключателем **ЗВОНОК** (большему изображению колокольчика соответствует большая громкость звонка).

НАБОР НОМЕРА

- Снимите трубку телефона
- Наберите телефонный номер длиной до 32 цифр, при этом введенные цифры будут немедленно набираться в линию.

При наборе номера, если необходимо, Вы можете ввести одну или несколько пауз (между цифрами номера). Для этого просто нажимайте клавишу **ПОВТОР** столько раз, сколько необходимо. Одно нажатие соответствует примерно 3 секундам ожидания. Вводить паузы необходимо, если Вы собираетесь использовать автоматический повтор набора номера при наборе междугороднего или любого другого номера, где между определенными цифрами необходимо выдерживать паузы.

ОТВЕТ НА ЗВОНОК

В ответ на звонок необходимо снять трубку и начать разговор.

Внимание! Во избежание порчи телефона трубку снимайте в паузе между вызывными сигналами (звонками).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ БЫСТРОГО НАБОРА НОМЕРА

Ваш аппарат имеет 3 номера памяти быстрого набора, которые записываются на кнопки П1 –П3.

Чтобы записать номер в память нужно:

1. Снимите трубку и ввести телефонный номер длиной до 16 цифр. Между цифрами ввести, где это необходимо, паузу или несколько пауз (например, при междугороднем звонке).
2. Нажать клавишу **ПАМЯТЬ**.
3. Нажать клавишу с номером ячейки памяти, в которую Вы хотите записать номер (П1-П3).

Чтобы позвонить по номеру из памяти нужно:

1. Снять трубку.
2. Ввести номер ячейки памяти (П1-П3) с нужным номером. Соответствующий номер наберется в линию автоматически.

Дополнительные возможности

Во время разговора доступны следующие функциональные возможности:

- сброс линии;
- временный тональный набор;
- повтор последнего набранного номера;

СБРОС ЛИНИИ

Нажмите клавишу **СБРОС** для прекращения разговора или для сброса линии и набора другого номера.

ВРЕМЕННЫЙ ТОНАЛЬНЫЙ НАБОР

Во время набора номера в импульсном режиме можно временно (до следующего набора номера) переключиться в тональный режим. Для этого нажмите клавишу *. Все цифры, которые Вы будете вводить после этого, будут набираться в тональном режиме до тех пор, пока Вы не положите трубку.