

# texet®

Bringing the Best Together



## TX-244

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ

Руководство  
по эксплуатации

## 1 Общие указания

Многофункциональный телефонный аппарат (МТА) с автоматическим определением номера предназначен для работы в качестве оконечного абонентского устройства в телефонных сетях с импульсным и частотным (тональным) способом передачи набора номера.

МТА рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 °С. МТА не предназначен для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ), телефонные блокираторы и АТС типа “Квант”.

## 2 Комплектность

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Многофункциональный телефонный аппарат TX-244 | 1 шт.  |
| Батарея 1,5V (AA)                             | 4 шт.  |
| Руководство по эксплуатации                   | 1 экз. |
| Гарантийный талон                             | 1 экз. |
| Упаковка                                      | 1 шт.  |

## 3 Указания мер безопасности

Во избежание несчастных случаев не допускается вскрытие аппарата, подключенного к абонентской линии телефонной сети.

## 4 Подготовка к работе

Подключите одну вилку линейного шнура к розетке «TEL. LINE» на задней торцевой поверхности аппарата, а вторую – к абонентской линии телефонной сети. Подключите одну вилку витого шнура к розетке на левой боковой поверхности аппарата, а вторую – к розетке микротелефонной трубки. На дисплее появится индикация неустановленной даты и времени.

Установите, соблюдая полярность, батареи в батарейный отсек в основании аппарата.

**ВНИМАНИЕ!** Установка батарей необходима для подсветки дисплея, сохранения номеров и настроек, записанных в память, при отключении МТА от абонентской линии. Подсветка дисплея будет включаться при снятии микротелефонной трубки, нажатии любой кнопки на аппарате, включении сигнала будильника и при поступлении входящего вызова. Продолжительность работы одного комплекта батарей будет зависеть от их качества, характеристик и интенсивности пользования аппаратом.

#### 4.1 Изменение способа передачи набора номера

Выясните на Вашем телефонном узле, какой способ передачи набора номера (импульсный или частотный) поддерживает Ваша автоматическая телефонная станция (АТС). Заводская настройка – импульсный способ.

Для изменения способа набора номера нажмите кнопку «», на дисплее появится **Set 1 dAtE**. Нажмите кнопку «», на дисплее появится **Set 7 P-t**. Нажмите кнопку «», на дисплее появится, например, **PULSE**. Нажимая кнопку «», выберите **PULSE** для импульсного способа или **TONE** для частотного. Нажмите кнопку «» для подтверждения выбора и для перехода к следующему пункту меню. Для выхода из меню нажмите кнопку «ОТМЕНА».

##### 4.1.1 Кратковременное переключение в частотный способ передачи набора номера

Если Вы установили импульсный способ передачи набора, то для кратковременного переключения в частотный способ во время разговора нажмите кнопку «». После того как Вы положите микротелефонную трубку или нажмете кнопку «», способ передачи набора автоматически переключится в импульсный.

#### 4.2 Установка даты и времени

Для установки даты нажмите кнопку «», на дисплее появится **Set 1 dAtE**. Нажмите кнопку «». Цифры, показывающие год, начнут мигать. Нажимая кнопку «» или «» (дублирует кнопку «»), установите год. Нажмите кнопку «». Цифра, показывающая месяц, начнет мигать. Нажимая кнопку «» или «», установите месяц. Нажмите кнопку «». Цифра, показывающая число месяца, начнет мигать. Нажимая кнопку «» или «», установите число месяца. Нажмите кнопку «». Цифра, показывающая десятки часа, начнет мигать. Нажимая кнопку «» или «», установите десятки часа. Нажмите кнопку «». Цифра, показывающая единицы часа, начнет мигать. Нажимая кнопку «» или «», установите единицы часа. Нажмите кнопку «». Аналогично установите десятки и единицы минут. Для выхода из меню нажмите кнопку «ОТМЕНА».

Установка **Set 2 ACdE** в меню не используется.

#### 4.3 Выбор контрастности дисплея

Для выбора контрастности дисплея нажмите кнопку «», на дисплее появится **Set 1 dAtE**. Нажимая кнопку «» или «», выберите **Set 3 LCd**. Нажмите кнопку «», на дисплее появится, например, **LCd 3**. Нажимая кнопку «» или «», выберите желаемую контрастность от 1 до 5. Заводская настройка – 3. Нажмите кнопку «» для подтверждения выбора и для перехода к следующему пункту меню. Для выхода из меню нажмите кнопку «ОТМЕНА».

#### 4.4 Включение и выключение будильника

Ваш аппарат имеет 3 будильника: AL1, AL2 и AL3. Включение и выключение всех будильников производится одинаково.

Для установки времени включения будильника нажмите кнопку «», на дисплее появится **SEt 1 dAtE**. Нажимая кнопку «» или «», выберите **SEt 4 ALAr**. Нажмите кнопку «», на дисплее появится **1 00-00 OFF**. Нажимая кнопку «» или «», выберите номер будильника (первая мигающая цифра 1, 2 или 3). Нажмите кнопку «». Нажимая кнопку «» или «», установите десятки часа включения будильника. Нажмите кнопку «». Нажимая кнопку «» или «», установите единицы часа включения будильника. Нажмите кнопку «». Аналогично установите десятки и единицы минут включения будильника. Нажмите кнопку «», на дисплее будет мигать **OFF** (Выключен). Нажимая кнопку «» или «», установите **ON** (Включен). Нажмите кнопку «». Для выхода из меню:

- нажмите кнопку «ОТМЕНА»
- снимите и положите микротелефонную трубку;
- не нажимайте кнопки на аппарате в течение 10 секунд.

В установленное время в течение 55 секунд будет звучать сигнал будильника, при этом аппарат подключится к абонентской линии. Для отключения сигнала будильника снимите и положите микротелефонную трубку или нажмите любую кнопку на аппарате. При наборе номера, просмотре номеров, входящем вызове и во время разговора с абонентом, сигнал будильника не включится.

Если надо отменить включение сигнала будильника в определенное время, войдите в режим программирования работы будильника и выберите **OFF**.

#### 4.5 Выбор длительности размыкания шлейфа

Для выбора длительности размыкания шлейфа нажмите кнопку «», на дисплее появится **SEt 1 dAtE**. Нажимая кнопку «» или «», выберите **SEt 5 FLASH**. Нажмите кнопку «», на дисплее появится, например, **FLASH 1 600**. Нажимая кнопку «» или «», выберите нужную длительность от 90 до 1000 мс. Заводская настройка – 110 мс. Нажмите кнопку «» для подтверждения выбора и для перехода к следующему пункту меню. Для выхода из меню нажмите кнопку «ОТМЕНА».

#### 4.6 Введение программируемой паузы.

В некоторых случаях при наборе номера требуется введение паузы, например, после цифры выхода на междугородную сеть. Для этого в нужном месте нажмите кнопку «ПАУЗА». Введение паузы будет показано на дисплее символом **P**.

Для выбора длительности паузы нажмите кнопку «», на дисплее появится **SEt 1 dAtE**. Нажимая кнопку «» или «», выберите **SEt 6 PAUSE**. Нажмите кнопку «», на дисплее появится, например,

**PAUSE 1 3600** (3,6 с). Нажимая кнопку «**\***» или «**#**», выберите нужную длительность паузы от 3,6 до 9 секунд. Нажмите кнопку «**⇒**» для подтверждения выбора и для перехода к следующему пункту меню. Для выхода из меню нажмите кнопку «ОТМЕНА».

#### **4.7 Выбор уровня громкости вызывного акустического сигнала**

Выбор уровня громкости вызывного акустического сигнала произведете переключателем «**RINGER**» на задней торцевой поверхности аппарата, имеющим 3 положения: **OFF** – сигнал выключен, **LO** – низкий уровень, **HI** – высокий уровень.

## **5 Порядок работы**

### **5.1 Набор номера**

Снимите микротелефонную трубку, засветится индикатор «**ЛИНИЯ**». Услышав сигнал АТС (непрерывный зуммер), наберите номер. Набранный номер появится на дисплее. По окончании разговора положите микротелефонную трубку, индикатор «**ЛИНИЯ**» погаснет. Во время разговора и в течение нескольких секунд после его окончания на дисплее будет отображаться длительность разговора.

### **5.2 Изменение набранного номера**

Наберите номер, он появится на дисплее. Неверно набранную цифру удалите нажатием кнопки «ОТМЕНА». Нажмите кнопку «ПОВТОР», номер будет набран автоматически. Снимите микротелефонную трубку для разговора.

### **5.3 Громкоговорящая связь (спикерфон)**

Нажмите кнопку «**☎**», засветится индикатор «**ЛИНИЯ**». Когда Вы услышите сигнал АТС, наберите номер, он появится на дисплее. Услышав ответ абонента, Вы можете продолжить разговор, не снимая микротелефонной трубки. По окончании разговора нажмите кнопку «**☎**», индикатор «**ЛИНИЯ**» погаснет.

Если Вы хотите ответить на входящий вызов без снятия микротелефонной трубки, нажмите кнопку «**☎**» и говорите. По окончании разговора нажмите кнопку «**☎**».

Для изменения уровня громкоговорящего приема нажимайте кнопку «**ГРОМКОСТЬ**»: **HF VOL LO** – низкий уровень, **HF VOL HI** – высокий уровень.

Для переключения с громкоговорящей связи на разговор через микротелефонную трубку просто снимите ее и говорите. Для переключения разговора через микротелефонную трубку на громкоговорящую связь нажмите кнопку «**☎**», затем положите микротелефонную трубку и продолжайте разговор.

## 5.4 Повтор последнего набранного номера

Для повтора последнего набранного номера снимите микротелефонную трубку или нажмите кнопку «». Услышав сигнал АТС, нажмите кнопку «ПОВТОР». Номер появится на дисплее и будет набран автоматически.

## 5.5 Повтор последних 18 набранных номеров

Аппарат запоминает 18 последних набранных номеров до 24 знаков каждый. Для просмотра этих номеров нажмите кнопку «ИСХОДЯЩИЕ». На нижней строке дисплея появится последний набранный номер, в центре верхней строки – длительность разговора по этому номеру, на верхней строке справа – **OUT** и количество набранных номеров (порядковый номер последнего набранного).

Нажимайте кнопку «ИСХОДЯЩИЕ» или кнопку «» или «» для просмотра номеров. Когда нужный номер появится на дисплее, нажмите кнопку «ПОВТОР». Номер будет набран автоматически.

Если на дисплее появится **---End---**, это значит, что память не заполнена или Вы достигли конца списка.

## 5.5.1 Сохранение в памяти аппарата номера из списка последних набранных номеров

Нажимая кнопку «ИСХОДЯЩИЕ», выберите нужный номер. Нажмите кнопку «». На дисплее появится **Store IN**. Нажмите одну из кнопок памяти (см. 5.7). Номер будет записан в память.

## 5.5.2 Удаление и защита от удаления отдельного номера из списка последних набранных номеров

Нажимая кнопку «ИСХОДЯЩИЕ», выберите номер, который Вы хотите удалить. Нажмите кнопку «ОТМЕНА». Номер будет удален. Если Вы хотите защитить номер (ячейку памяти) от случайного удаления, вместо кнопки «ОТМЕНА» нажмите кнопку «». Символ , слева на дисплее, будет подтверждать установку защиты. Для того чтобы снять защиту от удаления, нажмите кнопку «» еще раз.

## 5.5.3 Удаление всех последних набранных номеров

Нажмите кнопку «ИСХОДЯЩИЕ». Нажмите и удерживайте кнопку «ОТМЕНА» до тех пор, пока на дисплее не появится **---End---**. Все номера (в т.ч. имеющие защиту от удаления) будут удалены.

## 5.6 Автоматический многократный повтор набора номера

Вы можете осуществлять автоматический многократный (не более 11 раз) повтор набора номера двумя способами:

- снимите микротелефонную трубку. Услышав сигнал АТС, наберите номер, он появится на дисплее. Если номер абонента будет занят (слышны короткие гудки), нажмите кнопку «». Положите микротелефонную трубку, а затем нажмите кнопку «ПОВТОР»;
- наберите номер, он появится на дисплее. Нажмите кнопку

«ПОВТОР». Если номер абонента будет занят (слышны короткие гудки), нажмите кнопку «ПОВТОР» еще раз.

Набор номера будет повторяться с интервалом около 6 секунд до тех пор, пока абонент Вам не ответит, или Вы не остановите автоматический повтор набора. Для остановки повтора набора снимите и положите микротелефонную трубку или нажмите кнопку «» 2 раза.

### **5.7 Работа с памятью аппарата**

Аппарат позволяет хранить в своей памяти 12 номеров до 16 знаков каждый (кнопки от «0» до «9», «\*» и «#»).

#### **5.7.1 Запись номера в память**

Наберите номер, который Вы хотите записать в память, он появится на дисплее. Неправильно набранную цифру удалите нажатием кнопки «ОТМЕНА». Нажмите кнопку «», на дисплее появится **StorE IN**. Нажмите любую из кнопок памяти. Номер будет записан в память. Для изменения записанного номера повторите вышеописанную операцию.

#### **5.7.2 Набор номера из памяти**

Для набора номера с его предварительным просмотром нажмите кнопку «ПАМЯТЬ», затем нужную кнопку памяти. Номер появится на дисплее. Нажмите кнопку «ПОВТОР», номер будет набран автоматически.

Для набора номера без предварительного просмотра снимите микротелефонную трубку или нажмите «». Нажмите кнопку «ПАМЯТЬ», затем нужную кнопку памяти. Номер появится на дисплее и будет набран автоматически.

### **5.8 Использование таймера**

Таймер аппарата позволяет фиксировать длительность разговора. На дисплее длительность будет показана в минутах и секундах. Таймер автоматически включится по окончании набора номера или после того, как Вы снимите микротелефонную трубку или нажмете кнопку «» для ответа на входящий вызов.

Таймер автоматически выключится, когда Вы положите микротелефонную трубку или нажмете кнопку «».

### **5.9 Автоматическое определение номера вызывающего абонента**

**ВНИМАНИЕ!** Автоматическое определение номера (АОН) зависит от технической возможности Вашей АТС ответить на сигналы запроса телефонного аппарата. Услуга АОН является платной и предоставляется телефонным узлом по дополнительному соглашению с абонентом.

Если Вам предоставлена эта услуга, то при поступлении входящего вызова после снятия микротелефонной трубки или нажатия кнопки «» (режим "ручное поднятие"), номер будет определен и появится на дисплее.

Этот номер будет записан в список вызывавших абонентов.

Если Вы хотите, чтобы аппарат определял номера вызывавших абонентов без снятия микротелефонной трубки, например, в Ваше отсутствие (режим "автоматическое поднятие"), то при положенной микротелефонной трубке, нажмите последовательно кнопки « # », « \* », « # ». Цифра от 1 до 8 будет задавать количество вызывных сигналов, поступающих до автоматического определения номера.

После определения номера аппарат будет передавать в линию музыкальный фрагмент. Этот же музыкальный фрагмент будет служить вызывным сигналом аппарата. Длительность звучания музыкального фрагмента 40 секунд. После его окончания аппарат отключится от линии.

Для выключения АОН при положенной микротелефонной трубке нажмите последовательно кнопки « # », « \* », « 9 », « # ».

Для того чтобы вернуться к заводской настройке режима определения ("ручное поднятие"), нажмите последовательно кнопки « # », « \* », « 0 », « # ».

#### **5.9.1 Автоматическое определение номера вызывающего абонента в стандарте Caller ID.**

**ВНИМАНИЕ!** При наличии технической возможности АТС, Ваш аппарат реализует функцию определения номера вызывающего абонента в европейском стандарте Caller ID (FSK).

В этом стандарте информация о номере вызывающего абонента автоматически передается АТС между первым и вторым вызывным сигналом. Все номера будут записаны в список вызывавших абонентов.

#### **5.10 Просмотр списка вызывавших абонентов**

В памяти аппарата могут храниться номера 66 вызывавших абонентов. Если есть номера, которые Вы не просмотрели, в левой части дисплея будет мигать символ **NEW**.

Нажмите кнопку «ВХОДЯЩИЕ», на дисплее появится номер последнего вызывавшего абонента. Нажимайте кнопку «ВХОДЯЩИЕ» или кнопку « \* » или « # » для просмотра остальных номеров. Если на дисплее появится **---End---**, это значит, что список не заполнен или Вы достигли конца списка. После просмотра номеров символ **NEW** исчезнет с дисплея.

Для быстрого просмотра номеров нажмите и удерживайте кнопку «ВХОДЯЩИЕ» в течение трех секунд.

#### **5.10.1 Сохранение в памяти аппарата номера из списка вызывавших абонентов**

Нажмите кнопку «ВХОДЯЩИЕ». Нажимая кнопку « \* » или « # », выберите номер, который Вы хотите сохранить. Нажмите кнопку « ↗ ». На дисплее появится **StorE IN**. Нажмите одну из кнопок памяти (см. 5.7). Номер будет записан в память.

### **5.10.2 Удаление и защита от удаления номера из списка вызывавших абонентов**

Нажмите кнопку «ВХОДЯЩИЕ». Нажимая кнопку «**\***» или «**#**», выберите номер, который Вы хотите удалить. Нажмите кнопку «ОТМЕНА». Номер будет удален.

Защиту от удаления произведите в соответствии с 5.5.2.

### **5.11 Удаление всех номеров вызывавших абонентов**

Нажмите кнопку «ВХОДЯЩИЕ». Нажмите и удерживайте кнопку «ОТМЕНА» до тех пор, пока на дисплее не появится **---End---**. Все номера (в т.ч. имеющие защиту от удаления) будут удалены.

### **5.12 Получение дополнительных видов обслуживания**

Кнопка «СБРОС» при снятой микротелефонной трубке или включенном режиме громкоговорящей связи обеспечивает калиброванный разрыв шлейфа абонентской линии (FLASH), который используется для получения дополнительных видов обслуживания (ДВО), предоставляемых оператором АТС. При работе с учрежденческой телефонной станцией эта кнопка используется для переадресации входящих и внутренних вызовов. Длительность размыкания выберите в соответствии с 4.5.

## **6 Техническое обслуживание аппарата**

Устранение загрязнения и пыли с поверхности аппарата производите мягкой, влажной материей (фланелью) или антистатической салфеткой. Не допускайте использования бензина, ацетона и других растворяющих пластмассу веществ.

Не допускайте резкого или чрезмерного натяжения витого и линейного шнуров. Разговор ведите голосом нормальной громкости, при повышенной громкости снижается разборчивость речи.

По окончании разговора правильно положите микротелефонную трубку, не бросайте ее на рычажный переключатель. Это может вызвать повреждение аппарата.

## **7 Условия транспортирования и хранения**

Телефонный аппарат в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 50 до плюс 50 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений, по правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23088-80.

Телефонный аппарат должен храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69.

Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Изготовлено Shenzhen Gaoxingqi Technology Co., Ltd  
Gaoxingqi Industry Park, Liuxian 1 st Road, District 67,  
Baoan, Shenzhen, China  
по заказу и под контролем  
ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортер: ООО «Алкотел-Импорт»,  
ул. Маршала Говорова, 52,  
г. Санкт-Петербург, Россия, 198095  
E-mail: [mail@texet.ru](mailto:mail@texet.ru) <http://www.texet.ru>

Декларация о соответствии ТХ-244  
зарегистрирована в Федеральном агентстве связи  
Регистрационный № Д-Т-1043 от 30.04.2010  
Декларация действительна до 18.02.2015