


























































## Функции, включаемые с брелока

Сочетание кнопок	Функция	Примечание
 / 	Постановка в охрану, закрытие ЦЗ	Зажигание выкл.
 / 	Снятие с охраны, открытие ЦЗ	Зажигание выкл.
 / 	Закрытие ЦЗ	Зажигание выкл.
 / 	Открытие ЦЗ	Зажигание выкл.
 /  +  ( - )	Отключение датчика удара	Режим охраны
	Дистанционный запуск / тушение двигателя	
 /  + 	Продление времени работы двигателя	
 +  ( - ) ))2c	Ежедневный запуск двигателя вкл.	Зажигание выкл.
 +  ( - )	Ежедневный/почасовой запуск двигателя выкл.	
 +  ( - ) ))2c → 	Запуск через каждый час	
 +  ( - ) ))2c → 	Запуск через каждые 2 часа	
 +  ( - ) ))2c →  ( + )	Запуск через каждые 4 часа	
 +  ( - ) ))2c →  ( - )	Запуск через каждые 12 часов	
 +  ( + ) ))2c	Запуск двигателя по температуре вкл.	Зажигание выкл.
 +  ( + )	Запуск двигателя по температуре выкл.	
 +  ( + ) +  ( - ) ))2c	Режим «Valet» выкл.	Не в режиме охраны

## Функции, включаемые с брелока

Сочетание кнопок	Функция	Примечание
 +  ( + ) +  ( - )	Режим «Valet» выкл.	Не в режиме охраны
 ( - )	Вкл./выкл. сирены	
 ( + )	Проверка состояния системы	
 ( + ) 2c	Открытие багажника (1-й доп. канал)	
 ( - ) 2c	2-й доп. канал	
 2c	3-й доп. канал	
 ( + ) +  ( - )	Поиск автомобиля	
 +  ( + )	«Танка»	Зажигание выкл.
 /  +  ( + ) ))2c	Дистанционный «Anti-Hijack» вкл.	Зажигание выкл.
 / 	Дистанционный «Anti-Hijack» выкл.	
	Иммобилайзер выкл.	
 /  2c	Двухшаговое открытие дверей	

## Режим работы светодиодного индикатора

Режим	Зажигание выключено	Зажигание включено
Охрана	* * * * * (1 вспышка в 4 сек)	не горит
«Иммобилайзер» / дистанционный запуск	горит постоянно	горит постоянно
«Anti-Hijack»	не горит	не горит
Ежедневный автозапуск	** * * * * (серии из 2-х вспышек)	не горит
Запуск по температуре	*** * * * * (серии из 3-х вспышек)	не горит
Одновременно почасовой и температурный запуск	**** * * * * (серии из 4-х вспышек)	не горит
«Valet»	***** * * * * (серии из 5 вспышек)	не горит

### Аварийное отключение охраны:

1. Открыть дверь ключем, включить зажигание (включится режим тревоги)
2. Нажать кн. «Override» 4 раза (контролировать нажатия по светодиоду)
3. Выключить зажигание


Режим охраны отключен

Если процедура не удалась, повторите ее сначала.

### Аварийная постановка в охрану:

1. Включить зажигание
2. Нажать кн. «Override» 8 раз
3. Выключить зажигание ( 1 «ЧИРП» сирены )
4. Открыть дверь, выйти из а/м и закрыть дверь ( 1 «ЧИРП» сирены )
5. Через 20 сек система включит режим охраны без запираия замков дверей (1 вспышка указателей поворотов)

### Отключение режима «Anti-Hijack»:

Отключается нажатием кн.  брелока, либо удержанием в течение 5 сек кн. «Anti-Hijack»

### Включение / выключение режима «Valet»:

1. Выключить зажигание
2. Нажать кн. «Override» 3 раза
3. Включить зажигание (3 «ЧИРПа» сирены) .
4. Нажать кн. «Override» – включение/выключение функции (включение–1 «ЧИРП» сирены, выключение–2)

# 10.1



## ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ