



TOMAHAWK
CAR ALARMS



WWW.TOMAHAWK.RU

CL-550

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: 8(800)250-90-10 (бесплатно по России)

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОЧЕТАНИЕ КНОПОК	ФУНКЦИИ	ПРИМЕЧАНИЯ
	постановка в охрану +закрывание Ц.З.	при выкл.зажигании
	снятие с охраны +открывание Ц.З.	при выкл.зажигании
	тихая постановка в охрану	
- или -	тихое снятие с охраны	
(3 сек.) **	«Паника»	
→ *	отключение датчика удара	
+ (3 сек.) **	«Поиск» а/м	
	открывание багажника	при выкл.зажигании
(3 сек.)	«Anti-Hijack»	при вкл.зажигании
	отключение режима иммобилайзера	если функция активирована

→ * - последовательное нажатие кнопок (нажать и отпустить кнопку потом нажать и отпустить кнопку)

(3 сек.) ** - удерживание кнопки (нажать и удерживать в течение 3 сек. кнопку)

+ (3 сек.) *** - одновременное нажатие кнопок (одновременно нажать кнопки и , и удерживать их в течение 3 сек.)

ИНДИКАЦИЯ СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКОВ (ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО)		
ВСПЫШКИ СВЕТОДИОДОВ	ДАТЧИК	ПРИМЕЧАНИЕ
1 вспышка	датчик удара	основная зона
2 вспышки	багажник/капот	
3 вспышки	датч. падения напряжения	
4 вспышки	дополнительный датчик	
5 вспышек	двери	
6 вспышек	система зажигания	

Режим «Валет» (Включение/выключение):

1. Включить зажигание (при отключенной охране).
2. Нажать и удерживать кнопки и одновременно в течение 3 сек.
3. Выключить зажигание.

Аварийное отключение охраны (без брелока):

1. Включить/выключить зажигание n-раз (двери закрыты), (где n- PIN-код, заводская установка- 5)
2. Через 25 сек. режим охраны отключится.
3. Открыть дверь.

Режим «Anti-Hijack» (отключение)

1-й способ:

1. Нажать кн. брелока
2. Выключить зажигание
3. Нажать кн. брелока

2-й способ (аварийное отключение, без брелока):

1. Выключить зажигание
2. Включить/выключить зажигание n-раз (где n- PIN-код, заводская установка- 5)
3. Провести аварийное отключение охраны(см. выше).

Адрес установочного центра

Телефон _____ Дата установки _____