



УСТРОЙСТВО:

ОСОБЕННОСТИ:

1. Выдергивает и увеличивает область, чтобы удобнее удалить волос.
2. Отлично подходит для мелких, вросших волос и в любых местах, которые требуют внимание к мельчайшим деталям.
3. Сильная и компактная конструкция лица удобна для путешествий
4. Щеточка и гребень делают ваши брови укрупненными и закрученными.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Как заменить батарейки:

1. Работает от 3 LR44 батареек (в комплекте).
2. Удалите PVC пленку перед первым использованием.

- Как пользоваться:

1. Снимите крышку.
2. Нажмите ВКЛ/ON, чтобы включить подсветку.
3. Для выщипывания зажмите нежелательные волосы на брови или на лице.
4. Расчешите брови щеточкой.
5. Нажмите ВЫКЛ/OFF для выключения подсветки.

- Как чистить:

1. Протирать влажной тканью или салфеткой после использования.
2. Не мочить и не мыть под водой.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Особенности	Неисправность	Метод устранения
Не работает подсветка	Пленка не удалена	Удалите пленку
	Батарейки установлены не правильно	Установите батарейки правильно
	Низкий заряд батареек	Замените батарейки на новые

Советы:

Перед использованием, особенно, сразу после выезда из брови, чтобы избежать попадания пыли, рекомендуется использовать и капли выщипывания.

Пинцет с подсветкой
 Модель: AS-0718
 Material: ABS, Stainless Steel, LED
 Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.
 Add: 7/F, Building A, Meina Bay Center, No. 2021, Haku Road,
 Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

AS-0718-003

名称	说明书	业务包材设计
尺寸	250*100mm	附件
材质	80g书写纸	编号
工艺	单黑单面	日期
其它	风琴4折50*100mm (成品)	设计
	订单号	2013-12-19
	型号	AS-0718
	单位	周苏辉
	毫米	