

Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	2
DE	Die betriebsanweisung	3
RUS	Инструкция по эксплуатации	4
KZ	Пайдалану нұсқасы	5
UA	Інструкція з експлуатації	6

www.vitek.ru

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

DE

Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA

Відати виробництва виробу вказано в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.



УКРАЇНСЬКА

ПАРОВА ЩІТКА

- Підшоша
- Корпус пристрою
- Показчик максимального рівня води
- Резервуар для води
- Кришка заливного отвору
- Щетини щітки
- Щітка для одягу
- Регулятор температури
- Світловий індикатор нагріву
- Ручка
- Мережевий шнур
- Кнопка подачі пари
- Фіксатор
- Ємність для заливання води

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

При використанні парової праски дотримуйтеся основних правил техніки безпеки.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію по експлуатації та зберігайте її.
- Перед включенням переверіть, чи відповідає напруга в електромережі напругу, вказаної в технічних характеристиках пристрою.
- Використовуйте пристрій тільки відповідно до його призначення, як описано в цій інструкції.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом не занурюйте пристрій у воду або інші рідини.
- Відключачи пристрій від електромережі, ніколи не смікайте за мережевий шнур, візьміться за мережеву вилку і акуратно витягніть її з розетки.
- Уникайте контакту мережевого шнура з гарячими поверхнями. Уникайте пошкодження ізоляції мережевого шнура.
- Перш ніж прибрати пристрій на зберігання, дайте йому повністю охолонути.
- Кожного разу, наповнюючи праску водою, а також перед чищенням, відключайте пристрій від електромережі.
- Якщо щітка не використовується, вона має бути відключена від електромережі.
- Не користуйтеся праскою з пошкодженням шнуром живлення, а також після падіння пристрою або виявлення несправності в його роботі. Щоб уникнути ураження електричним струмом не розбирайте праску самостійно. Для огляду або ремонту зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.
- Не залишайте працюючу або не остиглу праску без нагляду, якщо поруч знаходяться маленькі діти. Навіть якщо щітка відключена від мережі, з неї може виділятися пар. Після використання покладіть праску в місце, недоступне для дітей.
- Не використовуйте праску для чищення одягу, вже одягненого на людину, це може призвести до отримання серйозних опіків гарячим паром і водою, завжди використовуйте вішалку («плічки») для одягу.

Увага! Забороняється заливати в резервуар для води ароматизуючі рідини, оцет, розчин крохмалю, реagenти для видалення накипу, хімічні речовини або інші рідини.

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Призначення пристрою

Пристрій можна використовувати для будь-яких типів одягу і тканин. Якщо у вас є сумніви в тому, чи можна використовувати пристрій для будь-якої тканини, спробуйте спочатку очистити тканину за допомогою пристрою з виворітного боку. При очищенні таких тканин, як шовк або велвет, обробляйте тканину паром, тримаючи праску на деякій відстані від виробу.

Перед використанням

Розпакуйте пристрій, прочитайте всі рекомендації, які містяться в даній інструкції і, зберігайте її.

Увага! При зміні щіток обов'язково відключіть пристрій від електромережі і дайте йому повністю охолонути.

Температура прасування

Перед початком експлуатації протестуйте праску на шматочку тканини, щоб переконатися в тому, що підшоша (1) і резервуар для води (4) чисті.

- Перед прасуванням речей завжди дивіться на ярлик виробу, де вказана рекомендована температура прасування.
- Якщо ярлик до вказівок по прасуванню відсутній, але ви знаєте тип матеріалу, то для вибору температури прасування вам допоможе таблиця:

Позначення	Тип тканини (температура)
•	Синтетика, нейлон, акрил, поліестер (низька температура)
••	Шовк / воена (середня температура)
••• (MAX)	Бавовна / льон (висока температура)

Таблиця застосовна тільки для гладких матеріалів. Якщо матеріал іншого типу (профований, рельєфний тощо), то найкраще його гладити при низькій температурі.

Спочатку відсортуйте речі по температурі прасування: синтетику до синтетики, вовну до вовни, бавовну до бавовни тощо.

- Підшоша праски нагрівається швидше, ніж остигає. Тому спочатку рекомендується прасувати речі при низькій температурі (наприклад, синтетичні тканини).
- Потім приступайте до прасування при більш високих температурах (шовк, вовна). Вироби з бавовни і льону слід гладити в останню чергу.

Якщо до складу тканини входять змішані волокна, то необхідно встановити найнижчу температуру прасування (наприклад, якщо виріб складається на 60% з поліестеру і на 40% з бавовни, то її слід гладити при температурі, що підходить для поліестеру «•»).

Якщо ви не можете визначити тип тканини, то завжди на виробі місце, яке не хвиляється в оні при носінні, і дослідіть шлямком вибрати температуру прасування (завжди починайте з самої низької температури і поступово підвищуйте її, поки не досягнете бажаного результату).

Вельветові та інші тканини, які швидко починають блищати, слід гладити строго в одному напрямку (у напрямку ворсу) з невеликим натиском.

ҚАЗАҚША

БУЛЫ ҚЫЛШАҚ

- Табаң
- Құрылғының корпусы
- Максималды су деңгейінің көрсеткіші
- Су резервуары
- Су құятын саңылаудың қақпағы
- Түкті қылшақ
- Кийме арналған қылшақ
- Температура реттегіші
- Қызудың жарық индикаторы
- Тұтқа
- Желі шнұры
- Бу беру тетігі
- Белгілеуі тетігі
- Су құюға арналған ыдыс

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫСТАР

Булы қылшақты пайдаланған кезде қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін сақтаңыз.

ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Құрылғыны пайдаланар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны сақтап қойыңыз.
- Қосар алдында электр желісінің кернеуі құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта суреттелгендей өзінің мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Электр тогының соғу қаупін болдырмас үшін құрылғыны суға немесе басқа да сұйықтыққа батырмаңыз.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде, ешқашан желі шнұрынан тартпаңыз, оны желі ашасынан ұстаңыз да, розеткадан абайлап суырып алыңыз.
- Желі шнұрының ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз. Желі шнұрының айыру қабынын бүлінуін болдырмаңыз.
- Құрылғыны сақтауға алып қоймас бұрын, оны толық суытыңыз.
- Өрбір рет үтікке су толтырған кезде, сондай-ақ тазалау алдында құрылғыны электржелісінен ажыратып қойыңыз.
- Егер үтік пайдаланылмайтын болса, онда ол электр желісінен ажыратылған болуы тиіс.
- Бүлінген желі шнұры бар үтікті, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін немесе оның жұмысынан ақаулықтар табылған жағдайда оны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғу қаупін болдырмас үшін үтікті өз бетінше бөлшектемеңіз. Тексерту және жеңдету үшін рұқсаты бар уәкілетті сервис орталықтарына жүзін.
- Жұмыс істеп тұрған немесе сұмалған үтіктің қасында балалар болған кезде оны қараусыз қалдырмаңыз. Тіпті, үтік желіден ажыратулы тұрса да, одан бу бөлініп шығуы мүмкін. Үтікті пайдаланып болғаннан кейін, оны балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Үтікті адамның үстіне киюлі тұрған киімді тазалау үшін пайдаланбаңыз, бұл ыстық бұта және суға қатты күйіл қауға әкелу соғуы мүмкін, үнемі кийме арналған ілгішті («кіім ілгішті») пайдаланыңыз.

Назар аударыңыз! Су құюға арналған резервуарға хоштендіргіш сұйықтықтарды, сірке суын, крахмал ерітіндісін, қықтарды келтіруге арналған реагенттерді, химиялық заттарды және басқа сұйықтарды құюға тыйым салынады.

ОСЫ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ

Құрылғының мақсаты

Құрылғыны киімдер мен маталардың көз келген түрлері үшін пайдалануға болады. Егер сіз құрылғыны қандайда бір мата үшін пайдалануға болатынына күмәнді болсаңыз, онда, алдымен, құрылғының көмегімен матаны ішкі жағынан тазартып көріңіз. Жібек немесе ши барықт сияқты маталарды тазалаған кезде үтікті бұйымнан біршама қашықтықта ұстап тұрып матаны бұмен өңдеңіз.

Пайдаланар алдында

Құрылғыны қоратқан шығарып алыңыз да, берілген нұсқаулықтағы барлық ұсыныстарды оқып шығыңыз және оны сақтап қойыңыз.

Назар аударыңыз! Қылшақты айырбастаған кезде құрылғыны міндетті түрде электр желісінен ажыратып, оны толық суытып алыңыз.

Үтіктеу температурасы

Пайдаланбай тұрып, үтікті матаның қиығына тексеріп көріңіз, бұл үтіктің табаны (1) мен суға арналған резервуардың (4) таза өкендігін тексеру үшін қажет.

- Үнемі киімдерді үтіктемес бұрын, бұйымның үтіктеу температурасы көрсетілген тіпшелерге қараңыз.
- Егер үтіктеу бойынша нұсқаулары бар тіпше жоқ болса, бірақ сіз материалдың түрін ажырата алсаңыз, онда температураны таңдау үшін сізге кесте көмектеседі.

Белгілеулер	Матаның түрі (температура)
•	Синтетика, нейлон, акрил, полиэстер (төменгі температура)
••	Жібек/жүн (орташа температура)
••• (MAX)	Мақта/зығыр (жоғары температура)

- Бұл кесте тек төгіс материалдарға арналған. Егер материал басқа түрі болса (диффузірленген, қадр-бұдырлы және т.с.с.), онда оны төменгі температурада үтіктеген жөн.
- Алдымен киімдерді үтіктеу температурасы бойынша сұрыптал алыңыз: синтетиканы синтетикаға, жүнді жүнге, мақтаны мақтаға және т.б.
- Үтік табанының қызуы, оның сууына қарағанда тез. Сондықтан алдымен, төменгі температурадағы киімдерді үтіктеп алған жөн (мысалы, синтетикалық маталар).
- Одан кейін жоғарырақ температурада үтіктеуге кірісіңіз (жібек, жүн) Мақта мен зығыр бұйымдарын соңғы кезекте үтіктеген жөн.
- Егер матаның құрамына аралас талшықтар кірген болса, онда ең төменгі үтіктеу температурасын орнатып қойған жөн (мысалы, бұйымның 60% полиэстерден және 40% мақтадан тұрса, онда оны полиэстерге сәйкес келетін температурада «•» үтіктеу қажет).
- Егер сіз матаның құрамын анықтай алмасаңыз, онда киімнің киген кезде көзге түсе қоймайтын жерін тауып алыңыз да, тәжірибелік жолмен үтіктеу температурасын таңдаңыз (үнемі ең төменгі температурадан бастаңыз да, қалаған нәтижеге қол жеткізбейінше оны көбейте беріңіз.)

- Вельветті және басқа да тез түгі түсетін маталарды қатан түрде бір бағытта ғана (түктің ығына қарай) сәл батыңқырап үтіктеу керек.
- Синтетикалық және жібек маталарда түгі түскен дақтардың пайда болуын болдырмас үшін оларды астары жағынан үтіктеген жөн.

Қылшақтарды орнату және шешіп алу

Екі қылшақтың біреуін таңдап алыңыз. Қылшақтың жоғарғы белгілеуішін қылшақ орнатылатын ойыққа орнатыңыз, одан кейін қылшақтың төменгі белігін шертілгенге дейін сәл басыңыз. Қылшақты шешіп алу үшін қылшақ белгілеуішінің тетігін (13) басып, оны шешіп алыңыз.

Суға арналған резервуарды толтыру:

- Суға арналған резервуарға су құймай тұрып, құрылғының электр желісінен ажыратулы тұрғанына көз жеткізіп алыңыз.
- Су құю саңылауының қақпағын (5) ашыңыз.
- Су құюға арналған ыдысты (14) пайдалана отырып, суды құйыңыз да, қақпақты (5) нығыздап жабыңыз.

Ескертіле: үтікті электр желісіне қосқан кезде тесіктерден бу беру тетігі басылмай тұрған күннің өзінде біраз мөлшерде бу шығады. Бұл құрылғыда ауау бар дегенді білдірмейді

Үтіктеу температурасын орнату

- Желілік шнұрудың ашасын розеткаға сұғыңыз.
- Реттегішті (8) бұрай отырып, қалаған үтіктеу температурасын орнатыңыз: «•», «••», «•••», осы кезде матаның түріне байланысты көрсеткіш (9) жаңады.
- Үтіктің табанының (1) температурасы белгіленген температураға жеткен кезде көрсеткіш (9) сөніп қалады, осыдан кейін үтіктеуге кірісе беруге болады. Бу шығару үшін бу жіберу тетігін (12) басу керек.

Ескертіле: бу пайда болған кезде ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін бу беру тетігін (12) 4-5 реттен артық басыңыз, тетікті тым жиі басу су тамшыларының пайда болуын тудыруы мүмкін.

Құрақтайт үтіктеу

- Желілік шнұрудың ашасын розеткаға сұғыңыз.
- Реттегішті (8) бұрай отырып, қалаған үтіктеу температурасын орнатыңыз: «•», «••», «•••», осы кезде матаның түріне байланысты көрсеткіш (9) жаңады.
- Үтіктің табанының (1) температурасы белгіленген температураға жеткен кезде көрсеткіш (9) сөніп қалады, осыдан кейін үтіктеуге кірісе беруге болады.
- Үтікті пайдаланып болғаннан кейін температура реттегішін (8) «MIN» күйіне орнатыңыз.
- Желі шнұрының ашасын розеткадан суырыңыз да, толық сууын күтіңіз.

Тігінен булау

Тігінен булау функциясы тек жоғары температуралы үтіктеу күйінде ғана пайдаланыла алады (температура реттегіші (8) «•••» күйінде болғанда).

Үтікті тігінен киімнен 15-30 см қашықтықта ұстап тұрыңыз да, қосымша бу беру тетігін (12) 4-5 секунд аралықпен басыңыз, бұл табандағы саңылаулардан (1) шығатын болады.

Маңызды ақпарат:

- Синтетикалық маталарды тігінен булауға болмайды.
- Булау кезінде үтіктің табанын материалға, оның балқуын болдырмас үшін, тигізбейіз.
- Ешқашан адамға киюлі тұрған киімді буламаңыз, себебі, шығатын будың температурасы өте жоғары, ол үшін киім ілгіштерді немесе ілгіштерді пайдаланыңыз.

Перделер мен жиһаз қаптағышына күтім жасау

Перделерді тазалау алдында олардың жиырылған жерлерін кетіру үшін үтіктеп алған жөн. Өрі қарай, оларды «кийме күтім жасау» тарапындағы ұсыныстарды сақтай отырып тазалаңыз. Сіз жиһаз қаптағышын булы қылшақпен өңдеп алып, оның сырты түрін жасқарта аласыз.

Жиһазды тазалаған кезде үтікті тік күйте қоя отырып кезек-кезеңмен аударып отырыңыз.

Кийме күтім жасау

Киімді ілгішке іліңіз. Киімді қолыңызбен ұстап тұрып, үтікті кийме сәл басыңқыраныз және арасында бу беру тетігін (12) басып отырыңыз және бір мезгілде үтікті жылжытып отырыңыз. Осылайша, бу матаға терең сіңіп, оны жазады, ал қылшақ киімнен артық түктері мен мамықтарын алып тастайды.

Тазалап болғаннан кейін киімді ілгішке іліп, оның суығанын күтіңіз.

Пайдаланып болғаннан кейін

Желі ашасын розеткадан суырыңыз да, құрылғының толығымен суығанын күтіңіз. Құрылғыны сақтауға алып қоймас бұрын, оның ішіндегі суды төгіп тастау керек.

Тазалау және күтім

Арасында құрылғының корпусын ылғал матамен сүртіп отырыңыз (тек құрылғы толығымен суығаннан кейін). Үтіктің саптамаларын аз мөлшердегі жұмсақ жуғыш зат қосылған сумен жуу керек. Үтік кепкеннен кейін оны сақтауға алып қюға болады.

Назар аударыңыз: құрылғыны тазалау үшін еріткіштер мен қажайтпн тазалағыш құралдарды пайдаланбаған жөн.

Техникалық сипаттары

Электрқоректі: 220-240 В ~ 50 Гц
Қажетті ететін қуаты: 1000 Вт

Өндіруші алдын ала ескертусіз прибордың дизайні мен техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығына ие болып қалады.

Үтіктің қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шашымдалған жағдайда төлеген чек немесе қантациасысн көрсетуі қажет.

EAC