

VITESSE®

France

КОФЕВАРКА «ФРЕНЧ-ПРЕСС»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не подходит для использования на плите.
- Регулярно проверяйте стеклянный сосуд на предмет царапин, трещин или других повреждений. Не используйте сосуд поврежденными стенками, а замените его на новый.
- Будьте осторожны, готовя кофе, если поблизости есть дети.
- Не позволяйте детям пользоваться кофеваркой.
- Внимание! Опасность ожога горячей жидкостью или паром. При опускании поршня со слишком большим усилием кипяток может выплеснуться из кофеварки.
- Не давите слишком сильно на стержень поршня.
- Закрывайте носик кофеварки, повернув крышку.
- Используйте только кофе грубого помола.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поставьте кофеварку на сухую, ровную и нескользящую поверхность. Крепко удерживая кофеварку за ручку, вытяните поршень из стеклянного цилиндра кофеварки.
 2. Насыпьте кофе грубого помола (кофе мелкого помола может засорить фильтр) в кофеварку из расчета одна столовая ложка с горкой кофе на стандартную кофейную чашку (125 мл). Поставьте кофеварку на жаропрочную нескользящую поверхность.
 3. Налейте в кофеварку горячую воду (но не кипяток, так как разлагает эфирные масла кофе) так, чтобы вода не доходила до края емкости как минимум на 2,5 см. Перемешайте кофе пластмассовой ложкой.
- Примечание.** Металлическая ложка может поцарапать или повредить стекло цилиндра. В результате чего кофеварка может треснуть.
4. Поставьте поршень с фильтром на кофеварку. Поверните крышку так, чтобы закрыть носик кофеварки. Не опускайте поршень, а дайте кофе завариться в течение 4 минут.
 5. Крепко удерживая кофеварку за ручку, поверните носик в сторону от себя. Медленно, используя только вес руки, опустите поршень вниз. При медленном опускании с минимальным нажимом на фильтр, можно достичь лучших результатов. Если фильтр забьется или поршень не опускается вниз под легким давлением, вытащите поршень из кофеварки. Перемешайте кофе и после этого снова медленно опустите поршень вниз. **Внимание!** Чрезмерное применение силы может привести к тому, что кипяток выплеснется из кофеварки.

6. Поверните крышку, чтобы открыть носик кофеварки, и налейте кофе в чашки.
7. После каждого использования следует разобрать поршень с фильтром и почистить его. Все части пригодны для мытья в посудомоечной машине.

VITESSE®

France

COFFEE MAKER

Instructions for Use

1. Place pot on a dry, flat, non-slip surface. Hold handle firmly, then pull the plunger unit straight up and out of the pot.
2. For each 1,25 dl/4 oz. cup, put 1 rounded tablespoon or 1 Vitesse® scoop of coarse ground coffee into the pot.
CAUTION: Use only coarse ground coffee. Fine grind can clog the filter and create high pressure. Place coffee maker on a heat proof, non-slip surface.
3. Pour hot (not boiling) water into the pot. Leave a minimum of 2,5 cm/1 inch of space at the top. Stir the brew with a plastic spoon.
CAUTION: Metal spoons can scratch or chip the glass beaker and cause breakage.
4. Place the plunger unit on top of the pot. Turn lid to close off the pour spout opening. (Does not apply to the Brazil models)
Do not press down. Let the coffee brew for at least 4 minutes.
5. Hold the pot handle firmly with the spout turned away from you, then using just the weight of your hand, apply slight pressure on the top of the knob to lower the plunger straight down into the pot. Lowering the plunger slowly with minimal pressure produces best results. If the filter clogs or it becomes difficult to push down the plunger you should remove the plunger from the pot, stir the brew and then slowly plunge again.
6. Turn the lid to open the pour spout and then pour coffee.
7. Unscrew the filter assembly and clean the plunger unit after each use.
All parts are dishwasher safe.

Safety Instructions

- Not for stove top use.
- Check glass beaker for scratches, cracks or chips. Do not use a pot which is scratched, chipped or cracked. Install a replacement beaker before using the pot again.
- Keep children away while using. Hot water is a hazard to small children!
- Do not allow children to use this coffee maker.

SCALD HAZARD

- Excessive plunging force can cause scalding hot liquid to shoot out of pot.
- Do not plunge with force.
- Turn lid to close spout.
- Use only coarse ground coffee.