

210 x 150mm



NOUS VIVONS SAIN  
We live healthy

**VITESSE**<sup>®</sup>  
*Home*

**TRIMMER  
ТРИММЕР**



“Vitesse France S.A.R.L.” (Витессе, Франция)  
91 Rue De Фоборг Сант Хонор, Париж 75008, Франция  
Сделано в Китае

[www.vitesse.ru](http://www.vitesse.ru)

Wide Trimmer for  
Sideburns and Neckline  
Широкая насадка для удаления  
волос в области бакенбардов  
и линии шеи



Vertical Trimmer for  
Eyebrow & Ear Hair  
Вертикальная насадка для  
удаления волос в области  
бровей и ушей



**VS-375**

En

**DEAR CUSTOMER!**

You have made an excellent decision. Vitesse® "Nouveau" home range offers you an exclusive, high quality range of appliances for your ultimate home luxury and healthy living.

Thank you for choosing Vitesse®. Our products are designed to meet the highest standard of quality, functionality design. We hope you enjoy using your new Vitesse® product. Please read the instructions for use carefully and keep in a safe place for future reference.

**INSTRUCTION FOR HEAD REPLACEMENTS**

To change attachments, hold the trimmer body with the switch side facing towards you - turn the attachment and pull off. Position the replacement attachments at the top of the trimmer body, then push it down and attach.

**BATTERY INSTALLATION**

Remove battery cover and insert an "AA" battery. Make sure the positive and negative fields of the battery are placed in battery compartment properly. Replace cover by sliding and snapping in place. Battery must be disposed of properly.

**INSTRUCTIONS FOR USE**

Remove blade cap. Slide the switch to the 'ON' position. Carefully place blade of trimmer to your nostril to cut nose hairs. Use the same procedure for trimming ear, side burns and eyebrow hairs.

**CLEANING TRIMMER**

1. BE SURE SWITCH IS TURNED "OFF" BEFORE CLEANING.
2. Then with warm tap water, rinse the blade section of the trimmer, making sure not to submerge any other part of trimmer. Wipe off excess water before allowing to air dry.

**NOTE:** Do not allow water to drain into the trimmer's motor area. Always keep blade area pointed downward when cleaning. Only after unit has dried completely should the trimmer be switched "ON" again.

P/1

Ru

**УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! ВЫ ПРИНЯЛИ БЛЕСТЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ!**

Фирма Vitesse® "Nouveau" предлагает Вам гамму эксклюзивных высококачественных приборов для несомненно роскошного и здорового образа жизни.

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейших консультаций.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕНЕ НАСАДОК**

Чтобы сменить насадку, держите корпус триммера стороной переключателя по направлению к себе поверните насадку и снимите ее. Расположите другую насадку поверх корпуса триммера, надавите слегка по направлению вниз и закрепите ее.

**УСТАНОВКА БАТАРЕЕК**

Снимите крышку отделения для батареек и вставьте батарейку типа "AA". При установке батареек соблюдайте полярность. Чтобы установить крышку отделения для батареек на место, сдвигайте ее пока не раздастся щелчок. Батарейки должны быть утилизированы должным образом.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Снимите крышку с насадки. Переместите переключатель в положение "ON" (Вкл). Чтобы удалить волоски в области носа, аккуратно разместите насадку в ноздре. Аккуратно располагайте насадку для удаления волос в области уха, бакенбардов и бровей.

**ЧИСТКА**

1. ПЕРЕД ЧИСТКОЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВЛЕН В ПОЛОЖЕНИЕ "OFF" (ВЫКЛ).
2. Затем промойте теплой проточной водой режущую часть насадки. Следите, чтобы вода не попадала на остальную часть триммера. Перед тем как оставить прибор сушиться, удалите остатки воды с помощью ткани.

**Примечание:** следите, чтобы вода не попала внутрь прибора, где расположен мотор. Во время чистки держите режущую часть насадки по направлению вниз. Включайте прибор только после того, как он полностью высохнет.

P/2