

Громкость ▲ ▼ Чтобы изменить громкость динамика радиостанции: Нажмите клавишу Вверх или Вниз. Уровень громкости отобразится на дисплее. Смена канала и подканала В данной радиостанции имеются 8 каналов (от 1 до 8). Для того, чтобы связаться с другими радиостанциями, радиостанции должны быть настроены на один и тот же канал. 1 ☐ ▲ ▼ РТТ Нажмите клавишу Меню. На дисплее начнет мигать номер текущего канала. 2 ▲ ▼ Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите нужный канал. 3 РТТ Нажмите клавишу TALK для подтверждения. На каждом канале имеется также по 38 подканалов. При настройке на определенный подканал вы сможете общаться только с теми радиостанциями, которые настроены на тот же канал и подканал, что и ваша. Чтобы выключить использование подканала, просто установите его значение на "0". 1 ☐ ▲ ▼ РТТ Дважды нажмите клавишу Меню. На дисплее начнет мигать номер текущего подканала. 2 ▲ ▼ Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите нужный подканал. 3 РТТ Нажмите клавишу TALK для подтверждения. Прием и передача сигнала ❗ При передаче вы не можете одновременно принимать сигнал. Передача сигнала 1 РТТ Нажмите и удерживайте клавишу TALK для передачи собственного голоса. На дисплее отобразится значок передачи сигнала TX 2 🗣️ Держите радиостанцию вертикально, на расстоянии не ближе 5 см от лица. Удерживая клавишу TALK, говорите в микрофон. 3 РТТ После того, как вы закончили говорить, отпустите клавишу TALK.	Прием сигнала ▶ Радиостанция может постоянно принимать вызовы,если она включена, и не находится в режиме передачи. При получении сигнала на дисплее высвечивается значок RX. Монитор С помощью этой опции вы сможете отслеживать слабые сигналы на текущем канале. Включение монитора ▶ ☐ ▼ РТТ Нажмите клавишу Меню и клавишу Вниз одновременно. Радиостанция начнет принимать все сигналы, включая фоновый шум. РТТ Нажмите клавишу TALK, чтобы выключить монитор. VOX (режим активации передачи голосом) В режиме VOX радиостанция начинает передавать сигнал без нажатия на клавишу TALK, управляемая звуком вашего голоса (или любым другим звуком). При этом радиостанция заканчивает передачу через 2 секунды после того как вы закончите говорить. Уровень чувствительности VOX отображается на дисплее. На максимальном уровне чувствительности радиостанция будет передавать даже фоновый шум, а на минимальном - только относительно громкие звуки. Включение и выключение режима VOX 1 ☐ Трижды нажмите клавишу Меню. На дисплее высветится VOX и будет мигать "OF". 2 ▲ Нажмите клавишу Вверх, чтобы изменить уровень чувствительности. Вы можете выключить VOX, нажав клавишу Вниз, пока на дисплее не загорится "OF". 3 РТТ Нажмите клавишу TALK для подтверждения. Сигнал вызова Вы можете послать звуковой сигнал вызова на другие радиостанции, настроенные на тот же канал. ▶ 🔊 Нажмите и отпустите клавишу CALL (Вызов). 2 секундный сигнал вызова будет отправлен на все радиостанции, настроенные на тот же канал и находящиеся в пределах радиуса действия. Установка сигнала вызова 1 ☐ Нажмите клавишу Меню четыре раза. На дисплее отобразится CR и мигающая цифра "1".	2 ▲ ▼ Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите сигнал вызова (5 различных мелодий). 3 РТТ Нажмите клавишу TALK для подтверждения выбора. Выключение сигнала вызова Вы можете выключить сигнал вызова. В этом случае при вызове других радиостанций вы не будете слышать его. 1 ☐ Нажмите клавишу Меню четыре раза, чтобы войти в режим выбора сигнала вызова. 2 ▲ ▼ Используя клавиши Вверх или Вниз, выберите CR OF. 3 РТТ Нажмите клавишу TALK для подтверждения выбора. Включение и выключение сигнала "Прием" Сигнал "Прием" - это сигнал, который автоматически передается, когда вы отпускаете клавишу TALK. Таким образом ваш собеседник определяет, что ваша радиостанция находится в режиме приема сигнала. 1 ☐ Нажмите клавишу Меню пять раз, пока на дисплее не начнет мигать to ON. 2 ▲ ▼ Используя клавиши Вверх или Вниз, включите (ON), или выключите (OF) сигнал "Прием". 3 РТТ Нажмите клавишу TALK для подтверждения выбора. Включение и выключение звука клавиш 1 ☐ Нажмите клавишу Меню шесть раз, пока на дисплее не начнет мигать to ON. 2 ▼ ▲ Используя клавиши Вверх или Вниз, включите (ON), или выключите (OF) звук клавиш. 3 РТТ Нажмите клавишу TALK для подтверждения выбора. Монитор двух каналов одновременно 1 ☐ Нажмите клавишу Меню семь раз. На дисплее высветится DCM и будет мигать "OF".	2 ▲ ▼ Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите нужный канал. 3 ☐ Нажмите клавишу Меню один раз. 4 ▲ ▼ Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите подканал CTCSS. 5 РТТ Нажмите клавишу TALK для подтверждения выбора. Если радиостанция обнаружит сигнал на одном из выбранных каналов, она остановит монитор и примет сигнал. Выключение монитора двух каналов 1 ☐ Нажмите клавишу Меню семь раз. На дисплее будет мигать номер канала. 2 ▲ ▼ Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите "OF". 3 РТТ Нажмите клавишу TALK, чтобы выйти из режима монитора. Сканирование Функция сканирования позволяет радиостанции обнаружить активный в данный момент канал или подканал. 1 ☐ ▲ Нажмите клавишу Меню и клавишу Вверх одновременно. На дисплее отобразится SC и будут быстро меняться номера каналов. 2 ▲ Нажмите клавишу Вверх, чтобы продолжить сканирование каналов. 3 ▼ Нажмите клавишу Вниз для сканирования подканалов. 4 РТТ Нажмите клавишу TALK, чтобы остановить сканирование. Блокировка клавиатуры Когда клавиатура заблокирована, вы можете передавать (TALK) принимать сигналы, а также использовать режим монитора на текущем канале. Но вы не можете изменить громкость (▲и▼) и пользоваться клавишей Меню. Чтобы заблокировать клавиатуру ▶ ☐ Нажмите и удерживайте клавишу Меню, пока на дисплее не высветится символ блокировки 🔒. Чтобы разблокировать клавиатуру ▶ ☐ Нажмите и удерживайте клавишу Меню, пока не исчезнет символ блокировки 🔒.	5. Чистка и уход Для чистки радиостанции используйте влажные салфетки. Не используйте для этого чистящие химические средства, это может привести к повреждениям радиостанции. 6. Устранение неисправностей <table><tr><th>Проблема</th><th>Возможные причины и решение</th></tr><tr><td>Питание отсутствует</td><td> ■ Аккумуляторы разряжены или неправильно установлены. ■ Радиостанция не включена </td></tr><tr><td>Слабый прием, нет приема, прием с помехами</td><td> ■ Аккумуляторы разряжены или неправильно установлены. ■ Вы находитесь вне зоны радиуса действия. ■ Радиостанция настроена на другой канал. ■ Причиной приема с помехами как правило является использование подканалов с большими номерами. Попробуйте перейти на подканал с меньшим номером, согласовав это с группой. ■ Выбран низкий уровень громкости. Увеличьте громкость. ■ При передаче сигнала говорите нормальным голосом, удерживая радиостанцию на расстоянии 5 см от лица. ■ Качество сигнала определяется местностью. Перейдите в другое место, подальше от препятствий. ■ Радиостанции расположены близко друг от друга. Увеличьте расстояние. ■ На данной частоте присутствует радиопомеха. Смените канал. </td></tr><tr><td>Невозможно поменять канал</td><td> ■ Клавиатура заблокирована. ■ Аккумуляторы разряжены или неправильно установлены. </td></tr><tr><td>В режиме VOX радиостанция постоянно работает на передачу</td><td> ■ Фоновый шум слишком громкий. Перейдите в тихое место. ■ Установлен высокий уровень чувствительности VOX. Установите более низкий уровень. </td></tr><tr><td>В режиме VOX радиостанция не передает</td><td> ■ Установлен низкий уровень чувствительности VOX. Установите более высокий уровень. ■ Попробуйте говорить громче. </td></tr><tr><td>Невозможно зарядить аккумуляторы</td><td> ■ Убедитесь, что зарядное устройство правильно и надежно присоединено к радиостанции. ■ Убедитесь, что адаптер зарядного устройства присоединен к розетке электросети. </td></tr></table>	Проблема	Возможные причины и решение	Питание отсутствует	■ Аккумуляторы разряжены или неправильно установлены. ■ Радиостанция не включена	Слабый прием, нет приема, прием с помехами	■ Аккумуляторы разряжены или неправильно установлены. ■ Вы находитесь вне зоны радиуса действия. ■ Радиостанция настроена на другой канал. ■ Причиной приема с помехами как правило является использование подканалов с большими номерами. Попробуйте перейти на подканал с меньшим номером, согласовав это с группой. ■ Выбран низкий уровень громкости. Увеличьте громкость. ■ При передаче сигнала говорите нормальным голосом, удерживая радиостанцию на расстоянии 5 см от лица. ■ Качество сигнала определяется местностью. Перейдите в другое место, подальше от препятствий. ■ Радиостанции расположены близко друг от друга. Увеличьте расстояние. ■ На данной частоте присутствует радиопомеха. Смените канал.	Невозможно поменять канал	■ Клавиатура заблокирована. ■ Аккумуляторы разряжены или неправильно установлены.	В режиме VOX радиостанция постоянно работает на передачу	■ Фоновый шум слишком громкий. Перейдите в тихое место. ■ Установлен высокий уровень чувствительности VOX. Установите более низкий уровень.	В режиме VOX радиостанция не передает	■ Установлен низкий уровень чувствительности VOX. Установите более высокий уровень. ■ Попробуйте говорить громче.	Невозможно зарядить аккумуляторы	■ Убедитесь, что зарядное устройство правильно и надежно присоединено к радиостанции. ■ Убедитесь, что адаптер зарядного устройства присоединен к розетке электросети.
Проблема	Возможные причины и решение																	
Питание отсутствует	■ Аккумуляторы разряжены или неправильно установлены. ■ Радиостанция не включена																	
Слабый прием, нет приема, прием с помехами	■ Аккумуляторы разряжены или неправильно установлены. ■ Вы находитесь вне зоны радиуса действия. ■ Радиостанция настроена на другой канал. ■ Причиной приема с помехами как правило является использование подканалов с большими номерами. Попробуйте перейти на подканал с меньшим номером, согласовав это с группой. ■ Выбран низкий уровень громкости. Увеличьте громкость. ■ При передаче сигнала говорите нормальным голосом, удерживая радиостанцию на расстоянии 5 см от лица. ■ Качество сигнала определяется местностью. Перейдите в другое место, подальше от препятствий. ■ Радиостанции расположены близко друг от друга. Увеличьте расстояние. ■ На данной частоте присутствует радиопомеха. Смените канал.																	
Невозможно поменять канал	■ Клавиатура заблокирована. ■ Аккумуляторы разряжены или неправильно установлены.																	
В режиме VOX радиостанция постоянно работает на передачу	■ Фоновый шум слишком громкий. Перейдите в тихое место. ■ Установлен высокий уровень чувствительности VOX. Установите более низкий уровень.																	
В режиме VOX радиостанция не передает	■ Установлен низкий уровень чувствительности VOX. Установите более высокий уровень. ■ Попробуйте говорить громче.																	
Невозможно зарядить аккумуляторы	■ Убедитесь, что зарядное устройство правильно и надежно присоединено к радиостанции. ■ Убедитесь, что адаптер зарядного устройства присоединен к розетке электросети.																	