























RUS AWZ 220



КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО

также внимательно прочитайте Инструкции по эксплуатации и Руководство по установке.

Дополнительные функции		 Деликатная Сокращает интенсивность сушки (рекомендуется для деликатных вещей)	Рекомендуется Выбор времени			Макс. загрузка
			Скорость отжима стиральной машины			
Время сушки			об/мин	об/мин	об/мин	кг
			800	1000	1200	
Хлопок  Макс. 5 кг	 Готово для шкафа плюс		85' 110'	-	60' 100'	3.5 5.0
	 Готово для шкафа		65' 90'	-	50' 75'	3.5 5.0
	 Сушка утюгом		55' 75'	-	30' 65'	3.5 5.0
Простой уход  Макс. 2.5 кг	 Готово для шкафа плюс		40'	20'	-	2.5
	 Готово для шкафа		35'	15'	-	2.5
	 Сушка утюгом		30'	10'	-	2.5
Обдув 	Вещи обдуваются воздухом в течение 6 минут без нагрева.	-	-	-	-	-

Старт (Start) 	Включает цикл сушки.
Вкл (On) 	Во время работы сушильной машины включается сигнальная лампочка.
Фильтр 	Когда фильтр нуждается в очистке, загорается сигнальная лампочка. Очищайте фильтр в конце каждого цикла.
ИНДИКАТОРЫ ТЕЧЕНИЯ ЦИКЛА	
Сушка  Обдув  Завершение	По ручке переключателя  видно течение программы сушки.

- Рекомендуемое время сушки зависит от скорости отжима, равной 800, 1000 и 1200 об/мин.
- При ограниченной скорости отжима следует выбрать более длительное время сушки.
- Время сушки может быть больше для полотенец и тяжелых вещей.

5019 307 00040

ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ

1. Проверьте, чтобы все застёжки на одежде были застегнуты и карманы пусты.
2. Выверните вещи наизнанку.
3. Свободно разложите вещи в барабане, чтобы они не спутались.

Рассортируйте белье исходя из:

А) символов по уходу

(этикетка на воротнике или в шве):



Годен для белья для сушки в барабанной сушилке



Барабанная сушилка только с ограниченной интенсивностью сушки



Не сушить в барабанной сушилке

В) количества и толщины/веса

Если количество белья для сушки превышает емкость сушилки, разделите вещи в соответствии с их весом (напр. отделите полотенца от тонкого нижнего белья).

С) типа ткани

Хлопок/лен: полотенца, трикотажное белье, постельное и столовое белье из хлопка или льна.

Синтетика/Простой уход: блузки, рубашки, халаты и проч. из полиэстера или полиамида, а также из смешанных х/б и синтетических тканей.

Д) степени высушивания

- Рассортируйте для: сушки утюгом, размещения вещей сразу в шкафу и т. д.

Не сушите в барабанной сушилке:

шерсть, шелк, нейлоновые чулки, деликатные вышитые изделия, изделия с металлическими украшениями, объемные вещи типа спальных мешков и проч.

Внимание: используйте только специальные пригодные для сушилки присадки и до сушки обязательно тщательно прополощите вещи, обработанные пятновыводителем, в большом количестве воды. **Кладите в машину только допустимые для сушки пластмассовые предметы** и никогда не сушите в машине **резиновые предметы и вещи, испачканные растительным маслом.**

ВЫБОР ВРЕМЕНИ СУШКИ ИЛИ ПРОГРАММЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Время сушки или программа и дополнительные функции:

- Для выбора времени сушки или программы поверните ручку переключателя времени по часовой стрелке.
- Для выбора функции (если есть) нажмите соответствующую кнопку.
- Еще раз нажмите на кнопку, чтобы отключить функцию.

НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ СУШКИ

1. После настройки нужного времени сушки или программы и функций нажмите кнопку Start. Если в конце цикла сушки вещи не вынимаются из машины, в течение максимум 12 минут действует автоматический цикл предупреждения смятия вещей. Барабан поворачивается в равные промежутки времени, что предупреждает смятие вещей.
2. По завершении цикла сушки приведите переключатель времени в положение "0". Сигнальная лампочка сушильной машины "On" гаснет.

ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ СУШКИ

Чтобы прервать работу сушильной машины

1. Установить ручку переключателя на программу "Обдув/Airing".
2. Прежде чем открыть дверь, подождите не менее 5 минут, чтобы дать сушилке остыть. В целях безопасности программа автоматически останавливается при раскрытии двери.
3. Для возобновления работы машины закройте дверь и нажмите кнопку Start еще раз.

ФИЛЬТР

Очищайте фильтр пуха машины в конце каждого цикла сушки:

1. Откройте дверь.
2. Потяните фильтр вверх.
3. Удалите пух от вещей мягкой щеткой или кончиками пальцев.
4. Надавите на фильтр и приведите его в исходное положение.

ВСТРОЕННАЯ УСТАНОВКА

Для встроенной установки сушильной машины

1. Рекомендуется не снимать верхнюю крышку.
2. Соедините сушильную машину с внешней вентиляционной системой, чтобы в течение лет пар не повредил окружающую мебель.

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае наличия неполадок сначала выполните следующие проверки, а потом обратитесь в мастерскую сервисного обслуживания:

Белье сушится слишком долго / белье недостаточно высушено:

- Неправильно выбрано время сушки
- В сушильную машину положено слишком мокрое белье (скорость отжима стиральной машины ниже 800 об/мин)?
- Загрязнен фильтр пушинок (горит сигнальная лампочка фильтра)

Сушильная машина не работает:

- Неправильно вставлена вилка в электрическую розетку
- Отсутствует ток
- Перегорел предохранитель
- Плохо закрыта дверь
- Не настроено время сушки
- Не нажата кнопка **Start**

Горит сигнальная лампочка фильтра пушинок:

- Загрязнен фильтр пушинок
- Забит вентиляционный шланг

МАСТЕРСКАЯ ПОСЛЕРЕАЛИЗАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Если после выполнения указанных выше проверок неисправность сохраняется или появляется опять, выключите сушильную машину и обратитесь в мастерскую послереализационного обслуживания (смотри гарантию).

Укажите:

- Тип неисправности.
- Тип и модель сушильной машины.
- Сервисный код (номер после слова Service на приклеенной табличке с данными), который виден с правой стороны открытой двери.
- Ваш полный адрес и номер телефона.

SERVICE 0000 000 00000

