

# RUS AWZ 865

## КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО

Также внимательно изучите: Инструкции по эксплуатации и Руководство по установке.



Дополнительные функции							Примерное время сушки			Макс. загрузка
							Скорость отжима стиральной машины			
							об/мин 800	об/мин 1000	об/мин 1200	
<b>Программы</b>  Хлопок Макс. 5 кг	Экстра сушка		макс. 3.5 кг				95'	-	80'	3.5
	Готово для шкафа глус		макс. 3.5 кг				85'	-	70'	3.5
	Готово для шкафа*		макс. 3.5 кг				80'	-	60'	3.5
	Сушка утюгом*		макс. 3.5 кг				60'	-	50'	3.5
Простой уход  Макс. 2.5 кг	Готово для шкафа глус		-				30'	25'	-	1.0
	Готово для шкафа*		-				25'	20'	-	1.0
	Сушка утюгом		-				20'	15'	-	1.0
Обдув 	Вещи сушатся воздухом в течение 30 минут без нагрева.	-	-				-	-	-	-
Длительность программ 20' 40' 60'	Завершает сушку или высушивает отдельные вещи (пригодна для всех типов ткани).	-	-	20' 40' 60'	20' 40' 60'	20' 40' 60'	-	-	-	-

Старт Пауза 	Включает цикл сушки. Во время работы сушильной машины включается сигнальная лампочка.
Задержка пуска 	Задерживает цикл сушки на время от 1 до 9 часов. Для настройки задержки пуска: поверните переключатель программ на нужную программу и нажмите кнопку задержки пуска: при каждом нажатии на кнопку включение цикла сушки откладывается на 1 час. Нажмите кнопку Старт/Пауза. Чтобы удалить или изменить предварительно настроенное время задержки: поверните переключатель в положение "0" или откройте дверь. Для настройки времени нажмите кнопку задержки пуска. Нажмите кнопку Старт/Пауза, чтобы вновь начать цикл. Оставшееся время до начала цикла сушки сокращается на 1 час при каждом нажатии на кнопку. В течение короткого времени будет слышна работа насоса.
Отсчет по убывающей 	Показывает время, оставшееся до начала цикла сушки. В период отсчета времени по убывающей барабан время от времени перераспределяет вещи
Защита вещей от смятия 	Перераспределяет вещи в барабане. При настройке функции защиты вещей от смятия, и когда вещи при этом не вынимаются из машины, на 12 часов включается цикл, предупреждающий их смятие. Если эта функция настроена вместе с задержкой пуска, она действует как до, так и после цикла сушки.
Фильтр 	Когда фильтр нуждается в очистке загорается сигнальная лампочка. <b>Очищайте фильтр в конце каждого цикла.</b>
Емкость воды 	Загорается при необходимости в опорожнении емкости воды. Цикл сушки автоматически прерывается. <b>Опорожните емкость воды.</b> Нажмите кнопку Старт/Пауза, чтобы возобновить действие сушки, и чтобы продолжить программу.
<b>СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПОЧКИ ТЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ</b>	
Сушка Обдув End Завершение Против смятия	Индикаторная лампочка течения программы показывает на ход цикла сушки.

Функция деликатной и быстрой сушки не могут быть настроены вместе. Зуммер и функция несминаемости не могут настроены вместе.  
 \* Тестовые программы в соответствии с МЭК 61121.

5019 100 18235

## ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ

1. Проверьте, чтобы все застёжки на одежде были закрыты и карманы пусты.
2. Выверните вещи наизнанку.
3. Свободно разложите вещи в барабане, чтобы они не спутались.

**Рассортируйте бельё исходя из:**

**A) символов по уходу (этикетка на воротнике или в шве):**



Годен для сушки в барабанной сушилке



Барабанная сушилка только с ограниченной интенсивностью сушки



Не сушить в барабанной сушилке

**B) количества и толщины/веса**

Если количество белья для сушки превышает ёмкость сушилки, разделите вещи в соответствии с их весом (напр. отделите полотенца от тонкого нижнего белья).

**C) типа ткани**

**Хлопок/лен:** Полотенца, трикотажное бельё, постельное и столовое бельё из хлопка или льна.

**Синтетика/Простой уход:** Блузки, рубашки, халаты и проч. из полиэстера или полиамида, а также из смешанных х/б и синтетических тканей.

**D) степени высушивания**

- Рассортируйте для: сушки утюгом, размещения вещей сразу в шкафу и т.д.

**Не сушите в барабанной сушилке:** шерсть, шелк, нейлоновые чулки, деликатные вышитые изделия, изделия с металлическими украшениями, объёмные вещи типа спальных мешков и проч.

**Внимание: используйте только специальные пригодные для сушилки присадки**, до сушки обязательно тщательно прополощите вещи, обработанные пятновыводителем, в большом количестве воды. **Кладите в машину только допустимые для сушки пластмассовые предметы**, никогда не сушите в машине резиновые предметы и вещи, испачканные растительным маслом.

## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПОР ДЛЯ ДЕТЕЙ

**Как пользоваться предохранительным запором для детей:**

1. Откройте дверь.
2. Монетой или отверткой поверните пластиковый винт по часовой стрелке на 90°. **Прорезь в вертикальном положении:** дверь не может быть закрыта. **Прорезь в горизонтальном положении:** дверь может быть закрыта.

## ВЫБОР ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИЙ

- Для выбора программы поверните ручку переключателя программ в нужное положение.
- Для выбора функции (если есть) нажмите соответствующую кнопку. Кнопка загорается, подтверждая сделанный выбор. В случае неправильной настройки (несовместимые функции) звучит аварийный сигнал.
- Еще раз нажмите кнопку функции, чтобы устранить настройку.

## НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. После настройки нужной программы и функций нажмите кнопку Старт/Пауза. Если в конце цикла сушки вещи не вынимаются из машины, в течение максимум 60 минут действует автоматический цикл предупреждения смятия вещей. Если настроена функция несминаемости, в течение 12 часов барабан поворачивается в равные промежутки времени, что предупреждает смятие вещей.
2. По завершении программы приведите переключатель в положение "0". Сигнальная лампочка сушильной машины "Старт/Пауза" гаснет.

## ИЗМЕНЕНИЕ ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ

При изменении программы во время цикла сушки сушильная машина останавливается. Мигает сигнальная лампочка Старт/Пауза.

Чтобы включить новую программу, нажмите кнопку Старт/Пауза.

## ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Установите ручку переключения программ на "Обдув".
2. Нажмите кнопку Старт/Пауза.

Прежде чем открыть дверь, подождите не менее 5 минут, чтобы дать сушилке остыть.

В целях безопасности программа автоматически останавливается при раскрытии двери.

3. Для возобновления работы машины закройте дверь и нажмите кнопку Старт/Пауза еще раз.

## ФИЛЬТР

**Очищайте фильтр пуха машины в конце каждого цикла сушки:**

1. Откройте дверь.
2. Потяните фильтр вверх.
3. Откройте фильтр.
4. Удалите пух от вещи мягкой щеткой или кончиками пальцев.
5. Закройте фильтр.
6. Надавите на фильтр и приведите его в исходное положение..

## ВЕРХНЯЯ ЕМКОСТЬ ВОДЫ

**Опорожняйте емкость воды в конце каждого цикла сушки.**

1. Потяните за ручку, чтобы вынуть емкость воды.
2. Опорожните емкость воды.
3. Задвиньте пустую емкость воды на место.

## УСТОЙЧИВОСТЬ УСТАНОВКИ

**Во время установки сушильной машины обязательно выставите ее по горизонтالي при помощи регулировочных ножек и проверьте выровненность спиртовым уровнем.**

## ТЕПЛООБМЕННИК

**Очищайте теплообменник каждые 3 месяца. Влажной тряпкой стереть пушинки/ворсинки с дверной прокладки и внутри машины.** (Смотри инструкции по эксплуатации)

## ВСТРОЕННАЯ УСТАНОВКА

**Для встроенной установки сушильной машины**

Снять верхнюю плоскость и заменить ее на комплект для встроенной установки UBS 10 (в соответствии с правилами электрического подключения), который можно заказать у дилера.

## РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**В случае наличия неполадок сначала выполните следующие проверки, а потом обратитесь в мастерскую сервисного обслуживания:**

**Белье сушится слишком долго/белье недостаточно высушено:**

- Неправильно выбрана программа.
- Белье остается слишком мокрым (Скорость отжима стиральной машины ниже 800 об/мин? Если скорость отжима ниже 800 об/мин, это может повредить емкость для воды во время цикла сушки.)
- Загрязнен фильтр пушинок (горит сигнальная лампочка фильтра).
- Загрязнен теплообменник (смотри Инструкции по эксплуатации).
- Слишком высокая температура среды.

**Сушильная машина не работает: (после нарушения энергоснабжения и/или прерывания подачи электроэнергии обязательно нажмите кнопку Старт/Пауза).**

- Неправильно вставлена вилка в розетку.
- Отсутствует ток.
- Перегорел предохранитель.
- Плохо закрыта дверь.
- Не настроена программа.
- Настроена функция задержки включения.
- Нажата кнопка **Старт/Пауза**.

**Загорается сигнальная лампочка фильтра пушинок или емкости воды:**

- Загрязнен фильтр пушинок.
- Не опорожнена емкость воды.
- Неправильно размещена емкость воды.
- Загрязнен теплообменник.

**Капли воды под сушильной машиной:**

- Неправильно размещен теплообменник.
- Не стерт ворс, прилипший к прокладке теплообменника.
- Не стерт ворс, прилипший к дверной прокладке.
- Неправильно размещена емкость воды.

## ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Если после выполнения указанных выше проверок неисправность сохраняется или появляется опять, выключите сушильную машину и обратитесь в мастерскую сервисного обслуживания (смотри гарантию).**

**Укажите:**

- Тип неисправности.
- Тип и модель сушильной машины.
- Сервисный код (номер после слова Service на приклеенной табличке с данными), который виден с правой стороны открытой двери.
- Ваш полный адрес и номер телефона.