ASUS LCD Monitor

QUICK START GUIDE

Model Name: VW227/VW228

QUICK START GUIDE / GUIDE DE MISE EN ROUTE / KURZBEDIENUNGSANLEITUNG / GUIDA RAPIDA / GUIA DE INICIO RAPIDO / КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО / SNELLE STARTGIDS / 快速入門指南 / 快速入门指南 / クイックスタートガイド / 빠른 시작 안내서 / GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA / HIZLI BAŞLATMA KILAVUZU /دليل التشغيل السريع / คู่มือเริ่มพระดวนต้น / QUICK-START VEJLEDNING / PIKAOPAS / HURTIGSTARTGUIDE / SNABBSTARTSGUIDE / INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA / STRUČNÁ PŘÍRUČKA / GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ / GHID DE PORNIRE RAPIDĂ / PRIRUČNIK ZA BRZI POČETAK / ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ / PANDUAN RINGKAS / РЬКОВДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ / STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITÍE / LÜHIJUHEND / GREITO PARENGIMO DARBŲ VADOVAS / ATRAS UZSĀKŠANAS ROKASGRĀMATA

Before setting up the monitor, carefully read all the documentation that came with the package. If you encounter technical problems with the monitor, contact a qualified service technician or your retailer.

Avant de configurer le moniteur, assurez-vous d'avoir lu toute la documentation livrée dans le paquet.

Bevor Sie den Monitor installieren, lesen Sie sorgfältig alle mitgelieferten Informationen.

Prima di installare il monitor, leggere attentamente l'intera documentazione fornita con la confezione.

Lees alle documentatie die bij de verpakking is geleverd aandachtig door voordat u de monitor installeert.

Leia atentamente toda la documentação incluída antes de realizar ajustes em el monitor.

Перед установкой монитора, тщательно прочитайте всю документацию, поставляемую в комплекте.

使用前請詳閱包裝內附的使用說明，並檢查產品各部件配件是否正常，以及電源插頭是否不任何損壞。如果產品出現問題請參閱合格的技術人員或經銷商。請儘速與您的授權經銷商聯絡。

Läs noga igenom dokumentationen som följer med för att sätta upp monitorn.

Przed zapoznaniem monitora z pełnią przeczytaj wszystkie dostarczone materiały.

Pre podešavanja monitora pažljivo pročitajte svu dokumentaciju koju ste dobili sa paketom.

Pirms monitora uzstādīšanas uzmanīgi izlasiet visu kopā ar iepakojumu nodrošinātō dokumentāciju.

Enne monitori paigaldamist lugege hoolikalt kõiki seadmega kaasunud dokumendid.

Prieš pastatydami monitorių, atidžiai perskaitykite visą pakuotėje esantį dokumentaciją.

Перед монтажом монитора, тщательно прочитайте все документация, поставляемую в комплекте.

Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz.

Inden du installerer skærmen, skal du omhyggelig læse al dokumentation, der følger med.

Innan du installerar skärmen ska du noggrant läsa igenom dokumentationen som följer med förpackningen.

Mielotē izņemtie helyezné a monitort, figyelmesen olvassa el a csomagban mellékelt dokumentációt.

Citește cu atenție toate documentele care au fost livrate în ambalaj înainte de instalarea monitorului.

Pročitajte sve dokumente koje ste primili u kutiji prije montaže monitora.

Πριν να εγκαταστήσετε τη οθόνη, διαβάστε προσεκτικά όλη την τεκμηρίωση που συνόδευε τη συσκευασία.

Pred vykonaním nastavenia monitora si dôkladne prečítajte dodanú dokumentáciu, ktorú nájdete v balení.

Monitörü kurmadan önce, kutu ile birlikte gelen tüm belgeleri dikkatle okuyun.

Monitori seadistamisel lugege hoolikalt kõiki asiakirjad, juhul tulivat pakkuisten mukaan.

Prieš montuodami ir prijungdami kabelius, ir vaizdo ir maitinimo kabelius, atidžiai perskaitykite visą dokumentaciją.

Pirms montāžas veikšanas uzmanīgi izlasiet visu komplektā esošo dokumentāciju.

Screw holes for VESA wall mount

As an Energy Star® Partner, our company has determined that this product meets the Energy Star® guidelines for energy efficiency.

機種名稱	VW227/VW228
最大解析度	1920*1080
操作溫度	0 至 40
儲存溫度	-20 至 60

LAMP CONTAINS MERCURY. DISPOSE ACCORDING TO LOCAL/STATE/FEDERAL LAW.

(For VW227 series only)

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification of alteration is authorized in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.

ASUS PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

ASUSTeK COMPUTER INC.
Address: 4F, No. 150, Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112
Telephone: +886-2-2894-3447
Fax: +886-2-2890-7798
E-mail: info@asus.com.tw
Web site: www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INC. (America)
Address: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax: +1-510-608-4555
Web site: usa.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)
Address: Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax: +49-2102-959931
Web site: asus.com/de

Technical Support
Telephone: +49-2102-5789555
Online support: support.asus.com

SAFETY INFORMATION

- To prevent fire or shock hazard, never expose the monitor to rain or moisture.
- The monitor should be opened only from the top or by a service technician. Disconnect the power cord from the back of the monitor before any service is performed.
- Ensure your power source is within the specified rating and stable. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your dealer or local power company.
- Use the appropriate power plug which complies with your local power standard.
- Do not overload power strips and extension cords. Do not use damaged power cords. Do not place any conductive materials near power cords or power outlets. Keep the power cord or power outlet accessible to you.
- Do not place the monitor in poor environmental conditions. Do not place the monitor in places where it may be exposed to dust, humidity, or temperature fluctuations. Place the monitor in a place with stable power supply.
- Do not place the monitor on an unstable surface. If the monitor has a damaged cabinet, contact a service center. Do not place any objects on the monitor cabinet. Do not throw objects at the monitor. Do not drop the monitor if it is damaged.
- Do not touch the LCD panel with sharp objects. Do not touch the LCD panel if it is damaged. Do not touch the LCD panel with dirty hands.
- Do not disassemble the monitor. Do not attempt to repair the monitor. Do not attempt to adjust the controls. Do not touch the inside of the monitor.
- Do not shake the monitor during operation. Do not knock or drop the monitor.
- Do not rub or touch the screen. Do not scratch the screen with any hard or sharp object. Do not spray cleaner on the screen. Do not use any cleaning solvent. Do not wipe the screen with a rough cloth.
- Do not place the monitor in a place where it may be exposed to sunlight, strong light, or heat. Do not place the monitor in a place where it may be exposed to vibration.
- Do not place the monitor on a table or other place where it may be exposed to vibration or where it may be subject to impact.
- Do not place the monitor in a place where it may be exposed to dust, humidity, or temperature fluctuations. Place the monitor in a place with stable power supply

Troubleshooting (FAQ)

Dépannage (FAQ) / Problembehandlung (Häufig gestellte Fragen) / Analisi dei Problemi (FAQ) / Solucionar problemas (preguntas más frecuentes) / Устранение неисправностей (FAQ) / Problem oplossen (veelgestelde vragen) / แก้ไขปัญหา (คำถามที่พบบ่อย) / Sorun Giderme (SSS) / استكشاف المشكلات وحلها (الأسئلة الشائعة) / Felsökning (FAQ) / Fejlsøgning (OSS) / Vianetsintä (FAQ) / Feilsøking (OSS) / Felsökning (FAQ) / Rozwiązywanie problemów (FAQ) / Odstraňování problémů (často dotazy) / Hibaelhárítás (Gyakran feltett kérdések) / Řešení problémů (nejčastěji kladené otázky) / Mengatasi Masalah (Tanya Jawab) / Pemecahan masalah (Pertanyaan Umum) / Rešavanje problema (Često postavljana pitanja) / Ārvalstrunču novērošana (biežāk uzdotie jautājumi) / Tõrkeotsing (KKK) / Nesklandumų šalinimas (DUK) / Problemlösning (Ofta ställda frågor) / Vianmaran (Usein kysytyt kysymykset)

Problem	Possible Solution
Power LED is not On	• Press the On button to check if the monitor is in the ON mode. • Ensure that the power cord is properly connected to the monitor and the power outlet.
The power LED lights amber and there is no screen image	• Check if the monitor and the computer are in the power saving mode. • Make sure the signal cable is properly connected the monitor and the computer. • Check the signal cable and make sure none of the pins are bent. • Connect the computer with another available port on the monitor. • Make sure that all the required pins for the PC, properly is on.
Screen image is too light or dark	• Adjust the Contrast and Brightness settings via OSD.
Screen image is not centered or not properly	• Press the **◎** button for 2~3 seconds to automatically adjust the image (VGA input only). • Adjust the H-Position or V-Position settings via OSD (VGA input only).
Screen image bounces or a wave pattern is present in the image	• Make sure the signal cable is properly connected to the monitor and the computer. • Move electrical devices that may cause electrical interference.
Screen image has color defects (white does not look white)	• Inspect the signal cable and make sure that none of the pins are bent. • Perform All Reset via OSD. • Adjust the R/G/B Color settings or select the Color Temperature via OSD.
Screen image is blurry or fuzzy	• Adjust the Contrast and Brightness settings via OSD. • Adjust the Phase and Clock Settings via OSD (VGA input only).
No sound or sound is low (for models with speakers)	• Ensure that the audio cable is properly connected to the monitor and the computer. • Adjust the volume of both your computer and computer. • Ensure that the Computer sound card driver is properly installed and activated.

Problem	Solución posible
La «vuelta» del monitor no funciona	• Asegurar que la función Pivot está activada en la tarjeta gráfica. • Verificar que la PC es el monitor sólo tiene soporte. • Asegurar que la versión del controlador de vídeo tiene la opción de «vuelta» activada. Por favor, contacte con el fabricante de la tarjeta gráfica. • Conectado, si procede, la PC a un autre monitor para verificar que el problema no está en la PC.
La «vuelta» del monitor funciona, pero la imagen de la pantalla está en blanco	• Asegurar que la PC es el monitor sólo tiene soporte. • Asegurar que la versión del controlador de vídeo tiene la opción de «vuelta» activada. Por favor, contacte con el fabricante de la tarjeta gráfica. • Conectado, si procede, la PC a un autre monitor para verificar que el problema no está en la PC.
La imagen está muy clara o oscura	• Ajuste el contraste y brillo a través del menú en pantalla.
La imagen en pantalla no tiene centrado o de tamaño apropiado	• Pulse el botón **◎** durante 2-3 segundos para ajustar automáticamente la imagen (entrada VGA únicamente). • Ajuste la posición H/V a través del menú en pantalla.
La imagen en pantalla tiene rebotes o presenta ondulación	• Asegurarse de que el cable de señal está conectado correctamente a la tarjeta gráfica. • Mantenga alejados los dispositivos que puedan causar interferencias eléctricas.
La imagen en pantalla tiene defectos de color (el blanco no aparece blanco)	• Inspeccione el cable de señal para asegurarse de que ninguno de los pines tiene doblado. • Realice una función de Restablecer todo a través del menú OSD. • Ajuste los colores de color R/G/B o seleccione la temperatura de color a través del menú en pantalla.
La imagen en pantalla es borrosa o poco clara	• Ajuste el brillo y el contraste a través del menú en pantalla. • Ajuste los ajustes de fase y reloj a través del menú en pantalla (solamente para la entrada VGA).
No hay sonido o el nivel de sonido es bajo (para modelos con altavoces)	• Asegurarse de que el cable de audio está correctamente conectado al monitor y al PC. • Ajuste los niveles de volumen en el monitor y en el PC. • Asegurarse de que el controlador de la tarjeta de sonido del PC ha sido instalado y activado correctamente.

Problem	Mögliche Lösung
Power-LED leuchtet nicht	• Berühren Sie den **On**-Schalter, um zu überprüfen, ob der Monitor eingeschaltet ist. • Prüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt mit dem Monitor und der Stromquelle verbunden ist.
Die Power-LED leuchtet orange, und der Bildschirm zeigt nichts an	• Prüfen Sie, ob der Monitor und der Computer eingeschaltet sind. • Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel korrekt mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist. • Prüfen Sie, ob die Pins des Signalkabels verbogen sind. • Schließen Sie den Computer an einen anderen verfügbaren Port am Monitor an. • Stellen Sie sicher, dass alle für den PC erforderlichen Pins richtig eingesetzt sind.
Die Anzeige ist zu hell oder zu dunkel	• Stellen Sie Kontrast und Helligkeit über das OSD ein.
Die Anzeige ist nicht mittig, oder korrekt proportioniert	• Berühren Sie den **◎**-Schalter für zwei Sekunden, um das Bild automatisch einzustellen. • Stellen Sie die Bildposition über das OSD Einstellungen über das OSD.
Die Anzeige wackelt oder zeigt ein Wellenmuster an	• Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel korrekt mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist. • Deplatzieren Sie elektrische Geräte, die Interferenzen hervorrufen können.
Die Anzeige ist defekt (weiß wird nicht als weiß angezeigt)	• Prüfen Sie, ob die Pins des Signalkabels verbogen sind. • Führen Sie eine Alle zurücksetzen über OSD aus. • Verändern Sie die R/G/B-Farbeinstellungen oder stellen Sie die Farbtemperatur über das OSD ein.
Die Anzeige ist verschwommen	• Drücken Sie den **◎**-Schalter für zwei Sekunden, um das Bild automatisch einzustellen (nur VGA-Eingang). • Verändern Sie Phase und Takteinstellungen über das OSD (nur VGA-Eingang).
Kein Ton, oder Ton zu leise (für Modelle mit Lautsprecher)	• Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel korrekt mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist. • Passen Sie die Lautstärke Ihres Computers und Ihrem Computer sind deren Monitor. • Stellen Sie sicher, dass der Soundkartentreiber Ihres Computers installiert und aktiviert ist.

Problème	Solution possible
La LED d'alimentation ne s'allume pas	• Appuyez sur le bouton **On** pour vérifier que le moniteur est bien sous tension. • Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien connecté au moniteur et à une prise électrique.
La LED d'alimentation s'allume en ambré et aucune image n'apparaît à l'écran	• Vérifiez que le PC et le moniteur sont bien sous tension. • Assurez-vous que le câble de signal, ainsi que bien connecté au moniteur et au PC. • Vérifiez le câble de signal et veillez à ce qu'aucune broche ne soit tordue. • Connectez, si possible, le PC à un autre moniteur. • Vérifiez que le problème ne provient pas du PC.
L'image est trop claire ou trop sombre	• Ajustez les réglages de contraste et de luminosité via OSD.
L'image n'est pas correctement centrée ou de la taille adéquate	• Appuyez sur le bouton **◎** pendant 2-3 secondes pour ajuster automatiquement l'image (Entrée VGA uniquement). • Ajustez la position horizontale ou verticale via OSD (Entrée VGA uniquement).
L'image saute et des vagues/des apparaissent à l'écran	• Assurez-vous que le câble de signal est bien connecté au moniteur et au PC. • Déplacez tout périphérique électrique pouvant causer des interférences électriques.
L'image apparaît en couleurs altérées (le blanc n'apparaissant pas blanc)	• Inspectez le câble de signal et vérifiez qu'aucune broche ne soit tordue. • Effectuez une réinitialisation via OSD. • Ajustez les couleurs R/V/B ou sélectionnez une température de couleur via OSD.
L'image est trouble ou brouillée	• Appuyez sur le bouton **◎** pendant 2-3 secondes pour ajuster automatiquement l'image (Entrée VGA uniquement). • Ajustez les paramètres de Phase et Horloge (Entrée VGA uniquement). • Ajustez la résolution d'affichage et la fréquence vs OSD. (Entrée VGA uniquement).
Pas de son ou son trop bas (réservé aux modèles à haut-parleurs)	• Assurez-vous que le câble audio est correctement connecté au moniteur et au PC. • Ajustez les réglages du volume du PC et du moniteur. • Assurez-vous que les utilisés de la carte son du PC sont installés et activés.

Problema	Soluzione possibile
Il LED di alimentazione non si accende	• Premere il pulsante On per controllare che il monitor sia in modalità Accensione. • Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato al monitor e alla presa di corrente.
Il LED di alimentazione è di colore ambra e non c'è alcuna immagine sullo schermo.	• Controllare che il monitor e il computer siano ACCESI. • Assicurarsi che il cavo segnale sia collegato in modo corretto al monitor e al computer. • Controllare il cavo segnale ed accertarsi che nessun pin sia piegato. • Collegare il computer ad un altro monitor per un'altra porta disponibile. • Regolare le impostazioni di contrasto e luminosità tramite OSD.
L'immagine sullo schermo è troppo chiara o troppo chiara	• Premere il pulsante **◎** per 2-3 secondi per regolare automaticamente l'immagine (solo ingresso VGA). • Regolare le impostazioni di Posizione H o Posizione V con l'OSD (solo per input VGA).
L'immagine sullo schermo rimbalza o presenta ondulazioni.	• Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al PC. • Allontanare i dispositivi elettrici che possono causare interferenze.
L'immagine sullo schermo presenta anomalie di colore (il bianco non sembra bianco)	• Ispezionare il cavo del segnale ed accertarsi che nessun pin sia piegato. • Regolare le impostazioni colore RGB o selezionare la temperatura del colore tramite OSD. • Eseguire un'operazione di ripristino tramite OSD.
L'immagine sullo schermo è sfocata o indistinta.	• Regolare il contrasto e la luminosità tramite OSD. • Regolare le impostazioni di Fase e Clock tramite OSD (solo per input VGA).
Assenza di segnale audio o audio basso (per i modelli con altoparlanti)	• Assicurarsi che il cavo audio sia collegato in modo corretto al monitor e al computer. • Regolare il volume del volume di monitor e del computer. • Assicurarsi che il driver della scheda del computer sia stato correttamente installato e attivato.

Problème	Solution possible
Le LED de «marche» ne fonctionne pas	• Pressez le bouton **On** pour vérifier que le moniteur est en mode «marche». • Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien connecté au moniteur et à la prise de courant.
Le LED de «marche» est ambré et ne fait pas image sur l'écran	• Vérifiez si le moniteur et l'ordinateur sont en mode «veille». • Assurez-vous que le câble de signal est bien connecté au moniteur et à l'ordinateur. • Vérifiez le câble de signal et assurez-vous que ses broches ne sont pas tordues. • Connectez l'ordinateur à un autre port du moniteur. • Vérifiez que le PC dispose de toutes les broches nécessaires.
L'image sur l'écran est trop claire ou trop sombre	• Réglez le contraste et la luminosité à partir du menu OSD.
L'image n'est pas centrée ou n'a pas la taille adéquate	• Appuyez sur le bouton **◎** pendant 2-3 secondes pour ajuster automatiquement l'image (entrée VGA uniquement). • Ajustez les paramètres de position H/V à partir du menu OSD (entrée VGA uniquement).
L'image sur l'écran tremblote/ondule	• Vérifiez que le câble de signal est bien connecté au moniteur et au PC. • Éloignez les appareils électriques susceptibles de provoquer des interférences électriques.
L'image est parasitée (le blanc ne ressemble pas au blanc)	• Inspectez le câble de signal et vérifiez qu'aucune broche ne soit tordue. • Effectuez une réinitialisation via OSD. • Ajustez les couleurs R/V/B ou sélectionnez une température de couleur.
L'image sur l'écran est floue ou brouillée	• Ajustez le contraste et la luminosité via OSD. • Ajustez les paramètres de phase et d'horloge via OSD (entrée VGA uniquement).
Pas de son ou le volume est trop faible (pour les modèles avec haut-parleurs)	• Vérifiez que le câble audio est bien connecté au moniteur et au PC. • Ajustez le volume du PC et du moniteur. • Vérifiez que le pilote de la carte son du PC est bien installé et activé.

Problem	Rozwiązanie
Dioda LED zasilania nie świeci	• Nacisnąć przycisk **On** aby sprawdzić, czy monitor znajduje się w trybie zasilania. • Upewnić się, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora i do gniazda zasilania.
Dioda LED zasilania świeci na bursztynowo i na ekranie nie ma obrazu	• Sprawdzić, czy monitor i komputer znajdują się w trybie oszczędzania energii. • Upewnić się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera. • Sprawdzić kabel sygnałowy i upewnić się, że nie jest wygięty żaden pin. • Podłączyć komputer do innego dostępnego monitora w monitorze. • Upewnić się, czy wszystkie wymagane styki komputera są prawidłowo ustawione.
Obraz na ekranie jest jeszcz jaśniejszy lub ciemniejszy	• Wyregulować kontrast i jasność za pomocą OSD.
Obraz na ekranie nie jest wyśrodkowany lub ma nieprawidłowy rozmiar	• Naciśnij przycisk **◎** na 2-3 sekundy w celu dostosowania regulacji obrazu (wyłącznie wejście VGA). • Wyregulowa ustawienia Pozycja poziomo lub Pozycja pionowo za pomocą OSD (wyłącznie wejście VGA).
Obraz na ekranie skacze lub faluje	• Upewnić się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i do komputera. • Przenieść urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.
Defekty kolorów obrazu ekranowego (kolor biały nie wygląda na biały)	• Sprawdzić kabel sygnałowy i upewnić się, że żadne z pinów nie są wygięte. • Wykonaj ustawienia fabryczne RGB lub wybierz ustawienia temperatury kolorów. • Wyregulowa ustawienia Kontrast i Jasność za pomocą OSD.
Obraz na ekranie jest rozmazany lub poszrzepiony	• Naciśnij przycisk **◎** na 2-3 sekundy w celu automatycznego ustawienia obrazu (wyłącznie wejście VGA). • Wyregulowa ustawienia Faza i Zegar poprzez OSD (wyłącznie wejście VGA).
Brak dźwięku lub za niski poziom dźwięku (dla modeli z głośnikami)	• Upewnić się, że kabel audio jest prawidłowo podłączony do monitora i do komputera. • Wyregulowa ustawienia głośności w monitorze i w komputerze. • Upewnić się, że jest prawidłowo zainstalowany sterownik karty dźwiękowej komputera.

Problem	Možné riešenie
Indikátor napájania nesvieti	• Stláčením tlačidla **On** zapnite, zda je monitor v režime zapnutia. • Uistite sa, že napájací kábel je pripojený k monitoru a k elektrickej zásuvke.
Indikátor napájania svieti oranžovo a na obrazovke nie je žiadny obraz	• Skontrolujte, či monitor a počítač zapnuté. • Zkontrolujte, zda je kabel signálu řádně připojen k monitoru a počítači. • Zkontrolujte kabel signálu a ujistěte se, že žádný z kolíků není ohnutý. • Připojte počítač k jinému dostupnému monitoru a zkontrolujte, zda problém nevychází z počítače.
Obraz na obrazovce je příliš světlý nebo příliš tmavý	• Prostřednictvím nabídky OSD upravte nastavení kontrastu a jasu.
Obraz na obrazovce není vycentrovaný ani nemá správné vyhodnocení.	• Stiskněte a podržte tlačítko **◎** na 2~3 sekundy po dobu 2-3 sekund tak, aby se obraz automaticky upravil (pouze vstup VGA). • Upravte polohu H/V prostřednictvím nabídky OSD (pouze vstup VGA).
Obraz je nekonečný nebo na obrazu zaznívá vlnová struktura.	• Ujistěte se, že signálný kábel je správne pripojený k monitoru a k počítaču. • Odstráňte zariadenia, ktoré môžu spôsobovať rušenie.
V obrazu jsou barevné poruchy (bílá barva nevypadá jako bílá)	• Prostřednictvím nabídky OSD provedte nastavení tlačítka Všechny resetovat. • Nastavte barvy R/G/B nastavení, nebo vyberte nastavení teplota barev.
Obraz je nekonečný nebo rozmazaný	• Stiskněte a podržte tlačítko **◎** na 2~3 sekundy po dobu 2-3 sekund tak, aby se obraz automaticky upravil (pouze vstup VGA). • Upravte nastavení fáze a hodiny prostřednictvím nabídky OSD (pouze vstup VGA).
Zvuk nebo příliš slabý zvuk (pro modely s reproduktory)	• Ujistěte se, že signálný kábel je správne pripojený k monitoru a k počítaču. • Upravte nastavenie hlasitosti monitoru a počítača. • Ovládač zvukovej karty v počítači je správne nainštalovaný a zapnutý.

Problem	Mahdollinen ratkaisu
Virran LED-merkkivalo ei ole PÄÄLLÄ	• Tarkasta onko näyttö päällä painamalla **On**-painiketta. • Varmista, ettei virtajohto liitäntä oikeaan pistorasiaan.
Virran LED-merkkivalo palaa kullanruskeana eikä näyttöä näy kuvaa	• Tarkista onko näyttö tai tietokone PÄÄLLÄ-tilassa. • Varmista, että signaalikaapeli on liitetty kunnolla näyttöön ja tietokoneeseen. • Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettei nastoista ei ole taivuttu. • Liitä tietokone toiseen käytettävään näyttöön. • Varmistaa, ettei PC:lle tarvittavat nastat ovat kunnossa.
Näytön kuva on liian vaalea tai tumma	• Säädä kontrasti- ja kirkkuusasetuksia näytöstä käsin.
Näyttökuva ei ole keskellä tai sen koko ei ole muutettu oikein.	• Säädä kuva painamalla painiketta **◎** vähintään kahdesta sekunnista (vain VGA-tulo). • Säädä H-tai V-asemasetukset näytöstä käsin (vain VGA-tulo).
Näytössä hyppyä tai kuvassa esiintyy aaltokuvio	• Varmista, että signaalikaapeli on liitetty kunnolla monitorin ja tietokoneeseen. • Siirrä sähköisiä häiriöitä aiheuttavat laitteet, jotka voivat häiritä näyttöä.
Näytössä on värivirheitä (valkoinen ei näytä valkoiselta)	• Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettei mikään nastoista ole taivuttu. • Tee **Nollaa kaikki** näytössä käsin. • Säädä R/G/B-väriasetukset tai valitse OSD-valikosta Color Temperature.
Näytössä on epäselvä tai sumea	• Säädä kontrasti- ja kirkkuusasetuksia näytöstä käsin. • Säädä näytöstä käsin Phase- ja Clock-asetukset (vain VGA-tulo).
Ei äänistä tai ääni on hiljainen (vain malleille, joissa on kaiuttimet)	• Varmista, että audiokaapeli on liitetty kunnolla monitorin ja tietokoneen. • Säädä äänenvoimakkuusasetuksia sekä monitorissa ja tietokoneessa. • Varmista, että tietokoneen äänikortin ohjain on asennettu kunnolla ja aktivoitu.

Problem	Möjlig lösning
Strömlyset är inte PÅ	• Tryck på **On**-knappen för att kontrollera om monitorn är i PÅ-läge. • Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten till monitorn och strömkällan.
Strömlyset lyser gult och det finns ingen bild på skärmen	• Säkerställ att datorn och datorn är i läge ON. • Se till att signalkabeln är ordentligt ansluten till datorn och monitorn. • Inspektera signalkabeln och se till att ingen av pinnarna är böjda. • Anslut datorn till en annan monitor för att kontrollera att datorn fungerar ordentligt.
Skärmbilden är för ljus eller för mörk	• Justera inställningarna för kontrast och ljusstyrka via OSD.
Skärmbilden är inte centrerad eller har rätt storlek	• Tryck på **◎**-knappen i 2-3 sekunder för att automatisk justera bilden (endast VGA-ingång). • Justera H-läge eller V-läge via OSD (endast VGA-ingång).
Skärmbilden studsar eller ett vågmönster finns i bilden	• Se till att signalkabeln är ordentligt ansluten till datorn och monitorn. • Flytta eventuella enheter som kan orsaka elektrisk störningar.
Bilden har färgdefekter (vitt ser inte vitt ut)	• Inspektera signalkabeln och se till att inga pinnar är böjda. • Utför **Återställ allt** via OSD. • Justera R/G/B-färginställningarna eller välj färgtemperatur via OSD.
Skärmbilden är otydlig eller suddig	• Tryck på **◎**-knappen i 2-3 sekunder för att automatisk justera bilden (endast VGA-ingång). • Justera fas- och klocksinställningar via OSD (endast VGA-ingång).
Ingen ljud eller ljudet är för lågt (för modeller med högtalare)	• Spara att ljudkabeln är ordentligt ansluten mellan monitorn och datorn. • Justera ljudvolymen på både datorhanteringen och monitorn. • Se till att ljudkortsdrivaren för datorsystemet är korrekt installerat och aktiverat.

Problem	Rozwiązanie
Brak obrazu na ekranie	• Naciśnij przycisk **On** aby sprawdzić, czy monitor znajduje się w trybie zasilania.
Świeci LED zasilania świeci się na pomarańczowo, a na ekranie nie ma obrazu	• Sprawdź, czy komputer i monitor znajdują się w trybie oszczędzania energii. • Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera. • Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden pin. • Podłącz komputer do innego dostępnego monitora w monitorze. • Upewnij się, czy wszystkie wymagane styki komputera są prawidłowo ustawione.
Obraz na ekranie jest zbyt jasny lub zbyt ciemny	• Wyreguluj kontrast i jasność za pomocą OSD.
Obraz na ekranie nie jest wyśrodkowany lub ma nieprawidłowy rozmiar	• Naciśnij przycisk **◎** na 2-3 sekundy w celu dostosowania regulacji obrazu (wyłącznie wejście VGA). • Wyregulowa ustawienia Pozycja poziomo lub Pozycja pionowo za pomocą OSD (wyłącznie wejście VGA).
Obraz na ekranie skacze lub faluje	• Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i do komputera. • Przenieść urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.
Defekty kolorów obrazu ekranowego (kolor biały nie wygląda na biały)	• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że żadne z pinów nie są wygięte. • Wykonaj ustawienia fabryczne RGB lub wybierz ustawienia temperatury kolorów. • Wyreguluj ustawienia Kontrast i Jasność za pomocą OSD.
Obraz na ekranie jest rozmazany lub poszrzepiony	• Naciśnij przycisk **◎** na 2-3 sekundy w celu automatycznego ustawienia obrazu (wyłącznie wejście VGA). • Wyreguluj ustawienia Faza i Zegar poprzez OSD (wyłącznie wejście VGA).
Brak dźwięku lub za niski poziom dźwięku (dla modeli z głośnikami)	• Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo podłączony do monitora i do komputera. • Wyreguluj ustawienia głośności w monitorze i w komputerze. • Upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowany sterownik karty dźwiękowej komputera.

Problem	Soluție posibilă
Led Off (Stins)	• Apăsați butonul **On** pentru a verifica dacă monitorul este în modul Pornit. • Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat corespunzător la monitor și la priza electrică.
Led Off (Stins) și ecran fără imagine	• Verificați dacă monitorul și calculatorul sunt în modul de economisire a energiei. • Asigurați-vă de conectarea corectă a cablului de semnal la monitor și la calculator. • Verificați cablul de semnal și asigurați-vă de faptul că niciun pin nu este îndoit. • Conectați calculatorul cu alt monitor disponibil. • Asigurați-vă de faptul că toate pinii necesari pentru PC sunt bine poziționați.
Ecran prea luminos sau prea întunecat	• Reglați contrastul și luminozitatea din OSD.
Ecran nu este centrat sau are o dimensiune nepotrivită	• Apăsați butonul **◎** timp de 2-3 secunde pentru reglarea automată a imaginii (numai intrare VGA). • Reglați poziția H sau poziția V din OSD (numai intrare VGA).
Imagine instabilă sau apare o undă pe ecran	• Asigurați-vă de faptul că cablul de semnal este conectat corespunzător la monitor și la calculator. • Mutați dispozitivele care pot provoca interferențe electrice.
Ecran cu defecțiuni de culoare (albul pe care ați)	• Inspectați cablul de semnal și asigurați-vă că pinii nu sunt îndoiți. • Efectuați **Reinițializare totală** prin intermediul OSD. • Reglați culorile R/V/A sau selectați o temperatură de culoare.
Imagine de ecran este neclară sau în ceață (pentru modelele cu difuzor)	• Reglați contrastul și luminozitatea din OSD. • Reglați setările de Fază și Ceas prin intermediul OSD (numai intrare VGA).
Fără sunet sau sunetul are volum scăzut (pentru modelele cu difuzor)	• Asigurați-vă de conectarea corectă a cablului audio la monitor și la calculator. • Reglați volumul pe ambele dispozitive, monitorul și calculatorul. • Asigurați-vă de faptul că ați instalat și activat driverul cardului de sunet al calculatorului.

Problem	Lahetsegas megoldás
A sebesszögű ekszport jelző LED NEM világít	• A PC és/vagy videokártyája energiatakarékos módban van. Próbálja meg felébreszteni a monitort a billentyűzet vagy az egér megérintésével. • Ellenőrizze, hogy a videokábel megfelelő csatlakozása van-e a PC-hez és a monitorhoz, illetve a csatlakozók szorosak-e.
A sebesszögű ekszport jelző LED sárga színnel villogó és nincs kép	• Ellenőrizze, hogy a videokábel megfelelő csatlakozása van-e a PC-hez és a monitorhoz, és hogy a csatlakozók szorosak-e. • Ellenőrizze a videokábel, és győződjön meg arról, hogy egyik tű sincs meghajlva. • Próbálja meg másik monitorhoz csatlakoztatni a sebesszögű ekszport jelző LED-ekszport.
A kép túl világos vagy túl sötét	• Az OSD-n keresztül a fényerő és a kontrasztszint szabályozása.
A kép nincs közepen, illetve megfelelő méretű a szélfa	• Nyomja meg a **◎** gombot 2-3 másodpercen át ismétlődő szabályozás a kép automatikus beállítása ezt az opciót. (Csak VGA bemenet). • Szabályozza a H-szélfa vagy a V-szélfa beállítás az OSD-n keresztül (csak VGA bemenet).
A kép ugrik vagy szaltelmépes	• Ellenőrizze, hogy a videokábel megfelelő csatlakoztatva van-e a PC-hez és a monitorhoz. • Gyűjtsön meg azok hogy a akadályt mellőzve, amelyek elektromos interferencia okozhat.
A kép szine hibás (a fehér nem tünik fehérnek)	• Ellenőrizze a videokábel, és győződjön meg arról, hogy egyik tű sincs meghajlva. • **Az Összes visszaállítása** végrehajtása az OSD-n keresztül. • Állítsa be az R/G/B értékek, vagy válasszon hőmérsékletet az OSD menüben.
A kép elmosódott	• Az OSD-n keresztül a fényerő és a kontrasztszint szabályozása az OSD menüben.
Nincs hang vagy túl halk (a hangszórós modellekhez)	• Ellenőrizze, hogy a videokábel megfelelő csatlakoztatva van-e a PC-hez és a monitorhoz. • Szabályozza a hangerőt a PC-n és a monitorban. • Ügyelje arra, hogy a hangkártya az operációs rendszerben legyen telepítve és aktiválva legyen.

Problem	Possible solution
LED-jt pulsere nu este aprins	• Apăsați butonul **On** pentru a verifica dacă monitorul este în modul Pornit. • Verificați conexiunea cablului de alimentare la monitor și la priza de curent.
LED-ul de putere luminează portocaliu și nu există imagine pe ecran	• Verificați dacă monitorul și calculatorul sunt în modul de economisire a energiei. • Asigurați-vă de conectarea corectă a cablului de semnal la monitor și la calculator. • Verificați cablul de semnal și asigurați-vă de faptul că niciun pin nu este îndoit. • Conectați calculatorul cu alt monitor disponibil. • Asigurați-vă de faptul că toate pinii necesari pentru PC sunt bine poziționați.
Imagine prea luminoasă sau prea întunecată	• Reglați contrastul și luminozitatea din OSD.
Imagine de pe ecran este decentrată sau are dimensiunea	• Apăsați butonul **◎** timp de 2-3 secunde pentru reglarea automată a imaginii (numai intrare VGA). • Reglați poziția H sau poziția V din OSD (numai intrare VGA).
Imagine de pe ecran este instabilă sau pe imagine apare un model	• Asigurați-vă de conectarea corectă a cablului de semnal la monitor și la calculator. • Mutați aparatele electrice care pot produce interferențe electrice.
Imagine de pe ecran are defecte de culoare (albul nu pare alb)	• Inspectați cablul de semnal și asigurați-vă că niciun pin nu este îndoit. • Efectuați **Reinițializare totală** prin intermediul OSD. • Reglați culorile R/V/A sau selectați o temperatură de culoare.
Imagine de pe ecran este neclară sau în ceață (pentru modelele cu difuzor)	• Reglați contrastul și luminozitatea din OSD. • Reglați setările de Fază și Ceas prin intermediul OSD (numai intrare VGA).
Fără sunet sau sunetul are volum scăzut (pentru modelele cu difuzor)	• Asigurați-vă de conectarea corectă a cablului audio la monitor și la calculator. • Reglați volumul pe ambele dispozitive, monitorul și calculatorul. • Asigurați-vă de faptul că ați instalat și activat driverul cardului de sunet al calculatorului.

Problem	Lossy Tilanne Ratkaisu
LED Days Tidak Menyala	• Tekan tombol On untuk memeriksa monitor berada dalam mode Nyala. • Pastikan kabel daya terhubung dengan benar ke soket monitor dan stopkontak.
LED daya menyala kuning dan tidak ada gambar pada layar	• Periksa apakah monitor dan komputer berada dalam mode Hidup. • Pastikan kabel sinyal terhubung dengan benar ke monitor dan komputer. • Periksa kabel sinyal dan pastikan tidak ada pin yang bengkok. • Sambungkan komputer dengan monitor lain yang tersedia di monitor. Pastikan masalah bukan berasal dari PC.
Gambar layar terlalu terang atau gelap	• Sesuaikan Kontras dan Kecerahan melalui OSD.
Gambar layar tidak berada di tengah atau berukuran tepat	• Tekan tombol **◎** selama 2-3 detik untuk menyesuaikan gambar secara otomatis (hanya untuk masukan VGA). • Sesuaikan Posisi-H atau Posisi-V atau Posisi-V melalui OSD (hanya untuk masukan VGA).
Gambar layar bergerak naik turun atau terlanjur ada gelombang	• Pastikan kabel sinyal terhubung dengan benar ke monitor dan komputer. • Jauhkan perangkat listrik yang dapat menyebabkan interferensi listrik.
Gambar layar mengalami kerusakan warna (warna putih tidak terlihat putih)	• Periksa kabel sinyal dan pastikan tidak ada pin yang terbengkok. • Pilih **Setelan Pengaturan Ulang** melalui OSD. • Sesuaikan pengaturan warna R/G/B atau pilih opsi suhu warna melalui OSD.
Gambar layar buram atau tidak jelas	• Sesuaikan Kontras dan Kecerahan melalui OSD. • Sesuaikan Pengaturan Tahap dan Clock melalui OSD (hanya untuk masukan VGA).
Tanpa suara atau suara terlalu pelan (untuk model yang dilengkapi pengeras suara)	• Pastikan kabel audio terhubung dengan benar ke monitor dan komputer. • Sesuaikan pengaturan volume monitor dan komputer. • Pastikan driver kartu suara komputer telah terpasang dengan benar dan diaktifkan.

Problem	Versorgungsproblem
Strömindikator har inte tänts	• Tryck på knappen **On** för att kontrollera om monitorn är i läge PÅ. • Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten till monitorn och strömkällan.
Strömindikator lyser gult och det finns ingen bild på skärmen	• Kontrollera om datorn och monitorn är i strömsparläge. • Se till att signalkabeln är korrekt ansluten till datorn och monitorn. • Kontrollera signalkabeln och se till att ingen av stiften är böjd. • Anslut datorn till en annan tillgänglig port på monitorn. • Se till att alla nödvändiga stift för PC:n är korrekt placerade.
Bildskärmen är för ljus eller för mörk	• Justera kontrast och ljusstyrka via OSD.
Bildskärmen är inte centrerad eller har rätt storlek	• Tryck och håll knappen **◎** i 2~3 sekunder för att automatisk justera bilden (endast VGA-ingång). • Justera H-läge eller V-läge via OSD (endast VGA-ingång).
Bildskärmen studsar eller det finns ett vågmönster i bilden	• Se till att signalkabeln är korrekt ansluten till datorn och monitorn. • Flytta bort eventuella elektriska störningskällor.
Bildskärmen har fel färgdefekter (vitt ser inte vitt ut)	• Kontrollera signalkabeln och se till att inga stift är böjda. • Utför **Allt återställt** via OSD. • Justera R/G/B-inställningarna eller välj färgtemperatur via OSD.
Bildskärmen är suddig eller oskarp	• Tryck och håll knappen **◎** i 2~3 sekunder för att automatisk justera bilden (endast VGA-ingång). • Justera fas- och klocksinställningar via OSD (endast VGA-ingång).
Ingen ljud eller ljudet är för lågt (för modeller med högtalare)	• Se till att ljudkabeln är korrekt ansluten till monitorn och datorn. • Justera ljudvolymen på den dator och monitor. • Se till att ljudkortsdrivaren för datorsystemet är korrekt installerat och aktiverat.

Problem	Mahdollinen ratkaisu
Näytössä ei ole virtaa	• Paina **On**-painiketta ja tarkista onko näyttö PÄÄLLÄ-tilassa. • Varmista, ettei virtajohto liitäntä oikeaan pistorasiaan ja näyttöön.
Näytössä on oranssi ja siinä ei ole kuvaa	• Tarkista onko näyttö ja tietokone PÄÄLLÄ-tilassa. • Varmista, ettei signaalikaapeli on liitetty kunnolla näyttöön ja tietokoneeseen. • Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettei nastoista ei ole taivuttu. • Liitä tietokone toiseen käytettävään näyttöön. • Varmistaa, ettei PC:lle tarvittav