GİRİŞ

Değerli Müşterimiz,

Ürün seçiminde SİNBO'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Önemli! Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu güvenlik talimatını ve kullanım talimatını sonuna kadar dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu sayede cihazı güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Cihazı başkasına verdiğinizde ya da sattığınızda kullanım talimatını da birlikte vermeyi unutmayınız. Yedek parça ve aksesuar siparişi verirken bu kullanım talimatını kullanınız.

Bu kitapçığı güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

CİHAZ YALNIZCA EV İÇİ KULLANIM İÇİN ÜRETİLMİŞTİR.

Saygılarımızla,

Sinbo Küçük Ev Aletleri

Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

- Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır. (IEC 60335-2-15/A2):
- Dükkânlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
- Çiftlik evleri
- Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
- Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.

Children being supervised not to play with the appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: (IEC 60335-2-15/A2)
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

- **Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar**

Lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce, yanlış kullanım sonucu bozulmasını önlemek için, bu talimatları dikkatle okuyun ve muhafaza edin.

Cihazı kullanırken aşağıdaki temel güvenlik uyarılarına dikkat ediniz.

- Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzundaki tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Uyarı: Yanlış ve kullanım kılavuzunda belirtilen hususlar dışında kullanım kullanıcıya ve cihaza zarar verebilir.

- Cihazı kullanacağınız yerin voltajının ürünün üzerinde belirtilen voltajla uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.
- Elektrik şoku tehlikesine karşı prizinizin topraklı olmasına dikkat ediniz. Prizin güvenli bir şekilde takıldığından emin olunuz.
- Cihazı susuz, içi boşken çalıştırmayınız.
- Kablonun herhangi bir yere takılı kalmamasına ve sıcak yüzeylere temas etmemesine özen gösterin. Besleme kablosu hasar görmüşse bunun yetkili bir servis elemanı tarafından değiştirilmesi gerekir.

Uyarı: Eğer uzatma kablosu kullanacaksanız, kullanacağınız uzatma kablosunu cihazın güç tüketimini göz önüne alarak seçiniz.

- Kablonun bulunduğu yüzeyin (tezgâh gibi) keskin kenarlarından sarkmasına izin vermeyiniz.
- Bu cihaz çocukların kullanımına uygun değildir. Çocukların bulunduğu ortamlarda veya cihaz çalışır durumda iken çocuklarınızı ve cihazı gözetimsiz bırakmayınız.
- Üretici firma tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması yaralanmalara sebebiyet verebilir.
- Taşıma ve nakliye esnasında cihazınızı düşürmeyiniz ve sert darbelerden kaçınınız.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda veya temizlik esnasında fişini prizden çıkartın. Fişi prizden çıkartırken kablosundan değil, baş tarafından tutarak çekin ve cihazın iyice soğuduğundan emin olun.

Uyarı: Fişi prizden çekmeden önce cihazı açma/kapama düğmesinden kapatınız.

- Cihazı düz, sağlam ve sıcak olmayan bir yüzeye yerleştirin.
- Islak elle fişi takmayın veya çıkarmayın.
- Elektrik aksamının bulunduğu bölümü söküp açmaya uğraşmayın.
- Elektrik şokuna maruz kalmamak için, cihazı, kordonu ve fişi su ya da diğer sıvı maddeler içerisine batırmayın.

Uyarı: Cihaz kazara su içine düşerse, derhal fişini prizden çekiniz ve tekrar kullanmadan önce yetkili teknik servise gösteriniz.

- Cihazı ve kablolarını ısı, direkt güneş ışığı, nem, keskin cisimler vb. etmenlerden koruyun.
- Cihazınız çalışırken üzerini herhangi bir malzeme ile kapatmayın.
- Cihazınızın içinde veya yakınlarında kağıt, plastik gibi yanıcı maddeler bulundurmayın.
- Cihazınızı soba, ocak ve benzeri direkt ısı kaynaklarının üzerine ve yakınına yerleştirmeyiniz ve diğer cihazlarla temas etmemesine dikkat ediniz.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

- Cihazınızı belirtilenlerden başka amaçlar için kullanmayın.
- Cihazınızı bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Cihazınızı suya daldırarak temizlemeyiniz.
- Cihazınızı suya daldırarak doldurmayınız.
- İlk kullanım esnasında cihazınızın ısıtıcısında koku oluşabilir. Bu durum normaldir.
- Zamanla kullanılan suyun içerinde bulunan kireç, ısıtıcı tabanı üzerinde birikip yanarak kahverengi bir kat oluşturacak ve ısıtıcının verimini düşürecektir. Bu durumda bir miktar sirke veya limon tuzu ile hazırlanmış su, cihaz içerisinde kaynatılmış su içerisine karıştırılır ve bir süre sonra çözülen kireç çalkalanarak atılır.Daha sonra cihazı bol temiz su ile durulamayı unutmayınız.

Dikkat! Kireç temizliğini kimyasal temizlik maddeleri ile yapmanız zehirlenmelere yol açabilir.

Uyarı: Cezveyi, kullanım sırasında tutma sapından tutarak devrilmemesine dikkat ediniz.

Cihazı depolarken satın aldığınız kutuyu kullanmanız önerilmektedir.

DİKKAT: Yeniden kullanmadan önce cihaz girişini kurulayınız.

NOT: Cihaz üzerinde veya kullanım kılavuzunda belirtilen ibareler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

0,4 lt hazne kapasitesi

Açma/Kapama düğmesi

Aşırı ısınmaya karşı çift emniyet sistemi

- AC 220V-230V 135 C° Termostat(•)
- AC 220V-230V 156 C° Termik sigorta 10A(•)

220V 16A HO5VV-F3X 0.75mm 115 cm uzunluğunda silikon kablo(•)

AC 220-230V / 50-60 Hz / 1000W

Not: (•) işaretli malzemelerin arızalanması durumunda, yetkili servis tarafından onarımı yapılmalıdır.

İthalatçı/Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değisiklik yapma hakkını saklı tutar.

DİKKAT!!

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

CİHAZIN TANIMI

CİHAZIN TANIMI

Elektrikli cezve kahve yapmak, ıhlamur, kuşburnu gibi sıcak içecek hazırlamak ve acil sıcak su elde etmek içindir. Cezvenin içerisinde gösterilen minimum seviyesinden az, maksimum seviyesinden fazla su koyulmamasına dikkat ediniz.

UYARI: Cezve içerisinde süt kaynatmayınız. Eğer süt kaynatılırsa ısıtıcı üzerine yapışarak kahverengi siyah bir tabaka oluşturmakta ve bu tabaka ancak bulaşık teli ile temizlenebilmektedir. Bu nedenle cezve içerisine süt koyulması tavsiye edilmez.

CİHAZIN BÖLÜMLERİ

1. Cezve dökme ağzı
2. Su haznesi
3. Açma/kapama düğmesi
4. Tutma sapı
5. Kablo

CİHAZIN KULLANIMI

• Bağlantı veya Montajın Nasıl Yapılacağını Gösterir Şema ile Bağlantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılacağına (tüketici, yetkili servis) ilişkin bilgiler

Elektrikli cezve ile en fazla 5 fincan kahve yapabilirsiniz. Tercih edilen fincan sayısı kadar cezve içine kahve, şeker su koyun. Cezvenin fişini toprak hatlı prize takınız. Açma/kapama düğmesine basarak cihazı çalıştırın. Karışımı kısa süreli olarak karıştırınız. Kahve kaynamaya baslayınca açma/kapama düğmesini kapalı konuma getirerek cihazı kapatın. Kahveyi fincanlara bölerek dökünüz.

NOT: Cezvenin, toprak hatlı bir prizde kullanılması durumunda metal kaşık kullanılabilir.

Su Kaynatılması

Granül kahve, poşet çay, ıhlamur, kuşburnu, meyve özlü ve bitki çayları hazırlamak için kaynamış suya ihtiyacınız olacaktır. Kaynar suyu hazırlamak için su haznesine ihtiyacınız kadar (max 4 fincan) su koyunuz ancak suyun cezve içindeki maksimum seviyesini aşmamasına dikkat ediniz. Eğer cezve içine su seviyesinin üzerinde su konulursa su kaynayınca cezve dışına taşarak etrafa dökülebilir. Cezvenin açma/ kapama düğmesini açma pozisyonuna getirerek ısıtıcıyı çalıştırınız. Su kaynamaya baslayınca açma/kapama düğmesini kapalı pozisyonuna getirerek ısıtıcıdaki kaynamış suyun içine hazırlamakta olduğunuz granül kahve,poşet çay,ıhlamur,kuşburnu,meyve özlü ve bitki çaylarını dökerek karıştırınız.

Not: Cihazınızı daima sapından tutarak kaldırınız dıs yüzey sıcak olabilir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulunduğunuz yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Güç kablosunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir. Arıza durumunda cihazı kendiniz sökmeye kalkışmayınız, bakım merkezimiz ya da satış sonrası hizmet merkezimiz ile bağlantıya geçiniz.

Cihazı kendiniz onarmaya kalkışmayınız. Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir, ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA

- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız,
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.
- Orjinal ambalajıyla taşımaya özen gösteriniz.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI

Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.

TEMİZLİK VE BAKIM

• Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler

Cezvenin fişini prizden çekiniz, eğer cezvede sürekli Türk Kahvesi yapıyorsanız cezve içini soğuk su ile çalkalamak yeterli olabilir. Cezve içi çok kirli ise yumuşak bulaşık süngeri ve deterjanlı su ile yıkayarak su ile durulayıp temizleyiniz. Cezvenin içinde bulunan ısıtıcı tabakayı kesinlikle sert ve benzeri cisimlerle temizlemeye çalışmayınız.

UYARI: Elektrikli cezveyi suya sokmayın.

• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

Cihaz periyodik bakım gerektirmez.

Düzenli olarak temizliğinin yapılmasında fayda vardır.