

# Серия Aspire 5538

Краткое руководство

Copyright © 2009. Acer Incorporated.  
Все права сохранены.

Краткое руководство по компьютеру серии Aspire 5538  
Первый выпуск: 06/2009

Информация в настоящем издании может периодически меняться, никакого обязательства уведомить кого бы то ни было о таких изменениях никто не несет. Такие изменения будут включены в новые издания настоящего руководства или дополнительную документацию и публикации.

Запишите номер модели, серийный номер, дату покупки и информацию о месте покупки внизу листа. Серийный номер и номер модели указаны на этикетке, прикрепленной к компьютеру. В переписке относительно Вашего устройства Вам необходимо указывать серийный номер, номер модели и информацию о покупке.

Настоящий буклет был проверен на точность. Компания Асер прилагает все усилия для точной печати, однако не несет ответственности за возможные случайные ошибки или опечатки. Ответственность компании Асер применительно к настоящему буклету регулируется положениями об ограничении ответственности, изложенными в гарантийных обязательствах относительно соответствующей продукции.

Без предварительного письменного разрешения компании Acer Incorporated запрещается воспроизведение какой-либо части данной публикации, ее хранение в информационно-поисковой системе или передача в любой форме или любым способом - электронным, механическим, путем фотокопирования, записи или каким-либо другим способом.

Портативный компьютер серии Aspire 5538

Номер модели: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Место покупки: \_\_\_\_\_

Асер и Acer logo являются зарегистрированными торговыми марками Acer Incorporated. Названия продукции других компаний или их торговые марки использованы здесь только для идентификации, и принадлежат владеющим ими компаниям.

# Вначале о главном

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали ноутбук Acer.

## Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании ноутбука Acer:

Прежде всего, плакат **Для начинающих...** поможет Вам познакомиться с тем, как настраивать компьютер.

**Типовое руководство пользователя компьютера серии Aspire** содержит полезную информацию, применимую ко всем моделям серии Aspire. В нем описываются основные темы, такие как работа с клавиатурой, звуком и т.д. Пожалуйста, имейте в виду, что **Типовое руководство пользователя** и упомянутое ниже **AcerSystem User Guide** являются обобщенными, поэтому в них иногда будут описываться функции или свойства, реализованные не в купленной вами модели, а лишь в определенных моделях этой серии. В таких случаях в тексте имеется пометка "только для определенных моделей".

**Краткое руководство** виде знакомит вас с основными характеристиками и функциями вашего нового компьютера. Чтобы узнать больше о том, как повысить продуктивность вашей работы с помощью компьютера, вы можете обратиться к **AcerSystem User Guide**. Это руководство содержит подробную информацию о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей. Кроме того, оно содержит гарантийную информацию, а также общие предписания и правила безопасности при работе с вашим ноутбуком. Руководство поставляется вместе с компьютером, предварительно загруженное в него в формате PDF. Чтобы обратиться к нему, вам надо сделать следующее:

- 1 Щелкните кнопку  **Пуск**, затем **Все программы**, затем **AcerSystem**.
- 2 Щелкните **AcerSystem User Guide**.




**Примечание:** Для просмотр файла необходимо установить программу Adobe Acrobat Reader. Если программа Adobe Acrobat Reader не установлена на Вашем компьютере, щелчок мышью по **AcerSystem User Guide** запустит сперва установку программы Acrobat Reader. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки. За инструкциями о том, как пользоваться программой Adobe Acrobat Reader, обратитесь к меню **Справка и поддержка**.

# Знакомство с ноутбуком Acer

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано на плакате **Для пользователей-новичков...**, давайте поближе познакомимся с вашим новым ноутбуком Acer.

## Вид сверху



| #  | Значок                                                                              | Элемент                            | Описание                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                                                                                     | Веб-камера<br>Acer Crystal Eye     | Веб-камера для видеосвязи.                                                                                                                                                    |
| 2  |    | Микрофон                           | Внутренний микрофон для записи звука.                                                                                                                                         |
| 3  |                                                                                     | Экран дисплея                      | Другое название - жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей); служит для вывода изображения, формируемого компьютером (Конфигурация может отличаться в зависимости от модели). |
| 4  |    | Кнопка/индикатор питания           | Служит для включения/выключения компьютера. / Отображает состояние питания компьютера.                                                                                        |
| 5  |                                                                                     | Клавиатура                         | Служит для ввода данных в компьютер.                                                                                                                                          |
| 6  |                                                                                     | Сенсорная панель                   | Чувствительное к прикосновениям указательное устройство, позволяющее управлять курсором на экране так же, как и мышью.                                                        |
| 7  |                                                                                     | Кнопки управления (левая и правая) | Эти левая и правая кнопки действуют так же, как левая и правая кнопки мыши.                                                                                                   |
| 8  |                                                                                     | Подставка для запястий             | Упорная площадка, на которую удобно положить руки при работе на компьютере.                                                                                                   |
| 9  |    | Переключатель сенсорной панели     | Включает и выключает встроенную сенсорную панель.                                                                                                                             |
| 10 |    | Клавиша "Связь"                    | Включает/отключает функции WLAN.                                                                                                                                              |
|    |  | Клавиша резервного копирования     | Запуск программы Acer Backup Management для создания резервной копии данных за три шага.                                                                                      |
|    |  | Жесткого диска                     | Горит при обращении к жесткому диску.                                                                                                                                         |
| 11 |                                                                                     | Кнопка извлечения                  | Служит для извлечения оптического диска из привода.                                                                                                                           |
| 12 |                                                                                     | Динамики                           | Левый и правый динамики служат для вывода стереозвука.                                                                                                                        |


## Клавиши быстрого вызова

В компьютере используются "горячие клавиши" (комбинации клавиш) для вызова большинства функций управления компьютером, таких как яркость экрана и громкость.

Для использования клавиш "быстрого вызова" сначала нажмите клавишу **<Fn>** и затем, не отпуская ее, нажмите вторую функциональную клавишу.

| Быстрая клавиша                | Значок                                                                              | Назначение             | Описание                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F2&gt;</b> |    | Свойства системы       | Открывает окно Свойства системы для показа сведений о системе.                                                                                    |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b> |    | Bluetooth              | Включает/отключает функцию Bluetooth (только для определенных моделей).                                                                           |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b> |    | Режим ожидания         | Переводит компьютер в режим ожидания.                                                                                                             |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b> |    | горячие клавиши        | Переключает вывод изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор. |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F6&gt;</b> |    | Черный экран           | Выключает экран дисплея, чтобы экономить питание. Для включения экрана нажмите любую клавишу.                                                     |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F8&gt;</b> |    | Переключатель динамика | Включает и выключает динамики.                                                                                                                    |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;↑&gt;</b>  |  | Повышение яркости      | Повышает яркость экрана.                                                                                                                          |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;↓&gt;</b>  |  | Понижение яркости      | Понижает яркость экрана.                                                                                                                          |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;→&gt;</b>  |  | Увеличение громкости   | Увеличивает уровень звука.                                                                                                                        |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;←&gt;</b>  |  | Уменьшение громкости   | Уменьшение громкости звука.                                                                                                                       |

## Вид спереди с закрытой крышкой




| # | Значок | Элемент                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |        | Аккумулятор                                                            | <p>Отображает состояние аккумулятора компьютера.</p> <p><b>1. Заряд:</b> Этот индикатор горит желтым во время заряда аккумулятора.</p> <p><b>2. Полностью заряжен:</b> Этот индикатор горит синим при питании от электросети.</p>                                         |
| 2 |        | Комбинированное устройство считывания карт памяти 5 форматов ("5-в-1") | <p>Поддерживает форматы Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) и xD-Picture Card (xD).</p> <p><b>Примечание:</b> Надавите, чтобы извлечь/вставить карту. одновременно может использоваться только одна карта памяти.</p> |


## Вид сзади



| # | Значок | Элемент            | Описание                                             |
|---|--------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 1 |        | Отсек аккумулятора | В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера. |

## Вид слева



| # | Значок                                                                                       | Элемент                                                                                                    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |             | Замок типа Kensington<br> | Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи компьютера.<br><b>Примечание:</b> Обмотайте кабелем замка безопасности для компьютеров неподвижный предмет, например, стол или ручку запертого ящика. Вставьте замок в выемку и поверните ключ, чтобы запереть замок. Бывают и модели замков без ключей. |
| 2 |                                                                                              | Вентиляционные отверстия                                                                                   | Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 |             | Разъем внешнего дисплея (VGA)                                                                              | Служит для подключения устройства отображения (например, внешнего монитора, ЖК-проектора).                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | HDMI                                                                                         | Порт HDMI                                                                                                  | Служит для подключения к источникам цифрового видео высокой четкости.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 |            | Порт USB 2.0                                                                                               | Служат для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 |           | Гнездо микрофонного входа                                                                                  | Служит для подключения внешнего микрофона.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | <br>SPDIF | Гнездо наушников/динамика/линейный выход с поддержкой цифрового интерфейса S/PDIF                          | Служит для подключения звуковых устройств к линейному выходу (например, динамиков, наушников).                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Вид справа



| # | Значок                                                                              | Элемент                                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                     | Привод оптических дисков                        | Внутренний привод оптических дисков; рассчитан на использование компакт-дисков или DVD-дисков.                                                                                                                                              |
| 2 |                                                                                     | Индикатор обращения к оптическому диску         | Горит во время работы привода оптических дисков.                                                                                                                                                                                            |
| 3 |                                                                                     | Отверстие аварийного извлечения                 | служит для открытия лотка привода оптических дисков, когда питание компьютера отключено.<br><b>Примечание:</b> Чтобы открыть лоток привода оптических дисков, когда компьютер выключен, вставьте скрепку в отверстие аварийного извлечения. |
| 4 |    | Порт USB 2.0                                    | Служат для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).                                                                                                                                                         |
| 5 |    | Порт Ethernet (RJ-45)                           | Служит для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.                                                                                                                                                                                  |
| 6 |  | Разъем для подключения питания постоянного тока | Служит для подключения адаптера переменного тока.                                                                                                                                                                                           |

## Вид снизу



| # | Значок                                                                              | Элемент                                          | Описание                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    | Отсек аккумулятора                               | В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера.                                                                                                    |
| 2 |    | Защелка аккумулятора                             | Служит для фиксации аккумулятора в отсеке.                                                                                                              |
| 3 |    | Отсек модулей оперативной памяти                 | В этот отсек устанавливаются модули оперативной памяти компьютера.                                                                                      |
| 4 |  | Отсек жесткого диска                             | Служит для установки жесткого диска компьютера (крепление винтами).                                                                                     |
| 5 |                                                                                     | Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения | Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе.<br><b>Примечание:</b> Не заслоняйте и не загромождайте входное отверстие вентилятора. |
| 6 |  | Защелка извлечения аккумулятора                  | Разблокирует аккумулятор для его извлечения.                                                                                                            |

# Технические характеристики

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинальная ОС Windows Vista®*</li> <li>• Оригинальная ОС Windows 7®*</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Платформа                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Программа AMD Better By Design со следующими особенностями: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Двухядерный процессор AMD Athlon™ 64 X2*</li> <li>• Процессор AMD Athlon™ 64*</li> <li>• Набор микросхем AMD M780G</li> <li>• Acer InViLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> <li>• Acer InViLink™ 802.11b/g*</li> </ul> </li> </ul>                                                                   |
| Системная оперативная память | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможность использования двухканальных модулей памяти SDRAM</li> <li>• Оперативная память DDR2 667 МГц емкостью до 2 Гбайт с возможностью наращивания до 4 Гбайт при использовании двух модулей soDIMM*</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| Дисплей                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Соотношение сторон экрана 16:9</li> <li>• 15,6" HD 1366 x 768</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Графика                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ATI Radeon™ HD 3200 с видеопамятью*</li> <li>• ATI Mobility Radeon™ HD 4330*</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Звук                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высококачественная технология обработки звука</li> <li>• Поддержка цифрового интерфейса S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) для цифровых динамиков</li> <li>• Совместима с MS-Sound</li> <li>• Встроенный микрофон</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| Подсистема хранения данных   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Жесткий диск (2,5 дюйма)</li> <li>• Привод DVD-Super Multi, позволяющий работать с двухслойными дисками</li> <li>• Комбинированное устройство считывания карт памяти 5 форматов ("5-в-1")</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| Средства связи               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенная веб-камера Acer Crystal Eye</li> <li>• WLAN: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acer InViLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> <li>• Acer InViLink™ 802.11b/g*</li> </ul> </li> <li>• WPAN: Bluetooth® 2.1+Enhanced Data Rate - повышенная скорость передачи данных (EDR)*</li> <li>• Сетевой контроллер: Gigabit Ethernet; функция удаленного включения по сети (Wake-on-LAN)</li> </ul> |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление защитой персональной информации | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пароли в BIOS для пользователя, администратора и жесткого диска</li> <li>• Замок типа Kensington</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Размеры и вес                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 380 (Ш) x 259 (Г) x 26,4/30,8 (В) мм (14,82 x 10,1 x 1,02/1,2 дюйм)</li> <li>• 2,4 кг (5,3 фунтов) с 6-ячеистым аккумулятором</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Подсистема электропитания                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACPI 3.0</li> <li>• 48,84 Вт, 4400 мА/час</li> <li>• 3-контактный адаптер переменного тока мощностью 65 Вт</li> <li>• ENERGY STAR®*</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Специальные клавиши и органы управления    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Клавиатура (103/104/107 клавиш)</li> <li>• Указательное устройство - сенсорная панель</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Интерфейсы ввода-вывода                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комбинированное ("5-в-1") устройство считывания карт памяти 5 форматов (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)</li> <li>• Порт USB 2.0</li> <li>• Порт HDMI™ с поддержкой HDCP</li> <li>• Разъем внешнего дисплея (VGA)</li> <li>• Гнездо наушников/динамика/линейного выхода с поддержкой цифрового интерфейса S/PDIF</li> <li>• Гнездо микрофонного входа</li> <li>• Порт Ethernet (RJ-45)</li> <li>• Гнездо DC-in для адаптера переменного тока</li> </ul> |
| Условия эксплуатации                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая: от 5°C до 35°C</li> <li>• Нерабочая: от -20°C до 65°C</li> </ul> </li> <li>• Влажность (без конденсации):             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая: от 20% до 80%</li> <li>• Нерабочая: от 20% до 80%</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                 |



**Примечание:** \* Только для определенных моделей.



**Примечание:** Перечисленные выше технические характеристики приведены только для справки. Фактическая конфигурация ПК зависит от приобретенной вами модели.