




**Краткое руководство
пользователя телефона
ARK Benefit M1**

07/02/2014

Информация по технике безопасности

	Не используйте устройство на автозаправочных станциях
	Не используйте устройство во время вождения без беспроводных аксессуаров
	Устройство может быть источником яркого или мигающего света
	Если устройство находится близко к телу, держите его на расстоянии не менее 15 мм
	Не выбрасывайте устройство в огонь
	Мелкие части устройства могут стать причиной удушья
	Избегайте контакта с магнитными деталями
	Устройство может быть источником громких звуков
	Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур
	Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам личного использования
	Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите в сухом месте
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях
	Не разбирайте устройство
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в самолете и аэропорту

	Не полагайтесь на устройство как на единственный способ вызова служб экстренной помощи
	Отключайте устройство в местах с взрывоопасной средой
	Используйте только одобренные аксессуары

Примечания:

Логотип microSD  является торговой маркой SD Card Association.

Примечание


Мы предлагаем Вам самостоятельно воспользоваться обслуживанием Ваших смартфонов. Пожалуйста, посетите официальный веб-сайт (www.arkdevice.ru) для получения дополнительной информации.

Это устройство предназначено для одновременного использования двух SIM-карт в режиме ожидания. Однако SIM-карты не могут использоваться одновременно для звонков или интернета. Так, если одна SIM-карта находится в режиме голосового вызова, вторая SIM-карта будет недоступна.

Аналогично, если вы используете одну из SIM-карт для передачи данных GPRS или EDGE, то вторая SIM карта будет недоступна для звонков; однако если вы используете первую SIM карту для передачи данных в 3G сети, то вторая SIM карта может быть доступна.

Данная ситуация обусловлена функционалом смартфона и не зависит от сети. Такой принцип действия позволяет значительно снизить энергопотребление смартфона в режиме ожидания.

Знакомство с телефоном




Описание клавиш

Клавиша	Описание
Клавиша питания	<ul style="list-style-type: none">- Удерживайте нажатой для выбора режимов телефона: без звука, в самолете или для выключения.- Нажмите, чтобы переключить телефон в режим ожидания- Нажмите для отключения режима ожидания
Клавиша «Меню»	Нажмите для отображения команд на текущем экране. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список открытых приложений.
Клавиша «Домой»	<ul style="list-style-type: none">- Нажмите для возврата на основной экран из любого приложения или экрана.- Нажмите и удерживайте для просмотра недавно использованных приложений.
Клавиша «Назад»	Нажмите для возврата на предыдущий экран.
Клавиши регулировки громкости	Для увеличения громкости нажмите верхнюю часть клавиши, для уменьшения громкости нажмите нижнюю часть клавиши.


Перед началом эксплуатации

Снимите заднюю крышку, установите карту памяти, SIM-карты и аккумулятор.


Установите SIM карту (SIM карты)



Установите карту памяти



Установите аккумулятор



Установите заднюю крышку



Зарядка аккумулятора

- Перед использованием нового телефона необходимо зарядить аккумулятор, выполнив следующие действия.
 1. Подключите адаптер в разъем для зарядки.
 2. Подключите зарядное устройство к стандартной розетке переменного тока.
 3. Отключите зарядное устройство после полной зарядки аккумулятора.

Использование сенсорного экрана

Касание

- При необходимости напечатать что-либо с помощью виртуальной клавиатуры выберите на экране значки, такие как иконки приложений или настроек или нажмите на кнопки на экране простым касанием пальца.

Касание и удержание

- Для открытия доступных опций для значка (например, сообщение или ссылка на веб-сайт) коснитесь значка и удерживайте его.

Перетаскивание

Для перетаскивания коснитесь и удерживайте пальцем с небольшим усилием до начала движения пальцем. При перетаскивании не отпускайте палец, пока не достигните нужного местоположения.

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания или в главном меню, нажмите на иконку набора номера, чтобы войти в панель набора, нажимайте на цифры на экране, чтобы ввести номер телефона.
2. Нажмите на иконку набора номера внизу экрана и выберите SIM-карту, чтобы набрать номер.
3. Нажмите иконку завершения вызова для окончания разговора.



- Вам необходимо разблокировать кнопочную панель и экран, если они заблокированы.
- Вы можете выполнить вызов с помощью приложений Журнал звонков, Контакты или Сообщения.
- Во время вызова нажмите на Кнопку регулировки звука, чтобы настроить громкость.
- Ваш телефон поддерживает интеллектуальный набор номера. При вводе цифр телефон будет искать соответствующий контакт в телефонной книге или в журнале вызовов.

Ответ на вызов

При входящем вызове вы можете:

- Переместить иконку вправо, чтобы ответить на звонок.
- Переместить иконку влево, чтобы отклонить звонок.
- Переместить иконку вверх, чтобы отклонить звонок и ответить с помощью SMS.