



ark

Краткое руководство
пользователя телефона
ARK Benefit M1S

1. Ваш телефон

1. Клавиши и разъемы



Клавиша питания

Удерживайте нажатой для выбора режимов телефона: без звука, в самолете или для выключения.

Нажмите, чтобы переключить телефон в режим ожидания.

Нажмите для отключения режима ожидания.

Клавиша главного экрана

Нажмите для возврата на главный экран из любого приложения или экрана.

Удерживайте нажатой чтобы просмотреть недавно открываемые приложения.

Клавиша меню

Нажмите для отображения команд на текущем экране.

Клавиша возврата

Нажмите для возврата на предыдущий экран.

Клавиша громкости


Для увеличения громкости нажмите верхнюю часть клавиши, для уменьшения громкости нажмите нижнюю часть клавиши

2. Перед началом работы

Снимите заднюю крышку



Установите одну или две SIM-карты




Внимание:


Слот SIM1 поддерживает 3G и GSM.

Слот SIM2 поддерживает только GSM.

Установите карту памяти



Установите аккумулятор



Зарядите аккумулятор

Перед использованием нового телефона необходимо зарядить аккумулятор, выполнив следующие действия:

1. Подключите адаптер в разъем для зарядки.
2. Подключите зарядное устройство к стандартной розетке переменного тока.
3. Отключите зарядное устройство после полной зарядки аккумулятора.

Включите телефон

Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока телефон не включится. Это займет несколько секунд, прежде чем загорится экран.

Первичная настройка вашего телефона

При первом включении телефона, вам будет предложено выбрать следующие опции: язык, дату и время, аккаунт Google, метод ввода, и т.д. Вы всегда можете внести изменения позднее с помощью настроек Главного меню.

Если у Вас нет SIM-карты, Вы можете подключиться к Wi-Fi сети, это позволит Вам войти в свой аккаунт Google и использовать некоторые функции.

Спящий режим

Через определенное время, ваш телефон перейдет в спящий режим для экономии энергии. Вы также можете нажать один раз клавишу **Питания**, чтобы отправить телефон в спящий режим.

Чтобы вывести телефон из спящего режима, нажмите клавишу **Питания**.

Блокировка/разблокировка экрана

После вывода телефона из спящего режима, вы увидите экран блокировки, который предотвращает случайное нажатие клавиш. Для разблокировки экрана, нажмите в центр экрана и потяните влево.

Вы также можете сдвинуть этот значок в других направлениях для выполнения других действий, таких как Поиск или Запуск камеры.

Вы можете изменить тип блокировки экрана: нажмите **клавишу Меню**, затем **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана** > выберите нужный вариант.

3. Главный экран

Вы можете перенести любимые или часто используемые пункты меню (приложения, ярлыки, папки и виджеты) на Главный экран для быстрого доступа к ним. Нажмите клавишу Главного экрана для возврата на Главный экран.



1 – **строка состояния**: различные индикаторы; нажмите и потяните вниз для открытия **панели уведомлений**;

2 – **поисковая строка**: введите текст или нажмите на значок микрофона чтобы воспользоваться голосовым поиском;

3 – нажмите на иконки для открытия приложений, папок и т.д.;

4 – нажмите для доступа к **Списку вызовов**, если у вас есть пропущенные звонки. Нажмите для доступа к экрану набора номера;

5 – нажмите для доступа к **Контактам**;

6 – нажмите, чтобы открыть **список приложений**;

7 – **сообщения**;

8 – **Браузер**. Нажмите для доступа в интернет.

Главный экран является расширенным для обеспечения большего пространства для добавления приложений, ярлыков и т.д. Перемещайтесь влево и вправо по Главному экрану для его полного просмотра.

Строка состояния

В строке состояния вы можете просмотреть состояние телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

	GPRS подключен		Вибровызов
	GPRS используется		Микрофон отключен
	EDGE подключен		Очень низкий заряд аккумулятора
	EDGE используется		Зарядка аккумулятора
	3G подключен		Подключена гарнитура
	3G используется		Новое SMS или MMS
	HSPA (3G+)		Идет разговор

	подключен HSPA (3G+) используется		Пропущенные вызовы
	Уровень сигнала		Удержание вызова
	Нет сигнала		Включена переадресация вызовов
	Отсутствует SIM-карта		Выгрузка данных
	Bluetooth включен		Загрузка данных
	Установлено подключение к Bluetooth-устройству		Загрузка завершена
	Подключение к сети Wi-Fi		Телефон подключен с помощью кабеля USB
	Доступна незащищенная сеть Wi-Fi		Режим "В самолете"
	Точка доступа Wi-Fi подключена		Установлен будильник

Панель управления

Нажмите и потяните вниз Строку состояния для открытия панели уведомлений. Нажмите и потяните вверх для ее закрытия. На панели Уведомлений, вы можете открыть некоторые элементы и просмотреть напоминания, о которых свидетельствуют иконки, а также получить информацию о беспроводных сетях.

Настройка экрана

Вы можете добавить ярлыки, виджеты или папки на Главный экран, нажав кнопку списка приложений (6). Находясь в списке приложений, нажмите и удерживайте объект, который хотите добавить, и затем отпустите его. Вы увидите его на текущем экране.

Перемещение

Для активации режима Перемещения, нажмите и удерживайте иконку, которую вы хотели бы переместить, затем перетащите ее на необходимое место и отпустите.

Удерживайте иконку у левого или правого края экрана для того чтобы переместить иконку на другой экран.

Удаление

Нажмите и удерживайте иконку, которую нужно удалить, чтобы активировать режим перемещения: перетащите ее наверх на значок корзины, после того, как элемент станет красным, отпустите его.

Настройка обоев

Нажмите и удерживайте пустую область Главного экрана или нажмите и удерживайте клавишу Меню, затем выберите Системные настройки > Экран > Обои чтобы настроить обои Главного экрана.

Вкладка Приложений

Список Приложений содержит все предварительно установленные и вновь установленные приложения.


На Главном экране нажмите на иконку списка приложения (6) для доступа к списку приложений.

Для возврата на Главный экран нажмите клавишу Главного экрана.

2. Вызовы

1. Осуществление вызова

Вы можете с легкостью осуществлять вызовы с помощью меню **Телефон**. Вы можете открыть меню Телефон двумя способами:

- нажать из Главного экрана 
- открыть вкладку Приложений с главного экрана и выбрать **Телефон**



Введите имя или номер телефона чтобы найти необходимый контакт.

Нажмите (1) чтобы открыть историю звонков.

Нажмите (2) чтобы открыть список контактов.

Нажмите (3) чтобы начать вызов.

2. Принятие или отклонение вызова

При поступлении входящего вызова, для ответа переместите центральный круг вправо, для отклонения вызова – влево.

3. Контакты

Вы можете просмотреть или создать контакты на вашем мобильном телефоне, а также синхронизировать с вашими контактами Google или другими аккаунтами, зарегистрированными на вашем телефоне.

*При первом использовании Контактов вам потребуется добавить новые контакты,

импортировать контакты с SIM или синхронизировать контакты с других аккаунтов

Импорт, экспорт и обмен контактами

На экране Контакты нажмите **Клавишу меню** для открытия опций и выберите Импорт/Экспорт, затем выберите источник, откуда следует скопировать контакты (SIM-карта, Телефон, Внутренняя память, SD-карта).

Затем выберите целевое хранилище, куда вы хотите скопировать контакты.

Вы можете поделиться одним или несколькими контактами, послав визитку контакта по Bluetooth, Gmail и т.д.

Нажмите на контакт, которым вы хотите поделиться, нажмите клавишу Меню и далее **Отправить** из экрана деталей контакта, затем выберите приложения для осуществления этого действия.

4. Подключения

Для подключения к Интернету вы можете использовать сети GPRS/EDGE/3G или Wi-Fi, в зависимости от того, что является наиболее удобным.

1. Подключение к Интернету

При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: **GPRS, EDGE и 3G**.

Чтобы проверить какую сеть вы используете, зайдите в Настройки > Беспроводные сети > Еще... > Мобильная сеть > Операторы связи или Точки доступа (APN).

Используя **Wi-Fi**, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети:

a Нажмите клавишу **Меню** из Главного экрана.

b Нажмите **Настройки**.

c Нажмите на переключатель Вкл./Выкл рядом с Wi-Fi, чтобы включить/выключить Wi-Fi.

d Выберите Wi-Fi. Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе Сети Wi-Fi.

e Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам необходимо ввести пароль или другие сведения (Вы можете связаться с оператором сети для подробной информации). Для завершения нажмите Подключить.

2. Подключение к устройствам Bluetooth

Bluetooth является беспроводной технологией связи, которую вы можете использовать для обмена данными или подключения к другим устройствам Bluetooth.

Для доступа к этой функции нажмите **Клавишу Меню** из Главного экрана, выберите **Настройки > Bluetooth**, передвиньте включатель в положение ВКЛ.

Изменение имени устройства

Нажмите **Клавишу Меню** и выберите **Переименовать телефон**, введите имя, подтвердите, нажав **Переименовать**.

Сделать устройство видимым

- Нажмите на имя устройства в настройках Bluetooth, отобразится «**время видимости для устройств Bluetooth**»:

2:00», начнется обратный отчет. Через 2 минуты смартфон снова станет невидимым.

- Настройте время видимости, нажав **Клавишу меню** и выбрав Тайм-аут видимости.

3. Подключение к компьютеру через USB

С помощью кабеля USB, вы можете передавать мультимедийные и другие файлы между телефоном и компьютером.

Подключение телефона к компьютеру:

- С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, подключите телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.

- Если вы хотите изменить тип подключения USB, откройте панель Уведомлений.

5. Сброс настроек

Для использования этой функции:

- Зайдите в Настройки > Восстановление и сброс

- Выберите Сброс настроек

- Нажмите **Сбросить настройки телефона**, Телефон вернется к заводским настройкам и все данные удалятся из памяти телефона

***Внимание:** Сброс настроек удалит всю вашу персональную информацию с внутренней памяти телефона, включая информацию об аккаунтах Google, и других аккаунтах, ваши системные настройки и настройки приложений, а также все загруженные приложения.

6. Меры безопасности

Во время использования смартфона обращайтесь внимание на следующее:

	Не используйте устройство на автозаправочных станциях
	Не используйте устройство во время вождения без беспроводных аксессуаров
	Устройство может быть источником яркого или мигающего света
	Если устройство находится близко к телу, держите его на расстоянии не менее 15 мм
	Не выбрасывайте устройство в огонь
	Мелкие части устройства могут стать причиной удушья
	Избегайте контакта с магнитными деталями
	Устройство может быть источником громких звуков
	Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур
	Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам личного использования
	Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите в сухом месте
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях
	Не разбирайте устройство
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в самолете и аэропорту

7. Комплектация

Принадлежность	Количество
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	1
Кабель USB	1
Краткое руководство	1
Гарантийный талон	1
Micro-SD	0
Гарнитура	0

Примечания



Логотип microSD является торговой маркой SD Card Association.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.