

ASSISTANT®

ЧАСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Модель АН-0317

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выберите подходящее место в салоне автомобиля, куда не попадают прямые солнечные лучи, вдали от решеток кондиционера и нагревателя воздуха (например, передний щиток).

Вытрите все поверхности дочиста, снимите упаковочную бумагу с липких лент на задней стороне термометра. Сильно прижмите устройство, чтобы зафиксировать его.

После того, как вы вставили штепсель в прикуриватель автомобиля, подождите 3 секунды, пока термометр не начнет работать.

ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ/СНАРУЖИ

Термометр сразу же начинает отображать температуру на улице и в салоне автомобиля.

ПОКАЗАНИЯ В °C ИЛИ °F

Переместите переключатель на «С» или на «F», чтобы выбрать отображение показаний в градусах Цельсия или Фаренгейта.

RUSSIAN

- 1 -

РУССКИЙ

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Переместите переключатель в положение «CLOCK SET», выставьте нужное время с помощью кнопок HR (Ч) или MIN (МИН).
2. Переместите переключатель на «12 HR», чтобы время отображалось в формате 12 ч AM/PM или в международном формате «24 HR».

Снимите упаковочную бумагу с колпачка датчика и закрепите его в месте, куда не попадают солнечные лучи, ветер и осадки (например, за передним бампером либо у петли передней дверцы).



Водонепроницаемый наружный датчик

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЗАМЕРЗАНИИ

Чтобы включить предупреждение о замерзании:

1. Переместить переключатель в положение «LED + ALARM», чтобы включить предупреждение как звуковым сигналом, так и миганием светодиодов, если на дороге гололед. На дисплее, рядом с показаниями температуры, появится значок «ALERT».
2. Переместить переключатель в положение «LED», чтобы включить предупреждение только миганием светодиодов, если на дороге гололед. На дисплее, рядом с показаниями температуры, появится значок «ALERT».

RUSSIAN

- 2 -

РУССКИЙ

3. Чтобы выключить функцию предупреждения о замерзании, переместите переключатель в положение ALERT OFF.

Предупреждение о замерзании: перемежающееся мигание светодиодов и/или звуковой сигнал в течение 1 минуты.

Температура	Предупреждение о замерзании миганием светодиодов	Состояние дороги
+1°C ÷ +3°C (+33,8°F ÷ +37,4°F)	OUT ON	Опасное
-1°C ÷ +3°C (+30,2°F ÷ +33,8°F)	ON ON	Очень опасное


OFF - светодиод не горит
ON - светодиод горит



RUSSIAN

- 3 -

РУССКИЙ



RUSSIAN

- 4 -

РУССКИЙ

ASSISTANT®

ГОДИННИК АВТОМОБИЛЬНИЙ

Модель АН-0317

ИНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Оберіть відповідне місце в салоні автомобіля, куди не потрапляють прямі сонячні промені, далеко від решітки кондиціонера і нагрівача повітря (наприклад, передній щиток).

Витріть всі поверхні дочиста, зніміть пакувальний папір з липких стрічок на задній стороні термометра. Сильно притисніть пристрій, щоб зафіксувати його.

Після того, як ви вставили штепсель у прикурювач автомобіля, почекайте 3 секунди, поки термометр не почне працювати.

ТЕМПЕРАТУРА ВСЕРЕДИНІ / ЗОВНІ

Термометр відразу ж починає відображати температуру на вулиці і в салоні автомобіля.

ПОКАЗАННЯ В °C АБО °F

Перемістіть перемикач на «C» або на «F», щоб вибрати відображення показань в градусах Цельсія або Фаренгейта.

UKRAINIAN

- 5 -

УКРАЇНСЬКА

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

1. Перемістіть перемикач у положення «CLOCK SET», виставте потрібний час за допомогою кнопок HR (Г) або MIN (ХВЛ).
2. Перемістіть перемикач на «12 HR», щоб час відображався у форматі 12 год. AM / PM або у міжнародному форматі «24 HR».

Зніміть пакувальний папір з колпачка датчика і закріпіть його в місці, куди не потрапляє сонячне проміння, вітер і опади (наприклад, за переднім бампером або біля петлі передніх дверцял).



Водонепроникний зовнішній датчик

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗАМЕРЗАННЯ

Щоб включити попередження про замерзання:

1. Перемістити перемикач у положення «LED + ALARM», щоб включити попередження як звуковим сигналом, так і миготінням світлодіодів, якщо на дорозі ожеледь. На дисплеї, поруч з показаннями температури, з'явиться значок «ALERT».
1. Перемістити перемикач у положення «LED», щоб включити попередження тільки миготінням світлодіодів, якщо на дорозі ожеледь. На дисплеї, поруч з показаннями температури, з'явиться значок «ALERT».

UKRAINIAN

- 6 -

УКРАЇНСЬКА

3. Щоб вимкнути функцію попередження про замерзання, перемістіть перемикач у положення ALERT OFF.

Попередження про замерзання: перемижнє миготіння світлодіодів та / або звуковий сигнал протягом 1 хвилини.

Температура	Попередження про замерзання миготінням світлодіодів	Стан дороги
+1°C ÷ +3°C (+33,8°F ÷ +37,4°F)	OUT ON	Небезпечний
-1°C ÷ +3°C (+30,2°F ÷ +33,8°F)	ON ON	Дуже небезпечний

OFF - світлодіод не горить
ON - світлодіод горить



UKRAINIAN

- 7 -

УКРАЇНСЬКА



UKRAINIAN

- 8 -

УКРАЇНСЬКА