

## **Электрический термоконтейнер СС-45ВС**



- Питание: 220В/12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 60 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 48 Ватт
- Емкость: 45 литров
- Максимальное охлаждение: 18-22°C от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения не более +5°C (при температуре окружающей среды не выше +23°C и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65°C
- Ручка и колёсики для удобной транспортировки
- Вес: 10,8 кг
- Размеры: 665 x 390 x 392 мм

**AVS**  
**COMFORT**

[www.avs-auto.ru](http://www.avs-auto.ru)

## Меры предосторожности

### Внимание!

При подключении термоконтейнера к сети автомобиля (DC 12В), обратите внимание на соответствие полярности в гнезде прикуривателя. Данная модель предназначена для работы в автомобилях с отрицательным заземлением на массу.

Термоконтейнер может питаться от источников как постоянного тока DC12В, так и переменного тока напряжением 220В. В комплект поставки каждого термоконтейнера входит шнур питания для постоянного тока напряжением 12В и сетевой шнур питания.


1. Если Вы используете источник постоянного тока, подсоедините один конец шнура питания к гнезду постоянного тока термоконтейнера, а штепсель к гнезду прикуривателя вашей машины, катера и т. д.

2. Если Вы используете источник переменного тока, подсоедините один конец сетевого шнура к гнезду переменного тока термоконтейнера, а сетевую вилку в розетку.



## Режим работы

Смена режимов охлаждения или нагрева происходит с помощью переключателя. Текущий режим можно определить по цвету светодиодных индикаторов, зеленый — охлаждение и красный — нагрев.



### Охлаждение:

Зеленый индикатор



### Нагрев:

Красный индикатор



## Возможные неполадки и способы их устранения

Неисправность	Причина. Способ устранения
Прибор не работает, видимый снаружи вентилятор не вращается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>возможно к гнезду прикуривателя вашего автомобиля не подводится питание. В большинстве автомобилей для того чтобы питание поступал к гнезду прикуривателя, необходимо включить зажигание.</li> <li>зажигание включено, но прибор не работает. Немедленно отсоедините прибор от источника питания и проверьте нижеследующее:                     <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Гнездо прикуривателя:</b> При частом использовании гнездо может засориться табачным пеплом. Это приводит к ухудшению контакта. Прочистите его неметаллической щеткой и растворителем, пока центральный контакт не станет чистым с виду. Если штепсель Вашего термоконтейнера сильно греется при подключении к прикуривателю, нужно либо прочистить гнездо, либо проверить правильность сборки штепселя.</li> <li><b>Предохранитель в автомобиле:</b> К прикуривателю вашего автомобиля подключен предохранитель (обычно 15А). Проверьте, не перегорел ли он.</li> </ol> </li> </ul>
Ваш прибор недостаточно хорошо охлаждает, внешний вентилятор не вращается.	Возможно, поврежден мотор вентилятора. Ремонт должен проводиться только в сертифицированном сервисном центре.
Прибор не охлаждает, но вентиляторы вращаются.	Возможно, поврежден термоэлектрический охладитель.

Рекомендации:

1. Наибольший эффект охлаждения достигается, если Вы наполните прибор предварительно охлаждёнными продуктами и напитками. В таком случае, они не нагреются при условии, что прибор будет непрерывно включен.
2. Используйте аккумуляторы холода для наибольшего охлаждения. Перед использованием генераторы холода необходимо охладить в морозильной камере бытового термokonтейнера. Аккумуляторы полностью безопасны для пищевых продуктов и напитков.
3. Прибор предназначен для сохранения температуры, а не для разогрева холодных продуктов! Горячие продукты сохраняют свою температуру даже в течение нескольких часов после отключения прибора, но только при условии, что крышка плотно закрыта.

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством. Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов

в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.



“AVS Industrial Co” Hebei Industrial park 23/F, Launga town, Shenzhen, China.  
«ABC Индастриал Ко» Китай, Шенжен, Лангуа Таун, Хбей индастриал парк 23/F

[www.avs-auto.ru](http://www.avs-auto.ru)