




Made in China
E960E







Fig. 1 Attach comb guide



FRANÇAIS

i-pro 45 intensive

Vous avez acheté la tondeuse cheveux et barbe i-pro 45 intensive de BaByliss et nous vous en remercions! Pour de plus amples informations concernant les avantages du produit, les techniques de coupe et conseils d'expert, consultez notre site internet: www.babyliss.com.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES DE LA TONDEUSE

Performances de coupe exceptionnelles

- Lames massives extra larges (45mm) au tranchant exceptionnel - acier inoxydable -
- Couteau fixe: épaisseur 4mm, robuste et longue durée - Couteau mobile: épaisseur 1,5mm
- Moteur puissant - couple élevé
- Motor Management™: adaptation de la puissance aux différents types de cheveux

Précision ultime

- 8 guides de coupe : 3-6-9,5-13-16-19-22-25mm
- 1 guide de précision spéciale barbe : 6 positions de 0,5 à 3mm
- 2 guides contour oreilles (gauche/droite)
- Levier de réglage fin: 5 positions de 0,6mm à 3mm

Comfort optimal

- Rechargeable: utilisable avec ou sans fil - Autonomie 40 minutes
- 5 LED affichent le niveau de charge
- Système de charge rapide : une charge de 30 minutes = 10 minutes d'utilisation
- Accessoires: adaptateur, ciseaux, peigne, brosse de nettoyage, huile lubrifiante, crochet de nettoyage

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL
Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer une charge de 16 heures avant la première utilisation et tous les 3 mois environ. La pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge complets.

CHARGER LA TONDEUSE

1. Introduire la fiche dans l'appareil et brancher l'adaptateur. Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, la charger pendant 16 heures. S'assurer que l'interrupteur de la tondeuse est en position OFF.
2. Vérifier que le voyant lumineux de charge est bien allumé.
3. Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse jusqu'à 40 minutes.
4. La durée des charges suivantes est de 90 minutes grâce au système de charge rapide.

UTILISATION SUR SECTEUR

Brancher la tondeuse sur le secteur, attendre 1 minute et la mettre en position ON.
IMPORTANT! Utiliser exclusivement l'adaptateur fourni avec la tondeuse.

UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

Cette tondeuse est fournie avec 11 guides de coupe.
Toujours placer le guide de coupe avant d'allumer la tondeuse, et éteindre la tondeuse pour changer le guide.
• Placer d'abord le guide de coupe sur les dents de la tondeuse puis appuyer sur l'arrière du guide jusqu'au clic. (Fig. 1)
• Pour le retirer, détacher d'abord l'arrière du guide puis le soulever. (Fig. 2)

Levier de réglage fin

Le levier d'ajustement permet un réglage encore plus fin de la hauteur de coupe grâce à ses 5 niveaux.
• Pour augmenter la hauteur de coupe, abaisser le levier.
• Pour diminuer la hauteur de coupe, relever le levier.

ENTRETIEN

Un entretien régulier des lames de la tondeuse permettra de la maintenir en état de fonctionnement optimal.
• Retirer le guide de coupe, le rincer sous l'eau courante et le sécher complètement avant de le ranger.
• Nettoyer soigneusement les lames à l'aide de la brosse et du crochet de nettoyage pour éliminer les poils et cheveux résiduels.
• Allumer votre tondeuse et déposer avec soin quelques gouttes de l'huile BaByliss sur les lames. Attendre quelques secondes puis éteindre la tondeuse pour ensuite éponger l'éventuel excès d'huile au moyen d'un chiffon sec.
Veiller à utiliser exclusivement l'huile BaByliss: celle-ci a été formulée spécialement pour la tondeuse, elle ne s'évaporerait pas et ne ralentirait pas les lames.

ENGLISH

i-pro 45 intensive

Thank you for buying the BaByliss i-pro 45 intensive hair and beard clipper! For more information about the advantages of this product, cutting techniques and tips from experts, surf to our website: www.babyliss.com.

Please carefully read the instructions for use below before using the appliance.

CLIPPER FEATURES

Exceptional Cutting Performance

- 45 mm Extra large blades with an exceptional sharpness - stainless steel -
- Fixed blade: 4mm thickness, robust and long life -
- Moving blade: 1,5mm thickness
- Powerful motor - High torque
- Motor Management™: power adapts to different hair types
- Motor Management™: adaptation de la puissance aux différents types de cheveux

Extreme Precision

- 8 cutting guides: 3-6-9,5-13-16-19-22-25mm
- 1 beard precision guide: 6 positions from 0,5 to 3mm
- 2 ear contours guides (left/right)
- Taper control for fine tuning: 5 levels from 0,6mm to 3mm

Total Convenience

- Rechargeable: cord or cordless use - 40 minutes range - 5 LED for charge levels
- Quick charge system, 30 minute charge provides 10 minutes use
- Accessories: adaptor, scissors, comb, cleaning brush, lubricating oil, cleaning hook

IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE NI-MH BATTERIES OF THIS UNIT

To obtain and maintain the longest battery autonomy possible, allow it to charge for 16 hours before using it for the first time and then approximately every three months. Full autonomy of the unit will only be obtained after three complete recharge cycles.

CHARGING THE CLIPPER

1. Plug the cord into the unit and connect the transformer. Before using the clipper for the first time, allow it to charge for 16 hours. Make sure the clipper's switch is in the OFF position.
2. Check that the charging indicator light is lit.
3. A full charge provides up to 40 minutes of use of the clipper.
4. Subsequent charges should be 90 minutes thanks to the quick charge system .

MAINS USE

Connect the transformer into the mains, wait 1 minute and then switch into the ON position.
IMPORTANT! Use only the transformer provided with the clipper.

USING THE CUTTING GUIDES

This appliance is supplied with 11 comb guides.
To attach a comb guide and to remove it, ensure the appliance is switched off.
• Position the comb guide over the front of the clipper blade and slide over the head. Push and click the rear of the comb guide into position. (Fig. 1)
• Push the tab on the rear of the comb guide away from the head and lift off. (Fig. 2)

Taper Control

The taper control enables fine cut adjustment for precision clipping.
• To increase the cutting length, push the lever down.
• To reduce the cutting length, push the lever up.

MAINTENANCE

Cleaning the clipper blades regularly will maintain their optimal performance.
• Remove the comb guide after use. Rinse it under running water and dry it thoroughly before storage or use.
• Carefully clean the blades using the cleaning brush and the cleaning hook to remove hair.
• Switch the appliance on and carefully apply a few drops of the BaByliss lubricating oil onto the blades. Wait a few seconds then switch off the clipper and wipe the excess oil using a dry cloth.
Make sure to exclusively use the lubricating oil supplied as it is specifically formulated for this type of appliance and does not evaporate nor slow the blades.

DEUTSCH

i-pro 45 intensive

Sie haben das Schergerät für Haar und Bart i-pro 45 intensive von BaByliss gekauft, und wir danken Ihnen dafür! Weitere Informationen zu den Vorteilen des Produkts, Schertechniken und Ratschlägen von Experten finden Sie auf unserer Webseite: www.babyliss.com.

Lesen Sie bitte aufmerksam die Gebrauchsinweise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

EIGENSCHAFTEN DES SCHERGERÄTS

Außerordentliche Schnittleistungen

- Besonders breite, außerordentlich scharfe Massivklingen (45 mm) - rostfreier Edelstahl -
- Festes Messer: 4 mm stark, robust und langlebig - Bewegliches Messer: 1,5 mm stark
- Motor Management™: power adapts to different hair types
- Motor Management™: passt die Leistung an die unterschiedlichen Haartypen an

Äußerste Präzision

- 8 Scherführungen: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
- 1 Spezialscherführung für den Bart: 6 Positionen von 0,5 bis 3 mm
- 2 Scherführungen für die Konturen der Ohren (links/rechts)
- Feineinstellhebel: 5 Positionen von 0,6 bis 3 mm

Optimaler Komfort

- Aufladbar: kann mit oder ohne Netzkabel verwendet werden - Autonomie 40 Minuten - 5 LED zeigen den Ladestand an
- Schnelladesystem: 30 Minuten aufladen = 10 Minuten Betrieb
- Zubehör: Adapter, Schere, Kamm, Reinigungsbürste, Schmieröl, Reinigungshaken

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN NI-MH-BATTERIEN IN DIESEM GERÄT

Laden Sie die Batterien vor der ersten Verwendung und danach auch ca. alle 3 Monate 16 Stunden lang auf, um ihre größte Leistungsfähigkeit zu erreichen und zu erhalten. Die volle Leistungsfähigkeit wird erst nach 3 Ladezyklen erreicht.

AUFLADEN DES SCHERGERÄTS

1. Den Stecker in das Gerät stecken und den Adapter an den Netzstrom anschließen. Vor dem erstmaligen Gebrauch das Schergerät 16 Stunden lang aufladen. Überprüfen, dass der Schalter am Schergerät auf OFF steht.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Ladeanzeige leuchtet.
3. Nachdem es voll aufgeladen wurde, kann das Schergerät bis zu 40 Minuten betrieben werden.
4. Die Dauer der weiteren Ladevorgänge beträgt dank des Schnelladesystems 90 Minuten.

NETZBETRIEB

Das Schergerät an den Netzstrom anschließen, 1 Minute warten und dann auf ON stellen.
WICHTIG! Benutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.

GEBRAUCH DER SCHERFÜHRUNGEN

Dieses Schergerät wird mit 11 Scherführungen geliefert.
Die Scherführung immer vor den Einschalten des Geräts befestigen, und das Schergerät zum Wechseln der Scherführung ausschalten.
• Zuerst die Scherführung auf die Zinken des Schergeräts stecken und auf die Rückseite der Scherführung drücken, bis sie einrastet. (Abb. 1)
• Zum Entfernen zuerst die Rückseite der Scherführung lösen und dann abheben. (Abb. 2)

Feineinstellhebel

Mit dem 5-stufigen Einstellhebel kann die Schnitthöhe noch feiner geregelt werden.
• Zum Vergrößern der Schnitthöhe den Hebel senken.
• Zum Verkleinern der Schnitthöhe den Hebel anheben.

PFLEGE

Durch regelmäßige Wartung der Klingen des Schergeräts kann die optimale Leistungsfähigkeit erhalten werden.
• Entfernen Sie das Schergerät aus dem Netz und lassen Sie es abkühlen.
• Verwenden Sie das Schergerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Adapter.
• Reinigen Sie das Schergerät regelmäßig mit dem mitgelieferten Reinigungsbürstchen und dem mitgelieferten Reinigungshaken.
• Schalten Sie Ihr Schergerät ein und geben Sie sorgfältig einige Tropfen BaByliss-Öl auf die Klingen. Einige Sekunden warten und dann das Schergerät ausschalten, um gegebenenfalls überschüssiges Öl mit einem trockenen Tuch abzutupfen.
Achten Sie darauf, ausschließlich das Öl von BaByliss zu verwenden: es wurde besonders für das Schergerät entwickelt, verflüchtigt sich nicht und verlangsamt nicht die Klingen.

NEDERLANDS

i-pro 45 intensive

Hartelijk dank voor uw aankoop van de i-pro 45 intensive tondeuse van BaByliss, voor haar en baard! Ga voor meer informatie over de voordelen van dit product, snijtechnieken en adviezen van experts, naar onze website: www.babyliss.com.

Lees de veiligheidsinstructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

KENMERKEN VAN DE TRIMMER

Uitzonderlijk trimvermogen

- Massieve, extra grote snijbladen (45mm) met een uitzonderlijk snijvermogen - van roestvrij staal -
- Vast mes: dikte 4mm, robuust en met een lange levensduur -
- Bewegend mes: dikte 1,5mm
- Krachtige motor - hoog koppel
- Motor Management™: het vermogen past zich aan het haartype aan

Extreme precisie

- 8 opzetkammen: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
- 1 precisiegeleider speciaal voor de baard: 6 standen van 0,5 tot 3 mm
- 2 geleiders voor rond de oren (links / rechts)
- Hendel voor extra fijne afstelling: 5 standen van 0,6 tot 3 mm

Bijzonder prettig

- Oplaadbaar: met en zonder snoer te gebruiken - werkt 40 minuten op accu - 5 LEDs geven de accustatus weer
- Snellaadsysteem: 30 minuten opladen = 10 minuten gebruik
- Accessoires: adapter, schaar, kam, reinigingsborsteltje, smeerolie, reinigingshaakje

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NIMH-BATTERIJEN VAN DIT APPARAAT

Voor een optimale werking dienen de batterijen, voor het eerste gebruik en daarna elke 3 maanden opnieuw, gedurende 16 uur opgeladen te worden. Na 3 keer volledig opladen zal het product pas zijn optimale functionaliteit bereikt hebben.

DE TONDEUSE OPLADEN

1. Steek de stekker in het apparaat en sluit de adapter aan op het lichtnet. Laat de tondeuse 16 uur opladen voor het eerste gebruik. Zorg dat de schakelaar in de OFF-stand staat.
2. Controleer of het lampje van de oplaadindicator brandt.
3. De volledig opgeladen tondeuse werkt 40 minuten.
4. Het opladen zal in het vervolg nog slechts 90 minuten duren dankzij het snellaadsysteem.

GEBRUIK OP HET LICHTNET

Sluit de trimmer aan op het lichtnet, wacht 1 minuut en zet hem dan aan (ON).
BELANGRIJK! Gebruik uitsluitend de adapter die is meegeleverd met de tondeuse.

GEBRUIK VAN DE OPZETKAMMEN

Deze tondeuse wordt geleverd met 11 opzetkammen.
Plaats de opzetkam altijd voordat u de tondeuse aanzet, en schakel de tondeuse uit voordat u de opzetkam verwisselt.
• Plaats eerst de opzetkam op de tanden van de tondeuse en druk vervolgens achter op de opzetkam, tot u een klik hoort. (Fig. 1)
• Om de opzetkam weer te verwijderen, eerst de achterkant loshalen en vervolgens de kam optillen. (Fig. 2)

Hendel voor extra fijne afstelling

Met de instellingshendel kan de snijhoogte nog nauwkeuriger worden afgesteld, dankzij de 5 niveaus.
• Om de trimhoogte te verhogen, de hendel laten zakken.
• Om de trimhoogte te verlagen, de hendel omhoog tillen.

ONDERHOUD

Regelmatig onderhoud van de mesjes zorgt ervoor dat de tondeuse optimaal blijft functioneren.
• Verwijder de opzetkam, spoel hem af onder stromend water en maak hem helemaal droog alvorens hem op te bergen.
• Reinig de messen zorgvuldig met behulp van het reinigingsborsteltje en -haakje om haartjes en vuil te verwijderen.
• Zet uw tondeuse aan en breng een paar druppels BaByliss-olie aan op de snijbladen. Laat hem nog even aan en zet hem dan uit en veeg het teveel aan olie met een droge doek weg.
Gebruik uitsluitend BaByliss-olie: deze is speciaal ontwikkeld voor de tondeuse, verdampst niet en maakt de mesjes niet trager.

ITALIANO

i-pro 45 intensive

Vi ringraziamo per aver acquistato il rasoio per capelli e barba i-pro 45 intensive di BaByliss! Per maggiori informazioni sui vantaggi del prodotto, le tecniche di taglio e i consigli dell'esperto, consultate il nostro sito Internet: www.babyliss.com.

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza dell'apparecchio prima di utilizzarlo.

CARATTERISTICHE DEL RASOIO

Prestazioni di taglio eccezionali

- Lame massicce extralarge (45 mm) dalla capacità di taglio eccezionale - acciaio inossidabile -
- Coltello fisso: spessore 4 mm, robusto e di lunga durata -
- Coltello mobile: spessore 1,5 mm
- Motore potente - forza di coppia elevata
- Motor Management™: adattamento della potenza ai diversi tipi di capelli

Precisione estrema

- 8 guide di taglio 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
- 1 guida di precisione speciale regolabarba: 6 posizioni da 0,5 a 3 mm
- 2 guide contorno orecchie (sinistra/destra)
- Leva di regolazione precisa: 5 posizioni da 0,6 a 3 mm

Comfort ottimale

- Ricaricabile: utilizzabile con o senza attacco alla rete elettrica - Autonomia 40 minuti -
- 5 LED visualizzano il livello di carica
- Sistema rapido di ricarica: una carica di 30 minuti = 10 minuti di utilizzo
- Accessori: Adattatore, forcici, pettine, spazzolina di pulizia, olio lubrificante, gancio di pulizia

INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LE BATTERIE NI-MH DI QUESTO APPARECCHIO

Per ottenere e mantenere la massima autonomia possibile delle batterie, metterle sotto carica per 16 ore prima del primo utilizzo, ripetendo l'operazione ogni 3 mesi circa. La massima autonomia dell'apparecchio sarà raggiunta solo dopo 3 cicli completi di ricarica.

CARICARE IL RASOIO

1. Inserire la spina nell'apparecchio e attaccare l'adattatore. Prima di utilizzare il tagliacapelli la prima volta, lasciarlo in carica per 16 ore. Controllare che l'interruttore del rasoio sia su OFF.
2. Controllare che la spia luminosa di carica sia accesa.
3. Una carica completa permette di utilizzare il rasoio fino a 40 minuti.
4. La durata delle cariche seguenti è di 90 minuti grazie al sistema rapido di ricarica.

UTILIZZO CON ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA

Enchufe el cortapelo apagado a la toma de electricidad, espere un minuto y póngalo en posición ON.
IMPORTANTE! Utilizzare esclusivamente l'adattatore fornito in dotazione con il rasoio.

UTILIZZO DELLE GUIDE DI TAGLIO

Il tagliacapelli è fornito con 11 guide di taglio.
Posizionare sempre la guida di taglio prima di accendere il rasoio; spegnere sempre il rasoio per cambiare la guida.
• Posizionare prima la guida di taglio sui denti del rasoio, quindi premere la parte posteriore della guida fino a sentire uno scatto. (Fig. 1)
• Per toglierla, staccare prima la parte posteriore della guida, quindi sollevarla. (Fig. 2)

Leva di regolazione precisa:

La leva di regolazione permette una regolazione ancora più precisa dell'altezza di taglio, grazie ai suoi 5 livelli.
• Per aumentare l'altezza di taglio, abbassare la leva.
• Per ridurre l'altezza di taglio, abbassare la leva.

PULIZIA

Una pulizia regolare delle lame del rasoio è garanzia di funzionamento ottimale.
• Togliere la guida di taglio, sciacquarla sotto acqua corrente e asciugarla completamente prima di riparla.
• Pulire con cura le lame usando la spazzolina e il gancio per eliminare peli e capelli residui.
• Accendere il rasoio, versare con cura alcune gocce dell'olio BaByliss sulle lame. Aspettare alcuni secondi, quindi spegnere il rasoio ed asciugare l'eventuale eccesso d'olio con un panno asciutto.
Utilizzare esclusivamente olio BaByliss: l'olio BaByliss è stato appositamente formulato per il rasoio; non evapora e non rallenta le lame.

ESPAÑOL

i-pro 45 intensive

Muchas gracias por comprar un cortapelo cabello y barba i-pro 45 intensive de BaByliss . Si necesita más información sobre las ventajas del producto, las técnicas de corte y consejos de experto, puede consultar nuestro sitio web: www.babyliss.com.

Lea atentamente las consignas de seguridad antes de utilizar este aparato

CARACTERÍSTICAS DEL CORTAPELO

Excepcional poder de corte

- Cuchillas macizas de ancho especial (45 mm), con afilado electroquímico: corte excepcional - acero inoxidable -
- Cuchilla fija: grosor 4 mm, robusta y de larga duración -
- Cuchilla móvil: grosor 1,5 mm.
- Motor potente - par elevado
- Motor Management™: adaptación de la potencia a los distintos tipos de cabello

Precisión definitiva

- 8 guías de corte: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
- 1 guía de precisión especial barba: 6 posiciones de 0,5 a 3 mm
- 2 guías de contorno das orelhas (esquerda/direita)
- Palanca para ajuste de precisión 5 posições de 0,6 mm a 3 mm.

Bienestar óptimo

- Recargável: utilizável com ou sem fio - Autonomia 40 minutos - 5 LED para indicar el nivel de carga
- Sistema de carga rápida: carga de 30 minutos = 10 minutos de uso
- Accesorios: adaptador, tijeras, peine, escova de limpeza, óleo lubrificante, gancho de limpeza

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS NI-MH DE ESTE APARATO

Para que las baterías alcancen y mantengan la mayor autonomía posible, realice una carga de 16 horas antes de la primera utilización y repítala aproximadamente cada 3 meses. La autonomía plena no se alcanzará hasta después de 3 ciclos de carga completos.

CARGAR EL CORTAPELO

1. Enchufe el cable del adaptador al aparato y el adaptador a la red. Antes de utilizar el cortapelo por primera vez, cárguelo durante 16 horas. Confirme que el interruptor del cortapelo está en posición OFF.
2. Compruebe que el indicador luminoso de carga está encendido.
3. Una carga completa permite utilizar el cortapelo durante un máximo de 40 minutos.
4. La duración de las cargas siguientes es de 90 minutos, gracias al sistema de carga rápida.

UTILIZACIÓN ENCHUFADO A LA RED

Enchufe el cortapelo apagado a la toma de electricidad, espere un minuto y póngalo en posición ON.
IMPORTANTE: Utilice exclusivamente el adaptador incluido con el cortapelo.

UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE CORTE

Este cortapelo incluye 11 guías de corte.
Coloque siempre la guía de corte antes de encender el cortapelo y apague el cortapelo para cambiar la guía.
• Coloque la guía de corte sobre los dientes del cortapelo y empuje su parte trasera hasta que encaje. (Fig. 1)
• Para retirarla, desenganche primero la parte trasera de la guía y levántela. (Fig. 2)

Palanca de ajuste de precisión

La palanca de precisión permite un ajuste más fino de la altura de corte gracias a sus 5 niveles.
• Para aumentar la altura de corte, baje la palanca.
• Para disminuir la altura de corte, levante la palanca.

MANTENIMIENTO

Un mantenimiento regular das lâminas permitirá conservar o aparelho nas melhores condições de funcionamento.
• Retire o guia de corte, lave-o em água corrente e seque-o completamente antes de guardá-lo.
• Com a ajuda da escova e do gancho de limpeza, limpe metulosamente as lâminas para eliminar os pêlos e os cabelos residuais.
• Limpe cuidadosamente las cuchillas con ayuda del cepillo y del gancho de limpieza para eliminar el vello y el cabello residual.
• Encienda el cortapelo y deposite con cuidado unas gotas de aceite lubricante BaByliss sobre las cuchillas. Espere unos segundos y apague el cortapelo para retirar el exceso de aceite con un trapo seco.
Utilice exclusivamente aceite lubricante BaByliss: este aceite lubricante incluido está especialmente formulado para cortapelos, no se evapora y no ralentiza el movimiento de las cuchillas.

PORTUGUÊS

i-pro 45 intensive

A BaByliss agradece-lhe a aquisição do aparador de cabelo e barba i-pro 45 intensive! Para obter mais informações sobre as vantagens deste produto, técnicas de corte e astúcias técnicas, consulte o nosso sítio internet: www.babyliss.com.

Lea atentamente os conselhos de segurança antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.

CARACTERÍSTICAS DO APARADOR

Excepcional poder de corte

- Lâminas extra-grandes (45 mm) com aresta excepcional - aço inoxidável
- lâmina fixa: espessura de 4 mm, robusta e de longa duração -
- lâmina oscilante: espessura de 1,5 mm
- Motor potente - binário elevado
- Motor Management™: adaptação da potência aos diferentes tipos de cabelo

Extrema precisão

- 8 guias de corte: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
- 1 guia de precisão especial para barba: 6 posições de 0,5 a 3 mm
- 2 guias de contorno das orelhas (esquerda/direita)
- Alavanca de regulação rigorosa: 5 posições de 0,6 mm a 3 mm

Óptimo conforto

- Recarregável: utilizável com ou sem fio - Autonomia de 40 minutos - 5 LED que indicam o nível de carga
- Sistema de carga rápida: carga de 30 minutos = 10 minutos de utilização
- Acessórios: adaptador, tesoura, pente, escova de limpeza, óleo lubrificante, gancho de limpeza

INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE AS BATERIAS NI-MH DESTE APARELHO

Para alcançar e preservar a maior autonomia possível das baterias, carregue o aparelho durante 16 horas antes da primeira utilização e repita-o a cada 3 meses. O aparelho só atinge a plena autonomia após 3 ciclos de carga completos.

CARREGAR O APARADOR

SVENSKA

i-pro 45 intensive

Tack för att du köpte hår- och skäggtrimmern i-pro 45 intensive från BaByliss! För mer information om fördelarna med produkten, klippetekniker och expertråd rekommenderar vi att du går till vår webbplats www.babyliss.com.

Läs nog igen om säkerhetsanvisningarna innan du använder apparaten.

TRIMMERNS EGENSKAPER
Utmärkt klippstanda
•Massiva extra stora blad (45 mm) med exceptionell skärförmåga – rostfritt stål – fast blad: tjocklek 4 mm, robust och hållbart – rörligt blad: tjocklek 1,5 mm
•Kraffull motor – högt vridmoment
•Motor Management™: effekten kan anpassas till olika hårtyper
Perfekt precision
•8 klippguider: 3–6–9,5–13–16–19–22–25 mm
•2 konturguider för öron (vänster/höger)
•Reglerspak för justering: 5-positioner från 0,6 till 3 mm
Optimal komfort
•Uppladdningsbar: kan användas med eller utan sladd – kapacitet 40 minuter – 5 LED-lampor indikerar laddningsnivå
•Snabbt laddningssystem: en laddning på 30 minuter = 10 minuters användning
•Tillbehör: adapter, sax, kam, rengöringsborste, smörjolja, rengöringskrok

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE NIMH-BATTERIERNA I DENNA APPARAT
För att uppnå den upprätthålla högsta möjliga kapacitet för batterierna bör de laddas i 16 timmar före första användningen och därefter ungefär en gång var tredje månad. Fullständig kapacitet uppnås efter tre fullständiga laddningscykler.

LADDA TRIMMERN

1.Sätt sladden i apparaten och anslut adaptren till vägguttaget. Ladda trimmern i 16 timmar innan du använder den för första gången. Se nogta till att trimmerns på/av-knapp är inställd på OFF.
2. Kontrollera att laddningslampan lyser.
3. Apparaten kan användas i upp till 40 minuter då den är fulladdad.
4. Laddningsstiden efter detta är 90 minuter tack vare systemet för snabbladdning.

ANVÄNDA NÄSTSTÖRM

Anslut din trimmer till nätkontakten, vänta en minut och sätt på/av-knappen på ON.
VIKTIGT! Använd endast den medföljande adaptren!

ANVÄNDA KLIPPGUIDERNA

Denna trimmer kommer med 11 klippguider.
Sätt alltid på klippguiden innan du sätter igång trimmern, och stäng av den innan du byter klippguide.
•Placera först klippguiden på trimmerns skärblad och tryck ned guidens baksida tills ett klick hörs. (bild 1)
•Ta bort guiden genom att lösgöra baksidan och sedan lyfta bort den. (bild 2)

Reglerspak för justering

Reglerspaken gör att du kan justera klipplängden ännu noggrannare tack vare dess 5 nivåer.
•Sänk spaken för att öka klipplängden.
•Höj spaken för att minska klipplängden.

UNDERHÅLL

Regelbundet underhåll av trimmerns blad upprätthåller optimal funktion.
•Ta bort klippguiden, skölj den under rinnande vatten och låt den torka fullständigt innan du ställer undan den.
•Rengör bladen noggrant med borsten och rengöringskroken för att avlägsna kvarblivna hårstrån.
•Sätt igång trimmern och applicera försiktigt några droppar av oljan från BaByliss på bladen. Vänta några sekunder och stäng av trimmern, och torka sedan av eventuell överbliven olja med hjälp av en torr trasa.
Använd endast den medföljande oljan från BaByliss; den har skapats särskilt för trimmer och varken avundstarr eller saktar ned bladens hastighet.

NORSK

i- pro 45 intensive

Takk for at du kjøpte hårlipperen og skjeggttrimmeren i-intensive BaByliss Pro 45! For mer informasjon om fordelene ved produktet, klippeteknikker og ekspertråd, sjekk ut vår hjemmeside: www.babyliss.com.

Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene før du tar apparatet i bruk.

APPARATENS FUNKSJONER
Overlegen klippedytelse
• Massive, ekstra brede blad (45mm) med eksepjonelle kutteflater i rustfritt stål.
Fast blad: 4 mm tykt, robust og holdbart – Bevegelig blad: tykkelse 1,5 mm
• Kraftig motor - høyt dreiemoment
• Motor Management™: tilpassing av effekten for ulike hårtyper
Ultimat presisjon
• 8 klippguider: 3-6-9-5-13-16-19-22-25 mm
• 1 spesiell presisjonsguide for skjegg: 6 posisjoner fra 0,5 til 3 mm
• 2 konturguider for ører (venstre / høyre)
• Spak for finjustering: 5-posisjoner fra 0,6 mm til 3 mm
Optimal komfort
• Oppladbar: bruk med kabel eller trådløst - Driftstid 40 minutter - 5 LED-lys angir ladenivå
• Hurtigladdning: lading på 30 minutter = 10 minutters bruk
• Tilbehør: adapter, saks, kam, rengjøringsbørste, smørølje, rengjøringskrok

VIKTIG INFORMASJON OM NI-MH-BATTERIER I DETTE APPARATET
For å oppnå og opprettholde lengst mulig driftstid av batteriene, lad batteriene i 16 timer før første gangs bruk og deretter cirka hver 3. måned. Batterienes topeffekt oppnås først etter 3 fulle ladesykler.

LADING AVHÅRLKIPPEREN

1. Sett pluggen inn i apparatet og koble til adapteren. Før du bruker klipperen for første gang skal den lades i 16 timer. Pass på at bryteren på apparatet står i posisjon OFF.
2. Kontroller at ladelampen er tent.
3. En full opplading lar deg bruke klipperen i opp til 40 minutter.
4. Lengden på de neste ladeperiodene er 90 minutter, takket være systemet med hurtiglading.

BRUK AV STRØMNETTET

Koble klipperen til strømtakket, vent 1 minutt og slå den så på ON.

VIKTIG! Bruk bare adapteren som følger med hårlipperen.

BRUK AV KLIPPGUIDER
Denne klipperen leveres med 11 klippguider.
Sett alltid på klippguide før du slår hårlipperen på og slå apparatet av når du skal skifte guide.
• Plasser første klippguiden på hårlipperens tenner og trykk på baksiden av klippguiden til det sier klikk. (Fig. 1)
• For å ta den av, løsner du først baksiden av klippguiden og løfter den ut. (Fig. 2)

Spaken for finjustering

Med justeringsspakens fem nivåer kan du foreta en enda mer nøyaktig justering av klippelengden.
• Søk spaken for å øke klippelengden.
• Hev spaken for å redusere klippelengden.

VEDLIKEHOLD

Regelmessig vedlikehold av skjærebladene vil holde klipperen i topp stand.
• Voil littått leikkauksorkkeutta laskemalla vipua alaspaîn.
• Fjern klippguiden, skyll den under rennende vann og tørk den helt før oppbevaring.
• Slå på klipperen og tøm forsiktig noen dråper BaBylissolje på bladene. Vent noen sekunder og slå så av klipperen. Deretter tørker du av overflødig olje med en tørt klut.
Pass på å bruke kun BaBylissolje: det er laget spesielt for klipperen, den fordampet ikke, og vil ikke redusere farten på skjærebladene.

SUOMI

i-pro 45 intensive

Kiitos, että olet hankkinut BaBylissin i-pro 45 intensive -hius- ja partaleikkurin! Saat tuotteen eduista, leikkaustekniikoista ja asiantuntijoiden tarjoamista neuvoista lisätietoja vieraillemalla verkkosivuiltamme osoitteessa www.babyliss.com.

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

LEIKKURIN OMINAISUUDET
Erittäin suorituskykyinen leikkuri
• Massiiviset, erittäin suuret ja poikkeuksellisen terävät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut 45 mm:n terät – Kiinteä terä: paksuus 4 mm, kestävä ja pitkäikäinen – Irrotettava terä: paksuus 1,5 mm
• Suuritehoinen moottori – korkea vääntömomentti
• Motor Management™: tehoa voidaan säätää eri hiustyypien mukaan
Erittäin tarkka leikkauk
• 8 leikkausohjainta: 3, 6, 9,5, 13, 16, 19, 22 ja 25 mm
• 1 erityisesti parranajoon tarkoitettu tarkkuusohjain: 6 asentoa (0,5 - 3 mm)
• 2 ohjainta korvien ympärillä tehtävään leikkaukseen (vasen/oikea korva)
• Hienosäätövipu: 5 asentoa (0,6 - 3 mm)
Optimoidut ominaisuudet
• Hurttiladdaus: laddaus 30 minuutt – 10 minuutin autonominen toiminta – 5 LED-valolla osoitetaan lataustaso
• Nopea latausjärjestelmä: 30 minuutin latausaika vastaa 10 minuutin käyttöaikaa
• Lisävarusteet: sovitin, sakset, kampa, puhdistusharja, voiteluöljy, puhdistuskoukku

TÄRKEÄÄ TIETOA LAITTEEN NI-MH-PARISTOISTA
Jotta saadaan aikaan paristojen tarjoama paras mahdollinen autonomia ja se voidaan säilyttää, lataa laitetta 16 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Toista 16 tunnin lataus noin kolmen kuukauden välein. Tuotteen täysimääräinen autonomia saadaan aikaan vasta kolmen täydellisen latausjakson jälkeen.

LEIKKURIN LATAAMINEN

1. Vie pistoke laitteeseen ja kytke sovitin pistorasiaan. Lataa leikkuria 16 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista, että leikkurin virtakatkaisin on OFF-asennossa.
2. Varmista, että latauksen merkivalo palaa.
3. Täydellisen latauksen jälkeen käyttöaika on jopa 40 minuuttia.
4. Seuraavien latausten kesto on nopean latausjärjestelmän ansiosta 90 minuuttia.

VERKKOVIRTAKEYTÖ

Kytke leikkuri verkkovirtaan, odota 1 minuutin ajan ja siirrä laite ON-asentoon.
TÄRKEÄÄ! Käytä vain leikkurin mukana toimitettua sovittina.

LEIKKAUSOHJAINTEN KÄYTTÖ

Leikkuri on varustettu 11 leikkausohjaimella.
Aseta leikkausohjain aina paikoilleen ennen leikkurin käynnistämistä ja sammuta leikkuri ohjaimen vaihtamiseksi.
• Aseta leikkausohjain leikkurin hampaille ja paina ohjaimen takosaaa, kunnes kuulet napsahduksen. (Kuva 1)
• Voit poistaa ohjaimen irrottamalla ensin ohjaimen takosaan ja nostamalla ohjaimen pois paikaltaan. (Kuva 2)

Hienosäätövipu

Säätövivun viiden tason avulla leikkaukskorkeutta voidaan hienosäätää tarkasti.
• Voil lisää leikkauksorkkeutta laskemalla vipua alaspaîn.
• Voil pienentää leikkauksorkkeutta nostamalla vipua ylöspaîn.

HUOLTO

Leikkurin optimaalista toimintakykyä pidetään yllä huoltamalla sen terät säännöllisesti.
• Poista leikkausohjain, huuhtele se juoksevalla vedellä ja kuivaa se täysin, ennen kuin siirrät sen syrjään.
• Poista teristä karvat ja niihin jääneet hiukset puhdistamalla ne huolellisesti harjan ja puhdistuskoukun avulla.
• Kytke leikkurin virta ja voitele terät huolellisesti muutamalla pisaralla BaByliss-öljyä. Odota hetki ja sammuta leikkuri. Pyyhi sen jälkeen ylimääräinen öljy pois kuivalla liinalla.
Käytä ainoastaan BaByliss-öljyä. Se on suunniteltu erityisesti leikkurin hoitoon. Se ei haihdu eikä hidasta terien toimintaa.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

i-pro 45 intensive

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της κουρευτικής μηχανής για μαλλιά και γένια i-pro 45 intensive της BaByliss! Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά για το πλεονεκτήματα του προϊόντος, τις τεχνικές κουρέματος και τις συμβουλές του ειδικού, επισκεφθείτε μας στο διαδικτυό: www.babyliss.com.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν από κάθε χρήση της συσκευής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Εξαιρετικές αποδόσεις κοπής
• Υπεριμεγέθς λεπίδες (45mm) για εξαιρετική κοπή – ανοξείδωτο ατσάλι – σταθερή λεπίδα: πάχος 4mm, ανθεκτική και μεγάλης διάρκειας – μετακινούμενη λεπίδα: πάχος 1,5mm.
• Suuritehoinen moottori – korkea vääntömomentti
• Motor Management™: tehoa voidaan säätää eri hiustyypien mukaan

Εξαιρετική ακρίβεια

• 8 οδηγιοί κοπής: 3-6-9,5-13-16-19-22-25mm.
• 1 οδηγός ακρίβειας ειδικά για γένια: 6 θέσεις από 0,5 έως 3mm.
• 2 οδηγιοί για τα αυτιά (αριστερό/δεξίος).
• Μοχλός λεπτής ρύθμισης: 5 θέσεις από 0,6mm μέχρι 3mm.

Απλούτης άνεση

• Επανάφορτιση: χρήση με ή χωρίς καλώδιο – 40 λεπτά αυτονομία – 5 LED ενδείξης βαθμίδας φόρτισης.
• Σύστημα ταχείας φόρτισης: φόρτιση 30 λεπτών = χρήση 10 λεπτών.
• Γυροστόλo ρενδzer: egy 30 perces töltés = 10 perc használat
• Tartozékok: adapter, olló, fésű, tisztítókefe, kenőolaj, tisztító horog

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ NI-MH ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Για να πετύχετε και να διατηρήσετε τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία για τα μπαταρίες, πρέπει να τις φορτίσετε για 16 ώρες πριν από την πρώτη χρήση και κατόπιν κάθε 3 μήνες περίπου. Το προϊόν θα έχει πλήρη αυτονομία ύστερα από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ

1. Τοποθετείτε το φις στη συσκευή και συνδέετε τον αντίπορτα. Πριν από τη χρήση της κουρευτικής για πρώτη φορά, πρέπει να τη φορτίσετε για 16 ώρες. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF.
2. Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη φόρτισης έχει ανάψει.
3. Με μια πλήρη φόρτιση μπορείτε να κάνετε χρήση της μηχανής μέχρι 40 λεπτά.
4. Η διάρκεια των επόμενων φορτίσεων είναι 90 λεπτά χάρη στο σύστημα ταχείας φόρτισης.

ΣΡΗΣΗ ΜΕ ΡΕΥΜΑ

Συνδέετε την κουρευτική με το ρεύμα, περιμένετε 1 λεπτό και θέτετε σε λειτουργία (θέση ON).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Χρησιμοποιείστε αποκλειστικά τον αντίπορτα που παρέχεται με την κουρευτική μηχανή.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ

Η κουρευτική αυτή διαθέτει 11 οδηγούς κοπής.
Να τοποθετείτε τον οδηγό κοπής πάντα πρώτου να ανάψετε τη μηχανή και να τη σβήνετε όταν πρόκειται να αλλάξετε τον οδηγό.
• Τοποθετείστε τον οδηγό κοπής πάνω στα δόντια της κουρευτικής και κατόπιν πατήστε στην πίσω πλευρά του οδηγού μέχρι να ακούσετε ένα κλικ (εικ. 1).

• Για να τον βγάλετε, αποσπώστε το πίσω μέρος του οδηγού και κατόπιν ανασρώψτε τον (εικ. 2).
Μοχλός λεπτής ρύθμισης
Ο μοχλός ρύθμισης δίνει τη δυνατότητα για μια πιο λεπτή ρύθμιση του μήκους κοπής χάρη στις 5 βαθμίδες που διαθέτει.
• Για να αυξήσετε το μήκος κοπής, χαμηλώνετε το μοχλό.
• Για να μειώσετε το μήκος κοπής, ανασκάνετε το μοχλό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Με την τακτική συντήρηση των λεπίδων της κουρευτικής μπορείτε να τη διατηρείτε σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.
• Αραιώστε τον οδηγό κοπής, πλύνετε τον κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τον πολύ καλά προτού τον αποθηκεύσετε.
• Κόβοντας cεpp BaByliss olajat. Várlon néhány másodpercig, majd kapcsolja ki a hajvágógépet és itassa fel egy száraz ronggyal az esetleg rajta maradt felesleges olajmennyiséget.
Kizárólag BaByliss olajat használjon: ez az olaj kifejezetten hajvágógéphez készült, nem párolog és nem lassítja a késék működését.

MAGYAR

i-pro 45 intensive

Köszönjük, hogy megvásárolta a BaByliss i-pro 45 intensive haj- és szakállvágógéjt! A termék előnyeiről, a vágási technikákról és szakértői tanácsokról további információkat olvashat, ha ellátogat honlapunkra: www.babyliss.com.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót, mielőtt a készüléket használja.

A HAJVÁGÓGÉP JELLEMZŐI

Kivételre vágási teljesítmények

• Erős, extra széles (45mm) és rendkívül éles, rozsdamentes acélból készült késék -
Fix kés: 4 mm vastag, erős és tartós – Mozgó kés: vastagság 1,5mm
• Nagy teljesítményű motor - magas nyomaték
• Motor Management™: a teljesítményt a különböző hajtípusoz igazítja

Rendkívüli pontosság

• 8 vezetéőfű 3-6-9,5-13-16-19-22-25mm
• 1 precíziós vezetéőfű, kifejezetten szakállhoz: 6 helyzet 0,5 - 3mm között
• 2 vezetéőfű a ful körüli kontúrhoz (bal / jobb)
• Finombeállító kar: 5 helyzet 0,6 - 3mm között

Optimális kényelem

• Feltöltéhető, használható vezetékkel vagy vezeték nélkül -
Önállósság 40 perc - 5 LED jelzi a töltési szintet
• Gyorstöltő rendszer: egy 30 perces töltés = 10 perc használat
• Tartozékok: adapter, olló, fésű, tisztítókefe, kenőolaj, tisztító horog

A KÉSZÜLÉK NI-MH AKKUMULÁTORÁVAL KAPCSOLATOS FONTOS INFORMÁCIÓ
Az akkumulátorok legnagyobb működési időtartamának elérése és megtartása céljából töltsé 16 órán át az első használat előtt, és körülbelül 3 havonta. A termék teljes kapacitását csak 3 teljes töltési ciklus után éri el.

A HAJVÁGÓGÉP TÖLTÉSE

1. Helyezze a dugót a készülékbe és dugja be az adaptert a konnektorbá. Mielőtt először használja a hajvágógépet, töltsé 16 órán keresztül. Ellenőrizze, hogy a készülék kapcsolója kikapcsol (OFF) állásban legyen.
2. Ellenőrizze, hogy a töltésjelző lámpa kigyulladt-e.
3. Teljes feltöltéssel 40 percen át használható a hajvágógép.
4. A következő töltések időtartama a gyorstöltő rendszernek köszönhetően 90 perc.

HÁLÓZATI HASZNÁLAT

Csatlakoztassa a hajvágógépet a hálózatra, majd állítsa ON helyzetbe.
FONTOS! Csak a készülékhez mellékelte adaptert használja.

A VEZETŐFÉSÜK HASZNÁLATA

A hajvágógép 11 vezetéőfűvel rendelkezik.
A vezetéőfűst mindig a hajvágógép bekapcsolása előtt tegye rá a készülékre, és kapcsolja ki a hajvágógépet, amikor cseréli a vezetéőfűt.

• Tegye először a vezetéőfűt a hajvágógép fogaira, majd nyomja meg a vezetéőfű hátoldalát, amíg kattanást nem hall. (1. ábra)
• A levételhez először a vezetéőfű hátoldalát válassza le, majd emelje fel. (2. ábra)

Finombeállító kar

Az állítókar 5 szintje révén még finomabb vágási magasság beállítását teszi lehetővé.

• A vágási magasság növeléséhez tolja lefelé a kart.
• A vágási magasság emeléséhez tolja felfelé a kart.

KARBANTARTÁS

A hajvágógép késeinek rendszeres karbantartásán keresztül a készülék kiváló állapotban tartható.
• Vegye le a vezetéőfűst, öblítse el folyó vízzben, majd szárítsa meg teljesen, mielőtt a helyére teszi.
• A késeket gondosan tisztítsa meg a kefe és a horog segítségével a haj- és szőrmaradványoktól.
• Kapcsolja be a hajvágógépet és óvatosan tegyen a késekre néhány csepp BaByliss olajat. Várlon néhány másodpercig, majd kapcsolja ki a hajvágógépet és itassa fel egy száraz ronggyal az esetleg rajta maradt felesleges olajmennyiséget.
Kizárólag BaByliss olajat használjon: ez az olaj kifejezetten hajvágógéphez készült, nem párolog és nem lassítja a késék működését.

POLSKI

i-pro 45 intensive

Zakupili Państwo maszynę do strzyżenia włosów i brody i-pro 45 intensive firmy Bazyliss. Dziękujemy! Aby uzyskać obszerniejsze informacje dotyczące zalet tego produktu, technik strzyżenia i wskazówek ekspertów, prosimy skorzystać z naszej strony internetowej: www.babyliss.com.

Proszę uważnie przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

CHARAKTERYSTYKA MASZYNKI

Wyjątkowe efekty strzyżenia

• Solidne, wyjątkowo duże ostrza (45mm) o niezwykłych grzechwiach tnących – stal nierdzewna -
Ostrze stałe: Szerokość 4 mm, mocne i trwałe – Ostrze ruchome: szerokość 1,5 mm
• Mocny napęd – wysoki moment obrotowy
• Motor Management™: dostosowanie mocy do różnych rodzajów włosów

Niezrównana precyzja

• 8 nakładek: 3-6-9,5-13-16-19-22-25mm
• 1 precyzyjna nakładka do strzyżenia brody: 6 pozycji 0,5-3mm
• 2 nakładki do baczków (lewa/prawa)
• Dźwignia do precyzyjnej regulacji: 5 pozycji 0,6mm-3mm

Idealny komfort

• 2 akumulatory: możliwość wyboru zasłania sieciowego lub z akumulatora – Czas działania na akumulatorze 40 minut - 5 diod LED wskazuje poziom ładowania
• System szybkiego ładowania: 30 minut ładowania = 10 minut użytkowania
• Akcesoria: zasilacz, ostrza, grzebień, szczotka do czyszczenia, smar, haczyk do czyszczenia

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BATERII NI-MH W TYM URZĄDZENIU
Aby osiągnąć i utrzymać jak największą wydajność baterii, przed pierwszym użyciem należy ładować je przez 16 godzin, a następnie po około 3 miesiące. Pełna wydajność produktu zostanie osiągnięta po 3 pełnych cyklach ładowania.

ŁADOWANIE MASZYNKI

1. Podłączyc wtyczkę do urządzenie i podłączyć ładowarkę. Przed pierwszym użyciem maszyny należy ładować ją przez 16 godzin. Upewnij się, że maszyna jest wyłączona.
2. Sprawdzić, czy świeci się kontrolka ładowania.
3. Pełne naładowanie maszyny umożliwia korzystanie z niej nawet do 40 minut.
4. Dzielki systemowy szybkiego ładowania czas kolejnych ładowań wynosi 90 minut.

UŻYTKOWANIE Z ZASILANIEM SIECIOWYM

Podłączyć maszynkę do gniazdka, odczekać 1 minutę i włączyć urządzenie.
WAŻNE! Należy używać wyłącznie zasilacza dołączanego do maszyny.

KORZYSTANIE Z NAKŁADEK

Ta maszyna jest wyposażona w 11 nakładek.
Zawsze należy nakładać nakładkę przed uruchomieniem maszyny i wyłączać ją, aby zmienić nakładkę.
• Najpierw połóżyc nakładkę na zęby maszyny, a następnie docisnąć tył nakładki, do momentu aż usłyszysz jej kliknięcie. (Rys. 1)
• Aby zdjąć nakładkę, należy najpierw odczepić tył nakładki a następnie unieść. (Rys. 2)

Dźwignia do precyzyjnej regulacji

Dźwignia ta umożliwia jeszcze dokładniejszą regulację wysokości cięcia, dzięki 5 poziomom.
• Aby zwiększyć wysokość cięcia, obniżyc dźwignię.
• Aby zmniejszyć wysokość cięcia, podnieść dźwignię.

KONSERWACJA

Regularna konserwacja ostrzy maszyny pozwoli zapewnić ich optymalny stan działania.
• Zdjąć nakładkę, umyć ją pod bieżącą wodą i wysuszyć całkowicie przed ponownym założeniem.
• Starannie umyć ostrza przy pomocy szczotki i haczyk do czyszczenia, aby usunąć resztki włosów.
• Włączyć maszynkę i zakropić na ostrza kilka kropli olejku BaByliss. Odczekać kilka sekund, wyłączyć maszynkę i zetrzeć nadmiar smaru z pomocą suchej szmatki.
Używać wyłącznie olejku BaByliss: ma on specjalną formułę przeznaczoną do maszyny, nie utlenia się i nie spowalnia ostrzy.

ČESKY

i-pro 45 intensive

Zakupili jste zastřihávací stroj na vlasy a vousy i-pro 45 intensive od BaByliss a my vám za to děkujeme! Více informací o výhodách našeho výrobku, o technikách stříhu a další rady naleznete na internetové stránce: www.babyliss.com.

Před jakýmkoliv použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.

VLASTNOSTI STŘIHAČHO STROJKU
Výjimečný výkon stříhu
• Extra dlouhé masivní břity (45mm) s výjimečnou schopností stříhu - nerezoavá ocel -
Pevný nůž: tloušťka 4 mm, robustní a dlouho trvající - Mobilní nůž: tloušťka 1,5 mm
• Výkonný motor - vysoký stíh
• Motor Management™: přizpůsobí výkon různým typům vlasů
Naprostá přesnost
• 8 nástavců stříhu: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
• 1 přesný nástavec speciální pro bradku: 6 pozic od 0,5 do 3 mm
• 2 nástavce pro kontury kolem uší (levý/pravý)
• Páčka pro jemné nastavení: 5 pozic od 0,6 do 3 mm

Optimální pohodlí

• Nabíjecí: lze použít s nebo bez kabelu - Autonomní fungování po dobu 40 minut - 5 LED kontrolék zobrazí úroveň nabíjení
• Systém rychlého dobíjení: dobíjení 30 minut = 10 minut použití
• Příslušenství: adaptér, nůžky, hřebec, čistící kartáč, lubrikační olej, čistící háček

DŮLEŽITÁ INFORMACE O NI-MH BATERIÍCH TOHOTO PŘÍSTROJE
Pro dosažení co největší autonomie baterií, proveďte napájení 16 hodin před prvním použitím a poté zhruba každé 3 měsíce. Plně autonomní výrobku bude dosažena až po 3 cyklech kompletního napájení.

DOBITÍ STŘIHAČHO STROJKU