


DIGITAL REVERB DR600



Мы благодарим Тебя за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER DIGITAL REVERB DR600. Эта последняя разработка – педаль эффекта – предлагает Тебе 24-битовый стерео-Reverb-эффект с высокой разрешающей способностью, который можно сравнить с профессиональными студийными процессорами. Благодаря шести различным Reverb-звукам и обширным возможностям индивидуального регулирования параметров, Ты становишься обладателем большого количества известных Reverb-Sounds для каждой ситуации.

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Обзор верхней части

- [1] LEVEL-регулятор определяет громкость на выходе.
- [2] При помощи TONE-регулятора Ты можешь изменить звучание всего звука.
- [3] TIME-регулятор длительность действия.
- [4] При помощи MODE-регулятора Ты делаешь выбор между шестью различными Reverb-звуками:
SPRING: Имитирует звук пружины.
PLATE: Имитирует звучание пластины.
HALL: Очень широкий звук, имитирующий отражения концертного зала.
GATE: Этот эффект искусно отсекает звук после определенного отрезка времени.
ROOM: Имитирует естественную пространственную акустику.
MODULATE: Слегка расстроив звуковое полотно, Ты сможешь создать пространственный хоровой звук, который слегка напоминает Chorus-эффект.
- [5] ON/BATT-светодиодный диод светится, если эффект активирован. Дополнительно Ты можешь проверить состояние батареи.
- [6] Ножной выключатель служит для активирования/деактивирования эффекта.
- [7] Обе 6,3-мм IN A и IN B-монохраповые втулки служат для присоединения стереосигнала. Для работы прибора в монорежиме используй, пожалуйста, только IN A-соединительный элемент.
- [8] Обе 6,3-мм OUT A- и OUT B-монохраповые втулки проводят сигнал к Твоему усилителю. Используй оба выхода, для эксплуатации в стереорежиме. Для работы прибора в монорежиме используй, пожалуйста, только OUT A-соединительный элемент.

DC IN-соединение служит для присоединения 9 В адаптера, который не входит в объем поставки.

ОТДЕЛЕНИЕ С БАТАРЕЙКАМИ находится под ножным выключателем. Чтобы установить или заменить батарею, осторожно сожми шарниры при помощи шариковой ручки и сними педаль. Не поцарапай при этом прибор.

DIGITAL REVERB DR600



 **DR600 не обладает On/Off-выключателем. DR600 готов к эксплуатации, как только кабель находится в IN-втулке. Вытащи штекер и IN-втулки, если ты не пользуешься DR600. Таким образом, ты продлишь срок службы батареи.**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР расположен на нижней части прибора.

2. ГАРАНТИЯ

Информацию о наших действительных на сегодняшний день условиях реализации гарантийной услуги Ты можешь получить, посетив страницу <http://www.behringer.com>.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

In A

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение
Полное сопротивление 500 kΩ
Полное сопротивление моно 250 kΩ

In B

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение
Полное сопротивление 500 kΩ

Out A

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение
Полное сопротивление 1 kΩ

Out B

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение
Полное сопротивление 1 kΩ

Электроснабжение 9 В $\equiv$, 100 мА, регулируется
BEHRINGER PSU-SB
США/Канада 120В~, 60 Гц
Китай/Корея 220В~, 50 Гц
U.K/ Австралия 240В~, 50 Гц
Европа 230В~, 50 Гц
Япония 100В~, 50 - 60 Гц

Присоединение к сети 2-мм DC-соединение, Center отрицательный

Батарея 9 В тип 6LR61

Потребляемая мощность 90 мА

Параметры (В x Ш x Г) прим. 54 мм x 70 мм x 123 мм

Вес прим. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER неустанно старается обеспечить наивысший стандарт качества. Необходимые модификации предпринимаются без предварительного оповещения. Технические данные и внешний вид прибора могут в данном случае не совпадать с указанными параметрами и рисунками.

4. УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, **особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.**

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в техническую конструкцию и внешний вид прибора. Содержащаяся в настоящем документе информация является актуальной на момент его сдачи в печать. Упомянутые или изображённые здесь названия других компаний, организаций или публикаций и соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев. Их применение не в коем случае не свидетельствует о претензии на соответствующий товарный знак или наличии связи между владельцами товарных знаков и BEHRINGER®. BEHRINGER® не гарантирует правильности и полноты содержащихся в настоящем документе описаний, изображений и данных. Приведённые в данном документе цвет и спецификация могут незначительно отличаться от цвета и спецификации конкретного продукта. Продукты BEHRINGER® продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными агентами BEHRINGER® и не имеют права связывать BEHRINGER® заявленными или подразумеваемыми обязательствами и утверждениями. Настоящая инструкция защищена авторским правом. Любое её размножение или перепечатка, в том числе и частичная, и любое воспроизведение изображений, в том числе и в изменённом виде, допускаются только с письменного разрешения фирмы BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER® является зарегистрированным товарным знаком.

ВСЕ ПРАВА СОХРАНЯЮТСЯ.

© 2006 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willich-Muenchheide II, Германия

Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903